

STUD MOUNT MONOPODS - LOCKING MONOPOD STUD 5.5-6.5" QUICK KNOB

The Accu-Shot Monopods are designed to add stability and provide easy elevation adjustment for bi-pod equipped rifles. The Monopods attach to the rear sling swivel stud of most rifles, or the optional AR-15/M1-A adapter for military type rifles (A2 stocks only). The "Original" Monopod has a lockable elevation adjustment made by rotating the neoprene body of the monopod - each full rotation is equivalent to five inches of movement at 100 yards. This is a well-made, easy to install accessory suitable for shooting off the bench or on the ground. Each model features a lock ring to lock the elevation in place. Quick Knob model allows fast adjustments and has 3.5"-4.65" of elevation. The AI/ASAI Original Monopod fits the Accuracy International AE, AW and AICS stock systems. The Precision Rail Monopod (PRM) from Accu-Shot attaches to a Picatinny rail and has several applications other than monopod use, such as a folding vertical fore grip. It easily folds up and retracts out of the way when not in use. We're offering the PRM with the factory upgraded "Quick Knob" for faster target acquisition. The "Quick Knob" enables the user to make quick adjustments with the push of a button. Depressing the spring loaded button allows your monopod to slide up or down for gross adjustment so that you can find your desired sight picture. Release the button and re-engage the actuator rod threads and rotate the knob for fine adjustment. Available in Standard (3.5" - 4.75"), Mid-Range (4.4" - 5.85"), and Long (5.85" - 6.85") lengths with Quick Knob. Purchase an original Accu-Shot Precision Monopod with the new "Quick Knob" upgrade already installed. Available in Standard (3.65" - 4.75"), Mid-Range (4.75" - 5.85"), and Long (5.7" - 6.85") lengths.



Attributes

- Name: LOCKING MONOPOD STUD 5.5-6.5" QUICK KNOB
- Manufacturer: ACCU-SHOT
- Product no.: 749007280
- Mfr. No.: BT06-QK
- Attachment: Stud
- Color: Black
- Height: 5 1/2 to 6 1/2
- Style: Quick Knob
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 193mm
- UPC: 810040220036

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AccuShot Monopod](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AccuShot Monopods with Quick Knob](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Monopod AccuShot](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le Monopode AccuShot](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Monopod AccuShot](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for STUD MOUNT MONOPODS ACCUSHOT LOCKING MONOPOD STUD 5.56.5" QUICK KNOB](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Monopodów AccuShot](#)
- [Suomi: AccuShot Locking Monopod Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AccuShot Monopod](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání monopodu AccuShot](#)

Sicherheitshinweise für den AccuShot Monopod

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AccuShot Locking Monopod mit Quick Knob! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen Stabilität und Flexibilität beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Monopods zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Monopod nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung den Monopod auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halten Sie den Monopod außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie den Monopod nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Achten Sie darauf, dass der Monopod auf einer stabilen und ebenen Fläche steht, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Befolgen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, die im Handbuch enthalten sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Monopod ordnungsgemäß am Sling Swivel Stud oder am Adapter befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Monopod über die empfohlene Höhe hinaus zu verstellen.
- Achten Sie darauf, dass die Verriegelung des Monopods sicher sitzt, um ein versehentliches Abrutschen zu verhindern.
- Verwenden Sie den Quick Knob vorsichtig, um plötzliche Höhenänderungen zu vermeiden, die zu Unfällen führen könnten.
- Bei Verwendung des Monopods mit einem Gewehr, stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher und stabil auf dem Monopod ruht.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Monopods:

- Entfernen Sie den Monopod aus der Verpackung und überprüfen Sie alle Teile.
- Befestigen Sie den Monopod am hinteren Sling Swivel Stud Ihres Gewehrs oder verwenden Sie den optionalen AR15/M1A Adapter.
- Stellen Sie sicher, dass der Monopod fest sitzt und keine Bewegung hat.

2. Höhenverstellung:

- Drehen Sie den Neoprenkörper des Monopods, um die Höhe zu verstellen. Jede volle Umdrehung entspricht einer Bewegung von fünf Zoll auf 100 Yards.
- Um schnelle Anpassungen vorzunehmen, drücken Sie den Quick Knob und ziehen Sie den Monopod auf die gewünschte Höhe.
- Lassen Sie den Knopf los, um die Höhe zu fixieren, und drehen Sie den Knopf für Feinjustierungen.

3. Verwendung des Monopods:

- Platzieren Sie Ihr Gewehr stabil auf dem Monopod.
- Achten Sie darauf, dass der Monopod nicht überlastet wird und die maximale Höhe nicht überschreitet.
- Verwenden Sie den Monopod sowohl vom Tisch als auch vom Boden aus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Monopod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Monopods ordnungsgemäß recycelt werden, wenn dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem AccuShot Monopod wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und den Monopod sicher zu verwenden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise wichtig sind, um die sichere Verwendung des AccuShot Monopods zu gewährleisten. Achten Sie darauf, alle Anweisungen zu befolgen, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Safety Instruction Guide for AccuShot Monopods with Quick Knob

Introduction

Thank you for purchasing the AccuShot Monopod with Quick Knob. This product is designed to enhance the stability of bipod equipped rifles and provide easy elevation adjustments. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It contains important information regarding the safe use, installation, and disposal of the monopod.

General Safety Guidelines

- Ensure the monopod is compatible with your rifle before installation.
- Always inspect the monopod for any damage or wear before each use.
- Use the monopod only for its intended purpose as described in this guide.
- Keep the monopod out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure the rifle is unloaded before attaching or detaching the monopod.
 - Do not force the monopod onto the sling swivel stud. If it does not fit, do not attempt to modify it.
- **Usage Safety:**
 - Always maintain a firm grip on the rifle when using the monopod.
 - Adjust the elevation only when the rifle is in a stable position.
 - Avoid using the monopod in adverse weather conditions that may affect stability.
- **Child Safety:**
 - Keep the monopod and any associated tools away from children.
 - Educate older children about the safe handling of firearms and accessories.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Prepare the Rifle:

- Ensure the rifle is completely unloaded and pointed in a safe direction.

2. Attach the Monopod:

- Locate the rear sling swivel stud on your rifle.
- Align the monopod with the stud and gently push it into place until it locks securely.

3. Adjust the Elevation:

- To adjust the height, rotate the neoprene body of the monopod. Each full rotation equals five

inches of movement at 100 yards.

- For the Quick Knob model, press the springloaded button to slide the monopod up or down for gross adjustments. Release the button and rotate the knob for fine adjustments.

4. Check Stability:

- Ensure the monopod is securely attached and stable before taking any shots.

Usage Tips

- Use the monopod in conjunction with a bipod for optimal stability.
- Regularly check the lock ring to ensure the elevation is secure during use.
- Store the monopod in a dry, safe place when not in use to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the monopod in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the monopod in general household waste. Instead, check for recycling or hazardous waste disposal options in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the AccuShot Monopod, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your AccuShot Monopod with Quick Knob. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Monopod AccuShot

Introducción

Gracias por elegir el Monopod AccuShot. Este producto está diseñado para mejorar la estabilidad y facilitar ajustes de elevación en rifles equipados con bipod. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el monopod.
- Mantén el monopod fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el monopod regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el monopod si notas alguna pieza dañada o si no funciona correctamente.
- Utiliza el monopod solo para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones de uso.
- Si tienes dudas sobre la seguridad del producto, contacta con el fabricante o un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Superficies Estables:** Asegúrate de utilizar el monopod en superficies firmes y estables para evitar caídas.
- **Ajustes de Elevación:** Realiza ajustes en un entorno seguro y controlado. No intentes ajustar el monopod mientras apuntas o disparas.
- **Bloqueo de Elevación:** Asegúrate de que el anillo de bloqueo esté bien fijado después de realizar ajustes de elevación.
- **Deslizamiento del Monopod:** Al utilizar el modelo Quick Knob, presiona el botón de resorte con cuidado para evitar movimientos inesperados.
- **Uso del Adaptador:** Si utilizas el adaptador AR15/M1A, asegúrate de que esté correctamente instalado antes de usar el monopod.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Conectar el Monopod:

- Localiza el perno trasero del sling swivel en tu rifle.
- Conecta el monopod al perno asegurándote de que esté bien fijado.
- Si utilizas el adaptador AR15/M1A, sigue las instrucciones específicas para su instalación.

2. Ajustar la Elevación:

- Para el modelo Original, gira el cuerpo de neopreno del monopod para ajustar la elevación. Cada rotación completa equivale a cinco pulgadas de movimiento a 100 yardas.
- Para el modelo Quick Knob, presiona el botón de resorte para deslizar el monopod hacia arriba o hacia abajo. Suelta el botón para fijar la posición.

Uso

- Coloca el rifle en una posición segura y estable.
- Ajusta el monopod a la altura deseada antes de disparar.

- Utiliza el anillo de bloqueo para asegurar la elevación en su lugar.
- Realiza ajustes finos girando el botón en el modelo Quick Knob.

Instrucciones de Eliminación

- El monopod y sus componentes deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Consulta con las autoridades locales sobre los métodos de eliminación apropiados para productos de este tipo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el Monopod AccuShot o si tienes preguntas sobre su uso, contacta con el fabricante o consulta el sitio web oficial. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante al realizar tu consulta.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Al seguir estas instrucciones y pautas, podrás disfrutar de tu monopod de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Monopode AccuShot

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du consommateur pour le monopode AccuShot. Ce document a pour but de te fournir des informations essentielles sur la sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Assure-toi de lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Vérifie toujours l'état du monopode avant chaque utilisation. Ne pas utiliser un monopode endommagé.
- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour le monopode.
- Utilise le monopode uniquement pour les applications prévues, comme la stabilisation d'une arme à feu.
- Garde le monopode hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le monopode est correctement fixé à l'anneau de sangle ou à l'adaptateur avant de l'utiliser.
- Évite d'utiliser le monopode dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne fais pas de réglages sur le monopode pendant que tu vises ou que tu tires.
- Utilise des gants si tu manipules le monopode dans des conditions froides pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe le monopode à l'anneau de sangle arrière de ton fusil ou à l'adaptateur AR15/M1A.
- Assure-toi que le monopode est bien verrouillé en place avant de l'utiliser.

2. Réglage de la Hauteur :

- Pour le modèle Quick Knob, appuie sur le bouton à ressort pour ajuster la hauteur.
- Fais glisser le monopode vers le haut ou vers le bas pour obtenir la hauteur désirée.
- Relâche le bouton pour verrouiller le monopode en place.

3. Utilisation :

- Utilise le monopode pour stabiliser ton fusil lors de la visée.
- Pour des ajustements fins, tourne le bouton de réglage après avoir verrouillé la hauteur.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le monopode avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des équipements en plastique et en métal.
- Si le monopode est endommagé et ne peut plus être utilisé, rapporte-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou un centre de service agréé. Assure-toi de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout équipement technique. En suivant ce guide, tu peux profiter de ton monopode AccuShot en toute sécurité. N'oublie pas de rester informé des mises à jour de sécurité et de signaler tout produit potentiellement dangereux aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Monopod AccuShot

Introduzione

Grazie per aver scelto il Monopod AccuShot. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità durante il tiro e per facilitare l'aggiustamento dell'elevazione. La sicurezza è la nostra massima priorità. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il monopod.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il monopod sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Verificare regolarmente che il monopod non presenti segni di usura o danni.
- Non utilizzare il monopod se è danneggiato o se le parti sono mancanti.
- Tenere il monopod lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il monopod solo su superfici stabili e piane.
- Assicurarsi che il monopod sia correttamente fissato al fucile prima di ogni utilizzo.
- Non tentare di utilizzare il monopod mentre si è in movimento o in situazioni instabili.
- Durante l'uso, mantenere sempre il fucile puntato in una direzione sicura.
- Non modificare il monopod o utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Monopod:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico e sicuro prima di iniziare l'installazione.
- Fissare il monopod al perno del cinturino posteriore del fucile o all'adattatore AR15/M1A, se disponibile.
- Verificare che il monopod sia saldamente attaccato e non si muova.

2. Uso del Monopod:

- Per regolare l'elevazione, ruotare il corpo in neoprene del monopod. Ogni rotazione completa corrisponde a cinque pollici di movimento a 100 yards.
- Utilizzare il modello Quick Knob per effettuare aggiustamenti rapidi. Premere il pulsante a molla per scorrere il monopod su o giù.
- Rilasciare il pulsante per riattivare i filetti dell'asta attuatore e ruotare la manopola per un aggiustamento fine.
- Assicurarsi che l'elevazione sia bloccata in posizione prima di iniziare a tirare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il monopod insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Contattare le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il monopod AccuShot. Seguire queste istruzioni e linee guida per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto. In caso di dubbi o domande, non esitate a contattare il supporto.

Brukerveiledning for STUD MOUNT MONOPODS ACCUSHOT LOCKING MONOPOD STUD 5.56.5" QUICK KNOB

Introduksjon

Takk for at du har valgt AccuShot Monopod. Dette produktet er designet for å gi stabilitet og enkel høydejustering for rifler utstyrt med bipod. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av monopoden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skader, må det ikke brukes.
- Bruk alltid monopoden i et sikkert miljø, og vær oppmerksom på omgivelsene dine.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk monopoden kun med compatible rifler og bipodsystemer.
- Unngå å bruke monopoden på skrå eller ustabile overflater.
- Juster høyden på monopoden sakte og forsiktig for å unngå uventede bevegelser.
- Sørg for at låseringen er strammet før bruk for å forhindre at monopoden glir.
- Ikke overstig den anbefalte høyden for justering (3.5" 4.65" for Quick Knobmodellen).

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av monopoden:

- Fest monopoden til det bakre slyngefeste på riflen eller den valgfrie AR15/M1A adapteren.
- Sørg for at festet er sikkert og at monopoden sitter godt.

2. Høydejustering:

- For å justere høyden, roter neoprenkroppen på monopoden.
- Hver full rotasjon tilsvarer fem tommer bevegelse på 100 yards.
- For Quick Knobmodellen, trykk ned den fjærbelastede knappen for grovjustering, og slipp knappen for å låse høyden.

3. Bruk av Precision Rail Monopod (PRM):

- Fest PRM til en Picatinnyskinne.
- Når den ikke er i bruk, kan PRM enkelt foldes opp og trekkes bort.

4. Husk:

- Kjøp en original AccuShot Precision Monopod med den nye "Quick Knob" oppgraderingen for optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avhending av produkter.
- Kasser emballasje og deler på en miljøvennlig måte.
- Unngå å kaste monopoden i vanlig søppel; sjekk om det finnes spesifikke gjenvinningsprogrammer i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte monopoden.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med AccuShot Monopod!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Monopodów AccuShot

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup monopodu AccuShot Locking Monopod Stud. Naszym celem jest zapewnienie Ci bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia podczas korzystania z naszego produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj monopodu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan monopodu przed użyciem. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj go.
- Przechowuj monopod w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z monopodem ani na jego używanie bez nadzoru dorosłych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim służbom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że monopod jest prawidłowo zamocowany do karabinu przed użyciem.
- Nie używaj monopodu w warunkach silnego wiatru lub na nierównym terenie, aby uniknąć przewrócenia.
- Podczas regulacji wysokości monopodu, trzymaj ręce z dala od ruchomych części.
- Nie przeciążaj monopodu, stosując go z zbyt dużą siłą lub ciężarem, który przekracza jego specyfikację.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż monopodu:

- Upewnij się, że karabin jest zabezpieczony i nie jest załadowany.
- Przymocuj monopod do tylnego uchwytu na pasek karabinu lub użyj opcjonalnego adaptera AR15/M1A.
- Sprawdź, czy monopod jest stabilnie zamocowany.

2. Regulacja wysokości:

- Aby dostosować wysokość monopodu, obracaj neoprenowy korpus w prawo lub w lewo.
- Każdy pełny obrót odpowiada pięciu calom ruchu na 100 jardów.
- Użyj pierścienia blokującego, aby zablokować wysokość monopodu w wybranym miejscu.

3. Użycie modelu Quick Knob:

- Naciśnij przycisk sprężynowy, aby przesunąć monopod w górę lub w dół.
- Zwolnij przycisk, aby zablokować monopod w odpowiedniej pozycji.
- Dostosuj pokrętkę w celu precyzyjnej regulacji wysokości.

4. Złożenie monopodu:

- Po zakończeniu użytkowania, złoż monopod i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj monopod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Nie wrzucaj monopodu do ognia ani nie narażaj go na ekstremalne temperatury, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu, aby upewnić się, że monopod zostanie odpowiednio przetworzony.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania monopodu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Dziękujemy za wybór monopodu AccuShot. Życzymy udanych i bezpiecznych strzałów!

AccuShot Locking Monopod Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AccuShot Locking Monopod tuotteen käyttäjäoppaaseen. Tämä opas tarjoaa keskeisiä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata näitä ohjeita suojellaksesi itseäsi ja muita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseiden tukemiseen. Älä käytä monopodia muuhun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein kiinnitettyjä.
- Käytä monopodia vain tasaisilla ja vakailla pinnoilla.
- Vältä käyttämästä monopodia, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että monopodi on kunnolla kiinnitetty ennen kuin käytät sitä. Lukitse korkeussäätö oikein.
- Käytä "Quick Knob" toimintoa vain ohjeiden mukaisesti. Älä yritä muuttaa korkeutta voimakkaasti tai äkillisesti.
- Vältä monopodin käyttöä voimakkaassa tuulessa tai epävakaissa sääolosuhteissa.
- Älä käytä monopodia, jos se on jäätynyt tai kostea, sillä tämä voi vaikuttaa sen toimintaan.
- Seuraa tarkasti ympäristöäsi ja varmista, ettei kukaan ole vaarassa monopodia käytettäessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista monopodi pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä monopodi kivärin takaolkakiinnikkeeseen tai valinnaiseen AR15/M1Aadapteriin.
- Varmista, että monopodi on tiukasti kiinni ja että se ei liiku.

2. Käyttö:

- Säädä monopodin korkeus pyörittämällä neopreenikoteloä. Yksi täysi kierros vastaa viittä tuumaa 100 jaardin etäisyydellä.
- Käytä "Quick Knob" toimintoa nopeiden säätöjen tekemiseen. Paina nappia säätääksesi korkeutta.
- Vapauta nappi, kun olet saavuttanut halutun korkeuden, ja lukitse se paikalleen.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen.
- Tarkista, onko paikallisilla viranomaisilla erityisiä ohjeita tai ohjelmia vanhojen tai vaurioituneiden tuotteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyjään. Varmista, että tunnet kaikki turvallisuusohjeet ja käytännöt ennen tuotteen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för AccuShot Monopod

Introduktion

Tack för att du valt AccuShot Monopod. Detta tillbehör är utformat för att öka stabiliteten och ge enkel höjdjustering för gevär utrustade med bipod. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att monopoden är korrekt fäst innan användning.
- Justera höjden försiktigt för att undvika plötsliga rörelser.
- Använd låsringsmekanismen för att säkerställa att höjden är låst på plats.
- Undvik att använda monopoden i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn.
- Använd inte monopoden om den är skadad eller defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäst monopoden vid den bakre remsvivelstudsan på ditt gevär, eller använd den valfria AR15/M1A adaptorn för militärtyp gevär (endast A2 kolvar).
- Se till att monopoden sitter ordentligt och är säkert låst på plats.

2. Användning:

- För att justera höjden, vrid på neoprenkroppen av monopoden. Varje full rotation motsvarar fem tum rörelse på 100 yards.
- För snabba justeringar, tryck ner den fjädrande knappen för att glida upp eller ner.
- Släpp knappen och vrid på ratten för finjustering av höjden.
- Kontrollera att låsringsmekanismen är aktiverad för att hålla höjden på plats under användning.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plast och metallprodukter.
- Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar framtid genom korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av din AccuShot Monopod, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du valt AccuShot Monopod! Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning.

Návod k bezpečnému používání monopodu AccuShot

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení monopodu AccuShot Locking Monopod Stud. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval stabilitu a snadné nastavení výšky pro pušky vybavené bipody. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Dbejte na to, aby byl monopod používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je monopod správně namontován a zajištěn.
- Udržujte monopod mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy používejte monopod na stabilním povrchu.
- Nepoužívejte monopod, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je uzamykací mechanismus správně funkční.
- Ujistěte se, že je monopod správně nastaven na požadovanou výšku a zajištěn.
- Při manipulaci s monopodem dbejte na to, aby se nedostal do kontaktu s pohybujícími se částmi pušky.
- Při nastavování výšky pomocí "Quick Knob" postupujte opatrně a neprovádějte příliš rychlé pohyby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace monopodu:

- Připevněte monopod k zadnímu upevňovacímu bodu pušky nebo k volitelnému adaptéru AR15/M1A.
- Ujistěte se, že je upevnění pevné a stabilní.

2. Nastavení výšky:

- Pro nastavení výšky otočte neoprenovým tělem monopodu.
- Každé úplné otočení odpovídá pěti palcům pohybu na 100 yardech.
- U modelu Quick Knob stiskněte tlačítko pro rychlé úpravy a upravte výšku podle potřeby.

3. Použití monopodu:

- Používejte monopod na stabilním a rovném povrchu.
- Při střelbě se ujistěte, že je monopod správně zajištěn a stabilní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci monopodu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je monopod poškozený, zlikvidujte ho v souladu s pokyny pro nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte otázky nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce nebo prodejce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Závěr

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho monopodu AccuShot. Nezapomeňte pravidelně kontrolovat aktualizace a informace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.