

STUD MOUNT MONOPODS - LOCKING MONOPOD STUD 4.75-5.75" QUICK KNOB

The Accu-Shot Monopods are designed to add stability and provide easy elevation adjustment for bi-pod equipped rifles. The Monopods attach to the rear sling swivel stud of most rifles, or the optional AR-15/M1-A adapter for military type rifles (A2 stocks only). The "Original" Monopod has a lockable elevation adjustment made by rotating the neoprene body of the monopod - each full rotation is equivalent to five inches of movement at 100 yards. This is a well-made, easy to install accessory suitable for shooting off the bench or on the ground. Each model features a lock ring to lock the elevation in place. Quick Knob model allows fast adjustments and has 3.5"-4.65" of elevation. The AI/ASAI Original Monopod fits the Accuracy International AE, AW and AICS stock systems. The Precision Rail Monopod (PRM) from Accu-Shot attaches to a Picatinny rail and has several applications other than monopod use, such as a folding vertical fore grip. It easily folds up and retracts out of the way when not in use. We're offering the PRM with the factory upgraded "Quick Knob" for faster target acquisition. The "Quick Knob" enables the user to make quick adjustments with the push of a button. Depressing the spring loaded button allows your monopod to slide up or down for gross adjustment so that you can find your desired sight picture. Release the button and re-engage the actuator rod threads and rotate the knob for fine adjustment. Available in Standard (3.5" - 4.75"), Mid-Range (4.4" - 5.85"), and Long (5.85" - 6.85") lengths with Quick Knob. Purchase an original Accu-Shot Precision Monopod with the new "Quick Knob" upgrade already installed. Available in Standard (3.65" - 4.75"), Mid-Range (4.75" - 5.85"), and Long (5.7" - 6.85") lengths.



Attributes

- Name: LOCKING MONOPOD STUD 4.75-5.75" QUICK KNOB
- Manufacturer: ACCU-SHOT
- Product no.: 749007454
- Mfr. No.: BT05-QK
- Attachment: Stud
- Color: Black
- Height: 4 3/4 to 5 3/4
- Style: Quick Knob
- Delivery weight: 0.249kg
- Shipping height: 18mm
- Shipping width: 122mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 810040220029

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AccuShot Monopod](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AccuShot Monopods with Quick Knob](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Monopods AccuShot Locking Monopod](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Monopode AccuShot Locking Monopod](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Monopod AccuShot](#)
- [Norsk: Brukermanual for AccuShot Monopod](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Monopodu AccuShot Locking Monopod Stud 4.755.75" Quick Knob](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AccuShot Monopod](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání monopodu AccuShot](#)

Sicherheitshinweise für den AccuShot Monopod

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AccuShot Monopods! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen Stabilität und Flexibilität beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie den Monopod vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie den Monopod nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Monopod außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwenden Sie den Monopod nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, um sie bei Bedarf leicht konsultieren zu können.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Monopod sicher am Sling Swivel Stud oder am AR15/M1A Adapter befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Monopod auf einer stabilen und ebenen Fläche steht, um ein Umkippen zu verhindern.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, während Sie den Monopod verwenden, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- Verwenden Sie den Verriegelungsring, um die Höhe des Monopods sicher zu fixieren, bevor Sie schießen.
- Bei Verwendung des Quick Knob Modells, stellen Sie sicher, dass der Knopf vollständig gedrückt wird, um eine sichere Höhenanpassung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Befestigung:

- Befestigen Sie den Monopod am hinteren Sling Swivel Stud Ihres Gewehrs oder am AR15/M1A Adapter.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest sitzt.

2. Höhenverstellung:

- Drehen Sie den Neoprenkörper des Monopods, um die Höhe einzustellen. Jede volle Umdrehung entspricht einer Bewegung von fünf Zoll auf 100 Yards.
- Verwenden Sie den Verriegelungsring, um die Höhe zu fixieren.

Nutzung

• Schnelle Anpassungen:

- Drücken Sie den federbelasteten Knopf, um den Monopod nach oben oder unten zu schieben und eine grobe Anpassung vorzunehmen.
- Lassen Sie den Knopf los, um die Gewinde des Aktuatorstabs zu aktivieren, und drehen Sie den Knopf für die Feinjustierung.

- **Zusammenfallen:**

- Wenn der Monopod nicht verwendet wird, klappen Sie ihn zusammen und ziehen Sie ihn aus dem Weg.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Monopod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Monopods ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem AccuShot Monopod, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Safety Instruction Guide for AccuShot Monopods with Quick Knob

Introduction

Thank you for choosing the AccuShot Monopod with Quick Knob. This product is designed to enhance the stability and adjustability of your bipod equipped rifles. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the monopod is compatible with your rifle before use.
- Always inspect the monopod for any damage or wear before installation.
- Use the monopod only for its intended purpose as outlined in this manual.
- Keep the monopod out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for any recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight limit of your monopod.
- Ensure that the locking mechanism is fully engaged before use to prevent accidental collapse.
- Avoid using the monopod on unstable surfaces that may lead to tipping or falling.
- Always maintain a firm grip on the rifle while adjusting the monopod.
- Be cautious of your surroundings and ensure a clear line of sight when using the monopod.
- Regularly check the adjustment knobs and locking mechanisms for proper function.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Locate the rear sling swivel stud on your rifle.
- Attach the monopod to the sling swivel stud, ensuring it is securely fastened.
- If applicable, use the AR15/M1A adapter for militarytype rifles (A2 stocks only).
- Verify that the monopod is stable and securely attached before proceeding.

2. Using the Quick Knob

- To adjust the height, depress the springloaded button located on the Quick Knob.
- Slide the monopod up or down to achieve the desired height.
- Release the button to lock the position.
- For fine adjustments, rotate the Quick Knob to engage the actuator rod threads.

3. Adjusting Elevation

- Each full rotation of the neoprene body of the monopod corresponds to five inches of movement at 100 yards.
- Use the lock ring to secure the elevation once the desired height is achieved.

4. Folding and Storing

- To fold the monopod, retract it back to its compact position when not in use.

- Store the monopod in a dry and safe location, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic and firearm accessories.
- Do not dispose of the monopod in general waste. Check with your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use or safety of the AccuShot Monopod, please consult the retailer where you purchased the product or refer to the manufacturer's website for additional support resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is our top priority. Enjoy your shooting experience with the AccuShot Monopod!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Monopods AccuShot Locking Monopod

Introducción

Gracias por elegir el Monopod AccuShot Locking Monopod. Este producto está diseñado para proporcionar estabilidad y facilidad de ajuste para rifles equipados con bipod. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el monopod.
- Mantén el monopod fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el monopod antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el monopod si está dañado o si las piezas están faltantes.
- Almacena el monopod en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Evita el uso del monopod en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste de Elevación:** Asegúrate de que el ajuste de elevación esté correctamente bloqueado antes de disparar.
- **Uso de la Función Quick Knob:**
 - Presiona el botón de resorte para ajustar la altura del monopod.
 - Asegúrate de soltar el botón completamente antes de utilizar el monopod para evitar ajustes accidentales.
- **Conexión al Rifle:** Verifica que el monopod esté firmemente conectado al perno trasero del sling swivel antes de usarlo.
- **Superficie de Uso:** Utiliza el monopod en superficies estables y planas para evitar caídas o accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Instalación:**
 - Conecta el monopod al perno trasero del sling swivel de tu rifle o al adaptador opcional AR15/M1A.
 - Asegúrate de que la conexión esté segura y ajustada.
2. **Ajuste de Altura:**
 - Para ajustar la altura, gira el cuerpo de neopreno del monopod.
 - Cada rotación completa equivale a cinco pulgadas de movimiento a 100 yardas.
3. **Uso del Monopod:**
 - Coloca el rifle en una posición estable utilizando el monopod.
 - Utiliza la función Quick Knob para realizar ajustes rápidos de altura.
 - Presiona el botón de resorte para ajustar la altura y suelta para fijar la posición.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el monopod o si está dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- Considera reciclar las partes del monopod si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca información de contacto en el manual del producto o en el sitio web del fabricante.

Este producto cumple con las regulaciones de seguridad de la UE y está diseñado para su uso seguro. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad y recuerda siempre reportar productos inseguros a las autoridades pertinentes.

Guide de Sécurité pour le Monopode AccuShot Locking Monopod

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le monopode AccuShot Locking Monopod. Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE, garantissant que tu es informé des meilleures pratiques lors de l'utilisation de ce monopode.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le monopode.
- Vérifie régulièrement l'état du monopode pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le monopode à la portée des enfants.
- Utilise le monopode uniquement pour les applications prévues.
- Si tu remarques un comportement anormal ou un défaut, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Stabilité** : Assure-toi que le monopode est correctement fixé à l'anneau de sangle arrière ou à l'adaptateur AR15/M1A avant de l'utiliser.
- **Réglages d'Élévation** : Utilise le réglage d'élévation avec précaution. Ne force pas le mécanisme de réglage.
- **Environnement** : Utilise le monopode dans des conditions météorologiques appropriées. Évite de l'utiliser par temps extrême qui pourrait affecter sa performance.
- **Surveillance** : Ne laisse pas le monopode sans surveillance lorsqu'il est utilisé, surtout dans des environnements fréquentés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Monopode :

- Fixe le monopode à l'anneau de sangle arrière de ton fusil ou à l'adaptateur AR15/M1A.
- Assure-toi que le monopode est bien en place et sécurisé avant de l'utiliser.

2. Réglage de l'Élévation :

- Pour le modèle Quick Knob, appuie sur le bouton à ressort pour ajuster la hauteur.
- Glisse le monopode vers le haut ou vers le bas pour un réglage grossier.
- Relâche le bouton pour réengager les filets de la tige d'actionneur.
- Tourne le bouton pour un réglage fin de l'élévation.

3. Utilisation du Monopode :

- Utilise le monopode pour stabiliser ton fusil lors de la visée.
- Assure-toi d'être dans une position confortable et stable avant de tirer.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser du monopode, respecte les réglementations locales en matière de recyclage et d'élimination des déchets.

- Ne jette pas le monopode dans les ordures ménagères. Informetoi sur les points de collecte pour les produits en plastique et en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le service client du fabricant.

En suivant ces directives et précautions, tu peux profiter en toute sécurité de ton monopode AccuShot Locking Monopod. Reste informé des mises à jour et des rappels de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Monopod AccuShot

Introduzione

Grazie per aver scelto il Monopod AccuShot. Questo prodotto è progettato per fornire stabilità e facilità di regolazione dell'elevazione per i fucili dotati di bipiede. Per garantire un utilizzo sicuro e corretto, è importante seguire queste istruzioni di sicurezza e manutenzione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizzare il monopod solo per scopi previsti.
- Tenere il monopod lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il monopod per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il monopod se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso di armi e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il monopod sia correttamente fissato al fucile prima dell'uso.
- Non forzare il monopod oltre le sue capacità di regolazione.
- Evitare di utilizzare il monopod in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Non lasciare il monopod esposto alla luce solare diretta per periodi prolungati.
- Quando si effettuano aggiustamenti, mantenere sempre una mano sul monopod per evitare movimenti indesiderati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che il fucile sia scarico e in sicurezza.
2. **Attacco del Monopod:**
 - Rimuovere eventuali accessori dal perno del cinturino posteriore.
 - Fissare il monopod al perno del cinturino posteriore del fucile o all'adattatore AR15/M1A (se utilizzato).
 - Assicurarsi che il monopod sia ben saldo e non si muova durante l'uso.

Uso

1. **Regolazione dell'Elevazione:**
 - Per il modello "Original", ruotare il corpo in neoprene del monopod per regolare l'elevazione. Ogni rotazione completa equivale a cinque pollici di movimento a 100 yards.
 - Per il modello "Quick Knob", premere il pulsante a molla per scorrere il monopod su o giù per un aggiustamento grossolano. Rilasciare il pulsante per riattivare i filetti dell'asta attuatore e ruotare la manopola per un aggiustamento fine.
2. **Fissaggio dell'Elevazione:**
 - Utilizzare l'anello di bloccaggio per fissare l'elevazione in posizione una volta raggiunta l'altezza desiderata.

3. Ripiegamento:

- Per riporre il monopod, piegarlo facilmente e ritirarlo quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il monopod e i suoi componenti secondo le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il monopod nell'ambiente. Utilizzare i punti di raccolta designati per i materiali di plastica e metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare il servizio clienti locale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e manutenzione, si garantisce un utilizzo sicuro e efficace del Monopod AccuShot. Per qualsiasi ulteriore chiarimento, non esitate a contattare il supporto.

Brukermanual for AccuShot Monopod

Introduksjon

Takk for at du valgte AccuShot monopod. Denne produktmanualen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for bruk av monopoden. Vennligst les og forstå all informasjon før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at monopoden er i god stand før bruk. Inspiser for skader eller slitasje.
- Bruk monopoden kun til sitt tiltenkte formål, som beskrevet i denne manualen.
- Hold monopoden utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke monopoden i områder med dårlig vær eller ustabile underlag.
- Sørg for at monopoden er korrekt festet til riflen før bruk.
- Bruk ikke monopoden som støtte for mer enn den anbefalte vekten.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, spesielt når du justerer høyden på monopoden.
- Unngå å bruke monopoden på en måte som kan føre til tap av kontroll over riflen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forberedelse:** Sørg for at riflen er sikker og ikke er ladd før du begynner installasjonen.
2. **Festing:** Koble monopoden til bakre slyngefeste på riflen eller bruk den valgfrie AR15/M1A adapteren (kun A2 stakk).
3. **Høydejustering:** Bruk den låsbare høydejusteringen ved å rotere neoprenkroppen. Hver full rotasjon gir fem tommer bevegelse på 100 yards.
4. **Lås høyden:** Når ønsket høyde er oppnådd, bruk låseringen for å låse høyden på plass.

Bruk

1. **Justering:** For Quick Knobmodellen, trykk ned den fjærbelastede knappen for grovjustering. Slipp knappen for å låse inn stillingen.
2. **Finjustering:** Roter knappen for å oppnå ønsket høyde.
3. **Sikkerhet:** Sørg for at monopoden er stabil før du tar sikte eller skyter.

Avfallsinstruksjoner

Når monopoden ikke lenger er i bruk eller er skadet, vennligst følg disse avfallsinstruksjonene: * Kontroller lokale forskrifter for spesifikke avfallsmetoder for teknisk utstyr. * Resirkuler materialene der det er mulig. * Kasser monopoden på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon, spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren hvor du kjøpte monopoden.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Monopodu AccuShot Locking Monopod Stud 4.755.75" Quick Knob

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup monopodu AccuShot Locking Monopod Stud 4.755.75" Quick Knob. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu stabilności i łatwej regulacji wysokości dla karabinów. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj monopodu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny monopodu przed każdym użyciem.
- Unikaj stosowania monopodu w warunkach ekstremalnych (np. podczas burzy, silnego wiatru).
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że monopod jest prawidłowo zamocowany do karabinu przed rozpoczęciem strzelania.
- Zawsze trzymaj ręce z dala od mechanizmu blokady podczas regulacji wysokości.
- Nie używaj monopodu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub wady materiałowe.
- Zawsze korzystaj z monopodu na stabilnym i równym podłożu, aby uniknąć przewrócenia.
- Nie przeciążaj monopodu, stosując go z cięższymi sprzętami niż zalecane.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja Monopodu

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest w bezpiecznym stanie (niezaładowany).
- Zdejmij wszelkie osłony lub akcesoria, które mogą przeszkadzać w montażu monopodu.

2. Mocowanie:

- Włóż końcówkę monopodu w uchwyt na pasek karabinu lub w adapter AR15/M1A, jeśli używasz karabinu wojskowego.
- Upewnij się, że monopod jest mocno osadzony i nie ma luzów.

3. Regulacja Wysokości:

- Aby dostosować wysokość, obróć neoprenowy korpus monopodu. Każdy pełny obrót odpowiada pięciu calom ruchu na 100 jardów.
- Zablokuj wysokość, używając pierścienia blokującego.

Użytkowanie Monopodu

- Używaj modelu Quick Knob do szybkiej regulacji wysokości. Naciśnij przycisk sprężynowy, aby przesunąć monopod w górę lub w dół.
- Po znalezieniu pożądanej wysokości, zwolnij przycisk i obróć pokrętkę w celu precyzyjnej regulacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj monopodu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być niebezpieczne lub szkodliwe dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania monopodu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem produktu.

Dziękujemy za wybór monopodu AccuShot Locking Monopod Stud 4.755.75" Quick Knob. Życzymy udanych i bezpiecznych strzałów!

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AccuShot Monopodin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja helppoa korkeuden säätämistä bipodvarustetuissa kiväreissä. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, joiden avulla voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että tuote on käytössäsi turvallinen ja että se on tarkoitettu käytettäväksi kiväreiden kanssa.
- Ikävaatimukset: Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille. Varmista, että nuoremmat käyttäjät ovat aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä: Varmista, että monopodi on ehjä ja että kaikki osat toimivat oikein ennen käyttöönottoa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa: Älä käytä monopodia muuhun kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen.
- Noudata varovaisuutta: Käytä monopodia vain tasaisilla ja vakaila pinnoilla.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä äkillisiä liikkeitä: Käytä monopodia rauhallisesti ja vältä äkillisiä liikkeitä, jotka voivat aiheuttaa kaatumisen tai onnettomuuden.
- Varmista kiinnitys: Varmista, että monopodi on kiinnitetty kunnolla kiväriin ennen käyttöä.
- Käytä lukitusrenkaita: Käytä aina lukitusrenkaita korkeuden lukitsemiseksi paikoilleen.
- Älä ylitä suositeltuja korkeuksia: Noudata tuotteen korkeussäätöohjeita (3.5" 4.65") ja vältä liiallista korkeuden säätämistä.
- Pidä tuote puhtaana: Pidä monopodi puhtaana ja kuivana, jotta se toimii optimaalisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä monopodi kivärin takaolkakiinnikkeeseen tai valinnaiseen AR15/M1Aadapteriin.
- Varmista, että monopodi on tukevasti kiinnitetty ja että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan.

2. Korkeuden säätäminen:

- Pyöritä monopodin neopreenikoteloä korkeuden säätämiseksi.
- Jokainen täysi kierros vastaa viittä tuumaa liikettä 100 jaardin etäisyydellä.
- Käytä lukitusrenkaita korkeuden lukitsemiseksi paikoilleen.

3. Quick Knob toiminto:

- Paina jousikuormitteista nappia säätääksesi monopodia nopeasti ylös tai alas.
- Vapauta nappi, kun haluat lukita monopodin paikalleen.
- Pyöritä nuppia hienosäätöä varten.

4. Käyttö:

- Käytä monopodia ampumiseen penkiltä tai maasta.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä ennen ampumista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä tai vaarallisista materiaaleista.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalista mahdolliset tuotteen palautus tai turvallisuustiedotteet. Varmista, että olet tietoinen kaikista tuotteen mahdollisista vaaroista ja käytäntöjen noudattamisesta.

Säkerhetsinstruktioner för AccuShot Monopod

Introduktion

Tack för att du valt AccuShot Monopod. Denna produkt är designad för att öka stabiliteten och ge enkel höjjustering för gevär utrustade med bipod. För att säkerställa en säker och effektiv användning av monopoden, följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera monopoden för skador eller defekter innan användning.
- Håll monopoden utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att monopoden är korrekt fäst vid geväret innan du använder den.
- Justera höjden på monopoden med försiktighet för att undvika skador.
- Använd alltid "Quick Knob"-funktionen med försiktighet för att säkerställa att den låser på plats.
- Undvik att använda monopoden i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn.
- Vid användning av Precision Rail Monopod, säkerställ att den är ordentligt fäst vid Picatinny rail.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Fäst monopoden vid den bakre remsvivelstudsens på ditt gevär eller använd AR15/M1A adaptorn.
2. Kontrollera att monopoden sitter ordentligt fast.
3. Om du använder Precision Rail Monopod, fäst den vid Picatinny rail och säkerställ att den är korrekt installerad.

Användning

1. Justera höjden på monopoden genom att vrida på neoprenkroppen. Varje full rotation motsvarar fem tum rörelse på 100 yards.
2. För att göra snabba justeringar, tryck ner den fjädrande knappen på "Quick Knob" och justera höjden.
3. Släpp knappen för att låsa höjden på plats.
4. För finjustering, vrid ratten efter att du har släppt knappen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn om möjligt, särskilt plast och metallkomponenter.
- Tänk på miljön och undvik att slänga produkten i naturen.

Kontaktdetaljer för mer stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av AccuShot Monopod.

Návod k bezpečnému používání monopodu AccuShot

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili monopod AccuShot. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a snadné nastavení výšky pro pušky vybavené bipody. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím monopodu si důkladně prostudujte všechny pokyny a doporučení.
- Zkontrolujte výrobek na možné poškození před každým použitím.
- Používejte monopod pouze pro určené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte monopod mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoliv poškození nebo nefunkčnost, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je monopod správně připevněn k pušce před každým použitím.
- Nepoužívejte monopod na nerovném nebo kluzkém povrchu, který by mohl způsobit pády nebo zranění.
- Při nastavování výšky monopodu se ujistěte, že je mechanismus zajištěn, aby se předešlo nehodám.
- Při používání monopodu vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci s puškami.
- Neprovádějte žádné úpravy na monopodu, které nejsou schváleny výrobcem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Připevněte monopod k zadnímu upevňovacímu bodu pušky nebo k volitelnému adaptéru AR15/M1A, pokud je to relevantní.
- Zkontrolujte, zda je monopod pevně a bezpečně připevněn.

2. Použití:

- Před použitím nastavte požadovanou výšku monopodu otáčením neoprenového těla.
- Pro rychlé nastavení použijte funkci Quick Knob a stiskněte tlačítko pro úpravu výšky.
- Jakmile dosáhnete požadované výšky, uvolněte tlačítko a otočte knoflík pro jemné doladění.
- Při střelbě z lavice nebo na zemi se ujistěte, že je monopod stabilně umístěn.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti monopodu jej likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, které mohou být znovu použity.
- Nepohazujte monopod do běžného odpadu, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce pro další informace.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Bezpečné používání monopodu AccuShot přispěje k vaší spokojenosti

a úspěchu při střelbě.