

GATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS GATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA

These premium bags and shooting accessories from Edgewood Leather are innovative in design, made of absolutely the best materials available and will hold up under constant competitive use. All Edgewood Leather Shooting Bags are not filled, unless otherwise specified. See page 167 for Extra Heavy Bag Sand and Forster Kwik-Fill funnel. Yes, it looks sort of like a gater floating with just the eyes above the water. This is a long, heavy bag, about 6½" x 13½", and it is the ultimate in stability on the bench. A Gater bag can easily weigh over 25 lbs. filled with heavy sand, so the multi-layered bottom does not have an internal 'donut' like the smaller Edgewood bags. It has a 4" body height, 2" tall ears, and a 3" x 4" ear base. If you shoulder the rear bag once in a while and don't mind hauling the weight, there is nothing more stable on the bench than the Gater. Will require two boxes of heavy sand to fill.



Attributes

- Name: EDGEWOOD SHOOTING BAGS GATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 749007871
- Mfr. No.: GATERBAG
- Color: Black
- Material: Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.816kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Sicherheitshinweis](#)
- [English: GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BOLSAS DE TIRO GATER EDGEWOOD](#)
- [Français: GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i SACCHI DA TIRO GATER EDGEWOOD](#)
- [Polski: GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Bezpečnostní pokyny](#)

GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für die GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS entschieden hast. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitshinweise, um die ordnungsgemäße Verwendung und Handhabung des Produkts sicherzustellen. Bitte lese diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du die Schießsäcke verwendest, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende die Schießsäcke immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Schießsäcke mit den angegebenen Materialien gefüllt sind.
- Überprüfe die Schießsäcke regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Halte die Schießsäcke außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Bereich für Schießaktivitäten sicher ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gewichtshandhabung:** Die GaterTasche kann über 25 lbs wiegen, wenn sie gefüllt ist. Stelle sicher, dass du in der Lage bist, dieses Gewicht zu handhaben, um Belastungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- **Stabilität:** Die GaterTasche ist für Stabilität ausgelegt. Stelle sicher, dass sie auf einer flachen und stabilen Oberfläche platziert wird, um ein Umkippen zu verhindern.
- **Füllmaterialien:** Verwende nur den empfohlenen schweren Sand zum Füllen. Vermeide die Verwendung anderer Materialien, die möglicherweise nicht die notwendige Stabilität oder Sicherheit bieten.
- **Richtige Handhabung:** Achte beim Anheben der hinteren Tasche auf einen sicheren Griff, um ein Fallenlassen oder unsachgemäße Handhabung zu verhindern.
- **Umweltbewusstsein:** Überprüfe immer die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens in deiner Gegend und halte dich daran.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Füllen der Tasche:

- Besorge dir zwei Boxen schweren Sand zum Füllen der GaterTasche.
- Öffne die Füllöffnung und gieße vorsichtig den Sand in die Tasche, bis das gewünschte Gewicht erreicht ist.
- Stelle sicher, dass die Füllung gleichmäßig ist, um die Stabilität zu gewährleisten.

2. Einrichten der Tasche:

- Platziere die gefüllte GaterTasche auf einer stabilen Schießbank.
- Passe die Position der Tasche nach Bedarf an, um den besten Schusswinkel zu erreichen.

3. Verwendung der Tasche:

- Stelle sicher, dass die Tasche sicher positioniert ist, um Bewegungen während des Schießens zu vermeiden.
- Achte darauf, dass du beim Anheben der hinteren Tasche eine richtige Haltung einhältst, um Belastungen zu vermeiden.

4. Nach der Verwendung:

- Entferne nach Gebrauch den Sand aus der Tasche, wenn nötig, und lagere sie an einem trockenen Ort.
- Reinige die Tasche regelmäßig, um ihren Zustand und ihre Langlebigkeit zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Schießsäcke gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Tasche mit Sand gefüllt ist, stelle sicher, dass der Sand umweltfreundlich entsorgt wird.
- Entsorge die Tasche nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie noch in gebrauchsfähigem Zustand ist; ziehe in Betracht, sie zu spenden oder zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers oder an die Website.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS sicher und effektiv nutzen. Bleibe immer über die Produktsicherheit informiert und melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. This guide provides important safety instructions to ensure proper use and handling of the product. Please read this guide thoroughly before using the shooting bags to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Always use the shooting bags in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the shooting bags are filled with appropriate materials as specified.
- Inspect the shooting bags regularly for any signs of wear or damage.
- Keep the shooting bags out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe for shooting activities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Management:** The Gater bag can weigh over 25 lbs when filled. Ensure you are capable of handling this weight to avoid strain or injury.
- **Stability:** The Gater bag is designed for stability. Ensure it is placed on a flat and stable surface to prevent tipping.
- **Filling Materials:** Use only the recommended heavy sand for filling. Avoid using any other materials that may not provide the necessary stability or safety.
- **Proper Handling:** When shouldering the rear bag, ensure your grip is secure to prevent dropping or mishandling.
- **Environmental Awareness:** Always check for and comply with local laws and regulations regarding shooting in your area.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Obtain two boxes of heavy sand for filling the Gater bag.
- Open the filling port and carefully pour the sand into the bag until it reaches the desired weight.
- Ensure the filling is even to maintain stability.

2. Setting Up the Bag:

- Place the filled Gater bag on a stable shooting bench.
- Adjust the position of the bag as needed to achieve the best shooting angle.

3. Using the Bag:

- When using the bag, ensure it is positioned securely to avoid any movement during shooting.
- If shouldering the rear bag, ensure you maintain proper posture to avoid strain.

4. PostUse:

- After use, remove the sand from the bag if necessary and store it in a dry place.
- Regularly clean the bag to maintain its condition and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn shooting bags in accordance with local regulations.
- If the bag is filled with sand, ensure the sand is disposed of in an environmentally friendly manner.
- Do not dispose of the bag in regular household waste if it is still in usable condition; consider donating or recycling.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS, please refer to the manufacturer's contact information or website.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines and instructions, you can enjoy using the GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS safely and effectively. Always stay informed about product safety and report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BOLSAS DE TIRO GATER EDGEWOOD

Introducción

Gracias por elegir las BOLSAS DE TIRO GATER EDGEWOOD. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar el uso y manejo adecuados del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar las bolsas de tiro para asegurar una experiencia segura y agradable.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza las bolsas de tiro de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que las bolsas de tiro estén llenas con los materiales apropiados según lo especificado.
- Inspecciona regularmente las bolsas de tiro en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén las bolsas de tiro fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área sea segura para actividades de tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo del Peso:** La bolsa Gater puede pesar más de 25 lbs cuando está llena. Asegúrate de poder manejar este peso para evitar lesiones o fatiga.
- **Estabilidad:** La bolsa Gater está diseñada para la estabilidad. Asegúrate de colocarla sobre una superficie plana y estable para evitar que se vuelque.
- **Materiales de Relleno:** Usa solo la arena pesada recomendada para el llenado. Evita usar otros materiales que puedan no proporcionar la estabilidad o seguridad necesarias.
- **Manejo Adecuado:** Al colocar la bolsa trasera sobre el hombro, asegúrate de que tu agarre sea seguro para evitar que se caiga o se maneje incorrectamente.
- **Conciencia Ambiental:** Siempre verifica y cumple con las leyes y regulaciones locales respecto al tiro en tu área.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Llenado de la Bolsa:

- Obtén dos cajas de arena pesada para llenar la bolsa Gater.
- Abre la entrada de llenado y vierte cuidadosamente la arena en la bolsa hasta que alcance el peso deseado.
- Asegúrate de que el llenado sea uniforme para mantener la estabilidad.

2. Configuración de la Bolsa:

- Coloca la bolsa Gater llena sobre un banco de tiro estable.
- Ajusta la posición de la bolsa según sea necesario para lograr el mejor ángulo de tiro.

3. Uso de la Bolsa:

- Cuando uses la bolsa, asegúrate de que esté posicionada de manera segura para evitar cualquier movimiento durante el tiro.
- Si colocas la bolsa trasera sobre el hombro, asegúrate de mantener una postura adecuada para evitar lesiones.

4. Postuso:

- Después de usarla, retira la arena de la bolsa si es necesario y guárdala en un lugar seco.
- Limpia regularmente la bolsa para mantener su condición y longevidad.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier bolsa de tiro dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la bolsa está llena de arena, asegúrate de desechar la arena de manera ecológica.
- No deseches la bolsa en la basura doméstica si aún está en condiciones utilizables; considera donarla o reciclarla.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para cualquier consulta de seguridad o apoyo adicional respecto a las BOLSAS DE TIRO GATER EDGEWOOD, por favor consulta la información de contacto del fabricante o su sitio web.

Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Siguiendo estas directrices e instrucciones, podrás disfrutar del uso de las BOLSAS DE TIRO GATER EDGEWOOD de manera segura y efectiva. Mantente informado sobre la seguridad del producto y reporta cualquier condición o incidente inseguro a las autoridades correspondientes. Gracias por tu atención a la seguridad.

GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité pour garantir une utilisation et une manipulation appropriées du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les sacs de tir afin de garantir une expérience sûre et agréable.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours les sacs de tir conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que les sacs de tir sont remplis avec des matériaux appropriés comme spécifié.
- Inspectez régulièrement les sacs de tir pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez les sacs de tir hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que la zone est sûre pour les activités de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Gestion du Poids** : Le sac Gater peut peser plus de 25 lbs lorsqu'il est rempli. Assurez-vous d'être capable de gérer ce poids pour éviter les tensions ou les blessures.
- **Stabilité** : Le sac Gater est conçu pour la stabilité. Assurez-vous qu'il est placé sur une surface plane et stable pour éviter tout basculement.
- **Matériaux de Remplissage** : Utilisez uniquement le sable lourd recommandé pour le remplissage. Évitez d'utiliser d'autres matériaux qui pourraient ne pas fournir la stabilité ou la sécurité nécessaires.
- **Manipulation Appropriée** : Lorsque vous mettez le sac arrière sur l'épaule, assurez-vous que votre prise est sécurisée pour éviter de le laisser tomber ou de le manipuler de manière incorrecte.
- **Conscience Environnementale** : Vérifiez toujours les lois et réglementations locales concernant le tir dans votre région.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Remplissage du Sac :

- Obtenez deux boîtes de sable lourd pour remplir le sac Gater.
- Ouvrez le port de remplissage et versez soigneusement le sable dans le sac jusqu'à ce qu'il atteigne le poids désiré.
- Assurez-vous que le remplissage est uniforme pour maintenir la stabilité.

2. Mise en Place du Sac :

- Placez le sac Gater rempli sur un banc de tir stable.
- Ajustez la position du sac si nécessaire pour obtenir le meilleur angle de tir.

3. Utilisation du Sac :

- Lorsque vous utilisez le sac, assurez-vous qu'il est positionné de manière sécurisée pour éviter tout mouvement pendant le tir.
- Si vous mettez le sac arrière sur l'épaule, veillez à maintenir une posture correcte pour éviter les tensions.

4. Après Utilisation :

- Après utilisation, retirez le sable du sac si nécessaire et rangez-le dans un endroit sec.
- Nettoyez régulièrement le sac pour maintenir son état et sa longévité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout sac de tir endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Si le sac est rempli de sable, assurez-vous que le sable est éliminé de manière respectueuse de l'environnement.
- Ne jetez pas le sac dans les déchets ménagers ordinaires s'il est encore en état d'utilisation ; envisagez de faire un don ou de recycler.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives et instructions, vous pouvez profiter de l'utilisation des GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS en toute sécurité et efficacité. Restez toujours informé sur la sécurité des produits et signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités appropriées. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i SACCHI DA TIRO GATER EDGEWOOD

Introduzione

Grazie per aver scelto i SACCHI DA TIRO GATER EDGEWOOD. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso e una gestione appropriati del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare i sacchi da tiro per garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre i sacchi da tiro in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che i sacchi da tiro siano riempiti con materiali appropriati come specificato.
- Ispezionare regolarmente i sacchi da tiro per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere i sacchi da tiro fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che l'area sia sicura per le attività di tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Gestione del Peso:** Il sacco Gater può pesare oltre 25 libbre quando è riempito. Assicurarsi di essere in grado di gestire questo peso per evitare sforzi o infortuni.
- **Stabilità:** Il sacco Gater è progettato per la stabilità. Assicurarsi che sia posizionato su una superficie piana e stabile per prevenire ribaltamenti.
- **Materiali di Riempimento:** Utilizzare solo la sabbia pesante raccomandata per il riempimento. Evitare di usare altri materiali che potrebbero non fornire la stabilità o la sicurezza necessarie.
- **Maneggiamento Corretto:** Quando si sostiene il sacco posteriore, assicurarsi che la presa sia sicura per prevenire cadute o maneggiamenti impropri.
- **Consapevolezza Ambientale:** Controllare sempre e rispettare le leggi e i regolamenti locali riguardanti il tiro nella propria area.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Riempimento del Sacco:

- Ottenere due scatole di sabbia pesante per riempire il sacco Gater.
- Aprire il portello di riempimento e versare con attenzione la sabbia nel sacco fino a raggiungere il peso desiderato.
- Assicurarsi che il riempimento sia uniforme per mantenere la stabilità.

2. Impostazione del Sacco:

- Posizionare il sacco Gater riempito su un banco di tiro stabile.
- Regolare la posizione del sacco se necessario per ottenere il miglior angolo di tiro.

3. Utilizzo del Sacco:

- Quando si utilizza il sacco, assicurarsi che sia posizionato in modo sicuro per evitare qualsiasi movimento durante il tiro.
- Se si sostiene il sacco posteriore, mantenere una postura corretta per evitare sforzi.

4. Post Uso:

- Dopo l'uso, rimuovere la sabbia dal sacco se necessario e conservarlo in un luogo asciutto.

- Pulire regolarmente il sacco per mantenere la sua condizione e longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali sacchi da tiro danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Se il sacco è riempito di sabbia, assicurarsi che la sabbia venga smaltita in modo ecologico.
- Non smaltire il sacco nei rifiuti domestici regolari se è ancora in condizioni utilizzabili; considerare di donarlo o riciclarlo.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriori supporti riguardanti i SACCHI DA TIRO GATER EDGEWOOD, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore o al sito web.

Conclusione

La vostra sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida e istruzioni, potrete utilizzare i SACCHI DA TIRO GATER EDGEWOOD in modo sicuro ed efficace. Rimanete sempre informati sulla sicurezza del prodotto e segnalate eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i obsługę produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem torby strzeleckiej, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze korzystaj z toreb strzeleckich zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że torby strzeleckie są wypełnione odpowiednimi materiałami zgodnie z zaleceniami.
- Regularnie sprawdzaj torby strzeleckie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Trzymaj torby strzeleckie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar jest bezpieczny do prowadzenia działań strzeleckich.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Zarządzanie wagą:** Torba Gater może ważyć ponad 25 funtów, gdy jest wypełniona. Upewnij się, że jesteś w stanie poradzić sobie z tą wagą, aby uniknąć kontuzji.
- **Stabilność:** Torba Gater jest zaprojektowana z myślą o stabilności. Upewnij się, że jest umieszczona na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się.
- **Materiały wypełniające:** Używaj tylko zalecanego ciężkiego piasku do wypełnienia. Unikaj stosowania innych materiałów, które mogą nie zapewnić wymaganej stabilności lub bezpieczeństwa.
- **Prawidłowe obchodzenie się:** Podczas opierania tylnej torby na ramieniu upewnij się, że chwyt jest pewny, aby zapobiec upuszczeniu lub niewłaściwemu obchodzeniu się z torbą.
- **Świadomość środowiskowa:** Zawsze sprawdzaj i przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących strzelania w Twoim rejonie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wypełnianie torby:

- Zdobądź dwa pudełka ciężkiego piasku do wypełnienia torby Gater.
- Otwórz port wypełniający i ostrożnie wlej piasek do torby, aż osiągnie pożądaną wagę.
- Upewnij się, że wypełnienie jest równomierne, aby zachować stabilność.

2. Ustawianie torby:

- Umieść wypełnioną torbę Gater na stabilnym stole strzeleckim.
- Dostosuj położenie torby w razie potrzeby, aby uzyskać najlepszy kąt strzału.

3. Używanie torby:

- Podczas korzystania z torby upewnij się, że jest ona umieszczona w sposób stabilny, aby uniknąć ruchu podczas strzelania.
- Jeśli opierasz tylną torbę na ramieniu, upewnij się, że utrzymujesz prawidłową postawę, aby uniknąć kontuzji.

4. Po użyciu:

- Po użyciu, w razie potrzeby, usuń piasek z torby i przechowuj ją w suchym miejscu.
- Regularnie czyść torbę, aby zachować jej stan i trwałość.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte torby strzeleckie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli torba jest wypełniona piaskiem, upewnij się, że piasek jest usuwany w sposób przyjazny dla środowiska.
- Nie wyrzucaj torby do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest wciąż w użytecznym stanie; rozważ oddanie lub recykling.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta lub odwiedzenie jego strony internetowej.

Podsumowanie

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Przestrzegając tych wskazówek i instrukcji, możesz bezpiecznie i skutecznie korzystać z GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Zawsze bądź na bieżąco z bezpieczeństwem produktów i zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS ampumalaukut. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita tuotteen asianmukaiseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen laukujen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä ampumalaukkuja aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että laukut on täytetty asianmukaisilla materiaaleilla, kuten on määritelty.
- Tarkista ampumalaukut säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä ampumalaukut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on turvallinen ampumatoimintaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- **Painonhallinta:** Gaterlaukku voi painaa yli 25 lbs täytettynä. Varmista, että pystyt käsittelemään tätä painoa välttääksesi räsytystä tai vammoja.
- **Vakaus:** Gaterlaukku on suunniteltu vakaaksi. Varmista, että se on asetettu tasaiselle ja vakaalle pinnalle, jotta se ei kaadu.
- **Täyttömateriaalit:** Käytä vain suositeltua raskasta hiekkaa täyttämiseen. Vältä muiden materiaalien käyttöä, jotka eivät välttämättä tarjoa tarvittavaa vakautta tai turvallisuutta.
- **Oikea käsittely:** Kun nostat takalaukkuja, varmista, että ote on turvallinen, jotta laukku ei putoa tai sitä ei käsitellä väärin.
- **Ympäristötietoisuus:** Tarkista aina paikalliset lait ja säädökset ampumatoimintaan liittyen alueellasi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Laukun täyttäminen:

- Hanki kaksi laatikkoa raskasta hiekkaa Gaterlaukun täyttämiseen.
- Avaa täyttöaukko ja kaada hiekkaa varovasti laukkuun, kunnes se saavuttaa halutun painon.
- Varmista, että täyttö on tasainen vakauden ylläpitämiseksi.

2. Laukun asettaminen:

- Aseta täytetty Gaterlaukku vakaalle ampumapenkille.
- Säädä laukun sijaintia tarpeen mukaan parhaan ampumaalueen saavuttamiseksi.

3. Laukun käyttäminen:

- Kun käytät laukkuja, varmista, että se on asetettu turvallisesti, jotta se ei liiku ampumisen aikana.
- Jos nostat takalaukkuja, varmista, että pidät oikeaa asentoa räsytysten välttämiseksi.

4. Käytön jälkeen:

- Käytön jälkeen poista hiekka laukusta tarvittaessa ja säilytä se kuivassa paikassa.
- Puhdista laukku säännöllisesti sen kunnon ja pitkäikäisyyden ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet ampumalaukut paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos laukku on täytetty hiekalla, varmista, että hiekka hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.
- Älä hävitä laukkuja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on edelleen käyttökelpoinen; harkitse lahjoittamista tai kierrättämistä.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai verkkosivustoon.

Yhteenveto

Turvallisuutesi on meille tärkeää. Noudattamalla näitä ohjeita ja ohjeita voit nauttia GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS ampumalaukkujen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti. Pysy aina ajan tasalla tuotesuojasta ja ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Säkerhetsinstruktioner

Inledning

Tack för att du valt GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och hantering av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder skjutväskorna för att säkerställa en säker och njutbar upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skjutväskorna i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att skjutväskorna är fyllda med lämpliga material enligt specifikationen.
- Inspektera skjutväskorna regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Håll skjutväskorna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Var medveten om din omgivning och se till att området är säkert för skjutaktiviteter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Viktkontroll:** Gaterväskan kan väga över 25 lbs när den är fylld. Se till att du kan hantera denna vikt för att undvika belastning eller skada.
- **Stabilitet:** Gaterväskan är designad för stabilitet. Se till att den placeras på en plan och stabil yta för att förhindra att den tipsar.
- **Fyllnadsmaterial:** Använd endast den rekommenderade tunga sanden för att fylla. Undvik att använda andra material som kanske inte ger den nödvändiga stabiliteten eller säkerheten.
- **Korrekt hantering:** När du axlar bakväskan, se till att ditt grepp är säkert för att förhindra att den tappas eller hanteras felaktigt.
- **Miljömedvetenhet:** Kontrollera alltid och följ lokala lagar och förordningar angående skjutning i ditt område.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Skaffa två lådor med tung sand för att fylla Gaterväskan.
- Öppna fyllningsporten och håll försiktigt sanden i väskan tills den når önskad vikt.
- Se till att fyllningen är jämn för att bibehålla stabilitet.

2. Ställ in väskan:

- Placera den fyllda Gaterväskan på en stabil skjutbänk.
- Justera väskans position vid behov för att uppnå bästa skjutvinkel.

3. Använda väskan:

- När du använder väskan, se till att den är positionerad säkert för att undvika rörelse under skjutningen.
- Om du axlar bakväskan, se till att du upprätthåller korrekt hållning för att undvika belastning.

4. Efter användning:

- Efter användning, ta bort sanden från väskan om det behövs och förvara den på en torr plats.
- Rengör väskan regelbundet för att bibehålla dess skick och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna skjutväskor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om väskan är fylld med sand, se till att sanden kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kassera inte väskan i vanligt hushållsavfall om den fortfarande är i användbart skick; överväg att donera eller återvinna.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation eller webbplats.

Avslutning

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du njuta av att använda GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS på ett säkert och effektivt sätt. Håll dig alltid informerad om produktsäkerhet och rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till de berörda myndigheterna. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro zajištění správného používání a manipulace s produktem. Před použitím střeleckých tašek si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečný a příjemný zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte střelecké tašky v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že jsou střelecké tašky naplněny vhodnými materiály, jak je uvedeno.
- Pravidelně kontrolujte střelecké tašky na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Držte střelecké tašky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že je oblast bezpečná pro střelecké aktivity.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Správa hmotnosti:** Taška Gater může vážit přes 25 lbs, když je naplněna. Ujistěte se, že jste schopni tuto hmotnost zvládnout, abyste se vyhnuli namáhání nebo zranění.
- **Stabilita:** Taška Gater je navržena pro stabilitu. Ujistěte se, že je umístěna na plochem a stabilním povrchu, aby nedošlo k převrnutí.
- **Plnicí materiály:** Používejte pouze doporučený těžký písek pro plnění. Vyhněte se používání jakýchkoli jiných materiálů, které nemusí poskytovat potřebnou stabilitu nebo bezpečnost.
- **Správná manipulace:** Při používání zadní tašky se ujistěte, že máte pevný úchop, abyste předešli pádu nebo nesprávné manipulaci.
- **Vědomí o prostředí:** Vždy zkontrolujte a dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby ve vaší oblasti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Plnění tašky:

- Získejte dvě krabice těžkého písku pro plnění tašky Gater.
- Otevřete plnicí port a opatrně nalijte písek do tašky, dokud nedosáhne požadované hmotnosti.
- Ujistěte se, že je plnění rovnoměrné, aby se udržela stabilita.

2. Nastavení tašky:

- Umístěte naplněnou tašku Gater na stabilní střeleckou lavici.
- Přizpůsobte polohu tašky podle potřeby, abyste dosáhli nejlepšího úhlu střelby.

3. Používání tašky:

- Při používání tašky se ujistěte, že je umístěna bezpečně, aby se zabránilo jakémukoli pohybu během střelby.
- Pokud byste měli používat zadní tašku, ujistěte se, že udržujete správnou posturu, abyste se vyhnuli namáhání.

4. Po použití:

- Po použití, pokud je to nutné, odstraňte písek z tašky a uložte ji na suchém místě.

- Pravidelně čistěte tašku, aby se udržel její stav a dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované střelecké tašky v souladu s místními předpisy.
- Pokud je taška naplněna pískem, ujistěte se, že je písek likvidován ekologickým způsobem.
- Nevyhazujte tašku do běžného domácího odpadu, pokud je stále v použitelném stavu; zvažte darování nebo recyklaci.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce nebo webové stránky.

Závěr

Vaše bezpečnost je naší prioritou. Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete bezpečně a efektivně používat GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Vždy zůstaňte informováni o bezpečnosti produktu a hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.