

SHOTGUN SHELL CATCHERS - BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND

Plastic clip stops cases in the ejection port for the easy removal. No more bending/stooping to pick up cases or losing them to ranges with "If it hits the ground, it's ours" policies. Snaps easily to side of receiver just below the ejection port; snaps off when you need to cycle more than one round, as when shooting doubles.



Attributes

- Name: BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 869000005
- Mfr. No.:
- Style: Brass Catcher
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 029057410242

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RECHTS Safety Instruction Guide](#)
- [English: SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND Safety Instruction Guide](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES COLLECTEURS DE DOUILLES BIRCHWOOD CASEY POUR BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA MAIN DROITE](#)
- [Italiano: SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA ŁAPACZY ŁUSEK SHOTGUN BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA PRAWA RĘKA](#)
- [Suomi: SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA OIKEA KÄSI Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND Pokyny k bezpečnosti](#)

SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RECHTS Safety Instruction Guide

Einleitung

Danke, dass du dich für die Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers für dein Beretta A400 Par Target/Sporting 12GA Rechts entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es verhindert, dass ausgebrannte Hülsen verloren gehen oder auf dem Boden liegen bleiben. Es ist wichtig, dieses Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, um die Sicherheitsvorkehrungen, Installationsanweisungen und die ordnungsgemäße Verwendung des Hülsenfängers zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer bei der Verwendung der Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers zu gewährleisten, befolge bitte diese allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsregeln.
- Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist, bevor du den Hülsenfänger anbringst oder abnimmst.
- Verwende den Hülsenfänger nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe den Hülsenfänger regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Halte den Hülsenfänger sauber und frei von Ablagerungen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Versuche nicht, den Hülsenfänger in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Bewahre den Hülsenfänger an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht verwendet wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

Bei der Verwendung der Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers beachte bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:

- **Vermeide Behinderungen:** Stelle sicher, dass der Hülsenfänger das Auswurffenster nicht blockiert oder den Betrieb der Schrotflinte beeinträchtigt.
- **Richtige Befestigung:** Achte darauf, dass der Hülsenfänger sicher an der Seite des Empfängers direkt unter dem Auswurffenster befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- **Mehrere Runden durchladen:** Sei dir bewusst, dass der Hülsenfänger leicht abfällt, wenn du mehr als eine Runde durchlädst, wie beim Schießen von Doppelschüssen. Sei auf diese Aktion vorbereitet.
- **Überwache die Umgebung:** Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einem sicheren Schießbereich befindest.
- **Auf junge Schützen aufpassen:** Wenn Kinder oder unerfahrene Schützen anwesend sind, überwache sie genau und stelle sicher, dass sie die Bedeutung der Waffensicherheit verstehen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Verwendung der Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers:

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

- Suche das Auswurffenster an der Seite des Empfängers.
- Richte den Kunststoffclip des Hülsenfängers an der Seite des Empfängers direkt unter dem Auswurffenster aus.
- Drücke den Hülsenfänger fest gegen den Empfänger, bis er einrastet. Stelle sicher, dass er sicher befestigt ist.

2. Verwendung:

- Sobald installiert, stoppt der Hülsenfänger die ausgebrannten Hülsen im Auswurffenster, sodass sie leicht entnommen werden können.
- Wenn du bereit bist zu schießen, stelle sicher, dass der Hülsenfänger an Ort und Stelle bleibt.
- Wenn du mehr als eine Runde durchladen musst, ziehe den Hülsenfänger vorsichtig vom Empfänger weg, um ihn zu entfernen.
- Nach dem Schießen sammle die ausgebrannten Hülsen aus dem Hülsenfänger zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Entsorgungsanweisungen

Die ordnungsgemäße Entsorgung der Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers ist wichtig für die Umweltsicherheit:

- Wenn der Hülsenfänger beschädigt ist oder nicht mehr verwendbar ist, entsorge ihn gemäß den lokalen Vorschriften für Plastikabfälle.
- Recycle den Hülsenfänger, wenn möglich, und befolge deine lokalen Recyclingrichtlinien.
- Entsorge den Hülsenfänger nicht auf eine Weise, die die Umwelt oder die Tierwelt schädigen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers, siehe bitte die Produktverpackung oder die Website des Herstellers für Kontaktinformationen. Es ist wichtig, einen zuverlässigen Ansprechpartner für alle Sicherheitsanfragen oder Hilfestellungen zu haben, die du benötigst.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis bei der Verwendung deiner Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit priorisierst!

SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers for your Beretta A400 Par Target/Sporting 12GA Right Hand shotgun. This product is designed to enhance your shooting experience by preventing spent shell cases from being lost or left on the ground. It is important to use this product safely and effectively. Please read this guide carefully to understand the safety precautions, installation instructions, and proper usage of the shell catcher.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others while using the Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers, please follow these general safety guidelines:

- Always handle firearms with care and follow all safety rules.
- Ensure that the shotgun is unloaded before attaching or removing the shell catcher.
- Use the shell catcher only for its intended purpose.
- Regularly inspect the shell catcher for signs of wear or damage before each use.
- Keep the shell catcher clean and free from debris to ensure proper function.
- Do not attempt to modify the shell catcher in any way.
- Store the shell catcher in a safe place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

When using the Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers, please observe the following safety precautions:

- **Avoid Obstruction:** Ensure that the shell catcher does not obstruct the ejection port or interfere with the operation of the shotgun.
- **Proper Attachment:** Make sure the shell catcher is securely attached to the side of the receiver just below the ejection port before use.
- **Cycle Multiple Rounds:** Be aware that the shell catcher snaps off easily when cycling more than one round, such as when shooting doubles. Ensure that you are prepared for this action.
- **Monitor Surroundings:** Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe shooting environment.
- **Supervise Young Shooters:** If children or inexperienced shooters are present, supervise them closely and ensure they understand the importance of firearm safety.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and usage of the Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers:

1. Installation:

- Ensure the shotgun is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the ejection port on the side of the receiver.
- Align the plastic clip of the shell catcher with the side of the receiver just below the ejection port.
- Press the shell catcher firmly against the receiver until it snaps into place. Ensure it is securely attached.

2. Usage:

- Once installed, the shell catcher will stop spent cases in the ejection port, allowing for easy removal.
- When you are ready to shoot, ensure that the shell catcher remains in place.
- If you need to cycle more than one round, gently pull the shell catcher away from the receiver to remove it.
- After shooting, collect the spent cases from the shell catcher for proper disposal.

Disposal Instructions

Proper disposal of the Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers is important for environmental safety:

- If the shell catcher becomes damaged or is no longer usable, dispose of it in accordance with local regulations for plastic waste.
- Recycle the shell catcher if possible, following your local recycling guidelines.
- Do not dispose of the shell catcher in a manner that could harm the environment or wildlife.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers, please refer to the product packaging or the manufacturer's website for contact information. It is important to have a reliable point of contact for any safety inquiries or assistance you may need.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience while using your Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers. Thank you for prioritizing safety!

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES COLLECTEURS DE DOUILLES BIRCHWOOD CASEY POUR BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA MAIN DROITE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Collecteur de Douilles Birchwood Casey pour votre fusil Beretta A400 Par Target/Sporting 12GA Main Droite. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en empêchant les douilles usagées d'être perdues ou laissées au sol. Il est important d'utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire ce guide attentivement pour comprendre les précautions de sécurité, les instructions d'installation et l'utilisation appropriée du collecteur de douilles.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

Pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des Collecteurs de Douilles Birchwood Casey, veuillez suivre ces lignes directrices générales de sécurité :

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et respecte toutes les règles de sécurité.
- Assuretoi que le fusil est déchargé avant de fixer ou de retirer le collecteur de douilles.
- Utilise le collecteur de douilles uniquement pour son usage prévu.
- Inspecte régulièrement le collecteur de douilles pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Garde le collecteur de douilles propre et exempt de débris pour garantir son bon fonctionnement.
- Ne tente pas de modifier le collecteur de douilles de quelque manière que ce soit.
- Range le collecteur de douilles dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque tu utilises les Collecteurs de Douilles Birchwood Casey, observe les précautions de sécurité suivantes :

- **Évite les Obstructions** : Assuretoi que le collecteur de douilles n'obstrue pas le port d'éjection et n'interfère pas avec le fonctionnement du fusil.
- **Fixation Correcte** : Vérifie que le collecteur de douilles est solidement fixé sur le côté du récepteur juste en dessous du port d'éjection avant utilisation.
- **Cycle de Plusieurs Cartouches** : Sois conscient que le collecteur de douilles se détache facilement lors du cycle de plus d'une cartouche, comme lors de tirs en double. Assuretoi d'être prêt pour cette action.
- **Surveillance les Environs** : Sois attentif à ton environnement et assuretoi d'être dans un endroit de tir sûr.
- **Supervise les Jeunes Tireurs** : Si des enfants ou des tireurs inexpérimentés sont présents, superviseles de près et assuretoi qu'ils comprennent l'importance de la sécurité des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suis ces étapes pour l'installation et l'utilisation appropriées des Collecteurs de Douilles Birchwood Casey :

1. Installation :

- Assuretoi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Localise le port d'éjection sur le côté du récepteur.
- Aligne le clip en plastique du collecteur de douilles avec le côté du récepteur juste en dessous du port d'éjection.
- Appuie fermement sur le collecteur de douilles contre le récepteur jusqu'à ce qu'il se fixe en place. Assuretoi qu'il est solidement attaché.

2. Utilisation :

- Une fois installé, le collecteur de douilles arrêtera les douilles usagées dans le port d'éjection, permettant un retrait facile.
- Lorsque tu es prêt à tirer, assure-toi que le collecteur de douilles reste en place.
- Si tu dois tirer plus d'une cartouche, tire doucement le collecteur de douilles loin du récepteur pour le retirer.
- Après le tir, collecte les douilles usagées du collecteur pour une élimination appropriée.

Instructions d'Élimination

L'élimination appropriée des Collecteurs de Douilles Birchwood Casey est importante pour la sécurité environnementale :

- Si le collecteur de douilles est endommagé ou n'est plus utilisable, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets plastiques.
- Recycle le collecteur de douilles si possible, en suivant les directives de recyclage de ta localité.
- Ne te débarrasse pas du collecteur de douilles d'une manière qui pourrait nuire à l'environnement ou à la faune.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Collecteurs de Douilles Birchwood Casey, consulte l'emballage du produit ou le site Web du fabricant pour les informations de contact. Il est important d'avoir un point de contact fiable pour toute demande de sécurité ou assistance dont tu pourrais avoir besoin.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable lors de l'utilisation de tes Collecteurs de Douilles Birchwood Casey. Merci de prioriser la sécurité !

SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers per il tuo fucile Beretta A400 Par Target/Sporting 12GA Right Hand. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro prevenendo la perdita dei bossoli espulsi o il loro abbandono a terra. È importante utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per comprendere le precauzioni di sicurezza, le istruzioni di installazione e l'uso corretto del cattura bossoli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri mentre utilizzi il Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers, segui queste linee guida generali di sicurezza:

- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutte le regole di sicurezza.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di attaccare o rimuovere il cattura bossoli.
- Utilizza il cattura bossoli solo per il suo scopo previsto.
- Ispeziona regolarmente il cattura bossoli per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Mantieni il cattura bossoli pulito e libero da detriti per garantire il corretto funzionamento.
- Non tentare di modificare il cattura bossoli in alcun modo.
- Conserva il cattura bossoli in un luogo sicuro quando non è in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi il Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers, osserva le seguenti precauzioni di sicurezza:

- **Evitare Ostacoli:** Assicurati che il cattura bossoli non ostacoli il portello di espulsione o interferisca con il funzionamento del fucile.
- **Attacco Corretto:** Assicurati che il cattura bossoli sia attaccato saldamente al lato del ricevitore appena sotto il portello di espulsione prima dell'uso.
- **Ciclare Più Colpi:** Tieni presente che il cattura bossoli si stacca facilmente quando si cicla più di un colpo, come nel caso di tiri doppi. Assicurati di essere preparato per questa azione.
- **Monitorare l'Ambiente Circostante:** Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un'area di tiro sicura.
- **Supervisionare i Giovani Tiratori:** Se sono presenti bambini o tiratori inesperti, supervisionali attentamente e assicurati che comprendano l'importanza della sicurezza con le armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui questi passaggi per l'installazione e l'uso corretto del Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers:

1. Installazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Individua il portello di espulsione sul lato del ricevitore.
- Allinea la clip di plastica del cattura bossoli con il lato del ricevitore appena sotto il portello di espulsione.
- Premi il cattura bossoli saldamente contro il ricevitore fino a quando non scatta in posizione. Assicurati che sia attaccato in modo sicuro.

2. **Uso:**

- Una volta installato, il cattura bossoli fermerà i bossoli espulsi nel portello di espulsione, consentendo una facile rimozione.
- Quando sei pronto a sparare, assicurati che il cattura bossoli rimanga in posizione.
- Se hai bisogno di ciclarne più di uno, tira delicatamente il cattura bossoli lontano dal ricevitore per rimuoverlo.
- Dopo aver sparato, raccogli i bossoli espulsi dal cattura bossoli per un corretto smaltimento.

Istruzioni per lo Smaltimento

È importante smaltire correttamente il Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers per la sicurezza ambientale:

- Se il cattura bossoli si danneggia o non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i rifiuti plastici.
- Ricicla il cattura bossoli se possibile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.
- Non smaltire il cattura bossoli in un modo che possa danneggiare l'ambiente o la fauna selvatica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo al Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers, ti invitiamo a consultare l'imballaggio del prodotto o il sito web del produttore per ulteriori informazioni. È importante avere un punto di contatto affidabile per eventuali domande sulla sicurezza o assistenza di cui potresti aver bisogno.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole mentre utilizzi il tuo Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA ŁAPACZY ŁUSEK SHOTGUN BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA PRAWA RĘKA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Łapacza Łusek Birchwood Casey do Twojej strzelby Beretta A400 Par Target/Sporting 12GA Prawej Ręki. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego poprzez zapobieganie zgubieniu lub pozostawieniu zużytych łusek na ziemi. Ważne jest, aby korzystać z tego produktu w sposób bezpieczny i skuteczny. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zrozumieć środki ostrożności, instrukcje instalacji i prawidłowego użytkowania łapacza łusek.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo swoje i innych podczas korzystania z Łapacza Łusek Birchwood Casey, przestrzegaj poniższych ogólnych zasad bezpieczeństwa:

- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że strzelba jest rozładowana przed zamocowaniem lub usunięciem łapacza łusek.
- Używaj łapacza łusek tylko do zamierzonego celu.
- Regularnie sprawdzaj łapacz łusek pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Utrzymuj łapacz łusek w czystości i wolny od zanieczyszczeń, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Nie próbuj modyfikować łapacza łusek w jakikolwiek sposób.
- Przechowuj łapacz łusek w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

Podczas korzystania z Łapacza Łusek Birchwood Casey, przestrzegaj następujących środków ostrożności:

- **Unikaj przeszkód:** Upewnij się, że łapacz łusek nie blokuje portu wyrzutowego ani nie zakłóca działania strzelby.
- **Prawidłowe mocowanie:** Upewnij się, że łapacz łusek jest pewnie przymocowany do boku komory tuż poniżej portu wyrzutowego przed użyciem.
- **Cykle wielu strzałów:** Bądź świadomy, że łapacz łusek łatwo się odzepia podczas cyklowania więcej niż jednego strzału, na przykład podczas strzelania z dubletów. Upewnij się, że jesteś przygotowany na tę akcję.
- **Monitoruj otoczenie:** Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu do strzelania.
- **Nadzoruj młodych strzelców:** Jeśli w pobliżu znajdują się dzieci lub niedoświadczeni strzelcy, nadzoruj ich uważnie i upewnij się, że rozumieją znaczenie bezpieczeństwa broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać Łapacza Łusek Birchwood Casey:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że strzelba jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zlokalizuj port wyrzutowy po stronie komory.
- Wyrównaj plastikowy klips łapacza łusek z boku komory tuż poniżej portu wyrzutowego.
- Naciśnij łapacz łusek mocno na komorę, aż zatrzaśnie się na miejscu. Upewnij się, że jest pewnie przymocowany.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, łapacz łusek zatrzyma zużyte łuski w porcie wyrzutowym, co umożliwi łatwe ich usunięcie.
- Kiedy będziesz gotowy do strzelania, upewnij się, że łapacz łusek pozostaje na miejscu.
- Jeśli musisz cyklować więcej niż jeden strzał, delikatnie pociągnij łapacz łusek z komory, aby go usunąć.
- Po strzelaniu zbierz zużyte łuski z łapacza łusek w celu ich prawidłowej utylizacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Prawidłowa utylizacja Łapaczy Łusek Birchwood Casey jest ważna dla bezpieczeństwa środowiska:

- Jeśli łapacz łusek zostanie uszkodzony lub nie jest już użyteczny, pozbądź się go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Recykluj łapacz łusek, jeśli to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.
- Nie pozbywaj się łapacza łusek w sposób, który mógłby zaszkodzić środowisku lub dzięki przyrodzie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Łapaczy Łusek Birchwood Casey, odsyłamy do opakowania produktu lub strony internetowej producenta w celu uzyskania informacji kontaktowych. Ważne jest, aby mieć niezawodny punkt kontaktowy w przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy, której możesz potrzebować.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z Łapaczy Łusek Birchwood Casey. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA OIKEA KÄSI Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers tuotteen Beretta A400 Par Target/Sporting 12GA oikeakätiselle haulikkollesi. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi estämällä käytettyjen hylsyjen katoamisen tai jäämisen maahan. On tärkeää käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ymmärtääksesi turvallisuusohjeet, asennusohjeet ja oikean käytön shell catcherista.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden käyttäessäsi Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers tuotetta, noudata seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

- Käsittele aina ampumaasetta varovasti ja noudata kaikkia turvall rules.
- Varmista, että haulikko on tyhjennetty ennen shell catcher tuotteen kiinnittämistä tai poistamista.
- Käytä shell catcher tuotetta vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti shell catcher tuote kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä shell catcher puhtaana ja esteettömänä roskista varmistaaksesi sen oikean toiminnan.
- Älä yritä muuttaa shell catcher tuotetta millään tavalla.
- Säilytä shell catcher turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

Käyttäessäsi Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers tuotetta, noudata seuraavia turvallisuusvarotoimia:

- **Vältä esteitä:** Varmista, että shell catcher ei estä poistoputkea tai häiritse haulikon toimintaa.
- **Oikea kiinnitys:** Varmista, että shell catcher on tukevasti kiinnitetty vastaanottimen sivulle juuri poistoputken alapuolelle ennen käyttöä.
- **Monien laukauksien kierto:** Ole tietoinen siitä, että shell catcher irtoaa helposti, kun ammutaan useampi kuin yksi laukaus, kuten kaksinkertaisessa ampumisessa. Varmista, että olet valmistautunut tähän toimintaan.
- **Seuraa ympäristöäsi:** Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ampumaympäristössä.
- **Valvo nuoria ampujia:** Jos läsnä on lapsia tai kokemattomia ampujia, valvo heitä tarkasti ja varmista, että he ymmärtävät ampumaaseturvallisuuden tärkeyden.

Asennus ja käyttöohjeet

Noudata seuraavia vaiheita Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers tuotteen oikeaa asennusta ja käyttöä varten:

1. Asennus:

- Varmista, että haulikko on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Etsi poistoputki vastaanottimen sivulta.
- Kohdista shell catcher tuotteen muovinen klipsi vastaanottimen sivulle juuri poistoputken alapuolelle.
- Paina shell catcher tuote tukevasti vastaanottoon, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista,

että se on tukevasti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Kun shell catcher on asennettu, se pysäyttää käytetyt hylsyet poistoputkessa, jolloin niiden poistaminen on helppoa.
- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että shell catcher pysyy paikallaan.
- Jos sinun tarvitsee kierrättää useampi kuin yksi laukaus, vedä varovasti shell catcher tuote pois vastaanottimesta sen poistamiseksi.
- Ampumisen jälkeen kerää käytetyt hylsyet shell catcherista asianmukaista hävittämistä varten.

Hävittämisohjeet

Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers tuotteen asianmukainen hävittäminen on tärkeää ympäristön turvallisuuden vuoksi:

- Jos shell catcher tuote vaurioituu tai ei ole enää käytettävissä, hävitä se paikallisten muovijätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä shell catcher tuote, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.
- Älä hävitä shell catcher tuotetta tavalla, joka voisi vahingoittaa ympäristöä tai villieläimiä.

Lisätiedot ja tukipalvelut

Kysymyksille tai huolenaiheille liittyen Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers tuotteeseen, viittaa tuotepakkaukseen tai valmistajan verkkosivustoon lisätietojen saamiseksi. On tärkeää, että sinulla on luotettava yhteyspiste kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai avun tarpeessa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen käyttäessäsi Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers tuotetta. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle!

SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har valt Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers för din Beretta A400 Par Target/Sporting 12GA Right Hand shotgun. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att förhindra att tomhylsor går förlorade eller lämnas på marken. Det är viktigt att använda denna produkt på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå säkerhetsåtgärderna, installationsinstruktionerna och korrekt användning av hylssamlaren.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa din säkerhet och andra personers säkerhet vid användning av Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers, vänligen följ dessa allmänna säkerhetsriktlinjer:

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsregler.
- Se till att hagelgeväret är oladdat innan du fäster eller tar bort hylssamlaren.
- Använd hylssamlaren endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera regelbundet hylssamlaren för tecken på slitage eller skada innan varje användning.
- Håll hylssamlaren ren och fri från skräp för att säkerställa korrekt funktion.
- Försök inte att modifiera hylssamlaren på något sätt.
- Förvara hylssamlaren på en säker plats när den inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

Vid användning av Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers, vänligen observera följande säkerhetsåtgärder:

- **Undvik hinder:** Se till att hylssamlaren inte blockerar utdragningsporten eller stör hagelgevärets funktion.
- **Korrekt fäste:** Kontrollera att hylssamlaren är ordentligt fäst på sidan av mottagaren strax under utdragningsporten innan användning.
- **Cykla flera skott:** Var medveten om att hylssamlaren lätt lossnar vid cykling av mer än ett skott, som när du skjuter dubbla. Se till att du är beredd för denna åtgärd.
- **Övervaka omgivningen:** Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker skjutmiljö.
- **Övervaka unga skyttar:** Om barn eller oerfarna skyttar är närvarande, övervaka dem noga och se till att de förstår vikten av vapen säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

Följ dessa steg för korrekt installation och användning av Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers:

1. Installation:

- Se till att hagelgeväret är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Lokalisera utdragningsporten på sidan av mottagaren.
- Justera plastklämman på hylssamlaren med sidan av mottagaren strax under utdragningsporten.
- Tryck hylssamlaren ordentligt mot mottagaren tills den snäpper på plats. Se till att den är ordentligt fäst.

2. Användning:

- När den är installerad kommer hylssamlaren att stoppa tomma hylsor i utdragningsporten, vilket möjliggör enkel borttagning.
- När du är redo att skjuta, se till att hylssamlaren förblir på plats.
- Om du behöver cykla mer än ett skott, dra försiktigt hylssamlaren bort från mottagaren för att ta bort den.
- Efter skjutning, samla in de tomma hylsorna från hylssamlaren för korrekt bortskaffande.

Bortskaffande instruktioner

Korrekt bortskaffande av Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers är viktigt för miljösäkerhet:

- Om hylssamlaren blir skadad eller inte längre är användbar, bortskaffa den i enlighet med lokala föreskrifter för plastavfall.
- Återvinn hylssamlaren om möjligt, enligt dina lokala återvinningsriktlinjer.
- Bortskaffa inte hylssamlaren på ett sätt som kan skada miljön eller djurlivet.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller tillverkarens webbplats för kontaktinformation. Det är viktigt att ha en pålitlig kontaktpunkt för eventuella säkerhetsfrågor eller hjälp du kan behöva.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse när du använder dina Birchwood Casey Shotgun Shell Catchers. Tack för att du prioriterar säkerheten!

SHOTGUN SHELL CATCHERS BIRCHWOOD CASEY BERETTA A400 PAR TARGET/SPORTING 12GA RIGHT HAND Pokyny k bezpečnosti

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Lapače nábojnic Birchwood Casey pro vaši brokovnici Beretta A400 Par Target/Sporting 12GA pravou ruku. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že zabrání ztrátě vystřelených nábojnic na zemi. Je důležité tento produkt používat bezpečně a efektivně. Prosím, pečlivě si přečtete tuto příručku, abyste porozuměli bezpečnostním opatřením, pokynům k instalaci a správnému používání lapače.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání Lapačů nábojnic Birchwood Casey, prosím, dodržujte následující obecné bezpečnostní pokyny:

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechna bezpečnostní pravidla.
- Ujistěte se, že je brokovnice vybitá před připevněním nebo odejmutím lapače.
- Používejte lapač pouze pro jeho zamýšlený účel.
- Pravidelně kontrolujte lapač na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Udržujte lapač čistý a bez nečistot, aby byla zajištěna jeho správná funkce.
- Nepokoušejte se lapač nijak upravovat.
- Uložte lapač na bezpečné místo, když ho nepoužíváte.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

Při používání Lapačů nábojnic Birchwood Casey, prosím, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- **Vyhnete se překážkám:** Ujistěte se, že lapač nebrání výstřelu nebo neovlivňuje funkci brokovnice.
- **Správné upevnění:** Ujistěte se, že je lapač pevně připevněn na straně přijímače těsně pod výstřelním portem před použitím.
- **Cyklení více ran:** Buďte si vědomi, že lapač se snadno odpojí při cyklování více než jedné rány, například při střelbě dvojic. Ujistěte se, že jste na tuto akci připraveni.
- **Sledujte okolí:** Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném střeleckém prostředí.
- **Dohled nad mladými střelci:** Pokud jsou přítomny děti nebo nezkušení střelci, pečlivě je dohlížejte a zajistěte, aby chápali důležitost bezpečnosti při manipulaci s palnými zbraněmi.

Pokyny k instalaci a používání

Postupujte podle těchto kroků pro správnou instalaci a používání Lapačů nábojnic Birchwood Casey:

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je brokovnice vybitá a míří bezpečným směrem.
- Najděte výstřelní port na straně přijímače.
- Zarovnejte plastový klip lapače s boční stranou přijímače těsně pod výstřelním portem.
- Pevně stiskněte lapač proti přijímači, dokud nezapadne na místo. Ujistěte se, že je pevně připevněn.

2. Použití:

- Jakmile je nainstalován, lapač zastaví vystřelené nábojnice ve výstřelném portu, což umožňuje snadné vyjmutí.
- Když jste připraveni střílet, ujistěte se, že lapač zůstává na svém místě.
- Pokud potřebujete cyklit více než jednu ránu, jemně odtáhněte lapač od přijímače, abyste ho odstranili.
- Po střelbě sbírejte vystřelené nábojnice z lapače pro správnou likvidaci.

Pokyny k likvidaci

Správná likvidace Lapačů nábojnic Birchwood Casey je důležitá pro ochranu životního prostředí:

- Pokud se lapač poškodí nebo již není použitelný, likvidujte ho v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Pokud je to možné, recyklujte lapač podle pokynů pro recyklaci ve vaší oblasti.
- Neličte lapač způsobem, který by mohl poškodit životní prostředí nebo divokou zvěř.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Lapačů nábojnic Birchwood Casey se prosím obraťte na obal produktu nebo webové stránky výrobce pro kontaktní informace. Je důležité mít spolehlivý kontaktní bod pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo asistence, kterou můžete potřebovat.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek při používání Lapačů nábojnic Birchwood Casey. Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost!