

SAFETY BUTTON - BERETTA USA SAFETY BUTTON

FITS: CX4 Storm

SAFETY BUTTON

Safety Button



Attributes

- Name: BERETTA USA SAFETY BUTTON
- Manufacturer: BERETTA USA
- Product no.: 913100036
- Mfr. No.: C5A527
- Model: Cx4 Storm
- Weapon type: Beretta
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SAFETY BUTTON BERETTA USA](#)
- [English: SAFETY BUTTON BERETTA USA SAFETY BUTTON Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Seguridad Beretta USA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouton de Sécurité Bouton de Sûreté](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Pulsante della Sicura](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Sikkerhetsknapp Beretta USA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przycisku Bezpieczeństwa Beretta USA](#)
- [Suomi: SAFETY BUTTON BERETTA USA Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för SAFETY BUTTON BERETTA USA](#)
- [Český: Návod na bezpečné použití tlačítka SAFETY BUTTON BERETTA USA](#)

Sicherheitshinweise für die SAFETY BUTTON BERETTA USA

Einleitung

Herzlich willkommen! Du hast das Produkt SAFETY BUTTON von Beretta USA erworben. Diese Sicherheitshinweise sollen dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen beachtest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten bezüglich des Produkts kontaktiere den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Sicherheitstaste nur in Verbindung mit kompatiblen Beretta Produkten.
- Achte darauf, dass die Sicherheitstaste immer in einwandfreiem Zustand ist, bevor du das Produkt verwendest.
- Betätige die Sicherheitstaste nur, wenn du sicher bist, dass es keine Gefahr für dich oder andere gibt.
- Halte das Produkt während der Nutzung stets unter Kontrolle und achte darauf, dass es nicht unbeaufsichtigt bleibt.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass du alle Teile des Produkts hast, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befolge die im Handbuch beschriebenen Schritte zur Installation der Sicherheitstaste.
- Überprüfe nach der Installation, ob die Sicherheitstaste korrekt funktioniert.

2. Nutzung

- Betätige die Sicherheitstaste gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass du während der Nutzung des Produkts stets aufmerksam bist.
- Bei jeglichen Problemen mit der Sicherheitstaste, wie z.B. Fehlfunktionen, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um Schäden an der Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Sicherheitsanfragen kannst du den Hersteller kontaktieren. Stelle sicher, dass du alle relevanten Produktinformationen bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, die Sicherheitshinweise zu befolgen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Deine Sicherheit hat oberste Priorität!

SAFETY BUTTON BERETTA USA SAFETY BUTTON

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SAFETY BUTTON from Beretta USA. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and handling of this product. Please read this manual carefully before use to understand the safety precautions and proper usage procedures.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the SAFETY BUTTON is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental misuse.
- Regularly inspect the SAFETY BUTTON for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Familiarize yourself with the product's features and functionality to ensure safe operation.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Stay informed about recall updates by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the SAFETY BUTTON is securely installed before use.
- Do not modify or attempt to repair the SAFETY BUTTON without consulting a qualified technician.
- When using the product, maintain a clear understanding of its purpose and limitations.
- Avoid using the SAFETY BUTTON in environments that may expose it to extreme conditions, such as excessive moisture or high temperatures.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of safety devices.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the installation area is clean and free of debris.
- Follow the manufacturer's guidelines for the correct installation procedure.
- Use appropriate tools as specified in the installation instructions.
- Verify that the SAFETY BUTTON is securely attached and functions correctly before initial use.

2. Usage:

- Before using the SAFETY BUTTON, ensure that all users are familiar with its operation.
- To activate the SAFETY BUTTON, follow the specific instructions provided in the product documentation.
- Always check the status of the SAFETY BUTTON before and after use to confirm it is functioning as intended.
- In case of malfunction, cease use immediately and consult a qualified technician.

Disposal Instructions

- Dispose of the SAFETY BUTTON in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider returning the product to the manufacturer or authorized dealer for safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or support regarding the SAFETY BUTTON, please contact Beretta USA directly through their official channels. Ensure you have your product details ready for efficient assistance.

By following the guidelines provided in this manual, you can ensure the safe and effective use of the SAFETY BUTTON. Thank you for prioritizing safety and compliance with EU regulations.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Seguridad Beretta USA

Introducción

Gracias por elegir el Botón de Seguridad Beretta USA. Este producto está diseñado para mejorar la seguridad de tu arma de fuego. Es importante que sigas todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo. Esta guía está diseñada para proporcionarte información clara y útil sobre el uso seguro de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté siempre fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el botón de seguridad regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Solo utiliza el botón de seguridad en modelos compatibles, específicamente el modelo Cx4 Storm.
- Nunca modifiques el producto de ninguna manera; esto puede comprometer su seguridad.
- Mantén el área de uso limpia y libre de obstrucciones.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Antes de usar el botón de seguridad, asegúrate de que el arma esté descargada y en una posición segura.
- No presiones el botón de seguridad mientras el arma esté en uso o apuntando hacia algo que no desees dañar.
- Familiarízate con la ubicación del botón de seguridad y su funcionamiento antes de utilizar el arma.
- Si sientes que el botón de seguridad no está funcionando correctamente, deja de usarlo inmediatamente y contacta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Botón de Seguridad:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Retira el botón de seguridad viejo (si aplica) siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Inserta el nuevo botón de seguridad en su lugar correspondiente hasta que encaje firmemente.
- Verifica que el botón se mueva suavemente y esté en la posición correcta.

2. Uso del Botón de Seguridad:

- Para activar el botón de seguridad, presiona suavemente hasta que escuches un clic.
- Para desactivarlo, presiona nuevamente el botón.
- Asegúrate de que el botón esté en la posición correcta antes de utilizar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el botón de seguridad ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de seguridad.
- No arrojes el botón de seguridad en la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso o la seguridad del Botón de Seguridad Beretta USA, busca información adicional en el sitio web de Beretta USA o contacta a un distribuidor autorizado. Recuerda que es importante mantenerte informado sobre cualquier actualización de seguridad o retiros de productos.

Conclusión

La seguridad es prioridad al utilizar cualquier producto relacionado con armas de fuego. Al seguir estas instrucciones y directrices, puedes ayudar a garantizar un uso seguro y responsable del Botón de Seguridad Beretta USA. Siempre mantente alerta y educado sobre las mejores prácticas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Bouton de Sécurité Bouton de Sûreté

Introduction

Le Bouton de Sécurité Bouton de Sûreté de Beretta est conçu pour assurer un fonctionnement sécuritaire dans divers environnements. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Consulte les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers potentiels :**
 - Risque de détonation accidentelle si le produit est mal utilisé.
 - Risque de blessures dues à des pièces mobiles.
- **Instructions pour éviter ces dangers :**
 - Ne jamais manipuler le bouton lorsque le produit est sous tension.
 - Toujours suivre les instructions du fabricant pour l'utilisation.
 - Porte des équipements de protection appropriés si nécessaire.
- **Avertissements spécifiques :**
 - Ce produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 18 ans.
 - Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que la surface d'installation est propre et sèche.
- Utilise les outils appropriés pour fixer le bouton en toute sécurité.
- Suis les instructions fournies dans le manuel d'installation pour garantir une installation correcte.

2. Utilisation :

- Active le bouton uniquement lorsque nécessaire.
- Vérifie que le produit est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne jamais forcer le bouton si tu rencontres une résistance.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les règlements locaux pour l'élimination sécuritaire des appareils électroniques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, rapporte-le à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles auprès de Beretta USA ou de l'autorité compétente de ton pays. Assure-toi de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ce guide, tu contribues à assurer ta sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation du Bouton de Sécurité Bouton de Sûreté.

Guida alla Sicurezza per il Pulsante della Sicura

Introduzione

Il Pulsante della Sicura è un dispositivo progettato per garantire la sicurezza durante l'uso della carabina Beretta Cx4 Sarm. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questa guida in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti estremamente caldi o freddi.
- Controlla regolarmente il Pulsante della Sicura per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di riparare il prodotto da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Pulsante della Sicura solo con il modello Beretta Cx4 Sarm.
- Assicurati che il Pulsante della Sicura sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non forzare mai il Pulsante della Sicura. Se non funziona correttamente, interrompi immediatamente l'uso.
- Tieni il Pulsante della Sicura lontano dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- In caso di malfunzionamento, contatta immediatamente il servizio di assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e non contenga munizioni.
2. **Posizionamento:** Individua la posizione corretta per il Pulsante della Sicura sul modello Beretta Cx4 Sarm.
3. **Fissaggio:** Segui le istruzioni del produttore per fissare il Pulsante della Sicura in modo sicuro.
4. **Verifica:** Controlla che il Pulsante della Sicura funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Attiva il Pulsante della Sicura quando non stai utilizzando l'arma.
- Disattiva il Pulsante della Sicura solo quando sei pronto a utilizzare l'arma.
- Non lasciare mai l'arma incustodita con il Pulsante della Sicura disattivato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Pulsante della Sicura nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del Pulsante della Sicura, contatta il tuo rivenditore Beretta locale o visita il sito ufficiale di Beretta USA per ulteriori informazioni.

Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Pulsante della Sicura. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Bruksanvisning for Sikkerhetsknapp Beretta USA

Introduksjon

Takk for at du valgte Sikkerhetsknappen fra Beretta USA. Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Rapportér eventuelle skader eller uregelmessigheter til produsenten umiddelbart.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger ved å sjekke EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det viser tegn på slitasje eller skade.
- Sørg for at sikkerhetsknappen er riktig installert før bruk.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere produktet selv.
- Bruk verneutstyr hvis nødvendig under installasjon eller vedlikehold.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av sikkerhetsknappen:

- Finn det angitte området for installasjon på produktet.
- Sørg for at området er rent og fritt for hindringer.
- Plasser sikkerhetsknappen i den angitte posisjonen.
- Trykk forsiktig på knappen til den klikker på plass.
- Kontroller at knappen sitter godt og er funksjonell.

2. Bruk av sikkerhetsknappen:

- Aktiver sikkerhetsknappen før du bruker produktet.
- For å deaktivere sikkerhetsknappen, trykk på den igjen.
- Sørg for at du alltid har kontroll over produktet når sikkerhetsknappen er deaktivert.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending av elektroniske produkter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhetsknappen eller hvis du oppdager et problem, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle kontaktpunkter. Det er viktig å ha produktets serienummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du følger disse retningslinjene og bidrar til en tryggere bruk av produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przycisku Bezpieczeństwa Beretta USA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Przycisku Bezpieczeństwa Beretta USA. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, które należy dokładnie przeczytać i przestrzegać. Celem tych wskazówek jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z produktu oraz ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj Przycisku Bezpieczeństwa, jeśli jest uszkodzony.
- Upewnij się, że Przycisk jest odpowiednio zamontowany przed użyciem.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż Przycisku Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie części są obecne i nieuszkodzone przed rozpoczęciem montażu.
- Zamontuj Przycisk zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji produktu. Jeśli instrukcje nie są dostępne, skontaktuj się z producentem.
- Użyj odpowiednich narzędzi do montażu, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne zamocowanie.

2. Użytkowanie Przycisku Bezpieczeństwa

- Używaj Przycisku tylko w sytuacjach, do których jest przeznaczony.
- Regularnie sprawdzaj działanie Przycisku przed każdym użyciem.
- W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli zawiera substancje niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznego pozbycia się produktu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Przycisku Bezpieczeństwa, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Beretta USA lub odwiedź oficjalną stronę internetową producenta w celu

uzyskania szczegółowych informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

SAFETY BUTTON BERETTA USA Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut SAFETY BUTTON BERETTA USA turvapainikkeen hankinnasta! Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä tämä asiakirja tulevaa käyttöä varten.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, ota yhteys asiantuntevaan henkilöön tai huoltopalveluun.
- Huolehdi, että tuotteen käyttöympäristö on turvallinen ja vapaa esteistä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ennen asennusta.
- Noudata seuraavia vaiheita:
 - Aseta turvapainike oikeaan paikkaan.
 - Varmista, että painike on tukevasti kiinnitetty.
 - Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnossa.

2. Käyttö

- Käynnistä tuote seuraavasti:
 - Paina turvapainiketta kevyesti.
 - Varmista, että painike palautuu alkuperäiseen asentoonsa.
- Seuraa käyttöohjeita, jotka liittyvät tuotteen erityisiin toimintoihin.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet elektroniikkaromun hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa jätteenkeruussa.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ole yhteydessä asiantuntevaan henkilöön tai huoltopalveluun. Huomioi, että kaikki kysymykset ja palautteet ovat tervetulleita.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata kaikkia ohjeita ja suosituksia, jotta voit nauttia SAFETY BUTTON BERETTA USA tuotteen käytöstä turvallisesti.

Säkerhetsanvisningar för SAFETY BUTTON BERETTA USA

Introduktion

Tack för att du har valt SAFETY BUTTON BERETTA USA. Denna produkt är designad för att ge säkerhet och trygghet vid användning av Cx4 Storm. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att säkerhetsknappen fungerar korrekt innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Undvik att använda produkten i miljöer med hög risk för oavsiktlig aktivering.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att produkten är korrekt installerad enligt följande steg:
 - Läs installationsmanualen noggrant.
 - Kontrollera att alla delar är inkluderade innan installation.
 - Följ stegen i manualen för att installera produkten på rätt sätt.

2. Användning:

- För att använda säkerhetsknappen:
 - Tryck på knappen för att aktivera säkerhetsfunktionen.
 - Kontrollera att knappen återgår till sitt ursprungliga läge efter användning.
 - Använd endast produkten för sitt avsedda syfte.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och tillverkarens namn tillgängligt.

Tack för att du använder SAFETY BUTTON BERETTA USA. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod na bezpečné použití tlačítka SAFETY BUTTON BERETTA USA

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání tlačítka SAFETY BUTTON BERETTA USA. Je navržen tak, aby zajistil bezpečnost uživatelů a splnil požadavky na ochranu spotřebitelů podle nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby výrobek byl používán pouze v souladu s jeho určením.
- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození výrobku přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím tlačítka se ujistěte, že je výrobek správně nainstalován.
- Neprovádějte žádné úpravy výrobku, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost.
- Používejte výrobek pouze v prostředí, které je určeno pro jeho použití.
- Pokud se výrobek přehřívá nebo vykazuje neobvyklé chování, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce týkající se údržby a čištění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Nainstalujte tlačítko podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je tlačítko pevně a bezpečně připevněno.

2. Použití

- Aktivujte tlačítko podle pokynů výrobce.
- Sledujte indikátory stavu, pokud jsou k dispozici.
- Používejte výrobek pouze k jeho zamýšlenému účelu.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je výrobek elektrický nebo obsahuje baterie, zkontrolujte místní předpisy pro správnou likvidaci elektronického odpadu.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na oficiální kontaktní místo výrobce. V případě potřeby můžete také nahlásit nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům a sledovat aktualizace o stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Tento návod byl vytvořen s cílem zajistit vaši bezpečnost a splnit požadavky nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho výrobku.