

SLIDE CATCH, PX4 SD - BERETTA USA SLIDE CATCH, PX4 SD

FITS: PX4

SLIDE CATCH, PX4 SD



Attributes

- Name: BERETTA USA SLIDE CATCH, PX4 SD
- Manufacturer: BERETTA USA
- Product no.: 913101240
- Mfr. No.: C5B832
- Model: PX4
- Weapon type: Beretta
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SLIDE CATCH, PX4 SD](#)
- [English: SLIDE CATCH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad del Producto: SLIDE CATCH, PX4 SD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Arrêt de Glissière PX4 SD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Leva di Arresto del Carrello, PX4 SD](#)
- [Norsk: SLIDE CATCH, PX4 SD Bruksanvisning for Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa produktu: SLIDE CATCH, PX4 SD](#)
- [Suomi: SLIDE CATCH, PX4 SD Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SLIDE CATCH, PX4 SD Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro ÚCHYT ZÁKLADNY, PX4 SD](#)

Sicherheitshinweise für den SLIDE CATCH, PX4 SD

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des SLIDE CATCH, PX4 SD von Beretta USA. Dieses Produkt ist ein wichtiger Bestandteil deiner Waffe und sollte mit Sorgfalt behandelt werden. Diese Anleitung bietet dir wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen zum Besitz und zur Verwendung von Waffen in deinem Land.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den SLIDE CATCH, PX4 SD nur mit der dafür vorgesehenen Waffe.
- Achte darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor du den SLIDE CATCH installierst oder entfernst.
- Vermeide es, den SLIDE CATCH in einer Umgebung zu verwenden, in der er versehentlich aktiviert werden könnte.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit der Waffe arbeitest oder schießt.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen, wende dich an einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des SLIDE CATCH, PX4 SD:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne den alten Slide Catch gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den neuen SLIDE CATCH, PX4 SD vorsichtig an die vorgesehene Stelle ein.
- Überprüfe, ob der Slide Catch richtig sitzt und sicher befestigt ist.

2. Nutzung des SLIDE CATCH, PX4 SD:

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher und stabil gehalten wird.
- Betätige den SLIDE CATCH gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überprüfe regelmäßig die Funktionalität des SLIDE CATCH während des Gebrauchs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für Waffenbestandteile in deinem Gebiet.
- Stelle sicher, dass alle Teile des SLIDE CATCH ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du

das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle Bearbeitung deiner Anfrage zu gewährleisten.

SLIDE CATCH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SLIDE CATCH, PX4 SD by Beretta USA. This guide provides important safety instructions, usage guidelines, and disposal information to ensure safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle the SLIDE CATCH with care and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure the product is intended for use with the Beretta PX4 model to avoid compatibility issues.
- Keep the SLIDE CATCH out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the SLIDE CATCH for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the SLIDE CATCH if it shows any signs of damage or malfunction.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the SLIDE CATCH.
- Always follow proper firearm safety practices when handling your weapon.
- Use the SLIDE CATCH only for its intended purpose; misuse may lead to injury or damage.
- If you experience difficulty during installation or use, stop immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the appropriate area on the PX4 model for the SLIDE CATCH installation.
- Carefully align the SLIDE CATCH with the designated slot.
- Press firmly until the SLIDE CATCH is securely in place.
- Doublecheck that the SLIDE CATCH is functioning correctly before using the firearm.

2. Usage:

- To operate the SLIDE CATCH, follow the instructions provided by Beretta USA.
- Regularly test the SLIDE CATCH functionality to ensure it operates smoothly.
- If you notice any irregularities during operation, cease use immediately and consult the manufacturer.

Disposal Instructions

- Dispose of the SLIDE CATCH according to local regulations for firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options or returning the product to the manufacturer for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding your SLIDE CATCH, please refer to the official Beretta USA website or contact your local authorized dealer.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Your responsible use of the SLIDE CATCH contributes to a safer environment for everyone.

Instrucciones de Seguridad del Producto: SLIDE CATCH, PX4 SD

Introducción

Gracias por elegir el SLIDE CATCH, PX4 SD de Beretta USA. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu arma de fuego. Sin embargo, como con cualquier equipo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Este manual proporciona instrucciones de seguridad y uso que cumplen con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el SLIDE CATCH, PX4 SD se use únicamente para su propósito previsto.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el SLIDE CATCH en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Uso por Parte de Adultos:** Este producto no está diseñado para ser utilizado por menores de edad. Asegúrate de que solo adultos capacitados lo manejen.
- **Reporta Productos Inseguros:** Si encuentras alguna anomalía o peligro potencial, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Adecuado:** Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el SLIDE CATCH.
- **Evita el Contacto con la Piel:** No permitas que el SLIDE CATCH entre en contacto directo con la piel durante su uso.
- **Usa Equipamiento de Protección:** Utiliza gafas de seguridad y guantes al manipular el SLIDE CATCH para protegerte de posibles lesiones.
- **Sigue las Instrucciones de Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación que se proporcionan en este manual para evitar errores que puedan causar mal funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Retira el SLIDE CATCH antiguo, si es necesario.
- Coloca el nuevo SLIDE CATCH en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Verifica que el SLIDE CATCH esté firmemente instalado antes de usar el arma.

2. Uso:

- Utiliza el SLIDE CATCH solo en condiciones adecuadas y seguras.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el área esté despejada y que no haya personas o animales en el camino del disparo.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si decides desechar el SLIDE CATCH, hazlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas de fuego.

- **Reciclaje:** Si es posible, recicla los materiales del SLIDE CATCH en lugar de desecharlos en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre el SLIDE CATCH, PX4 SD, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente o visita la plataforma de Safety Gate de la UE para obtener información sobre productos inseguros y actualizaciones de retiros.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del SLIDE CATCH, PX4 SD.

Guide de Sécurité pour l'Arrêt de Glissière PX4 SD

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité de l'Arrêt de glissière PX4 SD. Ce produit est conçu pour assurer un fonctionnement sécurisé de ton arme à feu. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir la sécurité lors de son utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état de l'Arrêt de glissière pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne manipule jamais l'arme à feu avec l'Arrêt de glissière installé si tu n'es pas formé à son utilisation.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer l'Arrêt de glissière.
- Ne tente pas de modifier le produit, car cela peut compromettre sa sécurité.
- Porte toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que l'arme est déchargée.
2. **Alignement** : Positionne l'Arrêt de glissière au bon endroit sur l'arme.
3. **Fixation** : Suis les instructions spécifiques pour fixer l'Arrêt de glissière en place.
4. **Vérification** : Avant d'utiliser l'arme, vérifie que l'Arrêt de glissière est correctement installé.

Utilisation

- Utilise l'Arrêt de glissière uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.
- Ne force pas le mécanisme de l'Arrêt de glissière.
- Si l'Arrêt de glissière ne fonctionne pas correctement, cesse immédiatement son utilisation et fais-le vérifier par un professionnel.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des produits liés aux armes à feu.
- Si possible, retourne le produit au fabricant pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Arrêt de glissière PX4 SD, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi d'avoir les informations du fabricant à portée de main pour toute assistance nécessaire.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'Arrêt de glissière PX4 SD. Reste toujours vigilant et informetoi sur les meilleures pratiques de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Leva di Arresto del Carrello, PX4 SD

Introduzione

Grazie per aver scelto la Leva di Arresto del Carrello, PX4 SD. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e efficace. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per prevenire incidenti e garantire un funzionamento ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funzionante.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la leva di arresto del carrello solo con il modello PX4.
- Segui le istruzioni di installazione per garantire una corretta funzionalità.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Indossa sempre adeguati dispositivi di protezione personale durante l'uso.
- Non tentare di riparare il prodotto da solo in caso di malfunzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi la leva di arresto del carrello dal pacchetto.
- Segui le istruzioni specifiche per il tuo modello PX4 per installare correttamente la leva.
- Verifica che la leva sia fissata saldamente e funzioni correttamente.

2. Uso

- Utilizza la leva di arresto del carrello solo quando necessario.
- Assicurati che l'arma sia in condizioni sicure prima dell'uso.
- Non forzare la leva se non si muove liberamente.
- Dopo l'uso, controlla che la leva funzioni correttamente e non presenti segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla dove possibile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, è disponibile un punto di contatto nell'Unione Europea. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte quando contatti il supporto.

Conclusione

La sicurezza è una priorità quando si utilizza la Leva di Arresto del Carrello, PX4 SD. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Rimani informato sulle eventuali segnalazioni di richiamo e controlla regolarmente le informazioni di sicurezza disponibili.

SLIDE CATCH, PX4 SD Bruksanvisning for Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte SLIDE CATCH, PX4 SD fra Beretta USA. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les og forstå alle instruksjoner før bruk for å sikre din sikkerhet og optimal ytelse.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand og fri for skader før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikkerhet og bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Bruk alltid passende verneutstyr når du installerer eller håndterer produktet.
- Sørg for at området der produktet brukes, er godt opplyst og fritt for hindringer.
- Ikke modifier eller tilpass produktet på noen måte.
- Hold hendene og andre kroppsdeler borte fra bevegelige deler under bruk.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon:

- Les alle instruksjoner nøye før du begynner.
- Sørg for at du har det nødvendige verktøyet tilgjengelig.
- Plasser SLIDE CATCH på det angitte stedet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Fest produktet sikkert for å hindre at det løsner under bruk.

2. Bruk:

- Kontroller at SLIDE CATCH er korrekt installert før hver bruk.
- Følg de spesifikke bruksanvisningene for produktet for å sikre sikker og effektiv drift.
- Unngå å bruke produktet under ugunstige forhold, som dårlig vær eller ujevnt terreng.

Avhending av Produktet

- Følg lokale forskrifter for avhending av ikkefarlig avfall.
- Sørg for at produktet er frakoblet og rengjort før avhending.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer vedrørende SLIDE CATCH, PX4 SD, vennligst kontakt relevant støtte eller servicepunkt i ditt område.

Vi takker for at du valgte Beretta USA og ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med vårt produkt.

Instrukcja bezpieczeństwa produktu: SLIDE CATCH, PX4 SD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup UCHWYTU ZAMKA, PX4 SD. Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami dotyczącymi użytkowania. Używając tego produktu, przestrzegasz zasad bezpieczeństwa określonych w regulacjach Unii Europejskiej dotyczących ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i użytkowania, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i elementy montażowe.
- Przeczytaj instrukcje dotyczące instalacji przed rozpoczęciem pracy.

2. Instalacja:

- Zainstaluj UCHWYT ZAMKA, PX4 SD zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wszystkie śruby i mocowania są odpowiednio dokręcone.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj, czy produkt działa prawidłowo i nie wykazuje oznak zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera elementy, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skonsultuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Beretta USA lub odwiedź oficjalną stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

SLIDE CATCH, PX4 SD Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

SLIDE CATCH, PX4 SD on Beretta USA:n valmistama tuote, joka on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa toimintaa. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain lailliseen ja turvalliseen käyttöön.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä virheitä.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos havaitset vaarallisen tuotteen tai onnettomuuden.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä SLIDE CATCH, PX4 SD tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyinä ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, ellei se ole ohjeissa erikseen sallittua.
- Käytä suojavarusteita, jos se on tarpeen tuotteen käytön aikana.
- Seuraa huolellisesti valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista.
- Asenna SLIDE CATCH, PX4 SD seuraavasti:
 - Poista kaikki vanhat osat, jotka voivat estää uuden osan asennuksen.
 - Kiinnitä uusi SLIDE CATCH paikalleen ohjeiden mukaisesti.
 - Tarkista, että osa liikkuu vapaasti eikä ole esteitä.

2. Käyttö

- Käynnistä laite ja varmista, että SLIDE CATCH, PX4 SD toimii oikein.
- Tarkista säännöllisesti osan kunto ja puhtaus.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, lopeta käytön ja tarkista asennus.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan vie se kierrätyspisteeseen, jos mahdollista.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään.

- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita ja varotoimia, jotta voit nauttia SLIDE CATCH, PX4 SD tuotteesta turvallisesti.

SLIDE CATCH, PX4 SD Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har valt SLIDE CATCH, PX4 SD, en produkt från Beretta USA. Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att ge dig viktig information om säker användning, installation, och avfallshantering av produkten. Det är viktigt att följa dessa riktlinjer för att säkerställa en trygg och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att säkerställa säkerhet.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Vid köp av produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskild konsumentfokus: Var extra försiktig om produkten används av barn eller sårbara grupper.
- EUkontakt punkt: Kontakta alltid en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.
- Snabb varning: Var medveten om snabba uppdateringar om osäkra produkter via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd produkten endast enligt avsedd användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Läs igenom hela manualen innan installation.
- Se till att alla delar är närvarande och i gott skick.
- Följ installationsanvisningarna steg för steg.
- Använd lämpliga verktyg och skyddsutrustning vid installation.
- Fäst produkten ordentligt för att förhindra olyckor.

2. Användning:

- Använd produkten som angivet i bruksanvisningen.
- Kontrollera att produkten fungerar korrekt innan användning.
- Vid problem, avbryt användningen omedelbart och kontakta support.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn om möjligt, och separera material som kan återanvändas.
- Informera dig om lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt. Håll alltid produkten och dess dokumentation tillgänglig för framtida referens.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av SLIDE CATCH, PX4 SD. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro ÚCHYT ZÁKLADNY, PX4 SD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ÚCHYT ZÁKLADNY, PX4 SD od společnosti Beretta USA. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost, prosíme vás, abyste si pozorně přečetli následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na kvalifikovaného odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím produktu se ujistěte, že je správně nainstalován.
- Používejte produkt pouze pro určené účely.
- Při manipulaci s produktem dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, vyhledejte pomoc odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Podle pokynů výrobce připevněte ÚCHYT ZÁKLADNY k požadovanému místu.
- Zkontrolujte, zda je úchyt pevně a bezpečně připevněn.

2. Použití

- Před použitím se ujistěte, že je úchyt správně nainstalován a zajištěn.
- Používejte úchyt pouze s kompatibilními produkty.
- Pokud dojde k jakýmkoli problémům během používání, okamžitě přestaňte produkt používat a zkontrolujte jej.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej způsobem, který minimalizuje dopad na životní prostředí.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na kvalifikovaného odborníka nebo příslušné úřady. V případě potřeby si můžete ověřit také aktuální informace o případných výzvách k vrácení produktu na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné používání ÚCHYTU ZÁKLADNY, PX4 SD.