

M16/M4 EXTRACTOR SPRING UPGRADE KITS - UPGRADE KIT- XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT, O-RING

Sprinco's Extractor Springs are made of chrome silicon wirestock that has been heat treated, stress relieved, and cryogenic processing post winding. The springs are also plated with re-micronized molybdenum disulfide formulation. ADVANTAGES: XP 5-Coil spring has a heavier spring load than OEM springs, thus negating the need for a D-Fender™ ring or adding CRANE Viton O-Rings. Use 5-Coil spring with either black extractor spring insert OR CRANE Viton O-Rings, but not both. Enhanced 4-Coil springs maintain an extended duty cycle load of a NEW Mil-Spec spring and is recommended for use in 18"+BBL lengths for those who retrieve their brass for reloading. While the XP 5-Coil spring is totally reliable for all 5.56 BBL lengths, it can be aggressive on case rims in 18"+length BBL rifles, and may be too strong for some bolts with extremely tight bolt face tolerances. Extreme duty cycles provided while maintaining performance specifications. Unaffected by heat up to 750°F. D-Fender™ rings are NOT recommended for use with our 5-Coil extractor springs. Dual spring XP .308 extractor spring sets may be used with or without CRANE O-rings. May be required for use in DPMS G2 Bolts for full-auto use. Plug & play - May easily be the only extractor springs needed for the life of your bolt!!



Attributes

- Name: UPGRADE KIT- XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT, O-RING
- Manufacturer: SPRINCO USA
- Product no.: 943000058
- Mfr. No.: 26201
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 3mm
- Shipping length: 69mm
- UPC: 657780262014

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit von Sprinco USA](#)
- [English: M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 SPRINCO USA](#)
- [Norsk: Brukermanual for M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla zestawów sprężyn ekstraktorów M16/M4 Sprinco USA](#)
- [Suomi: M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits](#)

Sicherheitshinweise für das M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit von Sprinco USA

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits von Sprinco USA. Dieses Kit ist speziell entwickelt worden, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Upgrade Kit nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Bewahren Sie alle Teile des Kits an einem sicheren Ort auf, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Berücksichtigen Sie beim Umgang mit Waffen stets die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Umgebung, in der Sie das Kit verwenden, sicher und frei von Gefahren ist.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Kit geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen oder Materialien, die während des Installationsprozesses entstehen können.
- Verwenden Sie die 5CoilFeder entweder mit einem schwarzen ExtractorFederEinsatz oder CRANE Viton ORingen, jedoch nicht mit beidem gleichzeitig.
- Beachten Sie, dass die XP 5CoilFeder aggressiv auf Hülsenränder wirken kann, insbesondere bei 18" und längeren BBLGewehren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Legen Sie alle Teile des Kits auf eine saubere und stabile Arbeitsfläche.

2. Installation der ExtractorFeder:

- Entfernen Sie die alte ExtractorFeder gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie die neue XP 5CoilFeder sorgfältig in den Extractor ein.
- Achten Sie darauf, dass die Feder korrekt sitzt und keine Teile beschädigt werden.

3. Verwendung:

- Testen Sie die Funktion des Gewehrs nach der Installation, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Führen Sie regelmäßig Wartungs und Funktionsprüfungen durch, um die Sicherheit und Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halten Sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen in Ihrem Land.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Leistung Ihres Gewehrs liegt in Ihren Händen. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um das Beste aus Ihrem M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit von Sprinco USA herauszuholen. Vielen Dank für Ihren Kauf und viel Freude beim Schießen!

M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit. This product is designed to enhance the performance of your firearm's extractor system. To ensure the safe use and installation of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Inspect the extractor springs before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that all components of the extractor spring upgrade kit are compatible with your specific firearm model.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the XP 5Coil spring only with either the black extractor spring insert or CRANE Viton ORings, but not both simultaneously.
- Avoid using DFender rings with the 5Coil extractor springs, as this may lead to malfunctions.
- Be cautious when using the XP 5Coil spring in 18" or longer barrel lengths, as it may be aggressive on case rims.
- Ensure that your firearm's bolt face tolerances are compatible with the XP 5Coil spring to prevent potential issues.
- For fullauto use, dual spring XP .308 extractor spring sets may be required in DPMS G2 Bolts.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and in a safe condition before starting the installation.
- Gather all necessary tools and components from the M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit.

2. Installation Steps:

- Remove the existing extractor spring from your firearm.
- Carefully install the new XP 5Coil extractor spring, ensuring that it is seated properly.
- If using an insert or ORing, follow the specific guidelines for your chosen component.
- Reassemble any other parts of the firearm that were removed during installation.
- Perform a function check to ensure that the extractor operates correctly.

3. Usage:

- After installation, regularly inspect the extractor spring for any signs of wear or damage.
- Monitor the performance of your firearm to ensure reliability and safety during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged extractor springs and components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of these items in regular household waste. Check for local hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit, please refer to the manufacturer's guidelines or consult with a qualified firearms expert.

Thank you for adhering to these safety instructions. Your safety and the performance of your firearm are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el kit de actualización de muelles extractores M16/M4 de SPRINCO USA. Este producto ha sido diseñado para mejorar la fiabilidad de tu cerrojo. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y precauciones.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Sigue todas las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de muelles extractores:**
 - Utiliza el muelle XP de 5 espiras con el inserto negro del muelle extractor O o con ORings de Viton CRANE, pero no ambos a la vez.
 - Evita el uso de anillos DFender™ con los muelles extractores de 5 espiras.
- **Cañones de 18" o más:**
 - Los muelles mejorados de 4 espiras son recomendados para cañones de 18" o más, especialmente si recuperas tus casquillos para recarga.
- **Rifles con tolerancias ajustadas:**
 - Ten en cuenta que el muelle XP de 5 espiras puede ser demasiado fuerte para algunos cerrojos con tolerancias de cara de cerrojo extremadamente ajustadas.
- **Temperaturas:**
 - No se ve afectado por el calor hasta 750°F. Asegúrate de no exponer el producto a temperaturas superiores.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y bien iluminado.

2. Instalación del muelle extractor:

- Retira el muelle extractor antiguo del cerrojo.
- Inserta el nuevo muelle extractor XP de 5 espiras en su lugar.
- Si utilizas un inserto negro o ORings de Viton CRANE, asegúrate de que estén correctamente instalados.
- Verifica que todo esté en su lugar y ajustado correctamente.

3. Uso:

- Utiliza el cerrojo como lo harías normalmente, asegurándote de que el muelle extractor funcione correctamente.
- Realiza pruebas de funcionamiento para asegurarte de que el muelle extractor está operando de manera adecuada.

4. Mantenimiento:

- Inspecciona regularmente el muelle extractor para detectar signos de desgaste.
- Si notas que el rendimiento disminuye, considera reemplazar el muelle.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca puntos de recolección específicos para productos de este tipo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, por favor, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás son lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu producto de manera segura.

Guide de Sécurité pour le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA

Introduction

Ce guide fournit des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace du Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA. En suivant ces instructions, tu peux maximiser la sécurité et la performance de ton produit.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours lire et comprendre les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conserver ce guide à portée de main pour référence future.
- S'assurer que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte, surtout autour d'enfants.
- Signaler tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Vérifier régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le ressort d'extracteur avec des anneaux DFender™.
- Éviter une utilisation excessive dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre la performance.
- Ne pas mélanger les ressorts d'extracteur avec d'autres marques ou types de ressorts.
- S'assurer que le ressort est bien installé avant toute utilisation de l'arme.
- Ne pas utiliser le produit si tu observes des signes d'usure ou de dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire l'ancien ressort d'extracteur de l'arme.
- Insère le nouveau ressort XP 5Coils dans l'extracteur.
- Si tu utilises un insert de ressort noir ou des joints toriques CRANE Viton, assure-toi de ne pas utiliser les deux simultanément.
- Vérifie que le ressort est correctement en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation :

- Une fois installé, teste le fonctionnement de l'extracteur avec des munitions appropriées.
- Surveille le comportement du ressort lors des cycles d'extraction pour détecter tout problème potentiel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivre les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement et des ressorts.
- S'assurer que toutes les pièces sont correctement recyclées ou éliminées selon les normes

environnementales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, nous te recommandons de contacter le point de contact local de l'UE ou de consulter les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA. Reste vigilant et profite de l'amélioration de la performance de ton arme.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 SPRINCO USA

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 SPRINCO USA. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema di estrazione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo della Molla XP a 5 Spire:** Questa molla ha un carico maggiore rispetto alle molle OEM. È consigliato non utilizzare sia l'inserto per molla estrattore nera O che l'ORing in Viton CRANE contemporaneamente.
- **Applicazione:** Utilizza le molle migliorate a 4 spire per lunghezze di canna superiori a 18" per evitare problemi di estrazione.
- **Compatibilità:** Verifica la compatibilità della molla con il tuo sistema di bullone. Le molle estrattori XP .308 a doppia molla possono essere utilizzate con o senza ORings CRANE.
- **Ciclismo Estremo:** Le molle sono progettate per mantenere specifiche di prestazione elevate. Tuttavia, potrebbero non essere adatte per chiusure con tolleranze estremamente serrate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Prima di iniziare l'installazione, assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari e di lavorare in un'area ben illuminata.
2. **Rimozione della Molla Esistente:**
 - Rimuovi il bullone dalla tua arma.
 - Estrai la molla estrattore esistente con cautela.
3. **Installazione della Nuova Molla:**
 - Posiziona la nuova molla estrattore XP a 5 spire nel suo alloggiamento.
 - Se utilizzi l'ORing in Viton CRANE, assicurati che sia installato correttamente.
4. **Verifica:** Dopo l'installazione, verifica che la molla sia fissata saldamente e che funzioni correttamente.
5. **Test di Funzionamento:** Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro per assicurarti che il sistema di estrazione funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto in fiamme o in acqua.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta il tuo rivenditore per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare la piattaforma di sicurezza dell'Unione Europea per aggiornamenti sui richiami e informazioni sui prodotti non sicuri.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 SPRINCO USA. La tua sicurezza e la prestazione del tuo sistema di estrazione sono la nostra massima priorità.

Brukermanual for M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit

Introduksjon

Takk for at du valgte Sprinco USA M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt våpen. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt våpen før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for installasjon og bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Ikke bruk DFender™ ringer** sammen med 5Coil extractor springs.
- Vær oppmerksom på at XP 5Coil fjær kan være aggressiv mot hylser i 18" + lengde BBL rifler.
- Kontroller at bolten din har tilstrekkelig toleranse for å unngå problemer med stramme boltfester.
- Unngå å bruke produktet ved temperaturer over 750°F.
- Sørg for at du har riktig verktøy tilgjengelig for installasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sjekk at alle deler i settet er inkludert og i god stand.
- Rengjør området der du skal installere fjærene for å unngå forurensning.

2. Installasjon av 5Coil fjær:

- Fjern den gamle fjæren fra extractor.
- Sett inn den nye 5Coil fjæren i extractor.
- Installer enten svart extractor spring insert ELLER CRANE Viton ORinger, men ikke begge.
- Kontroller at fjæren sitter ordentlig på plass.

3. Testing:

- Etter installasjon, test våpenet for å sikre at det fungerer som forventet.
- Vær oppmerksom på eventuelle uregelmessigheter under bruk og juster om nødvendig.

4. Vedlikehold:

- Rengjør extractor og fjærer regelmessig for å opprettholde optimal ytelse.
- Bytt ut fjærene ved tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser gamle eller skadede deler i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til korrekt informasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

Takk igjen for at du valgte Sprinco USA. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med ditt nye produkt.

Instrukcja bezpieczeństwa dla zestawów sprężyn ekstraktorów M16/M4 Sprinco USA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu sprężyn ekstraktorów M16/M4 Sprinco USA. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj zestawu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyn i innych komponentów przed użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj sprężyn 5Coil tylko z odpowiednim wkładem sprężyny ekstraktora lub uszczelkami CRANE Viton ORings, ale nie z obu jednocześnie.
- Zestawy sprężyn XP .308 mogą być używane z lub bez uszczelki CRANE Orings, ale mogą być wymagane do zastosowań automatycznych w zamkach DPMS G2.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są odpowiednio zamontowane przed użyciem.
- Nie stosuj pierścieni DFender™ z naszymi sprężynami ekstraktorów 5Coil.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Sprawdź, czy wszystkie części są w dobrym stanie.

2. Instalacja sprężyn:

- Zdejmij starą sprężynę ekstraktora zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj nową sprężynę 5Coil, upewniając się, że jest odpowiednio umiejscowiona.
- Jeśli używasz wkładu sprężyny ekstraktora, upewnij się, że jest on prawidłowo zainstalowany.
- Zainstaluj uszczelki CRANE Viton ORings, jeśli są używane.

3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu sprężyn, przetestuj działanie broni w bezpiecznym środowisku.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty działają poprawnie przed regularnym użytkowaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zestaw sprężyn ekstraktorów powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktów do zwykłych odpadów komunalnych, jeśli są one uszkodzone lub niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy skontaktować się z producentem lub sprawdzić aktualizacje dotyczące przypomnień o produktach na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Regularne sprawdzanie i konserwacja zestawów sprężyn ekstraktorów zapewni ich długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.

M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä XP 5kierteen jousia vain mustan extractorjousiinsertin tai CRANE Viton Orenkaiden kanssa, mutta ei molempien kanssa samaan aikaan.
- Huomioi, että XP 5kierteen jousi voi olla liian voimakas joillekin lukkoille, joissa on äärimmäiset toleranssit lukon pinnassa.
- Älä käytä DFender™ renkaita 5kierteen extractorjousien kanssa.
- Kaksinkertaisia XP .308 extractorjousisetit voidaan käyttää CRANE Orenkaiden kanssa tai ilman.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä ennen asennusta.
- Asenna XP 5kierteen jousi valitsemallasi tavalla (mustan extractorjousiinsertin tai CRANE Viton Orenkaiden kanssa).
- Tarkista, että jousi on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai huoltoa.
- Seuraa säännöllisesti tuotteen kuntoa ja toimintaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelypaikkoja.

Lisätietoja

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Yhteenveto

M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskkyä. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa aseiden käsittelyssä.

Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits

Introduktion

Tack för att du valt Sprincos M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och pålitlighet hos ditt vapen. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast i avsett syfte och enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid montering eller användning av vapnet.
- Kontrollera att inga främmande föremål finns i vapnet innan installation av fjädrar.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador.
- Använd inte DFender™ ringar tillsammans med 5Coil fjädrar.
- Var medveten om att XP 5Coil fjädern kan vara aggressiv mot hylsans kanter, särskilt i 18"+ längd BBL gevär.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är urkopplat och säkert.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av fjädrar:

- Ta bort den gamla extractor fjädern och insatsen från vapnet.
- Installera den nya 5Coil fjädern i extractor.
- Välj antingen svart extractor fjädrinsats eller CRANE Viton ORingar, men inte båda.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt och att inga delar är skadade.

3. Testa vapnet:

- Efter installation, utför en funktionstest för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
- Observera vapnets prestanda och var uppmärksam på eventuella ovanliga ljud eller rörelser.

Avfallshantering

- Kassera gamla fjädrar och insatser enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Undvik att slänga produkter i hushållssoporna om de kan anses farliga.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare för vägledning.

Vi tackar för ditt val av Sprincos produkter och önskar dig en säker och framgångsrik användning!