

M16/M4 EXTRACTOR SPRING UPGRADE KITS - UPGRADE TRIPLE KIT-3)HD 5COIL EXTRACTOR SPRG/INSERT/O-RING

Sprinco's Extractor Springs are made of chrome silicon wirestock that has been heat treated, stress relieved, and cryogenic processing post winding. The springs are also plated with re-micronized molybdenum disulfide formulation. ADVANTAGES: XP 5-Coil spring has a heavier spring load than OEM springs, thus negating the need for a D-Fender™ ring or adding CRANE Viton O-Rings. Use 5-Coil spring with either black extractor spring insert OR CRANE Viton O-Rings, but not both. Enhanced 4-Coil springs maintain an extended duty cycle load of a NEW Mil-Spec spring and is recommended for use in 18"+BBL lengths for those who retrieve their brass for reloading. While the XP 5-Coil spring is totally reliable for all 5.56 BBL lengths, it can be aggressive on case rims in 18"+length BBL rifles, and may be too strong for some bolts with extremely tight bolt face tolerances. Extreme duty cycles provided while maintaining performance specifications. Unaffected by heat up to 750°F. D-Fender™ rings are NOT recommended for use with our 5-Coil extractor springs. Dual spring XP .308 extractor spring sets may be used with or without CRANE O-rings. May be required for use in DPMS G2 Bolts for full-auto use. Plug & play - May easily be the only extractor springs needed for the life of your bolt!!



Attributes

- Name: UPGRADE TRIPLE KIT-3)HD 5COIL EXTRACTOR SPRG/INSERT/O-RING
- Manufacturer: SPRINCO USA
- Product no.: 943000059
- Mfr. No.: 26203
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 3mm
- Shipping length: 64mm
- UPC: 657780262038

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits](#)
- [English: M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Mejora de Muelles Extractores M16/M4 SPRINCO USA](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le kit de mise à niveau du ressort d'extracteur M16/M4 SPRINCO USA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 SPRINCO USA](#)
- [Norsk: Bruerveiledning for M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Ulepszonych Sprężyn Ekstraktora M16/M4 Sprinco USA](#)
- [Suomi: M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits](#)

Sicherheitshinweise für M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit von Sprinco USA entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines Gewehrs zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen auf.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die 5CoilFeder entweder mit einem schwarzen ExtractorFederEinsatz ODER CRANE Viton ORingen, aber nicht mit beidem.
- Die XP 5CoilFeder hat eine höhere Federkraft als OEMFedern. Achte darauf, dass dein Verschluss für die Verwendung dieser Feder geeignet ist.
- Extreme Einsatzyklen werden bereitgestellt, daher ist es wichtig, das Produkt regelmäßig zu überprüfen.
- DFender™ Ringe sind NICHT für die Verwendung mit unseren 5CoilExtractorFedern empfohlen.
- Bei der Verwendung in 18" + langen BBLGewehren kann die Feder aggressiv auf Hülsenränder wirken. Überprüfe die Toleranzen deines Verschlusses.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation:

1. Entferne die alte ExtractorFeder und den Insert.
2. Setze die neue 5CoilFeder an die Stelle der alten Feder ein.
3. Achte darauf, dass die Feder richtig sitzt und sicher befestigt ist.

• Verwendung:

1. Stelle sicher, dass dein Gewehr gereinigt und in einwandfreiem Zustand ist.
2. Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die neue Feder ordnungsgemäß funktioniert.
3. Achte darauf, dass du die Feder nicht überlastest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für Metallteile und Beschichtungen in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit des Produkts von deiner korrekten Verwendung und Wartung abhängt. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits. These kits are designed to enhance the performance and reliability of your firearm. To ensure safe use and optimal performance, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat firearms as if they are loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when handling or installing the extractor spring kits.
- Keep these kits out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect all firearm components for wear and damage.
- Use only compatible parts and accessories with your firearm.
- Follow local laws and regulations regarding firearm modifications and upgrades.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:** Improper installation or use can lead to malfunctions or accidents.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before beginning any installation or maintenance work.
 - Do not mix different types of extractor springs or components.
 - Use the 5Coil spring only with compatible inserts or Orings, but not both simultaneously.
 - Be cautious when using the 5Coil spring in rifles with 18" or longer barrels, as it may be aggressive on case rims.
 - Ensure that the extractor spring is properly seated and secured during installation.
- **Age Specific Warnings:** This product is intended for use by individuals who are of legal age to own and operate firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components.
- Ensure your workspace is clean and welllit.
- Verify that your firearm is unloaded and safe to work on.

2. Installation Steps:

- Remove the existing extractor spring from your firearm.
- Choose the appropriate upgrade spring (5Coil or 4Coil) based on your needs.
- If using the 5Coil spring, select either the black extractor spring insert or CRANE Viton ORing, but not both.
- Carefully install the new extractor spring, ensuring it is seated correctly in the extractor.
- Reassemble your firearm according to the manufacturer's specifications.

3. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure the extractor operates smoothly.
- Test the firearm in a safe environment to verify the performance of the new extractor spring.
- Regularly check the extractor spring for wear and replace it as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or unused extractor springs and components in accordance with local regulations.
- Do not throw away components in regular household waste if they are considered hazardous or contain materials that require special disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance regarding the M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure the safe and effective use of your M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling and modifying firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Mejora de Muelles Extractores M16/M4 SPRINCO USA

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Mejora de Muelles Extractores M16/M4 de SPRINCO USA. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu cerrojo y garantizar una extracción eficiente de casquillos. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de cerrojo antes de usarlo.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no tenga experiencia en su uso.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el producto presenta signos de daño, no lo uses y contacta al fabricante para obtener asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Usa el muelle de 5 espiras con el inserto negro del muelle extractor O o con ORings de Viton CRANE, pero no ambos a la vez.
- **Cañones de 18" o más:** Si utilizas cañones de 18" o más, considera usar los muelles mejorados de 4 espiras para una carga de ciclo de servicio extendida.
- **Cerrojos con tolerancias ajustadas:** Ten en cuenta que el muelle XP de 5 espiras puede ser demasiado fuerte para algunos cerrojos con tolerancias de cara de cerrojo extremadamente ajustadas.
- **Calor:** El muelle no se ve afectado por el calor hasta 750°F, pero evita exponerlo a temperaturas extremas innecesariamente.
- **Anillos DFender™:** No se recomiendan para su uso con los muelles extractores de 5 espiras.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.
- Lee todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

2. Instalación:

- Retira el muelle extractor viejo de tu cerrojo siguiendo las instrucciones del fabricante de tu arma.
- Inserta el nuevo muelle extractor de 5 espiras o el muelle mejorado de 4 espiras en su lugar.
- Si estás utilizando ORings de Viton CRANE, colócalos según las instrucciones específicas del producto.
- Asegúrate de que todos los componentes estén firmemente instalados y en su lugar.

3. Uso:

- Realiza pruebas en un entorno seguro antes de usar el arma en situaciones de tiro real.
- Observa el funcionamiento del muelle extractor durante las pruebas y asegúrate de que no haya problemas de extracción.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas y componentes de armas.
- No arrojes el producto a la basura común; busca puntos de recolección específicos para estos materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cuestiones de seguridad o consultas sobre el producto, asegúrate de contactar al fabricante o al distribuidor autorizado. Es importante tener un punto de contacto en la UE para cualquier inquietud que puedas tener sobre el uso seguro del producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier producto relacionado con armas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad.

Guide de sécurité pour le kit de mise à niveau du ressort d'extracteur M16/M4 SPRINCO USA

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécurisée du kit de mise à niveau du ressort d'extracteur M16/M4 SPRINCO USA. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du ressort et de ses composants.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Signale tout produit potentiellement dangereux aux autorités compétentes.
- Consulte la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement le ressort 5Coils avec un insert de ressort d'extracteur noir ou des joints toriques CRANE Viton, mais pas les deux simultanément.
- Évite d'utiliser le ressort XP 5Coils dans des fusils avec des tolérances de face de boulon très serrées, car cela peut causer des dommages.
- Ne dépasse pas la température d'utilisation recommandée de 750°F.
- Ne combine pas les anneaux DFender™ avec les ressorts d'extracteur 5Coils.
- Pour les boulons DPMS G2, les joints toriques CRANE peuvent être nécessaires pour un usage en mode automatique.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que tous les outils nécessaires sont à portée de main.
- Porte des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation des ressorts.

2. Installation :

- Retire l'ancien ressort d'extracteur de ton arme.
- Installe le nouvel insert de ressort d'extracteur noir ou les joints toriques CRANE Viton.
- Insère le ressort 5Coils dans le logement d'extracteur.
- Vérifie que tout est bien en place et qu'il n'y a pas de pièces manquantes.

3. Utilisation :

- Teste le fonctionnement de l'extracteur après l'installation.
- Surveille régulièrement l'état du ressort et remplace-le si nécessaire.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des pièces métalliques.
- Recycle les composants en métal si possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE ou contacte le fabricant.

En suivant ces instructions, tu peux garantir une utilisation sécurisée et efficace du kit de mise à niveau du ressort d'extracteur M16/M4 SPRINCO USA. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 SPRINCO USA

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 di SPRINCO USA. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema di estrazione. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il kit di aggiornamento solo con armi compatibili e secondo le istruzioni fornite.
- Non utilizzare anelli DFender™ con la molla a 5 spire.
- Non mescolare diversi tipi di molle o inserti all'interno dello stesso sistema di estrazione.
- Verifica che tutte le parti siano correttamente installate prima dell'uso.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Indossa occhiali protettivi durante il processo di installazione per proteggerti da eventuali schegge.

2. Installazione della Molla Estrattore:

- Rimuovi l'estrattore esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci la molla a 5 spire nel sistema di estrazione, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Se utilizzi un inserto per molla estrattore nera O, installalo seguendo le istruzioni specifiche.
- Assicurati che l'ORing in Viton CRANE sia installato correttamente, se utilizzato.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che tutte le parti siano ben fissate e che non ci siano giochi o movimenti indesiderati.
- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro prima dell'uso operativo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di materiali pericolosi.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sul prodotto, sulla sicurezza o per segnalare problemi, contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 di SPRINCO USA. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di alta qualità.

Brukerveiledning for M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits

Introduksjon

Takk for at du valgte Sprinco USA M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er designet for å være sikkert når det brukes i henhold til instruksjonene.
- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke skadde komponenter.
- Følg alltid instruksjonene for installasjon og bruk for å unngå potensielle farer.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hansker når du håndterer fjærer og verktøy.
- Unngå å bruke produktet med DFender™ ringer sammen med 5Coil extractor springs.
- Vær oppmerksom på at XP 5Coil fjæren kan være aggressiv mot hylser i 18"+ lengde BBL rifler.
- Unngå bruk av produktet med ekstremt stramme boltfeste toleranser.
- Kontroller at alle komponenter er riktig installert før bruk for å unngå svikt i mekanismen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av verktøy og komponenter:

- Samle nødvendige verktøy, inkludert skrujern og passende verktøy for boltfjerning.
- Kontroller at du har alle komponentene i settet, inkludert fjær, insert og Oring.

2. Fjerning av eksisterende fjær:

- Fjern bolten fra våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Ta ut den eksisterende extractor fjæren forsiktig.

3. Installasjon av nye komponenter:

- Installer den nye 5Coil fjæren i extractorhuset.
- Velg enten svart extractor spring insert eller CRANE Viton ORinger, men ikke begge.
- Sørg for at alle deler er riktig plassert og festet.

4. Montering av bolten:

- Sett bolten tilbake i våpenet.
- Kontroller at bolten fungerer som forventet før du bruker våpenet.

5. Test av funksjonalitet:

- Utfør en funksjonstest for å sikre at den nye fjæren fungerer som den skal.
- Vær oppmerksom på eventuelle unormale lyder eller bevegelser under testen.

Avhending av produktet

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallkomponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, vurder resirkulering av materialene.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer vedrørende produktet, vennligst kontakt produsenten direkte.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene, kan du sikre trygg og effektiv bruk av ditt M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit fra Sprinco USA. Takk for at du bidrar til en tryggere brukeropplevelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Ulepszonych Sprężyn Ekstraktora M16/M4 Sprinco USA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu ulepszonych sprężyn ekstraktora M16/M4 Sprinco USA. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o poprawie wydajności i niezawodności Twojego systemu. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj sprężyn 5Coil tylko z czarnym wkładem sprężyny ekstraktora lub uszczelkami CRANE Viton ORings, ale nie z obu jednocześnie.
- Unikaj stosowania pierścieni DFender™ z naszymi sprężynami ekstraktorów 5Coil.
- Sprężyna XP 5Coil jest przeznaczona do wszystkich długości lufy 5.56, ale może być zbyt mocna dla zamków o ekstremalnie ciasnych tolerancjach.
- Używaj ulepszonych sprężyn 4Coil w długościach lufy 18 cali i dłuższych, jeśli zbierasz łuski do ponownego napełnienia.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub innych elementów broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i części.
- Przeczytaj instrukcje przed przystąpieniem do instalacji.

2. Instalacja:

- Zdemontuj stary wkład sprężyny ekstraktora z broni.
- Zainstaluj nową sprężynę 5Coil lub 4Coil zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu sprężyn, przeprowadź testy funkcjonalne, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyn i innych komponentów broni.

Instrukcje Utylizacji

- Zestawy sprężyn ekstraktorów są produktem metalowym. Utylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj sprężyn i innych komponentów do zwykłych odpadów.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo i zadowolenie z użytkowania naszych produktów są dla nas najważniejsze.

M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen määriteltyihin sovelluksiin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja osia ja lisävarusteita.
- Varmista, että kaikki asennustyöt suoritetaan ammattilaisen toimesta tai asiantuntevalla tavalla.
- Tarkista säännöllisesti jousien kunto ja vaihda ne tarvittaessa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä olosuhteissa, kuten erittäin korkeissa lämpötiloissa (yli 750°F).
- Älä käytä DFender™ renkaita yhdessä 5kierteen extractorjousien kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
2. **Asennus:**
 - Poista vanha extractorjousi ja insert.
 - Asenna uusi 5kierteen extractorjousi ja insert.
 - Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan.
3. **Käyttö:**
 - Testaa ase ennen varsinaista käyttöä varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.
 - Käytä tuotetta vain sen määriteltyyn tarkoitukseen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotenimi ja numero.

Tämä opas on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Huolehdimme tuotteidemme turvallisuudesta ja laadusta, ja kannustamme sinua raportoimaan kaikista turvallisuusongelmista tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits

Introduktion

Tack för att du valt Sprincos M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Var medveten om att produkten är avsedd för användning med specifika vapensystem och får inte användas med andra modeller.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla vapen och komponenter.
- Undvik att använda DFender™ ringar med 5Coil extractor fjädrar.
- Kontrollera att fjädrarna är korrekt installerade för att undvika skador på vapen eller användare.
- Var medveten om att XP 5Coil fjädern kan vara aggressiv mot hylsans kanter i längre pipor (18"+).
- Utöva försiktighet vid användning av fjädrar med extremt snäva toleranser.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att du har rätt verktyg och en ren arbetsyta.
2. **Installation:**
 - Ta bort den gamla extractor fjädern enligt tillverkarens instruktioner.
 - Installera den nya 5Coil fjädern eller 4Coil fjädern, beroende på ditt val.
 - Använd antingen svart extractor fjädrinsats eller CRANE Viton ORingar, men inte båda.
3. **Testa installationen:** Kontrollera att allt sitter som det ska och gör en funktionstest.
4. **Användning:** Följ alltid säkerhetsriktlinjerna för ditt vapen och använd produkten som avsett.

Avfallsanvisningar

- Kassera gamla fjädrar och komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallkomponenter.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv användning.