

M16/M4 EXTRACTOR SPRING UPGRADE KITS - UPGRADE TRIPLE KIT-3)4-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT,O-RING

Sprinco's Extractor Springs are made of chrome silicon wirestock that has been heat treated, stress relieved, and cryogenic processing post winding. The springs are also plated with re-micronized molybdenum disulfide formulation. ADVANTAGES: XP 5-Coil spring has a heavier spring load than OEM springs, thus negating the need for a D-Fender™ ring or adding CRANE Viton O-Rings. Use 5-Coil spring with either black extractor spring insert OR CRANE Viton O-Rings, but not both Enhanced 4-Coil springs maintain an extended duty cycle load of a NEW Mil-Spec spring and is recommended for use in 18"+BBL lengths for those who retrieve their brass for reloading While the XP 5-Coil spring is totally reliable for all 5.56 BBL lengths, it can be aggressive on case rims in 18"+length BBL rifles, and may be too strong for some bolts with extremely tight bolt face tolerances Extreme duty cycles provided while maintaining performance specifications Unaffected by heat up to 750°F D-Fender™ rings are NOT recommended for use with our 5-Coil extractor springs. Dual spring XP .308 extractor spring sets may be used with or without CRANE O-rings. May be required for use in DPMS G2 Bolts for full-auto use. Plug & play - May easily be the only extractor springs needed for the life of your bolt!!



Attributes

- Name: UPGRADE TRIPLE KIT-3)4-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT,O-RING
- Manufacturer: SPRINCO USA
- Product no.: 943000061
- Mfr. No.: 26403
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 3mm
- Shipping length: 64mm
- UPC: 657780264032

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit](#)
- [English: M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Kits de Mejora de Muelles Extractores M16/M4 SPRINCO USA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Kits de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Consumatore per il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 SPRINCO USA](#)
- [Norsk: Bruerveiledning for M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits SPRINCO USA](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits](#)

Sicherheitshinweise für das M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits von Sprinco USA. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht weiter und ersetzen Sie es umgehend.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die 5CoilFeder entweder mit einem schwarzen ExtractorFederEinsatz oder CRANE Viton ORingen, jedoch nicht mit beiden.
- Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung der XP 5CoilFeder in Gewehren mit extrem engen VerschlussflächenToleranzen.
- Verwenden Sie die DFender™ Ringe nicht mit den 5CoilExtractorFedern.
- Achten Sie darauf, die Feder nicht über ihre spezifizierten Einsatzzyklen hinaus zu verwenden, um eine Überbeanspruchung zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt bei Temperaturen über 750°F fern.

Installations und Nutzungshinweise

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
2. **Installation:**
 - Entfernen Sie die alte ExtractorFeder und den Einsatz.
 - Installieren Sie die neue 5CoilFeder und den entsprechenden Einsatz (entweder schwarz oder CRANE Viton ORing).
 - Stellen Sie sicher, dass alles sicher und fest sitzt.
3. **Nutzung:**
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität der Feder während des Gebrauchs.
 - Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Mechanismus gelangen.
4. **Wartung:**
 - Reinigen Sie das Gewehr regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
 - Überprüfen Sie die Feder regelmäßig auf Abnutzung und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, für weitere Informationen oder Unterstützung.

M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is suitable for your specific firearm model.
- Inspect the extractor springs for any damage or defects before installation.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm components.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this guide.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The XP 5Coil spring has a heavier load than OEM springs. Ensure that your firearm can handle this increased load.
- Do not use DFender™ rings with the 5Coil extractor springs, as this can lead to improper functioning.
- When using the 5Coil spring, choose either a black extractor spring insert or CRANE Viton ORings, but not both at the same time.
- The enhanced 4Coil springs are designed for extended duty cycles and are recommended for firearms with 18" or longer barrels.
- Be cautious when using the XP 5Coil spring with 18" or longer barrels, as it may be too aggressive on case rims and could affect some bolts with tight tolerances.
- Ensure proper installation to avoid any malfunction during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
- Gather necessary tools for installation.

2. Installation Steps:

- Remove the existing extractor spring from the bolt assembly.
- Inspect the bolt face and extractor for any wear or damage.
- If using the XP 5Coil spring, choose either the black extractor spring insert or CRANE Viton ORings.
- Install the new extractor spring, ensuring it is seated properly.
- Reassemble the bolt assembly and ensure all components are secure.

3. Usage:

- Test the firearm in a safe environment to ensure proper functioning after installation.
- Regularly inspect the extractor springs for wear and replace them as necessary.
- Follow all standard firearm safety practices during use.

Disposal Instructions

- Dispose of old extractor springs and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in fire or in a manner that could cause environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits, please consult the manufacturer's website or contact customer support.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Kits de Mejora de Muelles Extractores M16/M4 SPRINCO USA

Introducción

Gracias por elegir los Kits de Mejora de Muelles Extractores M16/M4 de SPRINCO USA. Estos muelles están diseñados para mejorar el rendimiento de tu arma. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como directrices para la eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los muelles extractores estén instalados correctamente para evitar fallos en el funcionamiento.
- Siempre verifica la compatibilidad de los muelles con tu arma antes de la instalación.
- Mantén los muelles y componentes fuera del alcance de los niños.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, al manipular armas de fuego.
- Informa a otros usuarios sobre las instrucciones de seguridad y el uso adecuado de los muelles.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Uso de Muelles:** Los muelles XP de 5 espiras tienen una carga más pesada que los muelles OEM. No utilices anillos DFender™ junto con los muelles de 5 espiras.
- **Compatibilidad:** Los muelles mejorados de 4 espiras son recomendados para cañones de 18" o más. Asegúrate de que tu cañón sea compatible antes de la instalación.
- **Riesgo de Daño:** El muelle XP de 5 espiras puede ser agresivo con los bordes de los casquillos en rifles de cañón de 18" o más. Verifica las tolerancias de tu cerrojo antes de usar.
- **Temperatura:** Los muelles no se ven afectados por el calor hasta 750°F. Evita el uso en condiciones que superen esta temperatura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área segura para trabajar.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación del Muelle Extractor:

- Retira el muelle extractor antiguo de tu arma.
- Instala el nuevo muelle extractor siguiendo las instrucciones específicas de tu modelo de arma.
- Si utilizas un muelle de 5 espiras, no añadas anillos DFender™. Si usas el inserto negro, asegúrate de que esté correctamente colocado.
- Verifica que el muelle esté bien asentado y que no haya piezas sueltas.

3. Prueba de Funcionamiento:

- Realiza una prueba funcional en un entorno seguro.
- Asegúrate de que el extractor funcione correctamente y que no haya problemas al extraer los

casquillos.

4. Mantenimiento:

- Revisa regularmente el estado del muelle extractor y reemplázalo si muestra signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Los muelles y componentes que ya no se utilizan deben ser desechados de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas y piezas de metal.
- No arrojes los muelles en la basura común. Busca centros de reciclaje o puntos de recogida especializados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta el sitio web de SPRINCO USA o contacta a tu distribuidor local. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relacionada con tu compra para facilitar el soporte.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al utilizar productos relacionados con armas de fuego. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y eficiente de los Kits de Mejora de Muelles Extractores M16/M4 de SPRINCO USA.

Guide de Sécurité pour les Kits de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA

Introduction

Merci d'avoir choisi les Kits de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Il est essentiel de suivre ces directives pour éviter les blessures et assurer la longévité de votre équipement.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Consulte les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation correcte** : Utilise les ressorts d'extracteur uniquement avec les composants recommandés (soit un insert de ressort noir, soit des joints toriques CRANE Viton, mais pas les deux).
- **Longueur du canon** : Les ressorts améliorés 4Coils sont recommandés pour des longueurs de canon de 18" et plus. Le ressort XP 5Coils peut être trop agressif pour certains boulons.
- **Température** : Les ressorts ne sont pas affectés par la chaleur jusqu'à 750°F. Évite une exposition prolongée à des températures élevées.
- **Installation** : Suis les instructions d'installation avec soin pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée avant toute manipulation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation des Ressorts :

- Retire l'ancien ressort d'extracteur en suivant les procédures de démontage de ton arme.
- Installe le nouveau ressort d'extracteur en veillant à respecter l'orientation correcte.
- Si tu utilises un insert de ressort ou des joints toriques, assuretoi qu'ils sont en bon état et correctement positionnés.

3. Vérification :

- Après installation, vérifie que tout est correctement assemblé et qu'il n'y a pas de pièces détachées.
- Effectue un test fonctionnel pour t'assurer que l'extracteur fonctionne correctement.

4. Utilisation :

- Utilise ton arme conformément aux instructions du fabricant.
- Ne modifie pas les composants sans consulter un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les ressorts usagés dans des déchets ménagers. Suis les recommandations locales pour le recyclage des métaux.
- Consulte les centres de recyclage ou les points de collecte pour les matériaux spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE. Cela t'aidera à rester informé sur les mises à jour et les rappels de sécurité.

Assure-toi de lire et de comprendre ce guide avant d'utiliser le produit. Suivre ces recommandations contribuera à ta sécurité et à celle des autres.

Guida alla Sicurezza del Consumatore per il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 SPRINCO USA

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 di SPRINCO USA. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni per future consultazioni.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni non sicure o inadeguate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo corretto:** Utilizza il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore solo come indicato nelle istruzioni.
- **Compatibilità:** Assicurati che il kit sia compatibile con il tuo modello di fucile.
- **Controllo della molla:** Verifica che la molla non sia danneggiata prima dell'installazione.
- **Installazione:** Segui le istruzioni di installazione dettagliate per evitare malfunzionamenti.
- **Uso di ORings:** Non utilizzare ORings in Viton CRANE insieme all'inserto per molla estrattore nera O, ma non entrambi.
- **Condizioni di utilizzo:** Non utilizzare il prodotto in condizioni di calore estremo oltre 750°F.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e sicura.

2. Installazione della Molla Estrattore:

- Rimuovi l'estrattore esistente dal tuo fucile.
- Inserisci la nuova molla estrattore seguendo le istruzioni specifiche fornite con il kit.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente e fissata in posizione.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che tutto sia ben fissato e che non ci siano parti allentate.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che l'estrattore funzioni correttamente.

4. Manutenzione:

- Controlla periodicamente la molla e l'estrattore per eventuali segni di usura.
- Sostituisci le parti danneggiate immediatamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e le sue parti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Ricordati di seguire tutte le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 di SPRINCO USA. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruerveiledning for M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits

Introduksjon

Takk for at du valgte Sprinco USA's Extractor Spring Upgrade Kit. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt våpen ved å tilby pålitelige og holdbare fjærer. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke 5Coil fjærer med DFender™ ringer eller CRANE Viton ORinger samtidig.
- Vær oppmerksom på at 5Coil fjærer kan være aggressive mot hylser i 18"+ lengde BBL rifler.
- Bruk av 5Coil fjærer kan være for sterkt for noen bolter med ekstremt stramme boltfeste toleranser.
- Unngå bruk av DFender™ ringer med 5Coil extractor springs for å forhindre skade.
- Sørg for at installasjonen skjer i et godt ventilert område for å unngå opphopning av farlige damper fra materialene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alt nødvendig verktøy før du begynner installasjonen.
- Les nøye gjennom alle instruksjoner før du starter.

2. Fjern eksisterende fjærer:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og at det er trygt å håndtere.
- Fjern den gamle extractor spring og eventuelle tilknyttede deler.

3. Installer den nye fjæren:

- Plasser den nye 5Coil fjæren i extractor.
- Sørg for at fjæren sitter ordentlig på plass.

4. Bruk av insert og Oring:

- Velg enten svart extractor spring insert eller CRANE Viton ORinger, men ikke begge samtidig.
- Installer det valgte tilbehøret i henhold til produsentens instruksjoner.

5. Sjekk installasjonen:

- Kontroller at alle deler er korrekt installert og strammet.
- Utfør en funksjonstest for å sikre at alt fungerer som det skal.

6. Vedlikehold:

- Rengjør og inspiser fjærene regelmessig for å sikre optimal ytelse.
- Bytt ut fjærene ved tegn på slitasje eller skade.

Avhendingsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av brukte deler og materialer.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for spesifikke retningslinjer for farlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere støtte, vennligst kontakt produsenten eller leverandøren av produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu sprężyn ekstraktorów M16/M4 EXTRACTOR SPRING UPGRADE KITS SPRINCO USA. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Produkt powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Należy zachować ostrożność podczas obsługi i instalacji.
- Przed użyciem produktu, upewnij się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia produktu, skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj sprężyn 5Coil tylko z czarnym wkładem sprężyny ekstraktora LUB uszczelkami CRANE Viton ORings, ale nie z obu jednocześnie.
- Ulepszone sprężyny 4Coil są zalecane do użycia w długościach lufy 18" +.
- Unikaj użycia pierścieni DFender™ z sprężynami ekstraktorów 5Coil.
- Monitoruj działanie sprężyn podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie występują żadne problemy z wydajnością.
- Nie stosuj produktu w połączeniu z innymi niekompatybilnymi elementami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji.
- Sprawdź, czy wszystkie części są dostępne i w dobrym stanie.

2. Instalacja:

- Zdemontuj stary wkład sprężyny ekstraktora.
- Zainstaluj nową sprężynę 5Coil lub 4Coil, zgodnie z zaleceniami.
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyn i innych komponentów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to zabronione przez przepisy lokalne.
- W przypadku pytań dotyczących utylizacji, skonsultuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Używając zestawu sprężyn ekstraktorów M16/M4, przyczyniasz się do zapewnienia sobie i innym bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits SPRINCO USA

Johdanto

Tervetuloa SPRINCO USA:n M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämän oppaan tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja tehokas käyttö tuotteelle, joka on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskykyä. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai ei toimi odotetusti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia, kansallisia ja EU:n lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että asesi on tyhjennetty ja turvallinen ennen jousen asentamista tai vaihtamista.
- Käytä suojakäsineitä ja laseja asennuksen aikana, jotta vältät mahdolliset vahingot.
- Älä käytä DFender™ renkaita 5kierteen extractorjousien kanssa.
- Huomioi, että XP 5kierteen jousi voi olla liian voimakas joillekin lukkoille, joissa on äärimmäiset toleranssit.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli, pihdit ja suojavarusteet.

2. Asennus:

- Poista vanha extractorjousi ja insert aseestasi.
- Asenna uusi 5kierteen extractorjousi varovasti.
- Varmista, että insert on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että Orenkaat ovat ehjiä ja oikein asennettu.

3. Käyttö:

- Testaa aseesi toiminta varovasti ennen varsinaista käyttöä.
- Varmista, että kaikki osat toimivat moitteettomasti ja että ei ole epänormaaleja ääniä tai liikkeitä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä vanhat osat ja jouset ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja tukea varten

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, suosittelemme ottamaan yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja mallitiedot saatavilla, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia tuotteen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits

Introduktion

Tack för att du valt Sprinco USA:s Extractor Spring Upgrade Kits. Dessa fjädrar är designade för att förbättra prestandan hos ditt vapen. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och otillbörlig åtkomst.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast 5Coil fjädern med antingen svart extractor fjädrinsats eller CRANE Viton ORingar, inte båda.
- Var försiktig när du använder XP 5Coil fjädern med gevär med 18"+ BBL längder, då den kan vara aggressiv mot hylsans kanter.
- Kontrollera att den valda fjädern är kompatibel med ditt specifika slutstycke för att undvika skador.
- DFender™ ringar rekommenderas INTE för användning med 5Coil extractor fjädrar.
- Använd dubbel fjäder XP .308 extractor fjäderset med eller utan CRANE Oringar, beroende på ditt vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg och en ren arbetsyta.
- Kontrollera att du har den korrekta fjädern för ditt vapen.

2. Installation av fjädern:

- Ta bort den gamla fjädern från slutstycket.
- Installera den nya 5Coil fjädern genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Om du använder en svart extractor fjädrinsats eller CRANE Viton ORingar, installera dem enligt specifikationerna.

3. Användning:

- Testa vapnet i en säker och kontrollerad miljö.
- Var alltid medveten om säkerhetsåtgärder när du hanterar vapen.

4. Underhåll:

- Inspektera fjädrarna regelbundet för tecken på slitage.
- Byt ut fjädrarna vid behov för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera gamla fjädrar och komponenter på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du kasserar vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.