

RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD BROWN

Scaled down in both size and weight with a shorter forearm and length of pull to help younger shooters use correct stance, grasp and sighting. Drop-in fit, fully inletted to fit factory barrel. Nicely finished with three coats of Watco oil. Fitted with black plastic buttpad.



Attributes

- Name: RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD BROWN
- Manufacturer: WOOD PLUS
- Product no.: 984000002
- Mfr. No.: NONE
- Color: Brown
- Make: Ruger
- Material: Wood
- Model: 10/22
- Style: Sporter
- Delivery weight: 0.689kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 635mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RUGER 10/22 Raised Youth Stock Sporter Wood](#)
- [English: RUGER 10/22 Raised Youth Stock Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse RUGER 10/22 Raised Youth Stock Sporter Wood](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD](#)
- [Suomi: RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD PLUS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele: RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD](#)

Sicherheitshinweise für das RUGER 10/22 Raised Youth Stock Sporter Wood

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den RUGER 10/22 Raised Youth Stock Sporter Wood entschieden haben. Dieses Produkt wurde speziell für jüngere Schützen entwickelt, um ihnen zu helfen, die richtige Haltung, den Griff und das Zielen zu erlernen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und angenehme Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie sich an alle Anweisungen zur Verwendung und Pflege des Produkts.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts, um sicherzustellen, dass es sicher ist.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- Stellen Sie sicher, dass die Schießumgebung sicher ist und keine Gefahren für andere Personen oder Tiere bestehen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Produkt ordnungsgemäß montiert und in gutem Zustand ist.
- Achten Sie darauf, dass die Schusswaffe gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Produkts haben, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Befolgen Sie die beiliegenden Anweisungen zur Montage des Schaftes auf der Waffe.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

• Nutzung:

- Nehmen Sie eine sichere Position ein, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung.
- Vergewissern Sie sich, dass die Waffe entladen ist, wenn Sie sie nicht benutzen oder wenn Sie sie transportieren.
- Üben Sie regelmäßig, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern und ein besseres Verständnis für den Umgang mit der Waffe zu entwickeln.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Holz und Kunststoff.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, bringen Sie es zu einer geeigneten Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Überprüfen Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dort erhalten Sie weitere Informationen und Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien entscheidend ist, um ein sicheres und angenehmes Schießelerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Schießen!

RUGER 10/22 Raised Youth Stock Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 10/22 Raised Youth Stock Sporter. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your product. Please read this manual carefully before using the stock.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and the potential for stray bullets.
- Store your firearm and ammunition in a secure location, out of reach of children.
- Always use eye and ear protection when shooting.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and storage.
- If you are unsure about any aspect of firearm safety, seek guidance from a qualified instructor.

Specific Safety Precautions for Use

- This stock is designed specifically for youth shooters. Ensure that it is suitable for the user's size and strength.
- Regularly inspect the stock for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Ensure that the stock is properly fitted to the firearm before use.
- Avoid using the stock in extreme weather conditions, as this may affect performance and safety.
- Do not modify the stock in any way, as this can compromise safety and performance.
- Always follow the manufacturer's instructions for the firearm being used with this stock.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that the firearm is unloaded and safe to handle.
2. **Remove Old Stock:** If applicable, remove the existing stock from the firearm according to the manufacturer's instructions.
3. **Fit the New Stock:** Align the RUGER 10/22 Raised Youth Stock with the factory barrel and ensure a snug fit.
4. **Secure the Stock:** Follow the manufacturer's guidelines to securely attach the stock to the firearm.
5. **Final Check:** Verify that the stock is properly installed and that all screws are tightened.

Usage

- Hold the firearm with both hands, ensuring a firm grip on the stock.
- Position your body to maintain a stable and balanced stance.
- Use proper sight alignment and breathing techniques for accurate shooting.
- After use, clean the stock according to the manufacturer's care instructions.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock in accordance with local regulations.
- If the stock is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Ensure that any disposal method does not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety or product use, please consult the manufacturer or a qualified firearms instructor. Always prioritize safety when handling firearms and related equipment.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD

Introducción

Gracias por elegir el RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Este producto ha sido diseñado para proporcionar a los tiradores jóvenes una experiencia segura y agradable. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar su bienestar y el de quienes te rodean.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de manipularlo.
- Utiliza siempre gafas de protección y protección auditiva al disparar.
- Mantén el rifle apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Nunca apuntes a algo que no estés dispuesto a disparar.
- Mantén el rifle fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- Almacena el rifle y las municiones de manera segura y separada.
- Revisa regularmente el estado del rifle y la culata para detectar cualquier daño.
- Si observas cualquier problema, no utilices el rifle hasta que sea revisado por un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este producto está diseñado para tiradores jóvenes. Asegúrate de que el usuario tenga la supervisión adecuada de un adulto.
- No utilices el rifle si no estás familiarizado con su funcionamiento. Recibe instrucciones de un adulto o un profesional.
- Evita el uso del rifle en condiciones climáticas adversas (lluvia, nieve, viento fuerte).
- No modifiques el rifle ni la culata de ninguna manera.
- Asegúrate de que la longitud de tiro es adecuada para el tirador. La longitud de tiro del RUGER 10/22 es de aproximadamente 11¼" (28.6 cm).

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Culata:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Retira la culata original si es necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca la nueva culata en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Aprieta los tornillos según las especificaciones del fabricante.

2. Uso del Rifle:

- Colócate en una posición cómoda y segura.
- Ajusta la longitud de tiro según sea necesario.
- Asegúrate de que el rifle esté en modo seguro antes de cargarlo.
- Carga el rifle con municiones adecuadas y verifica que esté listo para disparar.
- Apunta hacia el objetivo y asegúrate de que el área detrás del objetivo esté despejada.
- Desbloquea el seguro y dispara solo cuando estés listo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el rifle o la culata, asegúrate de que esté descargado.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de armas y componentes.
- Si es posible, entrega el rifle a un distribuidor autorizado para su eliminación segura.
- No arrojes el rifle ni la culata en la basura normal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad o el uso del RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia de tiro de manera segura.

Guide de Sécurité pour la Crosse RUGER 10/22 Raised Youth Stock Sporter Wood

Introduction

Félicitations pour l'achat de la crosse RUGER 10/22 Raised Youth Stock Sporter Wood. Ce produit est conçu pour offrir une expérience de tir sécurisée et confortable pour les jeunes tireurs. Ce guide de sécurité t'aidera à utiliser ce produit de manière appropriée et à respecter les normes de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours manipuler les armes à feu avec précaution et respect.
- Assuretoi que l'arme est déchargée lorsque tu installes ou ajustes la crosse.
- Ne laisse jamais des enfants sans surveillance à proximité d'une arme à feu.
- Suis les lois locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.
- Vérifie régulièrement l'état de la crosse et de l'arme pour détecter d'éventuels dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Ajustement de la crosse** : Assuretoi que la crosse est correctement installée et ajustée avant chaque utilisation.
- **Longueur de tirage** : La longueur de tirage de la crosse est d'environ 11¼" (28,6 cm). Vérifie que cette mesure convient à l'utilisateur.
- **Matériau** : La crosse est en bois avec une finition huilée. Évite de l'exposer à des conditions météorologiques extrêmes pour préserver sa durabilité.
- **Pad de crosse** : Vérifie que le pad de crosse en plastique noir est en bon état et correctement fixé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la crosse :

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Retire la crosse d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Place la nouvelle crosse sur le canon d'origine et fixe-la selon les instructions fournies.

2. Ajustement de la crosse :

- Vérifie que la crosse est bien ajustée et qu'il n'y a pas de jeu.
- Si nécessaire, ajuste la longueur de tirage pour un confort optimal.

3. Utilisation :

- Prends une position stable et sécurisée lors du tir.
- Garde toujours le doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin de la crosse, assuretoi de la jeter de manière responsable.
- Ne jette pas la crosse dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les centres de recyclage ou de déchets dangereux dans ta région.
- Si la crosse est endommagée, consulte les autorités locales pour savoir comment l'éliminer en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez le site web du fabricant ou le point de contact local de l'UE pour des informations sur la sécurité des produits.

Rappels Importants : * Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes. * Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de suivre ces directives pour garantir une expérience de tir sécurisée et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di tiro sicura e confortevole, specialmente per i tiratori più giovani. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla il calcio per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il calcio se presenta segni di danni o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini quando non è in uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il calcio in un'area sicura e controllata.
- Indossa occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non utilizzare il calcio per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurati che il calcio sia compatibile con il tuo modello di arma.
- Non modificare il calcio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Segui sempre le istruzioni del produttore relative all'uso dell'arma associata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio:

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di procedere.
- Rimuovi il calcio esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Calcio RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD sull'arma, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il calcio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che il calcio sia stabile e non si muova.

2. Uso del Calcio:

- Posiziona il calcio contro la spalla, mantenendo una postura corretta.
- Tieni l'arma in modo sicuro con entrambe le mani.
- Regola la lunghezza di trazione per adattarsi alla tua statura e comfort.
- Utilizza il calcio in modo responsabile e segui tutte le normative locali relative all'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il calcio non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento dei materiali in legno e plastica.
- Non gettare il calcio nei rifiuti domestici se non è consentito; cerca centri di riciclaggio o smaltimento

appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Ricorda sempre che la sicurezza è la priorità numero uno quando si utilizzano armi e accessori.

Bruksanvisning for RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Denne riflestokken er designet for å gi yngre skyttere en komfortabel og sikker opplevelse. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid lokale lover og forskrifter vedrørende bruk av våpen og tilbehør.
- Hold alltid våpenet i en sikker tilstand når det ikke er i bruk.
- Oppbevar alltid våpenet utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du bruker våpen.
- Inspeksjoner produktet regelmessig for slitasje eller skader.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at riflestokken er riktig installert før bruk.
- Unngå å bruke riflestokken med modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten.
- Bruk kun ammunisjon som er anbefalt for RUGER 10/22.
- Unngå å bruke riflestokken i våte eller fuktige forhold for å forhindre skade på treverket.
- Når du ikke bruker riflestokken, oppbevar den i et tørt og sikkert miljø.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av riflestokken:

- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand (sikret og tomt).
- Fjern den gamle riflestokken ved å skru av skruene som holder den på plass.
- Plasser den nye RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD på våpenet.
- Skru skruene tilbake på plass for å sikre riflestokken.

2. Bruk av riflestokken:

- Hold riflestokken med begge hender for bedre kontroll.
- Juster grepet slik at det passer komfortabelt for skytteren.
- Sørg for at siktemidlene er justert før du begynner å skyte.

Avfallsinstruksjoner

- Når riflestokken ikke lenger er i bruk, eller hvis den er skadet, må den avhendes på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale forskrifter for riktig avhending av treprodukter.
- Unngå å brenne eller kaste produktet i vanlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere assistanse.

Viktig sikkerhetsinformasjon

- RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD er designet for unge skyttere. Det er viktig at de alltid er under tilsyn av en voksen når de bruker produktet.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til alvorlige skader. Følg alltid sikkerhetsprosedyrer nøye.

Vi håper at du får glede av ditt nye produkt og at det gir deg en trygg og behagelig opplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o młodszych strzelcach, oferując doskonałą jakość wykonania oraz funkcjonalność. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania oraz ochrony zdrowia i życia użytkowników.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas korzystania z broni palnej.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla wieku i umiejętności użytkownika.
- Zawsze używaj okularów ochronnych i słuchawek podczas strzelania.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Nie używaj broni w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem substancji odurzających.
- Zawsze zachowuj palec z dala od spustu, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Przed strzałem upewnij się, że nie ma przeszkód w kierunku, w którym strzelasz.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakiejkolwiek instalacji.
- Zamontuj łożysko zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że jest dobrze dopasowane do lufy.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź stan łożyska. Upewnij się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.
- Używaj tylko amunicji zalecanej przez producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj broni ani jej elementów do ogólnych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi nuoremmille ampujille ja että kaikki käyttäjät ymmärtävät turvallisuusohjeet.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Huolehdi, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia ampumaaseiden turvallisuusohjeista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumaaseita käsitellessäsi.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä tai eläimiä.
- Opeta nuoremmille ampujille oikea ampumaasento, ote ja tähtäys ennen ampumista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka ase olisi tyhjennetty.
- Varmista, että ase on lukittu ja turvallisessa tilassa, kun sitä ei käytetä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asennus:
 - Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
 - Kiinnitä tukipää mustalla muovisella osalla, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
 - Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitetty ja että tuote on valmis käyttöön.
- Käyttö:
 - Aseta tuote tukevasti olkapäälle ja varmista, että se istuu mukavasti.
 - Ota oikea ampumaasento ja varmista, että käsi on tukevasti tukevalla osalla.
 - Suuntaa ase turvalliseen suuntaan ja valmistaudu ampumaan vain, kun olet varma, että se on turvallista.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti jos siinä on sähkökomponentteja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käyttöön liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero, ennen yhteydenottoa.

Loppusanat

RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD tuote on suunniteltu nuoremmille ampujille, ja sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän ampumakokemuksen. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla ampumaaseita käsitellessäsi.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD PLUS

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD PLUS. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning för yngre skyttar. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och positiv upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll alltid produkten utom räckhåll för barn utan övervakning.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Se till att vapnet är oladdat när det inte används.
- Undvik att rikta vapnet mot personer eller djur.
- Kontrollera att området runt dig är fritt från hinder och personer innan du skjuter.
- Använd endast ammunition som är rekommenderad för RUGER 10/22.
- Var medveten om din omgivning och potentiella faror, inklusive andra skyttar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolven:

- Ta bort den gamla kolven om det behövs.
- Placera den nya kolven på vapnet och se till att den passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa kolven på vapnet.
- Kontrollera att kolven sitter fast ordentligt innan användning.

2. Användning av vapnet:

- Lär dig hur du korrekt laddar och avfyrar vapnet.
- Öva på att hålla vapnet i rätt position för att säkerställa en stabil och säker skottställning.
- Utför alltid en säkerhetskontroll innan du börjar skjuta.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapen och tillbehör.

Kontakta oss för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säker användning av RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD PLUS, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och ansvarsfull användning av ditt RUGER 10/22. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro uživatele: RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pažbu RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval mladším střelcům správný postoj, úchop a zaměřování. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho používáním.
- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vyprázdněna a bezpečně uložena.
- Kontrolujte výrobek před každým použitím na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že máte správnou velikost a hmotnost pažby pro mladé střelce.
- Vždy používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Budte si vědomi svého okolí a dodržujte bezpečnostní zónu při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vyprázdněna.
- Pečlivě připevněte pažbu na výrobce hlaveň podle přiložených pokynů.

2. Používání:

- Držte zbraň správně a ujistěte se, že máte stabilní postoj.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrý úchop a správné zaměřování.
- Po každém výstřelu zkontrolujte zbraň a ujistěte se, že je v bezpečném stavu.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se rozhodnete výrobek vyřadit, ujistěte se, že je zbraň bezpečně vyprázdněna.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci střelných zbraní a jejich částí.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny při používání RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD. Vaše bezpečnost je naší prioritou.