

SCA, Standard Camera Adapter

- Adjustable SCA head rotates easily for one-hand operation
- Quick-change stem on bottom attaches to BOG-POD® shooting sticks with Switcheroo® Shooting System
- Top lever release lock to prevent accidental lever release
- Accessory plate has 1/4"-20 and 3/8"-16 thread bushings to fit most mounts
- Weighs approximately 14 oz

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG SCA, Standard Camera Adapter
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000019
- Mfr. No.: 735549
- Color: Black
- Style: Adapter
- Delivery weight: 0.64kg
- UPC: 729806355496

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG SCA, Standard Camera Adapter](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BOG SCA, Standard Camera Adapter](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Cámara BOG SCA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Caméra Standard BOG SCA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BOG SCA, Standard Camera Adapter](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for BOG SCA, Standard Kameraadapter](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Kamery BOG SCA](#)
- [Suomi: BOG SCA, Standard Camera Adapter Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG SCA, Standard Camera Adapter](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání adaptérů BOG SCA, Standard Camera Adapter](#)

Sicherheitshinweise für den BOG SCA, Standard Camera Adapter

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den BOG SCA, Standard Camera Adapter entschieden haben. Dieser Adapter wurde entwickelt, um Ihnen eine einfache und sichere Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Gefahren vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Adapters sicher befestigt sind, bevor Sie ihn verwenden.
- Informieren Sie sich über die geltenden Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften in Ihrem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der SCAKopf ordnungsgemäß eingestellt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Schnellwechselstiel nur mit kompatiblen BOGPOD® Schießstöcken.
- Achten Sie darauf, dass die obere Hebelverriegelung richtig arretiert ist, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Verwenden Sie den Adapter nicht in extremen Wetterbedingungen, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie auf eine stabile Unterlage, wenn Sie den Adapter verwenden, um ein Umkippen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Adapters:

- Entfernen Sie den Adapter vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
- Befestigen Sie den Adapter an Ihrem BOGPOD® Schießstock, indem Sie den Schnellwechselstiel an der Unterseite des Adapters in die Halterung einsetzen.
- Drehen Sie den SCAKopf in die gewünschte Position, bis er sicher eingerastet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die obere Hebelverriegelung fest sitzt.

2. Nutzung des Adapters:

- Halten Sie die Kamera sicher mit beiden Händen.
- Verwenden Sie den Adapter, um die Kamera in die gewünschte Position zu bringen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Adapter und die Kamera sicher verbunden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Adapters umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrem Land. Besuchen Sie die EUSicherheitsplattform, um Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken und dass Sie immer auf Ihre Umgebung achten sollten, während Sie den BOG SCA, Standard Camera Adapter verwenden. Sicherheit hat oberste Priorität!

Safety Instruction Guide for BOG SCA, Standard Camera Adapter

Introduction

Thank you for choosing the BOG SCA, Standard Camera Adapter. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure safe operation and optimal performance of your product. Please read this manual carefully before using the adapter.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe use.
- Inspect the adapter before each use for any signs of damage or wear.
- Ensure that all components are securely attached before use.
- Use the adapter only for its intended purpose.
- Keep the adapter out of reach of children and pets.
- In case of any malfunction, discontinue use immediately and contact support.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the adjustable SCA head is locked securely before use to prevent accidental rotation.
- Avoid placing excessive weight on the adapter beyond its specified limits.
- When using the quickchange stem, ensure it is fully engaged with the BOGPOD® shooting sticks.
- Be cautious when releasing the top lever to prevent accidental release and potential injury.
- Use the accessory plate with compatible mounts only; verify thread sizes (1/4"20 and 3/8"16) before attachment.
- Do not attempt to modify or repair the adapter yourself.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the adapter from its packaging and inspect for any damage.
- Ensure the adjustable SCA head is in the desired position.
- Attach the quickchange stem to the BOGPOD® shooting sticks by aligning and securing it.
- Verify that the adapter is firmly attached and stable before proceeding.

2. Usage:

- Adjust the SCA head to the desired angle using one hand for convenience.
- Secure the top lever to lock the position of the adapter.
- When ready to shoot or capture images, ensure all equipment is stable and secure.
- After use, carefully release the top lever and detach the adapter from the shooting sticks.

Disposal Instructions

- Dispose of the BOG SCA, Standard Camera Adapter in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the adapter in household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BOG SCA, Standard Camera Adapter, please refer to the manufacturer's official website or contact their support team for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Cámara BOG SCA

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Cámara BOG SCA. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un uso seguro y eficiente. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del adaptador. Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones para garantizar una experiencia segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador esté instalado correctamente antes de usarlo.
- No uses el adaptador en condiciones climáticas adversas, como lluvia intensa o vientos fuertes.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de los niños y de cualquier grupo vulnerable.
- Inspecciona el adaptador regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza el adaptador solo para su propósito previsto, que es conectar cámaras a los bastones de tiro BOGPOD®.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de una sola mano:** La cabeza ajustable SCA está diseñada para ser operada con una sola mano. Asegúrate de mantener la otra mano libre para estabilizar el equipo.
- **Bloqueo de liberación:** Utiliza el bloqueo de liberación de palanca en la parte superior para evitar liberaciones accidentales. Asegúrate de que esté completamente bloqueado antes de usar el adaptador.
- **Conexiones:** Verifica que el vástago de cambio rápido esté correctamente conectado a los bastones de tiro BOGPOD® antes de usar el adaptador.
- **Carga máxima:** No excedas el peso recomendado para el adaptador. Consulta las especificaciones del fabricante para obtener detalles sobre la carga máxima.
- **Montajes:** Asegúrate de que las placas de accesorio estén firmemente sujetas y que los casquillos de rosca de 1/4"20 y 3/8"16 estén bien ajustados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Adaptador:

- Alinea el vástago de cambio rápido con el bastón de tiro BOGPOD®.
- Inserta el vástago en el bastón y asegúralo utilizando el mecanismo de bloqueo.
- Asegúrate de que el adaptador esté firmemente sujeto.

2. Conexión de la Cámara:

- Atornilla tu cámara en la placa de accesorio utilizando los casquillos de rosca de 1/4"20 o 3/8"16.
- Asegúrate de que la cámara esté bien ajustada antes de usar el adaptador.

3. Ajuste del Ángulo:

- Utiliza la cabeza ajustable SCA para girar el adaptador al ángulo deseado.
- Mantén el adaptador estable mientras ajustas la posición.

4. Uso:

- Cuando estés listo para usar el adaptador, asegúrate de que todo esté bien asegurado.
- Utiliza el adaptador en un área segura y evita distracciones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el adaptador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y plásticos.
- Si el adaptador está dañado, considera reciclarlo en un centro de reciclaje apropiado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar del Adaptador de Cámara BOG SCA de manera segura y eficiente. Recuerda siempre estar atento a las condiciones de uso y a la seguridad de los demás mientras operas tu equipo.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Caméra Standard BOG SCA

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Caméra Standard BOG SCA. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr et des performances optimales de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'adaptateur.

Directives de Sécurité Générales

- Suis toujours les instructions du fabricant pour une utilisation sécurisée.
- Inspecte l'adaptateur avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Assure-toi que tous les composants sont solidement fixés avant utilisation.
- Utilise l'adaptateur uniquement pour son usage prévu.
- Garde l'adaptateur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de dysfonctionnement, arrête immédiatement l'utilisation et contacte le support.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la tête SCA réglable est bien verrouillée avant utilisation pour éviter toute rotation accidentelle.
- Évite de placer un poids excessif sur l'adaptateur au-delà de ses limites spécifiées.
- Lorsque tu utilises la tige à changement rapide, assure-toi qu'elle est complètement engagée avec les bâtons de tir BOGPOD®.
- Fais attention en libérant le levier supérieur pour éviter un déclenchement accidentel et un risque de blessure.
- Utilise la plaque d'accessoire uniquement avec des montages compatibles ; vérifie les tailles de filetage (1/4"20 et 3/8"16) avant de fixer.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer l'adaptateur toi-même.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire l'adaptateur de son emballage et inspecte-le pour détecter tout dommage.
- Assure-toi que la tête SCA réglable est dans la position désirée.
- Fixe la tige à changement rapide aux bâtons de tir BOGPOD® en l'alignant et en la sécurisant.
- Vérifie que l'adaptateur est fermement attaché et stable avant de continuer.

2. Utilisation :

- Ajuste la tête SCA à l'angle désiré en utilisant une seule main pour plus de commodité.
- Sécurise le levier supérieur pour verrouiller la position de l'adaptateur.
- Lorsque tu es prêt à tirer ou à capturer des images, assure-toi que tout l'équipement est stable et sécurisé.
- Après utilisation, relâche soigneusement le levier supérieur et détache l'adaptateur des bâtons de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine l'Adaptateur de Caméra Standard BOG SCA conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jette pas l'adaptateur dans les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'Adaptateur de Caméra Standard BOG SCA, réfère-toi au site officiel du fabricant ou contacte leur équipe de support pour obtenir de l'aide.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BOG SCA, Standard Camera Adapter

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG SCA, Standard Camera Adapter. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire un'operazione sicura e un'ottimale performance del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'adattatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro.
- Ispezionare l'adattatore prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danno o usura.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano saldamente collegati prima dell'uso.
- Utilizzare l'adattatore solo per lo scopo previsto.
- Tenere l'adattatore fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la testa SCA regolabile sia bloccata saldamente prima dell'uso per prevenire rotazioni accidentali.
- Evitare di posizionare un peso eccessivo sull'adattatore oltre i limiti specificati.
- Quando si utilizza il gambo a cambio rapido, assicurarsi che sia completamente inserito nei bastoni da tiro BOGPOD®.
- Prestare attenzione quando si rilascia la leva superiore per prevenire il rilascio accidentale e potenziali infortuni.
- Utilizzare la piastra accessoria solo con supporti compatibili; verificare le dimensioni dei filetti (1/4"20 e 3/8"16) prima dell'attacco.
- Non tentare di modificare o riparare l'adattatore da soli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovere l'adattatore dalla confezione e ispezionare eventuali danni.
- Assicurarsi che la testa SCA regolabile sia nella posizione desiderata.
- Attaccare il gambo a cambio rapido ai bastoni da tiro BOGPOD® allineando e fissandolo.
- Verificare che l'adattatore sia saldamente attaccato e stabile prima di procedere.

2. Uso:

- Regolare la testa SCA all'angolo desiderato utilizzando una mano per comodità.
- Fissare la leva superiore per bloccare la posizione dell'adattatore.
- Quando si è pronti per sparare o catturare immagini, assicurarsi che tutte le attrezzature siano stabili e sicure.
- Dopo l'uso, rilasciare attentamente la leva superiore e staccare l'adattatore dai bastoni da tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il BOG SCA, Standard Camera Adapter in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire l'adattatore nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considerare il riciclo dei materiali dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il BOG SCA, Standard Camera Adapter, si prega di fare riferimento al sito web ufficiale del produttore o contattare il loro team di supporto per assistenza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for BOG SCA, Standard Kameraadapter

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG SCA, Standard Kameraadapter. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksretningslinjer for å sikre trygg drift og optimal ytelse av produktet ditt. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker adapteren.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker bruk.
- Inspiser adapteren før hver bruk for eventuelle tegn på skade eller slitasje.
- Sørg for at alle komponenter er sikkert festet før bruk.
- Bruk adapteren kun til sitt tiltenkte formål.
- Hold adapteren utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Ved eventuell feilfunksjon, avbryt bruken umiddelbart og kontakt support.
- Rapporter usikre produkter eller ulykker til de aktuelle myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at det justerbare SCAhodet er låst sikkert før bruk for å forhindre utilsiktet rotasjon.
- Unngå å plassere overdreven vekt på adapteren utover dens spesifiserte grenser.
- Når du bruker hurtigbyttestangen, sørg for at den er fullt innkoblet med BOGPOD® skytestativene.
- Vær forsiktig når du slipper toppleveren for å unngå utilsiktet utløsning og potensielle skader.
- Bruk tilbehørsplaten med compatible fester; verifiser gjengestørrelser (1/4"20 og 3/8"16) før montering.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere adapteren selv.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Ta adapteren ut av emballasjen og inspiser for eventuell skade.
- Sørg for at det justerbare SCAhodet er i ønsket posisjon.
- Fest hurtigbyttestangen til BOGPOD® skytestativene ved å justere og sikre den.
- Verifiser at adapteren er solid festet og stabil før du fortsetter.

2. Bruk:

- Juster SCAhodet til ønsket vinkel ved å bruke én hånd for enkel betjening.
- Sikre toppleveren for å låse posisjonen til adapteren.
- Når du er klar til å skyte eller ta bilder, sørg for at alt utstyr er stabilt og sikkert.
- Etter bruk, slipp forsiktig toppleveren og ta av adapteren fra skytestativene.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste BOG SCA, Standard Kameraadapter i samsvar med lokale avfallsreguleringsbestemmelser.
- Ikke kast adapteren i husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger brukbart, vurder å resirkulere materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående BOG SCA, Standard Kameraadapter, vennligst referer til produsentens offisielle nettsted eller kontakt deres supportteam for assistanse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Kamery BOG SCA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Adaptera Kamery BOG SCA. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i nieprawidłowości.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj adaptera w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Nie przeciążaj statywu, do którego mocujesz adapter.
- Zawsze upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Zachowaj ostrożność przy obsłudze dźwigni zwalniającej, aby uniknąć przypadkowego zwolnienia.
- Nie używaj adaptera w połączeniu z niekompatybilnymi akcesoriami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Adaptera:

- Upewnij się, że statyw jest stabilny i na równym podłożu.
- Włóż szybkołączny trzpień adaptera do gniazda statywu BOGPOD®.
- Upewnij się, że trzpień jest prawidłowo zablokowany.

2. Użytkowanie Adaptera:

- Użyj regulowanej głowicy SCA, aby dostosować kąt widzenia.
- Obsługuj adapter jedną ręką, aby zapewnić stabilność.
- Zwalniaj górny zamek dźwigni tylko w celu zmiany pozycji kamery.

3. Zakończenie Użytkowania:

- Po zakończeniu użytkowania, odłącz adapter od statywu.
- Przechowuj adapter w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Adapter BOG SCA należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich punktach zbiórki.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub funkcjonowania produktu, skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta w Twoim regionie.

Podsumowanie

Adapter Kamery BOG SCA został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowników. Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu. Dziękujemy za zaufanie do marki BOG.

BOG SCA, Standard Camera Adapter

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG SCA, Standard Camera Adapterin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että kaikki osat toimivat oikein.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että SCAPää on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä säätää tuotetta, kun se on käytössä.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, kun käytät tuotetta, jotta vältät vahinkoja.
- Käytä tuotetta vakaalla ja tasaisella pinnalla.
- Varmista, että varsi on kunnolla kiinnitetty BOGPOD® ampumatukiin ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä säädettävä SCAPää varteen pyörittämällä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikoilleen.
- Kiinnitä varsi BOGPOD® ampumatukiin Switcheroo® järjestelmällä.
- Tarkista, että yläosan vipulukitus on kunnolla suljettu ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä SCAPää tarpeen mukaan, mutta varmista, että se on lukittu ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain silloin, kun se on täysin asennettu ja turvallisesti kiinnitetty.
- Varmista, että kaikki varusteet on asennettu oikein ja että ne ovat turvallisia käyttöä.

Hävitysohjeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen

takaisinvetotiedot tai turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset.

Säkerhetsinstruktioner för BOG SCA, Standard Camera Adapter

Introduktion

Tack för att du valt BOG SCA, Standard Camera Adapter. Denna adapter är utformad för att ge en säker och effektiv användning i samband med BOGPOD® skjutstöd. För att säkerställa din säkerhet och optimala prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Om du upplever några problem med produkten, kontakta supporten för hjälp.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att SCAhuvudet är korrekt låst innan användning för att undvika oavsiktlig frigöring.
- Använd produkten endast med kompatibla BOGPOD® skjutstöd.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig vind eller regn, som kan påverka stabiliteten.
- Var försiktig när du byter stälkar; se till att den är ordentligt fäst innan du använder den.
- Använd alltid ett stativ eller en stabil yta när du använder kameran för att förhindra fall och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av adaptern:

- Fäst adaptern på BOGPOD® skjutstödet genom att använda den nedre stälken. Se till att det klickar på plats.
- Kontrollera att adaptern sitter säkert innan du fortsätter.

2. Använda SCAhuvudet:

- Justera SCAhuvudet genom att rotera det till önskad position. Använd en hand för att enkelt justera.
- Kontrollera att huvudet är låst på plats innan du monterar kameran.

3. Montera kameran:

- Använd tillbehörspattan för att fästa kameran. Välj rätt gängbussning (1/4"20 eller 3/8"16) beroende på din kameramodell.
- Se till att kameran är ordentligt fäst innan du börjar fotografera.

4. Avlägsna adaptern:

- För att ta bort adaptern, tryck på den övre spakfrigöringslåset och dra försiktigt bort adaptern från BOGPOD®.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering och återvinning av plast och metall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående BOG SCA, Standard Camera Adapter, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din BOG SCA, Standard Camera Adapter.

Návod na bezpečné používání adaptérů BOG SCA, Standard Camera Adapter

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili adaptér BOG SCA, Standard Camera Adapter. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní používání při fotografování a natáčení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte pokyny a upozornění.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je adaptér správně připojen k vašemu zařízení před každým použitím.
- Při manipulaci s produktem dbejte na to, aby nedošlo k jeho pádu nebo sklouznutí.
- Používejte adaptér na stabilním povrchu, abyste minimalizovali riziko převrhnutí.
- Nepoužívejte adaptér v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Při používání rychloupínacích stonků dbejte na to, aby byly řádně zajištěny.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti v balení.
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace:

- Připojte adaptér k BOGPOD® střeleckým tyčím pomocí rychloupínacích stonků.
- Ujistěte se, že je adaptér pevně zajištěn.

3. Používání:

- Nastavte hlavu SCA do požadované pozice.
- Otočte hlavu pro obsluhu jednou rukou podle potřeby.
- Zkontrolujte, zda je horní zámek uvolnění páčky správně zajištěn, aby nedošlo k náhodnému uvolnění.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dbejte na místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje dopad na životní prostředí.
- Preferujte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy či obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné kontaktní místo v EU. Všechny produkty musí mít k dispozici kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za vaši pozornost k bezpečnosti. Užívejte si používání vašeho adaptéru BOG SCA, Standard Camera Adapter!