

Clay Launcher

The Caldwell® Clay Launcher is designed to provide hours of shooting entertainment. The one-piece design is simple to use and makes it easy for anyone to throw clay birds. Simply insert the clay target and fling it to send the target sailing. Durable molded plastic construction.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Clay Launcher
- Manufacturer: Caldwell
- Product no.: EU1000214
- Mfr. No.: 505501
- Color: Green
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 661120055013

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Caldwell® Clay Launcher](#)
- [English: Caldwell Clay Launcher Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Arcilla Caldwell®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Lanceur de Clays Caldwell](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lanciatori di Piattelli Caldwell](#)
- [Norsk: Caldwell Clay Launcher Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyrzutni Rzutków Caldwell®](#)
- [Suomi: Caldwell® Clay Launcher Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Caldwell® Clay Launcher](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro produkt Caldwell® Clay Launcher](#)

Sicherheitshinweise für den Caldwell® Clay Launcher

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Caldwell® Clay Launchers! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen stundenlangen Schießspaß zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Gefahren vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Caldwell® Clay Launcher nur von Personen verwendet wird, die mit dem Umgang von Schusswaffen vertraut sind.
- Verwenden Sie den Clay Launcher nur in dafür vorgesehenen Bereichen, die für das Schießen geeignet sind.
- Halten Sie den Launcher und die Tontargets von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Launchers auf Risse oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Lagern Sie den Clay Launcher an einem trockenen und sicheren Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Tontargets.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Schussbereich befinden, bevor Sie das Tontarget schleudern.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzbrillen, um Ihre Augen vor möglichen Splittern zu schützen.
- Halten Sie den Launcher immer mit beiden Händen fest, um die Kontrolle zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Launcher auf eine andere Person oder ein Tier zu richten.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Launcher ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Clay Launchers:

- Nehmen Sie den Clay Launcher aus der Verpackung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.

2. Einsetzen des Tontargets:

- Setzen Sie das Tontarget in die dafür vorgesehene Halterung des Launchers ein.

3. Positionierung:

- Stellen Sie den Launcher auf eine stabile und ebene Fläche.
- Richten Sie den Launcher in die gewünschte Richtung aus.

4. Betätigung des Launchers:

- Halten Sie den Launcher mit beiden Händen fest.
- Drücken Sie den Auslöser, um das Tontarget zu schleudern.

5. Nach dem Gebrauch:

- Entfernen Sie alle unbenutzten Tontargets und lagern Sie den Launcher sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Caldwell® Clay Launcher nicht im normalen Hausmüll.
- Bringen Sie das Produkt zu einer örtlichen Sammelstelle für Kunststoffabfälle oder zu einem Recyclingzentrum.
- Informieren Sie sich über lokale Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffprodukten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Kundenservice.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Caldwell® Clay Launcher entschieden haben. Genießen Sie Ihr Schießerlebnis und bleiben Sie sicher!

Caldwell Clay Launcher Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Caldwell® Clay Launcher. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your clay launcher. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always supervise the use of the clay launcher, especially around children and inexperienced users.
- Ensure the area is clear of people, animals, and obstacles before launching clay targets.
- Use the clay launcher only for its intended purpose, which is to launch clay targets for shooting practice.
- Follow all local laws and regulations regarding shooting and target practice.
- Wear appropriate eye and ear protection when using the clay launcher.
- Do not attempt to modify or repair the clay launcher. If damaged, discontinue use and contact support.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the clay target is properly inserted into the launcher before use.
- Stand at a safe distance from the launcher when launching targets.
- Do not place hands or any body part near the launching mechanism while in use.
- Use the clay launcher only with compatible clay targets as specified by the manufacturer.
- Do not use the clay launcher in adverse weather conditions such as strong winds or heavy rain, which may affect its performance and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the Caldwell Clay Launcher on a stable, flat surface.
- Ensure that the launcher is securely positioned and will not tip over during use.

2. Usage:

- Insert a clay target into the designated holder on the launcher.
- Stand behind the launcher and ensure the area is clear.
- Grip the handle firmly and pull back to prepare for launching.
- Release the handle quickly to launch the clay target into the air.
- Always follow through with your shooting practice, ensuring safety protocols are maintained.

Disposal Instructions

- Dispose of the Caldwell Clay Launcher in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling components where possible.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for designated disposal or recycling facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Caldwell Clay Launcher, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting practice responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Arcilla Caldwell®

Introducción

Gracias por elegir el lanzador de arcilla Caldwell®. Este producto está diseñado para ofrecerte horas de entretenimiento en el tiro. Sin embargo, es importante seguir algunas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del lanzador de arcilla.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el lanzador de arcilla.
- Mantén el lanzador fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Usa siempre gafas de protección y otros equipos de seguridad apropiados al disparar.
- Nunca apunte el lanzador hacia personas o animales.
- Verifica el área de tiro para asegurarte de que no haya obstáculos ni personas en la trayectoria del proyectil.
- Mantén el lanzador en buen estado y revisa regularmente si hay daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Solo utiliza proyectiles de arcilla diseñados para este tipo de lanzador.
- Asegúrate de que el área esté despejada antes de lanzar.
- No intentes modificar el lanzador de arcilla. Cualquier modificación puede comprometer la seguridad.
- No uses el lanzador en condiciones climáticas adversas, como viento fuerte o lluvia.
- Si el lanzador no funciona correctamente, deja de usarlo y consulta las instrucciones de solución de problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Coloca el lanzador en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el lanzador esté bien apoyado y no se mueva al lanzar.

2. Uso

- Inserta un objetivo de arcilla en el lanzador.
- Asegúrate de que el objetivo esté bien colocado antes de proceder.
- Sujeta el lanzador firmemente con ambas manos.
- Lanza el objetivo de arcilla con un movimiento rápido y controlado.
- Observa siempre la trayectoria del objetivo y asegúrate de que sea seguro disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el lanzador de arcilla, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico.
- Si el lanzador está dañado o ya no es seguro de usar, considera reciclar los materiales si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta relacionada con la seguridad o el uso del lanzador de arcilla Caldwell®, te recomendamos que te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente de Caldwell® o que consultes la información en el empaque del producto.

Conclusión

El lanzador de arcilla Caldwell® puede proporcionar diversión y entretenimiento, pero es fundamental seguir estas directrices de seguridad para garantizar una experiencia positiva. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar más información o asistencia. ¡Disfruta de tu tiro!

Guide de Sécurité pour le Lanceur de Clays Caldwell

Introduction

Merci d'avoir choisi le lanceur de clays Caldwell®. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton lanceur de clays. Merci de lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours superviser l'utilisation du lanceur de clays, surtout autour des enfants et des utilisateurs inexpérimentés.
- Assure-toi que la zone est dégagée de personnes, d'animaux et d'obstacles avant de lancer les cibles en argile.
- Utilise le lanceur de clays uniquement pour son objectif prévu, qui est de lancer des cibles en argile pour l'entraînement au tir.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant le tir et la pratique du tir.
- Porte une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation du lanceur de clays.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer le lanceur de clays. En cas de dommage, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la cible en argile est correctement insérée dans le lanceur avant utilisation.
- Reste à une distance sécuritaire du lanceur lors du lancement des cibles.
- Ne place pas tes mains ou toute autre partie du corps près du mécanisme de lancement pendant son utilisation.
- Utilise le lanceur de clays uniquement avec des cibles en argile compatibles, comme spécifié par le fabricant.
- Ne pas utiliser le lanceur de clays dans des conditions météorologiques défavorables, comme des vents forts ou de fortes pluies, qui pourraient affecter ses performances et sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Place le lanceur de clays Caldwell sur une surface stable et plane.
- Assure-toi que le lanceur est bien positionné et ne basculera pas pendant l'utilisation.

2. Utilisation :

- Insère une cible en argile dans le support désigné sur le lanceur.
- Reste derrière le lanceur et assure-toi que la zone est dégagée.
- Saisis fermement la poignée et tire vers l'arrière pour te préparer au lancement.
- Relâche rapidement la poignée pour lancer la cible en argile dans les airs.
- Suis toujours les protocoles de sécurité pendant ta pratique de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du lanceur de clays Caldwell conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisage de recycler les composants lorsque cela est possible.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers. Vérifie s'il existe des installations de mise au rebut ou

de recyclage désignées dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le lanceur de clays Caldwell, merci de te référer au site web du fabricant ou de contacter leur service client pour assistance.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ta pratique de tir de manière responsable !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lanciatori di Piattelli Caldwell

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lanciatori di Piattelli Caldwell®. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo lanciatori di piattelli. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Supervisiona sempre l'uso del lanciatori di piattelli, specialmente intorno a bambini e utenti inesperti.
- Assicurati che l'area sia libera da persone, animali e ostacoli prima di lanciare i bersagli di argilla.
- Utilizza il lanciatori di piattelli solo per il suo scopo previsto, ovvero lanciare bersagli di argilla per la pratica di tiro.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti il tiro e la pratica di tiro al bersaglio.
- Indossa protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante l'uso del lanciatori di piattelli.
- Non tentare di modificare o riparare il lanciatori di piattelli. Se danneggiato, interrompi l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il bersaglio di argilla sia correttamente inserito nel lanciatori prima dell'uso.
- Stai a una distanza sicura dal lanciatori quando lanci i bersagli.
- Non posizionare le mani o alcuna parte del corpo vicino al meccanismo di lancio mentre è in uso.
- Utilizza il lanciatori di piattelli solo con bersagli di argilla compatibili come specificato dal produttore.
- Non utilizzare il lanciatori di piattelli in condizioni meteorologiche avverse come forti venti o piogge intense, che possono influenzare le sue prestazioni e sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il Lanciatori di Piattelli Caldwell su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che il lanciatori sia posizionato in modo sicuro e non possa rovesciarsi durante l'uso.

2. Uso:

- Inserisci un bersaglio di argilla nel supporto designato sul lanciatori.
- Stai dietro al lanciatori e assicurati che l'area sia libera.
- Afferrati saldamente al manico e tira indietro per prepararti al lancio.
- Rilascia rapidamente il manico per lanciare il bersaglio di argilla in aria.
- Segui sempre con la tua pratica di tiro, assicurando che i protocolli di sicurezza siano mantenuti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Lanciatori di Piattelli Caldwell in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considera di riciclare i componenti dove possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla per impianti di smaltimento o riciclaggio designati nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Lanciatori di Piattelli Caldwell, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il loro supporto clienti per assistenza.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua pratica di tiro in modo responsabile!

Caldwell Clay Launcher

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Caldwell® Clay Launcher. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av leirduen din. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Alltid overvåk bruken av leirduen, spesielt rundt barn og uerfarne brukere.
- Sørg for at området er klart for mennesker, dyr og hindringer før du lanserer leirduer.
- Bruk leirduen kun til sitt tiltenkte formål, som er å lansere leirduer for skyteøvelse.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skyting og målpraksis.
- Bruk passende øye og hørselsbeskyttelse når du bruker leirduen.
- Forsøk ikke å modifisere eller reparere leirduen. Hvis den er skadet, avbryt bruken og kontakt support.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at leirduemålet er riktig satt inn i kasteren før bruk.
- Stå på en sikker avstand fra kasteren når du lanserer mål.
- Plasser ikke hender eller noen kroppsdeler nær lanseringsmekanismen mens den er i bruk.
- Bruk leirduen kun med compatible leirduemål som spesifisert av produsenten.
- Bruk ikke leirduen i ugunstige værforhold som sterk vind eller kraftig regn, da dette kan påvirke ytelsen og sikkerheten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Plasser Caldwell Clay Launcher på en stabil, flat overflate.
- Sørg for at kasteren er sikkert plassert og ikke vil velte under bruk.

2. Bruk:

- Sett en leirdue inn i den angitte holderen på kasteren.
- Stå bak kasteren og sørg for at området er klart.
- Grip håndtaket fast og trekk det tilbake for å forberede lansering.
- Slipp håndtaket raskt for å lansere leirduemålet opp i luften.
- Følg alltid opp med skyteøvelsen din, og sørg for at sikkerhetsprosedyrer overholdes.

Avfallsinstruksjoner

- Kast Caldwell Clay Launcher i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet ikke lenger er brukbart, vurder å resirkulere komponentene der det er mulig.
- Kast ikke produktet i husholdningsavfall. Sjekk for bestemte avfalls eller resirkuleringsanlegg i området ditt.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Caldwell Clay Launcher, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres kundesupport for hjelp.

Takk for at du oppmerksomt følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt skyteøvelsen din ansvarlig!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyrzutni Rzutków Caldwell®

Wprowadzenie

Witamy w instrukcji bezpieczeństwa dla Wyrzutni Rzutków Caldwell®. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i przyjemnego korzystania z produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i cieszyć się bezpiecznymi chwilami strzeleckimi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj wyrzutni rzutków tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj wyrzutnię w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Upewnij się, że w obrębie strefy strzelania nie ma osób postronnych.
- Stosuj się do wszelkich lokalnych przepisów dotyczących używania wyrzutni rzutków.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny wyrzutni przed każdym użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze kieruj wyrzutnię w stronę bezpiecznego obszaru, z dala od ludzi i zwierząt.
- Używaj tylko rzutków zalecanych przez producenta.
- Nie używaj wyrzutni w warunkach silnego wiatru lub deszczu.
- Nie próbuj modyfikować wyrzutni ani używać jej w sposób, do którego nie była zaprojektowana.
- Zawsze zakładaj okulary ochronne podczas użytkowania, aby chronić oczy przed odłamkami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż wyrzutni:

- Umieść wyrzutnię na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że wyrzutnia jest całkowicie złożona i nie ma luźnych elementów.

2. Użycie wyrzutni:

- Włóż rzutkę do komory wyrzutni.
- Upewnij się, że rzutka jest prawidłowo umieszczona i dobrze trzyma się w komorze.
- Zdejmij rękę z komory wyrzutni przed jej uruchomieniem.
- Naciśnij mechanizm wyrzutu, aby wypuścić rzutkę w powietrze.

3. Po zakończeniu użytkowania:

- Zawsze sprawdzaj, czy w wyrzutni nie pozostały żadne rzutki.
- Przechowuj wyrzutnię w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Wyrzutnię należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj wyrzutni do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub nieużywana.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wyrzutni, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za wybór Wyrzutni Rzutków Caldwell®. Życzymy udanej i bezpiecznej zabawy!

Caldwell® Clay Launcher Turvallisuusohjeet

Johdanto

Caldwell® Clay Launcher on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja nautinnollinen ampumaelämys. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai rikkoutunutta laitetta.
- Käytä laitetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja ympäristössä.
- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat laitteen käyttöohjeet ennen käyttöä.
- Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Aseta savitavoite turvalliseen ja selkeään paikkaan, jossa ei ole esteitä tai vaaroja.
- Varmista, että kaikki lähellä olevat henkilöt ovat turvallisella etäisyydellä ennen laukaisua.
- Älä koskaan suuntaa laitetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia savilintuja, jotta vältetään mahdolliset vaarat.
- Varmista, että kätesi eivät ole laitteen liikkuvien osien lähellä laukaisun aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta Clay Launcher tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että laite on tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja ehjiä.

2. Käyttö:

- Aseta savilintu paikalleen laitteeseen.
- Varmista, että kaikki ympärilläsi olevat ovat turvallisessa etäisyydessä.
- Käynnistä laite ja valmistaudu laukaisemaan savilintu.
- Käytä laitetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.

Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten kierrätys ja hävittämisohejeiden mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin turvallisuusviranomaisiin. On tärkeää, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista ja noudattavat niitä.

Muista myös tarkistaa mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Säkerhetsinstruktioner för Caldwell® Clay Launcher

Introduktion

Tack för att du valt Caldwell® Clay Launcher. Denna produkt är designad för att ge timmar av skjutunderhållning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av Clay Launcher.
- Kontrollera att området runt dig är fritt från personer och hinder innan du kastar lerduvor.
- Använd endast godkända lerduvor som är avsedda för denna typ av kastare.
- Undvik att rikta Clay Launcher mot människor, djur eller föremål som kan skadas.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera Clay Launcher på en stabil och plan yta.
- Se till att den är ordentligt fastsatt och inte kan rulla eller flytta sig under användning.

2. Användning:

- Sätt in en lerduva i Clay Launcher.
- Håll Clay Launcher med ena handen och använd den andra handen för att slunga lerduvan.
- Utför kastet med en jämn och kontrollerad rörelse för att säkerställa att lerduvan flyger korrekt.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av plastprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Caldwell® Clay Launcher, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens officiella webbplats för kontaktinformation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säkrare användning av Caldwell® Clay Launcher.

Bezpečnostní pokyny pro produkt Caldwell® Clay Launcher

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Caldwell® Clay Launcher. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval hodiny zábavy při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před používáním produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Zkontrolujte produkt před použitím, zda není poškozen.
- V případě poškození nebo selhání produktu se zdržte jeho používání a kontaktujte odborníka.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou brýle a sluchátka, při používání produktu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte produkt v blízkosti lidí nebo zvířat.
- Ujistěte se, že prostor kolem vás je bezpečný a volný od překážek.
- Při používání produktu se vyhněte sklouznutí nebo pádu.
- Nikdy nevkládejte ruce do oblasti, kde se terče vystřelují.
- Používejte pouze schválené terče z hlíny, které jsou určeny pro tento produkt.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava produktu:

- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a kompletní.
- Ujistěte se, že máte vhodné terče z hlíny.

2. Instalace:

- Umístěte Caldwell® Clay Launcher na stabilní a rovný povrch.
- Zkontrolujte, že je produkt správně umístěn a stabilní.

3. Použití:

- Vložte terč z hlíny do otvoru na vrhači.
- Postavte se do bezpečné vzdálenosti od vrhače.
- S lehkým pohybem ruky vrhněte terč.

4. Údržba:

- Po každém použití produkt vyčistěte a zkontrolujte.
- Uložte produkt na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu.

- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce produktu. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Užívejte si zábavu se svým Caldwell® Clay Launcher!