

Silicone Gun Cloth 14" X 15"

Protect your fine firearms from corrosive fingerprints and the elements. The soft cloth, impregnated with pure silicone, provides the perfect wipe-down for your guns before putting them away. Protects metal surfaces from rust and corrosion at extreme temperatures and leaves a shiny, well-preserved appearance. Will not evaporate or dry out. 14"x15".

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Silicone Gun Cloth 14" X 15"
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001146
- Mfr. No.: 502260
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 661120022602

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Tipton Silicone Gun Cloth 14" X 15"](#)
- [English: Tipton Silicone Gun Cloth Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Paño de Silicona para Armas Tipton 14" x 15"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chiffon en Silicone Tipton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Panno in Silicone Tipton](#)
- [Norsk: Tipton Silicone Gun Cloth Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ściereczki Silikonowej Tipton 14" x 15"](#)
- [Suomi: Tipton Silicone Gun Cloth Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Silicone Gun Cloth 14" X 15"](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Tipton Silicone Gun Cloth 14" X 15"](#)

Sicherheitshinweise für das Tipton Silicone Gun Cloth 14" X 15"

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Tipton Silicone Gun Cloth 14" X 15"! Dieses hochwertige Tuch ist speziell entwickelt worden, um Ihre feinen Feuerwaffen vor korrosiven Fingerabdrücken und den Elementen zu schützen. Um die Sicherheit und den effektiven Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Tuch außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Tuch nur mit trockenen Händen, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Lagern Sie das Tuch an einem kühlen, trockenen Ort, um die Qualität des Silikons zu bewahren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit offenen Flammen oder heißen Oberflächen, da das Tuch brennbar ist.
- Verwenden Sie das Tuch nicht zur Reinigung von Waffen, die heiß oder noch in Gebrauch sind.
- Prüfen Sie das Tuch regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, um sicherzustellen, dass es weiterhin effektiv ist.
- Bei sichtbaren Schäden am Tuch, verwenden Sie es nicht und entsorgen Sie es entsprechend.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe, die Sie reinigen möchten, entladen und sicher aufbewahrt ist.
- Nehmen Sie das Tipton Silicone Gun Cloth aus der Verpackung.

2. Reinigung:

- Wischen Sie sanft über die Metalloberflächen Ihrer Waffe mit dem Tuch.
- Achten Sie darauf, dass alle Bereiche gut abgedeckt sind, um Rost und Korrosion zu verhindern.

3. Nach der Nutzung:

- Lagern Sie das Tuch wieder an einem kühlen, trockenen Ort.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um die Lebensdauer des Silikons zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Tuch gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Das Tuch sollte nicht in den normalen Recyclingstrom gegeben werden, da es aus synthetischen Materialien besteht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Unsicherheiten professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Tipton Silicone Gun Cloth 14" X 15" entschieden haben. Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Waffen sind uns wichtig!

Tipton Silicone Gun Cloth Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Silicone Gun Cloth. This product is designed to protect your firearms from corrosive fingerprints and environmental elements. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose: wiping down firearms.
- Keep the cloth out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental misuse.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the cloth.
- Do not use the cloth on food items or for personal hygiene.
- Store the cloth in a cool, dry place away from direct sunlight to maintain its effectiveness.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the cloth, ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Avoid using the cloth on surfaces that may come into contact with food or beverages.
- Do not wash the cloth with detergents or chemicals, as this may damage its silicone properties.
- If the cloth becomes excessively soiled, dispose of it and replace it with a new one.
- Do not expose the cloth to extreme heat or open flames.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition for cleaning.
- Remove any loose dirt or debris from the firearm using a soft brush or cloth.

2. Using the Cloth

- Take the Tipton Silicone Gun Cloth and unfold it.
- Gently wipe down the metal surfaces of your firearm, applying light pressure.
- Focus on areas that are prone to rust and corrosion, such as the barrel and action.
- For best results, use the cloth before storing your firearm.

3. PostUse Care

- After use, fold the cloth and store it in a safe, dry place.
- Do not wash or dry the cloth in a machine; it should remain intact for continued use.

Disposal Instructions

- Dispose of the cloth responsibly. If it is worn out or damaged, place it in the regular waste.
- Do not incinerate the cloth as it may release harmful fumes.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding this product, please refer to the EU contact point relevant to your location. You can also check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and recalls.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety and the proper care of your firearms are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Paño de Silicona para Armas Tipton 14" x 15"

Introducción

Gracias por elegir el Paño de Silicona para Armas Tipton. Este producto está diseñado para proteger tus armas de la corrosión y los elementos, garantizando que se mantengan en óptimas condiciones. Esta guía te proporcionará información importante sobre su uso seguro y adecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto está destinado únicamente para su uso en la limpieza y protección de armas.
- Mantén el paño fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No uses el paño en superficies calientes o con productos químicos agresivos.
- Verifica regularmente el estado del paño y reemplázalo si presenta signos de desgaste.
- Si experimentas algún problema o duda sobre el uso del paño, busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Almacenamiento:** Guarda el paño en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol.
- **Uso:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de limpiar o aplicar el paño.
 - Usa el paño para limpiar suavemente las superficies metálicas de tus armas.
 - Evita el contacto con los ojos y la piel. Si esto ocurre, enjuaga con abundante agua.
- **Manejo:**
 - No uses el paño para absorber líquidos o productos químicos.
 - No lo utilices como trapo de limpieza para otras superficies.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Ten a mano tu arma y el paño de silicona.

2. Limpieza:

- Desmonta las partes del arma según las instrucciones del fabricante.
- Con el paño de silicona, limpia cada parte del arma, prestando especial atención a las áreas metálicas.
- Asegúrate de cubrir bien todas las superficies para evitar la oxidación.

3. Almacenamiento:

- Luego de limpiar y proteger tus armas, guárdalas en un lugar seguro.
- Puedes usar el paño para envolver las armas antes de guardarlas para una protección adicional.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el paño de silicona esté desgastado o dañado, deséchalo de manera responsable.
- No lo tires a la basura común; consulta las normativas locales sobre el desecho de productos textiles.
- Si es posible, busca opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o información adicional sobre el Paño de Silicona para Armas Tipton, puedes consultar a un distribuidor autorizado o buscar en el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del Paño de Silicona para Armas Tipton. Asegúrate de mantenerte informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con el producto.

Guide de Sécurité pour le Chiffon en Silicone Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi le Chiffon en Silicone Tipton. Ce produit est conçu pour protéger tes armes à feu contre les empreintes corrosives et les éléments environnementaux. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à son but prévu : essuyer les armes à feu.
- Garde le chiffon hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter toute utilisation accidentelle.
- Vérifie régulièrement tout signe d'usure ou de dommage sur le chiffon.
- Ne pas utiliser le chiffon sur des aliments ou pour l'hygiène personnelle.
- Range le chiffon dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour maintenir son efficacité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le chiffon, assure-toi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Évite d'utiliser le chiffon sur des surfaces qui pourraient entrer en contact avec des aliments ou des boissons.
- Ne pas laver le chiffon avec des détergents ou des produits chimiques, car cela pourrait endommager ses propriétés en silicone.
- Si le chiffon devient excessivement sale, jette-le et remplace-le par un nouveau.
- Ne pas exposer le chiffon à une chaleur extrême ou à des flammes nues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et dans un état sûr pour le nettoyage.
- Enlève toute saleté ou débris de ton arme à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon.

2. Utilisation du Chiffon

- Prends le Chiffon en Silicone Tipton et déplie-le.
- Essuie doucement les surfaces métalliques de ton arme à feu, en appliquant une légère pression.
- Concentre-toi sur les zones sujettes à la rouille et à la corrosion, comme le canon et le mécanisme.
- Pour de meilleurs résultats, utilise le chiffon avant de ranger ton arme à feu.

3. Entretien Après Utilisation

- Après utilisation, plie le chiffon et range-le dans un endroit sûr et sec.
- Ne pas laver ou sécher le chiffon dans une machine ; il doit rester intact pour une utilisation continue.

Instructions d'Élimination

- Élimine le chiffon de manière responsable. S'il est usé ou endommagé, mets-le dans les déchets ordinaires.

- Ne pas incinérer le chiffon, car cela pourrait libérer des fumées nocives.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pertinent à ta localisation. Tu peux également vérifier la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits et les rappels.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Ta sécurité et le bon entretien de tes armes à feu sont nos priorités absolues.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Panno in Silicone Tipton

Introduzione

Grazie per aver scelto il Panno in Silicone Tipton. Questo prodotto è progettato per proteggere le tue armi da impronte corrosive e agenti atmosferici. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto: pulire le armi da fuoco.
- Tieni il panno fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire un uso improprio accidentale.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni al panno.
- Non utilizzare il panno su alimenti o per l'igiene personale.
- Conserva il panno in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, per mantenere la sua efficacia.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il panno, assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Evita di utilizzare il panno su superfici che potrebbero venire a contatto con cibi o bevande.
- Non lavare il panno con detergenti o sostanze chimiche, poiché ciò potrebbe danneggiare le sue proprietà in silicone.
- Se il panno diventa eccessivamente sporco, smaltiscilo e sostituiscilo con uno nuovo.
- Non esporre il panno a calore estremo o fiamme libere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma sia scarica e in condizioni sicure per la pulizia.
- Rimuovi eventuali sporco o detriti dalla tua arma utilizzando un pennello o un panno morbido.

2. Utilizzo del Panno

- Prendi il Panno in Silicone Tipton e aprilo.
- Pulisci delicatamente le superfici metalliche della tua arma, applicando una leggera pressione.
- Concentrati sulle aree che sono soggette a ruggine e corrosione, come la canna e il meccanismo.
- Per ottenere i migliori risultati, utilizza il panno prima di riporre la tua arma.

3. Cura PostUso

- Dopo l'uso, piega il panno e conservalo in un luogo sicuro e asciutto.
- Non lavare o asciugare il panno in una macchina; deve rimanere intatto per un uso continuato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il panno in modo responsabile. Se è usurato o danneggiato, riponilo nei rifiuti normali.
- Non incenerire il panno poiché potrebbe rilasciare fumi nocivi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza di questo prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto dell'UE pertinente alla tua posizione. Puoi anche controllare la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulla sicurezza dei prodotti e richiami.

Ti ringraziamo per aver dedicato del tempo a leggere questa guida alle istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e la corretta cura delle tue armi sono le nostre massime priorità.

Tipton Silicone Gun Cloth

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte Tipton Silicone Gun Cloth. Dette produktet er designet for å beskytte dine våpen mot korrosive fingeravtrykk og miljøelementer. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål: å tørke av våpen.
- Oppbevar kluten utilgjengelig for barn og sårbare individer for å forhindre utilsiktet misbruk.
- Sjekk regelmessig for tegn på slitasje eller skade på kluten.
- Ikke bruk kluten på matvarer eller til personlig hygiene.
- Oppbevar kluten på et kjølig, tørt sted, vekk fra direkte sollys for å opprettholde dens effektivitet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Før du bruker kluten, sørg for at våpenet ditt er avfyrt og pekes i en trygg retning.
- Unngå å bruke kluten på overflater som kan komme i kontakt med mat eller drikkevarer.
- Ikke vask kluten med vaskemidler eller kjemikalier, da dette kan skade dens silikoneegenskaper.
- Hvis kluten blir overdreven skitten, kasser den og erstatt den med en ny.
- Ikke utsett kluten for ekstrem varme eller åpen flamme.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet ditt er avfyrt og i en sikker tilstand for rengjøring.
- Fjern løst smuss eller rusk fra våpenet ved hjelp av en myk børste eller klut.

2. Bruke kluten

- Ta Tipton Silicone Gun Cloth og brett den ut.
- Tørk forsiktig av metalloverflatene på våpenet ditt, og påfør lett trykk.
- Fokuser på områder som er utsatt for rust og korrosjon, som løpet og mekanismen.
- For best resultat, bruk kluten før du lagrer våpenet ditt.

3. Etter bruk

- Etter bruk, brett kluten og oppbevar den på et trygt, tørt sted.
- Ikke vask eller tørk kluten i maskin; den bør forbli intakt for fortsatt bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser kluten på en ansvarlig måte. Hvis den er slitt eller skadet, legg den i vanlig avfall.
- Ikke incinerer kluten, da den kan slippe ut skadelige damper.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående dette produktet, vennligst referer til det relevante EUkontakt punktet for din plassering. Du kan også sjekke EUs Safety Gateplattform for oppdateringer

om produksikkerhet og tilbakekallinger.

Takk for at du tok deg tid til å lese denne sikkerhetsinstruksjonsguiden. Din sikkerhet og riktig pleie av våpenene dine er vår høyeste prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ściereczki Silikonowej Tipton 14" x 15"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ściereczki silikonowej Tipton 14" x 15". Nasz produkt został zaprojektowany, aby chronić Twoją broń przed korozją, odciskami palców i działaniem czynników atmosferycznych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj ściereczkę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan ściereczki i wymień ją, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Unikaj kontaktu ściereczki z ogniem lub wysoką temperaturą.
- Nie używaj ściereczki do czyszczenia broni, która jest gorąca lub mokra.
- Nie pozwól na kontakt ściereczki z substancjami chemicznymi, które mogą ją uszkodzić.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Rozłóż ściereczkę na płaskiej, czystej powierzchni.

2. Czyszczenie broni:

- Delikatnie przetrzyj metalowe powierzchnie broni ściereczką, aby usunąć zanieczyszczenia i odciski palców.
- Użyj ściereczki do ochrony metalowych części przed rdzą i korozją.

3. Przechowywanie:

- Po użyciu, przechowuj ściereczkę w oryginalnym opakowaniu lub w suchym miejscu, aby zachować jej właściwości.

Instrukcje Utylizacji

- ściereczkę można wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.
- Nie wrzucaj ściereczki do ognia ani nie spalaj jej.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub przedstawicielem firmy.

Podsumowanie

Pamiętaj, aby zawsze stosować się do powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z ściereczki silikonowej Tipton 14" x 15". Regularne sprawdzanie stanu produktu oraz jego

prawidłowe użytkowanie przyczyni się do dłuższej żywotności i skuteczności w ochronie Twojej broni.

Tipton Silicone Gun Cloth Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Silicone Gun Cloth tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen. Varmistamme, että tuote on turvallinen käyttää ja noudattaa EU:n yleisiä tuotesuojelumääräyksiä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aseiden puhdistamiseen. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on kostea tai märkä.
- Varmista, että aseesi on viileä ja puhdas ennen tuotteen käyttöä.
- Älä jätä tuotetta suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Ota Tipton Silicone Gun Cloth paketista.
2. Aseta kangas tasaiselle pinnalle.
3. Pyyhi aseesi varovasti kankaan avulla, käyttäen kevyitä liikkeitä.
4. Varmista, että kaikki metallipinnat on käsitelty.
5. Säilytä käytön jälkeen kangas kuivassa ja puhtaassa paikassa.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, ellei se ole erityisesti merkitty poltettavaksi.
- Varmista, että tuote ei päädy vesistöihin tai luontoon.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan. Varmista, että sinulla on tuotenumerot ja muut tarvittavat tiedot valmiina.

Yhteenveto

Tipton Silicone Gun Cloth on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suojaa aseillesi. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit Tiptontuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Silicone Gun Cloth 14" X 15"

Introduktion

Tack för att du har valt Tipton Silicone Gun Cloth 14" X 15". Denna duk är designad för att skydda dina vapen från korrosiva fingeravtryck och väderpåverkan. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt dessa instruktioner för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd duken endast för avsedda ändamål, dvs. för att rengöra och skydda vapen.
- Undvik att använda duken på heta ytor eller nära öppen eld.
- Förvara duken på en torr och sval plats för att förhindra nedbrytning av silikonet.
- Undvik direkt kontakt med kemikalier eller lösningsmedel som kan skada duken.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av duken:

- Ta ut duken ur förpackningen och kontrollera att den är hel och ren.

2. Användning:

- Placera duken på en ren och plan yta.
- Använd duken för att försiktigt torka av metallytor på ditt vapen.
- Se till att duken är jämnt fördelad över ytan och undvik överdriven friktion som kan orsaka repor.

3. Efter användning:

- Förvara duken i sin förpackning eller på en ren och torr plats för att förhindra kontaminering.
- Undvik att låta duken bli blöt eller smutsig.

Avfallshantering

- Duken kan återanvändas många gånger. När den är sliten eller skadad, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt avfallshantering av silikonprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt Tipton Silicone Gun Cloth. Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Tipton Silicone Gun Cloth 14" X 15"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Silicone Gun Cloth. Tento výrobek byl navržen tak, aby chránil vaše zbraně před korozivními otisky prstů a nepříznivými vlivy. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte výrobek na poškození. Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte ho.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o bezpečnosti výrobku, kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se zbraněmi se vždy ujistěte, že jsou vybití.
- Používejte látku pouze na suché a čisté zbraně.
- Nikdy nepoužívejte výrobek na zbraně, které jsou v procesu čištění nebo údržby.
- Vyvarujte se kontaktu s otevřeným ohněm nebo extrémními teplotami, které by mohly ovlivnit účinnost silikonu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Před použitím vyjměte látku z obalu a ujistěte se, že je čistá a nepoškozená.
2. **Použití:**
 - Jemně otřete povrch zbraně látkou, abyste odstranili otisky prstů a nečistoty.
 - Po použití zabalte látku zpět do obalu a uchovávejte na suchém místě.
3. **Údržba:** Látku není třeba prát, protože neodpařuje ani nevysychá. Pokud je potřeba, otřete ji vlhkým hadříkem.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek je možné likvidovat jako běžný odpad. Ujistěte se, že je správně zlikvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho co nejdříve, abyste předešli jakýmkoli rizikům.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na místní autority nebo odborníky v oblasti zbraní.

Věnujte prosím pozornost těmto pokynům a užívejte si bezpečné a efektivní používání vašeho Tipton Silicone Gun Cloth.