

Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Ruger American - SA - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010789
- Mfr. No.: 103725-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Model: American
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.07kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 709951110539

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger American](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE](#)
- [Polski: Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Schieß Erfahrung zu verbessern und optimale Leistung zu bieten. Um die Sicherheit und den Schutz während der Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Chassis nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren zu verwenden.
- Verwenden Sie nur empfohlene Zubehörteile, um die Sicherheit und Leistung zu maximieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Schulterstütze korrekt eingestellt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Führen Sie vor jeder Verwendung eine gründliche Sicherheitsüberprüfung des Gewehrs und des Chassis durch.
- Halten Sie immer den Finger vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das bestehende Schaftsystem gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie das Oryx Chassis auf den Gewehrkörper und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.
- Befestigen Sie das Chassis gemäß den beiliegenden Anweisungen und verwenden Sie die vorgesehenen Schrauben.
- Überprüfen Sie nach der Installation die Stabilität und Sicherheit des Chassis.

2. Anpassung der Schulterstütze:

- Lösen Sie die Einstellschraube an der Schulterstütze.
- Passen Sie die Länge und den Winkel der Schulterstütze an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Ziehen Sie die Einstellschraube wieder fest, um sicherzustellen, dass die Schulterstütze stabil bleibt.

3. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie es in das Chassis einsetzen.
- Nehmen Sie eine bequeme Schießposition ein und zielen Sie sorgfältig auf Ihr Ziel.
- Achten Sie darauf, die Sicherheitsvorkehrungen beim Schießen zu befolgen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Verwenden Sie geeignete Recyclingstellen, um sicherzustellen, dass Materialien umweltgerecht behandelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an Ihren Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zum Produkt bereithalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für das Oryx Chassis entschieden haben.

Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your product. Please read this document carefully before using the chassis to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your rifle and the Oryx chassis before use.
- Always treat your firearm as if it is loaded, and follow all standard firearm safety practices.
- Store the chassis and your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the chassis and your rifle regularly for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate eye and ear protection when using your rifle.
- **Environment:** Use the chassis in a safe and controlled environment, away from populated areas and flammable materials.
- **Handling:** Always handle the chassis and your rifle with care. Avoid dropping or striking the chassis against hard surfaces.
- **Compatibility:** Ensure that your rifle is compatible with the Oryx chassis before installation. Refer to the manufacturer's specifications for compatibility.
- **Adjustments:** Make all adjustments to the chassis while the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that your workspace is clean and free from distractions. Gather all necessary tools.
2. **Disassembly:** Remove the rifle from its factory stock according to the manufacturer's instructions.
3. **Chassis Installation:**
 - Align your rifle's action with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
 - Secure the action using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
4. **Buttstock Adjustment:** Adjust the buttstock to achieve a comfortable fit. Ensure it locks securely in place.
5. **Accessory Installation:** Attach any desired accessories, such as AR15 grips or MLoc accessories, following the manufacturer's guidelines.

Usage

- **Sighting In:** Before using the chassis for shooting, take the time to sight in your rifle. This will ensure better accuracy and performance.
- **Practice Safe Shooting:** Always follow safe shooting practices. Keep the muzzle pointed in a safe direction and be aware of your surroundings.
- **Regular Maintenance:** Clean and maintain your chassis and rifle regularly to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the Oryx chassis and any associated components in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Avoid disposing of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Ruger American SA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Ruger American. Este producto ha sido diseñado para mejorar su experiencia de tiro, ofreciendo precisión y ergonomía. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona instrucciones sobre el uso seguro del producto, así como información sobre cómo reportar problemas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre utiliza el chasis en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el chasis y el rifle alejados de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No modifiques el chasis de manera que pueda comprometer su seguridad.
- Almacena el chasis y el rifle en un lugar seguro cuando no estén en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este chasis está diseñado para rifles de precisión. No lo uses con otros tipos de armas.
- **Empuñaduras y accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios y empuñaduras sean compatibles con el chasis y estén correctamente instalados.
- **Ajustes:** Ajusta la culata a tu medida antes de disparar para maximizar la precisión y la comodidad.
- **Supervisión:** Si eres un principiante, busca la supervisión de un tirador experimentado al usar el chasis.
- **Condiciones de tiro:** Evita disparar en condiciones meteorológicas adversas que puedan afectar la precisión o la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman, asegurándote de que encaje correctamente.
- Asegura todas las partes del chasis según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que todos los tornillos y fijaciones estén apretados antes de usar.

2. Uso:

- Colócate en una posición estable y cómoda detrás del rifle.
- Ajusta la culata para que se adapte a tu altura y estilo de tiro.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y segura.
- Realiza disparos de práctica para familiarizarte con el chasis y su rendimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado o defectuoso, considera llevarlo a un centro de reciclaje apropiado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si deseas reportar un producto inseguro, comunícate con el punto de contacto de la UE correspondiente. Consulta el sitio web de la Comisión Europea para obtener más detalles sobre cómo reportar problemas de seguridad y acceder a actualizaciones sobre retiradas de productos.

Recuerda que la seguridad es primordial al usar cualquier equipo de tiro. Sigue estas pautas y disfruta de una experiencia de tiro segura y satisfactoria.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger American SA RH

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du châssis Oryx Sportsman pour le fusil Ruger American. Il est conçu pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le châssis est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le châssis sans l'approbation du fabricant.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilise le châssis uniquement avec des armes à feu pour lesquelles il est conçu.
- Consulte un professionnel si tu n'es pas sûr de l'utilisation correcte du produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu manipules le châssis, porte toujours des lunettes de sécurité.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le châssis.
- Évite de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance du châssis.
- Utilise des accessoires compatibles avec le châssis pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne place jamais tes mains ou d'autres objets devant le canon de l'arme lorsque tu es en position de tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Vérifie que tous les composants sont présents dans l'emballage.
- Retire la crosse d'origine de ton fusil Ruger American.
- Aligne le fusil avec le châssis Oryx.
- Fixe le fusil au châssis en utilisant les vis fournies, en t'assurant qu'elles sont bien serrées.
- Installe la crosse ajustable selon tes préférences de tir.

2. Utilisation du Châssis :

- Prends une position stable derrière le châssis.
- Ajuste la crosse pour un meilleur confort et une visée précise.
- Utilise les poignées AR15 et les rails ARCA pour optimiser ton expérience de tir.
- Assure-toi que tous les accessoires MLoc sont correctement fixés avant de tirer.

Instructions de Dépôt

- Dispose du châssis de manière responsable en respectant les réglementations locales sur le recyclage.
- Ne jette pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Si le châssis est endommagé, consulte les instructions du fabricant pour le retour ou le recyclage.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consultez les ressources disponibles sur le site Web du fabricant ou contactez leur service client.

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le châssis Oryx Sportsman de manière sûre et efficace. Suis ces instructions pour garantir une expérience de tir agréable et sécurisée.

Guida di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger American

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo Ruger American. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia del tuo fucile di precisione. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio solo per l'uso previsto, ovvero come upgrade per il tuo fucile Ruger American.
- Controlla sempre il telaio e il fucile per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il telaio se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il telaio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non modificare il telaio o il fucile in modi non approvati dal produttore.
- Controlla che tutte le viti e i componenti siano ben serrati prima dell'uso.
- Non utilizzare il telaio in condizioni atmosferiche avverse, come pioggia intensa o neve, che potrebbero compromettere le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia completamente scarico e posizionato su una superficie stabile.
2. **Rimozione del Calcio Originale:**
 - Allenta le viti che fissano il calcio originale al fucile.
 - Rimuovi con attenzione il calcio originale.
3. **Installazione del Telaio Oryx:**
 - Posiziona il telaio Oryx sul fucile allineando i punti di montaggio.
 - Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
4. **Regolazione del Calcio:**
 - Regola il calcio secondo le tue preferenze personali per una vestibilità ottimale.
5. **Controllo Finale:**
 - Controlla che tutte le parti siano montate correttamente e che non ci siano giochi o movimenti indesiderati.
6. **Test di Funzionamento:**
 - Prima di utilizzare il fucile in un contesto di tiro, esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio Oryx Chassis o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Se il telaio è danneggiato, contatta il produttore per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza o l'uso del telaio Oryx Chassis, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per una gestione più rapida delle richieste.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo telaio Oryx Chassis Sportsman. Ricorda sempre di rimanere informato sulle normative vigenti e di esercitare la massima cautela durante l'uso delle armi da fuoco.

Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE

Brukerhåndbok og sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du har valgt Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE. Dette chassiset er designet for å forbedre presisjonsskyting og gi en bedre skyteopplevelse. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid chassiset i samsvar med produsentens anbefalinger og retningslinjer.
- Kontroller chassiset for skader før bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Følg lokale lover og forskrifter vedrørende skytevåpen og tilbehør.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at riflen er i sikkert tilstand før du installerer chassiset.
- Bruk beskyttelsesbriller og hørselsvern når du skyter.
- Unngå å peke riflen mot deg selv eller andre når du håndterer den.
- Hold alltid fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Når du justerer kolben, vær oppmerksom på at den kan være under trykk, og juster den forsiktig.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er inkludert i pakken.
- Les bruksanvisningen grundig før installasjon.

2. Installasjon av chassiset:

- Fjern riflen fra originalstokken.
- Plasser riflen i Oryx Chassis og sørg for at den sitter godt.
- Fest eventuelle skruer eller låsemekanismer i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Justering av kolben:

- Løsne justeringsskruene på kolben.
- Juster kolben til ønsket lengde og vinkel.
- Stram skruene forsiktig for å sikre at kolben er på plass.

4. Bruk av tilbehør:

- Installer AR15 grep, ARCA skinner og MLoc tilbehør i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at alle tilbehør er sikkert festet før bruk.

5. Sikring av riflen:

- Når du er ferdig med å bruke riflen, sørg for at den er sikkert lagret og sikret.

Avfallshåndtering

- Avfall fra produktet og emballasje skal kastes i henhold til lokale forskrifter.
- Sørg for å resirkulere materialer der det er mulig.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For mer informasjon eller spørsmål angående sikkerhet og bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Merk: Dette produktet er designet for å forbedre skyteopplevelsen og sikre presisjon. Ved å følge disse retningslinjene, bidrar du til en tryggere og mer effektiv bruk av chassiset.

Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chwytu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana, gdy nie jest używana.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Korzystaj z odpowiedniego wyposażenia ochronnego, takiego jak okulary i słuchawki.
- Zawsze sprawdzaj, czy chwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Chwytu:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalny chwyt, postępując zgodnie z instrukcją producenta.
- Zamontuj Oryx Chassis, upewniając się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone.
- Sprawdź, czy chwyt jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie Chwytu:

- Upewnij się, że masz wygodną pozycję strzelecką.
- Skontroluj, czy kolba jest odpowiednio dostosowana do Twojej postury.
- Używaj lunety zgodnie z instrukcjami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu związane z bronią palną.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Podsumowanie

Zachowanie odpowiednich środków ostrożności oraz przestrzeganie powyższych wytycznych przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego korzystania z Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Oryx Chassis on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja ergonomiaa ammunnessa. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLoklisävarusteita.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ammuntaan liittyen.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että peräosa on säädetty oikein ennen ammuntaa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Ammu vain valvotuilla alueilla, joissa on riittävä turvallisuus.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ennen laukaisua, tarkista, ettei kukaan ole lähellä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana.
- Seuraa mukana tulevia ohjeita asennuksen aikana.
- Kiinnitä AR15kahva ja muut lisävarusteet oikein.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö

- Aseta itsesi mukavasti tuolin tai muun tuen taakse.
- Säädä peräosan pituus ja kulma sopivaksi.
- Tarkista tähtäyskuva ennen laukaisua.
- Käytä vain suositeltuja ammuksia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Tärkeitä Huomautuksia

- Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat ja ymmärtävät turvallisuusohjeet.
- Tuotteen käytön yhteydessä voi esiintyä riskejä, joten käyttäjän on oltava varovainen ja huolellinen.

Lue ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä. Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH FDE.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera chassit och ditt gevär regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapentechnik.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Använd endast kompatibla tillbehör och grepp som rekommenderas av tillverkaren.
- Var medveten om att chassit kan påverka vikten och balansen av ditt gevär, vilket kan påverka skjutprestanda.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Ruger American gevär.
- Placera Oryx Chassi på geväret och se till att det passar korrekt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på geväret. Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Installera AR15greppet och andra tillbehör enligt tillverkarens anvisningar.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kropp och skjutställning. Detta kan förbättra både noggrannhet och hastighet.
- Kontrollera att alla justeringar är säkra innan du använder chassit.
- När du skjuter, håll alltid geväret i en säker riktning och följ grundläggande säkerhetsprinciper för skytte.

Avfallshantering

- Avyttra chassit och dess komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering och återvinning av metall och plastmaterial.
- Tänk på att vissa delar kan innehålla material som kan vara skadliga för miljön, så se till att hantera dem korrekt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens hemsida för mer information.

Följ dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av ditt Oryx Chassi Sportsman Ruger American SA RH. Tack för att du bidrar till säkerheten i skyttegemenskapen.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení Oryx Chassis Sportsman Ruger American SA RH. Tento produkt byl navržen s cílem poskytnout vynikající výkon a ergonomii pro střelbu s přesnou puškou. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a všechny další příložené dokumenty.
- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlené účely.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání zbraní.
- Vždy použijte ochranné pomůcky, jako jsou sluchátka a ochranné brýle, během střelby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte, zda je puška správně upevněna v chassis a zda jsou všechny součásti bezpečně připevněny.
- Před každým použitím se ujistěte, že je puška prázdná a bezpečná.
- Nikdy nezaměřujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při přenášení pušky v chassis ji vždy držte s hlavní směrem dolů.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dostatečný prostor kolem sebe a že se nacházíte na bezpečném místě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Přečtěte si pokyny k instalaci, které jsou součástí balení.
- Pečlivě připevněte pušku do chassis podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a spojovací prvky správně utaženy.

2. Používání:

- Nastavte pažbu podle svých preferencí pro maximální pohodlí a přesnost.
- Používejte pouze příslušenství, které je kompatibilní s Oryx Chassis.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a místní zákony.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se rozhodnete Oryx Chassis vyřadit, postupujte podle místních předpisů pro likvidaci elektronických a kovových zařízení.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, ale využijte recyklační programy, pokud jsou k dispozici.
- Všechny součásti výrobku, které lze recyklovat, by měly být odděleny a zlikvidovány podle platných zákonů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo použití Oryx Chassis se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní údaje pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Děkujeme za důvěru v Oryx Chassis. Užívejte si bezpečné a zodpovědné střelby!