

Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010850
- Mfr. No.: 104781-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.03kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157406036

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH FDE](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla podwozia Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH FDE](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH FDE](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Ergonomie beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Feuerwaffen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufe und Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis korrekt installiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie nur kompatibles Zubehör, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Schussbereich befinden, während Sie das Chassis verwenden.
- Überprüfen Sie die Stabilität und Sicherheit des Gewehrs, bevor Sie es abfeuern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie den bestehenden Schaft von Ihrem Ruger 10/22.
- Befestigen Sie das Oryx Chassis gemäß der beiliegenden Anleitung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Anpassung des Schaftes:

- Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Testen Sie die Passform, um sicherzustellen, dass Sie eine bequeme und stabile Haltung haben.

3. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie Zubehör anbringen.
- Verwenden Sie AR15Griffe und MLocZubehör gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie auf eine korrekte Zielausrichtung, wenn Sie das Gewehr in Stellung bringen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass keine schädlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich Ihres Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsstellen, bei denen Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei weiteren Anfragen oder Problemen zu helfen.

Bitte bewahren Sie diese Sicherheitshinweise für zukünftige Referenz auf. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist von größter Bedeutung.

Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Ruger 10/22 rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Store the chassis in a safe, dry place when not in use.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Keep the chassis away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle your firearm with care and ensure it is unloaded before installing or adjusting the chassis.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for the Ruger 10/22 when using this chassis.
- Ensure that all components are securely attached before use to prevent any accidents.
- Use only AR15 grips, ARCA rails, and MLoK accessories that are compatible with this chassis.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment at all times.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from the Ruger 10/22 according to the manufacturer's instructions.
- Align the Oryx Chassis with the action of the rifle and secure it using the provided hardware.
- Attach the adjustable buttstock and ensure it is locked in place.
- Install your preferred AR15 grip and any additional accessories.
- Check that all parts are secure and functioning correctly before use.

2. Usage

- Adjust the buttstock to fit your shoulder for optimal comfort and control.
- When aiming, ensure a proper sight picture is obtained before firing.
- Maintain a firm grip on the rifle while shooting to enhance stability and accuracy.
- After use, clean the chassis and rifle as per the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the chassis becomes damaged beyond repair, consult local guidelines for proper disposal of metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman, please reach out to your retailer or the manufacturer directly for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman. Thank you for your attention to safety and responsible firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Ruger 10/22. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, pero es importante que sigas ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía contiene información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo instalar y usar el chasis correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y todos sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el chasis únicamente con el rifle Ruger 10/22 y asegúrate de que esté correctamente instalado.
- Realiza inspecciones regulares del chasis para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Si notas algún daño, no uses el chasis y contacta a un profesional para su revisión.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligro de Lesiones:** Siempre maneja tu rifle con precaución. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Uso de Equipos de Protección:** Usa gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- **Verificación del Estado del Rifle:** Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste en el chasis.
- **Instalación de Accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios (como empuñaduras y rieles) estén bien asegurados y sean compatibles con el chasis.
- **Condiciones Ambientales:** No utilices el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad o tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. **Preparación:** Asegúrate de que tu rifle Ruger 10/22 esté descargado y en una superficie plana.
2. **Retira la Culata de Fábrica:** Desmonta la culata original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Colocación del Chasis:**
 - Alinea el rifle con el chasis Oryx Sportsman.
 - Inserta el rifle en el chasis asegurándote de que encaje correctamente.
4. **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata del chasis para un mejor ajuste según tus preferencias personales.
5. **Verificación:** Asegúrate de que todo esté bien asegurado y en su lugar antes de usar el rifle.

Uso del Chasis

- **Posicionamiento:** Al disparar, asegúrate de que tu postura sea estable y cómoda.
- **Ajustes:** Personaliza la configuración del chasis para mejorar tu precisión y velocidad.
- **Mantenimiento:** Limpia regularmente el chasis con un paño seco y verifica que no haya acumulación de suciedad o residuos.

Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del chasis Oryx Sportsman, sigue estos pasos para una eliminación segura:

- **Desmontaje:** Retira el chasis del rifle siguiendo las instrucciones de instalación en orden inverso.
- **Reciclaje:** Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de metales y materiales para deshacerte del chasis de manera responsable.
- **Desechos Peligrosos:** Si el chasis presenta algún componente que pueda ser considerado peligroso, contacta a las autoridades locales para obtener instrucciones sobre su eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso o la seguridad del chasis Oryx Sportsman, asegúrate de buscar asistencia de un profesional o consulta con el fabricante.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino que también mejora tu experiencia de tiro. Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman y disfruta de una experiencia de tiro segura y precisa.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Ruger 10/22. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE et t'informe sur les meilleures pratiques pour éviter les accidents.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours le châssis conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que toutes les pièces sont correctement installées avant d'utiliser le châssis.
- Ne pointe jamais l'arme dans une direction dangereuse.
- Utilise des protections auditives et oculaires appropriées lorsque tu tires.
- Ne modifie pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Évite d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes, comme la pluie ou la neige.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assuretoi que ton Ruger 10/22 est déchargé avant de commencer l'installation.
2. **Fixation du Châssis** :
 - Retire la crosse d'origine de ton fusil.
 - Place le Ruger 10/22 dans le châssis Oryx.
 - Assuretoi que le fusil est bien en place et que toutes les fixations sont serrées.
3. **Ajustement** : Ajuste la crosse pour un confort optimal avant de procéder à l'utilisation.

Utilisation

- Lorsque tu es prêt à tirer, adopte une position stable et confortable.
- Vérifie toujours que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de tirer.
- Prends le temps de t'habituer à la nouvelle ergonomie apportée par le châssis pour améliorer ta précision.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium et des accessoires d'armes à feu.
- Si le châssis est endommagé, contacte un professionnel pour des conseils sur l'élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le point de contact de l'UE

pour les questions de sécurité des produits. Assure-toi de conserver ce guide à portée de main pour référence future.

En suivant ces lignes directrices et instructions, tu peux profiter de ton châssis Oryx Sportsman en toute sécurité. Reste vigilant et tire de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH FDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo Ruger 10/22. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e le prestazioni del tuo fucile. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi.
- Non utilizzare il telaio se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il telaio in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza o quella degli altri.
- Non modificare il telaio o il fucile in modi non autorizzati, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il telaio Oryx Chassis.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il fucile dalla custodia e posizionalo su una superficie piana e stabile.

2. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il calcio originale del Ruger 10/22.
- Segui le istruzioni specifiche fornite nella confezione per installare il telaio Oryx Chassis.
- Assicurati che il telaio sia fissato saldamente e che tutte le viti siano ben serrate.

3. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio secondo le tue preferenze personali per ottimizzare l'accuratezza e la velocità.
- Verifica che il calcio sia fissato in posizione prima di utilizzare il fucile.

4. Uso del Fucile:

- Posiziona il fucile su una superficie stabile.
- Prendi mira e assicurati di avere una presa salda sul fucile.
- Segui le pratiche di tiro sicuro e responsabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il telaio e i suoi componenti secondo le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Non gettare il telaio nell'ambiente. Utilizza i centri di raccolta autorizzati per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, segnalazioni di prodotti difettosi o domande generali, contatta il tuo rivenditore o il produttore del telaio Oryx Chassis.

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman. La tua sicurezza è la nostra priorità. Utilizza il prodotto in modo responsabile e goditi la tua esperienza di tiro.

Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman for Ruger 10/22. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne informasjonen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid personlig verneutstyr som hørselsvern og vernebriller når du bruker produktet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå distraksjoner under bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og skade.
- Sørg for at alle deler er riktig montert før bruk.
- Ikke overskrid anbefalt belastning eller spesifikasjoner for produktet.
- Bruk kun tiltenkte tilbehør og komponenter som anbefalt av produsenten.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skade på produktet eller personskader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av Chassiset

- Fjern den eksisterende stokken fra Ruger 10/22 ifølge produsentens instruksjoner.
- Plasser riflen i Oryx Chassis, og sørg for at den Vformede bedding passer riktig.
- Fest riflen sikkert med de medfølgende skruene og verktøyene.

2. Justerbar Kolbe

- Juster kolben til ønsket lengde for å sikre en komfortabel og nøyaktig skytestilling.
- Test justeringen før aktiv bruk for å sikre at kolben sitter godt.

3. Tilbehør

- Monter AR15 grep og MLoc tilbehør som ønsket. Følg instruksjonene som følger med tilbehøret.
- Bruk ARCA skinner for montering av ekstra utstyr som kikkertsikter eller bipoder.

4. Sikring av Siktet

- Sørg for at siktet er korrekt installert og justert før skyting.
- Test siktet under kontrollerte forhold før du bruker det i felt.

Avhending av produktet

- Følg lokale forskrifter for avhending av metall og plastmaterialer.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

- Kontakt lokale avfallshånderingsmyndigheter for informasjon om resirkulering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Vi takker for at du valgte Oryx Chassis Sportsman for Ruger 10/22. Vi ønsker deg en sikker og vellykket opplevelse!

Instrukcja bezpieczeństwa dla podwozia Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH FDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH FDE. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie regulacji dotyczących bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj podwozia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj podwozie w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny podwozia, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Zapoznaj się z aktualnymi informacjami na temat ewentualnych akcji wycofania produktów na platformie Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj podwozia tylko z kompatybilnymi modelami broni, w tym Ruger 10/22.
- Nie używaj podwozia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do instrukcji dotyczących użycia broni palnej oraz zasad bezpieczeństwa.
- Używaj okularów ochronnych i słuchawek podczas strzelania.
- Uważaj na otoczenie i upewnij się, że nie ma innych osób w pobliżu podczas strzelania.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja podwozia:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zdejmij oryginalną kolbę z broni, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamontuj podwozie Oryx Chassis, upewniając się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
- Sprawdź, czy podwozie jest stabilne i prawidłowo zamocowane.

2. Użytkowanie podwozia:

- Przyjmij wygodną pozycję strzelecką.
- Ustaw regulowaną kolbę, aby dopasować ją do swojego ciała.
- Używaj lunety zgodnie z instrukcjami producenta, aby maksymalizować dokładność.
- Regularnie ćwicz, aby poprawić umiejętności strzeleckie i zaznajomić się z obsługą podwozia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Upewnij się, że podwozie jest całkowicie wyczyszczone przed utylizacją.
- Zgodnie z lokalnymi przepisami, zutylizuj podwozie w odpowiednich punktach zbiórki odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj podwozia do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym

przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz wszelkie inne istotne informacje.

Dziękujemy za wybór Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH FDE. Bezpieczne użytkowanie zapewni nie tylko Twoje bezpieczeństwo, ale również przyjemność z korzystania z produktu.

Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue huolellisesti alla olevat ohjeet ja turvaohjeet varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, pois lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitetyt ja että ei ole löysiä komponentteja.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLoklisävarusteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, vaan ota yhteys asiantuntevaan huoltoon.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että ei ole esteitä tai vaaroja ympärilläsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
2. Aseta Oryx Chassis tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
3. Kiinnitä peräosa kiinnitysriveillä, jotka tulevat pakkauksessa.
4. Varmista, että peräosa on tukevasti paikallaan.
5. Liitä AR15kahva ja muut lisävarusteet tarvittaessa.
6. Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen ampumista.

Käyttö

1. Aseta kivääri Oryx Chassis korin sisään ja varmista, että se istuu tukevasti.
2. Säädä peräosan pituus ja kulma mukautuaksesi henkilökohtaisiin tarpeisiisi.
3. Varmista, että kaikki säädöt ovat kunnossa ennen ampumista.
4. Ota mukava ja turvallinen asento ennen laukaisua.
5. Käytä aina turvallisia ampumatekniikoita ja noudata ampumaradan sääntöjä.

Hävittämishjeet

- Varmista, että tuote on tyhjennetty kaikista ammuksista ennen hävittämistä.
- Kierrätä alumiini ja muut materiaalit paikallisten kierrätysohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotijätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon tai myyjään. Varmista, että noudatat kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja varastointia.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH! Toivomme, että nautit tuotteestasi ja käytät sitä turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och maximera noggrannheten. För din säkerhet och för att säkerställa en korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att säkerställa säkerheten.
- Inspektion: Kontrollera chassit innan användning för att säkerställa att det inte finns några synliga skador eller defekter.
- Användning av skydd: Använd alltid lämpliga skydd som öronproppar och skyddsglasögon vid skytte.
- Förvaring: Förvara produkten på en säker och torr plats, borta från barn och obehöriga.
- Rapporterar farliga produkter: Om du upptäcker en potentiellt farlig situation, rapportera det till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan du använder chassit.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter för att undvika skador.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under användning.
- Hantera alltid vapnet som om det är laddat, även om du tror att det är oladdat.
- Håll alltid fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort den befintliga stocken från ditt Ruger 10/22vapen.
- Montera Oryx Chassis enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skyttechans.
- Använd ett AR15grepp för att förbättra ergonomin.
- Montera eventuella tillbehör som ARCA-skenor eller MLokkomponenter enligt anvisningarna.

3. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera chassit för slitage och skador före varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall: Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Lokala föreskrifter: Följ lokala regler och förordningar för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Tack för att du valde Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv skytteupplevelse.

Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH FDE

Návod na bezpečné používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman pro Ruger 10/22. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho nového chassis.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu se zákony a předpisy platnými ve vaší oblasti.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně nainstalována a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Dbejte na to, abyste používali pouze příslušenství a komponenty doporučené výrobcem.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Před použitím se ujistěte, že je puška prázdná a že nemáte žádnou munici v dosahu.
- Při manipulaci s puškou vždy směřujte hlaveň bezpečně a nikdy nesměřujte na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při nastavování pažby dbejte na to, abyste ji správně upevnili, aby nedošlo k uvolnění během střelby.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, abyste chránili svůj zrak a sluch.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo opravovat chassis, pokud nejste kvalifikovaný odborník.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství k instalaci.
- Před zahájením instalace si důkladně přečtěte pokyny.

2. Instalace:

- Odstraňte původní pažbu z pušky.
- Nainstalujte Oryx Chassis podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je chassis pevně a bezpečně upevněno.

3. Použití:

- Upravte pažbu podle svých potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je chassis správně nainstalováno a zda neexistují žádné viditelné poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Další informace a podpora

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo prodejce, kde jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis Sportsman. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového produktu.