

Velociradar Tripod

The tripod for the VelociRadar chronograph offers a foldable design and is the ideal height for using the chronograph on a shooting range or when shooting from the ground. The VelociRadar tripod is equipped with a ball head that quickly and accurately centers the chronograph on the target for reliable shot tracking. Maximize the possibilities of your radar chronograph with the VelociRadar Tripod.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Velociradar Tripod
- Manufacturer: Caldwell
- Product no.: EU2012291
- Mfr. No.: 1204382
- Color: Black
- Style: Tripod
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 661120750963

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Velociradar Tripod](#)
- [English: Velociradar Tripod Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode VelociRadar](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Trépied VelociRadar](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Treppiede Velociradar](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Velociradar Tripod](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Statyw VelociRadar](#)
- [Suomi: Velociradar Tripod Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Velociradar Tripod](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání stativu VelociRadar](#)

Sicherheitshinweise für das Velociradar Tripod

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Velociradar Tripod! Dieses Stativ ist speziell für den VelociRadar Chronographen entwickelt worden und bietet Ihnen eine stabile und sichere Möglichkeit, Ihren Chronographen beim Schießen zu verwenden. Um die Sicherheit und optimale Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Stativ auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt wird.
- Verwenden Sie das Stativ nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Unterstützung des VelociRadar Chronographen.
- Halten Sie das Stativ und den Chronographen außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Stativ auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Stativ nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Kugelkopf des Stativs sicher und fest angezogen ist, bevor Sie den Chronographen anbringen.
- Vermeiden Sie es, das Stativ während des Schießens zu bewegen oder zu verstellen.
- Stellen Sie sicher, dass der Chronograph korrekt auf das Ziel ausgerichtet ist, um eine präzise Schussverfolgung zu gewährleisten.
- Halten Sie einen sicheren Abstand zu anderen Personen, während Sie das Stativ und den Chronographen verwenden.
- Verwenden Sie das Stativ nicht bei extremen Wetterbedingungen, wie starkem Wind oder Regen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Aufstellen des Stativs

- Falten Sie das Stativ vollständig aus und stellen Sie sicher, dass alle Beine stabil auf dem Boden stehen.
- Justieren Sie die Höhe des Stativs, indem Sie die Beine entsprechend ausziehen oder einklappen.
- Überprüfen Sie, ob das Stativ stabil steht, bevor Sie den Chronographen anbringen.

2. Anbringen des Chronographen

- Befestigen Sie den VelociRadar Chronographen sicher am Kugelkopf des Stativs.
- Stellen Sie sicher, dass der Chronograph fest sitzt und nicht wackelt.

3. Ausrichten des Chronographen

- Richten Sie den Chronographen auf das Ziel aus, indem Sie den Kugelkopf entsprechend drehen und neigen.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung, um sicherzustellen, dass der Chronograph korrekt auf das Ziel fokussiert ist.

4. Benutzung des Chronographen

- Beginnen Sie mit der Verwendung des Chronographen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass das Stativ während des Schießens nicht bewegt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Stativ und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Stativs im Müll verbleiben, die eine Gefahr für die Umwelt darstellen könnten.

Kontaktinformationen für weiteren Support

- Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise dazu beiträgt, Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit während der Nutzung des Velociradar Tripod zu gewährleisten. Viel Freude beim Schießen!

Velociradar Tripod Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Velociradar Tripod. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the tripod. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe use.
- Ensure that the tripod is set up on stable and level ground to prevent tipping.
- Regularly inspect the tripod for any signs of wear or damage before each use.
- Use the tripod only for its intended purpose, which is to support the VelociRadar chronograph.
- Keep the tripod out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- If you notice any irregularities during use, cease operation immediately and inspect the equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Limit:** Do not exceed the maximum weight limit of the tripod. Ensure the VelociRadar chronograph is securely attached.
- **Adjustments:** Make all adjustments to the tripod while it is on a stable surface. Avoid making adjustments while the tripod is in use.
- **Weather Conditions:** Do not use the tripod in extreme weather conditions, such as high winds or heavy rain, which may affect stability.
- **Footing:** Ensure that the tripod legs are fully extended and locked in place before use.
- **Target Area:** Always ensure the target area is clear of people and obstacles when using the chronograph.

Instructions for Installation and Usage

1. Unfolding the Tripod:

- Place the tripod on a flat, stable surface.
- Gently pull apart the legs until they are fully extended.
- Ensure that all leg locks are securely fastened.

2. Attaching the VelociRadar Chronograph:

- Position the ball head of the tripod to face the target.
- Securely attach the VelociRadar chronograph to the ball head by following the productspecific instructions.
- Adjust the ball head to center the chronograph on the target.

3. Adjusting the Height:

- To adjust the height, loosen the adjustment locks on the legs.
- Extend or retract the legs to the desired height.
- Tighten the locks securely to hold the position.

4. Stabilizing the Tripod:

- If necessary, use the stabilizing spikes or weights (if applicable) to enhance stability.
- Ensure all legs are in full contact with the ground.

5. Using the Chronograph:

- Once the tripod is set up and the chronograph is attached, follow the specific instructions for operating the VelociRadar chronograph.
- Monitor the area to ensure safety during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Velociradar Tripod in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tripod in household waste. Check for recycling options in your area.
- If the tripod is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of in a manner that prevents harm to the environment.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or assistance with the Velociradar Tripod, please reach out to the manufacturer or the designated EU contact point for support.

By following these safety instructions, you can maximize the utility of your Velociradar Tripod while ensuring a safe experience. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode VelociRadar

Introducción

Gracias por elegir el trípode VelociRadar. Este trípode ha sido diseñado para ofrecer estabilidad y facilidad de uso al emplear el cronógrafo VelociRadar. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el trípode.
- Utiliza el trípode solo para su propósito previsto: soportar el cronógrafo VelociRadar.
- Mantén el trípode fuera del alcance de niños y mascotas cuando no esté en uso.
- Inspecciona el trípode regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si notas algún problema, deja de usar el trípode y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Estabilidad:** Asegúrate de que el trípode esté colocado en una superficie plana y nivelada para evitar caídas.
- **Carga:** No excedas la capacidad de carga del trípode. Esto puede comprometer su estabilidad.
- **Ajustes:** Asegúrate de que todos los ajustes estén bien fijados antes de usar el trípode.
- **Condiciones Meteorológicas:** Evita el uso del trípode en condiciones de viento fuerte o lluvia. Esto puede afectar su estabilidad y seguridad.
- **Manipulación:** Al mover o ajustar el trípode, hazlo con cuidado para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Despliegue del trípode:

- Saca el trípode de su bolsa o caja.
- Despliega las patas del trípode hasta que estén completamente extendidas.
- Asegúrate de que cada pata esté en contacto con el suelo.

2. Ajuste de altura:

- Gira las perillas de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar.
- Ajusta la altura a tu preferencia y vuelve a apretar las perillas en sentido horario para fijar la altura.

3. Montaje del cronógrafo:

- Coloca el cronógrafo VelociRadar en la cabeza esférica del trípode.
- Asegúrate de que esté centrado y bien sujeto.

4. Ajuste del ángulo:

- Utiliza la cabeza esférica para ajustar el ángulo del cronógrafo hacia el objetivo.
- Verifica que el cronógrafo esté apuntando correctamente al objetivo.

5. Uso:

- Una vez que el cronógrafo esté montado y ajustado, puedes comenzar a usarlo.

- Realiza un seguimiento de los disparos y asegúrate de que el área esté despejada.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el trípode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- Si es posible, considera reciclar el trípode.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del trípode VelociRadar, por favor contacta al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Conclusión

El trípode VelociRadar es una herramienta útil para mejorar tu experiencia de disparo. Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, podrás maximizar su eficacia y garantizar un entorno seguro. Recuerda siempre reportar productos inseguros y mantenerse informado sobre las actualizaciones de seguridad.

Guide de Sécurité du Trépied VelociRadar

Introduction

Merci d'avoir choisi le trépied VelociRadar. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'assurer une utilisation sûre et efficace de ton trépied. Il est important de suivre ces instructions pour éviter tout risque et garantir une expérience agréable.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise le trépied uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire pour soutenir le chronographe VelociRadar.
- Assure-toi que le trépied est correctement installé avant de l'utiliser.
- Évite d'utiliser le trépied dans des conditions météorologiques extrêmes (vent fort, pluie, neige) qui pourraient compromettre sa stabilité.
- Vérifie régulièrement l'état du trépied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas les enfants utiliser le trépied sans supervision d'un adulte.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le trépied est placé sur une surface plane et stable pour éviter tout basculement.
- Ne surcharge pas le trépied au-delà de sa capacité maximale.
- Lorsque tu ajustes la hauteur du trépied, fais-le lentement pour éviter des mouvements brusques.
- Utilise toujours la tête à billes pour centrer le chronographe sur la cible avant de commencer à tirer.
- Ne touche pas au chronographe pendant que tu es en train de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Trépied :

- Déplie les jambes du trépied et assure-toi qu'elles sont bien verrouillées.
- Ajuste la hauteur du trépied en dévissant les serrages et en les resserrant une fois la hauteur souhaitée atteinte.
- Place le trépied sur une surface plane et vérifie sa stabilité.

2. Montage du Chronographe :

- Fixe le chronographe à la tête à billes du trépied.
- Centre le chronographe sur la cible en ajustant la tête à billes.
- Assure-toi que le chronographe est bien sécurisé avant de commencer à tirer.

3. Utilisation :

- Allume le chronographe et vérifie son fonctionnement.
- Suis les instructions du chronographe pour l'utilisation correcte.
- Tire en respectant les consignes de sécurité habituelles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le trépied dans les ordures ménagères.
- Informes-toi sur les points de collecte pour le recyclage des équipements électroniques dans ta région.
- Si le trépied est endommagé et ne peut plus être utilisé, assure-toi de le détruire de manière sécurisée pour éviter tout risque d'accident.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton trépied VelociRadar, consulte le site web du fabricant ou les informations fournies lors de l'achat.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton trépied VelociRadar tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. N'hésite pas à consulter ce guide régulièrement pour te rappeler des bonnes pratiques.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Treppiede Velociradar

Introduzione

Il treppiede per il cronografo VelociRadar è progettato per fornire stabilità e facilità d'uso durante le sessioni di tiro. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il treppiede sia completamente esteso e bloccato prima di montare il cronografo.
- Non utilizzare il treppiede su superfici instabili o scivolose.
- Assicurati che il cronografo sia ben fissato alla testa a sfera del treppiede.
- Non sovraccaricare il treppiede oltre il limite di peso raccomandato.
- Durante l'uso, mantieni una distanza di sicurezza dagli altri tiratori e osservatori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio del Treppiede

- Rimuovi il treppiede dalla confezione e controlla che tutte le parti siano presenti.
- Estendi le gambe del treppiede fino alla lunghezza desiderata.
- Assicurati che ogni gamba sia bloccata in posizione.

2. Montaggio del Cronografo

- Posiziona il cronografo sulla testa a sfera del treppiede.
- Ruota la manopola di bloccaggio per fissare il cronografo in posizione.
- Verifica che il cronografo sia stabile e ben centrato.

3. Utilizzo del Treppiede

- Posiziona il treppiede in un'area di tiro sicura e stabilisci un'adeguata distanza di sicurezza.
- Regola l'angolo e l'altezza del cronografo per una visione ottimale del bersaglio.
- Utilizza il cronografo secondo le istruzioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o richieste di supporto, contatta il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto o consulta il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Questa guida è stata redatta per garantire che tu possa utilizzare il treppiede VelociRadar in modo sicuro e responsabile. Segui attentamente tutte le istruzioni e le linee guida per un'esperienza di tiro ottimale.

Bruksanvisning for Velociradar Tripod

Introduksjon

Takk for at du har valgt Velociradar Tripod. Denne stativet er designet for å støtte VelociRadar chronograph og gir en stabil plattform for nøyaktig måling av hastighet. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål, som angitt i denne bruksanvisningen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Hvis du oppdager et defekt produkt, ikke bruk det og rapporter det til de relevante myndighetene.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter når du bruker produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke stativet i sterke vindforhold som kan påvirke stabiliteten.
- Sørg for at stativet er plassert på en jevn og stabil overflate for å unngå velting.
- Ikke overbelast stativet med ekstra vekt som ikke er spesifisert av produsenten.
- Når du justerer ballhodet, vær forsiktig så du ikke skader deg selv eller andre.
- Unngå å bruke stativet i nærheten av farlige områder, som for eksempel skyteområder uten tilstrekkelig sikkerhet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av stativet:

- Ta stativet ut av emballasjen og sjekk at alle deler er til stede.
- Åpne bena på stativet og juster høyden til ønsket nivå.
- Sørg for at bena er helt utvidet og låst på plass for stabilitet.

2. Montering av VelociRadar chronograph:

- Fest chronographen til ballhodet på stativet ved hjelp av den medfølgende festemekanismen.
- Juster ballhodet for å sikre at chronographen er sentrert mot målet.
- Kontroller at chronographen er sikkert festet før bruk.

3. Bruk av stativet:

- Plasser stativet i ønsket posisjon på skytebanen eller området der du skal bruke det.
- Sjekk at stativet står stabilt og at det ikke er noen hindringer i nærheten.
- Start målingen ved å følge instruksjonene for VelociRadar chronograph.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Sørg for å resirkulere materialer der det er mulig.
- Ikke kast elektriske komponenter i vanlig avfall. Følg spesifikke retningslinjer for håndtering av elektrisk avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, bruk eller vedlikehold av Velociradar Tripod, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk produsentens nettsted for mer informasjon.

Vennligst vær oppmerksom på at denne bruksanvisningen er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre trygg bruk av produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Statyw VelociRadar

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup statywu VelociRadar. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem statywu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj statywu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do wsparcia chronografu VelociRadar.
- Przed użyciem sprawdź, czy statyw jest w dobrym stanie, bez widocznych uszkodzeń.
- Zachowaj ostrożność podczas rozkładania i składania statywu, aby uniknąć urazów.
- Przechowuj statyw w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Nie używaj statywu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub wypadku.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Statyw VelociRadar jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę ze statywem.
- Upewnij się, że statyw jest stabilny przed umieszczeniem na nim chronografu.
- Nie przeciążaj statywu, zgodnie z jego maksymalnymi zaleceniami dotyczącymi obciążenia (sprawdź instrukcję producenta chronografu).
- Zawsze używaj statywu na twardym i stabilnym podłożu.
- Nie pozostawiaj statywu bez nadzoru w trakcie użytkowania.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż statywu:

- Wyjmij statyw z opakowania.
- Rozłóż nogi statywu, upewniając się, że są one ustawione w stabilnej pozycji.
- Zablokuj nogi w miejscu, aby zapobiec ich przypadkowemu złożeniu.
- Ustaw wysokość statywu, dostosowując wysokość do swoich potrzeb.

2. Mocowanie chronografu:

- Umieść chronograf na głowicy kulowej statywu.
- Upewnij się, że chronograf jest dobrze zamocowany i wypoziomowany.
- Sprawdź, czy chronograf jest stabilny przed rozpoczęciem użytkowania.

3. Użytkowanie:

- Używaj statywu w odpowiednich warunkach, unikając silnych wiatrów i niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- Regularnie sprawdzaj stabilność statywu podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Statyw VelociRadar należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli statyw jest uszkodzony lub nieużywany, rozważ jego recykling lub oddanie do odpowiednich punktów zbiórki.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania statywu VelociRadar, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Twojego statywu VelociRadar.

Velociradar Tripod Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Velociradar Tripod tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään jalustaa turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että jalusta on asennettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Tarkista jalustan kaikki osat ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat ehjiä ja toimivia.
- Älä käytä jalustaa, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä jalusta poissa lasten ulottuvilta, ellei aikuinen ole paikalla valvomassa.
- Noudata valmistajan ohjeita ja suosituksia kaikissa käyttötilanteissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että jalusta on täysin avattu ja lukittu ennen kronografin asentamista.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai tärinää jalustan ollessa käytössä, jotta vältetään vahingot.
- Älä ylikuormita jalustaa; noudata valmistajan suosituksia maksimaalisten painorajojen osalta.
- Käytä palloohjaainta varovasti ja varmista, että kronografi on oikein kohdistettu ennen laukaisua.
- Varmista, että kaikki liitännät ja kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Avaa jalusta varovasti ja varmista, että kaikki jalat ovat täysin avautuneet.
- Säädä jalustan korkeus haluamallesi tasolle.
- Varmista, että jalusta on tasaisella pinnalla ja kaikki jalat ovat tukevasti maassa.
- Kiinnitä kronografi palloohjaimeen varmistaen, että se on tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö

- Kun jalusta on asennettu, varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.
- Kohdista kronografi tarkasti ampumaalueelle.
- Käynnistä kronografi ja varmista, että se toimii oikein ennen laukaisua.
- Pidä jalusta ja kronografi puhtaana ja huollettuna parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä elektroniikkajätteitä tavalliseen roskiin; käytä hyväksytyjä kierrätyspisteitä.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Varmista, että sinulla on tuote ja malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit Velociradar Tripod tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti tarkasta laukauksen seurannasta!

Säkerhetsinstruktioner för Velociradar Tripod

Introduktion

Tack för att du valt Velociradar Tripod. Denna tripod är designad för att ge stabilitet och precision när du använder din VelociRadarkronograf. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast Velociradar Tripod enligt de avsedda användningsområdena.
- Kontrollera att tripoden är i gott skick innan användning. Inspektera för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid användning på skjutbana, följ alltid säkerhetsreglerna för skjutning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att tripoden är korrekt monterad innan användning.
- Använd tripoden på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Justera höjden på tripoden så att kronografen är i rätt position för användning.
- Använd alltid kulhuvudet för att centrera kronografen på målet.
- Undvik att placera händer eller kropp i närheten av skottlinjen under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av tripoden:

- Ta ut tripoden ur förpackningen och inspektera alla delar.
- Fäll ut benen på tripoden och justera dem så att de står stabilt.
- Kontrollera att låsmekanismen för benen är ordentligt åtdragen.

2. Montera VelociRadarkronografen:

- Fäst kronografen på kulhuvudet på tripoden.
- Se till att kronografen är ordentligt säkrad och centrerad.

3. Justering av höjd:

- Justera höjden på tripoden genom att dra ut eller trycka in benen.
- Kontrollera att tripoden är stabil innan du börjar använda den.

4. Användning av tripoden:

- Placera tripoden på en stabil yta.
- Rikta in kronografen mot målet och säkerställ att den är korrekt centrerad med hjälp av kulhuvudet.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll när du använder skjutvapen i närheten av tripoden.

Avfallshantering

- Avfallshantering av Velociradar Tripod bör ske i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Om tripoden är trasig eller inte längre används, vänligen återvinn komponenterna där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för att få snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Velociradar Tripod på ett säkert sätt kan du maximera din upplevelse och njuta av noggrannhet och pålitlighet.

Návod k bezpečnému používání stativu VelociRadar

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili stativ VelociRadar. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci výrobku. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím stativu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je stativ používán na stabilním a rovném povrchu.
- Nezanedbávejte stativ bez dozoru, zejména v blízkosti dětí.
- Při používání stativu dbejte na to, aby se nikdo nenacházel v blízkosti jeho pohyblivých částí.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části stativu pevně utaženy a v dobrém stavu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte stativ pouze k určenému účelu pro podporu chronografu VelociRadar.
- Pokud používáte stativ venku, zajistěte, aby byl stabilní a chráněn před silným větrem.
- Při manipulaci se stativem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zraněním.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo opravy stativu, které nejsou uvedeny v tomto návodu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Složení stativu:

- Opatrně rozložte stativ na rovný povrch.
- Ujistěte se, že všechny nohy stativu jsou rozloženy a bezpečně opřeny o zem.

2. Připojení chronografu:

- Umístěte chronograf na kulovou hlavu stativu.
- Ujistěte se, že je chronograf pevně a bezpečně připevněn.

3. Nastavení výšky:

- Upravte výšku stativu podle potřeby.
- Zajistěte, aby byla výška nastavena tak, aby bylo možné snadno sledovat cíle.

4. Použití stativu:

- Před zahájením měření zkontrolujte, zda je chronograf správně centrován na cíl.
- Sledujte všechny pokyny výrobce chronografu při jeho používání.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití a pokud stativ již není potřebný, likvidujte ho v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je stativ poškozen, zlikvidujte ho bezpečně, aby se předešlo zraněním nebo nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání stativu VelociRadar. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užíjte si používání vašeho nového stativu!