

OBI Camera Lock - BLK

The Camera Lock is a compact and versatile mounting solution, perfect for securely attaching cameras, spotting scopes, binoculars, and more.

1. 1/4-20 Thread Mounting: Easily attaches using the 1/4-20 threads on the bottom of a camera or spotting scope.
2. Multi-Use Functionality: Ideal for cameras, spotting scopes, binoculars, or even wall mounting to organize your gear.
3. Built-in Arca Compatibility: Features an Arca-style mount integrated into the plastic, allowing you to attach it directly to your tripod or clamp it to your backpack strap or tripod leg.
4. Compact and Convenient: A small, lightweight mount that offers big functionality without adding bulk.

NO IMAGE
AVAILABLE

Important: To use the Camera Lock, you will need at least one Clamp Lock OR Slide Lock, as well as an RP M, QD P, or Anywhere Mount.

The Camera Lock is your all-in-one solution for secure, flexible, and convenient gear mounting—perfect for adventures and everyday use.

Attributes

- Name: OBI Camera Lock - BLK
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013643
- Mfr. No.: OBi01002-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840644

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OBI Camera Lock](#)
- [English: OBI Camera Lock Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Camera Lock](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le OBI Camera Lock BLK](#)
- [Italiano: OBI Camera Lock Safety Instructions](#)
- [Norsk: OBI Camera Lock Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zamek do Kamery OBI Camera Lock BLK](#)
- [Suomi: OBI Kameralukko Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBI Kameralås](#)
- [Český: OBI Camera Lock Bezpečnostní pokyny](#)

Sicherheitshinweise für den OBI Camera Lock

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des OBI Camera Lock! Dieses Produkt bietet eine kompakte und vielseitige Lösung für die sichere Befestigung Ihrer Kameras, Spektive und Ferngläser. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Camera Lock nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Camera Lock auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halten Sie den Camera Lock und alle Zubehöerteile von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Achten Sie darauf, dass der Camera Lock sicher an der Kamera oder dem Spektiv befestigt ist, bevor Sie es verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Camera Lock nur in Kombination mit einem Clamp Lock ODER Slide Lock sowie einer RP M, QD P oder Anywhere Mount.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass alle Verbindungen fest sitzen und sicher sind.
- Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auf den Camera Lock auszuüben, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Halten Sie den Camera Lock von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und direkten Sonnenlichtquellen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Camera Lock:

- Suchen Sie die 1/420 Gewinde auf der Unterseite Ihrer Kamera oder Ihres Spektivs.
- Schrauben Sie den Camera Lock fest in das Gewinde, bis er sicher sitzt.

2. Verwendung der Arcakompatiblen Halterung:

- Stellen Sie sicher, dass die Halterung korrekt an Ihrem Stativ befestigt ist.
- Sie können den Camera Lock auch an einem Rucksackriemen oder Stativbein klemmen.

3. Sicherheitsüberprüfung:

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Camera Lock fest und sicher montiert ist.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Teile vorhanden sind, die während der Verwendung abfallen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den OBI Camera Lock gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des OBI Camera Lock wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrer Region.

Hinweis: Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenzen auf. Sicherheit ist wichtig – verwenden Sie Ihr Produkt verantwortungsbewusst!

OBI Camera Lock Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the OBI Camera Lock BLK. This product is designed to provide a secure and versatile mounting solution for your cameras, spotting scopes, binoculars, and more. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the Camera Lock is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the Camera Lock before each use for any signs of damage or wear. Do not use if any parts are damaged.
- Keep the Camera Lock out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Ensure that the Camera Lock is securely attached to the mounting surface before use.
- Use the Camera Lock only for its intended purpose as specified in the product description.
- Be aware of your surroundings when using the Camera Lock to avoid accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Limit:** Do not exceed the maximum weight limit specified for the Camera Lock. Overloading may cause the mount to fail.
- **Secure Attachment:** Always doublecheck that the Camera Lock is securely fastened to your camera or spotting scope before use.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the Camera Lock in extreme weather conditions (e.g., heavy rain, strong winds) that may compromise its stability.
- **Tripod Compatibility:** Ensure that the Camera Lock is compatible with your tripod or mounting system. Use only with the recommended accessories.
- **Avoid Sudden Movements:** When using the Camera Lock, avoid sudden movements that may cause equipment to become dislodged.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary components, including the Camera Lock, Clamp Lock or Slide Lock, and any other required mounts.
- Ensure that your camera or spotting scope has a 1/420 thread for attachment.

2. Attaching the Camera Lock:

- Align the 1/420 thread on the bottom of your camera or spotting scope with the Camera Lock.
- Screw the Camera Lock onto the thread until it is securely fastened. Do not overtighten.

3. Mounting Options:

- For tripod use, attach the Camera Lock to your tripod using the builtin Arcastyle mount.
- For wall mounting, ensure that the surface is stable and secure before attaching.

4. Adjusting the Setup:

- Once mounted, adjust the angle and position of your camera or spotting scope as needed.
- Ensure that all connections are tight and secure before use.

5. Using the Camera Lock:

- Use your camera or spotting scope as intended, ensuring that the Camera Lock remains securely attached throughout use.
- Monitor the setup during use to ensure stability.

Disposal Instructions

- Dispose of the Camera Lock in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Camera Lock in general waste. Check for recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your OBI Camera Lock and ensure a secure and enjoyable experience with your gear.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Camera Lock

Introducción

Gracias por elegir el OBI Camera Lock BLK. Este producto es una solución de montaje compacta y versátil que te permite sujetar de manera segura cámaras, visores, binoculares y más. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el OBI Camera Lock se utiliza únicamente para los fines previstos.
- Revisa el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el Camera Lock si está dañado o si las piezas están faltando.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el Camera Lock esté bien instalado antes de usarlo.
- **Capacidad de Carga:** No excedas la capacidad de carga recomendada del Camera Lock. Consulta las especificaciones del fabricante para más detalles.
- **Uso en Terreno Irregular:** Ten cuidado al usar el Camera Lock en terrenos irregulares o en condiciones climáticas adversas.
- **Manejo de Equipos:** Cuando utilices cámaras o binoculares, asegúrate de que estén correctamente asegurados en el Camera Lock para evitar caídas o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Verifica el Equipo:** Asegúrate de tener un Clamp Lock o un Slide Lock, así como un RP M, QD P o Anywhere Mount.
2. **Montaje en la Cámara:**
 - Localiza las roscas 1/420 en la parte inferior de tu cámara o visor.
 - Atornilla el OBI Camera Lock en las roscas 1/420 hasta que esté ajustado de forma segura.
3. **Montaje en el Trípode:**
 - Si deseas montar el Camera Lock en un trípode, utiliza el sistema de montaje estilo Arca integrado.
 - Asegúrate de que esté bien ajustado antes de usarlo.
4. **Organización:** Puedes utilizar el Camera Lock para organizar tu equipo en la pared o en otros lugares seguros.

Uso

- Usa el OBI Camera Lock para sujetar cámaras, visores o binoculares de manera segura.
- Asegúrate de que el equipo esté bien equilibrado en el Camera Lock antes de moverlo.
- Si necesitas desmontar el equipo, hazlo con cuidado y asegúrate de que no haya nada que se pueda caer.

Instrucciones de Eliminación

- El OBI Camera Lock debe ser eliminado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.

- No lo deseches junto con la basura doméstica.
- Consulta a tu autoridad local para obtener información sobre los puntos de recolección de residuos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro del OBI Camera Lock o necesitas más información, por favor contacta a tu proveedor o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Disfruta de tus aventuras y el uso diario de tu OBI Camera Lock de manera segura y responsable.

Guide de Sécurité du Produit pour le OBI Camera Lock BLK

Introduction

Merci d'avoir choisi le OBI Camera Lock BLK. Ce dispositif de verrouillage de caméra est conçu pour offrir une solution de montage compacte et polyvalente, idéale pour sécuriser tes caméras, télescopes, jumelles et plus encore. Pour garantir une utilisation en toute sécurité et pour maximiser ton expérience, il est important de suivre les instructions de sécurité ci-dessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du OBI Camera Lock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de problème ou d'incident, signale-le aux autorités compétentes.
- Consulte la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour concernant les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour le montage.
- Utilise toujours le OBI Camera Lock avec un Clamp Lock ou un Slide Lock, ainsi qu'un RP M, QD P, ou Anywhere Mount.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).
- Assure-toi que tous les éléments sont bien fixés avant de les utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Vérifie que le produit est en bon état avant de l'installer.
- Fixe le OBI Camera Lock à ta caméra ou à ton équipement en utilisant le filetage 1/4-20 situé en bas.
- Assure-toi que le montage est bien sécurisé avant d'utiliser l'équipement.

2. Utilisation

- Pour attacher le OBI Camera Lock à un trépied ou à une sangle de sac à dos, utilise le montage de style Arca intégré.
- Vérifie régulièrement que le produit est bien en place pendant son utilisation.
- Évite tout mouvement brusque qui pourrait déséquilibrer le montage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le OBI Camera Lock avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région pour les produits en plastique.
- Suis les directives locales concernant l'élimination des déchets électroniques et plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, assure-toi de contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Les coordonnées peuvent être trouvées sur l'emballage ou le site web du fabricant.

Merci de prendre le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, tu peux profiter pleinement de ton OBI Camera Lock en toute sécurité.

OBI Camera Lock Safety Instructions

Introduzione

Grazie per aver scelto OBI Camera Lock BLK. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di montaggio sicura e versatile per fotocamere, telescopi, binocoli e altro ancora. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non sovraccaricare il montaggio con attrezzature che superano il peso raccomandato.
- Assicurati che il montaggio sia ben fissato prima di utilizzare la fotocamera o altro dispositivo.
- Evita di montare il prodotto in luoghi instabili o pericolosi.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, neve, vento forte).
- Segui sempre le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati di avere almeno un Clamp Lock o Slide Lock, oltre a un RP M, QD P, o Anywhere Mount.
- Controlla che il prodotto sia in buone condizioni e privo di difetti.

2. Installazione:

- Fissa il Camera Lock al tuo treppiede o alla cinghia dello zaino utilizzando il montaggio Arcastyle integrato.
- Utilizza le filettature 1/420 sulla parte inferiore della fotocamera o del telescopio per attaccare saldamente il Camera Lock.
- Verifica che il montaggio sia sicuro prima di utilizzare il prodotto.

3. Utilizzo:

- Posiziona la fotocamera, il telescopio o il binocolo sul Camera Lock.
- Assicurati che il dispositivo sia correttamente fissato prima di scattare foto o utilizzare il dispositivo.
- Organizza il tuo equipaggiamento in modo ordinato per evitare incidenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici e dei materiali plastici.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per assistenza e domande relative alla sicurezza, contatta il tuo rivenditore OBI o consulta il sito ufficiale di OBI. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

L'OBI Camera Lock è una soluzione pratica e sicura per il montaggio dell'attrezzatura fotografica. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il prodotto in modo efficace e senza rischi. Ricorda di controllare regolarmente il tuo equipaggiamento e di segnalare eventuali problemi alle autorità competenti.

OBI Camera Lock Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte OBI Camera Lock. Dette produktet er designet for å gi en sikker og praktisk løsning for montering av kamerautstyr. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at alle monteringskomponenter er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige omgivelser.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn.
- Ved rapportering av usikre produkter eller ulykker, kontakt relevante myndigheter.

Spesifikke Sikkerhetstiltak ved Bruk

- **Stabilitet:** Sørg for at Camera Lock er sikkert festet før du bruker det.
- **Vektgrense:** Ikke overstig den anbefalte vektkapasiteten for produktet.
- **Montering:** Bruk alltid 1/420 gjengefeste for å sikre at kameraet eller kikkerten er korrekt festet.
- **Sjekk før bruk:** Kontroller at alle låsemekanismer fungerer som de skal før hvert bruk.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Montering av Camera Lock:

- Finn 1/420 gjengefestet på bunnen av kameraet eller kikkerten.
- Skru Camera Lock forsiktig inn i gjengefestet til det sitter godt.

2. Bruk av Clamp Lock eller Slide Lock:

- For å bruke Camera Lock, må du ha minst én Clamp Lock eller Slide Lock.
- Fest Camera Lock til Clamp Lock eller Slide Lock for sikker montering.

3. Bruk med Arcakompatibilitet:

- Hvis du bruker Arcakompatible stativer, kan du feste Camera Lock direkte til stativet.
- For å feste Camera Lock til en ryggsekkstropp eller stativbein, klipp det fast på ønsket sted.

4. Sjekk for sikkerhet:

- Før du begynner å bruke utstyret, sjekk at alle komponenter er korrekt festet og at det ikke er noen synlige skader.

Avfallsinstruksjoner

- Når Camera Lock ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale avfallsregler.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk lokale retningslinjer for resirkulering av plast og metall.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående bruk av OBI Camera Lock, vennligst kontakt produsenten eller

forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi takker for at du valgte OBI Camera Lock og ønsker deg mange gode opplevelser med produktet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zamek do Kamery OBI Camera Lock BLK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zamek do Kamery OBI Camera Lock BLK. Nasz produkt jest zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne i wygodne mocowanie sprzętu fotograficznego. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj Zamek do Kamery zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Upewnij się, że wszystkie mocowania są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Przechowuj Zamek do Kamery w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj Zamek do Kamery w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury czy wilgoć.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj Zamek do Kamery tylko z kompatybilnymi urządzeniami (kamerami, lunetami, lornetkami).
- Zawsze upewnij się, że Zamek Zaciskowy LUB Zamek Przesuwany oraz uchwyt RP M, QD P lub Anywhere są prawidłowo zamocowane.
- Nie przeciążaj Zamek do Kamery. Sprawdź maksymalne obciążenie dla używanego sprzętu.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu, natychmiast zaprzestań używania produktu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Mocowanie:

- Zdejmij wszelkie osłony z mocowania kamery lub lunety.
- Użyj gwintu 1/420 na spodzie kamery lub lunety, aby zamocować Zamek do Kamery.
- Upewnij się, że Zamek do Kamery jest mocno przykręcony.

2. Użycie:

- Po zamocowaniu, sprawdź stabilność sprzętu przed rozpoczęciem fotografowania lub obserwacji.
- Użyj zintegrowanego uchwyty w stylu Arca do mocowania na statywie lub przymocowania do paska plecaka.

3. Przechowywanie:

- Po zakończeniu użycia, przechowuj Zamek do Kamery w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan Zamek do Kamery i jego akcesoriów.

Instrukcje Utylizacji

- Zamek do Kamery należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Zamek do Kamery, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem OBI SYSTEMS.

Podsumowanie

Zamek do Kamery OBI Camera Lock BLK to wszechstronny produkt, który zapewnia bezpieczne mocowanie sprzętu fotograficznego. Proszę przestrzegać powyższych wytycznych bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu. Regularne kontrole i odpowiednia konserwacja pomogą w utrzymaniu Zamek do Kamery w doskonałym stanie.

OBI Kameralukko Turvallisuusohjeet

Johdanto

OBI Kameralukko on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja kätevä kiinnitysratkaisu kameroille, tähtäinosille, kiikareille ja muille laitteille. Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöösi ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kameralukkoa vain yhteensopivien laitteiden kanssa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset on tehty kunnolla ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita lukkoa tai kiinnityksiä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kiinnitys kamerassa tai tähtäinosassa:

- Etsi 1/420 kierreet kameran tai tähtäinosan pohjasta.
- Kiinnitä kameralukko kierteisiin tiukasti mutta varovasti.

2. Käyttö muissa laitteissa:

- Varmista, että laitteesi on yhteensopiva Arcatyyllisen kiinnityksen kanssa.
- Kiinnitä lukko suoraan jalustaan tai purista se reppusi hihnaan tai jalustajalkaan.

3. Säilytys ja kuljetus:

- Pidä lukko suojassa iskuilta ja kosteudelta.
- Säilytä lukko kuivassa ja viileässä paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää elektroniikkaa tai muita erityisiä materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

- Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai ongelmassa, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

OBI Kameralukko on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja joustava kiinnitysratkaisu. Noudata näitä ohjeita

varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för OBI Kameralås

Introduktion

Tack för att du valt OBI Kameralås BLK. Detta kameralås är en kompakt och mångsidig monteringslösning som är designad för att säkert fästa kameror, kikare, tubkikare och mer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att alla delar är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kameran eller kikaren är korrekt fäst vid låset innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Använd inte produkten om den har skadats eller om delar saknas.
- Se till att inga föremål blockerar monteringen som kan orsaka instabilitet.
- Vid väggmontering, se till att väggen är tillräckligt stark för att stödja vikten av utrustningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering:

- Fäst OBI Kameralås på kamerans eller kikars undersida med hjälp av 1/420 trådmontering.
- Kontrollera att låset sitter ordentligt och är säkert fäst.

2. Användning:

- För att fästa kameran eller kikaren på ett stativ, placera låset i den Arcakompatibla monteringspunkten.
- Om du använder låset för väggmontering, säkerställ att det är korrekt installerat och att det har stöd av en stabil yta.

3. Säkerhetskontroller:

- Innan varje användning, kontrollera att låset är i gott skick och att alla fästelement är ordentligt åtdragna.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering av plast och metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support relaterade till OBI Kameralås, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av OBI

Kameralås. Tack för att du bidrar till säkerheten och kvaliteten i din utrustning!

OBI Camera Lock Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI Camera Lock. Tento zámek na kameru je navržen tak, aby poskytoval bezpečné, flexibilní a pohodlné upevnění vašeho vybavení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zámek na kameru je určen pouze pro upevnění kamer, dalekohledů, binokulárů a podobného vybavení.
- Ujistěte se, že je zámek správně a bezpečně namontován před každým použitím.
- Nepoužívejte zámek na kameru pro jiné účely, než je uvedeno.
- Zkontrolujte, zda je vaše vybavení kompatibilní s montážním systémem Arca.
- Dbejte na to, aby se děti nedostaly do kontaktu s produktem bez dozoru dospělé osoby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na zámku nebo montáži žádné poškození.
- Zámek na kameru používejte pouze s Clamp Lock NEBO Slide Lock, a také s RP M, QD P nebo Anywhere Mount.
- Ujistěte se, že je zámek na kameru bezpečně upevněn na stativ nebo jinou montážní plochu.
- Při používání zámku na kameru dbejte na stabilitu stativu a vybavení, abyste předešli převrnutí.
- Pokud zámek na kameru vykazuje jakékoli známky opotřebení nebo poškození, přestaňte jej okamžitě používat a kontaktujte prodejce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před instalací zámku na kameru se ujistěte, že máte všechny potřebné části.
2. Připevněte zámek na kameru k vybavení pomocí montážního závitu 1/420.
3. Ujistěte se, že je zámek pevně utažen.
4. Pokud používáte stativ, připevněte zámek na kameru k stativu pomocí kompatibilního montážního systému Arca.
5. Při používání zámku na kameru dbejte na to, aby bylo vybavení správně vyvážené a stabilní.
6. Po použití zámku na kameru jej odmontujte a uchovávejte na suchém místě, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Zámek na kameru a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do domácího odpadu, pokud to není povoleno.
- Zkontrolujte, zda existují speciální sběrná místa pro elektronické nebo plastové odpady ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je model a číslo šarže, abyste usnadnili proces podpory.

Děkujeme, že jste si vybrali OBI Camera Lock. Vaše bezpečnost je naší prioritou.