

U-Plate Arca - BLK

The U-Plate Arca is an upgraded replacement for the standard U-Plate, featuring an integrated Arca mounting strip on all four sides. This design allows the U-Plate Arca to fit effortlessly into a tripod or any other Arca-compatible mount in any direction, enhancing versatility and ease of use.

1. Arca-Compatible Design: Built-in Arca mounting strips on all four sides for multi-directional mounting.
2. Multi-Lock Compatibility: Fits seamlessly with Clamp Lock, Slide Lock, and Camera Lock systems.
3. Grip-On Integration: Fully compatible with the Grip-On family for expanded functionality.
4. Versatile Mounting: Easily attaches to tripods or other Arca-style mounts for maximum adaptability.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: U-Plate Arca - BLK
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013671
- Mfr. No.: OBi01303-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840774

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die UPlate Arca BLK](#)
- [English: UPlate Arca Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para UPlate Arca BLK](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour UPlate Arca](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per UPlate Arca](#)
- [Norsk: UPlate Arca Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa UPlate Arca](#)
- [Suomi: UPlate Arca Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för UPlate Arca](#)
- [Český: UPlate Arca Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für die UPlate Arca BLK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der UPlate Arca BLK! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die UPlate Arca nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die UPlate Arca auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die UPlate Arca nur mit kompatiblen Stativen oder Halterungen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die ArcaBefestigungsleisten sauber und frei von Schmutz sind, bevor Sie die UPlate Arca anbringen.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastungen, die zu einem Bruch oder einer Beschädigung der UPlate Arca führen könnten.
- Verwenden Sie die UPlate Arca nicht in extremen Wetterbedingungen (z.B. starker Regen, extreme Hitze).
- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Verbindung zur Halterung, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Reinigen Sie die Befestigungsflächen der UPlate Arca sowie der Halterung.
- Richten Sie die UPlate Arca mit der Halterung aus, sodass die ArcaBefestigungsleisten richtig eingreifen.
- Drücken Sie die UPlate Arca sanft in die Halterung, bis sie einrastet.
- Überprüfen Sie, ob die UPlate Arca sicher befestigt ist, bevor Sie das Stativ oder die Halterung verwenden.

2. Nutzung

- Verwenden Sie die UPlate Arca, um Ihre Kamera oder Ausrüstung sicher zu befestigen.
- Achten Sie darauf, dass die Ausrüstung gleichmäßig gewichtet ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Bei Bedarf können Sie die UPlate Arca in verschiedene Positionen drehen, um die beste Perspektive zu erreichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die UPlate Arca gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundendienst oder die Kontaktstelle des Herstellers.

Vielen Dank, dass Sie die UPlate Arca BLK verwenden! Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

UPlate Arca Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the UPlate Arca. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure your UPlate Arca is used safely and effectively. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the product and its components before use.
- Always inspect the UPlate Arca for any visible damage before installation or use.
- Use the UPlate Arca only for its intended purpose as a mounting accessory for tripods and Arcacompatible mounts.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure that the UPlate Arca is securely attached to the tripod or mount before use to prevent accidents or equipment damage.
- **Weight Limits:** Do not exceed the weight limit of the tripod or mount when using the UPlate Arca. Refer to the manufacturer's specifications for guidance.
- **MultiDirectional Mounting:** When mounting, ensure that the UPlate Arca is oriented correctly to prevent it from slipping or detaching.
- **Compatibility Checks:** Verify that your tripod or mount is Arcacompatible before using the UPlate Arca to ensure safe and effective operation.
- **GripOn Integration:** When using with GripOn products, ensure compatibility and secure attachment to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select an Arcacompatible tripod or mount.
- Align the UPlate Arca with the mounting strip on the tripod or mount.
- Slide the UPlate Arca into place until it locks securely.
- Doublecheck that the UPlate Arca is firmly attached before proceeding.

2. Usage:

- When attaching a camera or other equipment, ensure that it is securely fastened to the UPlate Arca.
- Adjust the positioning of your equipment as needed, ensuring that it remains stable and secure during use.
- Avoid sudden movements or jerks while using the equipment mounted on the UPlate Arca to prevent accidents.

3. PostUse:

- After use, detach the UPlate Arca from the tripod or mount.
- Store the UPlate Arca in a safe place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the UPlate Arca according to your local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options available in your area for electronic components.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your UPlate Arca. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para UPlate Arca BLK

Introducción

La UPlate Arca es un accesorio de fotografía diseñado para ofrecer un montaje versátil y seguro en trípodes y otros soportes compatibles con Arca. Este documento proporciona pautas de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con la normativa de Seguridad General de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar la UPlate Arca.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona la UPlate Arca antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el producto si está dañado.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre cualquier actualización de retiro a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza la UPlate Arca únicamente con trípodes y soportes compatibles con Arca.
- **Carga Máxima:** No excedas la capacidad de carga recomendada para evitar caídas o daños.
- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que la UPlate Arca esté bien fijada al trípode o soporte antes de usarla.
- **Superficies Estables:** Coloca el trípode en superficies planas y estables para evitar accidentes.
- **Cuidado con los Bordes:** Maneja la UPlate Arca con cuidado para evitar lesiones en los bordes afilados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Verifica el Contenido:

- Asegúrate de que todos los componentes estén presentes y en buen estado.

2. Instalación:

- Coloca la UPlate Arca en el trípode o soporte compatible con Arca.
- Asegúrate de que las tiras de montaje estén alineadas correctamente.
- Aprieta las fijaciones para asegurar un montaje firme.

3. Uso:

- Ajusta la cámara o equipo en la UPlate Arca.
- Verifica que todo esté bien asegurado antes de comenzar a tomar fotografías.
- No intentes ajustar la cámara mientras está montada en la UPlate Arca.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la UPlate Arca, deséchala de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos electrónicos y accesorios de fotografía.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un punto de recogida especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, se recomienda contactar con el fabricante o consultar la documentación proporcionada.

Recuerda seguir estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo de la UPlate Arca. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité du Produit pour UPlate Arca

Introduction

Merci d'avoir choisi le UPlate Arca. Ce guide de sécurité vise à assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Il est important de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le UPlate Arca pour garantir une expérience optimale.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du UPlate Arca pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).
- Consulte le site de Safety Gate de l'UE pour les mises à jour concernant les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le UPlate Arca uniquement avec des équipements compatibles Arca pour éviter les accidents.
- Assuretoi que le produit est bien fixé avant d'attacher ton appareil photo ou autre équipement.
- Ne surcharge pas le UPlate Arca au-delà de sa capacité recommandée.
- Évite de forcer les mécanismes de verrouillage pour prévenir les dommages.
- En cas de défaillance du produit, arrête immédiatement son utilisation et contacte le support.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Retire le UPlate Arca de son emballage.
- Vérifie que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Fixe le UPlate Arca sur ton trépied ou autre support Arcacompatible en alignant les bandes de montage.
- Assuretoi que le UPlate Arca est bien verrouillé en place.

2. Utilisation

- Pour attacher un appareil photo, aligne la base de l'appareil avec le UPlate Arca.
- Utilise le système de verrouillage (Clamp Lock, Slide Lock, ou Camera Lock) pour sécuriser l'appareil.
- Ajuste l'angle et la position selon tes besoins avant de prendre des photos.
- Une fois terminé, déverrouille l'appareil avec précaution pour éviter de le faire tomber.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le UPlate Arca avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant le recyclage des équipements électroniques.
- Si le produit est endommagé, assure-toi de le déposer dans un point de collecte approprié pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le UPlate Arca, n'hésite pas à contacter le service client de ton

revendeur ou à consulter le site web du fabricant pour plus d'informations.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton UPlate Arca. Profite de ton expérience de photographie!

Guida alla Sicurezza del Prodotto per UPlate Arca

Introduzione

Grazie per aver scelto il UPlate Arca. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto versatile e sicuro per le vostre attrezzature fotografiche. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali relative alla sicurezza, all'installazione e all'uso del UPlate Arca.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il UPlate Arca sia utilizzato solo per scopi compatibili con le specifiche del prodotto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e umidità.
- Non lasciare il prodotto alla portata di bambini senza supervisione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio Sicuro:** Assicurarsi che il UPlate Arca sia montato correttamente su un treppiede o su un altro supporto compatibile prima dell'uso.
- **Carico Massimo:** Non superare il carico massimo raccomandato dal produttore per evitare rotture o incidenti.
- **Controllo della Stabilità:** Prima di utilizzare il prodotto, verificare che sia stabile e sicuro nel suo posizionamento.
- **Uso di Accessori:** Utilizzare solo accessori compatibili con il UPlate Arca per garantire la sicurezza e l'integrità del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posizionare il UPlate Arca su una superficie piana e stabile.
- Utilizzare le strisce di montaggio Arca integrate per collegare il UPlate Arca al treppiede o al supporto.
- Assicurarsi che il montaggio sia sicuro e che il prodotto non si muova.

2. Uso:

- Posizionare la fotocamera o l'attrezzatura desiderata sul UPlate Arca.
- Verificare che l'attrezzatura sia ben fissata prima di iniziare a scattare foto o registrare video.
- Durante l'uso, controllare frequentemente la stabilità del prodotto e dell'attrezzatura montata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il UPlate Arca secondo le normative locali relative ai rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; informarsi sui centri di raccolta e riciclaggio disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare

l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrete utilizzare il UPlate Arca in modo sicuro e efficace. È fondamentale prestare attenzione a tutte le istruzioni fornite per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri durante l'uso del prodotto.

UPlate Arca Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte UPlate Arca. Dette produktet er designet for å gi deg maksimal allsidighet og brukervennlighet. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er laget for å være trygt å bruke, men det er viktig å følge disse retningslinjene for å unngå potensielle farer.
- Sørg for at produktet brukes i samsvar med instruksjonene for installasjon og bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper, med mindre det er angitt at det er trygt for dem.
- Kontroller regelmessig produktet for slitasje eller skader. Bruk ikke produktet hvis det er skadet.
- Ved online kjøp, sørg for at selgeren følger EU:s sikkerhetskrav.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Unngå å bruke produktet i fuktige eller våte forhold for å forhindre elektriske farer.
- Sørg for at UPlate Arca er riktig montert før bruk for å unngå at kameraet eller annet utstyr faller.
- Ikke overbelast produktet. Følg produsentens spesifikasjoner for maksimal belastning.
- Unngå å bruke produktet på ujevne eller ustabile overflater.
- Når du fester utstyr, sørg for at det er sikkert festet for å unngå uhell.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon av UPlate Arca:

- Plasser UPlate Arca på et stabilt underlag.
- Fest den til stativet eller Arcakompatibel monteringsystem ved å bruke de innebygde monteringsstripene.
- Kontroller at alle låsemekanismer er sikre før du bruker produktet.

2. Bruk av UPlate Arca:

- Juster produktet i ønsket retning for optimal bruk.
- Sørg for at utstyret som festes til UPlate Arca er kompatibelt med Arcasystemet.
- Kontroller jevnlig at alle låser og fester er i god stand.

Avfallsinstruksjoner

- Når UPlate Arca ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler produktet i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet i vanlig søppel. Sjekk lokale retningslinjer for resirkulering av plast og metall.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhetsrelaterte henvendelser, vennligst kontakt den angitte EUBaserte kontaktpunktet for produktet.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Din sikkerhet er viktig for oss!

Instrukcja Bezpieczeństwa UPlate Arca

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup UPlate Arca BLK. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan UPlate Arca przed każdym użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z produktem lub korzystanie z niego bez nadzoru osoby dorosłej.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że UPlate Arca jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj produktu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Podczas montażu na statywie lub uchwycie, upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze dokręcone.
- Unikaj stosowania UPlate Arca w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz, które mogą wpłynąć na stabilność.
- Zawsze korzystaj z produktu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż UPlate Arca:

- Umieść UPlate Arca na statywie lub uchwycie kompatybilnym z systemem Arca.
- Dokręć śruby mocujące, aby upewnić się, że produkt jest stabilny.
- Sprawdź, czy UPlate Arca jest dobrze zamocowany przed przystąpieniem do dalszego użytkowania.

2. Użycie UPlate Arca:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- W przypadku korzystania z systemów Clamp Lock, Slide Lock lub Camera Lock, upewnij się, że są one odpowiednio dopasowane.
- Zawsze monitoruj produkt podczas użytkowania, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje Utylizacji

- UPlate Arca należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu, aby upewnić się, że produkt jest odpowiednio utylizowany.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania UPlate Arca, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, aby przyspieszyć proces wsparcia.

Dziękujemy za wybór UPlate Arca. Używaj go mądrze i bezpiecznie!

UPlate Arca Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa UPlate Arca tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. UPlate Arca on päivitetty vaihtoehto standardille UPlate levyille, jossa on integroitu Arcakiinnitysraita kaikilla neljällä sivulla. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja vahingoittumaton ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteesi kunto ja varmista, että se täyttää turvallisuusvaatimukset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä UPlate Arca levyä vain Arcayhteensopivien kiinnitysten kanssa.
- Varmista, että kolmijalka tai muu kiinnitys on vakaa ennen kuin asennat laitteita.
- Älä ylitä tuotteen enimmäiskuormituskapasiteettia.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaita iskuja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta tai laitteita.
- Varmista, että tuote on kiinnitetty tukevasti ennen kuvaamista tai muuta käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta UPlate Arca tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä kolmijalka tai muu Arcayhteensopiva kiinnitys levyn alle tai päälle.
- Varmista, että kaikki lukot ja kiinnitykset ovat kunnolla kiinni.

2. Käyttö:

- Varmista, että kaikki laitteet on asennettu turvallisesti UPlate Arca levyille.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysten tiukkuus ja tuotteen kunto käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön vaarallisena jätteenä.
- Kierrätä mahdolliset muoviosat ja muut materiaalit, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat apua ja tietoa, joka liittyy tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Lue tämä opas huolellisesti ja seuraa kaikkia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit UPlate Arca tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för UPlate Arca

Introduktion

Tack för att du valt UPlate Arca BLK. Denna produkt är utformad för att ge en säker och mångsidig lösning för montering av kameror och tillbehör. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att UPlate Arca är korrekt monterad innan användning.
- Undvik att överbelasta produkten; följ tillverkarens rekommendationer för viktgränser.
- Använd alltid produkten på en stabil och säker yta.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom stark vind eller regn.
- Kontrollera att alla lås och fästen är ordentligt säkrade innan du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av UPlate Arca:

- Placera UPlate Arca på det valda stativet eller monteringen.
- Se till att den integrerade Arca monteringsremsan är korrekt inriktad.
- Lås fast produkten med hjälp av Clamp Lock, Slide Lock eller Camera Locksystemet.

2. Användning av UPlate Arca:

- Justera kameran eller tillbehöret på UPlate Arca för att uppnå önskad vinkel.
- Kontrollera att allt är ordentligt säkrat innan du påbörjar fotografering eller filmning.

3. Underhåll av UPlate Arca:

- Rengör produkten med en mjuk, torr trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Undvik att använda kemikalier eller lösningsmedel som kan skada ytan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna UPlate Arca på ett ansvarsfullt sätt när den inte längre behövs.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall; kontrollera om det finns särskilda återvinningsprogram för elektronik.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående UPlate Arca, vänligen kontakta din återförsäljare eller kontrollera tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din UPlate Arca!

UPlate Arca Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili UPlate Arca. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající funkčnost a bezpečnost při používání. V této příručce naleznete důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci produktu, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že UPlate Arca je správně upevněn na stativu nebo jiném Arcakompatibilním držáku.
- Při montáži a demontáži produktu dodržujte pokyny pro zabezpečení, aby nedošlo k pádu nebo poškození zařízení.
- Při používání produktu na nerovném nebo kluzkém povrchu zajistěte stabilitu stativu.
- Nepoužívejte produkt v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje pro instalaci.
2. **Montáž:**
 - Umístěte UPlate Arca na stativ nebo držák.
 - Ujistěte se, že je správně zarovnaný a bezpečně upevněný.
 - Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a zámky pevně utaženy.
3. **Použití:**
 - Upravte UPlate Arca podle potřeby pro dosažení požadovaného úhlu.
 - Při používání zařízení dbejte na to, aby bylo stabilní a bezpečné.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení.
 - Čistěte produkt jemným hadříkem a vyhněte se agresivním čisticím prostředkům.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci v souladu s ekologickými standardy.
- Nikdy nevyhazujte elektronické součásti do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce produktu. Všechny produkty by měly mít kontaktní informace dostupné pro bezpečnostní dotazy, které splňují požadavky EU.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné používání UPlate Arca!