

RUGER P94 20RD MAGAZINE .40S&W - PRO MAG RUGER P94 MAGAZINE .40S&W 20RD STEEL BLACK

RUG-A8 An extended 20-rd magazine for the Ruger P94 pistol in .40S&W. Constructed from heat-treated blued- steel, with a follower, lock-plate, and base-plate molded from a proprietary DuPont® Zytel™ based black polymer.



Attributes

- Name: PRO MAG RUGER P94 MAGAZINE .40S&W 20RD STEEL BLACK
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 000002790
- Mfr. No.: RUG-A8
- Capacity: 20-Round
- Cartridge: 40 S&W
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Material: Steel
- Model: P94
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 708279007118

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER P94 20RD MAGAZINE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RUGER P94 20RD MAGAZINE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador RUGER P94 20RD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER P94 20RD MAGAZINE](#)
- [Suomi: RUGER P94 20RD MAGAZINE Turvaohjeopas](#)
- [Svenska: RUGER P94 20RD MAGAZINE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RUGER P94 20RD MAGAZINE Bezpečnostní pokyny](#)

RUGER P94 20RD MAGAZINE Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das RUGER P94 20RD MAGAZINE entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch und verstehe es, bevor du das Produkt handhabst oder verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Magazin mit der Ruger P94 Pistole kompatibel ist.
- Gehe vorsichtig mit dem Magazin um, um versehentliche Entladungen zu vermeiden.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren und geschützten Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die Kapazität des Magazins von 20 Patronen.
- Verwende keine beschädigten oder veränderten Magazine, da diese Sicherheitsrisiken darstellen können.
- Stelle sicher, dass das Magazin sauber und frei von Schmutz ist, bevor du es lädst.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du das Magazin lädst oder entlädst.
- Verwende nur .40 S&W Patronen, wie für dieses Magazin angegeben.
- Versuche nicht, das Magazin zu zerlegen, es sei denn, dies wird im Handbuch ausdrücklich angegeben.
- Wenn du während der Verwendung des Magazins auf Störungen stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Laden des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Halte das Magazin mit der Bodenplatte nach unten.
- Setze die erste Patrone in das Magazin ein, wobei die Kugel nach vorne zeigt.
- Drücke auf den Follower, um Platz für weitere Patronen zu schaffen.
- Lade fort, bis das Magazin seine Kapazität von 20 Patronen erreicht hat.
- Stelle sicher, dass die letzte Patrone richtig sitzt.

2. Installieren des Magazins in der Feuerwaffe:

- Mit der Feuerwaffe in eine sichere Richtung, setze das Magazin in das Magazinfach ein, bis es einrastet.
- Stelle sicher, dass das Magazin sicher verriegelt ist und nicht leicht herausfällt.

3. Entfernen des Magazins:

- Drücke den Magazinfreigabeknopf an der Feuerwaffe.
- Greife das Magazin und ziehe es aus dem Magazinfach heraus.
- Bewahre das Magazin sicher nach der Entfernung auf.

4. Reinigung und Wartung:

- Reinige das Magazin regelmäßig mit einem weichen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfe das Magazin auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, wie Risse oder verbogene Teile.
- Wenn nötig, trage eine leichte Schicht Schmiermittel auf die beweglichen Teile des Magazins auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, es, wenn möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Magazin nicht im normalen Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich des RUGER P94 20RD MAGAZINE wende dich bitte an deinen örtlichen Einzelhändler oder autorisierten Servicepunkt. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du dazu beitragen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem RUGER P94 20RD MAGAZINE zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

RUGER P94 20RD MAGAZINE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER P94 20RD MAGAZINE. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your magazine. Please read and understand this document before handling or using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with the Ruger P94 pistol.
- Always handle the magazine with care to prevent accidental discharge.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Store the magazine in a safe and secure location when not in use.
- Regularly inspect the magazine for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the magazine's capacity of 20 rounds.
- Avoid using damaged or altered magazines, as they may pose safety risks.
- Ensure that the magazine is clean and free from debris before loading.
- Always keep the firearm pointed in a safe direction when loading or unloading the magazine.
- Use only .40 S&W cartridges as specified for this magazine.
- Do not attempt to disassemble the magazine unless instructed to do so in the manual.
- If you experience any malfunctions while using the magazine, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Hold the magazine with the base plate facing down.
- Insert the first round into the magazine, ensuring the bullet is facing forward.
- Press down on the follower to make room for additional rounds.
- Continue loading until the magazine is filled to its 20round capacity.
- Ensure that the last round is seated properly.

2. Installing the Magazine in the Firearm:

- With the firearm pointed in a safe direction, insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.
- Ensure that the magazine is securely locked in and does not easily fall out.

3. Removing the Magazine:

- Press the magazine release button on the firearm.
- Grasp the magazine and pull it out of the magazine well.
- Store the magazine safely after removal.

4. Cleaning and Maintenance:

- Regularly clean the magazine with a soft cloth to remove dirt and debris.
- Inspect the magazine for any signs of wear or damage, such as cracks or bent components.
- If necessary, apply a light coat of lubricant to the magazine's moving parts.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, consider recycling it if possible.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or further support regarding the RUGER P94 20RD MAGAZINE, please refer to your local retailer or authorized service center. Ensure you have the product information available for a more efficient response.

By following these safety instructions and guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER P94 20RD MAGAZINE. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador RUGER P94 20RD

Introducción

Gracias por elegir el Cargador RUGER P94 20RD. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de tu cargador. Por favor, lee y comprende este documento antes de manipular o usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador sea compatible con la pistola Ruger P94.
- Siempre maneja el cargador con cuidado para evitar disparos accidentales.
- Mantén el cargador fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Almacena el cargador en un lugar seguro y protegido cuando no esté en uso.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas la capacidad del cargador de 20 rondas.
- Evita usar cargadores dañados o alterados, ya que pueden representar riesgos de seguridad.
- Asegúrate de que el cargador esté limpio y libre de escombros antes de cargar.
- Siempre mantiene el arma apuntando en una dirección segura al cargar o descargar el cargador.
- Usa solamente cartuchos .40 S&W como se especifica para este cargador.
- No intentes desensamblar el cargador a menos que se indique en el manual.
- Si experimentas alguna falla mientras usas el cargador, cesa su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando el Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura y esté descargada.
- Sostén el cargador con la placa base hacia abajo.
- Inserta la primera ronda en el cargador, asegurándote de que la bala esté orientada hacia adelante.
- Presiona hacia abajo en el seguidor para hacer espacio para rondas adicionales.
- Continúa cargando hasta que el cargador esté lleno a su capacidad de 20 rondas.
- Asegúrate de que la última ronda esté colocada correctamente.

2. Instalando el Cargador en el Arma:

- Con el arma apuntando en una dirección segura, inserta el cargador en el pozo del cargador hasta que haga clic en su lugar.
- Asegúrate de que el cargador esté bloqueado de forma segura y no se caiga fácilmente.

3. Retirando el Cargador:

- Presiona el botón de liberación del cargador en el arma.
- Toma el cargador y sácalo del pozo del cargador.
- Almacena el cargador de manera segura después de retirarlo.

4. Limpieza y Mantenimiento:

- Limpia regularmente el cargador con un paño suave para eliminar suciedad y escombros.
- Inspecciona el cargador en busca de signos de desgaste o daño, como grietas o componentes doblados.
- Si es necesario, aplica una ligera capa de lubricante a las partes móviles del cargador.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, considera reciclarlo si es posible.
- No deseches el cargador en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o soporte adicional sobre el Cargador RUGER P94 20RD, por favor consulta a tu minorista local o centro de servicio autorizado. Asegúrate de tener la información del producto disponible para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tu Cargador RUGER P94 20RD. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER P94 20RD MAGAZINE

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER P94 20RD MAGAZINE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere e comprendere questo documento prima di maneggiare o utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore sia compatibile con la pistola Ruger P94.
- Maneggia sempre il caricatore con cura per prevenire scariche accidentali.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e protetto quando non è in uso.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la capacità del caricatore di 20 colpi.
- Evita di utilizzare caricatori danneggiati o alterati, in quanto potrebbero presentare rischi per la sicurezza.
- Assicurati che il caricatore sia pulito e privo di detriti prima del caricamento.
- Tieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura quando carichi o scarichi il caricatore.
- Utilizza solo cartucce .40 S&W come specificato per questo caricatore.
- Non tentare di smontare il caricatore a meno che non sia indicato di farlo nel manuale.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un gunsmith qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Tieni il caricatore con la piastra di base rivolta verso il basso.
- Inserisci il primo colpo nel caricatore, assicurandoti che il proiettile sia rivolto in avanti.
- Premi verso il basso sul follower per fare spazio a ulteriori colpi.
- Continua a caricare fino a riempire il caricatore alla sua capacità di 20 colpi.
- Assicurati che l'ultimo colpo sia correttamente posizionato.

2. Installazione del Caricatore nell'Arma:

- Con l'arma puntata in una direzione sicura, inserisci il caricatore nel pozzetto del caricatore fino a quando non scatta in posizione.
- Assicurati che il caricatore sia bloccato saldamente e non cada facilmente.

3. Rimozione del Caricatore:

- Premi il pulsante di rilascio del caricatore sull'arma.
- Afferra il caricatore e tiralo fuori dal pozzetto del caricatore.
- Conserva il caricatore in modo sicuro dopo la rimozione.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il caricatore con un panno morbido per rimuovere sporco e detriti.
- Ispeziona il caricatore per eventuali segni di usura o danni, come crepe o componenti piegati.
- Se necessario, applica una leggera mano di lubrificante sulle parti mobili del caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclarlo se possibile.
- Non smaltire il caricatore nei rifiuti domestici regolari.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardante il RUGER P94 20RD MAGAZINE, ti preghiamo di fare riferimento al tuo rivenditore locale o al centro di assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per una risposta più efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo RUGER P94 20RD MAGAZINE. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

RUGER P94 20RD MAGAZINE Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER P94 20RD MAGAZINE:n. Tämä opas sisältää olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka varmistavat lippaan turvallisen käytön. Lue ja ymmärrä tämä asiakirja ennen tuotteen käsittelyä tai käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että lipas on yhteensopiva Ruger P94 pistoolin kanssa.
- Käsittele lippasta aina varoen, jotta vältetään vahingossa tapahtuva laukaisu.
- Pidä lipas lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Säilytä lipas turvallisessa ja varmistetussa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Tarkista säännöllisesti lipas mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista palautuspäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä lippaan kapasiteettia, joka on 20 laukauksen.
- Vältä vaurioituneiden tai muunneltujen lippaitten käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- Varmista, että lipas on puhdas ja vapaa roskista ennen lataamista.
- Pidä aina ase turvallisessa suunnassa, kun lataat tai purat lippaan.
- Käytä vain .40 S&W patruunoita, kuten tämä lipas on suunniteltu.
- Älä yritä purkaa lippasta, ellei käyttöohjeessa toisin ohjeisteta.
- Jos kohtaat ongelmia lippaan käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Lippaan lataaminen:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan ja on tyhjennetty.
- Pidä lippasta niin, että pohjalevy on alaspäin.
- Aseta ensimmäinen laukaus lippaaseen varmistaen, että kuula on suunnattu eteenpäin.
- Paina seuraajaa alas, jotta voit lisätä lisää laukauksia.
- Jatka lataamista, kunnes lipas on täynnä 20 laukaukseen.
- Varmista, että viimeinen laukaus on kunnolla paikoillaan.

2. Lippaan asentaminen aseeseen:

- Ase turvallisessa suunnassa, aseta lipas lippaan lokeroon, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Varmista, että lipas on tiukasti lukittuna eikä putoa helposti.

3. Lippaan poistaminen:

- Paina aseeseen lippaan vapautuspainiketta.
- Ota lipas kiinni ja vedä se ulos lippaan lokeroista.
- Säilytä lipas turvallisesti poistamisen jälkeen.

4. Puhdistus ja huolto:

- Puhdista lippasta säännöllisesti pehmeällä kankaalla, jotta lika ja roskat poistuvat.

- Tarkista lippaan mahdolliset kulumis tai vaurioitumerkit, kuten halkeamat tai vääntyneet osat.
- Jos tarpeen, levitä ohut kerros voiteluainetta lippaan liikkuville osille.

Hävittämisohteet

- Hävitä lipas paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos lipas on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse sen kierrättämistä, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä lippasta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Kaikkien kysymysten tai lisätuen osalta RUGER P94 20RD MAGAZINEEN liittyen, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltokeskukseen. Varmista, että sinulla on tuotetiedot saatavilla tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RUGER P94 20RD MAGAZINEN kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

RUGER P94 20RD MAGAZINE

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RUGER P94 20RD MAGAZINE. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av ditt magasin. Vänligen läs och förstå detta dokument innan du hanterar eller använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att magasinet är kompatibelt med Ruger P94pistolen.
- Hantera alltid magasinet med försiktighet för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Förvara magasinet på en säker och trygg plats när det inte används.
- Inspektera regelbundet magasinet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till de berörda myndigheterna.
- Kontrollera efter återkallelsesuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte magasinets kapacitet på 20 skott.
- Använd inte skadade eller modifierade magasin, eftersom de kan utgöra säkerhetsrisker.
- Se till att magasinet är rent och fritt från skräp innan det laddas.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning när du laddar eller avlastar magasinet.
- Använd endast .40 S&W patroner som specificerat för detta magasin.
- Försök inte att demontera magasinet om det inte anges i manualen.
- Om du upplever några funktionsstörningar vid användning av magasinet, avbryt omedelbart användningen och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Ladda magasinet:

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning och är oladdat.
- Håll magasinet med basplattan vänd nedåt.
- Sätt i den första kulan i magasinet, se till att kulan pekar framåt.
- Tryck ner på följaren för att skapa utrymme för ytterligare skott.
- Fortsätt ladda tills magasinet är fyllt till sin kapacitet på 20 skott.
- Se till att det sista skottet sitter ordentligt.

2. Installera magasinet i vapnet:

- Med vapnet riktat i en säker riktning, sätt in magasinet i magasinfacket tills det klickar på plats.
- Se till att magasinet är ordentligt låst och inte lätt faller ut.

3. Ta bort magasinet:

- Tryck på magasinutlösningssknappen på vapnet.
- Greppa magasinet och dra det ut ur magasinfacket.
- Förvara magasinet säkert efter borttagning.

4. Rengöring och underhåll:

- Rengör regelbundet magasinet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera magasinet för tecken på slitage eller skador, såsom sprickor eller böjda komponenter.
- Om nödvändigt, applicera ett lätt lager smörjmedel på magasinet rörliga delar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta magasinet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om magasinet är skadat eller inte längre användbart, överväg att återvinna det om möjligt.
- Kasta inte magasinet i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller ytterligare stöd angående RUGER P94 20RD MAGAZINE, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller auktoriserad servicecenter. Se till att du har produktinformationen tillgänglig för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du bidra till en säker och trevlig upplevelse med din RUGER P94 20RD MAGAZINE. Tack för din uppmärksamhet på säkerheten.

RUGER P94 20RD MAGAZINE Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník RUGER P94 20RD. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného používání vašeho zásobníku. Před manipulací nebo použitím produktu si prosím přečtěte a pochopte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že zásobník je kompatibilní s pistolí Ruger P94.
- Vždy manipulujte se zásobníkem opatrně, abyste předešli náhodnému výstřelu.
- Uchovávejte zásobník mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Uložte zásobník na bezpečné a zabezpečené místo, když se nepoužívá.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace odvolání na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte kapacitu zásobníku 20 ran.
- Vyhnete se používání poškozených nebo upravených zásobníků, protože mohou představovat bezpečnostní rizika.
- Ujistěte se, že je zásobník čistý a bez nečistot před nabíjením.
- Vždy držte střelnou zbraň namířenou bezpečným směrem při nabíjení nebo vyjímání zásobníku.
- Používejte pouze náboje .40 S&W, jak je specifikováno pro tento zásobník.
- Nepokoušejte se rozebrat zásobník, pokud to není uvedeno v příručce.
- Pokud během používání zásobníku zaznamenáte jakékoli poruchy, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nabíjení zásobníku:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň namířena bezpečným směrem a je vybitá.
- Držte zásobník s podložkou směrem dolů.
- Vložte první náboj do zásobníku, ujistěte se, že je kulka namířena dopředu.
- Stlačte dolů na podavač, abyste uvolnili místo pro další náboje.
- Pokračujte v nabíjení, dokud nebude zásobník naplněn na kapacitu 20 ran.
- Ujistěte se, že je poslední náboj správně usazen.

2. Instalace zásobníku do zbraně:

- Se střelnou zbraní namířenou bezpečným směrem vložte zásobník do zásobníkové šachty, dokud nezaklapne na místě.
- Ujistěte se, že je zásobník bezpečně zajištěn a nevypadne snadno.

3. Vyjímání zásobníku:

- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na střelné zbraně.
- Uchopte zásobník a vytáhněte ho ze zásobníkové šachty.
- Po vyjmutí zásobník bezpečně uložte.

4. Údržba a čištění:

- Pravidelně čistěte zásobník měkkým hadříkem, abyste odstranili špínu a nečistoty.
- Zkontrolujte zásobník na jakékoli známky opotřebení nebo poškození, jako jsou praskliny nebo ohnuté komponenty.
- Pokud je to nutné, naneste lehkou vrstvu maziva na pohyblivé části zásobníku.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník likvidujte v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zásobník poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Zásobník nevyhazujte do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo další podporu ohledně zásobníku RUGER P94 20RD se prosím obraťte na svého místního prodejce nebo autorizované servisní středisko. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic můžete přispět k zajištění bezpečného a příjemného používání vašeho zásobníku RUGER P94 20RD. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.