

REMINGTON 870 / 1100 / 11-87 BIG SPEED SAFETY - BIG SPEED SAFETY

Easy-To-Locate, Quick-To-Disengage

Large, dome-shaped button is quick to locate. Just a quick push with the side of your trigger finger will disengage the safety. Round profile does not snag clothing or guncase liner. Drop-in installation, right-hand use only.



Attributes

- Name: BIG SPEED SAFETY
- Manufacturer: VANG COMP SYSTEMS
- Product no.: 100000569
- Mfr. No.: VCS
- Make: Remington
- Model: 870
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 71mm
- Shipping length: 114mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY VANG COMP SYSTEMS](#)
- [English: REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Seguridad BIG SPEED de VANG COMP SYSTEMS](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Système de Sécurité Big Speed pour REMINGTON 870 / 1100 / 1187](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Sistema Big Speed Safety di VANG COMP](#)
- [Norsk: REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY VANG COMP SYSTEMS BIG SPEED SAFETY Brukerveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY VANG COMP SYSTEMS BIG SPEED SAFETY Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY VANG COMP SYSTEMS BIG SPEED SAFETY](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání produktu REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY VANG COMP SYSTEMS](#)

Sicherheitshinweise für das REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY VANG COMP SYSTEMS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit beim Umgang mit Ihrer Waffe zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Der große, kuppelförmige Knopf ist leicht zu finden. Stellen Sie sicher, dass Sie ihn gut erreichen können.
- Drücken Sie den Knopf vorsichtig mit der Seite Ihres Abzugsfingers, um die Sicherung auszuschalten.
- Achten Sie darauf, dass sich das runde Profil nicht in Ihrer Kleidung oder im Innenfutter der Waffe verhakt.
- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit Waffen verfügen.
- Dieses Produkt ist nur für Rechtshänder geeignet.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Überprüfen Sie die Verpackung:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind.
2. **Befestigung:** Folgen Sie der beiliegenden Anleitung zur Installation des BIG SPEED SAFETY. Achten Sie darauf, dass alle Teile fest sitzen.
3. **Sichtprüfung:** Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Knopf leicht zu erreichen ist und ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Um die Sicherung auszuschalten, drücken Sie vorsichtig mit der Seite Ihres Abzugsfingers auf den Knopf.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Knopfes, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert.
- Verwenden Sie die Waffe nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Sicherheitszubehör.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt sicher entsorgt wird, um Unfälle zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Seriennummer und das Kaufdatum bereithalten, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie: Diese Sicherheitshinweise sind wichtig für Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer. Befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig und verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst.

REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY. This product is designed to enhance the safety of your firearm. It is important to read and understand these safety instructions to ensure a safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is installed correctly before use.
- Always keep the firearm pointed in a safe direction.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the firearm and safety device in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the safety device.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The safety device is designed for righthand use only.
- Do not modify or attempt to repair the safety device yourself.
- Avoid using the safety device while wearing loose clothing that may obstruct its operation.
- Ensure that the safety is fully engaged when the firearm is not in use.
- Always verify that the firearm is unloaded before installing or removing the safety device.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Locate the safety mechanism on the firearm.
- Align the BIG SPEED SAFETY with the safety mechanism.
- Push the device into place until it is securely fitted.
- Verify that the safety device operates smoothly.

2. Usage

- To disengage the safety, use the side of your trigger finger to push the large domeshaped button.
- Ensure that the safety is disengaged only when you are prepared to fire.
- After use, reengage the safety by pressing the button again.

Disposal Instructions

- Follow local regulations for the disposal of firearm accessories.
- Do not dispose of the safety device in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact the manufacturer's customer service or visit their website for additional resources.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY. Thank you for prioritizing safety in your firearm usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Seguridad BIG SPEED de VANG COMP SYSTEMS

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Seguridad BIG SPEED de VANG COMP SYSTEMS, diseñado específicamente para los modelos Remington 870, 1100 y 1187. Este producto ha sido creado para proporcionar una experiencia de uso segura y eficiente. Es importante leer y seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y prevenir accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- No modifiques el producto de ninguna manera.
- Realiza revisiones periódicas del estado del producto para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Si experimentas problemas con el producto, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Localización del Botón:** El gran botón en forma de domo es fácil de localizar. Asegúrate de que tu dedo índice esté seco y libre de obstrucciones al desactivar la seguridad.
- **Desactivación de la Seguridad:** Utiliza un rápido empujón con el lado de tu dedo índice para desactivar la seguridad. No uses fuerza excesiva.
- **Ropa y Accesorios:** El perfil redondeado del botón no engancha la ropa ni el forro de la funda, pero verifica que no haya obstrucciones antes de usar el sistema.
- **Uso Unilateral:** Este sistema está diseñado para ser utilizado solo con la mano derecha. No intentes usarlo con la mano izquierda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un estado seguro antes de comenzar la instalación.
- Sigue estos pasos para la instalación:
 1. Retira la seguridad original del arma siguiendo las instrucciones del fabricante.
 2. Coloca el Sistema de Seguridad BIG SPEED en la posición adecuada.
 3. Asegúrate de que el sistema esté firmemente en su lugar.
 4. Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que el botón se desactive correctamente.

Uso

- Para desactivar la seguridad:
 1. Localiza el botón en forma de domo.
 2. Usa el lado de tu dedo índice para presionar el botón.
 3. Asegúrate de que la seguridad esté completamente desactivada antes de proceder.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el Sistema de Seguridad BIG SPEED, asegúrate de desecharlo de manera responsable.

Consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos de acero y materiales relacionados. No lo arrojes a la basura normal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o tienes preguntas sobre el uso y la seguridad de este producto, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante para recibir asistencia adecuada.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de una experiencia segura con tu Sistema de Seguridad BIG SPEED de VANG COMP SYSTEMS.

Guide de Sécurité du Produit : Système de Sécurité Big Speed pour REMINGTON 870 / 1100 / 1187

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Système de Sécurité Big Speed, conçu pour les fusils REMINGTON 870, 1100 et 1187. Ce guide vise à te fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Suis ces instructions attentivement pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les fusils spécifiés.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Consulte toujours le manuel d'utilisation de ton fusil pour des instructions spécifiques.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, demande conseil à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des dangers potentiels :

- Risque de décharge accidentelle si la sécurité n'est pas correctement engagée.
- Risque de blessure si le produit est mal installé.

• Instructions pour éviter ces dangers :

- Assure-toi que la sécurité est bien engagée avant de manipuler le fusil.
- Ne tente jamais de retirer ou d'installer le produit lorsque le fusil est chargé.
- Utilise le produit uniquement avec des mains sèches et propres pour éviter tout glissement.

• Avertissements spécifiques :

- Ce produit est destiné à un usage par des adultes uniquement. Ne pas utiliser par des enfants.
- Évite de porter des vêtements amples qui pourraient interférer avec le fonctionnement du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé et sécurisé.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Système de Sécurité Big Speed :

- Retire l'ancien bouton de sécurité si nécessaire.
- Installe le bouton en forme de dôme en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Vérifie que le bouton est bien fixé et fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour désengager la sécurité, effectue une pression rapide avec le côté de ton doigt de détente sur le bouton.
- Le profil rond du bouton est conçu pour ne pas s'accrocher aux vêtements ou à la doublure de la mallette.
- Utilise le produit uniquement avec la main droite.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des produits en acier.
- Si nécessaire, contacte un centre de recyclage pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou pour signaler un produit dangereux, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans ton pays de l'UE. Assure-toi de consulter la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

En suivant ces instructions, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Système de Sécurité Big Speed. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers une utilisation sécurisée.

Guida alla Sicurezza per il Sistema Big Speed Safety di VANG COMP

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema Big Speed Safety di VANG COMP, progettato per le armi Remington 870, 1100 e 1187. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per le armi specificate: Remington 870, 1100 e 1187.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Tieni il prodotto e le armi fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- In caso di emergenza, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il pulsante di sicurezza è progettato per essere facilmente individuabile e azionabile. Utilizza il lato del dito indice per disattivare la sicura.
- Assicurati che la sicura sia sempre in posizione attiva quando non stai utilizzando l'arma.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Durante l'uso, fai attenzione a non impigliarti con il profilo rotondo del pulsante nei vestiti o nel rivestimento della custodia per armi.
- Utilizza il prodotto solo con la mano destra, poiché è progettato per l'installazione a innesto su questo lato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nella camera.
- Rimuovi il vecchio sistema di sicurezza, se presente.

2. Installazione:

- Inserisci il Sistema Big Speed Safety nella posizione designata sull'arma.
- Verifica che il pulsante sia correttamente alloggiato e che non ci siano spazi vuoti.
- Controlla che il pulsante funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

3. Uso:

- Per disattivare la sicura, premi rapidamente il pulsante con il lato del dito indice.
- Dopo l'uso, assicurati di riattivare la sicura prima di riporre l'arma.

Istruzioni per il Ritiro

- Quando non è più necessario, smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida per il riciclaggio e il corretto smaltimento dei

materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto.

Conclusione

Il Sistema Big Speed Safety di VANG COMP è progettato per migliorare la tua esperienza con le armi Remington, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza. Segui attentamente queste linee guida per assicurarti un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY VANG COMP SYSTEMS BIG SPEED SAFETY Brukerveiledning

Introduksjon

Takk for at du har valgt REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY fra VANG COMP SYSTEMS. Denne sikkerhetsenheten er designet for å forbedre sikkerheten ved bruk av ditt våpen. Det er viktig å følge denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk.
- Oppbevar alltid våpen utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er i trygg tilstand før du aktiverer sikkerhetsknappen.
- Unngå å bruke produktet med skader eller slitasje.
- Bruk kun produktet som beskrevet i denne veiledningen.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere produktet selv.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern våpenet fra all ammunisjon og kontroller at det er i sikker tilstand.
- Plasser sikkerhetsknappen på avtrekkeren. Den kuppelformede knappen er lett å finne.
- Trykk raskt med siden av avtrekkeren for å koble fra sikkerheten.
- Kontroller at knappen sitter godt og fungerer som den skal.

2. Bruk:

- For å aktivere sikkerheten, trykk på sikkerhetsknappen med siden av avtrekkeren.
- Sjekk at sikkerheten er aktivert før du håndterer våpenet.
- Hold alltid våpenet rettet i en sikker retning når du bruker det.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, sørg for å avhende det på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til hjelp ved behov.

Vennligst merk: Denne veiledningen er utarbeidet i samsvar med EU's Generelle Produkt Sikkerhetsforordning (GPSR) for å sikre at produktet er trygt å bruke. Følg alltid de angitte retningslinjene for å unngå potensielle

farer.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup systemu Big Speed Safety do modeli REMINGTON 870, 1100 i 1187. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby zrozumieć funkcje i sposób działania produktu.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim służbom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prawą ręką. Nie próbuj używać go lewą ręką, aby uniknąć kontuzji.
- Używaj produktu tylko w połączeniu z odpowiednimi modelami broni, jak wskazano w dokumentacji.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej.
- Upewnij się, że przycisk bezpieczeństwa jest w pełni odblokowany przed oddaniem strzału.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zdejmij oryginalny przycisk bezpieczeństwa z broni.
- Umieść przycisk Big Speed Safety w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że przycisk jest dobrze osadzony i nie porusza się.
- Sprawdź, czy przycisk działa prawidłowo przed pierwszym użyciem.

2. Użytkowanie:

- Aby odblokować bezpiecznik, naciśnij bokiem palca spustowego na przycisk.
- Upewnij się, że przycisk jest łatwo dostępny i nie jest zasłonięty przez odzież lub torbę na broń.
- Przed każdym użyciem sprawdzaj, czy przycisk nie jest uszkodzony lub zablokowany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniego sposobu utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych wskazówek i instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie systemu Big Speed Safety. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy bezpiecznego użytkowania.

REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY VANG COMP SYSTEMS BIG SPEED SAFETY Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitetuissa aseissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja turvallisuutta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että laukaisusormi on aina turvallisessa asennossa ennen kuin käytät tuotetta.
- Käytä tuotetta vain oikeakätisille tarkoitettulla tavalla.
- Vältä tuotteen käyttämistä, jos olet väsyneenä tai häiriintyneenä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka tuote olisi käytössä.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa varmistaaksesi sen toimivuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha varmistin, jos sellainen on.
- Asenna uusi BIG SPEED SAFETY varmistin seuraavien ohjeiden mukaan:
 - Varmista, että tuote on puhdas ja vaurioitumaton.
 - Kiinnitä varmistin aseeseen sen valmistajan ohjeiden mukaan.
 - Tarkista, että varmistin on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Painamalla suurta kupolimaisen nappia laukaisusormen sivulla, voit kytkeä turvallisuuden pois päältä.
- Varmista, että tuote on oikein asennettu ja testattu ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain, kun olet täysin tietoinen ympäristöstäsi ja aseesi tilasta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Varmista, että tiedät, miten voit raportoida mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai varoitukset. Turvallisuutesi on tärkeintä, joten käytä tuotetta aina vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY VANG COMP SYSTEMS BIG SPEED SAFETY

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY. Denna produkt är utformad för att förbättra säkerheten vid användning av ditt vapen. Det är viktigt att du noggrant läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade att hantera vapen.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Var medveten om lokala lagar och förordningar som rör vapenansvändning och säkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med vapen som är kompatibla med REMINGTON 870 / 1100 / 1187.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar säkerheten.
- Använd inte produkten om den verkar vara skadad eller defekt.
- Undvik att trycka på säkerhetsknappen med något annat än sidan av ditt avtryckarfinger.
- Håll säkerhetsknappen ren och fri från skräp för att säkerställa korrekt funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort det gamla säkerhetssystemet från ditt vapen.
- Följ instruktionerna i produktens manual för att installera den nya säkerhetsknappen.
- Kontrollera att säkerhetsknappen sitter ordentligt på plats och fungerar som den ska innan du använder vapnet.

2. Användning:

- För att aktivera eller deaktivera säkerheten, tryck lätt på den kupolformade knappen med sidan av ditt avtryckarfinger.
- Kontrollera alltid att säkerheten är aktiverad när vapnet inte används.
- Öva på att använda säkerhetsknappen i en säker miljö innan du använder vapnet i en verklig situation.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska följa lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett säkert och miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att du har all nödvändig information tillgänglig för att säkerställa korrekt användning och hantering av produkten.

Genom att följa dessa instruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av vapen.

Bezpečnostní pokyny pro používání produktu REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY VANG COMP SYSTEMS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je správně nainstalován a funkční.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- Pravidelně kontrolujte produkt na možné opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před stisknutím tlačítka bezpečnostního mechanismu se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu.
- Používejte pouze pro praváky, jak je uvedeno v pokynech pro instalaci.
- Vyvarujte se nošení oblečení, které by se mohlo zachytit o kulatý profil tlačítka.
- Pokud se vyskytne jakýkoliv problém s produktem, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci.
- Nainstalujte tlačítko na určené místo podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je tlačítko pevně uchyceno a nevyžaduje další úpravy.

2. Použití:

- Před použitím zkontrolujte, zda je tlačítko snadno přístupné.
- Pro odjištění bezpečnostního mechanismu lehce stiskněte boční část spoušťového prstu.
- Ujistěte se, že při použití tlačítka nedochází k žádnému zadrhnutí oblečení nebo podšívky pouzdra.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že je zcela vyprázdněn a neobsahuje žádné nebezpečné součásti.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci zbraní a souvisejících komponentů.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat produkt, obraťte se na místní úřady.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a výrobce, pro rychlejší pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt REMINGTON 870 / 1100 / 1187 BIG SPEED SAFETY. Vaše bezpečnost je naší prioritou.