

REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS - JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER

Fully Adjustable, Finest Quality For A Light, Reliable Trigger Pull

Self-contained replacement trigger module provides outstanding reliability, function, and performance for benchrest, varminting, and other types of precision shooting. All internal components are CNC machined from stainless steel, then heat-treated to Rc 58 for extended service life. Adjustment screws are fitted with a nylon insert to maintain your trigger settings without using thread locking compounds. Single-stage design is three-way externally adjustable, eliminating the need to remove the barreled action from the stock to set pull weight, let-off, or overtravel. Remington Hunter Varmint Rifle (RHVR) includes top lever safety and bottom bolt release. Fits Remington 700/40x rifles, right-hand actions only. Remington Bench Rest (BR) is designed exclusively for match shooting, and includes no safety or bolt release. Fits Remington 700/40x rifles, right-hand and left-hand actions. Winchester Hunter Varmint Rifle (WHVR) fits both Pre- and Post '64 Winchester M70 rifles, right- and left-hand actions which were manufactured in New Haven CT. It WILL NOT fit the MOA trigger group rifles made since 2008. Uses existing safety.



Attributes

- Name: JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER
- Manufacturer: JEWELL TRIGGERS
- Product no.: 100002559
- Mfr. No.:
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los DISPARADORES JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER de REMINGTON 700/40X & WIN M70](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER](#)
- [Suomi: Turvallisuushjeet REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER](#)

Sicherheitshinweise für REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER

Einleitung

Danke, dass du dich für den REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines neuen Abzugmoduls zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Empfehlungen des Herstellers installiert und verwendet wird.
- Handle Feuerwaffen und verwandte Komponenten stets mit Respekt und Vorsicht.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Abzug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Anpassung des Abzugs entladen ist.
- Trage beim Arbeiten mit Feuerwaffen eine Schutzbrille, um Augenverletzungen zu vermeiden.
- Modifiziere den Abzug oder interne Komponenten nicht über die Spezifikationen des Herstellers hinaus.
- Sei dir des Abzugsgewichtes bewusst; falsche Einstellungen können zu unbeabsichtigten Schüssen führen.
- Stelle sicher, dass der Abzug mit deinem spezifischen Waffenmodell kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Verwende den Abzug nur in RechtshänderGewehren für das HVRModell und in sowohl Rechts als auch LinkshänderAction für die BR und WHVRModelle.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge für die Installation hast, einschließlich Schraubendreher und Schraubenschlüssel.
- Lies die im Produkt enthaltenen Installationsanweisungen.

2. Installationsschritte

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne die Laufgruppe aus dem Schaft der Feuerwaffe.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers, um den vorhandenen Abzug zu entfernen.
- Installiere den JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER, indem du ihn mit den bereitgestellten Schrauben sicher befestigst.
- Stelle das Abzugsgewicht nach deinen Vorlieben mit den Einstellschrauben mit NylonEinsatz ein.
- Setze die Laufgruppe wieder in den Schaft ein.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Abzug korrekt funktioniert, bevor du die Feuerwaffe benutzt.

3. Nutzungsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du den Abzug testest.
- Überprüfe regelmäßig die Einstellungen und die Funktionalität des Abzugs, insbesondere wenn die Feuerwaffe transportiert oder längere Zeit gelagert wurde.
- Wenn du Probleme mit dem Abzug hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und metallische Abfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Produktleistung konsultiere bitte die Kontaktinformationen, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen und Unterstützung für dein Produkt hast.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hängen von der ordnungsgemäßen Nutzung und Wartung deines REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER ab.

Safety Instruction Guide for REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER

Introduction

Thank you for choosing the REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new trigger module. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is installed and used in accordance with the manufacturer's recommendations.
- Always treat firearms and related components with respect and caution.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety alerts through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger.
- Use protective eyewear when working with firearms to prevent eye injuries.
- Do not modify the trigger or any internal components beyond the manufacturer's specifications.
- Be aware of the pull weight adjustment; improper settings can lead to accidental discharges.
- Ensure that the trigger is compatible with your specific firearm model before installation.
- Use the trigger only in righthand rifles for the HVR model and both right and lefthand actions for the BR and WHVR models.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you have the necessary tools for installation, including screwdrivers and wrenches.
- Read the installation instructions included with the product.

2. Installation Steps

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the barreled action from the stock of the firearm.
- Follow the manufacturer's instructions to remove the existing trigger.
- Install the JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER by securing it in place using the provided screws.
- Adjust the pull weight to your preference using the adjustment screws with the nylon insert.
- Reassemble the barreled action into the stock.
- Conduct a function check to ensure the trigger operates correctly before using the firearm.

3. Usage Guidelines

- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when testing the trigger.
- Regularly check the trigger settings and functionality, especially if the firearm has been transported or stored for an extended period.
- If you experience any issues with the trigger, cease use immediately and consult a qualified

gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the contact information provided with your purchase. Always ensure you have the latest information and support for your product.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on the proper use and maintenance of your REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los DISPARADORES JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER de REMINGTON 700/40X & WIN M70

Introducción

Gracias por elegir el DISPARADOR JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER para los rifles REMINGTON 700/40X y WIN M70. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar el uso seguro y efectivo de tu nuevo módulo de disparador. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado y utilizado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Siempre trata las armas de fuego y los componentes relacionados con respeto y precaución.
- Mantén este producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el disparador en busca de signos de desgaste o daños.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y alertas de seguridad a través de la plataforma EU Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar el disparador.
- Usa gafas protectoras al trabajar con armas de fuego para prevenir lesiones oculares.
- No modifiques el disparador ni ningún componente interno más allá de las especificaciones del fabricante.
- Ten en cuenta el ajuste del peso de disparo; configuraciones incorrectas pueden llevar a disparos accidentales.
- Asegúrate de que el disparador sea compatible con tu modelo específico de arma de fuego antes de la instalación.
- Usa el disparador solo en rifles diestros para el modelo HVR y en acciones tanto diestros como zurdos para los modelos BR y WHVR.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de tener las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo destornilladores y llaves.
- Lee las instrucciones de instalación incluidas con el producto.

2. Pasos de Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira la acción con cañón de la culata del arma de fuego.
- Sigue las instrucciones del fabricante para retirar el disparador existente.
- Instala el DISPARADOR JEWELL TRIGGERS R HVR 700 asegurándolo en su lugar con los tornillos proporcionados.
- Ajusta el peso de disparo a tu preferencia utilizando los tornillos de ajuste con el inserto de nylon.
- Vuelve a ensamblar la acción con cañón en la culata.

- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el disparador opera correctamente antes de usar el arma de fuego.

3. Directrices de Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura al probar el disparador.
- Verifica regularmente los ajustes y la funcionalidad del disparador, especialmente si el arma ha sido transportada o almacenada durante un período prolongado.
- Si experimentas algún problema con el disparador, cesa el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu instalación local de gestión de residuos para conocer los métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o rendimiento del producto, consulta la información de contacto proporcionada con tu compra. Siempre asegúrate de tener la información y el soporte más actualizados para tu producto.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad y la de otros dependen del uso y mantenimiento adecuados de tu DISPARADOR JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER para los rifles REMINGTON 700/40X y WIN M70.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER

Introduzione

Grazie per aver scelto il REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo nuovo modulo di grilletto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato e utilizzato secondo le raccomandazioni del produttore.
- Tratta sempre le armi da fuoco e i relativi componenti con rispetto e cautela.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il grilletto per segni di usura o danni.
- Riporta eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotti e avvisi di sicurezza tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.
- Usa occhiali protettivi quando lavori con armi da fuoco per prevenire infortuni agli occhi.
- Non modificare il grilletto o alcun componente interno oltre le specifiche del produttore.
- Fai attenzione all'impostazione del peso di trazione; impostazioni improprie possono portare a scariche accidentali.
- Assicurati che il grilletto sia compatibile con il tuo specifico modello di arma prima dell'installazione.
- Usa il grilletto solo su fucili per destri per il modello HVR e su azioni sia per destri che per mancini per i modelli BR e WHVR.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi.
- Leggi le istruzioni di installazione incluse con il prodotto.

2. Passaggi di Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi l'azione con canna dal calcio dell'arma.
- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto esistente.
- Installa il JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER fissandolo in posizione utilizzando le viti fornite.
- Regola il peso di trazione secondo le tue preferenze utilizzando le viti di regolazione con l'inserito in nylon.
- Rimonta l'azione con canna nel calcio.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

3. Linee Guida per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia puntata in una direzione sicura quando testi il grilletto.
- Controlla regolarmente le impostazioni e la funzionalità del grilletto, specialmente se l'arma è stata trasportata o conservata per un periodo prolungato.
- Se riscontri problemi con il grilletto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un gunsmith qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Contatta la tua struttura locale di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il tuo acquisto. Assicurati sempre di avere le informazioni e il supporto più aggiornati per il tuo prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono dal corretto uso e dalla manutenzione del tuo REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER.

Instrukcja bezpieczeństwa dla REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i efektywne użytkowanie Twojego nowego modułu spustu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest zainstalowany i używany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zawsze traktuj broń palną i związane z nią komponenty z szacunkiem i ostrożnością.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj spust pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów i alertów bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją spustu.
- Używaj okularów ochronnych podczas pracy z bronią palną, aby zapobiec urazom oczu.
- Nie modyfikuj spustu ani żadnych wewnętrznych komponentów poza specyfikacjami producenta.
- Bądź świadomy ustawienia siły pociągu; niewłaściwe ustawienia mogą prowadzić do przypadkowych wystrzałów.
- Upewnij się, że spust jest kompatybilny z Twoim modelem broni przed instalacją.
- Używaj spustu tylko w karabinach praworęcznych dla modelu HVR oraz w obu, praworęcznych i leworęcznych, dla modeli BR i WHVR.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz niezbędne narzędzia do instalacji, w tym wkrętaki i klucze.
- Przeczytaj instrukcje instalacji dołączone do produktu.

2. Kroki instalacji

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zdejmij lufę z osady broni.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby usunąć istniejący spust.
- Zainstaluj JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER, mocując go na miejscu za pomocą dostarczonych śrub.
- Dostosuj siłę pociągu do swoich preferencji, używając śrub regulacyjnych z nylonowym wkładem.
- Złóż lufę z powrotem do osady.
- Przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że spust działa poprawnie przed użyciem broni.

3. Wytyczne dotyczące użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas testowania spustu.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia spustu i jego funkcjonalność, szczególnie jeśli broń była transportowana lub przechowywana przez dłuższy czas.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy ze spustem, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami, aby uzyskać informacje na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi z zakupem. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje i wsparcie dotyczące swojego produktu.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych zależy od prawidłowego użytkowania i konserwacji Twojego REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER.

Turvallisuusohjeet REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER

Johdanto

Kiitos, että valitsit REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää uutta laukaisumoduuliasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan suositusten mukaisesti.
- Kohtelee aina tuliasteita ja niihin liittyviä komponentteja kunnioituksella ja varovaisuudella.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisinta kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotietojen ja turvallisuusvaroitusten suhteen EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista aina, että tuliaste on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai säätämistä.
- Käytä suojalaseja työskennellessäsi tuliasteiden kanssa silmävammojen estämiseksi.
- Älä muokkaa liipaisinta tai mitään sisäisiä komponentteja valmistajan määrittämien spesifikaatioiden ylittäväksi.
- Ole tietoinen vetopainon säädöstä; väärät asetukset voivat johtaa tahattomiin laukaisuihin.
- Varmista, että liipaisin on yhteensopiva erityisen tuliasteesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Käytä liipaisinta vain oikeakätisissä kivääreissä HVRmallin osalta ja sekä oikea että vasenkätisissä toiminnoissa BR ja WHVRmallien osalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien ruuvimeisselit ja avaimet.
- Lue tuotteen mukana tulevat asennusohjeet.

2. Asennusvaiheet

- Varmista, että tuliaste on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista piippu toiminnasta tuliasteesta.
- Noudata valmistajan ohjeita olemassa olevan liipaisimen poistamiseksi.
- Asenna JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER kiinnittämällä se paikalleen mukana toimitetuilla ruuveilla.
- Säädä vetopaino mieltymyksesi mukaan käyttämällä säätöruuveja, joissa on nailonlisäys.
- Kokoa piippu takaisin tuliasteeseen.
- Suorita toimintotarkastus varmistaaksesi, että liipaisin toimii oikein ennen tuliasteen käyttöä.

3. Käyttöohjeet

- Varmista aina, että tuliaste on osoitettu turvalliseen suuntaan testatessasi liipaisinta.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen asetukset ja toiminta, erityisesti jos tuliaste on kuljetettu tai säilytetty pitkään.
- Jos kohtaat ongelmia liipaisimen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat sähkö ja metallijätettä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen, asennukseen tai tuotteen suorituskykyyn liittyen, viittaa ostoksesi mukana olevaan yhteystietoon. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot ja tuki tuotteellesi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Sinun ja muiden turvallisuus riippuu REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGERin asianmukaisesta käytöstä ja ylläpidosta.

Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din nya avtryckarmodul. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten installeras och används i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Behandla alltid skjutvapen och relaterade komponenter med respekt och försiktighet.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet avtryckaren för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering av avtryckaren.
- Använd skyddsglasögon när du arbetar med skjutvapen för att förhindra ögonskador.
- Modifiera inte avtryckaren eller några interna komponenter utöver tillverkarens specifikationer.
- Var medveten om justeringen av avtryckarens vikt; felaktiga inställningar kan leda till oavsiktliga avfyrningar.
- Se till att avtryckaren är kompatibel med din specifika vapentyp innan installation.
- Använd avtryckaren endast i högerhänta gevär för HVRmodellen och både höger och vänsterhänta system för BR och WHVRmodellerna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har nödvändiga verktyg för installation, inklusive skruvmejslar och nycklar.
- Läs installationsanvisningarna som medföljer produkten.

2. Installationssteg

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den avskjutna enheten från kolven på skjutvapnet.
- Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort den befintliga avtryckaren.
- Installera JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER genom att fästa den på plats med de medföljande skruvarna.
- Justera avtryckarens vikt efter dina preferenser med justeringsskruvarna som har nyloninsats.
- Sätt tillbaka den avskjutna enheten i kolven.
- Genomför en funktionskontroll för att säkerställa att avtryckaren fungerar korrekt innan du använder skjutvapnet.

3. Användningsriktlinjer

- Se alltid till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning när du testar avtryckaren.

- Kontrollera regelbundet avtryckarens inställningar och funktionalitet, särskilt om skjutvapnet har transporterats eller förvarats under en längre tid.
- Om du upplever några problem med avtryckaren, sluta använda den omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala bestämmelser angående elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet, installation eller produktens prestanda, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer ditt köp. Se alltid till att du har den senaste informationen och stödet för din produkt.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och andras säkerhet beror på korrekt användning och underhåll av din REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER.

Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní použití vašeho nového modulu spouště. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt nainstalován a používán v souladu s doporučeními výrobce.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a souvisejícími komponenty s respektem a opatrností.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte spoušť na známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.
- Budte informováni o výzvách k vrácení produktů a bezpečnostních upozorněních prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je palná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou spouště.
- Používejte ochranné brýle při práci s palnými zbraněmi, abyste předešli zraněním očí.
- Neměňte spoušť ani žádné vnitřní komponenty nad rámec specifikací výrobce.
- Budte si vědomi nastavení síly spouště; nesprávná nastavení mohou vést k náhodným výstřelům.
- Ujistěte se, že spoušť je kompatibilní s vaším konkrétním modelem palné zbraně před instalací.
- Používejte spoušť pouze na pravostranných puškách pro model HVR a na pravostranných i levostranných akcích pro modely BR a WHVR.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci, včetně šroubováků a klíčů.
- Přečtete si pokyny k instalaci, které jsou součástí produktu.

2. Kroky instalace

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte hlaveň s akcí z pažby palné zbraně.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro odstranění stávající spouště.
- Nainstalujte JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER tím, že ho zajistíte na svém místě pomocí dodaných šroubů.
- Nastavte sílu spouště podle svého přání pomocí nastavovacích šroubů s nylonovou vložkou.
- Znovu sestavte hlaveň s akcí do pažby.
- Proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že spoušť funguje správně před použitím palné zbraně.

3. Pokyny pro používání

- Vždy se ujistěte, že je palná zbraň namířena bezpečným směrem při testování spouště.

- Pravidelně kontrolujte nastavení a funkčnost spouště, zejména pokud byla palná zbraň přepravována nebo skladována po delší dobu.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy se spouští, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se produktu v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a kovového odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo výkonu produktu, prosím, odkazujte na kontaktní informace poskytnuté při vašem nákupu. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace a podporu pro váš produkt.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních závisí na správném používání a údržbě vašeho REMINGTON 700/40X & WIN M70 RIFLE TRIGGERS JEWELL TRIGGERS R HVR 700 TRIGGER.