

1911 U-NOTCH REAR SIGHT - 10-8 PERFORMANCE STANDARD .125" U-NOTCH REAR SIGHT

Rugged Construction For Daily Carry; Offers A Clear, Easy-To-See Sight Picture

Fixed rear sight is precision machined from heat-hardened 4140 steel bar stock, so it withstands the wear and tear of daily carry, yet delivers a clear, precise sight picture. Perfect for concealed carry, duty, or combat pistols where a rugged, reliable rear sight is mission critical. Fully "dehorned," with rounded and chamfered edges to prevent snagging on holster, clothing, or other gear that could impede draw. Easy-to-acquire .125" high U-shaped notch aligns quickly with a wide variety of factory-height front sights, including fiber optic, tritium dot, and gold beads. Rear face of the plain black blade has 40 lpi serrations for a glare-free sight picture under almost any light conditions; front of the blade has ledge contour to aid in one-hand cocking. A hard, manganese phosphate parkerized finish that matches many tactical pistol finishes adds strength and surface wear resistance. A hidden setscrew helps anchor the sight in the slide dovetail for extra-secure mounting and resistance to shifting under recoil. Cut to fit the popular Novak Lo-Mount-type dovetail.



Attributes

- Name: 10-8 PERFORMANCE STANDARD .125" U-NOTCH REAR SIGHT
- Manufacturer: 10-8 PERFORMANCE
- Product no.: 100003766
- Mfr. No.: 0201-325-125
- Make: 1911
- Model: Commander, Government, Officers
- Sight Color: Black
- Style: U-Notch
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: 1911 UNOTCH REAR SIGHT Sicherheitshinweise](#)
- [English: 1911 UNOTCH REAR SIGHT Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Mira Trasera UNotch 1911](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la hausse arrière UNOTCH 1911](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Mira Posteriore UNotch 1911](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Tylnej Muszki 1911 UNOTCH](#)
- [Suomi: 1911 UNOTCH TAKATÄHTÄIN Turvaohjeet](#)
- [Svenska: 1911 UNOTCH BAKRE SIKTE Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 UNOTCH REAR SIGHT](#)

1911 UNOTCH REAR SIGHT Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die 1911 UNotch Rear Sight von 108 Performance entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du die Visierung richtig verwenden, installieren und entsorgen kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß allen lokalen Gesetzen und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und Zubehör verwendet wird.
- Handle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, und halte den Lauf in eine sichere Richtung.
- Trage beim Umgang mit Feuerwaffen geeigneten Augen und Gehörschutz.
- Halte die Visierung und alle Teile der Feuerwaffe sauber und frei von Verunreinigungen.
- Bewahre die Visierung und die Feuerwaffe sicher auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Visierung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Installiere die Visierung nur auf kompatiblen Modellen: 1911 Government, Commander und Officers.
- Stelle sicher, dass die Visierung vor der Nutzung sicher montiert ist, um ein Verrutschen oder Verschieben während des Schießens zu verhindern.
- Achte auf das Sichtbild beim Zielen; eine falsche Ausrichtung kann zu ungenauen Schüssen führen.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Installieren oder Einstellen der Visierung, um Schäden zu vermeiden.
- Wenn du Probleme mit der Visierung hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne die vorhandene Visierung vom Schlitten, indem du die Setschraube lockerst.
- Richte die 1911 UNotch Rear Sight mit dem DovetailSchnitt auf dem Schlitten aus.
- Ziehe die versteckte Setschraube fest an, um die Visierung zu verankern und sicherzustellen, dass sie richtig im Dovetail sitzt.
- Überprüfe die Stabilität und Ausrichtung, bevor du mit der Nutzung fortfährst.

2. Nutzung:

- Beim Zielen richte die .125" hohe Uförmige Aussparung mit der Vorderseite der Visierung für ein optimales Sichtbild aus.
- Übe das Erfassen des Sichtbilds unter verschiedenen Lichtbedingungen, um dich mit den Fähigkeiten der Visierung vertraut zu machen.
- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung der Rücksicht, insbesondere nach intensiver Nutzung oder wenn die Feuerwaffe starkem Rückstoß ausgesetzt war.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Visierung gemäß den lokalen Vorschriften für FeuerwaffenZubehör.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, es zu reparieren. Befolge stattdessen die lokalen Richtlinien für die sichere Entsorgung.
- Stelle sicher, dass alle entsorgten Gegenstände keine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen autorisierten Händler.

Danke, dass du Sicherheit beim Umgang mit der 1911 UNotch Rear Sight priorisierst. Deine Aufmerksamkeit für diese Richtlinien trägt dazu bei, ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

1911 UNOTCH REAR SIGHT Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the 1911 UNotch Rear Sight from 108 Performance. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of the rear sight properly.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with all local laws and regulations regarding firearms and accessories.
- Always treat your firearm as if it is loaded, and keep the muzzle pointed in a safe direction.
- Use appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Keep the rear sight and all firearm components clean and free from obstructions.
- Store the rear sight and firearm securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the rear sight for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Only install the rear sight on compatible models: 1911 Government, Commander, and Officers.
- Ensure the rear sight is securely mounted before use to prevent shifting or displacement during firing.
- Be aware of the sight picture when aiming; improper alignment can lead to inaccurate shots.
- Avoid using excessive force when installing or adjusting the rear sight to prevent damage.
- If you experience any issues with the rear sight, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing rear sight from the slide by loosening the setscrew.
- Align the 1911 UNotch Rear Sight with the dovetail cut on the slide.
- Securely tighten the hidden setscrew to anchor the sight in place, ensuring it is properly seated in the dovetail.
- Check for stability and alignment before proceeding to use.

2. Usage:

- When aiming, align the .125" high Ushaped notch with the front sight for an optimal sight picture.
- Practice acquiring the sight picture in various lighting conditions to familiarize yourself with its capabilities.
- Regularly check the alignment of the rear sight, especially after extensive use or if the firearm has been subjected to heavy recoil.

Disposal Instructions

- Dispose of the rear sight in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- If the product is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, follow local guidelines for safe disposal.
- Ensure that any disposed items do not pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's website or contact your local authorized dealer.

Thank you for prioritizing safety while using the 1911 UNotch Rear Sight. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Instrucciones de Seguridad para la Mira Trasera UNotch 1911

Introducción

Gracias por elegir la Mira Trasera UNotch 1911 de 108 Performance. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro mientras garantiza la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar, instalar y desechar correctamente la mira trasera.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con todas las leyes y regulaciones locales sobre armas de fuego y accesorios.
- Trata siempre tu arma como si estuviera cargada y mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- Usa protección adecuada para los ojos y oídos al manipular armas de fuego.
- Mantén la mira trasera y todos los componentes del arma limpios y libres de obstrucciones.
- Almacena la mira trasera y el arma de forma segura, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la mira trasera en busca de signos de desgaste o daño.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Solo instala la mira trasera en modelos compatibles: 1911 Government, Commander y Officers.
- Asegúrate de que la mira trasera esté montada de manera segura antes de usarla para evitar desplazamientos durante el disparo.
- Ten en cuenta la imagen de la mira al apuntar; una alineación incorrecta puede llevar a disparos inexactos.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar o ajustar la mira trasera para prevenir daños.
- Si experimentas algún problema con la mira trasera, cesa su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira la mira trasera existente del deslizamiento aflojando el tornillo de fijación.
- Alinea la Mira Trasera UNotch 1911 con el corte de dovetail en el deslizamiento.
- Aprieta de forma segura el tornillo de fijación oculto para anclar la mira en su lugar, asegurándote de que esté bien asentada en el dovetail.
- Verifica la estabilidad y alineación antes de proceder a usarla.

2. Uso:

- Al apuntar, alinea la muesca en forma de U de .125" de altura con la mira delantera para obtener una imagen de mira óptima.
- Practica adquirir la imagen de la mira en diversas condiciones de luz para familiarizarte con sus capacidades.
- Revisa regularmente la alineación de la mira trasera, especialmente después de un uso extenso o si el arma ha sido sometida a un retroceso fuerte.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la mira trasera de acuerdo con las regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.
- Si el producto está dañado o ya no es funcional, no intentes repararlo. En su lugar, sigue las pautas locales para un desecho seguro.
- Asegúrate de que cualquier artículo desechado no represente un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, por favor, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor autorizado local.

Gracias por priorizar la seguridad al usar la Mira Trasera UNotch 1911. Tu atención a estas directrices ayuda a garantizar una experiencia de tiro segura y agradable.

Instructions de sécurité pour la hausse arrière UNOTCH 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi la hausse arrière UNOTCH 1911 de 108 PERFORMANCE. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité durant son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et éliminer correctement la hausse arrière.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément à toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les accessoires.
- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée et gardez le canon pointé dans une direction sûre.
- Utilisez une protection oculaire et auditive appropriée lors de la manipulation des armes à feu.
- Gardez la hausse arrière et tous les composants de l'arme propres et exempts d'obstructions.
- Rangez la hausse arrière et l'arme en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la hausse arrière pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Installez la hausse arrière uniquement sur des modèles compatibles : 1911 Government, Commander et Officers.
- Assurez-vous que la hausse arrière est solidement fixée avant utilisation pour éviter tout déplacement lors du tir.
- Soyez conscient de l'image de visée lorsque vous visez ; un alignement incorrect peut entraîner des tirs imprécis.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou de l'ajustement de la hausse arrière pour éviter d'endommager le produit.
- Si vous rencontrez des problèmes avec la hausse arrière, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la hausse arrière existante du glissière en desserrant la vis de réglage.
- Alignez la hausse arrière UNOTCH 1911 avec l'encoche en dovetail sur la glissière.
- Serrez solidement la vis de réglage cachée pour ancrer la hausse en place, en vous assurant qu'elle est correctement positionnée dans l'encoche.
- Vérifiez la stabilité et l'alignement avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation :

- Lorsque vous visez, alignez l'encoche en U de .125" de haut avec le viseur avant pour obtenir une image de visée optimale.
- Entraînez-vous à acquérir l'image de visée dans diverses conditions d'éclairage pour vous familiariser avec ses capacités.
- Vérifiez régulièrement l'alignement de la hausse arrière, surtout après une utilisation prolongée ou

si l'arme a subi un recul important.

Instructions d'élimination

- Éliminez la hausse arrière conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tentez pas de le réparer. Suivez plutôt les directives locales pour une élimination sûre.
- Assurez-vous que les articles éliminés ne présentent pas de risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre revendeur autorisé local.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation de la hausse arrière UNOTCH 1911. Votre attention à ces directives contribue à garantir une expérience de tir sûre et agréable.

Istruzioni di Sicurezza per la Mira Posteriore UNotch 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto la mira posteriore UNotch 1911 di 108 Performance. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare, installare e smaltire correttamente la mira posteriore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato in conformità con tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e gli accessori.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica e mantieni la canna puntata in una direzione sicura.
- Utilizza protezioni per gli occhi e per le orecchie appropriate quando maneggi le armi da fuoco.
- Mantieni la mira posteriore e tutti i componenti dell'arma puliti e privi di ostruzioni.
- Conserva la mira posteriore e l'arma in modo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente la mira posteriore per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Installa la mira posteriore solo su modelli compatibili: 1911 Government, Commander e Officers.
- Assicurati che la mira posteriore sia montata saldamente prima dell'uso per prevenire spostamenti o disallineamenti durante il tiro.
- Fai attenzione all'immagine di mira quando punti; un allineamento improprio può portare a colpi imprecisi.
- Evita di usare forza eccessiva durante l'installazione o la regolazione della mira posteriore per prevenire danni.
- Se riscontri problemi con la mira posteriore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi la mira posteriore esistente dalla slitta allentando la vite di bloccaggio.
- Allinea la mira posteriore UNotch 1911 con il taglio dovetail sulla slitta.
- Stringi saldamente la vite di bloccaggio nascosta per ancorare la mira in posizione, assicurandoti che sia correttamente inserita nel dovetail.
- Controlla la stabilità e l'allineamento prima di procedere all'uso.

2. Uso:

- Quando punti, allinea il notch a forma di U alto .125" con la mira anteriore per un'immagine di mira ottimale.
- Esercitati ad acquisire l'immagine di mira in diverse condizioni di luce per familiarizzare con le sue capacità.
- Controlla regolarmente l'allineamento della mira posteriore, specialmente dopo un uso intenso o se l'arma è stata sottoposta a forte rinculo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la mira posteriore in conformità con le normative locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Se il prodotto è danneggiato o non funzionale, non tentare di ripararlo. Segui invece le linee guida locali per uno smaltimento sicuro.
- Assicurati che qualsiasi oggetto smaltito non rappresenti un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore autorizzato locale.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso della mira posteriore UNotch 1911. La tua attenzione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Tylnej Muszki 1911 UNOTCH

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tylnej muszki 1911 UNotch od 108 Performance. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak prawidłowo używać, instalować i utylizować muszkę.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi broni palnej i akcesoriów.
- Zawsze traktuj swoją broń, jakby była załadowana, i trzymaj lufę skierowaną w bezpiecznym kierunku.
- Używaj odpowiedniej ochrony oczu i uszu podczas obsługi broni palnej.
- Utrzymuj tylną muszkę oraz wszystkie elementy broni w czystości i wolne od przeszkód.
- Przechowuj tylną muszkę i broń w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj tylną muszkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Instaluj tylną muszkę tylko na kompatybilnych modelach: 1911 Government, Commander i Officers.
- Upewnij się, że tylna muszka jest solidnie zamontowana przed użyciem, aby zapobiec przesunięciu lub odkształceniu podczas strzelania.
- Zwróć uwagę na obraz celowniczy podczas celowania; niewłaściwe wyrównanie może prowadzić do niecelnych strzałów.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji lub regulacji tylnej muszki, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z tylną muszką, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą tylną muszkę z zamka, luzując śrubę mocującą.
- Wyreguluj tylną muszkę 1911 UNotch z rowkiem w zamku.
- Mocno dokręć ukrytą śrubę mocującą, aby zabezpieczyć muszkę na swoim miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona w rowku.
- Sprawdź stabilność i wyrównanie przed przystąpieniem do użycia.

2. Użytkowanie:

- Podczas celowania, wyrównaj nacięcie w kształcie litery U o wysokości .125" z przednią muszką, aby uzyskać optymalny obraz celowniczy.
- Ćwicz zdobywanie obrazu celowniczego w różnych warunkach oświetleniowych, aby zapoznać się z jego możliwościami.
- Regularnie sprawdzaj wyrównanie tylnej muszki, szczególnie po intensywnym użytkowaniu lub jeśli broń była poddawana dużemu odrzutowi.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj tylną muszkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi akcesoriów do broni palnej.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie działa, nie próbuj go naprawiać. Zamiast tego postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi bezpiecznej utylizacji.
- Upewnij się, że wszelkie wyrzucane przedmioty nie stanowią zagrożenia dla środowiska ani bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z lokalnym autoryzowanym dealerem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z tylnej muszki 1911 UNotch. Twoja uwaga na te wytyczne pomaga zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie strzeleckie.

1911 UNOTCH TAKATÄHTÄIN Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 UNotch takatähtäimen 108 Performance yhtiöltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi samalla, kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten takatähtäintä käytetään, asennetaan ja hävitetään asianmukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään kaikkien paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti, jotka koskevat ampumaaseita ja lisävarusteita.
- Kohtele aina asetta kuin se olisi ladattu, ja pidä piippu turvallisessa suunnassa.
- Käytä asianmukaisia silmä ja korvasuojia käsitellessäsi ampumaaseita.
- Pidä takatähtäin ja kaikki asekomponentit puhtaina ja esteettöminä.
- Säilytä takatähtäin ja ase turvallisesti, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti takatähtäimen kunto ja mahdolliset vauriot.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Asenna takatähtäin vain yhteensopiviin malleihin: 1911 Government, Commander ja Officers.
- Varmista, että takatähtäin on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä, jotta se ei siirry tai siirry ampumisen aikana.
- Ole tietoinen tähtäyskuvasta tähtäyksessä; väärä kohdistus voi johtaa epätarkkoihin laukauksiin.
- Vältä liiallista voimaa asennettaessa tai säädettäessä takatähtäintä vaurioiden estämiseksi.
- Jos kohtaat ongelmia takatähtäimen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva takatähtäin liu'uttamalla kiinnitysruuvi auki.
- Aseta 1911 UNotch takatähtäin liukujen dovetailleikkauksen kohdalle.
- Tiivistä piilotettu kiinnitysruuvi varmistaaksesi, että tähtäin on tukevasti paikallaan ja oikein asetettu dovetailiin.
- Tarkista vakaus ja kohdistus ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Kun tähtäät, kohdistaa .125" korkea Umuotoinen ura etutähtäimen kanssa optimaalisen tähtäyskuvan saamiseksi.
- Harjoittele tähtäyskuvan saamista eri valaistusolosuhteissa tottuaksesi sen ominaisuuksiin.
- Tarkista säännöllisesti takatähtäimen kohdistus, erityisesti pitkän käytön jälkeen tai jos ase on altistunut voimakkaalle takaisinlyönnille.

Hävitysohjeet

- Hävitä takatähtäin paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat ampumaaseiden lisävarusteita.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä. Noudata sen sijaan paikallisia ohjeita turvalliseen hävittämiseen.
- Varmista, että hävitetyt tuotteet eivät aiheuta riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Turvakysymyksissä tai lisäävun saamiseksi viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään.

Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle käyttäessäsi 1911 UNotch takatähtäintä. Huomiosi näihin ohjeisiin auttaa varmistamaan turvallisen ja nautittavan ampumiskokemuksen.

1911 UNOTCH BAKRE SIKTE

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt 1911 UNotch Bakre Sikte från 108 Performance. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder, installerar och gör dig av med det bakre siktet på rätt sätt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med alla lokala lagar och förordningar gällande skjutvapen och tillbehör.
- Behandla alltid ditt skjutvapen som om det är laddat och håll mynningen riktad i en säker riktning.
- Använd lämpligt ögon och hörselskydd när du hanterar skjutvapen.
- Håll det bakre siktet och alla skjutvapenkomponenter rena och fria från hinder.
- Förvara det bakre siktet och skjutvapnet på ett säkert sätt, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet det bakre siktet för tecken på slitage eller skador.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Installera endast det bakre siktet på kompatibla modeller: 1911 Government, Commander och Officers.
- Se till att det bakre siktet är ordentligt monterat före användning för att förhindra förflyttning eller förskjutning under skjutning.
- Var medveten om siktsynen när du siktar; felaktig justering kan leda till ogynnsamma skott.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar eller justerar det bakre siktet för att förhindra skador.
- Om du upplever några problem med det bakre siktet, sluta använda det omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga bakre siktet från sliden genom att lossa skruven.
- Justera 1911 UNotch Bakre Sikte med dovetailsnittet på sliden.
- Åtdra den dolda skruven för att fästa siktet på plats, och se till att det är korrekt placerat i dovetail.
- Kontrollera stabiliteten och justeringen innan du fortsätter att använda det.

2. Användning:

- När du siktar, justera den .125" höga Uformade spåret med framsiktet för en optimal siktsyn.
- Öva på att få siktsyn i olika ljusförhållanden för att bekanta dig med dess kapaciteter.
- Kontrollera regelbundet justeringen av det bakre siktet, särskilt efter omfattande användning eller om skjutvapnet har utsatts för kraftig rekyl.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Gör dig av med det bakre siktet i enlighet med lokala förordningar gällande skjutvapenstillbehör.
- Om produkten är skadad eller inte längre fungerar, försök inte att reparera den. Följ istället lokala

riktlinjer för säker avfallshantering.

- Se till att alla avfallshanterade föremål inte utgör en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare.

Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder 1911 UNotch Bakre Sikte. Din uppmärksamhet på dessa riktlinjer bidrar till en säker och njutbar skjutupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 UNOTCH REAR SIGHT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zadní mířidlo 1911 UNOTCH od společnosti 108 PERFORMANCE. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a zároveň zajistil bezpečnost při používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste pochopili, jak správně používat, instalovat a likvidovat zadní mířidlo.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu se všemi místními zákony a předpisy týkajícími se střelných zbraní a příslušenství.
- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá, a držte hlaveň v bezpečném směru.
- Používejte vhodnou ochranu očí a uší při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Udržujte zadní mířidlo a všechny komponenty zbraně čisté a bez překážek.
- Ukládejte zadní mířidlo a zbraň bezpečně, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zadní mířidlo na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Instalujte zadní mířidlo pouze na kompatibilní modely: 1911 Government, Commander a Officers.
- Ujistěte se, že je zadní mířidlo před použitím pevně namontováno, aby se zabránilo posunutí nebo vychýlení během střelby.
- Budte si vědomi zorného pole při míření; nesprávné zarovnání může vést k nepřesným výstřelům.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při instalaci nebo nastavování zadního mířidla, abyste předešli poškození.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy se zadním mířidlem, okamžitě přestaňte používat a poradte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a směřovala bezpečně.
- Odstraňte stávající zadní mířidlo ze závěru uvolněním zajišťovacího šroubu.
- Zarovnejte zadní mířidlo 1911 UNOTCH s drážkou na závěru.
- Pevně utáhněte skrytý zajišťovací šroub, abyste upevnili mířidlo na místě, a ujistěte se, že je správně usazeno v drážce.
- Před použitím zkontrolujte stabilitu a zarovnání.

2. Použití:

- Při míření zarovnejte .125" vysoký Utvarovaný notch s předním mířidlem pro optimální zorné pole.
- Procvičujte získávání zorného pole za různých světelných podmínek, abyste se seznámili s jeho schopnostmi.
- Pravidelně kontrolujte zarovnání zadního mířidla, zejména po intenzivním používání nebo pokud byla zbraň vystavena silnému zpětnému rázu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zadní mířidlo v souladu s místními předpisy týkajícími se příslušenství ke střelným zbraním.
- Pokud je produkt poškozený nebo již nefunkční, nepokoušejte se jej opravit. Místo toho postupujte podle místních pokynů pro bezpečnou likvidaci.
- Ujistěte se, že jakékoli vyřazené položky nepředstavují riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání zadního mířidla 1911 UNOTCH. Vaše pozornost k těmto pokynům pomáhá zajistit bezpečnou a příjemnou střeleckou zkušenost.