

RUGER 10/22™ V-BLOCK - TACTICAL SOLUTIONS, LLC RUGER 10/22 V-BLOCK STAINLESS STEEL SILVER

Ensures A Tight Barrel-to-Receiver Fit For Improved Accuracy

Machined stainless steel replacement for factory part eliminates the problem of barrel “droop” caused by the 10/22®’s slip-in barrel design. Maintains steady pressure to ensure a tight barrel-to-receiver fit for improved accuracy. Replaces factory block without modification to gun or stock; uses the existing screws.



Attributes

- Name: TACTICAL SOLUTIONS, LLC RUGER 10/22 V-BLOCK STAINLESS STEEL SILVER
- Manufacturer: TACTICAL SOLUTIONS, LLC
- Product no.: 100005998
- Mfr. No.: XRACC-VB
- Color: Silver
- Make: Ruger
- Material: Stainless Steel
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 879971001534

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC](#)
- [Français: RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC Turvaohje](#)
- [Svenska: RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC Bezpečnostní pokyny](#)

RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den RUGER 10/22™ VBLOCK von TACTICAL SOLUTIONS, LLC entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines RUGER 10/22Gewehrs zu verbessern, indem es eine zuverlässige und präzise Passform des Laufs bietet. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und korrekte Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen stets mit Sorgfalt und gehe davon aus, dass sie geladen sind.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du dieses Produkt installierst oder verwendest.
- Lies und verstehe das Benutzerhandbuch deiner Feuerwaffe, bevor du den VBLOCK verwendest.
- Halte dieses Produkt und alle zugehörigen Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Modifiziere den VBLOCK oder damit verbundene Komponenten nicht auf irgendeine Weise.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du in einer sicheren Schießumgebung bist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den VBLOCK installierst.
- Verwende den VBLOCK nicht mit beschädigten oder nicht ordnungsgemäß funktionierenden Komponenten.
- Überprüfe den VBLOCK regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Wenn du während der Nutzung Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle den Betrieb sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung mit dem RUGER 10/22Gewehrmodell vorgesehen. Verwende es nicht mit anderen Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers, der mit den vorhandenen Schrauben kompatibel ist.

2. Installationsschritte

- Entferne den Originalblock von der Feuerwaffe, indem du die vorhandenen Schrauben abschraubst.
- Ersetze den Originalblock vorsichtig durch den RUGER 10/22™ VBLOCK.
- Richte den VBLOCK richtig aus, um eine sichere Passform zu gewährleisten.
- Verwende die vorhandenen Schrauben, um den VBLOCK an Ort und Stelle zu befestigen.
- Stelle sicher, dass der VBLOCK fest sitzt, um Bewegungen während der Nutzung zu vermeiden.

3. Nutzung

- Überprüfe nach der Installation die Passform des Laufs zum Empfänger.

- Stelle sicher, dass der Lauf ordnungsgemäß sitzt und keine Bewegung vorhanden ist.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung, um verbesserte Genauigkeit und Stabilität zu bestätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge keine Komponenten von Feuerwaffen im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für Informationen zu ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des RUGER 10/22™ VBLOCK konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundensupport direkt. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die verbesserte Leistung deines RUGER 10/22™ VBLOCK genießen und gleichzeitig eine sichere Schießerfahrung gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst.

RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 10/22™ VBLOCK by TACTICAL SOLUTIONS, LLC. This product is designed to enhance the performance of your RUGER 10/22 firearm by providing a reliable and precise barrel fit. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and proper installation.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when installing or using this product.
- Read and understand the firearm's owner's manual before using the VBLOCK.
- Keep this product and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Do not modify the VBLOCK or any associated components in any way.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing the VBLOCK.
- Do not use the VBLOCK with damaged or improperly functioning components.
- Regularly inspect the VBLOCK for signs of wear or damage before each use.
- If you notice any irregularities during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.
- This product is intended for use with the RUGER 10/22 firearm model only. Do not use it with any other firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver compatible with the existing screws.

2. Installation Steps

- Remove the factory block from the firearm by unscrewing the existing screws.
- Carefully replace the factory block with the RUGER 10/22™ VBLOCK.
- Align the VBLOCK properly to ensure a secure fit.
- Use the existing screws to fasten the VBLOCK in place.
- Ensure that the VBLOCK is tightly secured to avoid any movement during use.

3. Usage

- Once installed, check the fit of the barrel to the receiver.
- Ensure that the barrel is properly seated and that there is no movement.
- Test the firearm in a safe environment to confirm improved accuracy and stability.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of any firearm components in regular household waste.

- Contact your local waste management facility for information on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER 10/22™ VBLOCK, please consult the manufacturer's website or contact their customer support directly. Ensure that you have your product details handy for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can enjoy the enhanced performance of your RUGER 10/22™ VBLOCK while ensuring a safe shooting experience. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC

Introducción

Gracias por elegir el RUGER 10/22™ VBLOCK de TACTICAL SOLUTIONS, LLC. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego RUGER 10/22 al proporcionar un ajuste de cañón confiable y preciso. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro e instalación adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y trátalas como si estuvieran cargadas.
- Asegúrate de estar en un entorno seguro al instalar o usar este producto.
- Lee y comprende el manual del propietario del arma de fuego antes de usar el VBLOCK.
- Mantén este producto y todos los componentes relacionados fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- No modifiques el VBLOCK ni ningún componente asociado de ninguna manera.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo protección ocular, al manejar armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un entorno de tiro seguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar el VBLOCK.
- No uses el VBLOCK con componentes dañados o que no funcionen correctamente.
- Inspecciona regularmente el VBLOCK en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si notas alguna irregularidad durante el uso, cesa la operación inmediatamente y consulta a un armero calificado.
- Este producto está destinado para su uso únicamente con el modelo de arma de fuego RUGER 10/22. No lo uses con ninguna otra arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador compatible con los tornillos existentes.

2. Pasos de Instalación

- Retira el bloque de fábrica del arma de fuego desenroscando los tornillos existentes.
- Reemplaza cuidadosamente el bloque de fábrica con el RUGER 10/22™ VBLOCK.
- Alinea el VBLOCK correctamente para asegurar un ajuste seguro.
- Usa los tornillos existentes para fijar el VBLOCK en su lugar.
- Asegúrate de que el VBLOCK esté bien asegurado para evitar cualquier movimiento durante el uso.

3. Uso

- Una vez instalado, verifica el ajuste del cañón al receptor.
- Asegúrate de que el cañón esté correctamente colocado y que no haya movimiento.
- Prueba el arma de fuego en un entorno seguro para confirmar la mejora en la precisión y estabilidad.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines ningún componente del arma de fuego en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu instalación de gestión de residuos local para obtener información sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el RUGER 10/22™ VBLOCK, consulta el sitio web del fabricante o contacta directamente con su soporte al cliente. Asegúrate de tener a mano los detalles de tu producto para una asistencia eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, podrás disfrutar del rendimiento mejorado de tu RUGER 10/22™ VBLOCK mientras aseguras una experiencia de tiro segura. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER 10/22™ VBLOCK de TACTICAL SOLUTIONS, LLC. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ton arme RUGER 10/22 en offrant un ajustement fiable et précis du canon. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et une installation correcte.

Directives de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et considèreles comme si elles étaient chargées.
- Assuretoi d'être dans un environnement sûr lors de l'installation ou de l'utilisation de ce produit.
- Lis et comprends le manuel de l'utilisateur de l'arme avant d'utiliser le VBLOCK.
- Garde ce produit et tous les composants associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Ne modifie pas le VBLOCK ou ses composants associés de quelque manière que ce soit.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'avoir un environnement de tir sûr.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer le VBLOCK.
- Ne pas utiliser le VBLOCK avec des composants endommagés ou ne fonctionnant pas correctement.
- Inspecte régulièrement le VBLOCK pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Si tu remarques des irrégularités pendant l'utilisation, cesse immédiatement l'opération et consulte un armurier qualifié.
- Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec le modèle d'arme RUGER 10/22. Ne l'utilise pas avec d'autres armes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris un tournevis compatible avec les vis existantes.

2. Étapes d'Installation

- Retire le bloc d'origine de l'arme en dévissant les vis existantes.
- Remplace soigneusement le bloc d'origine par le RUGER 10/22™ VBLOCK.
- Aligne correctement le VBLOCK pour garantir un ajustement sécurisé.
- Utilise les vis existantes pour fixer le VBLOCK en place.
- Assuretoi que le VBLOCK est bien serré pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

3. Utilisation

- Une fois installé, vérifie l'ajustement du canon au récepteur.
- Assuretoi que le canon est correctement en place et qu'il n'y a pas de mouvement.
- Teste l'arme dans un environnement sûr pour confirmer l'amélioration de la précision et de la stabilité.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les composants d'arme dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte ton centre de gestion des déchets local pour obtenir des informations sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RUGER 10/22™ VBLOCK, consulte le site web du fabricant ou contacte directement leur service client. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour une assistance efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter des performances améliorées de ton RUGER 10/22™ VBLOCK tout en garantissant une expérience de tir sécurisée. Merci de prioriser la sécurité et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER 10/22™ VBLOCK di TACTICAL SOLUTIONS, LLC. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma RUGER 10/22 fornendo una vestibilità affidabile e precisa della canna. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e un'installazione corretta.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi con cura e trattale come se fossero cariche.
- Assicurati di trovarti in un ambiente sicuro durante l'installazione o l'uso di questo prodotto.
- Leggi e comprendi il manuale dell'utente dell'arma prima di utilizzare il VBLOCK.
- Tieni questo prodotto e tutti i componenti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Non modificare il VBLOCK o alcun componente associato in alcun modo.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione adeguato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi le armi.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un ambiente di tiro sicuro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare il VBLOCK.
- Non utilizzare il VBLOCK con componenti danneggiati o che non funzionano correttamente.
- Ispeziona regolarmente il VBLOCK per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se noti irregolarità durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e consulta un armaiolo qualificato.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso con il modello di arma RUGER 10/22. Non utilizzarlo con altre armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite compatibile con le viti esistenti.

2. Passaggi per l'Installazione

- Rimuovi il blocco di fabbrica dall'arma svitando le viti esistenti.
- Sostituisci con cura il blocco di fabbrica con il RUGER 10/22™ VBLOCK.
- Allinea correttamente il VBLOCK per garantire una vestibilità sicura.
- Utilizza le viti esistenti per fissare il VBLOCK in posizione.
- Assicurati che il VBLOCK sia saldamente fissato per evitare qualsiasi movimento durante l'uso.

3. Uso

- Una volta installato, controlla la vestibilità della canna rispetto al ricevitore.
- Assicurati che la canna sia correttamente posizionata e che non ci sia movimento.
- Testa l'arma in un ambiente sicuro per confermare un miglioramento in termini di precisione e stabilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire componenti di armi nei rifiuti domestici normali.
- Contatta la tua struttura di gestione dei rifiuti locale per informazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il RUGER 10/22™ VBLOCK, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare direttamente il loro servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi godere delle prestazioni migliorate del tuo RUGER 10/22™ VBLOCK garantendo al contempo un'esperienza di tiro sicura. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER 10/22™ VBLOCK fra TACTICAL SOLUTIONS, LLC. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til ditt RUGER 10/22 våpen ved å gi en pålitelig og presis løpetilpasning. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg bruk og riktig installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid våpen med forsiktighet og behandle dem som om de er ladet.
- Sørg for at du er i et sikkert miljø når du installerer eller bruker dette produktet.
- Les og forstå våpens eierhåndbok før du bruker VBLOCK.
- Hold dette produktet og alle relaterte komponenter utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Ikke modifier VBLOCK eller noen tilknyttede komponenter på noen måte.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øyebeskyttelse, når du håndterer våpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et sikkert skytemiljø.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er uladet før du installerer VBLOCK.
- Ikke bruk VBLOCK med skadde eller feilfunksjonerende komponenter.
- Inspiser jevnlig VBLOCK for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hvis du merker noen uregelmessigheter under bruk, stopp umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed.
- Dette produktet er ment for bruk med RUGER 10/22 våpenmodellen. Ikke bruk det med noe annet våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er uladet og peker i en sikker retning.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert en skrutrekker som er kompatibel med de eksisterende skruene.

2. Installasjonstrinn

- Fjern fabrikkblokken fra våpenet ved å skru ut de eksisterende skruene.
- Erstatt forsiktig fabrikkblokken med RUGER 10/22™ VBLOCK.
- Juster VBLOCK riktig for å sikre en sikker passform.
- Bruk de eksisterende skruene for å feste VBLOCK på plass.
- Sørg for at VBLOCK er tett festet for å unngå bevegelse under bruk.

3. Bruk

- Når den er installert, sjekk passformen til løpet mot mottakeren.
- Sørg for at løpet er riktig plassert og at det ikke er noen bevegelse.
- Test våpenet i et trygt miljø for å bekrefte forbedret presisjon og stabilitet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast noen våpenkomponenter i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt ditt lokale avfallshåndteringsanlegg for informasjon om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående RUGER 10/22™ VBLOCK, vennligst konsulter produsentens nettsted eller kontakt deres kundestøtte direkte. Sørg for at du har produktdetaljene dine tilgjengelige for effektiv hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du nyte den forbedrede ytelsen til din RUGER 10/22™ VBLOCK mens du sikrer en trygg skyteopplevelse. Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforordning.

RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER 10/22™ VBLOCK od TACTICAL SOLUTIONS, LLC. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni RUGER 10/22, zapewniając niezawodne i precyzyjne dopasowanie lufy. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i prawidłową instalację.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i traktuj ją tak, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym środowisku podczas instalacji lub używania tego produktu.
- Przeczytaj i zrozum instrukcję obsługi broni przed użyciem VBLOCK.
- Przechowuj ten produkt i wszystkie związane z nim komponenty poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Nie modyfikuj VBLOCK ani żadnych powiązanych komponentów w żaden sposób.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne miejsce do strzelania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją VBLOCK.
- Nie używaj VBLOCK z uszkodzonymi lub niewłaściwie działającymi komponentami.
- Regularnie sprawdzaj VBLOCK pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Produkt ten jest przeznaczony do użycia tylko z modelem broni RUGER 10/22. Nie używaj go z żadną inną bronią.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt pasujący do istniejących śrub.

2. Kroki instalacji

- Usuń fabryczny blok z broni, odkręcając istniejące śruby.
- Ostrożnie zamień fabryczny blok na RUGER 10/22™ VBLOCK.
- Prawidłowo wyrównaj VBLOCK, aby zapewnić bezpieczne dopasowanie.
- Użyj istniejących śrub, aby przymocować VBLOCK na miejscu.
- Upewnij się, że VBLOCK jest mocno przymocowany, aby uniknąć jakiegokolwiek ruchu podczas użytkowania.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu sprawdź dopasowanie lufy do korpusu.
- Upewnij się, że lufa jest prawidłowo osadzona i nie ma ruchu.
- Przetestuj broń w bezpiecznym środowisku, aby potwierdzić poprawę celności i stabilności.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj żadnych komponentów broni w zwykłych odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarowania odpadami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RUGER 10/22™ VBLOCK, prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową producenta lub bezpośredni kontakt z ich działem obsługi klienta. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły produktu, aby uzyskać skuteczną pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz cieszyć się poprawioną wydajnością swojego RUGER 10/22™ VBLOCK, zapewniając jednocześnie bezpieczne doświadczenie strzeleckie. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC Turvaohje

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER 10/22™ VBLOCKin TACTICAL SOLUTIONS, LLC:ltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan RUGER 10/22 aseesi suorituskykyä tarjoamalla luotettava ja tarkka piipun istuvuus. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja oikean asennuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aseita aina varoen ja kohdista ne kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä asentaessasi tai käyttäessäsi tätä tuotetta.
- Lue ja ymmärrä aseiden käyttöohje ennen VBLOCKin käyttöä.
- Pidä tämä tuote ja kaikki siihen liittyvät osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä muokkaa VBLOCKia tai mitään siihen liittyviä osia millään tavalla.
- Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, mukaan lukien silmäsuojia, käsitellessäsi aseita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaalue.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen VBLOCKin asentamista.
- Älä käytä VBLOCKia vaurioituneiden tai virheellisesti toimivien osien kanssa.
- Tarkista VBLOCK säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat epätavallisuuksia käytön aikana, lopeta toiminta heti ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.
- Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain RUGER 10/22 aseiden kanssa. Älä käytä sitä minkään muun aseiden kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli, joka on yhteensopiva olemassa olevien ruuvien kanssa.

2. Asennusvaiheet

- Poista tehdaslohko aseesta irrottamalla olemassa olevat ruuvit.
- Vaihda huolellisesti tehdaslohko RUGER 10/22™ VBLOCKiin.
- Kohdista VBLOCK oikein varmistaaksesi tiukan istuvuuden.
- Käytä olemassa olevia ruuveja VBLOCKin kiinnittämiseen.
- Varmista, että VBLOCK on tiukasti kiinnitetty, jotta se ei liiku käytön aikana.

3. Käyttö

- Kun asennus on valmis, tarkista piipun istuvuus vastaanottimessa.
- Varmista, että piippu on kunnolla paikallaan eikä siinä ole liikettä.
- Testaa asetta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi parantunut tarkkuus ja vakaus.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä mitään aseiden osia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi tietoa asianmukaisista hävitysmenetelmistä.

Lisätietojen Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen RUGER 10/22™ VBLOCKiin, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota suoraan yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit nauttia RUGER 10/22™ VBLOCKin parannetusta suorituskyvystä samalla varmistaen turvallisen ampumaelämyksen. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja noudatat EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta.

RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 10/22™ VBLOCK från TACTICAL SOLUTIONS, LLC. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt RUGER 10/22vapen genom att ge en pålitlig och precis passform mellan pipan och mottagaren. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och korrekt installation.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och behandla dem som om de är laddade.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du installerar eller använder denna produkt.
- Läs och förstå ägarens manual för vapnet innan du använder VBLOCK.
- Håll denna produkt och alla relaterade komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Modifiera inte VBLOCK eller några associerade komponenter på något sätt.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en säker skjutmiljö.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar VBLOCK.
- Använd inte VBLOCK med skadade eller felaktigt fungerande komponenter.
- Inspektera regelbundet VBLOCK för tecken på slitage eller skada före varje användning.
- Om du märker några oegentligheter under användning, avbryt omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.
- Denna produkt är avsedd för användning med RUGER 10/22vapnet endast. Använd den inte med något annat vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel som är kompatibel med de befintliga skruvarna.

2. Installationssteg

- Ta bort fabriksblocket från vapnet genom att skruva loss de befintliga skruvarna.
- Byt försiktigt ut fabriksblocket mot RUGER 10/22™ VBLOCK.
- Justera VBLOCK korrekt för att säkerställa en säker passform.
- Använd de befintliga skruvarna för att fästa VBLOCK på plats.
- Se till att VBLOCK är ordentligt säkrad för att undvika rörelse under användning.

3. Användning

- När den är installerad, kontrollera passformen mellan pipan och mottagaren.
- Se till att pipan är korrekt placerad och att det inte finns någon rörelse.
- Testa vapnet i en säker miljö för att bekräfta förbättrad noggrannhet och stabilitet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte några vapendelar i vanlig hushållssopor.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för information om korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER 10/22™ VBLOCK, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport direkt. Se till att du har dina produktuppgifter tillgängliga för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av den förbättrade prestandan hos din RUGER 10/22™ VBLOCK samtidigt som du säkerställer en säker skjutupplevelse. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning.

RUGER 10/22™ VBLOCK TACTICAL SOLUTIONS, LLC Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER 10/22™ VBLOCK od společnosti TACTICAL SOLUTIONS, LLC. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně RUGER 10/22 tím, že poskytuje spolehlivé a přesné uchycení hlavně. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku o bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné používání a správnou instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a považujte je za nabitě.
- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při instalaci nebo používání tohoto produktu.
- Přečtěte si a pochopte uživatelskou příručku k zbraní před použitím VBLOCK.
- Udržujte tento produkt a všechny související komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Neprovádějte žádné úpravy na VBLOCK nebo jakýchkoli souvisejících komponentech.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci se zbraněmi.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací VBLOCK.
- Nepoužívejte VBLOCK s poškozenými nebo nesprávně fungujícími komponenty.
- Pravidelně kontrolujte VBLOCK na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli nepravdivosti, okamžitě přestaňte s provozem a obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.
- Tento produkt je určen pouze pro použití s modelem zbraně RUGER 10/22. Nepoužívejte jej s žádnou jinou zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně šroubováku kompatibilního s existujícími šrouby.

2. Kroky instalace

- Odstraňte původní blok ze zbraně odšroubováním existujících šroubů.
- Opatrně nahradte původní blok RUGER 10/22™ VBLOCK.
- Správně zarovnejte VBLOCK, aby se zajistilo pevné uchycení.
- Použijte existující šrouby k upevnění VBLOCK na svém místě.
- Ujistěte se, že je VBLOCK pevně zajištěn, aby se během použití nehnul.

3. Použití

- Jakmile je nainstalován, zkontrolujte uchycení hlavně k tělu zbraně.
- Ujistěte se, že je hlaveň správně usazena a že nedochází k žádnému pohybu.
- Otestujte zbraň v bezpečném prostředí, abyste potvrdili zlepšenou přesnost a stabilitu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte žádné komponenty zbraně do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte své místní zařízení pro správu odpadu pro informace o správných metodách likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RUGER 10/22™ VBLOCK, prosím, navštivte webové stránky výrobce nebo se obraťte přímo na jejich zákaznickou podporu. Ujistěte se, že máte po ruce podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů si můžete užívat vylepšený výkon vašeho RUGER 10/22™ VBLOCK a zároveň zajistit bezpečné střelecké zkušenosti. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků.