

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANGODOWN

VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE FOR GLOCK® 20,21,29,30

Easy To Reach For Quick Mag Changes

Extended magazine release is easy to find and operate allowing fast, smooth mag changes that save you precious seconds. Serrated release button is 3/64" longer than original, allowing easy thumb access without repositioning your hand. Replaces factory original without alteration. Constructed of high strength polymer composite.



Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE FOR GLOCK® 20,21,29,30
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100009202
- Mfr. No.:
- Make: Glock
- Model: 20,21,29,30
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 955728100818

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL LANZADOR DE MAGAZINE EXTENDIDO VICKERS GLOCK®](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RELEASE DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL RILASCIO DEL CARICATORE ESTESO VICKERS GLOCK®](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA ROZSZERZONEGO ZWOLNIENIA MAGAZYNEK VICKERS GLOCK®](#)
- [Suomi: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TURVATOIMENPITEET](#)
- [Svenska: VICKERS GLOCK® FÖRLÄNGD MAGASINUTLÖSARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ROZŠÍŘENÉ UVOLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU VICKERS GLOCK®](#)

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für den VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner Glock® Feuerwaffe zu verbessern, indem es schnelle und effiziente Magazinwechsel ermöglicht. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Magazinrelease installierst oder damit hantierst.
- Mache dich vor der Benutzung mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe und dem erweiterten Magazinrelease vertraut.
- Bewahre dieses Produkt und alle Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Überprüfe regelmäßig den Magazinrelease auf Abnutzung und Beschädigungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Der erweiterte Magazinrelease ist für bestimmte Glock® Modelle ausgelegt. Stelle vor der Benutzung sicher, dass er kompatibel ist.
- Versuche nicht, den Magazinrelease oder die Feuerwaffe zu modifizieren. Änderungen können die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen.
- Verwende nur Originalmagazine mit deiner Glock® Feuerwaffe, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeide die Benutzung des erweiterten Magazinrelease unter extremen Bedingungen (z. B. hohe Temperaturen, nasse Umgebungen) ohne geeignete Vorsichtsmaßnahmen.
- Wenn du während der Benutzung des Magazinrelease auf Fehlfunktionen oder Probleme stößt, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Sicherheit gewährleisten:** Bestätige vor der Installation, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Originalrelease entfernen:** Verwende ein geeignetes Werkzeug, um den originalen Magazinrelease von deinem Glock® Modell zu entfernen.
3. **Erweiterten Release installieren:** Richte den VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release mit dem Montagebereich aus und drücke ihn an seinen Platz, bis er sicher sitzt.
4. **Funktionalität testen:** Drücke nach der Installation den Magazinrelease, um sicherzustellen, dass er reibungslos und korrekt funktioniert.

Nutzung

- Um das Magazin zu lösen, drücke den geriffelten Knopf mit deinem Daumen.
- Übe die Benutzung des erweiterten Magazinrelease in einer sicheren Umgebung, um dich mit seiner Bedienung vertraut zu machen.
- Überprüfe immer die Sitzposition des Magazins nach der Installation, um sicherzustellen, dass es sicher ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für nicht gefährliche Abfälle.
- Entsorge es nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn das Produkt beschädigt oder kompromittiert ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktfragen konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die Kundenserviceressourcen. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitsmitteilungen hast.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du dazu beitragen, dass du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release hast. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release. This product is designed to enhance the functionality of your Glock® firearm by allowing for quick and efficient magazine changes. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the magazine release.
- Familiarize yourself with the operation of your firearm and the extended magazine release before use.
- Store this product and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine release for wear and damage.

Specific Safety Precautions for Use

- The extended magazine release is designed to fit specific Glock® models. Ensure compatibility before use.
- Do not attempt to modify the magazine release or the firearm. Alterations may compromise safety and functionality.
- Use only factory standard magazines with your Glock® firearm to avoid malfunctions.
- Avoid using the extended magazine release in adverse conditions (e.g., extreme temperatures, wet environments) without proper precautions.
- If you experience any malfunctions or issues while using the magazine release, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Before installation, confirm that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Original Release:** Use a suitable tool to remove the factory magazine release from your Glock® model.
3. **Install Extended Release:** Align the VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release with the mounting area and press it into place until secure.
4. **Test Functionality:** Once installed, press the magazine release to ensure it operates smoothly and correctly.

Usage

- To release the magazine, press the serrated button with your thumb.
- Practice using the extended magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always check the magazine's seating after installation to ensure it is secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for nonhazardous waste.
- Do not dispose of in regular household waste if the product is damaged or compromised.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. Always ensure you have the latest information regarding recalls or safety notices.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release. Thank you for your attention to safety.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL LANZADOR DE MAGAZINE EXTENDIDO VICKERS GLOCK®

Introducción

Gracias por elegir el Lanzador de Magazine Extendido VICKERS GLOCK®. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu arma de fuego Glock® al permitir cambios de magazine rápidos y eficientes. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el lanzador de magazine.
- Familiarízate con el funcionamiento de tu arma de fuego y del lanzador de magazine extendido antes de usarlo.
- Guarda este producto y todas las armas de fuego fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona regularmente el lanzador de magazine en busca de desgaste y daños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El lanzador de magazine extendido está diseñado para encajar en modelos específicos de Glock®. Asegúrate de la compatibilidad antes de usarlo.
- No intentes modificar el lanzador de magazine o el arma de fuego. Las alteraciones pueden comprometer la seguridad y la funcionalidad.
- Usa únicamente magazines de fábrica estándar con tu arma de fuego Glock® para evitar fallos.
- Evita usar el lanzador de magazine extendido en condiciones adversas (por ejemplo, temperaturas extremas, ambientes húmedos) sin las precauciones adecuadas.
- Si experimentas algún fallo o problema mientras usas el lanzador de magazine, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Asegura la Seguridad:** Antes de la instalación, confirma que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. **Retira el Lanzador Original:** Usa una herramienta adecuada para quitar el lanzador de magazine de fábrica de tu modelo Glock®.
3. **Instala el Lanzador Extendido:** Alinea el Lanzador de Magazine Extendido VICKERS GLOCK® con el área de montaje y presiónalo en su lugar hasta que esté seguro.
4. **Prueba la Funcionalidad:** Una vez instalado, presiona el lanzador de magazine para asegurarte de que funcione de manera suave y correcta.

Uso

- Para liberar el magazine, presiona el botón serrado con tu pulgar.
- Practica usando el lanzador de magazine extendido en un entorno seguro para familiarizarte con su funcionamiento.
- Siempre verifica el asentamiento del magazine después de la instalación para asegurarte de que esté seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos no peligrosos.
- No lo deseches en la basura doméstica regular si el producto está dañado o comprometido.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de soporte al cliente. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre retiros o avisos de seguridad.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y placentera con tu Lanzador de Magazine Extendido VICKERS GLOCK®. Gracias por tu atención a la seguridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RELEASE DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir choisi le release de chargeur prolongé VICKERS GLOCK®. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme à feu Glock® en permettant des changements de chargeur rapides et efficaces. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le release de chargeur.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de votre arme à feu et du release de chargeur prolongé avant utilisation.
- Rangez ce produit et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le release de chargeur pour détecter l'usure et les dommages.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Le release de chargeur prolongé est conçu pour s'adapter à des modèles spécifiques de Glock®. Assurez-vous de la compatibilité avant utilisation.
- Ne tentez pas de modifier le release de chargeur ou l'arme à feu. Les modifications peuvent compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Utilisez uniquement des chargeurs d'origine avec votre arme à feu Glock® pour éviter les pannes.
- Évitez d'utiliser le release de chargeur prolongé dans des conditions défavorables (par exemple, températures extrêmes, environnements humides) sans précautions appropriées.
- Si vous rencontrez des pannes ou des problèmes lors de l'utilisation du release de chargeur, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Assurez la sécurité** : Avant l'installation, confirmez que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirez le release d'origine** : Utilisez un outil approprié pour retirer le release de chargeur d'usine de votre modèle Glock®.
3. **Installez le release prolongé** : Alignez le release de chargeur prolongé VICKERS GLOCK® avec la zone de montage et appuyez-le en place jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.
4. **Testez la fonctionnalité** : Une fois installé, appuyez sur le release de chargeur pour vous assurer qu'il fonctionne de manière fluide et correcte.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton cranté avec votre pouce.
- Entraînez-vous à utiliser le release de chargeur prolongé dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Vérifiez toujours le maintien du chargeur après installation pour vous assurer qu'il est sécurisé.

Instructions d'élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets non dangereux.
- Ne le jetez pas dans les déchets ménagers réguliers si le produit est endommagé ou compromis.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de support client. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations concernant les rappels ou les avis de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre release de chargeur prolongé VICKERS GLOCK®. Merci de votre attention à la sécurité.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL RILASCIO DEL CARICATORE ESTESO VICKERS GLOCK®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio del Caricatore Esteso VICKERS GLOCK®. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua pistola Glock® consentendo cambi di caricatore rapidi ed efficienti. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua pistola come se fosse carica.
- Tieni la pistola puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o maneggiare il rilascio del caricatore.
- Familiarizzati con il funzionamento della tua pistola e del rilascio del caricatore esteso prima dell'uso.
- Conserva questo prodotto e tutte le pistole fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il rilascio del caricatore per usura e danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il rilascio del caricatore esteso è progettato per adattarsi a specifici modelli Glock®. Assicurati della compatibilità prima dell'uso.
- Non tentare di modificare il rilascio del caricatore o la pistola. Le alterazioni possono compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Utilizza solo caricatori di fabbrica standard con la tua pistola Glock® per evitare malfunzionamenti.
- Evita di utilizzare il rilascio del caricatore esteso in condizioni avverse (ad es., temperature estreme, ambienti umidi) senza le opportune precauzioni.
- Se riscontri malfunzionamenti o problemi durante l'uso del rilascio del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Assicurati della Sicurezza:** Prima dell'installazione, conferma che la tua pistola sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Rilascio Originale:** Utilizza uno strumento adatto per rimuovere il rilascio del caricatore di fabbrica dal tuo modello Glock®.
3. **Installa il Rilascio Esteso:** Allinea il Rilascio del Caricatore Esteso VICKERS GLOCK® con l'area di montaggio e premilo in posizione fino a quando non è sicuro.
4. **Testa la Funzionalità:** Una volta installato, premi il rilascio del caricatore per assicurarti che funzioni in modo fluido e corretto.

Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante scanalato con il tuo pollice.
- Esercitati a utilizzare il rilascio del caricatore esteso in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.
- Controlla sempre il posizionamento del caricatore dopo l'installazione per assicurarti che sia sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti non pericolosi.
- Non smaltire nei rifiuti domestici regolari se il prodotto è danneggiato o compromesso.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o a problemi del prodotto, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti. Assicurati sempre di avere le informazioni più recenti riguardanti richiami o avvisi di sicurezza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Rilascio del Caricatore Esteso VICKERS GLOCK®. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA ROZSZERZONEGO ZWOLNIENIA MAGAZYNEK VICKERS GLOCK®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Rozszerzonego Zwolnienia Magazyńka VICKERS GLOCK®. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności Twojej broni Glock® poprzez umożliwienie szybkiej i efektywnej wymiany magazynków. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego przewodnika po bezpieczeństwie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń jakby była załadowana.
- Trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub obsługą zwolnienia magazynka.
- Zapoznaj się z obsługą swojej broni oraz rozszerzonego zwolnienia magazynka przed użyciem.
- Przechowuj ten produkt oraz wszystkie bronie poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj zwolnienie magazynka pod kątem zużycia i uszkodzeń.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Rozszerzone zwolnienie magazynka jest zaprojektowane do pasowania do konkretnych modeli Glock®. Upewnij się o zgodności przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować zwolnienia magazynka ani broni. Zmiany mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Używaj tylko fabrycznych magazynków standardowych z Twoją bronią Glock®, aby uniknąć awarii.
- Unikaj korzystania z rozszerzonego zwolnienia magazynka w niesprzyjających warunkach (np. ekstremalne temperatury, wilgotne środowiska) bez odpowiednich środków ostrożności.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek awarii lub problemów podczas korzystania ze zwolnienia magazynka, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Upewnij się o bezpieczeństwie:** Przed instalacją upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Usuń oryginalne zwolnienie:** Użyj odpowiedniego narzędzia, aby usunąć fabryczne zwolnienie magazynka z modelu Glock®.
3. **Zainstaluj rozszerzone zwolnienie:** Wyrównaj Rozszerzone Zwolnienie Magazyńka VICKERS GLOCK® z miejscem montażu i wciśnij je na miejsce, aż będzie pewnie osadzone.
4. **Sprawdź funkcjonalność:** Po zainstalowaniu naciśnij zwolnienie magazynka, aby upewnić się, że działa płynnie i poprawnie.

Użytkowanie

- Aby zwolnić magazynek, naciśnij ząbkowany przycisk kciukiem.
- Ćwicz korzystanie z rozszerzonego zwolnienia magazynka w bezpiecznym środowisku, aby zapoznać się z jego obsługą.
- Zawsze sprawdzaj osadzenie magazynka po instalacji, aby upewnić się, że jest pewnie zamocowany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych, jeśli produkt jest uszkodzony lub skompromitowany.

Informacje o kontakcie w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia producenta. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące aktualizacji lub powiadomień o bezpieczeństwie.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Rozszerzonym Zwolnieniem Magazynka VICKERS GLOCK®. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

TURVATOIMENPITEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glock® aseesi toimivuutta mahdollistamalla nopean ja tehokkaan lippaan vaihdon. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvatoimenpiteet

- Kohtele asetta aina kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase turvallisessa suunnassa koko ajan.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lippaan vapautuksen asentamista tai käsittelyä.
- Tutustu aseeseen ja pidennetyn lippaan vapautuksen toimintaan ennen käyttöä.
- Säilytä tämä tuote ja kaikki aseet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaan vapautus kulumisen ja vaurioiden varalta.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Pidennetty lippaan vapautus on suunniteltu sopimaan tiettyihin Glock® malleihin. Varmista yhteensopivuus ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata lippaan vapautusta tai asetta. Muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.
- Käytä vain tehdasstandardeja lippaita Glock® aseesi kanssa estääksesi toimintahäiriöt.
- Vältä pidennetyn lippaan vapautuksen käyttöä vaikeissa olosuhteissa (esim. äärimmäiset lämpötilat, kosteat ympäristöt) ilman asianmukaisia varotoimia.
- Jos kohtaat ongelmia tai toimintahäiriöitä lippaan vapautuksen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Varmista turvallisuus:** Varmista ennen asennusta, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. **Poista alkuperäinen vapautus:** Käytä sopivaa työkalua poistaaksesi tehdaslippaan vapautuksen Glock® mallistasi.
3. **Asenna pidennetty vapautus:** Kohdista VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release asennusalueelle ja paina se paikalleen, kunnes se on turvallisesti kiinnitetty.
4. **Testaa toimivuus:** Kun asennus on valmis, paina lippaan vapautusta varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti ja oikein.

Käyttö

- Vapauttaaksesi lippaan, paina sahalaitapainiketta peukalollasi.
- Harjoittele pidennetyn lippaan vapautuksen käyttöä turvallisessa ympäristössä, jotta voit tutustua sen toimintaan.
- Tarkista aina lippaan kiinnitys asennuksen jälkeen varmistaaksesi, että se on turvallisesti paikallaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti vaarattoman jätteen osalta.

- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos tuote on vaurioitunut tai vaarantunut.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Kaikkien turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyvien kysymysten osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot mahdollisista takaisinvedoista tai turvailmoituksista.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

VICKERS GLOCK® FÖRLÄNGD MAGASINUTLÖSARE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt VICKERS GLOCK® förlängd magasinutlösare. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos din Glock®skjutvapen genom att möjliggöra snabba och effektiva magasinbyten. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt skjutvapen som om det är laddat.
- Håll alltid skjutvapnet riktat i en säker riktning.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar magasinutlösaren.
- Bekanta dig med driften av ditt skjutvapen och den förlängda magasinutlösaren innan användning.
- Förvara denna produkt och alla skjutvapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinutlösaren för slitage och skador.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Den förlängda magasinutlösaren är utformad för att passa specifika Glock®modeller. Kontrollera kompatibilitet innan användning.
- Försök inte att modifiera magasinutlösaren eller skjutvapnet. Ändringar kan påverka säkerhet och funktionalitet.
- Använd endast fabriksstandard magasin med ditt Glock®skjutvapen för att undvika funktionsstörningar.
- Undvik att använda den förlängda magasinutlösaren under ogynnsamma förhållanden (t.ex. extrema temperaturer, våta miljöer) utan rätt försiktighetsåtgärder.
- Om du upplever några funktionsstörningar eller problem vid användning av magasinutlösaren, sluta använda den omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Säkerställ Säkerhet:** Innan installation, bekräfta att ditt skjutvapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. **Ta Bort Originalutlösaren:** Använd ett lämpligt verktyg för att ta bort den fabriksinstallerade magasinutlösaren från din Glock®modell.
3. **Installera Förlängd Utlösare:** Justera VICKERS GLOCK® förlängd magasinutlösare med monteringsområdet och tryck den på plats tills den sitter säkert.
4. **Testa Funktionalitet:** När den är installerad, tryck på magasinutlösaren för att säkerställa att den fungerar smidigt och korrekt.

Användning

- För att frigöra magasinet, tryck på den serraterade knappen med din tumme.
- Öva på att använda den förlängda magasinutlösaren i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.
- Kontrollera alltid magasinets placering efter installation för att säkerställa att det sitter säkert.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för ickefarligt avfall.
- Kassera inte i vanlig hushållssopor om produkten är skadad eller komprometterad.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser. Se alltid till att du har den senaste informationen angående återkallelser eller säkerhetsmeddelanden.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till att säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din VICKERS GLOCK® förlängda magasinutlösare. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ROZŠÍŘENÉ UVOLNĚNÍ ZÁSObNÍKU VICKERS GLOCK®

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali rozšířené uvolnění zásobníku VICKERS GLOCK®. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil funkčnost vašeho střelného zařízení Glock® a umožnil rychlé a efektivní výměny zásobníků. Před použitím produktu si pečlivě přečtete tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné pokyny pro bezpečnost

- Vždy zacházejte se svým střelným zařízením, jako by bylo nabitě.
- Držte střelné zařízení stále namířené bezpečným směrem.
- Před instalací nebo manipulací s uvolněním zásobníku se ujistěte, že je střelné zařízení vybito.
- Seznamte se s obsluhou vašeho střelného zařízení a rozšířeného uvolnění zásobníku před použitím.
- Ukládejte tento produkt a všechna střelná zařízení mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte uvolnění zásobníku na opotřebení a poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Rozšířené uvolnění zásobníku je navrženo pro konkrétní modely Glock®. Před použitím se ujistěte o kompatibilitě.
- Nepokoušejte se upravit uvolnění zásobníku nebo střelné zařízení. Změny mohou ohrozit bezpečnost a funkčnost.
- Používejte pouze originální standardní zásobníky se svým Glock® střelným zařízením, abyste se vyhnuli poruchám.
- Vyhněte se používání rozšířeného uvolnění zásobníku v nepříznivých podmínkách (např. extrémní teploty, mokré prostředí) bez řádných opatření.
- Pokud zaznamenáte jakékoliv poruchy nebo problémy při používání uvolnění zásobníku, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Zajistěte bezpečnost:** Před instalací potvrďte, že vaše střelné zařízení je vybito a namířeno bezpečným směrem.
2. **Odstraňte původní uvolnění:** Použijte vhodný nástroj k odstranění továrního uvolnění zásobníku z vašeho modelu Glock®.
3. **Nainstalujte rozšířené uvolnění:** Zarovnejte rozšířené uvolnění zásobníku VICKERS GLOCK® s montážní plochou a zatlačte ho na místo, dokud nebude bezpečně upevněno.
4. **Otestujte funkčnost:** Po instalaci stiskněte uvolnění zásobníku, abyste se ujistili, že funguje hladce a správně.

Použití

- Chceteli uvolnit zásobník, stiskněte zoubkované tlačítko palcem.
- Procvičujte používání rozšířeného uvolnění zásobníku v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s jeho obsluhou.
- Vždy zkontrolujte usazení zásobníku po instalaci, abyste se ujistili, že je bezpečně upevněn.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu, pokud je produkt poškozen nebo kompromitován.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o stažení výrobků nebo bezpečnostních oznámeních.

Při dodržování těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného a příjemného zážitku s vaším rozšířeným uvolněním zásobníku VICKERS GLOCK®. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.