

SLIDE RELEASE FOR GLOCK® - GHOST BULLET SLIDE RELEASE

Larger Contact Pad for Better Control & Faster Operation

Ghost's Bullet Slide Release (BSR) for Glock® is an extended control that helps you engage in fast, positive operation of the slide release under stress. The biggest benefit of the BSR is its oversized control pad because a larger surface is easier to hit, making release of the slide possible even when your finger doesn't come down square on the button. The Ghost Bullet Slide Release's extra-large control pad is contoured and streamlined so it does not present an extra risk for snagging on clothing or other gear during a draw from holster. Ruggedly built to stand up to hard use Stainless steel with matte black finish that blends with slide & frame Left-handed friendly - easier to operate with the index finger when firing left handed Standard & Forward BSR fit these Glock® Gen1 thru Gen4 models: 17 (three-pin only), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 & 41. DOES NOT work on Gen5 models Separate BSR model for Glock® 42 and 43 Ghost developed the Bullet FORWARD version of the BSR for shooters using the modern "thumbs forward" shooting technique. The Bullet Forward Slide Release has the control pad moved forward, thus getting it out of the way so your thumbs do not accidentally push the release UP while shooting and lock the slide open before the mag is empty. If your thumb stance is a little different, it will also help keep you from accidentally pulling the release DOWN and preventing the slide from locking open on the last round. All versions of Ghost's Bullet Slide Release are easy to install in your Glock®. They drop right into your pistol, replacing the factory release with no other permanent modifications to the gun.



Attributes

- Name: GHOST BULLET SLIDE RELEASE
- Manufacturer: GHOST
- Product no.: 100009416
- Mfr. No.: GHO_BSR_BLK
- Caliber: 38/357 Caliber (.357-.359), 9 mm (.355-.356), 40/10 mm (.400-.401), 45 Caliber (.451-.454)
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39
- Delivery weight: 0.011kg
- UPC: 644406731054

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SLIDE RELEASE PARA GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SLIDE RELEASE POUR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zaczepu Zwalniającego SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE](#)

Sicherheitsanleitung für SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE

Einführung

Danke, dass du dich für den Ghost Bullet Slide Release (BSR) für deine Glock® Feuerwaffe entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Der Ghost Bullet Slide Release ist so konzipiert, dass er die Sicherheit und Leistung deiner Glock® Feuerwaffe verbessert. Stelle sicher, dass du die Funktionalität des Produkts vor der Nutzung verstehst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Im unwahrscheinlichen Fall eines ProduktRückrufs erhältst du standardisierte Benachrichtigungen und Abhilfemaßnahmen ohne Kosten.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, hast du dieselben Sicherheitsansprüche wie beim Kauf in physischen Geschäften.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen kannst du dich an die auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegebene EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Informiere dich über ProduktSicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationssicherheit:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Bullet Slide Release installierst.
- **Fingerplatzierung:** Achte auf die Platzierung deiner Finger beim Bedienen des Slide Release, um ein versehentliches Abfeuern zu vermeiden.
- **Training:** Mache dich mit der Bedienung des Slide Release in einer kontrollierten Umgebung vertraut, bevor du es in stressigen Situationen verwendest.
- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfe regelmäßig den Slide Release auf Abnutzung oder Beschädigungen. Ersetze ihn, wenn Probleme festgestellt werden.
- **HolsterKompatibilität:** Stelle sicher, dass dein Holster mit dem verlängerten Slide Release kompatibel ist, um ein Hängenbleiben zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Glock® entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den werkseitigen Slide Release gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den Ghost Bullet Slide Release in den vorgesehenen Schlitz ein, bis er einrastet.
- Überprüfe, ob der Release sicher sitzt und ordnungsgemäß funktioniert, bevor du ihn verwendest.

2. Nutzung:

- Verwende beim Betätigen des Slide Release die übergroße Steuerfläche für ein positives Engagement.
- Übe die Bedienung des Slide Release in einer sicheren Umgebung, um Vertrautheit zu erlangen.

- Wenn du die Bullet ForwardVersion verwendest, passe deinen Griff an, um ein versehentliches Betätigen während des Schießens zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für WaffenZubehör.
- Wirf es nicht im regulären Hausmüll weg. Überprüfe stattdessen, ob es spezielle Recycling oder Entsorgungsstellen für gefährliche Abfälle gibt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Anfragen zum Ghost Bullet Slide Release konsultiere bitte die Produktverpackung oder dokumentation für die entsprechenden Kontaktdaten.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die sichere Handhabung deiner Feuerwaffe haben für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE

Introduction

Thank you for choosing the Ghost Bullet Slide Release (BSR) for your Glock® firearm. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The Ghost Bullet Slide Release is designed to enhance the safety and performance of your Glock® firearm. Ensure you understand the product's functionality before use.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a product recall, you will receive standardized notifications and remedies at no cost.
- **Online Shopping:** If purchased online, you are entitled to the same safety protections as when buying in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the EU contact point listed on the packaging or product documentation.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure the firearm is unloaded before installing the Bullet Slide Release.
- **Finger Placement:** Be mindful of finger placement when operating the slide release to avoid accidental discharge.
- **Training:** Familiarize yourself with the operation of the slide release in a controlled environment before using it in highstress situations.
- **Regular Inspection:** Periodically inspect the slide release for wear or damage. Replace if any issues are detected.
- **Holster Compatibility:** Ensure that your holster is compatible with the extended slide release to prevent snagging.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your Glock® is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory slide release by following the manufacturer's guidelines.
- Insert the Ghost Bullet Slide Release into the designated slot until it clicks into place.
- Verify that the release is secure and functions properly before use.

2. Usage:

- When engaging the slide release, use the oversized control pad for a positive engagement.
- Practice the operation of the slide release in a safe environment to ensure familiarity.
- If using the Bullet Forward version, adjust your grip to avoid accidental engagement during shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- Do not throw away in regular household waste. Instead, check for designated recycling or hazardous waste disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any further inquiries regarding the Ghost Bullet Slide Release, please consult the product packaging or documentation for the appropriate contact details.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safe operation of your firearm are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SLIDE RELEASE PARA GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE

Introducción

Gracias por elegir el Ghost Bullet Slide Release (BSR) para tu arma de fuego Glock®. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** El Ghost Bullet Slide Release está diseñado para mejorar la seguridad y el rendimiento de tu arma de fuego Glock®. Asegúrate de entender la funcionalidad del producto antes de usarlo.
- **Recalls Mejorados:** En el improbable caso de un recall del producto, recibirás notificaciones estandarizadas y remedios sin costo alguno.
- **Compras en Línea:** Si compraste el producto en línea, tienes derecho a las mismas protecciones de seguridad que al comprar en tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado a niños. Manténlo fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta el punto de contacto de la UE que aparece en el empaque o documentación del producto.
- **Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad del producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad en la Instalación:** Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar el Bullet Slide Release.
- **Colocación de los Dedos:** Ten cuidado con la colocación de los dedos al operar el slide release para evitar disparos accidentales.
- **Entrenamiento:** Familiarízate con la operación del slide release en un entorno controlado antes de usarlo en situaciones de alto estrés.
- **Inspección Regular:** Inspecciona periódicamente el slide release en busca de desgaste o daños. Reemplázalo si se detectan problemas.
- **Compatibilidad con el Holster:** Asegúrate de que tu holster sea compatible con el slide release extendido para evitar enganches.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu Glock® esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira el slide release de fábrica siguiendo las pautas del fabricante.
- Inserta el Ghost Bullet Slide Release en la ranura designada hasta que haga clic en su lugar.
- Verifica que el release esté seguro y funcione correctamente antes de usarlo.

2. Uso:

- Al accionar el slide release, utiliza el pad de control sobredimensionado para un enganche positivo.

- Practica la operación del slide release en un entorno seguro para asegurar familiaridad.
- Si usas la versión Bullet Forward, ajusta tu agarre para evitar un enganche accidental durante el disparo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.
- No lo tires en la basura doméstica regular. En su lugar, consulta sobre instalaciones designadas para reciclaje o eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre el Ghost Bullet Slide Release, consulta el empaque o documentación del producto para obtener los detalles de contacto apropiados.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la operación segura de tu arma de fuego son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour le SLIDE RELEASE POUR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ghost Bullet Slide Release (BSR) pour ton arme de poing Glock®. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Merci de lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du produit** : Le Ghost Bullet Slide Release est conçu pour améliorer la sécurité et la performance de ton arme Glock®. Assure-toi de bien comprendre le fonctionnement du produit avant de l'utiliser.
- **Rappels Améliorés** : En cas de rappel de produit, tu recevras des notifications standardisées et des remèdes sans frais.
- **Achats en Ligne** : Si tu as acheté le produit en ligne, tu as droit aux mêmes protections de sécurité que lors d'un achat en magasin.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Garde-le hors de portée des mineurs.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, réfère-toi au point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage ou la documentation du produit.
- **Alertes Rapides** : Reste informé des mises à jour sur la sécurité des produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité d'Installation** : Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer le Bullet Slide Release.
- **Placement des Doigts** : Fais attention à la position de tes doigts lors de l'utilisation du slide release pour éviter un tir accidentel.
- **Formation** : Familiarise-toi avec le fonctionnement du slide release dans un environnement contrôlé avant de l'utiliser dans des situations stressantes.
- **Inspection Régulière** : Inspecte périodiquement le slide release pour détecter l'usure ou les dommages. Remplace-le si des problèmes sont détectés.
- **Compatibilité avec le Holster** : Assure-toi que ton holster est compatible avec le slide release étendu pour éviter qu'il ne s'accroche.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que ta Glock® est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire le slide release d'origine en suivant les directives du fabricant.
- Insère le Ghost Bullet Slide Release dans l'emplacement désigné jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Vérifie que le release est sécurisé et fonctionne correctement avant utilisation.

2. Utilisation :

- Lorsque tu engages le slide release, utilise le pad de contrôle surdimensionné pour un engagement positif.
- Pratique l'opération du slide release dans un environnement sûr pour t'assurer de ta familiarité.

- Si tu utilises la version Bullet Forward, ajuste ta prise pour éviter un engagement accidentel pendant le tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Ne jette pas dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie plutôt les installations de recyclage désignées ou de mise au rebut des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question supplémentaire concernant le Ghost Bullet Slide Release, consulte l'emballage du produit ou la documentation pour les coordonnées appropriées.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et le bon fonctionnement de ton arme sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ghost Bullet Slide Release (BSR) per la tua pistola Glock®. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Il Ghost Bullet Slide Release è progettato per migliorare la sicurezza e le prestazioni della tua pistola Glock®. Assicurati di comprendere il funzionamento del prodotto prima dell'uso.
- **Richiami Migliorati:** In caso di richiamo del prodotto, riceverai notifiche standardizzate e rimedi senza alcun costo.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, hai diritto alle stesse protezioni di sicurezza come quando acquisti in negozi fisici.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Questo prodotto non è destinato ai bambini. Tienilo lontano dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto dell'UE indicato sulla confezione o nella documentazione del prodotto.
- **Allerta Rapida:** Rimani informato sugli aggiornamenti sulla sicurezza dei prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza durante l'Installazione:** Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare il Bullet Slide Release.
- **Posizionamento delle Dita:** Fai attenzione al posizionamento delle dita durante l'operazione del rilascio della slitta per evitare scariche accidentali.
- **Formazione:** Familiarizzati con il funzionamento del rilascio della slitta in un ambiente controllato prima di utilizzarlo in situazioni di alta pressione.
- **Ispezione Regolare:** Ispeziona periodicamente il rilascio della slitta per usura o danni. Sostituisci se vengono rilevati problemi.
- **Compatibilità con la Fondina:** Assicurati che la tua fondina sia compatibile con il rilascio della slitta esteso per prevenire impigliamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua Glock® sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il rilascio della slitta di fabbrica seguendo le linee guida del produttore.
- Inserisci il Ghost Bullet Slide Release nella fessura designata fino a quando non scatta in posizione.
- Verifica che il rilascio sia sicuro e funzioni correttamente prima dell'uso.

2. Uso:

- Quando attivi il rilascio della slitta, utilizza il pad di controllo sovradimensionato per un'azione

positiva.

- Pratica l'operazione del rilascio della slitta in un ambiente sicuro per garantire familiarità.
- Se utilizzi la versione Bullet Forward, regola la tua impugnatura per evitare attivazioni accidentali durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Non gettarlo nei rifiuti domestici normali. Invece, verifica la presenza di strutture designate per il riciclaggio o lo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande riguardanti il Ghost Bullet Slide Release, ti preghiamo di consultare la confezione del prodotto o la documentazione per i dettagli di contatto appropriati.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e il corretto funzionamento della tua arma da fuoco sono le nostre massime priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE

Introduksjon

Takk for at du valgte Ghost Bullet Slide Release (BSR) for ditt Glock® våpen. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, i samsvar med EU's Generelle Produkt sikkerhetsforordning (GPSR). Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Ghost Bullet Slide Release er designet for å forbedre sikkerheten og ytelsen til ditt Glock® våpen. Sørg for at du forstår produktets funksjonalitet før bruk.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** I det usannsynlige tilfellet av et produkt tilbakekall, vil du motta standardiserte varsler og tiltak uten kostnad.
- **Nettshopping:** Hvis du har kjøpt produktet på nettet, har du rett til de samme sikkerhetsbeskyttelsene som når du handler i fysiske butikker.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Dette produktet er ikke ment for barn. Hold det utilgjengelig for mindreårige.
- **EU kontaktpunkt:** For eventuelle sikkerhetsspørsmål, vennligst referer til EUkontaktpunktet som er oppgitt på emballasjen eller produktdokumentasjonen.
- **Rask varsling:** Hold deg informert om produkt sikkerhetsoppdateringer via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Installationssikkerhet:** Sørg for at våpenet er avfyrt før du installerer Bullet Slide Release.
- **Fingerplassering:** Vær oppmerksom på fingerplasseringen når du betjener slide release for å unngå utilsiktet avfyring.
- **Trening:** Bli kjent med betjeningen av slide release i et kontrollert miljø før du bruker det i stressende situasjoner.
- **Regelmessig inspeksjon:** Inspeksjoner slide release jevnlig for slitasje eller skade. Bytt ut dersom det oppdages problemer.
- **Holsterkompatibilitet:** Sørg for at ditt holster er kompatibelt med den utvidede slide release for å unngå fastkjøring.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at din Glock® er avfyrt og peker i en trygg retning.
- Fjern fabrikk slide release ved å følge produsentens retningslinjer.
- Sett Ghost Bullet Slide Release inn i den angitte spalten til den klikker på plass.
- Kontroller at release er sikker og fungerer som den skal før bruk.

2. Bruk:

- Når du aktiverer slide release, bruk den overdimensjonerte kontrollflaten for en positiv engasjement.
- Øv på betjeningen av slide release i et trygt miljø for å sikre kjennskap.
- Hvis du bruker Bullet Forwardversjonen, juster grepet ditt for å unngå utilsiktet aktivering under skyting.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter angående våpenutstyr.
- Ikke kast det i vanlig husholdningsavfall. Sjekk i stedet for tildelte resirkulerings eller farlig avfallshåndteringsanlegg.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle ytterligere henvendelser angående Ghost Bullet Slide Release, vennligst se produktemballasjen eller dokumentasjonen for passende kontaktopplysninger.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og trygg drift av ditt våpen er våre høyeste prioriteringer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zaczepu Zwalniającego SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Ghost Bullet Slide Release (BSR) do Twojego pistoletu Glock®. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, które zapewniają bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Ghost Bullet Slide Release został zaprojektowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności Twojego pistoletu Glock®. Upewnij się, że rozumiesz funkcjonalność produktu przed użyciem.
- **Wzmocnione Reklamacje:** W przypadku nieprzewidzianej sytuacji z reklamacją produktu, otrzymasz ustandaryzowane powiadomienia oraz środki zaradcze bez żadnych kosztów.
- **Zakupy Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, przysługują Ci te same prawa bezpieczeństwa, co podczas zakupów w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla nieletnich.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się z punktem kontaktowym UE zamieszczonym na opakowaniu lub w dokumentacji produktu.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź na bieżąco z aktualizacjami bezpieczeństwa produktów poprzez platformę Safety Gate UE.

Szczegółne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Bezpieczeństwo Instalacji:** Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem Bullet Slide Release.
- **Umiejscowienie Palców:** Zwracaj uwagę na umiejscowienie palców podczas obsługi zwalniacza, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- **Szkolenie:** Zapoznaj się z obsługą zwalniacza w kontrolowanym środowisku przed używaniem go w sytuacjach stresowych.
- **Regularna Inspekcja:** Okresowo sprawdzaj zwalniacz pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Wymień go, jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy.
- **Kompatybilność Kabury:** Upewnij się, że Twoja kabura jest kompatybilna z wydłużonym zwalniaczem, aby zapobiec zaczepieniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twój Glock® jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Usuń fabryczny zwalniacz zgodnie z wytycznymi producenta.
- Włóż Ghost Bullet Slide Release do przeznaczonego slotu, aż usłyszysz kliknięcie.
- Sprawdź, czy zwalniacz jest pewnie zamocowany i działa prawidłowo przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Podczas korzystania ze zwalniacza, użyj powiększonej powierzchni kontrolnej dla pewnego

- zaangażowania.
- Ćwicz obsługę zwalniacza w bezpiecznym środowisku, aby zapewnić sobie znajomość jego działania.
- Jeśli korzystasz z wersji Bullet Forward, dostosuj chwyt, aby uniknąć przypadkowego zaangażowania podczas strzelania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi akcesoriów do broni palnej.
- Nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź, czy istnieją wyznaczone miejsca do recyklingu lub utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku dalszych pytań dotyczących Ghost Bullet Slide Release, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub dokumentacją w celu uzyskania odpowiednich danych kontaktowych.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczne użytkowanie broni palnej są naszymi najwyższymi priorytetami.

Turvaohjeet SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Ghost Bullet Slide Release (BSR) Glock® aseeseen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön EU:n yleisen tuotesuojelusäännön (GPSR) mukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Ghost Bullet Slide Release on suunniteltu parantamaan Glock® aseesi turvallisuutta ja suorituskkyä. Varmista, että ymmärrät tuotteen toiminnan ennen käyttöä.
- **Parannetut muistutukset:** Mikäli tuotetta koskee mahdollinen muistutus, saat standardoidut ilmoitukset ja korvaukset ilman kustannuksia.
- **Verkkokauppa:** Jos olet ostanut tuotteen verkosta, sinulla on samat turvallisuussuojat kuin fyysisistä myymälöistä ostettaessa.
- **Erityinen kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lapsille. Säilytä se lasten ulottumattomissa.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikkien tuotteiden tulee sisältää EU-pohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.
- **Nopeat hälytykset:** Pysy ajan tasalla tuotteiden turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Asennusturvallisuus:** Varmista, että ase on tyhjennetty ennen Bullet Slide Releasen asentamista.
- **Sormien sijoittelu:** Ole tietoinen sormien sijoittelusta slide releasea käytettäessä, jotta vältät vahingossa tapahtuvan laukaisun.
- **Koulutus:** Tutustu slide releasen käyttöön hallitussa ympäristössä ennen sen käyttöä stressaavissa tilanteissa.
- **Säännöllinen tarkastus:** Tarkista säännöllisesti slide release kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda, jos havaitset ongelmia.
- **Holsteryhteensopivuus:** Varmista, että holsterisi on yhteensopiva laajennetun slide releasen kanssa, jotta se ei jää kiinni.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Glock® aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista tehtaasta slide release valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Aseta Ghost Bullet Slide Release määrättyyn paikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Varmista, että release on turvallinen ja toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä slide releasen suurta ohjauspintaa varmistaaksesi positiivisen toiminnan.
- Harjoittele slide releasen käyttöä turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi tutustumisen.
- Jos käytät Bullet Forward versiota, säädä otettasi välttääksesi vahingossa tapahtuvan aktivoinnin ampumisen aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat asevarusteita.
- Älä heitä sitä pois tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista sen sijaan, onko olemassa nimettyjä kierrätys tai vaarallisen jätteen hävittämispaikkoja.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä Ghost Bullet Slide Release tuotteesta, tarkista tuotepakkauksesta tai asiakirjoista asianmukaiset yhteystiedot.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja aseesi turvallinen käyttö ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE

Introduktion

Tack för att du valt Ghost Bullet Slide Release (BSR) för din Glock®pistol. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Ghost Bullet Slide Release är utformad för att förbättra säkerheten och prestandan hos din Glock®pistol. Se till att du förstår produktens funktion innan du använder den.
- **Förbättrade återkallelser:** I det osannolika fallet av en produktåterkallelse kommer du att få standardiserade meddelanden och åtgärder utan kostnad.
- **Online shopping:** Om du har köpt produkten online har du rätt till samma säkerhets skydd som vid köp i fysiska butiker.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EUKontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till EUkontaktpunkten som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om produktens säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationssäkerhet:** Se till att vapnet är oladdat innan du installerar Bullet Slide Release.
- **Fingerplacering:** Var uppmärksam på fingerplaceringen när du använder slide release för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- **Träning:** Bekanta dig med hur slide release fungerar i en kontrollerad miljö innan du använder den i stressade situationer.
- **Regelbunden inspektion:** Inspektera regelbundet slide release för slitage eller skador. Byt ut den om några problem upptäcks.
- **Hölsterkompatibilitet:** Se till att ditt hölster är kompatibelt med den förlängda slide release för att förhindra att den fastnar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din Glock® är oladdad och pekar i en säker riktning.
- Ta bort den fabriksinstallerade slide release enligt tillverkarens riktlinjer.
- Sätt in Ghost Bullet Slide Release i den angivna platsen tills den klickar på plats.
- Verifiera att release är säker och fungerar korrekt innan användning.

2. Användning:

- När du aktiverar slide release, använd den överdimensionerade kontrollpad för ett positivt grepp.
- Öva på att använda slide release i en säker miljö för att säkerställa att du är bekant med dess funktion.
- Om du använder Bullet Forwardversionen, justera ditt grepp för att undvika oavsiktlig aktivering under skjutning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för tillbehör till skjutvapen.
- Släng inte i vanligt hushållsavfall. Kontrollera istället för avsedd återvinning eller anläggningar för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella ytterligare frågor angående Ghost Bullet Slide Release, vänligen konsultera produktförpackningen eller dokumentationen för lämpliga kontaktuppgifter.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och säker drift av ditt vapen är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GHOST BULLET SLIDE RELEASE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ghost Bullet Slide Release (BSR) pro vaši pistoli Glock®. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu, v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost výrobku:** Ghost Bullet Slide Release je navržen tak, aby zvýšil bezpečnost a výkon vaší pistole Glock®. Ujistěte se, že rozumíte funkčnosti produktu před jeho použitím.
- **Zvýšené upozornění na stažení:** V nepravděpodobném případě stažení produktu obdržíte standardizovaná oznámení a nápravy bez dalších nákladů.
- **Nákup online:** Pokud jste produkt zakoupili online, máte nárok na stejnou úroveň bezpečnostní ochrany jako při nákupu v kamenných obchodech.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Tento produkt není určen pro děti. Uchovávejte ho mimo dosah nezletilých osob.
- **Kontaktní místo EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se prosím odkažte na kontaktní místo EU uvedené na obalu nebo v dokumentaci produktu.
- **Rychlé upozornění:** Sledujte aktualizace bezpečnosti produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Bezpečnost instalace:** Před instalací Bullet Slide Release se ujistěte, že je pistole vybitá.
- **Umístění prstů:** Dbejte na umístění prstů při ovládání uvolnění závěru, abyste se vyhnuli náhodnému výstřelu.
- **Školení:** Seznamte se s obsluhou uvolnění závěru v kontrolovaném prostředí, než jej použijete v situacích s vysokým stresem.
- **Pravidelná kontrola:** Pravidelně kontrolujte uvolnění závěru na opotřebení nebo poškození. Vyměňte jej, pokud zjistíte jakékoli problémy.
- **Kompatibilita s pouzdem:** Ujistěte se, že vaše pouzdro je kompatibilní s rozšířeným uvolněním závěru, aby se předešlo zachycení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše Glock® vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte tovární uvolnění závěru podle pokynů výrobce.
- Vložte Ghost Bullet Slide Release do určeného slotu, dokud nezaklapne na místě.
- Ověřte, že je uvolnění bezpečné a správně funguje před použitím.

2. Používání:

- Při aktivaci uvolnění závěru použijte nadměrnou ovládací plochu pro pozitivní aktivaci.
- Procvičte si obsluhu uvolnění závěru v bezpečném prostředí, abyste zajistili obeznámenost.
- Pokud používáte verzi Bullet Forward, upravte svůj úchop, abyste se vyhnuli náhodnému aktivování během střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se příslušenství k palným zbraním.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Místo toho zkontrolujte, zda existují určené recyklační nebo zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli další dotazy týkající se Ghost Bullet Slide Release se prosím poradte s obalem produktu nebo dokumentací pro příslušné kontaktní údaje.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečné používání vaší zbraně jsou našimi nejvyššími prioritami.