

REMINGTON 870 SGA CHEEK RISER KITS - MAGPUL HUNTER/SGA LOW CHEEK RISER BLACK

New Versatility For The World's Most Popular Shotgun

Innovative, integrated accessory system lets you apply the "Magpul Method" to make the tried-and-true 12 gauge 870 into a state-of-the-art tactical shotgun exactly fitted to your mission requirements. Major components are made from the same tough, hard polymer Magpul uses for their AR-15 stocks to ensure superb durability under harsh conditions. Easy to install modular risers fit on the comb of the SGA Stock to change the comb height for a better cheek weld and to position the shooter's head at the proper height for various sights and optics. Low kit includes two inserts that raise the comb $\frac{1}{4}$ " or $\frac{1}{2}$ " above the standard SGA comb. High kit's two inserts raise the comb $\frac{1}{2}$ " or $\frac{3}{4}$ " above the standard comb.



*Note: For aftermarket raised receiver rails and optics utilizing higher mounts, you may need to add to the common configurations above accordingly. Optic mounts designed for the AR15/M16 platform may be too high for use with the Magpul SGA stock depending on the shooter preference.

Attributes

- Name: MAGPUL HUNTER/SGA LOW CHEEK RISER BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100009610
- Mfr. No.: MAG463-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 0.163kg
- UPC: 873750006215

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die REMINGTON 870 SGA Cheek Riser Kits](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON 870 SGA Cheek Riser Kits](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Kits de Elevador de Mejilla REMINGTON 870 SGA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Kits de Rehausseurs de Joues REMINGTON 870 SGA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Kit di Rialzo Guancia REMINGTON 870 SGA](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for REMINGTON 870 SGA Kinnstøtte Kits](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Podniesienia Policzkowego REMINGTON 870 SGA](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet REMINGTON 870 SGA Poskipakat](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON 870 SGA Kindriser Kits](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro sady lícní REMINGTON 870 SGA](#)

Sicherheitsanleitung für die REMINGTON 870 SGA Cheek Riser Kits

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die REMINGTON 870 SGA Cheek Riser Kits entschieden hast. Dieses innovative Zubehörsystem ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es dir ermöglicht, die Höhe des Schafrückens deiner Schrotflinte anzupassen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Schrotflinte entladen ist, bevor du den Cheek Riser installierst oder anpasst.
- Verwende die Cheek Riser Kits nur mit kompatiblen Modellen, insbesondere dem REMINGTON 870 SGA Stock.
- Überprüfe regelmäßig den Cheek Riser auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Halte die Cheek Riser Kits außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge jederzeit für eine sichere Schießumgebung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Wenn du flache Perlensvisiere oder Ghost Rings verwendest, stelle sicher, dass der Cheek Riser auf die entsprechende Höhe eingestellt ist, um eine korrekte Sichtausrichtung zu gewährleisten.
- Für Rotpunkt oder holographische Visierungen verwende die $\frac{1}{4}$ " oder $\frac{1}{2}$ " RiserOptionen, um den besten Wangenanschlag zu erreichen.
- Wenn du eine vergrößernde Optik verwendest, stelle den Riser auf $\frac{1}{2}$ " oder $\frac{3}{4}$ " ein, um eine optimale Schießhaltung zu gewährleisten.
- Vermeide die Verwendung der Cheek Riser Kits bei extremen Wetterbedingungen, bis du ihre Leistung unter solchen Bedingungen bestätigt hast.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Schrotflinte vollständig entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Schafrücken vom SGA Stock gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Wähle den gewünschten RiserEinsatz ($\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ " oder $\frac{3}{4}$ ") basierend auf deiner bevorzugten Wangenhöhe.
- Richte den RiserEinsatz mit dem Schafrücken des SGA Stocks aus und drücke ihn fest hinein, bis er sicher einrastet.
- Befestige den Schafrücken wieder an der Schrotflinte und stelle sicher, dass er sicher sitzt.

2. Nutzung:

- Überprüfe immer, ob der Riser vor jeder Benutzung fest angebracht ist.
- Passe deine Schießposition an, um einen bequemen und stabilen Wangenanschlag zu gewährleisten.
- Übe das Schießen mit installiertem Cheek Riser, um dich mit seinen Auswirkungen auf deine Zielgenauigkeit und deinen Komfort vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Cheek Riser Kits gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass eine versehentliche Nutzung durch Kinder oder unbefugte Personen verhindert wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen örtlichen Einzelhändler, bei dem das Produkt erworben wurde. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis mit deinen REMINGTON 870 SGA Cheek Riser Kits gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for REMINGTON 870 SGA Cheek Riser Kits

Introduction

Thank you for choosing the REMINGTON 870 SGA Cheek Riser Kits. This innovative accessory system is designed to enhance your shooting experience by allowing you to customize the comb height of your shotgun. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure the shotgun is unloaded before installing or adjusting the cheek riser.
- Use the cheek riser kits only with compatible models, specifically the REMINGTON 870 SGA Stock.
- Regularly inspect the cheek riser for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the cheek riser kits out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment at all times.

Specific Safety Precautions for Use

- When using lowprofile bead sights or ghost rings, ensure that the cheek riser is adjusted to the appropriate height to maintain proper sight alignment.
- For red dot or holographic sights, use the $\frac{1}{4}$ " or $\frac{1}{2}$ " riser options to achieve the best cheek weld.
- If utilizing a magnified optic, adjust the riser to $\frac{1}{2}$ " or $\frac{3}{4}$ " to ensure optimal shooting posture.
- Avoid using the cheek riser kits in extreme weather conditions until you have confirmed their performance under such conditions.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the shotgun is completely unloaded.
- Remove the existing comb from the SGA Stock by following the manufacturer's instructions.
- Select the desired riser insert ($\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ ", or $\frac{3}{4}$ ") based on your preferred cheek height.
- Align the riser insert with the comb of the SGA Stock and press it firmly into place until it clicks securely.
- Reattach the comb to the shotgun, ensuring it is securely fastened.

2. Usage:

- Always check that the riser is firmly attached before each use.
- Adjust your shooting position to ensure a comfortable and stable cheek weld.
- Practice shooting with the cheek riser installed to familiarize yourself with its effects on your aim and comfort.

Disposal Instructions

- Dispose of the cheek riser kits in accordance with local regulations for plastic waste.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of in a manner that prevents accidental use by children or unauthorized individuals.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please contact the manufacturer or your local retailer where the product was purchased. Ensure you have the product details ready for reference.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with your REMINGTON 870 SGA Cheek Riser Kits. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Kits de Elevador de Mejilla REMINGTON 870 SGA

Introducción

Gracias por elegir los Kits de Elevador de Mejilla REMINGTON 870 SGA. Este innovador sistema de accesorios está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al permitirte personalizar la altura del monte de tu escopeta. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que la escopeta esté descargada antes de instalar o ajustar el elevador de mejilla.
- Utiliza los kits de elevador de mejilla solo con modelos compatibles, específicamente con la culata REMINGTON 870 SGA.
- Inspecciona regularmente el elevador de mejilla en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Mantén los kits de elevador de mejilla fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un entorno de tiro seguro en todo momento.

Precauciones de Seguridad Específicas para su Uso

- Al usar miras de punto bajo o anillos fantasmas, asegúrate de que el elevador de mejilla esté ajustado a la altura adecuada para mantener una correcta alineación de la mira.
- Para miras de punto rojo o holográficas, utiliza las opciones de elevador de $\frac{1}{4}$ " o $\frac{1}{2}$ " para lograr el mejor contacto de mejilla.
- Si utilizas una óptica aumentada, ajusta el elevador a $\frac{1}{2}$ " o $\frac{3}{4}$ " para asegurar una postura de tiro óptima.
- Evita usar los kits de elevador de mejilla en condiciones climáticas extremas hasta que hayas confirmado su rendimiento bajo tales condiciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la escopeta esté completamente descargada.
- Retira el monte existente de la Culata SGA siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Selecciona el inserto de elevador deseado ($\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ " o $\frac{3}{4}$ ") según tu altura de mejilla preferida.
- Alinea el inserto de elevador con el monte de la Culata SGA y presiónalo firmemente en su lugar hasta que haga clic de forma segura.
- Vuelve a colocar el monte en la escopeta, asegurándote de que esté bien ajustado.

2. Uso:

- Siempre verifica que el elevador esté firmemente sujeto antes de cada uso.
- Ajusta tu posición de tiro para asegurar un contacto de mejilla cómodo y estable.
- Practica disparar con el elevador de mejilla instalado para familiarizarte con sus efectos en tu puntería y comodidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los kits de elevador de mejilla de acuerdo con las regulaciones locales para residuos plásticos.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de desecharlo de una manera que evite el uso accidental por parte de niños o individuos no autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, por favor contacta al fabricante o a tu minorista local donde se compró el producto. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para referencia.

Al adherirte a estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia de tiro segura y agradable con tus Kits de Elevador de Mejilla REMINGTON 870 SGA. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour les Kits de Rehausseurs de Joues REMINGTON 870 SGA

Introduction

Merci d'avoir choisi les Kits de Rehausseurs de Joues REMINGTON 870 SGA. Ce système d'accessoires innovant est conçu pour améliorer ton expérience de tir en te permettant de personnaliser la hauteur de la joue de ton fusil de chasse. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le fusil est déchargé avant d'installer ou d'ajuster le rehausseur de joue.
- Utilise les kits de rehausseurs de joue uniquement avec des modèles compatibles, spécifiquement la crosse REMINGTON 870 SGA.
- Inspecte régulièrement le rehausseur de joue pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Garde les kits de rehausseurs de joue hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir un environnement de tir sûr à tout moment.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu utilises des viseurs à faible profil ou des anneaux fantômes, assure-toi que le rehausseur de joue est ajusté à la hauteur appropriée pour maintenir un bon alignement de la vue.
- Pour les viseurs à point rouge ou holographiques, utilise les options de rehausse de $\frac{1}{4}$ " ou $\frac{1}{2}$ " pour obtenir le meilleur contact de joue.
- Si tu utilises un optique grossissant, ajuste le rehausseur à $\frac{1}{2}$ " ou $\frac{3}{4}$ " pour garantir une posture de tir optimale.
- Évite d'utiliser les kits de rehausseurs de joue dans des conditions météorologiques extrêmes jusqu'à ce que tu aies confirmé leur performance dans de telles conditions.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que le fusil est complètement déchargé.
- Retire la crosse existante de la crosse SGA en suivant les instructions du fabricant.
- Sélectionne l'insert de rehausse désiré ($\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ " ou $\frac{3}{4}$ ") en fonction de ta hauteur de joue préférée.
- Aligne l'insert de rehausse avec la crosse de la SGA et presse fermement en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière sécurisée.
- Rattache la crosse au fusil, en t'assurant qu'elle est bien fixée.

2. Utilisation :

- Vérifie toujours que le rehausseur est solidement attaché avant chaque utilisation.
- Ajuste ta position de tir pour assurer un contact de joue confortable et stable.
- Entraîne-toi à tirer avec le rehausseur de joue installé pour te familiariser avec ses effets sur ta visée et ton confort.

Instructions de Disposal

- Dispose des kits de rehausseurs de joue conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.

- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, assure-toi de le jeter d'une manière qui empêche une utilisation accidentelle par des enfants ou des individus non autorisés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout soutien supplémentaire, contacte le fabricant ou ton détaillant local où le produit a été acheté. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

En respectant ces directives de sécurité et instructions, tu peux garantir une expérience de tir sûre et agréable avec tes Kits de Rehausseurs de Joues REMINGTON 870 SGA. Merci de prêter attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Kit di Rialzo Guancia REMINGTON 870 SGA

Introduzione

Grazie per aver scelto i Kit di Rialzo Guancia REMINGTON 870 SGA. Questo sistema accessorio innovativo è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro consentendoti di personalizzare l'altezza del comb del tuo fucile. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il fucile sia scarico prima di installare o regolare il rialzo guancia.
- Utilizza i kit di rialzo guancia solo con modelli compatibili, specificamente il Calcio SGA della REMINGTON 870.
- Ispeziona regolarmente il rialzo guancia per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni i kit di rialzo guancia fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere sempre un'area di tiro sicura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi mirini a profilo basso o anelli fantasma, assicurati che il rialzo guancia sia regolato all'altezza appropriata per mantenere un corretto allineamento della mira.
- Per i mirini a punto rosso o olografici, utilizza le opzioni di rialzo da $\frac{1}{4}$ " o $\frac{1}{2}$ " per ottenere la migliore posizione della guancia.
- Se utilizzi un'ottica ingrandita, regola il rialzo a $\frac{1}{2}$ " o $\frac{3}{4}$ " per garantire una postura di tiro ottimale.
- Evita di utilizzare i kit di rialzo guancia in condizioni meteorologiche estreme fino a quando non hai confermato le loro prestazioni in tali condizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il comb esistente dal Calcio SGA seguendo le istruzioni del produttore.
- Seleziona l'inserito rialzato desiderato ($\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ " o $\frac{3}{4}$ ") in base alla tua altezza preferita della guancia.
- Allinea l'inserito rialzato con il comb del Calcio SGA e premi saldamente in posizione fino a quando non scatta in modo sicuro.
- Riattacca il comb al fucile, assicurandoti che sia fissato saldamente.

2. Uso:

- Controlla sempre che il rialzo sia saldamente attaccato prima di ogni utilizzo.
- Regola la tua posizione di tiro per garantire una comoda e stabile posizione della guancia.
- Esercitati a tirare con il rialzo guancia installato per familiarizzare con i suoi effetti sulla tua mira e comfort.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i kit di rialzo guancia in conformità con le normative locali sui rifiuti di plastica.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo da prevenire un utilizzo accidentale da parte di bambini o individui non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo rivenditore locale dove è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per riferimento.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con i tuoi Kit di Rialzo Guancia REMINGTON 870 SGA. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for REMINGTON 870 SGA Kinnstøtte Kits

Introduksjon

Takk for at du valgte REMINGTON 870 SGA Kinnstøtte Kits. Dette innovative tilbehørssystemet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å la deg tilpasse kolbehøyden på haglen din. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at haglen er avfyrt før du installerer eller justerer kinnstøtten.
- Bruk kinnstøttekitene kun med compatible modeller, spesifikt REMINGTON 870 SGA Stock.
- Inspiser regelmessig kinnstøtten for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hold kinnstøttekitene utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt skytemiljø til enhver tid.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Når du bruker lavprofil korn eller spøkelsesringer, sørg for at kinnstøtten er justert til riktig høyde for å opprettholde korrekt siktjustering.
- For rødpunktsikter eller holografiske sikter, bruk $\frac{1}{4}$ " eller $\frac{1}{2}$ " riseralternativer for å oppnå best kinnkontakt.
- Hvis du bruker et forstørret optikk, juster riseren til $\frac{1}{2}$ " eller $\frac{3}{4}$ " for å sikre optimal skytestilling.
- Unngå å bruke kinnstøttekitene i ekstreme værforhold før du har bekreftet deres ytelse under slike forhold.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at haglen er helt avfyrt.
- Fjern den eksisterende kinnstøtten fra SGAstokken ved å følge produsentens instruksjoner.
- Velg ønsket riserinsert ($\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ " eller $\frac{3}{4}$ ") basert på din foretrukne kinnhøyde.
- Juster riserinserten med kinnstøtten på SGAstokken og trykk det fast på plass til det klikker sikkert.
- Fest kinnstøtten tilbake til haglen, og sørg for at den er sikkert festet.

2. Bruk:

- Kontroller alltid at riseren er godt festet før hver bruk.
- Juster skytestillingen din for å sikre en komfortabel og stabil kinnkontakt.
- Øv på å skyte med kinnstøtten installert for å bli kjent med dens effekt på sikte og komfort.

Avfallsinstruksjoner

- Kast kinnstøttekitene i samsvar med lokale forskrifter for plastavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger brukbart, sørg for at det kastes på en måte som forhindrer utilsiktet bruk av barn eller uautoriserte personer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte, vennligst kontakt produsenten eller din lokale

forhandler hvor produktet ble kjøpt. Sørg for at du har produktdetaljene klare for referanse.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig skyteopplevelse med dine REMINGTON 870 SGA Kinnstøtte Kits. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawów Podniesienia Policzkowego REMINGTON 870 SGA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawów podniesienia policzkowego REMINGTON 870 SGA. Ten innowacyjny system akcesoriów został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego, umożliwiając dostosowanie wysokości gniazda policzkowego w Twojej strzelbie. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że strzelba jest rozładowana przed zainstalowaniem lub dostosowaniem podniesienia policzkowego.
- Używaj zestawów podniesienia policzkowego tylko z kompatybilnymi modelami, w szczególności z kolbą REMINGTON 870 SGA.
- Regularnie sprawdzaj podniesienie policzkowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przechowuj zestawy podniesienia policzkowego z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzeleckie w każdej chwili.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Przy używaniu niskoprofilowych celowników typu bead lub pierścieni ghost upewnij się, że podniesienie policzkowe jest dostosowane do odpowiedniej wysokości, aby utrzymać właściwe wyrównanie celownika.
- Dla celowników red dot lub holograficznych użyj opcji podniesienia $\frac{1}{4}$ " lub $\frac{1}{2}$ ", aby osiągnąć najlepsze podparcie policzka.
- Jeśli korzystasz z powiększonej optyki, dostosuj podniesienie do $\frac{1}{2}$ " lub $\frac{3}{4}$ ", aby zapewnić optymalną postawę strzelecką.
- Unikaj używania zestawów podniesienia policzkowego w ekstremalnych warunkach pogodowych, dopóki nie potwierdzisz ich wydajności w takich warunkach.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że strzelba jest całkowicie rozładowana.
- Usuń istniejące gniazdo z kolby SGA, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wybierz pożądany wkład podniesienia ($\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ " lub $\frac{3}{4}$ ") na podstawie preferowanej wysokości policzka.
- Wyrównaj wkład podniesienia z gniazdem kolby SGA i mocno naciśnij, aż kliknie na miejscu.
- Ponownie zamocuj gniazdo do strzelby, upewniając się, że jest solidnie przymocowane.

2. Użytkowanie:

- Zawsze sprawdzaj, czy podniesienie jest mocno przymocowane przed każdym użyciem.
- Dostosuj swoją pozycję strzelecką, aby zapewnić komfortowe i stabilne podparcie policzka.
- Ćwicz strzelanie z zamontowanym podniesieniem policzkowym, aby zapoznać się z jego wpływem na celność i komfort.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zestawy podniesienia policzkowego zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużyteczny, upewnij się, że jest utylizowany w sposób, który zapobiega przypadkowemu użyciu przez dzieci lub osoby nieupoważnione.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, skontaktuj się z producentem lub swoim lokalnym sprzedawcą, w którym produkt został zakupiony. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły produktu do odniesienia.

Przestrzegając tych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie strzeleckie z zestawami podniesienia policzkowego REMINGTON 870 SGA. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

Turvallisuusohjeet REMINGTON 870 SGA

Poskipakat

Johdanto

Kiitos, että valitsit REMINGTON 870 SGA poskipakat. Tämä innovatiivinen lisävarustesysteemi on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi mahdollistamalla haulikkosi poskipakan korkeuden mukauttamisen. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että haulikkosi on tyhjennetty ennen poskipakan asentamista tai säätämistä.
- Käytä poskipakkoja vain yhteensopivien mallien, erityisesti REMINGTON 870 SGA perän, kanssa.
- Tarkista säännöllisesti poskipakka mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä poskipakat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö kaikissa tilanteissa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Kun käytät matalaprofiilisia helmi tai haamurenkaita, varmista, että poskipakka on säädetty oikealle korkeudelle, jotta näkölinja pysyy kunnossa.
- Punapiste tai holografisten tähtäimien kanssa käytä ¼" tai ½" kohottimia parhaan poskipidon saavuttamiseksi.
- Mikäli käytät suurennettua optiikkaa, säädä kohotinta ½" tai ¾" optimaalisen ampumaasennon varmistamiseksi.
- Vältä poskipakkojen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, ennen kuin olet varmistanut niiden suorituskyvyn tällaisissa olosuhteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että haulikkosi on täysin tyhjennetty.
- Poista olemassa oleva poskipakka SGAPERÄSTÄ valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Valitse haluamasi kohotinlisäosa (¼", ½" tai ¾") mieltymyksesi mukaan poskipakan korkeudelle.
- Kohdistä kohotinlisäosa SGAPERÄN poskipakan kanssa ja paina se tiukasti paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti kiinni.
- Kiinnitä poskipakka takaisin haulikkoon varmistaen, että se on tiukasti kiinni.

2. Käyttö:

- Tarkista aina, että kohotin on tiukasti kiinnitetty ennen jokaista käyttöä.
- Säädä ampumaasentosi varmistaaksesi mukautuvan ja vakaan poskipidon.
- Harjoittele ampumista poskipakka asennettuna tottuaksesi sen vaikutuksiin tähtäykseesi ja mukavuuteesi.

Hävitysohjeet

- Hävitä poskipakat paikallisten muovijäteasetusten mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää lasten tai valtuuttamattomien henkilöiden vahingossa tapahtuvan käytön.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään, josta tuote on ostettu. Varmista, että sinulla on tuotedetails valmiina viittaukseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän ampumakokemuksen REMINGTON 870 SGA poskipakoillasi. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktionsguide för REMINGTON 870 SGA Kindriser Kits

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 870 SGA Kindriser Kits. Detta innovativa tillbehörssystem är utformat för att förbättra din skjutupplevelse genom att låta dig anpassa combhöjden på din hagelgevär. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att hagelgeväret är oladdat innan du installerar eller justerar kindrisern.
- Använd endast kindriser kits med kompatibla modeller, specifikt REMINGTON 870 SGA Stock.
- Inspektera regelbundet kindrisern för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Håll kindriser kits utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö hela tiden.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder lågt profilerade korn eller spökringar, se till att kindrisern är justerad till rätt höjd för att bibehålla korrekt sikta alignment.
- För rödpunktsikte eller holografiska sikten, använd $\frac{1}{4}$ " eller $\frac{1}{2}$ " riseralternativ för att uppnå bästa kindstöd.
- Om du använder en förstorad optik, justera risern till $\frac{1}{2}$ " eller $\frac{3}{4}$ " för att säkerställa optimal skjutställning.
- Undvik att använda kindriser kits under extrema väderförhållanden tills du har bekräftat deras prestanda under sådana förhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att hagelgeväret är helt oladdat.
- Ta bort den befintliga comben från SGA Stock genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Välj den önskade riserinsatsen ($\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ " eller $\frac{3}{4}$ ") baserat på din föredragna kindhöjd.
- Justera riserinsatsen med comben på SGA Stock och tryck den fast tills den klickar på plats.
- Återfäst comben på hagelgeväret och se till att den är ordentligt fastsatt.

2. Användning:

- Kontrollera alltid att risern är ordentligt fäst före varje användning.
- Justera din skjutställning för att säkerställa ett bekvämt och stabilt kindstöd.
- Öva på att skjuta med kindrisern installerad för att bekanta dig med dess effekter på din sikte och komfort.

Avfallsinstruktioner

- Kassera kindriser kits i enlighet med lokala regler för plastavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig användning av barn eller obehöriga personer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare där produkten köptes. Se till att ha produktinformation redo för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar skjutupplevelse med dina REMINGTON 870 SGA Kindriser Kits. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro sady lícnic REMINGTON 870 SGA

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sady lícnic REMINGTON 870 SGA. Tento inovativní systém příslušenství je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že vám umožní přizpůsobit výšku hřbetu vaší brokovnice. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je brokovnice vybitá před instalací nebo úpravou lícnice.
- Používejte sady lícnic pouze s kompatibilními modely, konkrétně s pažbou REMINGTON 870 SGA.
- Pravidelně kontrolujte lícnici na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Uchovávejte sady lícnic mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí za všech okolností.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání nízkoprofilových perlových mířidel nebo ghost ringů se ujistěte, že je lícnice nastavena na správnou výšku pro udržení správného zarovnání mířidel.
- Pro red dot nebo holografická mířidla používejte možnosti riseru $\frac{1}{4}$ " nebo $\frac{1}{2}$ " pro dosažení nejlepšího opření tváře.
- Pokud používáte zvětšovací optiku, nastavte riser na $\frac{1}{2}$ " nebo $\frac{3}{4}$ " pro zajištění optimální střelecké polohy.
- Vyhněte se používání sad lícnic v extrémních povětrnostních podmínkách, dokud nepotvrdíte jejich výkon v těchto podmínkách.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je brokovnice zcela vybitá.
- Odstraňte stávající hřbet z pažby SGA podle pokynů výrobce.
- Vyberte požadovanou vložku riseru ($\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ " nebo $\frac{3}{4}$ ") na základě vaší preferované výšky hřbetu.
- Zarovnejte vložku riseru s hřbetem pažby SGA a pevně ji zatlačte na místo, dokud se nezajistí.
- Znovu připevněte hřbet k brokovnici a ujistěte se, že je bezpečně upevněn.

2. Použití:

- Vždy zkontrolujte, že je riser pevně připevněn před každým použitím.
- Upravte svou střeleckou pozici tak, aby zajistila pohodlné a stabilní opření tváře.
- Procvičte si střelbu s nainstalovanou lícnicí, abyste se seznámili s jejím vlivem na váš záměr a pohodlí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte sady lícnic v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zajistěte, aby byl zlikvidován způsobem, který zabráni náhodnému použití dětmi nebo neoprávněnými osobami.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu se prosím obraťte na výrobce nebo svého místního prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečný a příjemný zážitek ze střelby s vašimi sadami lícnic REMINGTON 870 SGA. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!