

ROTARY CASE TRIMMER COLLETS - RCBS CASE TRIMMER COLLET #1

Works like a draw collet on a lathe Secures cases for trimming to length
Collets fit a wide variety of cartridge cases Consult RCBS Trimmer Collet chart
for case compatibility Sold Separately Case Trimmer Pilot, Trim Pro Manual
Case Trimmer and Trim Pro-2 Power Case Trimmer.



Attributes

- Name: RCBS CASE TRIMMER COLLET #1
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100010235
- Mfr. No.: 9371
- Delivery weight: 0.036kg
- UPC: 076683093714

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RCBS Hülsentrimmer Spannzange #1](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Case Trimmer Collet #1](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Collet #1 del Recortador de Vainas RCBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Collet de Raccourcisseur de Douille RCBS #1](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Colletto per Trimmer di Bossoli RCBS #1](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for RCBS Case Trimmer Collet #1](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Zaciskowej RCBS #1](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RCBS Case Trimmer Collet #1:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Case Trimmer Collet #1](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RCBS Case Trimmer Collet #1](#)

Sicherheitsanleitung für RCBS Hülsentrimmer Spannzange #1

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die RCBS Hülsentrimmer Spannzange #1 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Trimmen von Patronenhülsen auf die gewünschte Länge sicher und effizient zu helfen. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Betrieb des Trimmers.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehene Verwendung.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Bei einer Fehlfunktion oder Beschädigung sofort die Verwendung einstellen und den Hersteller konsultieren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle sicher, dass die Spannzange vor dem Trimmen der Hülsen richtig gesichert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite nicht die maximal zulässige Hülsenlänge, wie im RCBS Trimmer Collet Diagramm angegeben.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, die sich in der Maschine verfangen könnten.
- Halte Hände und Finger während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Wenn der Trimmer klemmt, schalte die Stromversorgung aus und entferne alle Hindernisse, bevor du die Verwendung fortsetzt.
- Lass den Trimmer niemals unbeaufsichtigt, während er in Betrieb ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Trimmer vor der Installation vom Stromnetz getrennt ist.
- Befestige die Spannzange sicher am Trimmer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob die Spannzange mit den Patronenhülsen, die du verwenden möchtest, kompatibel ist, indem du das RCBS Trimmer Collet Diagramm konsultierst.

2. Verwendung:

- Bereite die Patronenhülsen vor, indem du sie gründlich reinigst, bevor du mit dem Trimmen beginnst.
- Setze die Hülse in die Spannzange ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Stelle den Trimmer auf die gewünschte Länge gemäß den Spezifikationen für dein Projekt ein.
- Schalte den Trimmer ein und beginne mit dem Trimmvorgang, während du die Hülse fest im Griff hast.

- Nach dem Trimmen entferne die Hülse vorsichtig und überprüfe sie auf Mängel.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird, befolge die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von Elektroschrott und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht wird, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der RCBS Hülsentrimmer Spannzange #1 priorisierst. Dein Befolgen dieser Richtlinien sorgt für ein sicheres und angenehmes Erlebnis.

Safety Instruction Guide for RCBS Case Trimmer Collet #1

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Case Trimmer Collet #1. This product is designed to assist you in trimming cartridge cases to the desired length safely and efficiently. To ensure your safety and the proper functioning of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used according to the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the trimmer.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Check the product regularly for any signs of wear or damage before use.
- Store the product in a safe place out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and consult the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the collet is properly secured before trimming cases to prevent accidents.
- Do not exceed the maximum allowable case length as specified in the RCBS Trimmer Collet chart.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could become caught in the machinery.
- Keep hands and fingers away from moving parts during operation.
- If the trimmer becomes jammed, turn off the power and remove any obstructions before resuming use.
- Never leave the trimmer unattended while in operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the trimmer is unplugged before installation.
- Attach the collet securely to the trimmer according to the manufacturer's instructions.
- Verify that the collet is compatible with the cartridge cases you intend to use by consulting the RCBS Trimmer Collet chart.

2. Usage:

- Prepare the cartridge cases by cleaning them thoroughly before trimming.
- Insert the case into the collet, ensuring it is seated properly.
- Adjust the trimmer to the desired length according to the specifications needed for your project.
- Power on the trimmer and begin the trimming process, maintaining a firm grip on the case.
- After trimming, remove the case carefully and inspect it for any defects.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the product is no longer in use, follow local guidelines for the disposal of electronic waste and other materials.
- Ensure that the product is rendered unusable before disposal to prevent accidental injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product use, please consult the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the RCBS Case Trimmer Collet #1. Your adherence to these guidelines ensures a safer and more enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Collet #1 del Recortador de Vainas RCBS

Introducción

Gracias por elegir el Collet #1 del Recortador de Vainas RCBS. Este producto está diseñado para ayudarte a recortar cartuchos a la longitud deseada de manera segura y eficiente. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento de este producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al operar el recortador.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- No uses el producto para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Revisa el producto regularmente en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Almacena el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o daño, interrumpe el uso inmediatamente y consulta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el collet esté correctamente asegurado antes de recortar las vainas para evitar accidentes.
- No excedas la longitud máxima de la vaina especificada en la tabla de Collets de Recortador RCBS.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en la maquinaria.
- Mantén las manos y los dedos alejados de las partes móviles durante la operación.
- Si el recortador se atasca, apaga la energía y retira cualquier obstrucción antes de reanudar el uso.
- Nunca dejes el recortador desatendido mientras está en operación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el recortador esté desconectado antes de la instalación.
- Sujeta el collet de manera segura al recortador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica que el collet sea compatible con los cartuchos que planeas usar consultando la tabla de Collets de Recortador RCBS.

2. Uso:

- Prepara los cartuchos limpiándolos a fondo antes de recortarlos.
- Inserta la vaina en el collet, asegurándote de que esté bien colocada.
- Ajusta el recortador a la longitud deseada según las especificaciones necesarias para tu proyecto.
- Enciende el recortador y comienza el proceso de recorte, manteniendo un agarre firme sobre la vaina.
- Después de recortar, retira la vaina con cuidado e inspecciónala en busca de defectos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el producto ya no está en uso, sigue las pautas locales para la eliminación de desechos electrónicos y otros materiales.
- Asegúrate de que el producto sea inutilizable antes de desecharlo para prevenir lesiones accidentales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el Collet #1 del Recortador de Vainas RCBS. Tu cumplimiento de estas directrices garantiza una experiencia más segura y agradable.

Guide de Sécurité pour le Collet de Raccourcisseur de Douille RCBS #1

Introduction

Merci d'avoir choisi le Collet de Raccourcisseur de Douille RCBS #1. Ce produit est conçu pour t'aider à couper les étuis de cartouches à la longueur désirée de manière sûre et efficace. Pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement de ce produit, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du découpeur.
- Garde la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- N'utilise pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Vérifie régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant de l'utiliser.
- Range le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, arrête immédiatement l'utilisation et consulte le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le collet est correctement fixé avant de couper les étuis pour éviter les accidents.
- Ne dépasse pas la longueur maximale des étuis comme spécifié dans le tableau des Collets de Raccourcisseur RCBS.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans la machine.
- Garde tes mains et tes doigts éloignés des pièces en mouvement pendant l'opération.
- Si le découpeur se bloque, coupe l'alimentation et enlève les obstructions avant de reprendre l'utilisation.
- Ne laisse jamais le découpeur sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que le découpeur est débranché avant l'installation.
- Fixe le collet solidement au découpeur selon les instructions du fabricant.
- Vérifie que le collet est compatible avec les étuis de cartouches que tu comptes utiliser en consultant le tableau des Collets de Raccourcisseur RCBS.

2. Utilisation :

- Prépare les étuis de cartouches en les nettoyant soigneusement avant de les couper.
- Insère l'étui dans le collet, en t'assurant qu'il est bien en place.
- Ajuste le découpeur à la longueur désirée selon les spécifications nécessaires pour ton projet.
- Mets le découpeur sous tension et commence le processus de découpe, en maintenant une prise ferme sur l'étui.
- Après la découpe, retire l'étui avec précaution et inspecte-le pour tout défaut.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout matériel d'emballage conformément aux règlements locaux sur l'élimination des déchets.
- Si le produit n'est plus utilisé, suis les directives locales pour l'élimination des déchets électroniques et autres matériaux.

- Assure-toi que le produit est rendu inutilisable avant de le jeter pour éviter tout accident.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du Collet de Raccourcisseur de Douille RCBS #1. Ton respect de ces directives garantit une expérience plus sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Colletto per Trimmer di Bossoli RCBS #1

Introduzione

Grazie per aver scelto il Colletto per Trimmer di Bossoli RCBS #1. Questo prodotto è progettato per assisterti nel taglio delle cartucce a lunghezza desiderata in modo sicuro ed efficiente. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente e seguire queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato secondo le istruzioni del produttore.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi il trimmer.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e consulta il produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il colletto sia fissato correttamente prima di tagliare i bossoli per prevenire incidenti.
- Non superare la lunghezza massima consentita dei bossoli come specificato nel grafico del colletto del trimmer RCBS.
- Evita di indossare abbigliamento largo o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nella macchina.
- Tieni le mani e le dita lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.
- Se il trimmer si inceppa, spegni l'alimentazione e rimuovi eventuali ostruzioni prima di riprendere l'uso.
- Non lasciare mai il trimmer incustodito mentre è in funzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il trimmer sia scollegato prima dell'installazione.
- Fissa il colletto in modo sicuro al trimmer secondo le istruzioni del produttore.
- Verifica che il colletto sia compatibile con i bossoli che intendi utilizzare consultando il grafico del colletto del trimmer RCBS.

2. Uso:

- Prepara i bossoli pulendoli accuratamente prima del taglio.
- Inserisci il bossolo nel colletto, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Regola il trimmer alla lunghezza desiderata secondo le specifiche necessarie per il tuo progetto.
- Accendi il trimmer e inizia il processo di taglio, mantenendo una presa salda sul bossolo.
- Dopo il taglio, rimuovi il bossolo con attenzione e ispezionalo per eventuali difetti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto non è più in uso, segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici e di altri

materiali.

- Assicurati che il prodotto venga reso inutilizzabile prima dello smaltimento per prevenire infortuni accidentali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del Colletto per Trimmer di Bossoli RCBS #1. La tua adesione a queste linee guida garantisce un'esperienza più sicura e piacevole.

Sikkerhetsveiledning for RCBS Case Trimmer Collet #1

Introduksjon

Takk for at du valgte RCBS Case Trimmer Collet #1. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å trimme patronhylser til ønsket lengde på en trygg og effektiv måte. For å sikre din sikkerhet og riktig funksjon av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du bruker trimmeren.
- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst for å unngå ulykker.
- Ikke bruk produktet til noe annet enn dets tiltenkte bruk.
- Sjekk produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Oppbevar produktet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Ved eventuelle feil eller skader, stopp bruken umiddelbart og kontakt produsenten.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Sørg for at kollet er riktig festet før du trimmer hylser for å forhindre ulykker.
- Ikke overskrid den maksimale tillatte hylselengden som spesifisert i RCBS Trimmer Colletdiagrammet.
- Unngå å bruke løstsittende klær eller smykker som kan bli fanget i maskineriet.
- Hold hender og fingre unna bevegelige deler under drift.
- Hvis trimmeren setter seg fast, slå av strømmen og fjern eventuelle hindringer før du gjenopptar bruken.
- Aldri la trimmeren være uten tilsyn mens den er i drift.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at trimmeren er frakoblet før installasjon.
- Fest kollet sikkert til trimmeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Verifiser at kollet er kompatibelt med patronhylsene du har tenkt å bruke ved å konsultere RCBS Trimmer Colletdiagrammet.

2. Bruk:

- Forbered patronhylsene ved å rengjøre dem grundig før trimming.
- Sett hylsen inn i kollet, og sørg for at den sitter riktig.
- Juster trimmeren til ønsket lengde i henhold til spesifikasjonene som kreves for prosjektet ditt.
- Slå på trimmeren og start trimmingprosessen, og oppretthold et fast grep om hylsen.
- Etter trimming, fjern hylsen forsiktig og inspiser den for eventuelle defekter.

Avfallsinstruksjoner

- Kildesortér eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale avfallsdisponeringsforskrifter.
- Hvis produktet ikke lenger er i bruk, følg lokale retningslinjer for avhending av elektronisk avfall og andre materialer.
- Sørg for at produktet gjøres ubrukelig før avhending for å forhindre utilsiktet skade.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktbruk, vennligst konsulter produsentens nettside eller kontakt deres kundeservice for assistanse.

Takk for at du prioriterer sikkerhet når du bruker RCBS Case Trimmer Collet #1. Din overholdelse av disse retningslinjene sikrer en tryggere og mer fornøylig opplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Zaciskowej RCBS #1

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Tulei Zaciskowej RCBS #1. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w przycinaniu łusek nabojoych do pożądanej długości w sposób bezpieczny i efektywny. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi trymera.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Nie używaj produktu do żadnych celów innych niż jego zamierzone zastosowanie.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zabezpieczona przed przycinaniem łusek, aby zapobiec wypadkom.
- Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej długości łuski, jak określono w tabeli Tulei Zaciskowej RCBS.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte w maszynę.
- Trzymaj ręce i palce z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Jeśli trymer zablokuje się, wyłącz zasilanie i usuń wszelkie przeszkody przed wznowieniem pracy.
- Nigdy nie zostawiaj trymera bez nadzoru podczas pracy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że trymer jest odłączony przed instalacją.
- Bezpiecznie zamocuj tuleję do trymera zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zweryfikuj, że tuleja jest kompatybilna z łuskami nabojoychymi, które zamierzasz użyć, konsultując się z tabelą Tulei Zaciskowej RCBS.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj łuski nabojoye, dokładnie je czyszcząc przed przycinaniem.
- Włóż łuskę do tulei, upewniając się, że jest właściwie osadzona.
- Dostosuj trymer do pożądanej długości zgodnie z wymaganiami Twojego projektu.
- Włącz trymer i rozpocznij proces przycinania, utrzymując pewny chwyt na łusce.
- Po przycięciu ostrożnie wyjmij łuskę i sprawdź ją pod kątem ewentualnych wad.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli produkt nie jest już używany, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji

odpadów elektronicznych i innych materiałów.

- Upewnij się, że produkt stał się nieużyteczny przed utylizacją, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub kontakt z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Tulei Zaciskowej RCBS #1. Twoje przestrzeganie tych wytycznych zapewnia bezpieczniejsze i bardziej satysfakcjonujące doświadczenie.

Turvaohjeet RCBS Case Trimmer Collet #1:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS Case Trimmer Collet #1:n. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua leikkaamaan patruunakoteloita haluttuun pituuteen turvallisesti ja tehokkaasti. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, trimmerin käytön aikana.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta muuhun kuin sen tarkoitettuun käyttöön.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Jos tuote vioittuu tai sen toiminta häiriintyy, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että collet on kunnolla kiinnitetty ennen koteloiden leikkaamista onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylitä RCBS Trimmer Collet taulukossa määriteltyä maksimi sallittua kotelon pituutta.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttämistä, jotka voivat jäädä kiinni koneistoon.
- Pidä kädet ja sormet poissa liikkuvista osista käytön aikana.
- Jos trimmeri tukkeutuu, sammuta virta ja poista kaikki esteet ennen käytön jatkamista.
- Älä jätä trimmeriä valvonnatta käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että trimmeri on irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.
- Kiinnitä collet tukevasti trimmeriin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että collet on yhteensopiva käyttämiesi patruunakoteloiden kanssa tarkistamalla RCBS Trimmer Collet taulukko.

2. Käyttö:

- Valmistele patruunakotelot puhdistamalla ne perusteellisesti ennen leikkaamista.
- Aseta kotelo colletiin varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Säädä trimmeri haluttuun pituuteen projektisi vaatimusten mukaisesti.
- Käynnistä trimmeri ja aloita leikkausprosessi pitäen kotelosta tiukasti kiinni.
- Leikkauksen jälkeen poista kotelo varovasti ja tarkista se mahdollisten vikojen varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää käytetä, noudata paikallisia ohjeita elektronisten jätteiden ja muiden materiaalien hävittämiseen.
- Varmista, että tuote tehdään käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä, jotta vältetään vahinkojen syntyminen.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, tarkista valmistajan verkkosivusto tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi RCBS Case Trimmer Collet #1:stä. Näiden ohjeiden noudattaminen varmistaa turvallisemman ja miellyttävämmän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Case Trimmer Collet #1

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Case Trimmer Collet #1. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att trimma patronhylsor till önskad längd på ett säkert och effektivt sätt. För att säkerställa din säkerhet och korrekt funktion av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder trimmern.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Använd inte produkten för något annat ändamål än det avsedda.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Vid eventuell funktionsstörning eller skada, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att collet är ordentligt säkrat innan du trimmar hylsor för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte den maximala tillåtna hylslängden som anges i RCBS Trimmer Colletdiagrammet.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskineriet.
- Håll händer och fingrar borta från rörliga delar under drift.
- Om trimmern blir blockerad, stäng av strömmen och ta bort eventuella hinder innan du återupptar användningen.
- Lämna aldrig trimmern obevakad under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att trimmern är urkopplad innan installation.
- Fäst collet ordentligt på trimmern enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att collet är kompatibel med de patronhylsor du avser att använda genom att konsultera RCBS Trimmer Colletdiagrammet.

2. Användning:

- Förbered patronhylsorna genom att rengöra dem noggrant innan trimning.
- Sätt in hylsan i collet, se till att den sitter ordentligt.
- Justera trimmern till önskad längd enligt specifikationerna för ditt projekt.
- Sätt på trimmern och påbörja trimningsprocessen, håll ett fast grepp om hylsan.
- Efter trimning, ta försiktigt bort hylsan och inspektera den för eventuella defekter.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om produkten inte längre används, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniskt avfall och andra material.
- Se till att produkten görs obrukbar innan den kasseras för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundservice för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder RCBS Case Trimmer Collet #1. Din efterlevnad av dessa riktlinjer säkerställer en säkrare och mer njutbar upplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro RCBS Case Trimmer Collet #1

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RCBS Case Trimmer Collet #1. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně ořezávat nábojnice na požadovanou délku. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné fungování tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte podle pokynů výrobce.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při provozu ořezávače.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Nepoužívejte produkt k jiným účelům, než k jakým je určen.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Uložte produkt na bezpečné místo mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakéhokoli selhání nebo poškození přestaňte produkt okamžitě používat a obraťte se na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je kolík správně upevněn před ořezáváním nábojnic, aby se předešlo nehodám.
- Nepřekračujte maximální povolenou délku nábojnice, jak je uvedeno v tabulce RCBS Trimmer Collet.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v zařízení.
- Držte ruce a prsty daleko od pohyblivých částí během provozu.
- Pokud se ořezávač zasekne, vypněte napájení a odstraňte jakékoli překážky před pokračováním v používání.
- Nikdy nenechávejte ořezávač bez dozoru během provozu.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je ořezávač odpojen od elektrické sítě před instalací.
- Pevně připevněte kolík k ořezávači podle pokynů výrobce.
- Ověřte, že je kolík kompatibilní s nábojnici, které hodláte použít, konzultací s tabulkou RCBS Trimmer Collet.

2. Používání:

- Připravte nábojnici důkladným čištěním před ořezáváním.
- Vložte nábojnici do kolíku a ujistěte se, že je správně usazena.
- Nastavte ořezávač na požadovanou délku podle specifikací potřebných pro váš projekt.
- Zapněte ořezávač a začněte proces ořezávání, přičemž udržujte pevný úchop na nábojnici.
- Po ořezání opatrně vyjměte nábojnici a zkontrolujte ji na jakékoli vady.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud produkt již není používán, dodržujte místní pokyny pro likvidaci elektronického odpadu a dalších materiálů.

- Ujistěte se, že je produkt před likvidací znefunkčnen, aby se předešlo náhodnému zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání RCBS Case Trimmer Collet #1. Vaše dodržování těchto pokynů zajišťuje bezpečnější a příjemnější zkušenost.