

300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT - VERSA-POD 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT 7-9" BLACK

Made in the USA Rubber feet Interchangeable legs Steel parts made from 4140 steel Aluminum parts are made from 7075 aluminum Mounts to a MIL-STD-1913 Picatinny Rail Have Rapid Deployment Head Aluminum inner legs Aluminum head Have Pan/Tilt head



Attributes

- Name: VERSA-POD 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT 7-9" BLACK
- Manufacturer: VERSA-POD
- Product no.: 100010581
- Mfr. No.: 350-925
- Attachment: Picatinny Mount
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 7 to 9
- Style: Cant Swivel
- Delivery weight: 0.612kg
- UPC: 755377359250

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MONTAGE PICATINNY 300 SERIES VERSA POD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 300 SERII VERSA POD PICATINNY MOUNT](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT](#)

Sicherheitsanleitung für die 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT

Einleitung

Danke, dass du dich für die 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um die Sicherheitsvorkehrungen und den richtigen Umgang mit dem Versa Pod zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor jeder Benutzung auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Modifiziere das Produkt nicht, da dies die Sicherheit gefährden kann.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Verletzungsrisiko:** Stelle immer sicher, dass der Versa Pod vor der Nutzung sicher montiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- **Stabilität:** Achte darauf, dass der Versa Pod auf einer stabilen Oberfläche steht, um Kippen oder Fallen zu verhindern.
- **Gewichtsbeschränkung:** Überschreite nicht die für das Produkt angegebene Gewichtsbeschränkung, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- **Umweltbedingungen:** Vermeide die Nutzung des Produkts bei extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- **Richtige Handhabung:** Verwende immer beide Hände, wenn du die Beine oder den Schwenk/Neigekopf verstellst, um Quetschungen oder Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.
- Richte den Versa Pod mit der PicatinnySchiene aus.
- Schiebe die Halterung auf die Schiene, bis sie einrastet, was auf eine sichere Verbindung hinweist.
- Überprüfe, ob die Halterung fest sitzt, indem du versuchst, sie zu bewegen; sie sollte sich nicht verschieben oder lockern.

2. Beine anpassen:

- Um die Höhe anzupassen, drücke den Freigabeknopf an dem Bein und ziehe das Bein auf die gewünschte Höhe (7 bis 9 Zoll) aus oder schiebe es zurück.
- Stelle sicher, dass jedes Bein vor der Nutzung verriegelt ist.

3. Verwendung des Schwenk/Neigekopfs:

- Um zu schwenken, drehe den Kopf sanft nach links oder rechts.
- Um zu neigen, hebe oder senke den Kopf sanft.

- Stelle immer sicher, dass der Kopf vor dem Zielen oder Schießen verriegelt ist.

4. Falten zur Aufbewahrung:

- Um die Beine zu falten, drücke den Freigabeknopf und klappe die Beine in die kompakte Position zurück.
- Bewahre den Versa Pod an einem trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf, um Schäden an den Materialien zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallwirtschaft.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Kontaktiere stattdessen deine lokale Abfallwirtschaftseinrichtung für die richtigen Entsorgungsmethoden.
- Recycle Komponenten, wo möglich, und halte dich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Versa Pod gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for the 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before use to understand the safety precautions and proper handling of the Versa Pod.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the product for damage or wear before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Risk of Injury:** Always ensure that the Versa Pod is securely mounted before use to avoid accidents.
- **Stability:** When using the Versa Pod, ensure it is on a stable surface to prevent tipping or falling.
- **Weight Limit:** Do not exceed the weight limit specified for the product to maintain stability and safety.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect performance.
- **Proper Handling:** Always use both hands when adjusting the legs or pan/tilt head to prevent pinching or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the Picatinny rail is clean and free from debris.
- Align the Versa Pod with the Picatinny rail.
- Slide the mount onto the rail until it clicks into place, indicating a secure fit.
- Check that the mount is firmly attached by attempting to move it; it should not shift or loosen.

2. Adjusting the Legs:

- To adjust the height, press the release button located on the leg and extend or retract the leg to the desired height (7 to 9 inches).
- Ensure that each leg is locked in place before use.

3. Using the Pan/Tilt Head:

- To pan, gently rotate the head left or right.
- To tilt, gently raise or lower the head.
- Always ensure that the head is locked in place before taking aim or shooting.

4. Folding for Storage:

- To fold the legs, press the release button and collapse the legs back into the compact position.
- Store the Versa Pod in a dry place away from direct sunlight to prevent damage to the materials.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for waste management.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, contact your local waste management facility for proper disposal methods.
- Recycle components where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or additional support regarding the 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Versa Pod. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT

Introducción

Gracias por elegir el 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas para garantizar un uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para comprender las precauciones de seguridad y el manejo adecuado del Versa Pod.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre inspecciona el producto en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Asegúrate siempre de que el Versa Pod esté montado de manera segura antes de usarlo para evitar accidentes.
- **Estabilidad:** Cuando uses el Versa Pod, asegúrate de que esté sobre una superficie estable para prevenir vuelcos o caídas.
- **Límite de Peso:** No excedas el límite de peso especificado para el producto para mantener la estabilidad y la seguridad.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Manejo Adecuado:** Usa siempre ambas manos al ajustar las patas o la cabeza de paneo/inclinación para prevenir pellizcos o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el riel Picatinny esté limpio y libre de escombros.
- Alinea el Versa Pod con el riel Picatinny.
- Desliza el soporte sobre el riel hasta que haga clic en su lugar, indicando un ajuste seguro.
- Verifica que el soporte esté firmemente sujeto al intentar moverlo; no debe moverse ni aflojarse.

2. Ajustar las Patas:

- Para ajustar la altura, presiona el botón de liberación ubicado en la pata y extiende o retrae la pata a la altura deseada (7 a 9 pulgadas).
- Asegúrate de que cada pata esté bloqueada en su lugar antes de usar.

3. Usar la Cabeza de Paneo/Inclinación:

- Para paneo, gira suavemente la cabeza hacia la izquierda o derecha.
- Para inclinar, levanta o baja suavemente la cabeza.
- Asegúrate siempre de que la cabeza esté bloqueada en su lugar antes de apuntar o disparar.

4. Plegar para Almacenamiento:

- Para plegar las patas, presiona el botón de liberación y colapsa las patas de vuelta a la posición compacta.
- Almacena el Versa Pod en un lugar seco y alejado de la luz solar directa para prevenir daños a los materiales.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, contacta a tu instalación local de gestión de residuos para obtener métodos de desecho adecuados.
- Recicla los componentes cuando sea posible, siguiendo las pautas locales de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte adicional sobre el 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Versa Pod. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour le MONTAGE PICATINNY 300 SERIES VERSA POD

Introduction

Merci d'avoir choisi le MONTAGE PICATINNY 300 SERIES VERSA POD. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation pour comprendre les précautions de sécurité et le bon maniement du Versa Pod.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez toujours le produit pour détecter d'éventuels dommages ou usures avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour des rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risque de Blessure** : Assurez-vous toujours que le Versa Pod est solidement monté avant utilisation pour éviter les accidents.
- **Stabilité** : Lorsque vous utilisez le Versa Pod, assurez-vous qu'il est sur une surface stable pour éviter qu'il ne bascule ou tombe.
- **Limite de Poids** : Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour le produit afin de maintenir la stabilité et la sécurité.
- **Conditions Environnementales** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter les performances.
- **Manipulation Appropriée** : Utilisez toujours les deux mains lorsque vous ajustez les jambes ou la tête panoramique/inclinaison pour éviter de vous pincer ou de vous blesser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le rail Picatinny est propre et exempt de débris.
- Alignez le Versa Pod avec le rail Picatinny.
- Faites glisser le montage sur le rail jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place, indiquant un ajustement sécurisé.
- Vérifiez que le montage est fermement attaché en essayant de le déplacer ; il ne doit pas bouger ni se desserrer.

2. Ajustement des Jambes :

- Pour ajuster la hauteur, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur la jambe et étendez ou rétractez la jambe à la hauteur désirée (7 à 9 pouces).
- Assurez-vous que chaque jambe est verrouillée en place avant utilisation.

3. Utilisation de la Tête Panoramique/Inclinable :

- Pour pivoter, faites doucement tourner la tête à gauche ou à droite.
- Pour incliner, soulevez ou abaissez doucement la tête.

- Assurez-vous toujours que la tête est verrouillée en place avant de viser ou de tirer.

4. Pliage pour le Rangement :

- Pour plier les jambes, appuyez sur le bouton de déverrouillage et repliez les jambes en position compacte.
- Rangez le Versa Pod dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter d'endommager les matériaux.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales en matière de gestion des déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Contactez plutôt votre installation locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Recyclez les composants lorsque cela est possible, en suivant les directives locales de recyclage.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou support supplémentaire concernant le MONTAGE PICATINNY 300 SERIES VERSA POD, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client.

En suivant ces lignes directrices de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Versa Pod. Merci de votre attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere le precauzioni di sicurezza e la corretta gestione del Versa Pod.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischio di Infortunio:** Assicurati sempre che il Versa Pod sia montato in modo sicuro prima dell'uso per evitare incidenti.
- **Stabilità:** Quando utilizzi il Versa Pod, assicurati che sia su una superficie stabile per prevenire ribaltamenti o cadute.
- **Limite di Peso:** Non superare il limite di peso specificato per il prodotto per mantenere stabilità e sicurezza.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le prestazioni.
- **Maneggiamento Corretto:** Utilizza sempre entrambe le mani quando regoli le gambe o la testa pan/tilt per prevenire pizzicamenti o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il binario Picatinny sia pulito e privo di detriti.
- Allinea il Versa Pod con il binario Picatinny.
- Fai scorrere il montaggio sul binario finché non scatta in posizione, indicando un fissaggio sicuro.
- Controlla che il montaggio sia saldamente attaccato tentando di muoverlo; non dovrebbe spostarsi o allentarsi.

2. Regolazione delle Gambe:

- Per regolare l'altezza, premi il pulsante di rilascio situato sulla gamba e estendi o ritira la gamba all'altezza desiderata (da 7 a 9 pollici).
- Assicurati che ogni gamba sia bloccata in posizione prima dell'uso.

3. Utilizzo della Testa Pan/Tilt:

- Per ruotare, ruota delicatamente la testa a sinistra o a destra.
- Per inclinare, solleva o abbassa delicatamente la testa.
- Assicurati sempre che la testa sia bloccata in posizione prima di mirare o sparare.

4. Piegatura per la Conservazione:

- Per piegare le gambe, premi il pulsante di rilascio e ripiega le gambe nella posizione compatta.
- Conserva il Versa Pod in un luogo asciutto lontano dalla luce solare diretta per prevenire danni ai materiali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per la gestione dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, contatta la tua struttura locale per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.
- Ricicla i componenti dove possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore supporto riguardante il 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il servizio clienti.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Versa Pod. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 300 SERII VERSA POD PICATINNY MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 300 SERII VERSA POD PICATINNY MOUNT. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem, aby zrozumieć środki ostrożności oraz prawidłowe posługiwanie się Versa Pod.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, ponieważ może to narazić na niebezpieczeństwo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Ryzyko obrażeń:** Zawsze upewnij się, że Versa Pod jest pewnie zamocowany przed użyciem, aby uniknąć wypadków.
- **Stabilność:** Podczas korzystania z Versa Pod upewnij się, że znajduje się na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się.
- **Limit wagowy:** Nie przekraczaj limitu wagowego określonego dla produktu, aby zachować stabilność i bezpieczeństwo.
- **Warunki środowiskowe:** Unikaj korzystania z produktu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na wydajność.
- **Prawidłowe posługiwanie się:** Zawsze używaj obu rąk podczas regulacji nóg lub głowicy pan/tilt, aby zapobiec przycięciu lub urazom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Wyrównaj Versa Pod z szyną Picatinny.
- Przesuń mocowanie na szynę, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza pewne zamocowanie.
- Sprawdź, czy mocowanie jest mocno przymocowane, próbując je poruszyć; nie powinno się przesuwować ani luzować.

2. Regulacja Nóg:

- Aby dostosować wysokość, naciśnij przycisk zwalniający znajdujący się na nodze i wydłuż lub skróć nogę do pożądanej wysokości (7 do 9 cali).
- Upewnij się, że każda noga jest zablokowana na miejscu przed użyciem.

3. Używanie Głowicy Pan/Tilt:

- Aby obrócić, delikatnie obróć głowicę w lewo lub w prawo.
- Aby przechylić, delikatnie unieś lub opuść głowicę.
- Zawsze upewnij się, że głowica jest zablokowana na miejscu przed celowaniem lub strzelaniem.

4. Składanie do Przechowywania:

- Aby złożyć nogi, naciśnij przycisk zwalniający i złożyć nogi z powrotem do kompaktowej pozycji.
- Przechowuj Versa Pod w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec uszkodzeniu materiałów.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zarządzania odpadami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.
- Recykluj komponenty tam, gdzie to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi do recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dodatkowego wsparcia dotyczącego 300 SERII VERSA POD PICATINNY MOUNT, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta.

Przestrzegając tych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Twoim Versa Pod. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa!

Turvaohjeet 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita ja suuntaviivoja tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi turvatoimet ja oikean käsittelyn Versa Podin kanssa.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista aina tuote vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapauksista asiaankuuluville viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen palautusilmoituksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvatoimet käytössä

- **Vammojen riski:** Varmista aina, että Versa Pod on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä onnettomuuksien välttämiseksi.
- **Vakavuus:** Kun käytät Versa Podia, varmista, että se on vakaalla pinnalla kaatumisen tai putoamisen estämiseksi.
- **Painoraja:** Älä ylitä tuotteen ilmoitettua painorajaa vakauden ja turvallisuuden säilyttämiseksi.
- **Ympäristöolosuhteet:** Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyyn.
- **Oikea käsittely:** Käytä aina molempia käsiä sääntöjen tai pan/tiltpään säätämiseen puristumisen tai vammojen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Picatinnyrauta on puhdas ja vapaa roskista.
- Kohdista Versa Pod Picatinnyrautaan.
- Liukuta kiinnitys rautaan, kunnes se napsahtaa paikalleen, mikä osoittaa turvallisen kiinnityksen.
- Tarkista, että kiinnitys on tukevasti kiinnitetty yrittämällä liikuttaa sitä; sen ei pitäisi liikkua tai löystyä.

2. Jalkojen säätäminen:

- Korkeuden säätämiseksi paina jalassa olevaa vapautuspainiketta ja pidennä tai lyhennä jalkaa haluttuun korkeuteen (79 tuumaa).
- Varmista, että jokainen jalka on lukittuna paikalleen ennen käyttöä.

3. Pan/Tiltpään käyttö:

- Panna varten käännä päätä varovasti vasemmalle tai oikealle.
- Kallistamista varten nosta tai laske päätä varovasti.
- Varmista aina, että pää on lukittuna paikalleen ennen tähtäämistä tai ampumista.

4. Kokoaminen säilytystä varten:

- Jalkojen kokoamiseksi paina vapautuspainiketta ja kaada jalat takaisin kompaktiksi.
- Säilytä Versa Pod kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna, materiaalien vaurioitumisen estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Ota sen sijaan yhteyttä paikalliseen jätteiden käsittelylaitokseen oikeiden hävittämismenetelmien osalta.
- Kierrätä komponentteja mahdollisuuksien mukaan noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT tuotteen osalta, voit viitata valmistajan verkkosivustoon tai ottaa yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Versa Podin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktioner för 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att förstå säkerhetsåtgärderna och korrekt hantering av Versa Pod.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera alltid produkten för skador eller slitage innan varje användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Risk för skada:** Se alltid till att Versa Pod är säkert monterad innan användning för att undvika olyckor.
- **Stabilitet:** När du använder Versa Pod, se till att den står på en stabil yta för att förhindra att den välter eller faller.
- **Viktgräns:** Överskrid inte viktgränsen som anges för produkten för att upprätthålla stabilitet och säkerhet.
- **Miljöförhållanden:** Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka prestanda.
- **Korrekt hantering:** Använd alltid båda händerna när du justerar benen eller pan/tilthuvudet för att förhindra klämning eller skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att Picatinny rail är ren och fri från skräp.
- Rikta in Versa Pod med Picatinny rail.
- Skjut monteringen på railen tills den klickar på plats, vilket indikerar en säker passform.
- Kontrollera att monteringen är ordentligt fäst genom att försöka röra den; den ska inte flytta sig eller lossna.

2. Justering av benen:

- För att justera höjden, tryck på frigöringsknappen som sitter på benet och förläng eller dra tillbaka benet till önskad höjd (7 till 9 tum).
- Se till att varje ben är låst på plats innan användning.

3. Använda pan/tilthuvudet:

- För att panorera, vrid försiktigt huvudet åt vänster eller höger.
- För att luta, höj eller sänk försiktigt huvudet.
- Se alltid till att huvudet är låst på plats innan du siktar eller skjuter.

4. Folding för förvaring:

- För att fälla benen, tryck på frigöringsknappen och fäll benen tillbaka till en kompakt position.
- Förvara Versa Pod på en torr plats bort från direkt solljus för att förhindra skador på materialen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för avfallshantering.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontakta istället din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta kasseringsmetoder.
- Återvinn komponenter där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare stöd angående 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundservice.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Versa Pod. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku, abyste porozuměli bezpečnostním opatřením a správnému zacházení s Versa Pod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Nemějte produkt žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost.
- Nahlase jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Riziko zranění:** Vždy se ujistěte, že je Versa Pod bezpečně namontován před použitím, aby se předešlo nehodám.
- **Stabilita:** Při používání Versa Podu se ujistěte, že je na stabilním povrchu, abyste předešli převrnutí nebo pádu.
- **Hmotnostní limit:** Nepřekračujte hmotnostní limit uvedený pro produkt, abyste udrželi stabilitu a bezpečnost.
- **Environmentální podmínky:** Vyhnete se používání produktu za extrémních povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit výkon.
- **Správné zacházení:** Vždy používejte obě ruce při nastavování nohou nebo pan/tilt hlavy, abyste předešli přiskřípnutí nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je Picatinny rail čistý a bez nečistot.
- Zarovnejte Versa Pod s Picatinny rail.
- Posuňte montáž na rail, dokud nezaklapne na místě, což znamená bezpečné uchycení.
- Zkontrolujte, že je montáž pevně připevněna tím, že se pokusíte ji posunout; neměla by se hýbat ani uvolnit.

2. Nastavení nohou:

- Chceteli nastavit výšku, stiskněte tlačítko uvolnění umístěné na noze a prodlužte nebo zkrátíte nohu na požadovanou výšku (7 až 9 palců).
- Ujistěte se, že každá noha je před použitím uzamčena na místě.

3. Použití Pan/Tilt hlavy:

- Pro panning jemně otočte hlavu doleva nebo doprava.
- Pro tilt jemně zvedněte nebo snižte hlavu.
- Vždy se ujistěte, že je hlava uzamčena na místě před zaměřením nebo střelbou.

4. Skládání pro skladování:

- Chceteli složit nohy, stiskněte tlačítko uvolnění a složte nohy zpět do kompaktní polohy.
- Uložte Versa Pod na suchém místě mimo přímé sluneční světlo, abyste předešli poškození materiálů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Místo toho kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.
- Recyklujte součásti, kde je to možné, v souladu s místními pokyny pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu týkající se 300 SERIES VERSA POD PICATINNY MOUNT se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším Versa Pod. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!