

PSR (PRECISION SNIPER RIFLE) ATLAS BIPODS - ACCU-SHOT NO MOUNT PSR BIPOD BLACK

ATLAS BIPOD PSR (PRECISION SNIPER RIFLE) ATLAS BIPODS The PSR (Precision Sniper Rifle) Atlas Bipod came about as the Atlas was selected for the USSOCOM Sniper Rifle system. The PSR was in response to the testing feedback that we got from the Military. These changes include a non-rotational legs, fore and aft pivot limiting bosses and a 40% stronger Inner leg. It is comprised of 6061-T6 aluminum, except the strengthened inner legs which are made from 7075-T6 aluminum that are Mil-Spec Type III hard coat anodized and have heat treated, stainless steel components. **FEATURES**
Preloaded Pan: 30 degrees Preloaded Cant: 30 degrees Fore and Aft pivot limiting Bosses 5 leg positions: 0, 45, 90, 135 & 180 degrees Non-Rotating Legs: outer leg does not rotate around inner leg Larger, stronger inner legs
Designed, Engineered, Machined & Assembled in America.



Attributes

- Name: ACCU-SHOT NO MOUNT PSR BIPOD BLACK
- Manufacturer: ACCU-SHOT
- Product no.: 100014176
- Mfr. No.: BT46-NC
- Attachment: Picatinny Mount
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 5 to 9
- Style: Cant Swivel
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 810040220135

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PSR ATLAS BIPODS ACCUSHOT NO MOUNT Sicherheitshinweise](#)
- [English: PSR ATLAS BIPODS ACCUSHOT NO MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del PSR ATLAS BIPODS ACCUSHOT NO MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied PSR ATLAS ACCUSHOT SANS MONTAGE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del PSR ATLAS BIPODS ACCUSHOT NO MOUNT](#)
- [Norsk: PSR ATLAS BIPODS ACCUSHOT NO MOUNT Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: PSR ATLAS BIPODS ACCUSHOT NO MOUNT Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: PSR ATLAS BIPODS ACCUSHOT NO MOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: PSR ATLAS BIPODS ACCUSHOT NO MOUNT Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: PSR ATLAS BIPODS ACCUSHOT NO MOUNT Návod k bezpečnostním pokynům](#)

PSR ATLAS BIPODS ACCUSHOT NO MOUNT

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für das PSR Atlas Bipod entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig vor der Installation und Nutzung durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Bipod für dein spezifisches Gewehr und den beabsichtigten Einsatz geeignet ist.
- Überprüfe das Bipod regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende das Bipod immer in einer kontrollierten Umgebung, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte das Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Bipods und Feuerwaffen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle sofort den Behörden.
- Bleibe über ProduktRückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

• Potenzielle Gefahren:

- Unsachgemäße Installation kann zu Instabilität während der Nutzung führen.
- Die Verwendung des Bipods auf unebenem Untergrund kann zu Unfällen führen.
- Wenn das Bipod nicht richtig gesichert ist, kann es unerwartet zusammenklappen.

• Vermeidung von Gefahren:

- Stelle immer sicher, dass das Bipod vollständig ausgefahren und verriegelt ist, bevor du es benutzt.
- Überschreite nicht das vom Hersteller angegebene Gewichtslimit.
- Verwende das Bipod nur auf stabilen und ebenen Flächen.
- Vermeide die Nutzung des Bipods bei extremen Wetterbedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.

• Altersbezogene Warnungen:

- Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht von Erwachsenen gedacht.
- Stelle sicher, dass unerfahrene Benutzer von sachkundigen Personen beim Gebrauch des Bipods angeleitet werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entferne das Bipod vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfe das Bipod auf sichtbare Schäden vor der Installation.
- Befestige das Bipod an deinem Gewehr mit der PicatinnyMontage. Stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.
- Überprüfe, ob das Bipod verriegelt ist und sich nicht bewegt.

2. Nutzung:

- Stelle die Höhe des Bipods auf das gewünschte Niveau ein und achte darauf, dass es stabil ist.
- Nutze die vorbelastete Pan und CantFunktion, um den gewünschten Winkel zu erreichen.
- Halte immer einen festen Griff am Gewehr, während du das Bipod benutzt.
- Ziehe nach der Benutzung die Beine des Bipods für eine sichere Lagerung ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Bipod gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass keine potenziellen Gefahren entstehen.
- Recycle Materialien, wo immer möglich, und befolge die lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an die vom Hersteller, ACCUSHOT, bereitgestellten Kontaktinformationen. Bewahre dieses Handbuch für zukünftige Referenzen auf.

Danke, dass du Sicherheit priorisierst und dein PSR Atlas Bipod verantwortungsbewusst nutzt.

PSR ATLAS BIPODS ACCUSHOT NO MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PSR Atlas Bipod. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the bipod is suitable for your specific rifle and intended use.
- Regularly inspect the bipod for any signs of wear or damage.
- Always use the bipod in a controlled environment to prevent accidents.
- Keep the bipod out of reach of children and pets.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of bipods and firearms.
- Report any unsafe conditions or incidents to authorities immediately.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

• Potential Hazards:

- Improper installation may result in instability during use.
- Using the bipod on uneven surfaces can lead to accidents.
- Failure to secure the bipod properly may cause it to collapse unexpectedly.

• Avoiding Hazards:

- Always ensure the bipod is fully extended and locked before use.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- Use the bipod only on stable and level surfaces.
- Avoid using the bipod in extreme weather conditions that may affect its performance.

• AgeSpecific Warnings:

- This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
- Ensure that inexperienced users are guided by knowledgeable individuals when using the bipod.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Carefully remove the bipod from its packaging.
- Inspect the bipod for any visible damage before installation.
- Attach the bipod to your rifle using the Picatinny mount. Ensure it is securely fastened.
- Check that the bipod is locked in place and does not move.

2. Usage:

- Adjust the height of the bipod to your desired level, ensuring it is stable.
- Utilize the preloaded pan and cant features to achieve the desired angle.
- Always maintain a firm grip on the rifle while using the bipod.
- After use, retract the legs of the bipod for safe storage.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of in a way that prevents any potential hazards.
- Recycle materials where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the contact information provided by the manufacturer, ACCUSHOT. Ensure to keep this guide for future reference.

Thank you for prioritizing safety and enjoying your PSR Atlas Bipod responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad del PSR ATLAS BIPODS ACCUSHOT NO MOUNT

Introducción

Gracias por elegir el bipode PSR Atlas. Esta guía proporciona información importante de seguridad e instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bipode sea adecuado para tu rifle específico y el uso previsto.
- Inspecciona regularmente el bipode en busca de signos de desgaste o daño.
- Siempre utiliza el bipode en un entorno controlado para prevenir accidentes.
- Mantén el bipode fuera del alcance de niños y mascotas.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de bipodes y armas de fuego.
- Informa inmediatamente a las autoridades sobre cualquier condición insegura o incidente.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- La instalación incorrecta puede resultar en inestabilidad durante el uso.
- Utilizar el bipode en superficies irregulares puede llevar a accidentes.
- No asegurar el bipode adecuadamente puede causar que colapse inesperadamente.

• Evitando Peligros:

- Asegúrate siempre de que el bipode esté completamente extendido y bloqueado antes de usarlo.
- No excedas el límite de peso especificado por el fabricante.
- Utiliza el bipode solo en superficies estables y niveladas.
- Evita usar el bipode en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

• Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto no está destinado para el uso de personas menores de 18 años sin supervisión adulta.
- Asegúrate de que los usuarios inexpertos estén guiados por personas con conocimientos al usar el bipode.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira cuidadosamente el bipode de su embalaje.
- Inspecciona el bipode en busca de daños visibles antes de la instalación.
- Adjunta el bipode a tu rifle utilizando el Picatinny mount. Asegúrate de que esté bien sujeto.
- Verifica que el bipode esté bloqueado en su lugar y no se mueva.

2. Uso:

- Ajusta la altura del bipode a tu nivel deseado, asegurándote de que esté estable.
- Utiliza las características de pan y cant precargadas para lograr el ángulo deseado.
- Siempre mantén un agarre firme en el rifle mientras usas el bipode.
- Después de usarlo, retrae las patas del bipode para un almacenamiento seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bipode de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, asegúrate de desecharlo de manera que prevenga cualquier peligro potencial.
- Recicla los materiales siempre que sea posible, siguiendo las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante, ACCUSHOT. Asegúrate de guardar esta guía para futuras referencias.

Gracias por priorizar la seguridad y disfrutar de tu bipode PSR Atlas de manera responsable.

Guide de Sécurité pour le Bipied PSR ATLAS ACCUSHOT SANS MONTAGE

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied PSR Atlas. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le bipied est adapté à ton fusil spécifique et à l'utilisation prévue.
- Inspecte régulièrement le bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise toujours le bipied dans un environnement contrôlé pour éviter les accidents.
- Garde le bipied hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des bipieds et des armes à feu.
- Signale immédiatement toute condition ou incident dangereux aux autorités.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner une instabilité lors de l'utilisation.
- Utiliser le bipied sur des surfaces inégales peut provoquer des accidents.
- Ne pas sécuriser correctement le bipied peut entraîner un effondrement inattendu.

• Éviter les Risques :

- Assuretoi toujours que le bipied est complètement déployé et verrouillé avant utilisation.
- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée par le fabricant.
- Utilise le bipied uniquement sur des surfaces stables et planes.
- Évite d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des individus de moins de 18 ans sans supervision adulte.
- Assuretoi que les utilisateurs inexpérimentés soient guidés par des personnes compétentes lors de l'utilisation du bipied.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire soigneusement le bipied de son emballage.
- Inspecte le bipied pour détecter tout dommage visible avant l'installation.
- Fixe le bipied à ton fusil en utilisant le montage Picatinny. Assuretoi qu'il est solidement fixé.
- Vérifie que le bipied est verrouillé en place et ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Ajuste la hauteur du bipied à ton niveau désiré, en veillant à ce qu'il soit stable.
- Utilise les fonctions de pan et de cant préchargées pour atteindre l'angle souhaité.
- Maintiens toujours une prise ferme sur le fusil pendant l'utilisation du bipied.
- Après utilisation, rétracte les jambes du bipied pour un rangement sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du bipied conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé au-delà de la réparation, assure-toi qu'il est éliminé de manière à prévenir tout risque potentiel.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, consulte les informations de contact fournies par le fabricant, ACCUSHOT. Assure-toi de conserver ce guide pour référence future.

Merci de prioriser la sécurité et de profiter de ton bipied PSR Atlas de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del PSR ATLAS BIPODS ACCUSHOT NO MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede PSR Atlas. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il bipiede sia adatto per il proprio fucile specifico e per l'uso previsto.
- Ispezionare regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizzare sempre il bipiede in un ambiente controllato per prevenire incidenti.
- Tenere il bipiede fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di bipiedi e armi da fuoco.
- Segnalare immediatamente alle autorità eventuali condizioni o incidenti non sicuri.
- Rimanere informati sui richiami dei prodotti e sugli aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Potenziali Pericoli:

- Un'installazione impropria può comportare instabilità durante l'uso.
- Utilizzare il bipiede su superfici irregolari può portare a incidenti.
- Non fissare correttamente il bipiede può causarne il collasso inaspettato.

• Evitare i Pericoli:

- Assicurarsi sempre che il bipiede sia completamente esteso e bloccato prima dell'uso.
- Non superare il limite di peso specificato dal produttore.
- Utilizzare il bipiede solo su superfici stabili e livellate.
- Evitare di utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche estreme che possano influenzare le sue prestazioni.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione adulta.
- Assicurarsi che gli utenti inesperti siano guidati da persone esperte durante l'uso del bipiede.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovere con attenzione il bipiede dalla confezione.
- Ispezionare il bipiede per eventuali danni visibili prima dell'installazione.
- Fissare il bipiede al proprio fucile utilizzando il Picatinny mount. Assicurarsi che sia ben fissato.
- Controllare che il bipiede sia bloccato in posizione e non si muova.

2. Uso:

- Regolare l'altezza del bipiede al livello desiderato, assicurandosi che sia stabile.
- Utilizzare le funzioni di pan e cant precaricate per ottenere l'angolo desiderato.
- Mantenere sempre una presa salda sul fucile mentre si utilizza il bipiede.
- Dopo l'uso, ritirare le gambe del bipiede per una conservazione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bipiede in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, assicurarsi che venga smaltito in modo da prevenire potenziali pericoli.
- Riciclare i materiali dove possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriori assistenze, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore, ACCUSHOT. Assicurarsi di conservare questa guida per riferimento futuro.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e per utilizzare responsabilmente il vostro PSR Atlas Bipod.

PSR ATLAS BIPODS ACCUSHOT NO MOUNT

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte PSR Atlas Bipod. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bipoden er egnet for ditt spesifikke gevær og tiltenkte bruk.
- Inspiser regelmessig bipoden for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk alltid bipoden i et kontrollert miljø for å forhindre ulykker.
- Hold bipoden utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av bipoder og skytevåpen.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller hendelser til myndighetene umiddelbart.
- Hold deg informert om produkttilbakekall og sikkerhetsoppdateringer gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Potensielle farer:**

- Feil installasjon kan føre til ustabilitet under bruk.
- Å bruke bipoden på ujevne overflater kan føre til ulykker.
- Manglende sikring av bipoden kan føre til at den kollapser uventet.

- **Unngåelse av farer:**

- Sørg alltid for at bipoden er fullt utvidet og låst før bruk.
- Ikke overskrid vektgrensen spesifisert av produsenten.
- Bruk bipoden kun på stabile og jevne overflater.
- Unngå å bruke bipoden under ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.

- **Aldersspesifikke advarsler:**

- Dette produktet er ikke ment for bruk av personer under 18 år uten voksen tilsyn.
- Sørg for at uerfarne brukere blir veiledet av kunnskapsrike personer når bipoden brukes.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern forsiktig bipoden fra emballasjen.
- Inspiser bipoden for synlige skader før installasjon.
- Fest bipoden til geværet ditt ved hjelp av Picatinnymonteringen. Sørg for at den er sikkert festet.
- Sjekk at bipoden er låst på plass og ikke beveger seg.

2. Bruk:

- Juster høyden på bipoden til ønsket nivå, og sørg for at den er stabil.
- Utnytt de forhåndslastede panorering og kantingsfunksjonene for å oppnå ønsket vinkel.
- Oppretthold alltid et fast grep om geværet mens du bruker bipoden.
- Etter bruk, trekk bena på bipoden tilbake for trygg lagring.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste bipoden i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet er skadet utover reparasjon, sørg for at det kastes på en måte som forhindrer potensielle farer.
- Resirkuler materialer der det er mulig, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse, vennligst henvis til kontaktinformasjonen gitt av produsenten, ACCUSHOT. Sørg for å oppbevare denne guiden for fremtidig referanse.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og nyter din PSR Atlas Bipod ansvarlig.

PSR ATLAS BIPODS ACCUSHOT NO MOUNT

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bipodu PSR Atlas. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje mające na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że bipod jest odpowiedni do Twojego konkretnego karabinu i zamierzonego użycia.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zawsze używaj bipodu w kontrolowanym środowisku, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj bipod z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia bipodów i broni palnej.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim służbom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specjalne środki ostrożności podczas użytkowania

• Potencjalne zagrożenia:

- Nieprawidłowa instalacja może skutkować niestabilnością podczas użycia.
- Używanie bipodu na nierównych powierzchniach może prowadzić do wypadków.
- Niezabezpieczenie bipodu może spowodować jego nieoczekiwane złożenie.

• Unikanie zagrożeń:

- Zawsze upewnij się, że bipod jest całkowicie rozłożony i zablokowany przed użyciem.
- Nie przekraczaj limitu wagowego określonego przez producenta.
- Używaj bipodu tylko na stabilnych i równych powierzchniach.
- Unikaj używania bipodu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.

• Ostrzeżenia dotyczące wieku:

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia bez nadzoru dorosłych.
- Upewnij się, że niedoświadczeni użytkownicy są kierowani przez osoby posiadające wiedzę na temat użycia bipodu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Ostrożnie wyjmij bipod z opakowania.
- Sprawdź bipod pod kątem widocznych uszkodzeń przed instalacją.
- Przymocuj bipod do swojego karabinu za pomocą mocowania Picatinny. Upewnij się, że jest solidnie przymocowany.
- Sprawdź, czy bipod jest zablokowany w miejscu i nie porusza się.

2. Użytkowanie:

- Dostosuj wysokość bipodu do pożądanego poziomu, upewniając się, że jest stabilny.
- Wykorzystaj wstępnie załadowane funkcje obrotu i przechyłu, aby osiągnąć pożądaną kąt.
- Zawsze trzymaj pewny chwyt na karabinie podczas używania bipodu.
- Po użyciu, złoż nogi bipodu w celu bezpiecznego przechowywania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony do tego stopnia, że nie nadaje się do naprawy, upewnij się, że jest utylizowany w sposób zapobiegający potencjalnym zagrożeniom.
- Recykluj materiały tam, gdzie to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez producenta, ACCUSHOT. Upewnij się, że zachowasz tę instrukcję do przyszłego użytku.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne korzystanie z bipodu PSR Atlas.

PSR ATLAS BIPODS ACCUSHOT NO MOUNT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PSR Atlas Bipodin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että bipod on sopiva erityiselle kiväärillesi ja suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista säännöllisesti bipodia mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä bipodia aina hallitussa ympäristössä onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä bipod lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä bipodien ja ampumaaseiden käytön suhteen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista viranomaisille välittömästi.
- Pysy ajan tasalla tuotevetoomuksista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

• Mahdolliset vaarat:

- Väärä asennus voi aiheuttaa epävakautta käytön aikana.
- Bipodin käyttäminen epätasaisilla pinnoilla voi johtaa onnettomuuksiin.
- Bipodin varmistamatta jättäminen voi aiheuttaa sen yllättävän romahtamisen.

• Vaarojen välttäminen:

- Varmista aina, että bipod on täysin ulosvedetty ja lukittu ennen käyttöä.
- Älä ylitä valmistajan määrittämää painoraja.
- Käytä bipodia vain vakailla ja tasaisilla pinnoilla.
- Vältä bipodin käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

• Ikäkohtaiset varoitukset:

- Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaiden käyttöön ilman aikuisen valvontaa.
- Varmista, että kokemattomat käyttäjät saavat ohjausta asiantunteilta henkilöiltä bipodia käyttäessään.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista bipod varovasti pakkauksesta.
- Tarkista bipod mahdollisten näkyvien vaurioiden varalta ennen asennusta.
- Kiinnitä bipod kivääriin Picatinny mountin avulla. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Tarkista, että bipod on lukittu paikalleen eikä liiku.

2. Käyttö:

- Sääda bipodin korkeus haluamallesi tasolle varmistaen sen vakaus.
- Hyödynnä esikuormitettua pan ja canttoimintoa saadaksesi halutun kulman.
- Pidä aina tiukka ote kivääristä bipodia käyttäessäsi.

- Käytön jälkeen vedä bipodin jalat takaisin turvallista säilytystä varten.

Hävittämisohjeet

- Hävitä bipod paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää mahdolliset vaarat.
- Kierrätä materiaaleja, missä mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua, ota yhteyttä valmistajaan, ACCUSHOT. Muista säilyttää tämä opas tulevaa käyttöä varten.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja nautit PSR Atlas Bipodistasi vastuullisesti.

PSR ATLAS BIPODS ACCUSHOT NO MOUNT

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde PSR Atlas Bipod. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att bipoden är lämplig för ditt specifika gevär och avsedda användning.
- Inspektera regelbundet bipoden för tecken på slitage eller skador.
- Använd alltid bipoden i en kontrollerad miljö för att förhindra olyckor.
- Håll bipoden utom räckhåll för barn och husdjur.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av bipoder och skjutvapen.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Potentiella faror:

- Felaktig installation kan leda till instabilitet under användning.
- Att använda bipoden på ojämna ytor kan orsaka olyckor.
- Underlåtenhet att säkra bipoden ordentligt kan orsaka att den kollapsar oväntat.

• Undvika faror:

- Se alltid till att bipoden är helt utdragen och låst innan användning.
- Överskrid inte den viktgräns som tillverkaren angivit.
- Använd bipoden endast på stabila och jämna ytor.
- Undvik att använda bipoden i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.

• Åldersspecifika varningar:

- Denna produkt är inte avsedd för användning av personer under 18 år utan vuxen övervakning.
- Säkerställ att oerfarna användare vägleds av kunniga individer när bipoden används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta försiktigt bort bipoden från förpackningen.
- Inspektera bipoden för synliga skador innan installation.
- Fäst bipoden på ditt gevär med Picatinnymontaget. Se till att den är ordentligt fastsatt.
- Kontrollera att bipoden är låst på plats och inte rör sig.

2. Användning:

- Justera höjden på bipoden till önskad nivå, och se till att den är stabil.
- Använd de förladdade pan och cantfunktionerna för att uppnå önskad vinkel.

- Håll alltid ett fast grepp om geväret medan bipoden används.
- Efter användning, dra in benen på bipoden för säker förvaring.

Avfallsinstruktioner

- Kassera bipoden i enlighet med lokala förordningar.
- Om produkten är skadad bortom reparation, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar potentiella faror.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av tillverkaren, ACCUSHOT. Se till att spara denna guide för framtida referens.

Tack för att du prioriterar säkerhet och njuter av din PSR Atlas Bipod på ett ansvarsfullt sätt.

PSR ATLAS BIPODS ACCUSHOT NO MOUNT Návod k bezpečnostním pokynům

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PSR Atlas Bipod. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před instalací a použitím si prosím tento návod pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že bipod je vhodný pro vaši konkrétní pušku a zamýšlené použití.
- Pravidelně kontrolujte bipod na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Vždy používejte bipod v kontrolovaném prostředí, abyste předešli nehodám.
- Držte bipod mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání bipodů a palných zbraní.
- Ihned hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.
- Zůstaňte informováni o stažení produktů a bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Potenciální nebezpečí:

- Nesprávná instalace může vést k nestabilitě během používání.
- Používání bipodu na nerovných plochách může způsobit nehody.
- Nedostatečné zajištění bipodu může způsobit jeho neočekávaný kolaps.

• Jak se vyhnout nebezpečím:

- Vždy se ujistěte, že je bipod plně roztažený a zajištěný před použitím.
- Nepřekračujte hmotnostní limit stanovený výrobcem.
- Používejte bipod pouze na stabilních a rovných plochách.
- Vyhněte se používání bipodu za extrémních povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit jeho výkon.

• Varování pro specifické věkové skupiny:

- Tento produkt není určen k použití osobami mladšími 18 let bez dozoru dospělé osoby.
- Ujistěte se, že nezkušení uživatelé jsou vedeni znalými osobami při používání bipodu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Pečlivě vyjměte bipod z obalu.
- Zkontrolujte bipod na jakékoli viditelné poškození před instalací.
- Připevněte bipod k vaší pušce pomocí Picatinny mount. Ujistěte se, že je pevně připevněn.
- Zkontrolujte, že je bipod zajištěn na místě a nepohybuje se.

2. Použití:

- Nastavte výšku bipodu na požadovanou úroveň, přičemž zajistíte jeho stabilitu.

- Využijte předpětí otáčení a naklápění k dosažení požadovaného úhlu.
- Vždy udržujte pevný úchop na pušce při používání bipodu.
- Po použití sklopte nohy bipodu pro bezpečné uložení.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte bipod v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozený nad rámec opravy, zajistěte jeho likvidaci způsobem, který zabrání jakýmkoli potenciálním nebezpečím.
- Recyklujte materiály, pokud je to možné, podle místních recyklačních pokynů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté výrobcem, ACCUSHOT. Ujistěte se, že si tento návod uchováte pro budoucí použití.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a zodpovědně si užíváte svůj PSR Atlas Bipod.