

"AIR TECH" SLIP-ON RECOIL PAD - LIMBSAVER-"AIRTECH" SLIP-ON RECOIL PAD-SMALL

For Instant Improvement In Shooting Comfort & Control

Using Limbsaver's most advanced energy absorption technology, AirTech slip-on recoil pads are the quickest way to reduce felt recoil by up to 70%. Improves shooting comfort, reduces risk of accuracy loss caused by flinching, and helps you shoot tighter groups. Simply slide one over the stock of your rifle, shotgun, or muzzleloader without any irreversible modifications of the gun (though removal of factory recoil pads is recommended) - and you'll instantly feel the difference the next time you pull the trigger. Advanced atmospheric chambers inside the soft, Navcom® pad absorb and dissipate recoil energy. Will work on most curved and flat stocks.



Attributes

- Name: LIMBSAVER-"AIRTECH" SLIP-ON RECOIL PAD-SMALL
- Manufacturer: LIMBSAVER
- Product no.: 100015281
- Mfr. No.: 10550
- Color: Black
- Material: Rubber
- Size: Small
- Style: Slip-On
- Thickness: 1
- Delivery weight: 0.154kg
- UPC: 697438105508

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AIR TECH SlipOn Rückstoßpolster Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: AIR TECH SlipOn Recoil Pad Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Pad de Recoil AIR TECH SlipOn](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le pad de recul AIR TECH SlipOn](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Calciolo SlipOn AIR TECH](#)
- [Norsk: AIR TECH SlipOn Rekylpute Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Podkładki Odrzutowej AIR TECH SlipOn](#)
- [Suomi: AIR TECH SlipOn Recoil Pad Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AIR TECH SlipOn Rekyl Pad Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: AIR TECH SlipOn Recoil Pad Bezpečnostní Pokyny](#)

AIR TECH SlipOn Rückstoßpolster

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für das AIR TECH SlipOn Rückstoßpolster von Limbsaver entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es den gefühlten Rückstoß reduziert. Um deine Sicherheit und die optimale Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Rückstoßpolster installierst oder entfernst.
- Verwende das Rückstoßpolster nur auf kompatiblen Feuerwaffen, einschließlich Gewehren, Schrotflinten und Vorderladern.
- Halte das Rückstoßpolster außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Überprüfe regelmäßig das Rückstoßpolster auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Bei Beschädigung die Nutzung sofort einstellen.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen-Zubehör und Modifikationen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Rückstoßpolster sicher am Schaft deiner Feuerwaffe sitzt, um ein Verrutschen während der Benutzung zu verhindern.
- Verwende das Rückstoßpolster nicht als Ersatz für ordnungsgemäße Handhabung und Sicherheitspraktiken bei Feuerwaffen.
- Achte auf deine Umgebung beim Schießen, einschließlich der Anwesenheit anderer und potenzieller Gefahren.
- Wenn du Unbehagen oder Schmerzen beim Benutzen des Rückstoßpolsters verspürst, stelle die Nutzung ein und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne vorhandene Rückstoßpolster, falls zutreffend.

2. Installation:

- Schiebe das AIR TECH SlipOn Rückstoßpolster über den Schaft deiner Feuerwaffe.
- Stelle sicher, dass das Polster fest und sicher gegen den Schaft sitzt.
- Passe die Position des Polsters nach Bedarf für Komfort und Passform an.

3. Nutzung:

- Wenn du bereit zum Schießen bist, stelle sicher, dass die Feuerwaffe in einer sicheren Position ist.
- Halte einen richtigen Griff und eine gute Haltung während des Schießens.
- Überprüfe nach dem Schießen das Rückstoßpolster auf korrekte Platzierung und Anzeichen von Abnutzung.

4. Entfernung:

- Um das Polster zu entfernen, ziehe es vorsichtig vom Schaft deiner Feuerwaffe ab.
- Bewahre das Rückstoßpolster an einem sicheren und trockenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Rückstoßpolster gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Rückstoßpolster nicht im regulären Hausmüll, wenn es Materialien enthält, die nicht biologisch abbaubar sind.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen, Bedenken oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des AIR TECH SlipOn Rückstoßpolsters, siehe bitte die Kontaktdaten, die auf der Produktverpackung angegeben sind oder besuche die Website des Herstellers.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis mit deinem AIR TECH SlipOn Rückstoßpolster gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewusste Handhabung von Feuerwaffen priorisierst.

AIR TECH SlipOn Recoil Pad Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AIR TECH SlipOn Recoil Pad by Limbsaver. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing felt recoil. To ensure your safety and the optimal use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or removing the recoil pad.
- Use the recoil pad only on compatible firearms, including rifles, shotguns, and muzzleloaders.
- Keep the recoil pad out of reach of children and pets when not in use.
- Regularly inspect the recoil pad for any signs of wear or damage. If damaged, discontinue use immediately.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the recoil pad fits securely on the stock of your firearm to prevent slippage during use.
- Do not use the recoil pad as a substitute for proper firearm handling and safety practices.
- Be aware of your environment while shooting, including the presence of others and potential hazards.
- If you experience discomfort or pain while using the recoil pad, cease use and consult a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing recoil pads, if applicable.

2. Installation:

- Slide the AIR TECH SlipOn Recoil Pad over the stock of your firearm.
- Ensure that the pad fits snugly and securely against the stock.
- Adjust the position of the pad as needed for comfort and fit.

3. Usage:

- When ready to shoot, ensure the firearm is in a safe position.
- Maintain a proper grip and stance while shooting.
- After shooting, check the recoil pad for proper placement and any signs of wear.

4. Removal:

- To remove, gently slide the recoil pad off the stock of your firearm.
- Store the recoil pad in a safe and dry location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil pad in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the recoil pad in regular household waste if it contains materials that are not biodegradable.

- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, concerns, or further assistance regarding the AIR TECH SlipOn Recoil Pad, please refer to the contact details provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with your AIR TECH SlipOn Recoil Pad. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm use.

Instrucciones de Seguridad para el Pad de Recoil AIR TECH SlipOn

Introducción

Gracias por elegir el Pad de Recoil AIR TECH SlipOn de Limbsaver. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de disparo al reducir el retroceso sentido. Para garantizar tu seguridad y el uso óptimo de este producto, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o quitar el pad de recoil.
- Utiliza el pad de recoil solo en armas de fuego compatibles, incluyendo rifles, escopetas y rifles de avancarga.
- Mantén el pad de recoil fuera del alcance de niños y mascotas cuando no esté en uso.
- Inspecciona regularmente el pad de recoil en busca de signos de desgaste o daño. Si está dañado, interrumpe su uso de inmediato.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto a los accesorios y modificaciones de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el pad de recoil se ajuste de manera segura en la culata de tu arma para evitar que se deslice durante su uso.
- No utilices el pad de recoil como un sustituto de las prácticas adecuadas de manejo y seguridad de armas de fuego.
- Mantente consciente de tu entorno mientras disparas, incluyendo la presencia de otros y posibles peligros.
- Si experimentas incomodidad o dolor al usar el pad de recoil, interrumpe su uso y consulta a un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Quita cualquier pad de recoil existente, si es aplicable.

2. Instalación:

- Desliza el Pad de Recoil AIR TECH SlipOn sobre la culata de tu arma de fuego.
- Asegúrate de que el pad se ajuste de manera ceñida y segura contra la culata.
- Ajusta la posición del pad según sea necesario para mayor comodidad y ajuste.

3. Uso:

- Cuando estés listo para disparar, asegúrate de que el arma esté en una posición segura.
- Mantén un agarre y una postura adecuados mientras disparas.
- Después de disparar, verifica el pad de recoil para asegurarte de que esté en la posición correcta y sin signos de desgaste.

4. Remoción:

- Para quitarlo, desliza suavemente el pad de recoil fuera de la culata de tu arma de fuego.
- Guarda el pad de recoil en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el pad de recoil de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el pad de recoil en la basura doméstica regular si contiene materiales que no son biodegradables.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad, inquietudes o asistencia adicional respecto al Pad de Recoil AIR TECH SlipOn, por favor, consulta los detalles de contacto proporcionados en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de disparo segura y placentera con tu Pad de Recoil AIR TECH SlipOn. Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de armas de fuego.

Instructions de sécurité pour le pad de recul AIR TECH SlipOn

Introduction

Merci d'avoir choisi le pad de recul AIR TECH SlipOn de Limbsaver. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul ressenti. Pour garantir votre sécurité et une utilisation optimale de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le pad de recul.
- Utilisez le pad de recul uniquement sur des armes à feu compatibles, y compris les fusils, les fusils de chasse et les armes à canon lisse.
- Gardez le pad de recul hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Inspectez régulièrement le pad de recul pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. En cas de dommage, cessez immédiatement son utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires et les modifications d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le pad de recul s'adapte correctement à la crosse de votre arme à feu pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.
- Ne pas utiliser le pad de recul comme substitut aux bonnes pratiques de manipulation et de sécurité des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement pendant le tir, y compris la présence d'autres personnes et les dangers potentiels.
- Si vous ressentez un inconfort ou une douleur lors de l'utilisation du pad de recul, cessez son utilisation et consultez un professionnel qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez tout pad de recul existant, le cas échéant.

2. Installation :

- Glissez le pad de recul AIR TECH SlipOn sur la crosse de votre arme à feu.
- Assurez-vous que le pad s'adapte bien et est sécurisé contre la crosse.
- Ajustez la position du pad si nécessaire pour plus de confort et un meilleur ajustement.

3. Utilisation :

- Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurez-vous que l'arme à feu est dans une position sûre.
- Maintenez une prise et une posture appropriées pendant le tir.
- Après le tir, vérifiez le pad de recul pour vous assurer qu'il est bien en place et qu'il ne présente aucun signe d'usure.

4. Retrait :

- Pour retirer, faites glisser doucement le pad de recul hors de la crosse de votre arme à feu.
- Rangez le pad de recul dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'élimination

- Éliminez le pad de recul conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le pad de recul dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux non biodégradables.
- Envisagez les options de recyclage si elles sont disponibles.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité, préoccupation ou assistance supplémentaire concernant le pad de recul AIR TECH SlipOn, veuillez vous référer aux coordonnées fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre pad de recul AIR TECH SlipOn. Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation responsable des armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il Calciolo SlipOn AIR TECH

Introduzione

Grazie per aver scelto il calciolo SlipOn AIR TECH di Limbsaver. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il rinculo percepito. Per garantire la tua sicurezza e un uso ottimale di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente e seguire queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica prima di installare o rimuovere il calciolo.
- Utilizza il calciolo solo su armi compatibili, inclusi fucili, carabine e fucili ad avancarica.
- Tieni il calciolo fuori dalla portata di bambini e animali domestici quando non è in uso.
- Controlla regolarmente il calciolo per eventuali segni di usura o danni. Se danneggiato, interrompi immediatamente l'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori e le modifiche delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il calciolo si adatti saldamente al calcio della tua arma per prevenire scivolamenti durante l'uso.
- Non utilizzare il calciolo come sostituto delle corrette pratiche di maneggio e sicurezza delle armi.
- Sii consapevole del tuo ambiente mentre spari, inclusa la presenza di altre persone e potenziali pericoli.
- Se avverti disagio o dolore durante l'uso del calciolo, interrompi l'uso e consulta un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi eventuali calcioli esistenti, se applicabile.

2. Installazione:

- Scivola il calciolo SlipOn AIR TECH sopra il calcio della tua arma.
- Assicurati che il calciolo si adatti saldamente e in modo sicuro contro il calcio.
- Regola la posizione del calciolo secondo necessità per comfort e adattamento.

3. Uso:

- Quando sei pronto a sparare, assicurati che l'arma sia in una posizione sicura.
- Mantieni una presa e una posizione corrette mentre spara.
- Dopo aver sparato, controlla il calciolo per assicurarti che sia posizionato correttamente e per eventuali segni di usura.

4. Rimozione:

- Per rimuovere, scivola delicatamente il calciolo fuori dal calcio della tua arma.
- Conserva il calciolo in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il calciolo in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il calciolo nei rifiuti domestici normali se contiene materiali non biodegradabili.
- Considera le opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, preoccupazioni o assistenza riguardante il calciolo SlipOn AIR TECH, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con il tuo calciolo SlipOn AIR TECH. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco.

AIR TECH SlipOn Rekylpute

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte AIR TECH SlipOn Rekylpute fra Limbsaver. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å redusere følt rekyl. For å sikre din sikkerhet og optimal bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at ditt skytevåpen er uladd før du installerer eller fjerner rekylputen.
- Bruk rekylputen kun på compatible skytevåpen, inkludert rifler, hagler og svartkruttgeværer.
- Hold rekylputen utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr når den ikke er i bruk.
- Inspiser regelmessig rekylputen for tegn på slitasje eller skade. Hvis den er skadet, slutt å bruke den umiddelbart.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skytevåpenutstyr og modifikasjoner.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- Sørg for at rekylputen sitter sikkert på kolben av ditt skytevåpen for å hindre at den glir under bruk.
- Ikke bruk rekylputen som en erstatning for korrekt håndtering av skytevåpen og sikkerhetspraksis.
- Vær oppmerksom på ditt miljø mens du skyter, inkludert tilstedeværelsen av andre og potensielle farer.
- Hvis du opplever ubehag eller smerte mens du bruker rekylputen, slutt å bruke den og konsulter en kvalifisert profesjonell.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at ditt skytevåpen er uladd og peker i en sikker retning.
- Fjern eventuelle eksisterende rekylputer, hvis aktuelt.

2. Installasjon:

- Skyv AIR TECH SlipOn Rekylputen over kolben av ditt skytevåpen.
- Sørg for at puten sitter tett og sikkert mot kolben.
- Juster posisjonen til puten etter behov for komfort og passform.

3. Bruk:

- Når du er klar til å skyte, sørg for at skytevåpenet er i en sikker posisjon.
- Oppretthold et korrekt grep og stående stilling mens du skyter.
- Etter skyting, sjekk rekylputen for riktig plassering og eventuelle tegn på slitasje.

4. Fjerning:

- For å fjerne, skyv forsiktig rekylputen av kolben på ditt skytevåpen.
- Oppbevar rekylputen på et trygt og tørt sted når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts rekylputen i samsvar med lokale forskrifter.

- Ikke kast rekylputen i vanlig husholdningsavfall hvis den inneholder materialer som ikke er biologisk nedbrytbare.
- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser, bekymringer eller ytterligere assistanse angående AIR TECH SlipOn Rekylpute, vennligst se kontaktinformasjonen som er oppgitt på produktemballasjen eller besøk produsentens nettsted.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig skyteopplevelse med din AIR TECH SlipOn Rekylpute. Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig bruk av skytevåpen.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Podkładki Odrzutowej AIR TECH SlipOn

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podkładki odrzutowej AIR TECH SlipOn firmy Limbsaver. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy komfortu strzelania poprzez redukcję odczuwanego odrzutu. Aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalne wykorzystanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem podkładki odrzutowej.
- Używaj podkładki odrzutowej tylko na kompatybilnych broniach, w tym karabinach, strzelbach i muszkietach.
- Przechowuj podkładkę odrzutową z dala od dzieci i zwierząt domowych, gdy nie jest używana.
- Regularnie sprawdzaj podkładkę odrzutową pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. W przypadku uszkodzeń natychmiast zaprzestań używania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów i modyfikacji broni.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użyciu

- Upewnij się, że podkładka odrzutowa jest pewnie zamocowana na kolbie Twojej broni, aby zapobiec jej przesuwaniu się podczas użycia.
- Nie używaj podkładki odrzutowej jako substytutu właściwego postępowania z bronią i zasad bezpieczeństwa.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas strzelania, w tym obecności innych osób i potencjalnych zagrożeń.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból podczas używania podkładki odrzutowej, zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń wszelkie istniejące podkładki odrzutowe, jeśli to konieczne.

2. Instalacja:

- Przesuń podkładkę odrzutową AIR TECH SlipOn na kolbę swojej broni.
- Upewnij się, że podkładka dobrze przylega i jest pewnie zamocowana na kolbie.
- Dostosuj położenie podkładki w razie potrzeby dla komfortu i dopasowania.

3. Użytkowanie:

- Gdy będziesz gotowy do strzału, upewnij się, że broń jest w bezpiecznej pozycji.
- Zachowaj prawidłowy chwyt i postawę podczas strzelania.
- Po strzale sprawdź podkładkę odrzutową pod kątem prawidłowego umiejscowienia i oznak zużycia.

4. Usunięcie:

- Aby zdjąć, delikatnie zsuń podkładkę odrzutową z kolby swojej broni.
- Przechowuj podkładkę w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie jest używana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj podkładkę odrzutową zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj podkładki odrzutowej do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały, które nie są biodegradowalne.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, wątpliwości lub dalszej pomocy dotyczącej podkładki odrzutowej AIR TECH SlipOn, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie strzeleckie z podkładką odrzutową AIR TECH SlipOn. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego korzystania z broni.

AIR TECH SlipOn Recoil Pad Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Limbsaverin AIR TECH SlipOn Recoil Padin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi vähentämällä tuntuvasti palautetta. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen optimaalisen käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen kuin asennat tai poistat recoil padin.
- Käytä recoil padia vain yhteensopivissa aseissa, mukaan lukien kiväärit, haulikot ja muunnelmat.
- Pidä recoil pad lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
- Tarkista säännöllisesti recoil padin kunto, ja jos siinä on merkkejä kulumisesta tai vaurioista, lopeta käyttö heti.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita ja muutoksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että recoil pad istuu tukevasti aseeseen perässä, jotta se ei liiku käytön aikana.
- Älä käytä recoil padia korvikkeena asianmukaiselle aseenkäsittelylle ja turvallisuuskäytännöille.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ampumisen aikana, mukaan lukien muiden läsnäolo ja mahdolliset vaarat.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua käytettäessä recoil padia, lopeta käyttö ja kysy neuvoa pätevältä ammattilaiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista mahdolliset olemassa olevat recoil padit, jos tarpeen.

2. Asennus:

- Liukuta AIR TECH SlipOn Recoil Pad aseeseen perään.
- Varmista, että pad istuu tiukasti ja turvallisesti perässä.
- Säädä padin sijaintia tarvittaessa mukavuuden ja istuvuuden mukaan.

3. Käyttö:

- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että ase on turvallisessa asennossa.
- Pidä oikeaa otetta ja asentoa ampumisen aikana.
- Ampumisen jälkeen tarkista recoil padin oikea sijainti ja mahdolliset kulumismerkit.

4. Poisto:

- Poistaaksesi, liu'uta recoil pad varovasti pois aseeseen perästä.
- Säilytä recoil pad turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Hävitä recoil pad paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä recoil padia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää materiaaleja, jotka eivät ole biohajoavia.

- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, huolia tai tarvitset lisääpua AIR TECH SlipOn Recoil Padin kanssa, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän ampumiskokemuksen AIR TECH SlipOn Recoil Padin kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vastuullisen aseiden käytön.

AIR TECH SlipOn Rekyl Pad

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt AIR TECH SlipOn Rekyl Pad från Limbsaver. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att minska upplevd rekyl. För att säkerställa din säkerhet och optimal användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du installerar eller tar bort rekylpaden.
- Använd rekylpaden endast på kompatibla vapen, inklusive gevär, hagelgevär och muzzleloaders.
- Håll rekylpaden utom räckhåll för barn och husdjur när den inte används.
- Inspektera regelbundet rekylpaden för tecken på slitage eller skador. Om den är skadad, sluta använda den omedelbart.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande vapenaccessorier och modifieringar.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att rekylpaden sitter säkert på kolven av ditt vapen för att förhindra glidning under användning.
- Använd inte rekylpaden som en ersättning för korrekt vapenhantering och säkerhetsrutiner.
- Var medveten om din omgivning när du skjut, inklusive närvaron av andra och potentiella faror.
- Om du upplever obehag eller smärta vid användning av rekylpaden, sluta använda den och rådfråga en kvalificerad professionell.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort eventuella befintliga rekylkuddar, om tillämpligt.

2. Installation:

- Skjut AIR TECH SlipOn Rekyl Pad över kolven av ditt vapen.
- Se till att paden sitter tätt och säkert mot kolven.
- Justera positionen av paden vid behov för komfort och passform.

3. Användning:

- När du är redo att skjuta, se till att vapnet är i en säker position.
- Upprätthåll ett korrekt grepp och ställning medan du skjut.
- Efter skjutning, kontrollera rekylpaden för korrekt placering och eventuella tecken på slitage.

4. Borttagning:

- För att ta bort, dra försiktigt av rekylpaden från kolven av ditt vapen.
- Förvara rekylpaden på en säker och torr plats när den inte används.

Avfallsanvisningar

- Kassera rekylpaden i enlighet med lokala förordningar.

- Kassera inte rekylpaden i vanligt hushållsavfall om den innehåller material som inte är biologiskt nedbrytbara.
- Överväg återvinningsalternativ om tillgängligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor, bekymmer eller ytterligare hjälp angående AIR TECH SlipOn Rekyl Pad, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar skjutupplevelse med din AIR TECH SlipOn Rekyl Pad. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfullt vapen användande.

AIR TECH SlipOn Recoil Pad Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AIR TECH SlipOn Recoil Pad od společnosti Limbsaver. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že snižuje pocit zpětného rázu. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální použití tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá před instalací nebo odstraněním tlumiče zpětného rázu.
- Používejte tlumič zpětného rázu pouze na kompatibilních střelných zbraních, včetně pušek, brokovnic a předovek.
- Udržujte tlumič zpětného rázu mimo dosah dětí a domácích zvířat, když se nepoužívá.
- Pravidelně kontrolujte tlumič zpětného rázu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Pokud je poškozen, okamžitě přestaňte používat.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství a úprav střelných zbraní.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Ujistěte se, že tlumič zpětného rázu je bezpečně upevněn na pažbě vaší střelné zbraně, aby se zabránilo sklouznutí během používání.
- Nepoužívejte tlumič zpětného rázu jako náhradu za správné praktiky manipulace se střelnými zbraněmi a bezpečnosti.
- Budte si vědomi svého okolí při střelbě, včetně přítomnosti ostatních a potenciálních nebezpečí.
- Pokud během používání tlumiče zpětného rázu pocítíte nepohodlí nebo bolest, přestaňte ho používat a poraďte se s kvalifikovaným odborníkem.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše střelná zbraň vybitá a míří v bezpečném směru.
- Odstraňte jakékoli stávající tlumiče zpětného rázu, pokud je to relevantní.

2. Instalace:

- Posuňte AIR TECH SlipOn Recoil Pad přes pažbu vaší střelné zbraně.
- Ujistěte se, že tlumič je pevně a bezpečně připevněn k pažbě.
- Upravte polohu tlumiče podle potřeby pro pohodlí a správné uchycení.

3. Použití:

- Když jste připraveni střílet, ujistěte se, že je střelná zbraň v bezpečné poloze.
- Udržujte správný úchop a postoj při střelbě.
- Po střelbě zkontrolujte tlumič zpětného rázu na správné umístění a jakékoli známky opotřebení.

4. Odstranění:

- Pro odstranění jemně posuňte tlumič zpětného rázu z pažby vaší střelné zbraně.
- Skladujte tlumič zpětného rázu na bezpečném a suchém místě, když se nepoužívá.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte tlumič zpětného rázu v souladu s místními předpisy.
- Pokud obsahuje materiály, které nejsou biologicky rozložitelné, nelikvidujte tlumič zpětného rázu v běžném domácím odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontakt pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti, obavy nebo další pomoc týkající se AIR TECH SlipOn Recoil Pad se prosím obraťte na kontaktní údaje uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek ze střelby s vaším AIR TECH SlipOn Recoil Pad. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a odpovědnému používání střelných zbraní.