

CZ ADJUSTABLE REAR SIGHT - L.P.A. SIGHTS CZ 75 (BRNO OLD MODEL) ADJ REAR SIGHT

The single adjustable rear sight which easily fits the most popular auto pistols without replacement of the factory front sight. By replacing the factory rear sight with a tpu, adjustable in windage and elevation with hardened click screws, you will convert your semi-auto into a modern firearm ready for target and practical shooting. Features: • Works with the factory front sight. • Fits the existing dovetail slot without milling work. • Machined from solid steel using state-of-the-art cnc milling. • Tapered dovetail for a better locking in the slide (install from left to right). • Allen wrench and adjustment screw driver included in the package.



Attributes

- Name: L.P.A. SIGHTS CZ 75 (BRNO OLD MODEL) ADJ REAR SIGHT
- Manufacturer: L.P.A. SIGHTS
- Product no.: 100016365
- Mfr. No.: TPU75CZ30
- Make: CZ
- Model: 75
- Sight Color: White Dot
- Style: 2-Dot,Adjustable

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CZ Adjustable Rear Sight Sicherheitsanleitung](#)
- [English: CZ Adjustable Rear Sight Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Trasera Ajustable CZ](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Hausse Arrière Réglable CZ](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Mira Posteriore Regolabile CZ](#)
- [Norsk: CZ Justerbar Bakre Sikte Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Regulowanej Tylnej Muszki CZ](#)
- [Suomi: CZ Säädettävä Takatähtäin Turvaohjeet](#)
- [Svenska: CZ Justerbar Bakre Sikte Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CZ Nastavitelnou Zadní Mušku](#)

CZ Adjustable Rear Sight Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du das CZ Adjustable Rear Sight von L.P.A. SIGHTS gewählt hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines neuen Visier zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du versuchst, das Hintervisier zu installieren oder anzupassen.
- Verwende das Visier nur mit kompatiblen Feuerwaffen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Halte das Visier und alle Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Visier auf Abnutzung oder Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn Teile beeinträchtigt sind.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von FeuerwaffenZubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du damit hantierst.
- Vermeide es, Anpassungen am Visier vorzunehmen, während die Feuerwaffe geladen ist.
- Verwende den mitgelieferten Innensechskantschlüssel und den Einstellschraubendreher, um notwendige Änderungen vorzunehmen; benutze keine improvisierten Werkzeuge.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du die Feuerwaffe mit dem neuen Visier verwendest. Priorisiere immer die Sicherheit während Ziel und praktischer Schießaktivitäten.
- Wenn du auf irgendwelche Fehlfunktionen oder Probleme mit dem Visier stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: den mitgelieferten Innensechskantschlüssel und den Einstellschraubendreher.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation

- Entferne das werkseitige Hintervisier aus dem DovetailSlot deiner Feuerwaffe.
- Reinige den DovetailSlot, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
- Richte das konische Dovetail des einstellbaren Hintervisiers mit dem DovetailSlot auf dem Schlitten aus.
- Installiere das Visier von links nach rechts und achte auf einen festen Sitz.
- Verwende den Innensechskantschlüssel, um das Visier sicher zu befestigen. Vermeide Überdrehen, da dies das Visier oder die Feuerwaffe beschädigen könnte.

3. Einstellung

- Verwende die Einstellschrauben am Hintervisier, um Windage und Elevation zu modifizieren.
- Drehe die Schrauben im Uhrzeigersinn, um das Visier anzuheben oder nach rechts zu bewegen, und gegen den Uhrzeigersinn, um das Visier abzusenken oder nach links zu bewegen.
- Mache kleine Anpassungen und teste das Zielen mit deiner Feuerwaffe auf einem sicheren Schießstand.

4. Nutzung

- Mache dich mit dem Visier vertraut, bevor du mit Ziel oder praktischen Schießübungen beginnst.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz während des Schießens.
- Übe regelmäßig mit dem Visier, um deine Fähigkeiten und dein Komfortniveau sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn das Visier irreparabel beschädigt ist, entsorge es auf eine Weise, die mit den lokalen Gesetzen bezüglich FeuerwaffenZubehör übereinstimmt.
- Entsorge das Visier nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es noch funktionsfähig ist; ziehe in Betracht, es zu spenden oder zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich deines CZ Adjustable Rear Sight, konsultiere bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für Kontaktdaten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen wirst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem CZ Adjustable Rear Sight gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen.

CZ Adjustable Rear Sight Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CZ Adjustable Rear Sight by L.P.A. SIGHTS. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your new sight. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before attempting to install or adjust the rear sight.
- Use the sight only with compatible firearms as specified in the product description.
- Keep the sight and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight for wear or damage. Do not use if any parts are compromised.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction when handling.
- Avoid making adjustments to the sight while the firearm is loaded.
- Use the provided Allen wrench and adjustment screwdriver to make necessary changes; do not use makeshift tools.
- Be aware of your surroundings when using the firearm with the new sight. Always prioritize safety during target and practical shooting activities.
- If you experience any malfunctions or issues with the sight, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather the necessary tools: the included Allen wrench and adjustment screwdriver.
- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation

- Remove the factory rear sight from the dovetail slot of your firearm.
- Clean the dovetail slot to ensure proper fit.
- Align the tapered dovetail of the adjustable rear sight with the dovetail slot on the slide.
- Install the sight from left to right, ensuring a snug fit.
- Use the Allen wrench to tighten the sight securely. Avoid overtightening, which could damage the sight or firearm.

3. Adjustment

- Use the adjustment screws on the rear sight to modify windage and elevation.
- Turn the screws clockwise to raise or move the sight right and counterclockwise to lower or move the sight left.
- Make small adjustments and test the sighting with your firearm at a safe shooting range.

4. Usage

- Familiarize yourself with the sight before engaging in target or practical shooting.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.

- Regularly practice with the sight to ensure proficiency and comfort.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the sight is damaged beyond repair, dispose of it in a manner consistent with local laws regarding firearm accessories.
- Do not discard the sight in regular household trash if it is still functional; consider donating or recycling.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding your CZ Adjustable Rear Sight, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for contact details.

By following these safety guidelines and instructions, you will ensure a safe and enjoyable experience with your CZ Adjustable Rear Sight. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Trasera Ajustable CZ

Introducción

Gracias por elegir la Mira Trasera Ajustable CZ de L.P.A. SIGHTS. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu nueva mira. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de intentar instalar o ajustar la mira trasera.
- Utiliza la mira solo con armas de fuego compatibles, como se especifica en la descripción del producto.
- Mantén la mira y todas las armas de fuego fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la mira para detectar desgaste o daños. No la utilices si alguna parte está comprometida.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de accesorios para armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura al manipularla.
- Evita hacer ajustes a la mira mientras el arma esté cargada.
- Utiliza la llave Allen y el destornillador de ajuste proporcionados para realizar los cambios necesarios; no utilices herramientas improvisadas.
- Sé consciente de tu entorno al usar el arma con la nueva mira. Siempre prioriza la seguridad durante las actividades de tiro al blanco y tiro práctico.
- Si experimentas alguna falla o problema con la mira, cesa el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: la llave Allen y el destornillador de ajuste incluidos.
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.

2. Instalación

- Retira la mira trasera de fábrica de la ranura de dovetail de tu arma.
- Limpia la ranura de dovetail para asegurar un ajuste adecuado.
- Alinea el dovetail cónico de la mira trasera ajustable con la ranura de dovetail en la corredera.
- Instala la mira de izquierda a derecha, asegurando un ajuste firme.
- Utiliza la llave Allen para apretar la mira de manera segura. Evita apretar en exceso, lo que podría dañar la mira o el arma.

3. Ajuste

- Utiliza los tornillos de ajuste en la mira trasera para modificar la deriva y la elevación.
- Gira los tornillos en sentido horario para elevar o mover la mira a la derecha y en sentido antihorario para bajar o mover la mira a la izquierda.
- Realiza pequeños ajustes y prueba la puntería con tu arma en un campo de tiro seguro.

4. Uso

- Familiarízate con la mira antes de participar en el tiro al blanco o en actividades de tiro práctico.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada mientras disparas.
- Practica regularmente con la mira para asegurar competencia y comodidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si la mira está dañada más allá de la reparación, deséchala de una manera que cumpla con las leyes locales sobre accesorios para armas de fuego.
- No deseches la mira en la basura doméstica regular si aún es funcional; considera donarla o reciclarla.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre tu Mira Trasera Ajustable CZ, consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener detalles de contacto.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, garantizarás una experiencia segura y agradable con tu Mira Trasera Ajustable CZ. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour la Hausse Arrière Réglable CZ

Introduction

Merci d'avoir choisi la hausse arrière réglable CZ par L.P.A. SIGHTS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ta nouvelle hausse. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi toujours que ton arme à feu est déchargée avant de tenter d'installer ou d'ajuster la hausse arrière.
- Utilise la hausse uniquement avec des armes compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Garde la hausse et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la hausse pour détecter l'usure ou les dommages. Ne l'utilise pas si des pièces sont compromises.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre lors de la manipulation.
- Évite de faire des ajustements à la hausse lorsque l'arme est chargée.
- Utilise la clé Allen et le tournevis de réglage fournis pour effectuer les modifications nécessaires ; n'utilise pas d'outils improvisés.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises l'arme avec la nouvelle hausse. Priorise toujours la sécurité lors des activités de tir sur cible et de tir pratique.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements ou des problèmes avec la hausse, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble les outils nécessaires : la clé Allen incluse et le tournevis de réglage.
- Assure-toi que ton arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation

- Retire la hausse arrière d'origine de la fente en queue d'aronde de ton arme.
- Nettoie la fente en queue d'aronde pour assurer un bon ajustement.
- Aligne la queue d'aronde conique de la hausse arrière réglable avec la fente en queue d'aronde sur la glissière.
- Installe la hausse de gauche à droite, en veillant à un ajustement serré.
- Utilise la clé Allen pour fixer la hausse en toute sécurité. Évite de trop serrer, ce qui pourrait endommager la hausse ou l'arme.

3. Ajustement

- Utilise les vis de réglage sur la hausse arrière pour modifier la dérive et l'élévation.
- Tourne les vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever ou déplacer la hausse vers la droite et dans le sens inverse pour abaisser ou déplacer la hausse vers la gauche.
- Effectue de petits ajustements et teste le réglage avec ton arme à un stand de tir sûr.

4. Utilisation

- Familiarisetoï avec la hausse avant de te lancer dans le tir sur cible ou le tir pratique.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée pendant le tir.
- Pratique régulièrement avec la hausse pour assurer ta compétence et ton confort.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si la hausse est endommagée au-delà de toute réparation, élimine-la d'une manière conforme aux lois locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Ne jette pas la hausse dans les ordures ménagères régulières si elle est encore fonctionnelle ; envisage de la donner ou de la recycler.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou de soutien supplémentaire concernant ta hausse arrière réglable CZ, fais référence à l'emballage du produit ou visite le site Web du fabricant pour les coordonnées.

En suivant ces directives et instructions de sécurité, tu garantiras une expérience sûre et agréable avec ta hausse arrière réglable CZ. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Mira Posteriore Regolabile CZ

Introduzione

Grazie per aver scelto la Mira Posteriore Regolabile CZ della L.P.A. SIGHTS. Questa guida fornisce istruzioni essenziali per la sicurezza per garantire l'uso sicuro ed efficace della tua nuova mira. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica prima di tentare di installare o regolare la mira posteriore.
- Utilizza la mira solo con armi compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.
- Tieni la mira e tutte le armi fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la mira per usura o danni. Non utilizzare se qualche parte è compromessa.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso degli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura durante le operazioni di maneggio.
- Evita di effettuare regolazioni alla mira mentre l'arma è carica.
- Usa la chiave a brugola e il cacciavite di regolazione forniti per effettuare le modifiche necessarie; non utilizzare strumenti di fortuna.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando utilizzi l'arma con la nuova mira. Dai sempre priorità alla sicurezza durante le attività di tiro a segno e tiro pratico.
- Se riscontri malfunzionamenti o problemi con la mira, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli gli strumenti necessari: la chiave a brugola e il cacciavite di regolazione forniti.
- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione

- Rimuovi la mira posteriore di fabbrica dallo slot dovetail della tua arma.
- Pulisci lo slot dovetail per garantire una corretta adattabilità.
- Allinea il dovetail conico della mira posteriore regolabile con lo slot dovetail sul carrello.
- Installa la mira da sinistra a destra, assicurandoti di ottenere una vestibilità sicura.
- Usa la chiave a brugola per stringere la mira in modo sicuro. Evita di stringere eccessivamente, poiché ciò potrebbe danneggiare la mira o l'arma.

3. Regolazione

- Usa le viti di regolazione sulla mira posteriore per modificare la deriva e l'elevazione.
- Ruota le viti in senso orario per sollevare o spostare la mira a destra e in senso antiorario per abbassare o spostare la mira a sinistra.
- Effettua piccole regolazioni e verifica la mira con la tua arma in un poligono di tiro sicuro.

4. Uso

- Familiarizzati con la mira prima di impegnarti in attività di tiro a segno o tiro pratico.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Pratica regolarmente con la mira per garantire competenza e comfort.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se la mira è danneggiata oltre la riparazione, smaltiscila in modo coerente con le leggi locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Non gettare la mira nei rifiuti domestici regolari se è ancora funzionante; considera di donarla o riciclarla.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante la tua Mira Posteriore Regolabile CZ, ti preghiamo di consultare l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per i dettagli di contatto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, garantirai un'esperienza sicura e piacevole con la tua Mira Posteriore Regolabile CZ. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

CZ Justerbart Bakre Sikte

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Innledning

Takk for at du valgte CZ Justerbart Bakre Sikte fra L.P.A. SIGHTS. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av ditt nye sikte. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at ditt skytevåpen er uladet før du prøver å installere eller justere det bakre siktet.
- Bruk siktet kun med compatible skytevåpen som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Hold siktet og alle skytevåpen utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig siktet for slitasje eller skade. Ikke bruk hvis noen deler er kompromittert.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av tilbehør til skytevåpen.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- Sørg for at skytevåpenet pekes i en trygg retning når det håndteres.
- Unngå å gjøre justeringer på siktet mens skytevåpenet er ladet.
- Bruk den medfølgende unbrakonøkkelen og justeringsskrutrekkeren for å gjøre nødvendige endringer; ikke bruk improviserte verktøy.
- Vær oppmerksom på omgivelsene når du bruker skytevåpenet med det nye siktet. Prioriter alltid sikkerhet under mål og praktisk skyting.
- Hvis du opplever noen feil eller problemer med siktet, slutt å bruke det umiddelbart og kontakt en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse

- Samle nødvendige verktøy: den medfølgende unbrakonøkkelen og justeringsskrutrekkeren.
- Sørg for at skytevåpenet er uladet og peker i en trygg retning.

2. Installasjon

- Fjern det originale bakre siktet fra dovetailsporet på skytevåpenet ditt.
- Rengjør dovetailsporet for å sikre riktig passform.
- Juster det avsmalnede dovetailet på det justerbare bakre siktet med dovetailsporet på sluttstykket.
- Installer siktet fra venstre til høyre, og sørg for en stram passform.
- Bruk unbrakonøkkelen til å stramme siktet sikkert. Unngå å stramme for mye, da dette kan skade siktet eller skytevåpenet.

3. Justeringsprosess

- Bruk justeringsskruene på det bakre siktet for å modifisere vindretning og høyde.
- Drei skruene med klokken for å heve eller flytte siktet til høyre og mot klokken for å senke eller flytte siktet til venstre.
- Gjør små justeringer og test siktet med skytevåpenet ditt på en trygg skytebane.

4. Bruk

- Gjør deg kjent med siktet før du deltar i mål eller praktisk skyting.
- Bruk alltid passende øye og hørselsbeskyttelse under skyting.
- Øv regelmessig med siktet for å sikre ferdigheter og komfort.

Avfallsinstruksjoner

- Kasta emballasjematerialer i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Hvis siktet er skadet utover reparasjon, kast det på en måte som er i samsvar med lokale lover angående tilbehør til skytevåpen.
- Ikke kast siktet i vanlig husholdningsavfall hvis det fortsatt er funksjonelt; vurder å donere eller resirkulere.

Kontaktinformasjon for Ytterligere Støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte angående ditt CZ Justerbare Bakre Sikte, vennligst se produktemballasjen eller besøk produsentens nettsted for kontaktinformasjon.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene, vil du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt CZ Justerbare Bakre Sikte. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av skytevåpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Regulowanej Tylnej Muszki CZ

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Regulowanej Tylnej Muszki CZ od L.P.A. SIGHTS. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie nowej muszki. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że twój pistolet jest rozładowany przed próbą instalacji lub regulacji tylnej muszki.
- Używaj muszki tylko z kompatybilnymi pistoletami, jak określono w opisie produktu.
- Trzymaj muszkę oraz wszystkie broń z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj muszkę pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas obsługi.
- Unikaj dokonywania regulacji muszki, gdy broń jest załadowana.
- Używaj dostarczonego klucza imbusowego i śrubokrętu do dokonywania niezbędnych zmian; nie używaj narzędzi domowej roboty.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania broni z nową muszką. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo podczas strzelania do celu i praktycznego.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek lub problemów z muszką, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz niezbędne narzędzia: dołączony klucz imbusowy i śrubokręt do regulacji.
- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja

- Usuń fabryczną tylną muszkę z rowka w kształcie klina twojej broni.
- Oczyść rowek w kształcie klina, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie.
- Wyrównaj stożkowy rowek w kształcie klina regulowanej tylnej muszki z rowkiem w kształcie klina na slide.
- Zainstaluj muszkę od lewej do prawej, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Użyj klucza imbusowego, aby mocno dokręcić muszkę. Unikaj nadmiernego dokręcania, co może uszkodzić muszkę lub broń.

3. Regulacja

- Użyj śrub regulacyjnych na tylnej muszce, aby zmodyfikować windage i elevation.
- Obracaj śruby w prawo, aby podnieść lub przesunąć muszkę w prawo, a w lewo, aby obniżyć lub przesunąć muszkę w lewo.
- Dokonuj małych regulacji i testuj celność z bronią w bezpiecznym miejscu do strzelania.

4. Użytkowanie

- Zapoznaj się z muszką przed rozpoczęciem strzelania do celu lub praktycznego.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas strzelania.
- Regularnie ćwicz z muszką, aby zapewnić sobie biegłość i komfort.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli muszka jest uszkodzona ponad naprawę, utylizuj ją w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi akcesoriów do broni palnej.
- Nie wyrzucaj muszki do zwykłych śmieci domowych, jeśli jest nadal funkcjonalna; rozważ oddanie lub recykling.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego Regulowanej Tylnej Muszki CZ, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania szczegółów kontaktowych.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, zapewnisz sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Regulowaną Tylną Muszką CZ. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią.

CZ Säädetty Takatähtäin Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CZ Säädettyä Takatähtäimen L.P.A. SIGHTSiltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet varmistaaksesi uuden takatähtäimen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen takatähtäimen asentamista tai säätämistä.
- Käytä takatähtäintä vain yhteensopivien aseiden kanssa, kuten tuoteselosteessa on määritelty.
- Pidä takatähtäin ja kaikki aseet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti takatähtäimen kunto ja vauriot. Älä käytä, jos osat ovat vaurioituneet.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteiden käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan käsitellessäsi sitä.
- Vältä takatähtäimen säätämistä, kun ase on ladattu.
- Käytä mukana tulevaa kuusiokoloavainta ja säätöruuvimeisseliä tarvittavien muutosten tekemiseen; älä käytä improvisoituja työkaluja.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi asetta uuden takatähtäimen kanssa. Aina turvallisuus etusijalla kohdistus ja käytännön ampumatoiminnassa.
- Jos kohtaat takatähtäimen kanssa ongelmia tai vikoja, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut: mukana tuleva kuusiokoloavain ja säätöruuvimeisseli.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja suunnattu turvalliseen suuntaan.

2. Asennus

- Poista tehdasvalmisteinen takatähtäin aseeseen dovetailkohdasta.
- Puhdista dovetailkohdan alue varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Kohdista säädetty takatähtäimen kapeneva dovetail aseeseen liukusisään.
- Asenna takatähtäin vasemmalta oikealle varmistaen tiukka istuvuus.
- Käytä kuusiokoloavainta kiristääksesi takatähtäin tiukasti. Vältä liiallista kiristämistä, joka voi vahingoittaa takatähtäintä tai asetta.

3. Säätö

- Käytä takatähtäimen säätöruuveja tuulen suuntaan ja korkeuteen säätämiseen.
- Kierrä ruuveja myötäpäivään nostaaksesi tai siirtääksesi takatähtäintä oikealle ja vastapäivään lasiaksesi tai siirtääksesi takatähtäintä vasemmalle.
- Tee pieniä säätöjä ja testaa tähtäystä aseellasi turvallisella ampumaradalla.

4. Käyttö

- Tutustu takatähtäimeen ennen kohdistus tai käytännön ampumista.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.

- Harjoittele säännöllisesti takatähtäimen kanssa varmistaaksesi taitosi ja mukavuutesi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos takatähtäin on vaurioitunut korjaamattomaksi, hävitä se paikallisten lakien mukaisesti, jotka koskevat asevarusteita.
- Älä heitä takatähtäintä tavalliseen kotitalousjätteeseen, jos se on edelleen toimiva; harkitse lahjoittamista tai kierrätystä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen liittyen tai tarvitset lisätukea CZ Säädetävän Takatähtäimen kanssa, viittaa tuotepakkaus tai valmistajan verkkosivusto yhteystietojen saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita varmistat turvallisen ja miellyttävän kokemuksen CZ Säädetävän Takatähtäimen kanssa. Aina turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely etusijalla.

CZ Justerbart Bakre Sikte Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt CZ Justerbart Bakre Sikte från L.P.A. SIGHTS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt nya sikte. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du försöker installera eller justera det bakre siktet.
- Använd siktet endast med kompatibla vapen som specificeras i produktbeskrivningen.
- Håll siktet och alla vapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet siktet för slitage eller skador. Använd det inte om några delar är komprometterade.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av vapentillbehör.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning när du hanterar det.
- Undvik att göra justeringar av siktet medan vapnet är laddat.
- Använd den medföljande insexnyckeln och justerskruven för att göra nödvändiga ändringar; använd inte improviserade verktyg.
- Var medveten om din omgivning när du använder vapnet med det nya siktet. Prioritera alltid säkerhet under mål och praktisk skytte.
- Om du upplever några fel eller problem med siktet, sluta använda det omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Samla de nödvändiga verktygen: den medföljande insexnyckeln och justerskruven.
- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installation

- Ta bort det fabriksmonterade bakre siktet från dovetailspåret på ditt vapen.
- Rengör dovetailspåret för att säkerställa korrekt passform.
- Justera det avsmalnande dovetailsiktet med dovetailspåret på sliden.
- Installera siktet från vänster till höger, och se till att det sitter ordentligt.
- Använd insexnyckeln för att säkra siktet. Undvik att dra åt för hårt, vilket kan skada siktet eller vapnet.

3. Justering

- Använd justerskruvarna på det bakre siktet för att modifiera vindriktning och höjd.
- Vrid skruvarna medurs för att höja eller flytta siktet åt höger och moturs för att sänka eller flytta siktet åt vänster.
- Gör små justeringar och testa siktet med ditt vapen på en säker skjutbana.

4. Användning

- Bekanta dig med siktet innan du deltar i mål eller praktisk skytte.

- Använd alltid lämpligt ögon och hörselskydd vid skytte.
- Öva regelbundet med siktet för att säkerställa färdighet och komfort.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om siktet är skadat bortom reparation, kassera det på ett sätt som överensstämmer med lokala lagar angående vapentillbehör.
- Kassera inte siktet i vanlig hushållssopor om det fortfarande fungerar; överväg att donera eller återvinna.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående ditt CZ Justerbara Bakre Sikte, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kommer du att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt CZ Justerbara Bakre Sikte. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen.

Bezpečnostní pokyny pro CZ Nastavitelnou Zadní Mušku

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CZ Nastavitelnou Zadní Mušku od L.P.A. SIGHTS. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vaší nové mušky. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá, než se pokusíte nainstalovat nebo upravit zadní mušku.
- Používejte mušku pouze s kompatibilními střelnými zbraněmi, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Držte mušku a všechny střelné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte mušku na opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud jsou některé součásti poškozené.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání doplňků ke střelným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň mířena bezpečným směrem při manipulaci.
- Vyhnete se provádění úprav na mušce, zatímco je zbraň nabitá.
- Používejte dodaný imbusový klíč a šroubovák pro provedení potřebných změn; nepoužívejte improvizované nástroje.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání zbraně s novou muškou. Vždy upřednostňujte bezpečnost během terčové a praktické střelby.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy nebo problémy s muškou, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte potřebné nástroje: dodaný imbusový klíč a šroubovák na úpravy.
- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a mířená bezpečným směrem.

2. Instalace

- Odstraňte tovární zadní mušku z drážkování vaší zbraně.
- Vyčistěte drážkování, aby se zajistila správná montáž.
- Zarovnejte zkosené drážkování nastavitelné zadní mušky s drážkováním na závěru.
- Nainstalujte mušku zleva doprava, aby byla zajištěna pevná montáž.
- Použijte imbusový klíč k pevnému utažení mušky. Vyhnete se přílišnému utažení, které by mohlo poškodit mušku nebo zbraň.

3. Úprava

- Použijte nastavovací šrouby na zadní mušce k úpravě větru a výšky.
- Otočte šrouby ve směru hodinových ručiček, abyste zvedli nebo posunuli mušku doprava, a proti směru hodinových ručiček, abyste ji snížili nebo posunuli doleva.
- Provádějte malé úpravy a testujte mušku se svou zbraní na bezpečné střelnici.

4. Použití

- Seznamte se s muškou před zapojením do terčové nebo praktické střelby.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Pravidelně cvičte s muškou, abyste zajistili dovednost a pohodlí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je muška poškozená a neopravitelná, likvidujte ji způsobem, který odpovídá místním zákonům o příslušenství ke střelným zbraním.
- Nevyhazujte mušku do běžného domácího odpadu, pokud je stále funkční; zvažte darování nebo recyklaci.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podpory ohledně vaší CZ Nastavitelné Zadní Mušky se prosím obraťte na výrobce nebo navštivte webové stránky výrobce pro další informace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaší CZ Nastavitelnou Zadní Muškou. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zodpovědné zacházení se střelnou zbraní.