

AR-15 MOE/MIAD LUBE BOTTLE CORE - MAGPUL MIAD/MOE LUBE BOTTLE CORE FOR AR-15 BLACK

The Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core is an internal grip core that holds an included ½ oz. reusable lubrication bottle. It was designed to work with the MIAD Gen 1.1, MOE, MOE+, MOE-K2, MOE-K2+, MOE AK, and MOE AK+ grips. Made in U.S.A.



Attributes

- Name: MAGPUL MIAD/MOE LUBE BOTTLE CORE FOR AR-15 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016543
- Mfr. No.: MAG059-BLK
- Color: Black
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.027kg
- UPC: 840815100263

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core für AR15](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core for AR15](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Núcleo de Botella de Lubricación Magpul MIAD/MOE para AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cœur de Bouteille de Lubrifiant Magpul MIAD/MOE pour AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Core della Bottiglia di Lubrificante Magpul MIAD/MOE per AR15](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core for AR15](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rdzenia Butelki Smarującej Magpul MIAD/MOE dla AR15](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core tuotteelle AR15](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core för AR15](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core pro AR15](#)

Sicherheitsanleitung für den Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core für AR15

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core für AR15. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Griff zu verbessern und einen bequemen Zugang zu Schmiermitteln für deine Feuerwaffe zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt wie vorgesehen und gemäß den Herstelleranweisungen verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder in irgendeiner Weise verändert wurde.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die enthaltene ½ oz. wiederverwendbare Schmierflasche mit dem Lube Bottle Core.
- Stelle sicher, dass die Schmierflasche sicher verschlossen ist, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um Leckagen zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung von Schmierstoffen, die nicht mit den Materialien des Lube Bottle Core kompatibel sind.
- Fülle die Schmierflasche nicht zu voll, um ein Auslaufen während der Installation zu verhindern.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den vorhandenen Griff von deinem AR15, falls zutreffend.
- Setze den Lube Bottle Core in das Griffgehäuse ein.
- Befestige den Griff wieder an der Feuerwaffe und stelle sicher, dass er fest sitzt.
- Überprüfe, ob die Schmierflasche korrekt im Lube Bottle Core sitzt.

2. Verwendung

- Um auf das Schmiermittel zuzugreifen, entferne einfach die Schmierflasche aus dem Lube Bottle Core.
- Trage das Schmiermittel nach Bedarf auf die relevanten Teile deiner Feuerwaffe auf und befolge die Empfehlungen des Herstellers für das Schmiermittel.
- Setze nach der Verwendung die Schmierflasche sicher zurück in den Lube Bottle Core.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass verbleibendes Schmiermittel ordnungsgemäß entsorgt wird, und befolge das Sicherheitsdatenblatt (SDS) des Herstellers für das Schmiermittel.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung des Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core, besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deines Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core für AR15 gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core for AR15

Introduction

Thank you for your purchase of the Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core for AR15. This product is designed to enhance your grip while providing convenient access to lubrication for your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used as intended and in accordance with the manufacturer's guidelines.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
- Do not use the product if it has been damaged or modified in any way.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the included ½ oz. reusable lubrication bottle with the Lube Bottle Core.
- Ensure the lubrication bottle is securely closed when not in use to prevent leaks.
- Avoid using any lubricants that are not compatible with the materials of the Lube Bottle Core.
- Do not overfill the lubrication bottle to prevent spillage during installation.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and safe before starting the installation process.
- Remove the existing grip from your AR15 if applicable.
- Insert the Lube Bottle Core into the grip housing.
- Secure the grip back onto the firearm, ensuring it is tightly fitted.
- Verify that the lubrication bottle is properly seated within the Lube Bottle Core.

2. Usage

- To access the lubrication, simply remove the lubrication bottle from the Lube Bottle Core.
- Apply the lubricant as needed to the relevant parts of your firearm, following the manufacturer's recommendations for the lubricant.
- After use, securely replace the lubrication bottle back into the Lube Bottle Core.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for plastic waste.
- Ensure that any remaining lubricant is disposed of properly, following the manufacturer's safety data sheet (SDS) for the lubricant.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core for AR15. Thank you for your attention to these safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Núcleo de Botella de Lubricación Magpul MIAD/MOE para AR15

Introducción

Gracias por tu compra del Núcleo de Botella de Lubricación Magpul MIAD/MOE para AR15. Este producto está diseñado para mejorar tu agarre mientras proporciona un acceso conveniente a la lubricación para tu arma de fuego. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use según lo previsto y de acuerdo con las pautas del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste.
- No uses el producto si ha sido dañado o modificado de alguna manera.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza únicamente la botella de lubricación reutilizable de ½ oz. incluida con el Núcleo de Botella de Lubricación.
- Asegúrate de que la botella de lubricación esté bien cerrada cuando no esté en uso para prevenir fugas.
- Evita usar lubricantes que no sean compatibles con los materiales del Núcleo de Botella de Lubricación.
- No llenes en exceso la botella de lubricación para prevenir derrames durante la instalación.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y segura antes de comenzar el proceso de instalación.
- Retira el agarre existente de tu AR15 si es aplicable.
- Inserta el Núcleo de Botella de Lubricación en la carcasa del agarre.
- Asegura el agarre de nuevo en el arma de fuego, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que la botella de lubricación esté correctamente colocada dentro del Núcleo de Botella de Lubricación.

2. Uso

- Para acceder a la lubricación, simplemente retira la botella de lubricación del Núcleo de Botella de Lubricación.
- Aplica el lubricante según sea necesario a las partes relevantes de tu arma de fuego, siguiendo las recomendaciones del fabricante para el lubricante.
- Después de usar, reemplaza la botella de lubricación de manera segura en el Núcleo de Botella de Lubricación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos plásticos.
- Asegúrate de que cualquier lubricante restante se elimine adecuadamente, siguiendo la hoja de datos de seguridad (SDS) del fabricante para el lubricante.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso del Núcleo de Botella de Lubricación Magpul MIAD/MOE, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu Núcleo de Botella de Lubricación Magpul MIAD/MOE para AR15. Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Cœur de Bouteille de Lubrifiant Magpul MIAD/MOE pour AR15

Introduction

Merci pour ton achat du Cœur de Bouteille de Lubrifiant Magpul MIAD/MOE pour AR15. Ce produit est conçu pour améliorer ta prise tout en te fournissant un accès pratique à la lubrification de ton arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé comme prévu et conformément aux directives du fabricant.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser le produit s'il a été endommagé ou modifié de quelque manière que ce soit.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement la bouteille de lubrification réutilisable de ½ oz incluse avec le Cœur de Bouteille de Lubrifiant.
- Assure-toi que la bouteille de lubrification est bien fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter les fuites.
- Évite d'utiliser des lubrifiants qui ne sont pas compatibles avec les matériaux du Cœur de Bouteille de Lubrifiant.
- Ne pas trop remplir la bouteille de lubrification pour éviter les débordements lors de l'installation.
- Range le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et sécurisée avant de commencer le processus d'installation.
- Retire la poignée existante de ton AR15 si nécessaire.
- Insère le Cœur de Bouteille de Lubrifiant dans le logement de la poignée.
- Fixe à nouveau la poignée sur l'arme à feu, en veillant à ce qu'elle soit bien ajustée.
- Vérifie que la bouteille de lubrification est correctement placée dans le Cœur de Bouteille de Lubrifiant.

2. Utilisation

- Pour accéder à la lubrification, retire simplement la bouteille de lubrification du Cœur de Bouteille de Lubrifiant.
- Applique le lubrifiant selon les besoins sur les parties pertinentes de ton arme à feu, en suivant les recommandations du fabricant pour le lubrifiant.
- Après utilisation, remets la bouteille de lubrification en toute sécurité dans le Cœur de Bouteille de Lubrifiant.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Assure-toi que tout lubrifiant restant est éliminé correctement, en suivant la fiche de données de sécurité

(FDS) du lubrifiant.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du Cœur de Bouteille de Lubrifiant Magpul MIAD/MOE, consultez le site web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton Cœur de Bouteille de Lubrifiant Magpul MIAD/MOE pour AR15. Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Core della Bottiglia di Lubrificante Magpul MIAD/MOE per AR15

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Core della Bottiglia di Lubrificante Magpul MIAD/MOE per AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare la presa mentre fornisce un accesso conveniente al lubrificante per la tua arma. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato come previsto e in conformità con le linee guida del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto se è stato danneggiato o modificato in alcun modo.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo la bottiglia di lubrificante riutilizzabile da ½ oz. fornita con il Core della Bottiglia di Lubrificante.
- Assicurati che la bottiglia di lubrificante sia chiusa in modo sicuro quando non è in uso per prevenire perdite.
- Evita di utilizzare lubrificanti che non sono compatibili con i materiali del Core della Bottiglia di Lubrificante.
- Non riempire eccessivamente la bottiglia di lubrificante per prevenire fuoriuscite durante l'installazione.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di iniziare il processo di installazione.
- Rimuovi la presa esistente dal tuo AR15, se applicabile.
- Inserisci il Core della Bottiglia di Lubrificante nell'alloggiamento della presa.
- Fissa di nuovo la presa all'arma, assicurandoti che sia ben salda.
- Verifica che la bottiglia di lubrificante sia correttamente posizionata all'interno del Core della Bottiglia di Lubrificante.

2. Uso

- Per accedere al lubrificante, rimuovi semplicemente la bottiglia di lubrificante dal Core della Bottiglia di Lubrificante.
- Applica il lubrificante secondo necessità sulle parti rilevanti della tua arma, seguendo le raccomandazioni del produttore per il lubrificante.
- Dopo l'uso, riposiziona in modo sicuro la bottiglia di lubrificante all'interno del Core della Bottiglia di Lubrificante.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti di plastica.
- Assicurati che eventuali residui di lubrificante siano smaltiti correttamente, seguendo il foglio di dati di sicurezza (SDS) del lubrificante.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso del Core della Bottiglia di Lubrificante Magpul MIAD/MOE, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Core della Bottiglia di Lubrificante Magpul MIAD/MOE per AR15. Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core for AR15

Introduksjon

Takk for at du kjøpte Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core for AR15. Dette produktet er designet for å forbedre grepet ditt samtidig som det gir praktisk tilgang til smøremiddel for ditt skytevåpen. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes som tiltenkt og i samsvar med produsentens retningslinjer.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på skade eller slitasje.
- Ikke bruk produktet hvis det har blitt skadet eller modifisert på noen måte.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående tilbehør til skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun den inkluderte ½ oz. gjenbrukbare smøremiddelflasken med Lube Bottle Core.
- Sørg for at smøremiddelflasken er tett lukket når den ikke er i bruk for å forhindre lekkasjer.
- Unngå å bruke smøremidler som ikke er compatible med materialene i Lube Bottle Core.
- Ikke overfyll smøremiddelflasken for å unngå søl under installasjonen.
- Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og sikkert før du begynner installasjonsprosessen.
- Fjern det eksisterende grepet fra AR15 hvis aktuelt.
- Sett Lube Bottle Core inn i grepbeholderen.
- Fest grepet tilbake på skytevåpenet, og sørg for at det sitter tett.
- Bekreft at smøremiddelflasken er riktig plassert i Lube Bottle Core.

2. Bruk

- For å få tilgang til smøremiddelet, fjern ganske enkelt smøremiddelflasken fra Lube Bottle Core.
- Påfør smøremiddelet etter behov på de relevante delene av skytevåpenet, og følg produsentens anbefalinger for smøremiddelet.
- Etter bruk, sett smøremiddelflasken sikkert tilbake i Lube Bottle Core.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter for plastavfall.
- Sørg for at eventuelt gjenværende smøremiddel kastes på riktig måte, i henhold til produsentens sikkerhetsdatablad (SDS) for smøremiddelet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core, vennligst referer til produsentens nettsted eller kundeservice for hjelp.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre sikker og effektiv bruk av din Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core for AR15. Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rdzenia Butelki Smarującej Magpul MIAD/MOE dla AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Rdzenia Butelki Smarującej Magpul MIAD/MOE dla AR15. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia komfortu chwytu oraz zapewnienia wygodnego dostępu do smaru dla Twojej broni. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz wytycznymi producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany w jakikolwiek sposób.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wyłącznie dołączonej butelki smarującej o pojemności ½ oz. z Rdzeniem Butelki Smarującej.
- Upewnij się, że butelka smarująca jest szczelnie zamknięta, gdy nie jest używana, aby zapobiec wyciekom.
- Unikaj stosowania smarów, które nie są kompatybilne z materiałami Rdzenia Butelki Smarującej.
- Nie przepełniaj butelki smarującej, aby uniknąć rozlania podczas instalacji.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Usuń istniejący chwyt z Twojego AR15, jeśli to konieczne.
- Włóż Rdzeń Butelki Smarującej do wnęki uchwytu.
- Ponownie zamocuj chwyt na broni, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Sprawdź, czy butelka smarująca jest prawidłowo osadzona w Rdzeniu Butelki Smarującej.

2. Użytkowanie

- Aby uzyskać dostęp do smaru, po prostu wyjmij butelkę smarującą z Rdzenia Butelki Smarującej.
- Nałóż smar w razie potrzeby na odpowiednie części broni, zgodnie z zaleceniami producenta smaru.
- Po użyciu, szczelnie włóż butelkę smarującą z powrotem do Rdzenia Butelki Smarującej.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Upewnij się, że wszelkie pozostałości smaru są utylizowane w odpowiedni sposób, zgodnie z kartą charakterystyki bezpieczeństwa (SDS) dla smaru.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Rdzenia Butelki Smarującej Magpul MIAD/MOE, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz bezpieczne i skuteczne użytkowanie Rdzenia Butelki Smarującej Magpul MIAD/MOE dla AR15. Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core tuotteelle AR15

Johdanto

Kiitos, että hankit Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core tuotteen AR15:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan otetta samalla, kun se tarjoaa kätevän pääsyn voiteluaineeseen aseessasi. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään tarkoituksen mukaisesti ja valmistajan ohjeiden mukaan.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai muokattu millään tavalla.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat asevarusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain mukana tulevaa ½ oz. uudelleenkäytettävää voitelupulloa Lube Bottle Core tuotteen kanssa.
- Varmista, että voitelupullo on tiiviisti suljettu, kun sitä ei käytetä, estääksesi vuotoja.
- Vältä voiteluaineiden käyttöä, jotka eivät ole yhteensopivia Lube Bottle Core tuotteen materiaalien kanssa.
- Älä täytä voitelupulloa liikaa, jotta estät mahdolliset ylivuodot asennuksen aikana.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusprosessin aloittamista.
- Poista tarvittaessa olemassa oleva kahva AR15:stäsi.
- Aseta Lube Bottle Core kahvan koteloon.
- Kiinnitä kahva takaisin aseeseen varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Varmista, että voitelupullo on kunnolla paikallaan Lube Bottle Core tuotteessa.

2. Käyttö

- Päästäksesi voiteluaineeseen, poista voitelupullo Lube Bottle Core tuotteesta.
- Levitä voiteluainetta tarpeen mukaan aseesi olennaisille osille noudattaen voiteluaineen valmistajan suosituksia.
- Käytön jälkeen aseta voitelupullo turvallisesti takaisin Lube Bottle Core tuotteeseen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten muovijätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki jäljellä oleva voiteluaine hävitetään asianmukaisesti noudattaen voiteluaineen valmistajan turvallisuusdataa (SDS).

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core tuotteen turvallisuudesta ja

käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core för AR15

Introduktion

Tack för ditt köp av Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core för AR15. Denna produkt är utformad för att förbättra ditt grepp samtidigt som den ger enkel åtkomst till smörjmedel för ditt vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt avsedd användning och i enlighet med tillverkarens riktlinjer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte produkten om den har skadats eller modifierats på något sätt.
- Följ alla lokala lagar och regler som gäller för tillbehör till skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den medföljande ½ oz. återanvändbara smörjflaskan med Lube Bottle Core.
- Se till att smörjflaskan är ordentligt stängd när den inte används för att förhindra läckage.
- Undvik att använda smörjmedel som inte är kompatibla med materialen i Lube Bottle Core.
- Överfyll inte smörjflaskan för att förhindra spill under installationen.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Säkerställ att vapnet är oladdat och säkert innan du påbörjar installationsprocessen.
- Ta bort det befintliga greppet från din AR15 om tillämpligt.
- Sätt in Lube Bottle Core i grepphuset.
- Säkra greppet tillbaka på vapnet och se till att det är ordentligt åtdraget.
- Verifiera att smörjflaskan är korrekt placerad i Lube Bottle Core.

2. Användning

- För att få åtkomst till smörjmedlet, ta helt enkelt bort smörjflaskan från Lube Bottle Core.
- Applicera smörjmedlet efter behov på relevanta delar av ditt vapen, följ tillverkarens rekommendationer för smörjmedlet.
- Efter användning, sätt tillbaka smörjflaskan ordentligt i Lube Bottle Core.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för plastavfall.
- Se till att eventuellt kvarvarande smörjmedel kasseras på rätt sätt, följ tillverkarens säkerhetsdatablad (SDS) för smörjmedlet.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core för AR15. Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core pro AR15

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core pro AR15. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš úchop a poskytl pohodlný přístup k lubrikaci vašeho střelného zařízení. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán tak, jak je zamýšleno, a v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoliv známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte produkt, pokud byl poškozen nebo upraven jakýmkoliv způsobem.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství ke střelným zbraním.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze přiloženou ½ oz. opakovaně použitelnou lahvičku s lubrikantem s Lube Bottle Core.
- Zajistěte, aby byla lahvička s lubrikantem bezpečně uzavřena, když se nepoužívá, aby se předešlo únikům.
- Vyhnete se používání jakýchkoliv lubrikantů, které nejsou kompatibilní s materiály Lube Bottle Core.
- Nepřeplyňte lahvičku s lubrikantem, abyste předešli rozlití během instalace.
- Skladujte produkt na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá a bezpečná před zahájením instalačního procesu.
- Odstraňte stávající rukojeť z vašeho AR15, pokud je to relevantní.
- Vložte Lube Bottle Core do pouzdra rukojeti.
- Zajistěte rukojeť zpět na střelné zařízení, ujistěte se, že je pevně uchycena.
- Ověřte, že je lahvička s lubrikantem správně usazena uvnitř Lube Bottle Core.

2. Použití

- Pro přístup k lubrikantu jednoduše vyjměte lahvičku s lubrikantem z Lube Bottle Core.
- Aplikujte lubrikant podle potřeby na příslušné části vaší střelné zbraně, a to podle doporučení výrobce pro lubrikant.
- Po použití bezpečně vraťte lahvičku s lubrikantem zpět do Lube Bottle Core.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Ujistěte se, že jakýkoliv zbývající lubrikant je likvidován správně, podle bezpečnostního listu (SDS) výrobce lubrikantu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core se

prosím obraťte na webové stránky výrobcce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho Magpul MIAD/MOE Lube Bottle Core pro AR15. Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům.