

M-LOK FINGER STOP - ARISAKA DEFENSE M-LOK FINGER STOP ALUMINUM BLACK

The Arisaka M-LOK Finger Stop was developed as a low profile, minimal control accessory. Unlike a hand stop, which most people position at the rear of their support hand, the Finger Stop has a rounded profile which is ergonomically designed to be located between your index and middle fingers. This typically places it further forward on the handguard, which also means it doesn't get in the way when transitioning to kneeling or prone shooting positions, where most people move their support hand towards the rear. Additionally, the Finger Stop functions well as a forward limit to prevent your hand from slipping off shorter handguards onto a hot barrel or suppressor, and as a barricade rest. The Finger Stop is CNC machined from 6061 aluminum and type III hard coat anodized. Fits standard M-Lok handguards.



Attributes

- Name: ARISAKA DEFENSE M-LOK FINGER STOP ALUMINUM BLACK
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 100016552
- Mfr. No.: FS-M
- Attachment: M-LOK
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 642049218352

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MLOK Finger Stop Sicherheitsanleitung](#)
- [English: MLOK Finger Stop Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MLOK Finger Stop](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MLOK Finger Stop](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MLOK Finger Stop](#)
- [Norsk: MLOK Finger Stop Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: MLOK Finger Stop Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MLOK Finger Stop Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: MLOK Finger Stop Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MLOK Finger Stop](#)

MLOK Finger Stop Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du den MLOK Finger Stop von Arisaka Defense erworben hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis durch eine niedrigprofilige, ergonomische Lösung für die Handplatzierung auf deiner Feuerwaffe zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Anleitung sorgfältig durch und befolge alle Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen ist.
- Stelle sicher, dass der MLOK Finger Stop vor der Benutzung sicher befestigt ist.
- Überprüfe regelmäßig dein Equipment auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende den Finger Stop nur wie vorgesehen und gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Wenn du ungewöhnliches Verhalten oder Schäden bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

• Potenzielle Gefahren:

- Eine unsachgemäße Installation kann dazu führen, dass der Finger Stop während der Benutzung abfällt.
- Übermäßige Hitze vom Lauf oder Suppressor kann Verbrennungen verursachen, wenn die Hand vom Handguard rutscht.

• Vermeidung von Gefahren:

- Stelle sicher, dass der Finger Stop sicher an einem kompatiblen MLOK Handguard installiert ist.
- Positioniere deine Hand immer korrekt zwischen dem Zeige und Mittelfinger, um die Kontrolle zu behalten.
- Vermeide es, deine Hand während des Betriebs in die Nähe des Laufs oder Suppressors zu bringen, um Verbrennungen zu vermeiden.

• Altersbezogene Warnungen:

- Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Suche die MLOK Slots auf deinem Handguard.
- Richte den Finger Stop mit dem gewünschten MLOK Slot aus.
- Setze die bereitgestellten Schrauben durch den Finger Stop in die MLOK Slots ein.
- Ziehe die Schrauben mit dem geeigneten Werkzeug fest, um sicherzustellen, dass der Finger Stop fest angebracht ist.

2. Nutzung:

- Positioniere deine Unterstützungshand so, dass der Finger Stop zwischen deinem Zeige und

Mittelfinger liegt.

- Halte einen festen Griff am Handguard, während du den Finger Stop verwendest, um die Stabilität zu erhöhen.
- Sei beim Wechseln zu verschiedenen Schießpositionen (knien, liegen) aufmerksam auf deine Handplatzierung, um ein Abrutschen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn der MLOK Finger Stop das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat, entsorge ihn verantwortungsbewusst.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Aluminiumprodukten.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des MLOK Finger Stops kontaktiere bitte direkt den Hersteller. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereithältst, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei deinen Schießaktivitäten priorisierst. Genieße die verantwortungsvolle Nutzung deines MLOK Finger Stops!

MLOK Finger Stop Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the MLOK Finger Stop from Arisaka Defense. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a lowprofile, ergonomic solution for hand placement on your firearm. To ensure safe and effective use, please read this guide carefully and follow all safety instructions.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the MLOK Finger Stop is securely attached before use.
- Regularly inspect your equipment for any signs of wear or damage.
- Use the Finger Stop only as intended and according to the manufacturer's specifications.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- If you notice any unusual behavior or damage, discontinue use immediately and consult a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to the Finger Stop detaching during use.
 - Excessive heat from the barrel or suppressor may cause burns if the hand slips off the handguard.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure the Finger Stop is installed securely on a compatible MLOK handguard.
 - Always position your hand correctly between the index and middle fingers to maintain control.
 - Avoid placing your hand near the barrel or suppressor during operation to prevent burns.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the MLOK slots on your handguard.
- Align the Finger Stop with the desired MLOK slot.
- Insert the provided screws through the Finger Stop into the MLOK slots.
- Tighten the screws securely using the appropriate tool, ensuring that the Finger Stop is firmly attached.

2. Usage:

- Position your support hand so that the Finger Stop is located between your index and middle fingers.
- Maintain a firm grip on the handguard while using the Finger Stop to enhance stability.
- When transitioning to different shooting positions (kneeling, prone), be mindful of your hand placement to avoid slipping.

Disposal Instructions

- When the MLOK Finger Stop reaches the end of its life cycle, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for proper disposal methods for aluminum products.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MLOK Finger Stop, please contact the manufacturer directly. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

Thank you for prioritizing safety in your shooting activities. Enjoy using your MLOK Finger Stop responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MLOK Finger Stop

Introducción

Gracias por adquirir el MLOK Finger Stop de Arisaka Defense. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una solución ergonómica y de bajo perfil para la colocación de la mano en tu arma de fuego. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía con atención y sigue todas las instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Asegúrate de que el MLOK Finger Stop esté fijado de manera segura antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente tu equipo en busca de signos de desgaste o daño.
- Utiliza el Finger Stop solo según lo previsto y de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Si notas algún comportamiento inusual o daño, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional calificado.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

• Peligros Potenciales:

- Una instalación inadecuada puede hacer que el Finger Stop se desprenda durante el uso.
- El calor excesivo del cañón o del supresor puede causar quemaduras si la mano se desliza del guardamanos.

• Evitando Peligros:

- Asegúrate de que el Finger Stop esté instalado de manera segura en un guardamanos MLOK compatible.
- Siempre coloca tu mano correctamente entre el índice y el dedo medio para mantener el control.
- Evita colocar tu mano cerca del cañón o del supresor durante la operación para prevenir quemaduras.

• Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas menores de 18 años sin la supervisión de un adulto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Localiza las ranuras MLOK en tu guardamanos.
- Alinea el Finger Stop con la ranura MLOK deseada.
- Inserta los tornillos proporcionados a través del Finger Stop en las ranuras MLOK.
- Aprieta los tornillos de manera segura utilizando la herramienta apropiada, asegurándote de que el Finger Stop esté firmemente fijado.

2. Uso:

- Coloca tu mano de apoyo de manera que el Finger Stop esté ubicado entre tu dedo índice y medio.
- Mantén un agarre firme en el guardamanos mientras utilizas el Finger Stop para mejorar la estabilidad.
- Al transitar a diferentes posiciones de tiro (de rodillas, acostado), ten en cuenta la colocación de tu mano para evitar que se deslice.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el MLOK Finger Stop llegue al final de su ciclo de vida, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para conocer los métodos de eliminación adecuados para productos de aluminio.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre el MLOK Finger Stop, por favor contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una respuesta más eficiente.

Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de tiro. ¡Disfruta utilizando tu MLOK Finger Stop de manera responsable!

Guide de Sécurité pour le MLOK Finger Stop

Introduction

Merci d'avoir acheté le MLOK Finger Stop d'Arisaka Defense. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en fournissant une solution ergonomique et à profil bas pour le placement de ta main sur ton arme à feu. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, lis attentivement ce guide et suis toutes les instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Assure-toi que le MLOK Finger Stop est solidement fixé avant de l'utiliser.
- Inspecte régulièrement ton équipement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise le Finger Stop uniquement comme prévu et selon les spécifications du fabricant.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Si tu remarques un comportement inhabituel ou des dommages, arrête immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner le détachement du Finger Stop pendant l'utilisation.
- Une chaleur excessive provenant du canon ou du supprimeur peut causer des brûlures si la main glisse du gardemain.

• Éviter les Risques :

- Assure-toi que le Finger Stop est installé en toute sécurité sur un gardemain MLOK compatible.
- Positionne toujours ta main correctement entre l'index et le majeur pour maintenir le contrôle.
- Évite de placer ta main près du canon ou du supprimeur pendant l'opération pour prévenir les brûlures.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localise les slots MLOK sur ton gardemain.
- Aligne le Finger Stop avec le slot MLOK désiré.
- Insère les vis fournies à travers le Finger Stop dans les slots MLOK.
- Serre les vis solidement en utilisant l'outil approprié, en t'assurant que le Finger Stop est fermement fixé.

2. Utilisation :

- Positionne ta main de soutien de manière à ce que le Finger Stop soit situé entre ton index et ton majeur.

- Maintiens une prise ferme sur le gardemain tout en utilisant le Finger Stop pour améliorer la stabilité.
- Lorsque tu passes à différentes positions de tir (à genoux, couché), fais attention à ton placement de main pour éviter qu'elle ne glisse.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le MLOK Finger Stop atteint la fin de son cycle de vie, élimine-le de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées des produits en aluminium.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le MLOK Finger Stop, contacte directement le fabricant. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit prêts pour une réponse plus efficace.

Merci de prioriser la sécurité dans tes activités de tir. Profite de ton MLOK Finger Stop de manière responsable !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MLOK Finger Stop

Introduzione

Grazie per aver acquistato il MLOK Finger Stop di Arisaka Defense. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una soluzione ergonomica a profilo basso per il posizionamento della mano sulla tua arma. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida e seguire tutte le istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati che il MLOK Finger Stop sia fissato saldamente prima dell'uso.
- Ispeziona regolarmente l'attrezzatura per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza il Finger Stop solo come previsto e secondo le specifiche del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Se noti comportamenti insoliti o danni, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:**
 - Un'installazione impropria può portare al distacco del Finger Stop durante l'uso.
 - Il calore eccessivo proveniente dal barile o dal soppressore può causare ustioni se la mano scivola dalla guardia.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Assicurati che il Finger Stop sia installato saldamente su una guardia MLOK compatibile.
 - Posiziona sempre la mano correttamente tra il dito indice e il dito medio per mantenere il controllo.
 - Evita di posizionare la mano vicino al barile o al soppressore durante l'operazione per prevenire ustioni.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione di un adulto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Individua le fessure MLOK sulla tua guardia.
- Allinea il Finger Stop con la fessura MLOK desiderata.
- Inserisci le viti fornite attraverso il Finger Stop nelle fessure MLOK.
- Serrare le viti saldamente utilizzando lo strumento appropriato, assicurandoti che il Finger Stop sia fissato saldamente.

2. Uso:

- Posiziona la tua mano di supporto in modo che il Finger Stop si trovi tra il tuo indice e il tuo medio.
- Mantieni una presa salda sulla guardia mentre utilizzi il Finger Stop per migliorare la stabilità.
- Quando transiti a diverse posizioni di tiro (in ginocchio, prona), fai attenzione al posizionamento della mano per evitare scivolamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il MLOK Finger Stop raggiunge la fine del suo ciclo di vita, smaltiscilo in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per i prodotti in alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il MLOK Finger Stop, ti preghiamo di contattare direttamente il produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per una risposta più efficiente.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue attività di tiro. Goditi l'uso responsabile del tuo MLOK Finger Stop!

MLOK Finger Stop Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du kjøpte MLOK Finger Stop fra Arisaka Defense. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi en lavprofil, ergonomisk løsning for håndplassering på ditt skytevåpen. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne guiden nøye og følg alle sikkerhetsinstruksjoner.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hvert skytevåpen som om det er ladd.
- Sørg for at MLOK Finger Stop er sikkert festet før bruk.
- Inspiser utstyret ditt regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk Finger Stop kun som tiltenkt og i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Hvis du legger merke til uvanlig oppførsel eller skade, avbryt bruken umiddelbart og konsulter en kvalifisert fagperson.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- **Potensielle farer:**
 - Feil installasjon kan føre til at Finger Stop løsner under bruk.
 - Overdreven varme fra løpet eller demperen kan forårsake brannskader hvis hånden glir av håndbeskytteren.
- **Unngå farer:**
 - Sørg for at Finger Stop er installert sikkert på en kompatibel MLOK håndbeskytter.
 - Plasser alltid hånden riktig mellom pekefinger og langfinger for å opprettholde kontroll.
 - Unngå å plassere hånden nær løpet eller demperen under bruk for å forhindre brannskader.
- **Aldersspesifikke advarsler:**
 - Dette produktet er ikke ment for bruk av enkeltpersoner under 18 år uten voksen tilsyn.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at ditt skytevåpen er uladd og pekes i en sikker retning.
- Finn MLOKsporene på håndbeskytteren din.
- Juster Finger Stop med det ønskede MLOKsporet.
- Sett inn de medfølgende skruene gjennom Finger Stop inn i MLOKsporene.
- Stram skruene sikkert med riktig verktøy, og sørg for at Finger Stop er fast festet.

2. Bruk:

- Plasser din støttehånd slik at Finger Stop er plassert mellom pekefinger og langfinger.
- Oppretthold et fast grep om håndbeskytteren mens du bruker Finger Stop for å forbedre stabiliteten.
- Når du går over til forskjellige skytestillinger (knelende, liggende), vær oppmerksom på håndplasseringen for å unngå glidning.

Avfallsinstruksjoner

- Når MLOK Finger Stop når slutten av sin livssyklus, kast den ansvarlig.
- Sjekk lokale forskrifter for riktige avfallsmetoder for aluminiumprodukter.
- Kast ikke produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle henvendelser eller bekymringer angående MLOK Finger Stop, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for at du har produktdetaljene klare for en mer effektiv respons.

Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine skyteaktiviteter. Nyt bruken av din MLOK Finger Stop ansvarlig!

MLOK Finger Stop Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MLOK Finger Stop od Arisaka Defense. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego, oferując niskoprofilowe, ergonomiczne rozwiązanie dla umiejscowienia dłoni na Twojej broni. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdą broń jako załadowaną.
- Upewnij się, że MLOK Finger Stop jest pewnie przymocowany przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj swój sprzęt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Używaj Finger Stop tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie lub uszkodzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

• Potencjalne Zagrożenia:

- Niewłaściwy montaż może prowadzić do odłączenia Finger Stop podczas użytkowania.
- Nadmierne ciepło z lufy lub tłumika może spowodować oparzenia, jeśli ręka ześlizgnie się z osłony.

• Unikanie Zagrożeń:

- Upewnij się, że Finger Stop jest pewnie zamontowany na kompatybilnej osłonie MLOK.
- Zawsze umieszczaj rękę prawidłowo pomiędzy palcem wskazującym a środkowym, aby zachować kontrolę.
- Unikaj umieszczania ręki w pobliżu lufy lub tłumika podczas operacji, aby zapobiec oparzeniom.

• Ostrzeżenia Wiekowe:

- Produkt ten nie jest przeznaczony do użycia przez osoby poniżej 18 roku życia bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zlokalizuj sloty MLOK na swojej osłonie.
- Wyrównaj Finger Stop z wybranym slotem MLOK.
- Włóż dostarczone śruby przez Finger Stop do slotów MLOK.
- Dokładnie dokręć śruby przy użyciu odpowiedniego narzędzia, upewniając się, że Finger Stop jest mocno przymocowany.

2. Użytkowanie:

- Ustaw swoją rękę wspierającą tak, aby Finger Stop znajdował się pomiędzy palcem wskazującym a środkowym.
- Utrzymuj mocny chwyt na osłonie podczas używania Finger Stop, aby zwiększyć stabilność.

- Podczas przechodzenia do różnych pozycji strzeleckich (klęczącej, leżącej), zwracaj uwagę na umiejscowienie ręki, aby uniknąć ześlizgnięcia.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Gdy MLOK Finger Stop osiągnie koniec swojego cyklu życia, pozbądź się go odpowiedzialnie.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji produktów aluminiowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących MLOK Finger Stop, prosimy o kontakt z producentem bezpośrednio. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w Twoich aktywnościach strzeleckich. Ciesz się odpowiedzialnym korzystaniem z MLOK Finger Stop!

MLOK Finger Stop Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Arisaka Defense MLOK Finger Stopin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla matalan profiilin, ergonomisen ratkaisun käden sijoittamiseen aseessä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä opas huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina jokaista asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että MLOK Finger Stop on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Tarkista laitteesi säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä Finger Stopia vain tarkoitetulla tavalla ja valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä tai vaurioita, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään ammattilaiseen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa Finger Stopin irtoamiseen käytön aikana.
 - Liian korkea lämpö piipusta tai suppressoijasta voi aiheuttaa palovammoja, jos käsi liukuu käsikahvalta.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista, että Finger Stop on asennettu turvallisesti yhteensopivaan MLOKkahvaan.
 - Aseta käsi oikein etusormen ja keskisormen väliin hallinnan ylläpitämiseksi.
 - Vältä käsisi sijoittamista piipun tai suppressoijan lähelle käytön aikana palovammojen estämiseksi.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille ilman aikuisen valvontaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Etsi MLOKaukot käsikahvastasi.
- Kohdista Finger Stop haluttuun MLOKaukkoon.
- Työnnä mukana tulevat ruuvit Finger Stopin läpi MLOKaukkoihin.
- Kiristä ruuvit tiukasti oikealla työkalulla varmistaen, että Finger Stop on tukevasti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Aseta tukikäsi niin, että Finger Stop sijaitsee etusormen ja keskisormen välissä.
- Pidä tiivis ote käsikahvasta käyttäessäsi Finger Stopia vakauden parantamiseksi.
- Kun siirryt eri ampumapaikkoihin (polvillasi, makuuasennossa), ole tietoinen käden sijoittamisesta liukumisen estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Kun MLOK Finger Stop saavuttaa käyttöikänsä lopun, hävitä se vastuullisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset alumiinituotteiden asianmukaisista hävittämismenetelmistä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen MLOK Finger Stopiin, ota suoraan yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ampumatoiminnassasi. Nauti MLOK Finger Stopin käytöstä vastuullisesti!

MLOK Finger Stop Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt MLOK Finger Stop från Arisaka Defense. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en lågprofil, ergonomisk lösning för handplacering på ditt vapen. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna guide noggrant och följ alla säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje vapen som om det är laddat.
- Se till att MLOK Finger Stop är ordentligt fäst innan användning.
- Inspektera regelbundet din utrustning för tecken på slitage eller skador.
- Använd Finger Stop endast som avsett och enligt tillverkarens specifikationer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Om du märker något ovanligt beteende eller skada, avbryt användning omedelbart och rådfråga en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella risker:**
 - Felaktig installation kan leda till att Finger Stop lossnar under användning.
 - Överdriven värme från pipan eller dämpare kan orsaka brännskador om handen glider av handguard.
- **Undvika risker:**
 - Se till att Finger Stop är installerad säkert på en kompatibel MLOK handguard.
 - Placera alltid din hand korrekt mellan pekfingret och långfingret för att bibehålla kontrollen.
 - Undvik att placera handen nära pipan eller dämpare under drift för att förhindra brännskador.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av personer under 18 år utan vuxens tillsyn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Lokalisera MLOKspåren på din handguard.
- Justera Finger Stop med det önskade MLOKspåret.
- Sätt in de medföljande skruvarna genom Finger Stop i MLOKspåren.
- Dra åt skruvarna ordentligt med rätt verktyg, och se till att Finger Stop är fastsatt.

2. Användning:

- Placera din stödhand så att Finger Stop ligger mellan ditt pekfinger och långfinger.
- Bibehåll ett fast grepp om handguard medan du använder Finger Stop för att öka stabiliteten.
- Vid övergång till olika skjutpositioner (knästående, liggande), var uppmärksam på din handplacering för att undvika glidning.

Avfallsinstruktioner

- När MLOK Finger Stop når slutet av sin livscykel, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekta avfallsmetoder för aluminiumprodukter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående MLOK Finger Stop, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har dina produktuppgifter redo för en mer effektiv respons.

Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skytteaktiviteter. Njut av att använda din MLOK Finger Stop på ett ansvarsfullt sätt!

Návod k bezpečnému používání MLOK Finger Stop

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MLOK Finger Stop od společnosti Arisaka Defense. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje nízko profilové, ergonomické řešení pro umístění ruky na vaši zbraň. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechna bezpečnostní opatření.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Ujistěte se, že je MLOK Finger Stop bezpečně připevněn před použitím.
- Pravidelně kontrolujte své vybavení na známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte Finger Stop pouze tak, jak je zamýšleno, a podle specifikací výrobce.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého chování nebo poškození, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální rizika:**
 - Nesprávná instalace může vést k odpojení Finger Stopu během používání.
 - Nadměrné teplo z hlavně nebo tlumiče může způsobit popáleniny, pokud ruka sklouzne z předpažbí.
- **Jak se vyhnout rizikům:**
 - Ujistěte se, že je Finger Stop bezpečně nainstalován na kompatibilním MLOK předpažbí.
 - Vždy umístěte ruku správně mezi ukazováček a prostředník pro udržení kontroly.
 - Vyhněte se umístění ruky blízko hlavně nebo tlumiče během používání, abyste předešli popáleninám.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt není určen pro použití osobami mladšími 18 let bez dozoru dospělé osoby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Najděte MLOK sloty na vašem předpažbí.
- Zarovnejte Finger Stop s požadovaným MLOK slotem.
- Vložte dodané šrouby skrze Finger Stop do MLOK slotů.
- Šrouby pevně utáhněte pomocí vhodného nástroje, aby byl Finger Stop pevně připevněn.

2. Používání:

- Umístěte svou podpůrnou ruku tak, aby byl Finger Stop umístěn mezi vaším ukazováčkem a prostředníkem.
- Udržujte pevný úchop na předpažbí při používání Finger Stopu pro zvýšení stability.
- Při přechodu na různé střelecké pozice (klečící, ležící) buďte opatrní ohledně umístění ruky, abyste

se vyhnuli sklouznutí.

Pokyny pro likvidaci

- Když MLOK Finger Stop dosáhne konce své životnosti, zlikvidujte ho odpovědně.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace hliníkových produktů.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se MLOK Finger Stopu se prosím obraťte přímo na výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny údaje o produktu pro efektivnější odpověď.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při vašich střeleckých aktivitách. Užijte si používání vašeho MLOK Finger Stop zodpovědně!