

# REM 700 SA HUNTER STOCK ADJUSTABLE - MAGPUL HUNTER 700 ADJUSTABLE STOCK FOR REMINGTON 700 SA ODG

Made from reinforced polymer and a machine finished, anodized A380 cast aluminum bedding block, the Magpul Remington 700 Hunter Stock offers users enhanced ergonomics and optional adjustable length of pull and comb height with the Magpul SGA Recoil Pad Adapter and Magpul SGA Cheek Riser Kit, both sold separately. Compatible with all Remington 700 Short Actions, this stock requires no bedding and is a true “drop-in” solution for the end user. This stock is also M-LOK compatible to accept a broad range of accessories. Also available separately is the Bolt Action Magazine Well, which allows the rifle to be used with detachable box magazines without the need for custom inletting.



## Attributes

- Name: MAGPUL HUNTER 700 ADJUSTABLE STOCK FOR REMINGTON 700 SA ODG
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016646
- Mfr. No.: MAG495-ODG
- Action Type: Short
- Color: O.D. Green
- Make: Remington
- Material: Polymer
- Model: 700
- Style: Short,Adjustable
- Delivery weight: 1.905kg
- UPC: 840815100751

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für den Magpul Remington 700 Hunter Stock Adjustable](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Magpul Remington 700 Hunter Stock Adjustable](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Ajustable Magpul Remington 700 Hunter](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse Ajustable Magpul Remington 700 Hunter](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Magpul Remington 700 Hunter Stock Adjustable](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Magpul Remington 700 Hunter Stock Justerbar](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Regulowanej Kolby Magpul Remington 700 Hunter](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Magpul Remington 700 Hunter Stock Adjustable tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Magpul Remington 700 Hunter Stock Justerbar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro nastavitelnou pažbu Magpul Remington 700 Hunter](#)

# Sicherheitsanleitungsfaden für den Magpul Remington 700 Hunter Stock Adjustable

## Einleitung

Danke, dass du dich für den Magpul Remington 700 Hunter Stock Adjustable entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du diesen Stock verwendest.
- Handle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen, auch wenn du glaubst, dass sie es nicht sind.
- Bewahre deine Feuerwaffe und Zubehör an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deinen Stock und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den örtlichen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Magpul Remington 700 Hunter Stock nur mit Remington 700 Short Action Gewehren.
- Stelle sicher, dass der Stock ordnungsgemäß installiert ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Überschreite nicht die Herstellerangaben für Modifikationen oder Zubehör.
- Sei vorsichtig beim Einstellen der Länge des Abzugs und der Schafthöhe, um Quetschungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende nur kompatibles Zubehör, wie vom Hersteller angegeben.
- Wenn du während des Betriebs deiner Feuerwaffe ungewöhnliches Verhalten bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Stock von deinem Remington 700 Short Action Gewehr.
- Richte den Bedding Block des Magpul Hunter Stocks mit dem Gehäuse des Gewehrs aus.
- Befestige den Stock sicher an der Feuerwaffe mit den bereitgestellten Schrauben.
- Stelle die Länge des Abzugs und die Schafthöhe nach Bedarf ein, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.

### 2. Nutzung:

- Überprüfe vor dem Schießen, ob der Stock sicher befestigt ist.
- Mache dich mit den Einstellungen für die Länge des Abzugs und die Schafthöhe vertraut.
- Übe sichere Handhabungstechniken, einschließlich das Halten deines Fingers vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Reinige und pflege den Stock und die Feuerwaffe nach den Empfehlungen des Herstellers nach der Nutzung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaftsbehörde für die richtigen Entsorgungsmethoden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des Magpul Remington 700 Hunter Stocks konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice direkt.

Danke, dass du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität. Genieße dein Schießerlebnis mit dem Magpul Remington 700 Hunter Stock Adjustable.

# Safety Instruction Guide for the Magpul Remington 700 Hunter Stock Adjustable

## Introduction

Thank you for choosing the Magpul Remington 700 Hunter Stock Adjustable. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using this stock.
- Always treat firearms as if they are loaded, even if you believe they are not.
- Store your firearm and accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your stock and firearm for any signs of wear or damage before use.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.
- Report any unsafe products or accidents to your local authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Magpul Remington 700 Hunter Stock with Remington 700 Short Action rifles.
- Ensure that the stock is properly installed before using the firearm.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for modifications or accessories.
- Be cautious when adjusting the length of pull and comb height to avoid pinching or injury.
- Use only compatible accessories as specified by the manufacturer.
- If you notice any unusual behavior during the operation of your firearm, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from your Remington 700 Short Action rifle.
- Align the bedding block of the Magpul Hunter Stock with the action of the rifle.
- Securely fasten the stock to the firearm using the provided screws.
- Adjust the length of pull and comb height as needed, following the manufacturer's instructions.

### 2. Usage:

- Before firing, doublecheck that the stock is securely attached.
- Familiarize yourself with the adjustments for length of pull and comb height.
- Practice safe handling techniques, including keeping your finger off the trigger until ready to shoot.
- After use, clean and maintain the stock and firearm as per the manufacturer's recommendations.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For safety inquiries or further assistance regarding the Magpul Remington 700 Hunter Stock, please consult the manufacturer's website or contact their customer service directly.

Thank you for following these safety guidelines. Your safety and the safety of others is of utmost importance. Enjoy your shooting experience with the Magpul Remington 700 Hunter Stock Adjustable.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Ajustable Magpul Remington 700 Hunter

## Introducción

Gracias por elegir la Culata Ajustable Magpul Remington 700 Hunter. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento detenidamente antes de la instalación y uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de usar esta culata.
- Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas, incluso si crees que no lo están.
- Almacena tu arma y accesorios en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu culata y arma de fuego en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al manipular armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades locales.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa la Culata Ajustable Magpul Remington 700 Hunter solo con rifles de acción corta Remington 700.
- Asegúrate de que la culata esté correctamente instalada antes de usar el arma de fuego.
- No excedas las especificaciones del fabricante para modificaciones o accesorios.
- Ten cuidado al ajustar la longitud de tiro y la altura de la carrillera para evitar pellizcos o lesiones.
- Usa solo accesorios compatibles según lo especificado por el fabricante.
- Si notas cualquier comportamiento inusual durante el funcionamiento de tu arma de fuego, cesa el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira la culata existente de tu rifle Remington 700 de acción corta.
- Alinea el bloque de cama de la Culata Magpul Hunter con la acción del rifle.
- Asegura la culata al arma de fuego utilizando los tornillos proporcionados.
- Ajusta la longitud de tiro y la altura de la carrillera según sea necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante.

### 2. Uso:

- Antes de disparar, verifica que la culata esté firmemente sujeta.
- Familiarízate con los ajustes para la longitud de tiro y la altura de la carrillera.
- Practica técnicas de manejo seguro, incluyendo mantener el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Después de usar, limpia y mantén la culata y el arma de fuego según las recomendaciones del fabricante.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.

- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener métodos de eliminación adecuados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre seguridad o asistencia adicional respecto a la Culata Ajustable Magpul Remington 700 Hunter, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente directamente.

Gracias por seguir estas pautas de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es de suma importancia. Disfruta de tu experiencia de tiro con la Culata Ajustable Magpul Remington 700 Hunter.

# Guide de Sécurité pour la Crosse Ajustable Magpul Remington 700 Hunter

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Crosse Ajustable Magpul Remington 700 Hunter. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Merci de lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement de ton arme à feu avant d'utiliser cette crosse.
- Traite toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées, même si tu crois qu'elles ne le sont pas.
- Range ton arme et tes accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ta crosse et ton arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'être dans un endroit sûr lorsque tu manipules des armes à feu.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités locales.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement la Crosse Magpul Remington 700 Hunter avec des fusils à action courte Remington 700.
- Assure-toi que la crosse est correctement installée avant d'utiliser l'arme à feu.
- Ne dépasse pas les spécifications du fabricant concernant les modifications ou les accessoires.
- Fais attention lorsque tu ajustes la longueur de tir et la hauteur de joue pour éviter de te pincer ou de te blesser.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles tels que spécifiés par le fabricant.
- Si tu remarques un comportement inhabituel lors de l'utilisation de ton arme à feu, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire la crosse existante de ton fusil Remington 700 à action courte.
- Aligne le bloc de lit de la Crosse Magpul Hunter avec l'action du fusil.
- Fixe solidement la crosse à l'arme à feu à l'aide des vis fournies.
- Ajuste la longueur de tir et la hauteur de joue selon tes besoins, en suivant les instructions du fabricant.

### 2. Utilisation :

- Avant de tirer, vérifie que la crosse est bien fixée.
- Familiarisetois avec les ajustements pour la longueur de tir et la hauteur de joue.
- Pratique des techniques de manipulation sécuritaires, y compris garder ton doigt hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Après utilisation, nettoie et entretiens la crosse et l'arme à feu selon les recommandations du fabricant.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant la Crosse Magpul Remington 700 Hunter, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client directement.

Merci de suivre ces lignes directrices de sécurité. Ta sécurité et celle des autres est d'une importance capitale. Profite de ton expérience de tir avec la Crosse Ajustable Magpul Remington 700 Hunter.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Magpul Remington 700 Hunter Stock Adjustable

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Magpul Remington 700 Hunter Stock Adjustable. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere il funzionamento della tua arma da fuoco prima di utilizzare questo calcio.
- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche, anche se credi che non lo siano.
- Conserva la tua arma e gli accessori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il tuo calcio e la tua arma da fuoco per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un luogo sicuro quando maneggi le armi da fuoco.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Magpul Remington 700 Hunter Stock solo con fucili Remington 700 a azione corta.
- Assicurati che il calcio sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Non superare le specifiche del produttore per modifiche o accessori.
- Fai attenzione quando regoli la lunghezza del calcio e l'altezza del comb per evitare pizzicamenti o infortuni.
- Utilizza solo accessori compatibili come specificato dal produttore.
- Se noti un comportamento insolito durante l'operazione della tua arma da fuoco, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il calcio esistente dal tuo fucile Remington 700 a azione corta.
- Allinea il blocco di bedding del Magpul Hunter Stock con l'azione del fucile.
- Fissa saldamente il calcio all'arma da fuoco utilizzando le viti fornite.
- Regola la lunghezza del calcio e l'altezza del comb secondo necessità, seguendo le istruzioni del produttore.

### 2. Uso:

- Prima di sparare, ricontrolla che il calcio sia saldamente attaccato.
- Familiarizza con le regolazioni per la lunghezza del calcio e l'altezza del comb.
- Pratica tecniche di maneggio sicuro, incluso mantenere il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Dopo l'uso, pulisci e manutenziona il calcio e l'arma da fuoco secondo le raccomandazioni del produttore.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande di sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al Magpul Remington 700 Hunter Stock, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare direttamente il loro servizio clienti.

Ti ringraziamo per aver seguito queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è di fondamentale importanza. Goditi la tua esperienza di tiro con il Magpul Remington 700 Hunter Stock Adjustable.

# Sikkerhetsinstruksjonsguide for Magpul Remington 700 Hunter Stock Justerbar

## Innledning

Takk for at du valgte Magpul Remington 700 Hunter Stock Justerbar. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av ditt skytevåpen før du bruker denne kolben.
- Behandle alltid skytevåpen som om de er ladd, selv om du tror de ikke er det.
- Oppbevar våpenet og tilbehøret på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig kolben og våpenet for eventuelle tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er i et trygt miljø når du håndterer skytevåpen.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til lokale myndigheter.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun Magpul Remington 700 Hunter Stock med Remington 700 Short Action rifler.
- Sørg for at kolben er riktig installert før du bruker skytevåpenet.
- Ikke overskrid produsentens spesifikasjoner for modifikasjoner eller tilbehør.
- Vær forsiktig når du justerer lengden på kolben og høyden på kinnstøtten for å unngå klem eller skade.
- Bruk kun compatible tilbehør som spesifisert av produsenten.
- Hvis du merker noe uvanlig ved driften av skytevåpenet, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er uladd og pek i en sikker retning.
- Fjern den eksisterende kolben fra din Remington 700 Short Action rifle.
- Juster beddingblokken til Magpul Hunter Stock med aksjonen til riflen.
- Fest kolben sikkert til våpenet ved hjelp av de medfølgende skruene.
- Juster lengden på kolben og høyden på kinnstøtten etter behov, i henhold til produsentens instruksjoner.

### 2. Bruk:

- Før du avfyrer, dobbeltsjekk at kolben er sikkert festet.
- Bli kjent med justeringene for lengde på kolben og høyde på kinnstøtten.
- Øv på trygge håndteringsteknikker, inkludert å holde fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Etter bruk, rengjør og vedlikehold kolben og våpenet i henhold til produsentens anbefalinger.

## Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke produktet i husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger brukbart, kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for riktige avhendingmetoder.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere hjelp angående Magpul Remington 700 Hunter Stock, vennligst konsulter produsentens nettside eller kontakt deres kundeservice direkte.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og sikkerheten til andre er av største viktighet. Nyt din skyteopplevelse med Magpul Remington 700 Hunter Stock Justerbar.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Regulowanej Kolby Magpul Remington 700 Hunter

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Regulowanej Kolby Magpul Remington 700 Hunter. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument przed instalacją i użytkowaniem.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni przed użyciem tej kolby.
- Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była naładowana, nawet jeśli uważasz, że nie jest.
- Przechowuj swoją broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoją kolbę i broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas obsługi broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki lokalnym władzom.

## Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj Regulowanej Kolby Magpul Remington 700 Hunter tylko z karabinami Remington 700 Short Action.
- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo zainstalowana przed użyciem broni.
- Nie przekraczaj specyfikacji producenta dotyczących modyfikacji lub akcesoriów.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji długości kolby i wysokości poduszki policzkowej, aby uniknąć przycięcia lub urazu.
- Używaj tylko kompatybilnych akcesoriów, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie podczas obsługi swojej broni, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą kolbę z karabinu Remington 700 Short Action.
- Wyreguluj blok osadzenia kolby Magpul Hunter z akcją karabinu.
- Mocno przymocuj kolbę do broni za pomocą dostarczonych śrub.
- Dostosuj długość kolby i wysokość poduszki policzkowej według potrzeb, zgodnie z instrukcjami producenta.

### 2. Użytkowanie:

- Przed oddaniem strzału, sprawdź dwa razy, czy kolba jest pewnie przymocowana.
- Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi długości kolby i wysokości poduszki policzkowej.
- Praktykuj techniki bezpiecznego obchodzenia się z bronią, w tym trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
- Po użyciu, czyść i konserwuj kolbę oraz broń zgodnie z zaleceniami producenta.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użycia, skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w związku z Regulowaną Kolbą Magpul Remington 700 Hunter, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub bezpośredni kontakt z ich obsługą klienta.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest najważniejsze. Ciesz się doświadczeniem strzeleckim z Regulowaną Kolbą Magpul Remington 700 Hunter.

# Turvaohjeet Magpul Remington 700 Hunter Stock Adjustable tuotteelle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Magpul Remington 700 Hunter Stock Adjustable tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi toiminnan ennen tämän tukin käyttöä.
- Kohtele aina aseita ikään kuin ne olisivat ladattuja, vaikka uskotkin, että ne eivät ole.
- Säilytä aseesi ja tarvikkeesi turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tukki ja ase mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi aseita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä Magpul Remington 700 Hunter Stock tukkia vain Remington 700 Short Action kiväärien kanssa.
- Varmista, että tukki on asennettu oikein ennen aseiden käyttöä.
- Älä ylitä valmistajan määrittämiä vaatimuksia muutoksille tai tarvikkeille.
- Ole varovainen säädettäessä vetopituutta ja poskipakan korkeutta, jotta vältät puristumisen tai vamman.
- Käytä vain valmistajan määrittämiä yhteensopivia tarvikkeita.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä aseiden toiminnassa, lopeta käyttö välittömästi ja kysy neuvoa pätevältä asekorjaajalta.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva tukki Remington 700 Short Action kivääristäsi.
- Kohdista Magpul Hunter Stockin petauslohkot aseiden toimintaan.
- Kiinnitä tukki turvallisesti aseeseen mukana toimitetuilla ruuveilla.
- Säädä vetopituus ja poskipakan korkeus tarpeen mukaan noudattaen valmistajan ohjeita.

### 2. Käyttö:

- Tarkista ennen laukaisua, että tukki on kiinnitetty turvallisesti.
- Tutustu vetopituuden ja poskipakan korkeuden säätöihin.
- Harjoittele turvallisia käsittelytekniikoita, mukaan lukien sormen pitäminen liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Käytön jälkeen puhdista ja huolla tukki ja ase valmistajan suositusten mukaan.

## Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteenä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

## **Yhteystiedot lisätukea varten**

Turvallisuuskysymyksissä tai lisäävun saamiseksi Magpul Remington 700 Hunter Stock tuotteesta, tarkista valmistajan verkkosivusto tai ota suoraan yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Nauti ampumakokemuksestasi Magpul Remington 700 Hunter Stock Adjustable tuotteen kanssa.

# Säkerhetsinstruktioner för Magpul Remington 700 Hunter Stock Justerbar

## Introduktion

Tack för att du valt Magpul Remington 700 Hunter Stock Justerbar. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hanteringen av ditt vapen innan du använder denna kolv.
- Behandla alltid vapen som om de är laddade, även om du tror att de inte är det.
- Förvara ditt vapen och tillbehör på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din kolv och ditt vapen för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Magpul Remington 700 Hunter Stock med Remington 700 Short Action gevär.
- Se till att kolven är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Överskrid inte tillverkarens specifikationer för modifieringar eller tillbehör.
- Var försiktig när du justerar längden på kolven och kindhöjden för att undvika klämning eller skador.
- Använd endast kompatibla tillbehör som specificerats av tillverkaren.
- Om du märker någon ovanlig beteende under drift av ditt vapen, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga kolven från ditt Remington 700 Short Action gevär.
- Justera bäddblocket av Magpul Hunter Stock med vapnets åtgärd.
- Fäst kolven ordentligt på vapnet med de medföljande skruvarna.
- Justera längden på kolven och kindhöjden efter behov, enligt tillverkarens instruktioner.

### 2. Användning:

- Innan du avfyrar, dubbelkolla att kolven är ordentligt fäst.
- Bekanta dig med justeringarna för längd på kolven och kindhöjd.
- Praktisera säkra hanteringstekniker, inklusive att hålla fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Efter användning, rengör och underhåll kolven och vapnet enligt tillverkarens rekommendationer.

## Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta kassationsmetoder.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För säkerhetsförfrågningar eller ytterligare hjälp angående Magpul Remington 700 Hunter Stock, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundservice direkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och säkerheten för andra är av största vikt. Njut av din skytteupplevelse med Magpul Remington 700 Hunter Stock Justerbar.

# Bezpečnostní pokyny pro nastavitelnou pažbu Magpul Remington 700 Hunter

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nastavitelnou pažbu Magpul Remington 700 Hunter. Tento průvodce poskytuje zásadní bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu své zbraně, než začnete používat tuto pažbu.
- Vždy zacházejte se zbraněmi, jako by byly nabitě, i když se domníváte, že nejsou.
- Ukládejte svou zbraň a příslušenství na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou pažbu a zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při manipulaci se zbraněmi.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody místním úřadům.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pažbu Magpul Remington 700 Hunter pouze s puškami Remington 700 Short Action.
- Ujistěte se, že je pažba správně nainstalována před použitím zbraně.
- Nepřekračujte specifikace výrobce pro modifikace nebo příslušenství.
- Budte opatrní při nastavování délky hrušky a výšky lícnice, abyste se vyhnuli pinching nebo zranění.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství, jak je uvedeno výrobcem.
- Pokud si během provozu své zbraně všimnete jakéhokoli neobvyklého chování, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného puškaře.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající pažbu z vaší pušky Remington 700 Short Action.
- Zarovnejte ložiskový blok pažby Magpul Hunter s akcí pušky.
- Pevně připevněte pažbu k zbrani pomocí dodaných šroubů.
- Nastavte délku hrušky a výšku lícnice podle potřeby, v souladu s pokyny výrobce.

### 2. Použití:

- Před výstřelem znovu zkontrolujte, že je pažba pevně připevněna.
- Seznamte se s úpravami pro délku hrušky a výšku lícnice.
- Cvičte bezpečné techniky manipulace, včetně toho, že držíte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Po použití čistěte a udržujte pažbu a zbraň podle doporučení výrobce.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, obraťte se na místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně nastavitelné pažby Magpul Remington 700 Hunter prosím navštivte webové stránky výrobce nebo se obraťte na jejich zákaznický servis přímo.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je na prvním místě. Užívejte si své střelecké zážitky s nastavitelnou pažbou Magpul Remington 700 Hunter.