

AK-47 1/2" CHEEK RISER - MAGPUL AK CHEEK RISER 1/2" POLYMER FOR AK-47/74 PLUM

Tool-less clip-on cheek risers for the MOE AK and Zhukov-S Stocks. Gives the user the option to raise the cheek weld .50 inches in height. Will not interfere with storage access on MOE Stock or the folding mechanism on the Zhukov-S Stock.



Attributes

- Name: MAGPUL AK CHEEK RISER 1/2" POLYMER FOR AK-47/74 PLUM
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016659
- Mfr. No.: MAG446-PLM
- Finish: Plum
- Make: AK-74,AK-47
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.064kg
- UPC: 840815100669

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die AK47 1/2" Wangenauflage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AK47 1/2" Cheek Riser](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK47 1/2"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Risers de Joue AK47 1/2"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cheek Riser AK47 1/2"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podnóżka Policzkowego AK47 1/2"](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AK47 1/2" Poskipalalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AK47 1/2" Kindstöd](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AK47 1/2" lícní podpěru](#)

Sicherheitsanleitung für die AK47 1/2" Wangenauflage

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die AK47 1/2" Wangenauflage von MAGPUL entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine komfortable Wangenauflage bietet. Um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden enthaltenen Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Wangenauflage vor der Benutzung sicher befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Wangenauflage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Wangenauflage nicht, wenn sie beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Vermeide die Nutzung der Wangenauflage bei extremen Wetterbedingungen, die ihre Integrität beeinträchtigen könnten.
- Stelle sicher, dass die Wangenauflage keine Sicherheitsmerkmale deines Feuertgewehrs behindert.
- Sei vorsichtig beim Einstellen der Wangenauflage, um ein Einklemmen der Haut zu vermeiden.
- Verwende die Wangenauflage nur mit kompatiblen Schäften (MOE AK und ZhukovS Schäfte).

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Feuertgewehr vor der Installation entladen ist.
- Richte die Wangenauflage mit dem vorgesehenen ClipOnBereich des Schaftes aus.
- Drücke die Wangenauflage fest an ihren Platz, bis du ein Klicken hörst, das anzeigt, dass sie sicher befestigt ist.
- Überprüfe, ob die Wangenauflage stabil ist und sich nicht bewegt, wenn du daran ziehst.

2. Nutzung:

- Stelle die Höhe der Wangenauflage auf dein Komfortniveau ein. Sie kann um 0,50 Zoll erhöht werden.
- Stelle sicher, dass deine Wange bequem auf der Auflage ruht, während du zielst.
- Entferne die Wangenauflage nach der Nutzung, falls erforderlich, für die Lagerung oder den Transport.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Wangenauflage verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, das Polymermaterial zu recyceln, wenn entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken zur AK47 1/2" Wangenaufgabe wende dich bitte an den Hersteller oder konsultiere die Produktverpackung für zusätzliche Ressourcen.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Aufmerksamkeit für Sicherheit wird dazu beitragen, ein positives Erlebnis mit deiner AK47 1/2" Wangenaufgabe zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AK47 1/2" Cheek Riser

Introduction

Thank you for choosing the AK47 1/2" Cheek Riser by MAGPUL. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a comfortable cheek weld. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the cheek riser is securely attached before use to avoid accidents.
- Regularly inspect the cheek riser for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the cheek riser if it is damaged or shows signs of wear.
- Avoid using the cheek riser in extreme weather conditions that may affect its integrity.
- Ensure that the cheek riser does not obstruct any safety features of your firearm.
- Be cautious when adjusting the cheek riser to avoid pinching your skin.
- Use the cheek riser only with compatible stocks (MOE AK and ZhukovS Stocks).

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded before installation.
- Align the cheek riser with the designated clip-on area of the stock.
- Firmly press the cheek riser into place until you hear a click, indicating it is securely attached.
- Check that the riser is stable and does not move when pulled.

2. Usage:

- Adjust the height of the cheek riser to your comfort level. It can be raised by 0.50 inches.
- Ensure that your cheek rests comfortably on the riser while aiming.
- After use, remove the cheek riser if necessary for storage or transport.

Disposal Instructions

- Dispose of the cheek riser responsibly, in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling the polymer material if facilities are available.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the AK47 1/2" Cheek Riser, please reach out to the manufacturer or consult the product packaging for additional resources.

Thank you for following these safety instructions. Your attention to safety will help ensure a positive experience

with your AK47 1/2" Cheek Riser.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK47 1/2"

Introducción

Gracias por elegir el Elevador de Mejilla AK47 1/2" de MAGPUL. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un contacto cómodo con la mejilla. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el elevador de mejilla esté bien sujeto antes de usarlo para evitar accidentes.
- Inspecciona regularmente el elevador de mejilla en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el elevador de mejilla si está dañado o muestra signos de desgaste.
- Evita usar el elevador de mejilla en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su integridad.
- Asegúrate de que el elevador de mejilla no obstruya ninguna característica de seguridad de tu arma de fuego.
- Ten cuidado al ajustar el elevador de mejilla para evitar pellizcarte la piel.
- Utiliza el elevador de mejilla solo con culatas compatibles (culatas MOE AK y ZhukovS).

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de la instalación.
- Alinea el elevador de mejilla con el área designada para el clip en la culata.
- Presiona firmemente el elevador de mejilla en su lugar hasta que escuches un clic, lo que indica que está bien sujeto.
- Verifica que el elevador esté estable y no se mueva al tirar de él.

2. Uso:

- Ajusta la altura del elevador de mejilla a tu nivel de comodidad. Se puede elevar hasta 0.50 pulgadas.
- Asegúrate de que tu mejilla repose cómodamente sobre el elevador mientras apuntas.
- Después de usar, retira el elevador de mejilla si es necesario para el almacenamiento o el transporte.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el elevador de mejilla de manera responsable, de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, considera reciclar el material de polímero si hay instalaciones disponibles.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el Elevador de Mejilla AK47 1/2", por favor comunícate con el fabricante o consulta el empaque del producto para obtener recursos adicionales.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu atención a la seguridad ayudará a garantizar una experiencia positiva con tu Elevador de Mejilla AK47 1/2".

Guide de Sécurité pour le Risers de Joue AK47 1/2"

Introduction

Merci d'avoir choisi le Risers de Joue AK47 1/2" de MAGPUL. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un confort optimal pour votre joue. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité énoncées dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le riser de joue est solidement fixé avant utilisation pour éviter les accidents.
- Inspectez régulièrement le riser de joue pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le riser de joue s'il est endommagé ou montre des signes d'usure.
- Évitez d'utiliser le riser de joue dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son intégrité.
- Assurez-vous que le riser de joue n'entrave aucune fonctionnalité de sécurité de votre arme à feu.
- Soyez prudent lors de l'ajustement du riser de joue pour éviter de vous pincer la peau.
- Utilisez le riser de joue uniquement avec des crosses compatibles (MOE AK et ZhukovS).

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation.
- Alignez le riser de joue avec la zone de clip désignée de la crosse.
- Appuyez fermement sur le riser de joue jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant qu'il est solidement fixé.
- Vérifiez que le riser est stable et ne bouge pas lorsque vous tirez dessus.

2. Utilisation :

- Ajustez la hauteur du riser de joue à votre niveau de confort. Il peut être surélevé de 0,50 pouces.
- Assurez-vous que votre joue repose confortablement sur le riser pendant que vous visez.
- Après utilisation, retirez le riser de joue si nécessaire pour le stockage ou le transport.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le riser de joue de manière responsable, conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, envisagez de recycler le matériau en polymère si des installations sont disponibles.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Risers de Joue AK47 1/2", veuillez contacter le fabricant ou

consulter l'emballage du produit pour des ressources supplémentaires.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre attention à la sécurité contribuera à garantir une expérience positive avec votre Risers de Joue AK47 1/2".

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cheek Riser AK47 1/2"

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cheek Riser AK47 1/2" di MAGPUL. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un supporto confortevole per la guancia. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il cheek riser sia fissato saldamente prima dell'uso per evitare incidenti.
- Controlla regolarmente il cheek riser per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non utilizzare il cheek riser se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Evita di utilizzare il cheek riser in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzarne l'integrità.
- Assicurati che il cheek riser non ostacoli alcuna funzione di sicurezza della tua arma.
- Fai attenzione quando regoli il cheek riser per evitare di pizzicarti la pelle.
- Utilizza il cheek riser solo con calci compatibili (MOE AK e ZhukovS).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione.
- Allinea il cheek riser con l'area designata per il clipon del calcio.
- Premi saldamente il cheek riser in posizione fino a sentire un clic, che indica che è fissato in modo sicuro.
- Controlla che il riser sia stabile e non si muova quando viene tirato.

2. Uso:

- Regola l'altezza del cheek riser al tuo livello di comfort. Può essere sollevato di 0,50 pollici.
- Assicurati che la tua guancia riposi comodamente sul riser mentre prendi la mira.
- Dopo l'uso, rimuovi il cheek riser se necessario per la conservazione o il trasporto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il cheek riser in modo responsabile, in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, considera di riciclare il materiale in polimero se le strutture sono disponibili.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Cheek Riser AK47 1/2", ti preghiamo di contattare il

produttore o consultare l'imballaggio del prodotto per ulteriori risorse.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua attenzione alla sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza positiva con il tuo Cheek Riser AK47 1/2".

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podnóżka Policzkowego AK47 1/2"

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podnóżka policzkowego AK47 1/2" od MAGPUL. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy komfortu strzelania, zapewniając wygodne oparcie policzka. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze korzystaj z produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że podnózek policzkowy jest prawidłowo zamocowany przed użyciem, aby uniknąć wypadków.
- Regularnie sprawdzaj podnózek policzkowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj podnóżka policzkowego, jeśli jest uszkodzony lub wykazuje oznaki zużycia.
- Unikaj korzystania z podnóżka policzkowego w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego integralność.
- Upewnij się, że podnózek policzkowy nie blokuje żadnych funkcji bezpieczeństwa twojej broni palnej.
- Bądź ostrożny przy regulacji podnóżka, aby uniknąć przycięcia skóry.
- Używaj podnóżka policzkowego tylko z kompatybilnymi kolbami (kolby MOE AK i ZhukovS).

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją.
- Wyrównaj podnózek policzkowy z wyznaczoną strefą mocowania na kolbie.
- Mocno naciśnij podnózek policzkowy na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy podnózek jest stabilny i nie porusza się przy pociągnięciu.

2. Użytkowanie:

- Dostosuj wysokość podnóżka policzkowego do swojego poziomu komfortu. Może być podniesiony o 0,50 cala.
- Upewnij się, że twój policzek wygodnie spoczywa na podnóżku podczas celowania.
- Po użyciu, usuń podnózek policzkowy, jeśli to konieczne, w celu przechowywania lub transportu.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizuj podnózek policzkowy odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony ponad naprawę, rozważ recykling materiału polimerowego, jeśli dostępne są odpowiednie zakłady.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących podnóżka policzkowego AK47 1/2", prosimy o kontakt z producentem lub zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoja uwaga na bezpieczeństwo pomoże zapewnić pozytywne doświadczenie z podnóżkiem policzkowym AK47 1/2".

Turvaohjeet AK47 1/2" Poskipalalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AK47 1/2" poskipalan MAGPULilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla mukautuvan poskipalan. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että poskipala on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti poskipala mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä käytä poskipalaa, jos se on vaurioitunut tai siinä on kulumisen merkkejä.
- Vältä poskipalan käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen eheyteen.
- Varmista, että poskipala ei estä minkään aseesi turvallisuusominaisuuksia.
- Ole varovainen säädettäessä poskipalaa, jotta et purista ihoasi.
- Käytä poskipalaa vain yhteensopivien tukien (MOE AK ja ZhukovS) kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta.
- Kohdista poskipala tukin merkitylle klipsialueelle.
- Paina poskipala tiukasti paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen, mikä osoittaa, että se on kiinnitetty turvallisesti.
- Tarkista, että riser on vakaa eikä liiku, kun sitä vedetään.

2. Käyttö:

- Säädä poskipalan korkeutta mukavuustasosi mukaan. Se voidaan nostaa 0,50 tuumaa.
- Varmista, että poskesi lepää mukavasti riserilla tähtäyksen aikana.
- Poista poskipala tarvittaessa käytön jälkeen säilytystä tai kuljetusta varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä poskipala vastuullisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse polymerimateriaalin kierrättämistä, jos mahdollisuudet ovat saatavilla.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AK47 1/2" poskipalaan, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu tuotepakkaukseen lisäresursseja varten.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Huomiosi turvallisuuteen auttaa varmistamaan positiivisen kokemuksen AK47 1/2" poskipalasi kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för AK47 1/2" Kindstöd

Introduktion

Tack för att du valt AK47 1/2" Kindstöd från MAGPUL. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att ge ett bekvämt kindstöd. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att kindstödet är ordentligt fäst innan användning för att undvika olyckor.
- Inspektera regelbundet kindstödet för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till de behöriga myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte kindstödet om det är skadat eller visar tecken på slitage.
- Undvik att använda kindstödet i extrema väderförhållanden som kan påverka dess integritet.
- Se till att kindstödet inte blockerar några säkerhetsfunktioner på ditt vapen.
- Var försiktig när du justerar kindstödet för att undvika att klämma huden.
- Använd endast kindstödet med kompatibla kolvar (MOE AK och ZhukovS kolvar).

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är avlastat innan installation.
- Justera kindstödet med det angivna klippområdet på kolven.
- Tryck fast kindstödet på plats tills du hör ett klick, vilket indikerar att det är ordentligt fäst.
- Kontrollera att stödet är stabilt och inte rör sig när det dras.

2. Användning:

- Justera höjden på kindstödet till din komfortnivå. Det kan höjas med 0,50 tum.
- Se till att din kind vilar bekvämt på stödet när du siktar.
- Ta bort kindstödet efter användning om det behövs för förvaring eller transport.

Avfallsinstruktioner

- Kassera kindstödet på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala regler.
- Om produkten är skadad bortom reparation, överväg att återvinna polymermaterialet om faciliteter finns tillgängliga.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AK47 1/2" Kindstöd, vänligen kontakta tillverkaren eller se produktförpackningen för ytterligare resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din uppmärksamhet på säkerhet kommer att bidra till en

positiv upplevelse med ditt AK47 1/2" Kindstöd.

Bezpečnostní pokyny pro AK47 1/2" lícní podpěru

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AK47 1/2" lícní podpěru od MAGPUL. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek při střelbě tím, že poskytuje pohodlnou oporu pro lícní část. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že je lícní podpěra bezpečně připevněna před použitím, aby se předešlo nehodám.
- Pravidelně kontrolujte lícní podpěru na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte lícní podpěru, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Vyhněte se používání lícní podpěry za extrémních povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit její integritu.
- Ujistěte se, že lícní podpěra nebrání žádným bezpečnostním funkcím vaší zbraně.
- Buďte opatrní při nastavování lícní podpěry, abyste se vyhnuli přiskřípnutí kůže.
- Používejte lícní podpěru pouze s kompatibilními pažbami (MOE AK a ZhukovS).

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací.
- Zarovnejte lícní podpěru s určenou klipovou oblastí pažby.
- Silně stlačte lícní podpěru na místo, dokud neuslyšíte cvaknutí, což naznačuje, že je bezpečně připevněna.
- Zkontrolujte, že je podpěra stabilní a nepohybuje se při tahání.

2. Používání:

- Nastavte výšku lícní podpěry na úroveň pohodlí. Může být zvýšena o 0,50 palce.
- Ujistěte se, že vaše líce pohodlně spočívá na podpěře při míření.
- Po použití odstraňte lícní podpěru, pokud je to nutné pro skladování nebo transport.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte lícní podpěru odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozený a nelze jej opravit, zvažte recyklaci polymerního materiálu, pokud jsou k dispozici zařízení.
- Neličte produkt do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně AK47 1/2" lícní podpěry se prosím obraťte na výrobce nebo se podívejte na obal produktu pro další zdroje.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše pozornost k bezpečnosti pomůže zajistit pozitivní

zkušenost s vaší AK47 1/2" lící podpěrou.