

SPORTER CHRONOGRAPH - MAGNETOSPEED SPORTER CHRONOGRAPH

The MagnetoSpeed Sporter chronograph kit was designed to be used on barrels from 1/2 inch up to 1 inch in diameter. It can also accommodate muzzle brakes, flash hiders, etc, up to 2.7 inches in length. Ideal for contoured rifle barrels (sporter barrels). MagnetoSpeed Sporter features: Simple, one-button cycling display (shows recent shot velocity and statistics, plug in to turn on) Battery : 9-Volt (included) Easy access battery compartment, no need for screwdriver to swap batteries Three sensitivity settings for fine-tuning Integral, quick-attach strapping system; with metal buckle and triad thumb nut Proven technology with updated sensor design Integral 3.5 foot sensor cord Kit includes: Display Unit Bayonet-style sensor (Bayo) Thick and thin rubber V-block spacers Heavy duty strap with thumb nut tightener Ultra-compact storage container.



Attributes

- Name: MAGNETOSPEED SPORTER CHRONOGRAPH
- Manufacturer: MAGNETOSPEED
- Product no.: 100017022
- Mfr. No.: MS_SPT
- Style: Chronograph
- Delivery weight: 0.431kg
- UPC: 855036004054

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: MagnetoSpeed Sporter Chronograph Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Cronógrafo MagnetoSpeed Sporter](#)
- [Svenska: MagnetoSpeed Sporter Chronograph Säkerhetsinstruktioner](#)

MagnetoSpeed Sporter Chronograph Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MagnetoSpeed Sporter Chronograph. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure a safe and effective experience with your new chronograph. Please read all instructions carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MagnetoSpeed Sporter Chronograph is used only as intended, following all provided instructions.
- Keep the chronograph out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the device for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Use the chronograph in a safe environment, away from obstructions and potential hazards.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the device in a wellventilated area to avoid inhalation of any fumes or gases.
- Do not point the sensor at any person or animal while in operation.
- Ensure that the chronograph is securely attached to the firearm barrel to prevent it from falling or being dislodged during use.
- Avoid using the chronograph in wet or damp conditions to prevent electrical hazards.
- Do not attempt to modify or disassemble the chronograph, as this may lead to malfunction or safety risks.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the chronograph is compatible with your firearm barrel (1/2 inch to 1 inch in diameter).
- Attach the bayonetstyle sensor securely to the barrel.
- Use the integral strapping system with the metal buckle and triad thumb nut to ensure a tight fit.
- Plug in the sensor cord to the display unit.

2. Usage:

- Turn on the display unit by plugging in the sensor cord.
- The display will show recent shot velocity and statistics after each shot.
- Use the onebutton cycling display for easy navigation through the data.
- Adjust sensitivity settings as needed for optimal performance.

3. Battery Replacement:

- The device uses a 9Volt battery, which is included.
- To replace the battery, open the easyaccess battery compartment without the need for a screwdriver.
- Ensure the device is turned off before replacing the battery.

Disposal Instructions

- Dispose of the MagnetoSpeed Sporter Chronograph in accordance with local regulations for electronic waste.
- Remove the battery before disposing of the device and recycle it according to local battery recycling guidelines.
- Do not dispose of the chronograph in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the MagnetoSpeed Sporter Chronograph, please refer to the included documentation or visit the official website for support resources.

Thank you for choosing MagnetoSpeed. Enjoy your chronograph safely and responsibly!

Instrucciones de Seguridad para el Cronógrafo MagnetoSpeed Sporter

Introducción

Gracias por elegir el Cronógrafo MagnetoSpeed Sporter. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y pautas de uso para garantizar una experiencia segura y efectiva con tu nuevo cronógrafo. Por favor, lee todas las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Cronógrafo MagnetoSpeed Sporter se utilice solo como se pretende, siguiendo todas las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el cronógrafo fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Inspecciona regularmente el dispositivo en busca de signos de daños o desgaste. No lo uses si está dañado.
- Utiliza el cronógrafo en un entorno seguro, lejos de obstrucciones y peligros potenciales.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza el dispositivo en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores o gases.
- No apuntes el sensor a ninguna persona o animal mientras esté en funcionamiento.
- Asegúrate de que el cronógrafo esté fijado de manera segura al cañón del arma para evitar que se caiga o se desplace durante su uso.
- Evita usar el cronógrafo en condiciones húmedas o mojadas para prevenir riesgos eléctricos.
- No intentes modificar o desensamblar el cronógrafo, ya que esto puede provocar fallos o riesgos de seguridad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el cronógrafo sea compatible con el cañón de tu arma (de 1/2 pulgada a 1 pulgada de diámetro).
- Fija el sensor de estilo bayoneta de forma segura al cañón.
- Utiliza el sistema de sujeción integral con la hebilla de metal y la tuerca de pulgar triada para asegurar un ajuste ceñido.
- Conecta el cable del sensor a la unidad de visualización.

2. Uso:

- Enciende la unidad de visualización conectando el cable del sensor.
- La pantalla mostrará la velocidad de los disparos recientes y estadísticas después de cada disparo.
- Usa la pantalla de ciclo con un solo botón para navegar fácilmente a través de los datos.
- Ajusta la configuración de sensibilidad según sea necesario para un rendimiento óptimo.

3. Reemplazo de la Batería:

- El dispositivo utiliza una batería de 9 Voltios, que está incluida.
- Para reemplazar la batería, abre el compartimento de batería de fácil acceso sin necesidad de un destornillador.
- Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de reemplazar la batería.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Cronógrafo MagnetoSpeed Sporter de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos.
- Retira la batería antes de desechar el dispositivo y recíclala según las pautas locales de reciclaje de baterías.
- No deseches el cronógrafo en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el Cronógrafo MagnetoSpeed Sporter, consulta la documentación incluida o visita el sitio web oficial para recursos de soporte.

Gracias por elegir MagnetoSpeed. ¡Disfruta de tu cronógrafo de manera segura y responsable!

MagnetoSpeed Sporter Chronograph

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde MagnetoSpeed Sporter Chronograph. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din nya kronograf. Vänligen läs alla instruktioner noggrant innan användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att MagnetoSpeed Sporter Chronograph används endast som avsett, enligt alla angivna instruktioner.
- Håll kronografen utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Inspektera enheten regelbundet för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Använd kronografen i en säker miljö, bortom hinder och potentiella faror.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd alltid enheten i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor eller gaser.
- Rikta aldrig sensorn mot någon person eller djur medan den är i drift.
- Se till att kronografen är ordentligt fäst vid vapnets pipor för att förhindra att den faller eller lossnar under användning.
- Undvik att använda kronografen i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra elektriska faror.
- Försök inte att modifiera eller demontera kronografen, eftersom detta kan leda till funktionsfel eller säkerhetsrisker.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Kontrollera att kronografen är kompatibel med din vapens pipor (1/2 tum till 1 tum i diameter).
- Fäst bayonetstil sensorn ordentligt på pipan.
- Använd det integrerade fästsystemet med metallspänne och triad tumskruv för att säkerställa en tät passform.
- Anslut sensorkabeln till visningsenheten.

2. Användning:

- Slå på visningsenheten genom att ansluta sensorkabeln.
- Visningen visar den senaste skottets hastighet och statistik efter varje skott.
- Använd enknapps cykeldisplay för enkel navigering genom datan.
- Justera känslighetsinställningarna vid behov för optimal prestanda.

3. Batteribyte:

- Enheten använder ett 9Volt batteri, som ingår.
- För att byta batteri, öppna det lättåtkomliga batterifacket utan att behöva en skruvmejsel.
- Se till att enheten är avstängd innan du byter batteri.

Avfallsinstruktioner

- Kassera MagnetoSpeed Sporter Chronograph i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall.
- Ta bort batteriet innan du kasserar enheten och återvinn det enligt lokala batteriåtervinningsriktlinjer.
- Kassera inte kronografen i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor eller bekymmer angående MagnetoSpeed Sporter Chronograph, vänligen hänvisa till den medföljande dokumentationen eller besök den officiella webbplatsen för supportresurser.

Tack för att du valde MagnetoSpeed. Njut av din kronograf på ett säkert och ansvarsfullt sätt!