

EDGE 3.5 TRIGGER CONNECTOR - GHOST EDGE 3.5 TRIGGER CONNECTOR

The EDGE 3.5 also gives the light, smooth, self cleaning features offered with the other connectors while giving the additional benefit of eliminating the bump or "glitch" which is the first resistance you feel when the trigger bar "bumps" into the connector Will fit Gen 1 -5 Glocks except for Models 42, 43, 43X, and 48.



Attributes

- Name: GHOST EDGE 3.5 TRIGGER CONNECTOR
- Manufacturer: GHOST
- Product no.: 100017395
- Mfr. No.: GHO_2424-V-1
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.011kg
- UPC: 813978020242

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den EDGE 3.5 Trigger Connector](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGE 3.5 Trigger Connector](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conector de Gatillo EDGE 3.5](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Connettore del Grilletto EDGE 3.5](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for EDGE 3.5 Trigger Connector](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Złącza Spustu EDGE 3.5](#)
- [Suomi: Turvaohje EDGE 3.5 Trigger Connectorille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för EDGE 3.5 Trigger Connector](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EDGE 3.5 Trigger Connector](#)

Sicherheitsanleitung für den EDGE 3.5 Trigger Connector

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den EDGE 3.5 Trigger Connector entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner GlockHandfeuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt verantwortungsbewusst nutzen kannst und um alle Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den EDGE 3.5 Trigger Connector sicher handhabst und verwendest.
- Sei dir der potenziellen Risiken bewusst, die mit Modifikationen an Feuerwaffen verbunden sind.
- Befolge immer die Richtlinien und Empfehlungen des Herstellers.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Updates zu Sicherheitsrückrufen und Produktinformationen über die EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Kompatibilität:** Der EDGE 3.5 Trigger Connector ist kompatibel mit Gen 1 5 GlockModellen, ausgenommen die Modelle 42, 43, 43X und 48. Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- **Installation:** Installiere den Trigger Connector nur, wenn du über die notwendigen Fähigkeiten verfügst, oder konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher. Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen führen.
- **Testen:** Teste nach der Installation die Funktion des Abzugs in einer sicheren Umgebung mit der entladenen Feuerwaffe. Stelle sicher, dass der Abzug reibungslos funktioniert, ohne Widerstand zu spüren.
- **Regelmäßige Wartung:** Überprüfe regelmäßig den Trigger Connector auf Abnutzung. Ersetze ihn, wenn Schäden festgestellt werden.
- **Kindersicherheit:** Halte den EDGE 3.5 Trigger Connector und alle Feuerwaffen sicher und unzugänglich für Kinder.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Glock entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation (z.B. Stanzwerkzeug, Hammer und Schraubendreher).

2. Installationsschritte:

- Entferne den Schlitten von dem GlockRahmen.
- Zerlege den Abzugsmechanismus gemäß dem GlockHandbuch.
- Ersetze den vorhandenen Trigger Connector durch den EDGE 3.5 Trigger Connector.
- Setze den Abzugsmechanismus und den Schlitten wieder zusammen und stelle sicher, dass alle Teile korrekt positioniert sind.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb vor der Verwendung der Feuerwaffe sicherzustellen.

3. Nutzung:

- Behandle die Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Befolge während der Nutzung alle grundlegenden Sicherheitsregeln für Feuerwaffen.
- Übe regelmäßig sichere Handhabungstechniken und halte deine Fähigkeiten im Umgang mit der Feuerwaffe aufrecht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallwirtschaftsvorschriften.
- Wenn der EDGE 3.5 Trigger Connector beschädigt wird oder nicht mehr verwendet wird, befolge die lokalen Richtlinien für die sichere Entsorgung von Zubehör für Feuerwaffen.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe die spezifischen Entsorgungsanweisungen für Komponenten von Feuerwaffen in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen zum EDGE 3.5 Trigger Connector besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere einen qualifizierten Feuerwaffenexperten. Stelle immer sicher, dass du die aktuellsten Informationen zu Sicherheit und Nutzung hast.

Diese Anleitung soll dir helfen, den EDGE 3.5 Trigger Connector sicher und effektiv zu nutzen. Indem du diese Anweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du die verbesserte Leistung genießen und gleichzeitig einen hohen Sicherheitsstandard aufrechterhalten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for EDGE 3.5 Trigger Connector

Introduction

Thank you for choosing the EDGE 3.5 Trigger Connector. This product is designed to enhance the performance of your Glock handgun while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product responsibly and to follow all safety precautions.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and usage of the EDGE 3.5 Trigger Connector.
- Be aware of potential risks associated with firearm modifications.
- Always follow the manufacturer's guidelines and recommendations.
- Store the product in a safe location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for updates on safety recalls and product information through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** The EDGE 3.5 Trigger Connector is compatible with Gen 15 Glock models, excluding Models 42, 43, 43X, and 48. Ensure that your firearm is compatible before installation.
- **Installation:** Only install the trigger connector if you have the necessary skills or consult a qualified gunsmith. Improper installation may lead to malfunctions.
- **Testing:** After installation, test the trigger function in a safe environment with the firearm unloaded. Ensure the trigger operates smoothly without any resistance.
- **Regular Maintenance:** Regularly inspect the trigger connector for wear and tear. Replace it if any damage is observed.
- **Child Safety:** Keep the EDGE 3.5 Trigger Connector and any firearms secure and inaccessible to children.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation (e.g., punch tool, hammer, and screwdriver).

2. Installation Steps:

- Remove the slide from the Glock frame.
- Disassemble the trigger mechanism according to the Glock manual.
- Replace the existing trigger connector with the EDGE 3.5 Trigger Connector.
- Reassemble the trigger mechanism and slide, ensuring all parts are correctly positioned.
- Perform a function check to ensure proper operation before using the firearm.

3. Usage:

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Follow all standard firearm safety rules during usage.
- Regularly practice safe handling techniques and maintain proficiency with your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the EDGE 3.5 Trigger Connector becomes damaged or is no longer in use, follow local guidelines for the safe disposal of firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for specific disposal instructions for firearm components in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the EDGE 3.5 Trigger Connector, please refer to the manufacturer's website or contact a qualified firearms expert. Always ensure you have the most current information regarding safety and usage.

This guide is designed to help you use the EDGE 3.5 Trigger Connector safely and effectively. By following these instructions and guidelines, you can enjoy improved performance while maintaining a high standard of safety. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conector de Gatillo EDGE 3.5

Introducción

Gracias por elegir el Conector de Gatillo EDGE 3.5. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu pistola Glock mientras garantiza seguridad y fiabilidad. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar el producto de manera responsable y seguir todas las precauciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de manejar y usar el Conector de Gatillo EDGE 3.5 de manera segura.
- Sé consciente de los riesgos potenciales asociados con las modificaciones de armas de fuego.
- Siempre sigue las pautas y recomendaciones del fabricante.
- Guarda el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiradas de productos y la información a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** El Conector de Gatillo EDGE 3.5 es compatible con modelos Glock de la Gen 1 a la 5, excluyendo los Modelos 42, 43, 43X y 48. Asegúrate de que tu arma de fuego sea compatible antes de la instalación.
- **Instalación:** Solo instala el conector de gatillo si tienes las habilidades necesarias o consulta a un armero calificado. La instalación incorrecta puede provocar fallos.
- **Pruebas:** Después de la instalación, prueba la función del gatillo en un entorno seguro con el arma descargada. Asegúrate de que el gatillo funcione suavemente sin ninguna resistencia.
- **Mantenimiento Regular:** Inspecciona regularmente el conector de gatillo en busca de desgaste. Reemplázalo si se observa algún daño.
- **Seguridad Infantil:** Mantén el Conector de Gatillo EDGE 3.5 y cualquier arma de fuego segura e inaccesible para los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu Glock esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (por ejemplo, herramienta de punzonado, martillo y destornillador).

2. Pasos de Instalación:

- Retira la corredera del armazón de la Glock.
- Desmonta el mecanismo del gatillo de acuerdo con el manual de la Glock.
- Reemplaza el conector de gatillo existente con el Conector de Gatillo EDGE 3.5.
- Vuelve a ensamblar el mecanismo del gatillo y la corredera, asegurándote de que todas las piezas estén correctamente posicionadas.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurar un correcto funcionamiento antes de usar el arma de fuego.

3. Uso:

- Siempre trata el arma de fuego como si estuviera cargada.
- Sigue todas las reglas de seguridad estándar para armas de fuego durante el uso.
- Practica regularmente técnicas de manejo seguro y mantén la competencia con tu arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si el Conector de Gatillo EDGE 3.5 se daña o ya no se utiliza, sigue las pautas locales para la eliminación segura de accesorios de armas de fuego.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta las instrucciones específicas de eliminación para componentes de armas de fuego en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el Conector de Gatillo EDGE 3.5, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un experto en armas de fuego calificado. Siempre asegúrate de tener la información más actual sobre seguridad y uso.

Esta guía está diseñada para ayudarte a usar el Conector de Gatillo EDGE 3.5 de manera segura y efectiva. Al seguir estas instrucciones y directrices, podrás disfrutar de un rendimiento mejorado mientras mantienes un alto estándar de seguridad. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5

Introduction

Merci d'avoir choisi le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ton arme de poing Glock tout en garantissant sécurité et fiabilité. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité afin de comprendre comment utiliser le produit de manière responsable et de suivre toutes les précautions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi d'une manipulation et d'une utilisation sécurisées du Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5.
- Sois conscient des risques potentiels associés aux modifications d'armes à feu.
- Suis toujours les directives et recommandations du fabricant.
- Range le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifie régulièrement les mises à jour sur les rappels de sécurité et les informations sur le produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Compatibilité** : Le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5 est compatible avec les modèles Glock Gen 1 à 5, à l'exception des modèles 42, 43, 43X et 48. Assure-toi que ton arme est compatible avant l'installation.
- **Installation** : N'installe le connecteur que si tu as les compétences nécessaires ou consulte un armurier qualifié. Une installation incorrecte peut entraîner des pannes.
- **Test** : Après l'installation, teste le fonctionnement de la détente dans un environnement sûr avec l'arme déchargée. Assure-toi que la détente fonctionne en douceur sans aucune résistance.
- **Entretien Régulier** : Inspecte régulièrement le connecteur de déclenchement pour déceler l'usure. Remplace-le s'il y a des signes de dommages.
- **Sécurité des Enfants** : Garde le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5 et toutes les armes à feu en sécurité et inaccessibles aux enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ta Glock est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation (par exemple, un outil de poinçonnage, un marteau et un tournevis).

2. Étapes d'Installation :

- Retire la glissière du cadre de la Glock.
- Démonte le mécanisme de la détente selon le manuel de la Glock.
- Remplace le connecteur de déclenchement existant par le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5.
- Réassemble le mécanisme de la détente et la glissière, en veillant à ce que toutes les pièces soient correctement positionnées.
- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer du bon fonctionnement avant d'utiliser l'arme.

3. Utilisation :

- Traite toujours l'arme à feu comme si elle était chargée.
- Suis toutes les règles de sécurité standard lors de l'utilisation.
- Pratique régulièrement des techniques de manipulation sécurisées et maintiens ta compétence avec ton arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5 devient endommagé ou n'est plus utilisé, suis les directives locales pour l'élimination sécurisée des accessoires d'armes à feu.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les instructions spécifiques d'élimination pour les composants d'armes à feu dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5, consulte le site Web du fabricant ou contacte un expert en armes à feu qualifié. Assure-toi toujours d'avoir les informations les plus récentes concernant la sécurité et l'utilisation.

Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser le Connecteur de Déclenchement EDGE 3.5 de manière sûre et efficace. En suivant ces instructions et directives, tu peux profiter d'une performance améliorée tout en maintenant un haut niveau de sécurité. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Connettore del Grilletto EDGE 3.5

Introduzione

Grazie per aver scelto il Connettore del Grilletto EDGE 3.5. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock, garantendo al contempo sicurezza e affidabilità. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo responsabile e seguire tutte le precauzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di maneggiare e utilizzare il Connettore del Grilletto EDGE 3.5 in modo sicuro.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati alle modifiche delle armi da fuoco.
- Segui sempre le linee guida e le raccomandazioni del produttore.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti su richiami di sicurezza e informazioni sul prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Il Connettore del Grilletto EDGE 3.5 è compatibile con i modelli Glock di Gen 15, ad eccezione dei modelli 42, 43, 43X e 48. Assicurati che la tua arma sia compatibile prima dell'installazione.
- **Installazione:** Installa il connettore del grilletto solo se possiedi le competenze necessarie o consulta un armaiolo qualificato. Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti.
- **Test:** Dopo l'installazione, testa la funzionalità del grilletto in un ambiente sicuro con l'arma scarica. Assicurati che il grilletto funzioni senza resistenza.
- **Manutenzione Regolare:** Ispeziona regolarmente il connettore del grilletto per usura e danni. Sostituiscilo se si osservano segni di danneggiamento.
- **Sicurezza dei Bambini:** Tieni il Connettore del Grilletto EDGE 3.5 e qualsiasi arma sicura e inaccessibile ai bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua Glock sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (ad es., attrezzo a punzone, martello e cacciavite).

2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovi il carrello dalla cornice della Glock.
- Smonta il meccanismo del grilletto secondo il manuale della Glock.
- Sostituisci il connettore del grilletto esistente con il Connettore del Grilletto EDGE 3.5.
- Rimonta il meccanismo del grilletto e il carrello, assicurandoti che tutte le parti siano correttamente posizionate.
- Esegui un controllo di funzionamento per garantire un'operazione corretta prima di utilizzare l'arma.

3. Uso:

- Tratta sempre l'arma da fuoco come se fosse carica.

- Segui tutte le regole standard di sicurezza delle armi durante l'uso.
- Pratica regolarmente tecniche di maneggio sicuro e mantieni la tua abilità con l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se il Connettore del Grilletto EDGE 3.5 diventa danneggiato o non è più in uso, segui le linee guida locali per lo smaltimento sicuro degli accessori per armi da fuoco.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla le istruzioni specifiche per lo smaltimento dei componenti delle armi nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti il Connettore del Grilletto EDGE 3.5, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare un esperto qualificato in armi da fuoco. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardo alla sicurezza e all'uso.

Questa guida è progettata per aiutarti a utilizzare il Connettore del Grilletto EDGE 3.5 in modo sicuro ed efficace. Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi godere di prestazioni migliorate mantenendo un elevato standard di sicurezza. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for EDGE 3.5 Trigger Connector

Innledning

Takk for at du valgte EDGE 3.5 Trigger Connector. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din Glockhåndvåpen samtidig som det sikrer sikkerhet og pålitelighet. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker produktet på en ansvarlig måte og for å følge alle sikkerhetsforskrifter.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for sikker håndtering og bruk av EDGE 3.5 Trigger Connector.
- Vær oppmerksom på potensielle risikoer knyttet til modifikasjoner av skytevåpen.
- Følg alltid produsentens retningslinjer og anbefalinger.
- Oppbevar produktet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om sikkerhetsvarsler og produktinformasjon gjennom EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Kompatibilitet:** EDGE 3.5 Trigger Connector er kompatibel med Gen 15 Glockmodeller, unntatt modeller 42, 43, 43X og 48. Sørg for at ditt skytevåpen er kompatibelt før installasjon.
- **Installasjon:** Installer kun triggerkoblingen hvis du har nødvendige ferdigheter, eller konsulter en kvalifisert gunsmith. Feil installasjon kan føre til funksjonsfeil.
- **Testing:** Etter installasjon, test triggerfunksjonen i et trygt miljø med skytevåpenet avfyrt. Sørg for at triggeren fungerer jevnt uten motstand.
- **Regelmessig vedlikehold:** Inspiser regelmessig triggerkoblingen for slitasje. Bytt den ut hvis det observeres noen skader.
- **Barnesikkerhet:** Hold EDGE 3.5 Trigger Connector og eventuelle skytevåpen sikre og utilgjengelige for barn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at din Glock er avfyrt og pek i en sikker retning.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon (f.eks. punchverktøy, hammer og skrutrekker).

2. Installasjonstrinn:

- Fjern skinnet fra Glockrammen.
- Demontere triggermekanismen i henhold til Glockmanualen.
- Erstatt den eksisterende triggerkoblingen med EDGE 3.5 Trigger Connector.
- Monter triggermekanismen og skinnet igjen, og sørg for at alle deler er korrekt plassert.
- Utfør en funksjonssjekk for å sikre riktig drift før du bruker skytevåpenet.

3. Bruk:

- Behandle alltid skytevåpenet som om det er lastet.
- Følg alle standard sikkerhetsregler for skytevåpen under bruk.
- Øv jevnlig på sikre håndteringsteknikker og oppretthold dyktighet med ditt skytevåpen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Hvis EDGE 3.5 Trigger Connector blir skadet eller ikke lenger er i bruk, følg lokale retningslinjer for sikker avhending av skytevåpenutstyr.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for spesifikke avfallshåndteringsinstruksjoner for skytevåpenkomponenter i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om EDGE 3.5 Trigger Connector, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt en kvalifisert skytevåpenekspert. Sørg alltid for at du har den mest oppdaterte informasjonen om sikkerhet og bruk.

Denne guiden er utformet for å hjelpe deg med å bruke EDGE 3.5 Trigger Connector på en sikker og effektiv måte. Ved å følge disse instruksjonene og retningslinjene kan du nyte forbedret ytelse samtidig som du opprettholder en høy standard for sikkerhet. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Złącza Spustu EDGE 3.5

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Złącza Spustu EDGE 3.5. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego pistoletu Glock, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i niezawodność. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak odpowiedzialnie korzystać z produktu oraz przestrzegać wszystkich środków ostrożności.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie Złącza Spustu EDGE 3.5.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z modyfikacjami broni palnej.
- Zawsze przestrzegaj wytycznych i zaleceń producenta.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań i informacji o produkcie za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Kompatybilność:** Złącze Spustu EDGE 3.5 jest kompatybilne z modelami Glock Gen 15, z wyjątkiem modeli 42, 43, 43X i 48. Upewnij się, że Twoja broń jest kompatybilna przed instalacją.
- **Instalacja:** Instaluj złącze spustu tylko wtedy, gdy posiadasz odpowiednie umiejętności, lub skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem. Niewłaściwa instalacja może prowadzić do usterek.
- **Testowanie:** Po instalacji przetestuj funkcję spustu w bezpiecznym środowisku z rozładowaną bronią. Upewnij się, że spust działa płynnie, bez oporu.
- **Regularna konserwacja:** Regularnie sprawdzaj złącze spustu pod kątem zużycia. Wymień je, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- **Bezpieczeństwo dzieci:** Trzymaj Złącze Spustu EDGE 3.5 oraz wszelką broń w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twój Glock jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji (np. narzędzie do wbijania, młotek i śrubokręt).

2. Kroki instalacji:

- Zdejmij zamek z ramy Glocka.
- Rozmontuj mechanizm spustu zgodnie z instrukcją obsługi Glocka.
- Wymień istniejące złącze spustu na Złącze Spustu EDGE 3.5.
- Złóż ponownie mechanizm spustu i zamek, upewniając się, że wszystkie części są prawidłowo umiejscowione.
- Przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie przed użyciem broni.

3. Użytkowanie:

- Zawsze traktuj broń, jakby była załadowana.
- Przestrzegaj wszystkich standardowych zasad bezpieczeństwa przy używaniu broni.
- Regularnie ćwicz techniki bezpiecznego obchodzenia się z bronią i utrzymuj biegłość w jej

obsłudze.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zarządzania odpadami.
- Jeśli Złącze Spustu EDGE 3.5 ulegnie uszkodzeniu lub nie jest już używane, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi bezpiecznej utylizacji akcesoriów do broni palnej.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź szczególne instrukcje dotyczące utylizacji komponentów broni w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących Złącza Spustu EDGE 3.5, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z wykwalifikowanym ekspertem ds. broni palnej. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania.

Prosimy o przestrzeganie tych instrukcji i wytycznych, aby korzystać z Złącza Spustu EDGE 3.5 w sposób bezpieczny i skuteczny. Dzięki tym środkom ostrożności możesz cieszyć się lepszą wydajnością, zachowując jednocześnie wysoki standard bezpieczeństwa. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvaohje EDGE 3.5 Trigger Connectorille

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGE 3.5 Trigger Connectorin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockipistoolisi suorituskykyä samalla, kun se varmistaa turvallisuuden ja luotettavuuden. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää tuotetta vastuullisesti ja noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista EDGE 3.5 Trigger Connectorin turvallinen käsittely ja käyttö.
- Ole tietoinen ampumaaseiden muokkaamiseen liittyvistä mahdollisista riskeistä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti turvallisuuskutsut ja tuoteinformaatio EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Yhteensopivuus:** EDGE 3.5 Trigger Connector on yhteensopiva Gen 15 Glockmallien kanssa, lukuun ottamatta malleja 42, 43, 43X ja 48. Varmista, että ampumaaseesi on yhteensopiva ennen asennusta.
- **Asennus:** Asenna liipaisinjauha vain, jos sinulla on tarvittavat taidot tai kysy pätevältä aseasentajalta. Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin.
- **Testaus:** Asennuksen jälkeen testaa liipaisimen toiminta turvallisessa ympäristössä, kun ampumaase on tyhjennetty. Varmista, että liipaisin toimii sujuvasti ilman vastusta.
- **Säännöllinen Huolto:** Tarkista säännöllisesti liipaisinjauhan kunto. Vaihda se, jos havaitset vaurioita.
- **Lasten Turvallisuus:** Pidä EDGE 3.5 Trigger Connector ja kaikki ampumaaseet turvassa ja lasten ulottumattomissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että Glockisi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten (esim. poratyökalu, vasara ja ruuvimeisseli).

2. Asennusvaiheet:

- Poista liukusovite Glockin rungosta.
- Purkaa liipaisimekanismi Glockin käyttöohjeiden mukaan.
- Vaihda olemassa oleva liipaisinjauha EDGE 3.5 Trigger Connectoriin.
- Kokoa liipaisimekanismi ja liukusovite uudelleen varmistaen, että kaikki osat ovat oikein paikoillaan.
- Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi oikean toiminnan ennen ampumaaseen käyttöä.

3. Käyttö:

- Kohtele ampumaasetta aina ikään kuin se olisi ladattu.
- Noudata kaikkia standardeja ampumaaseiden turvallisuusohjeita käytön aikana.
- Harjoittele säännöllisesti turvallisia käsittelytekniikoita ja ylläpidä taitojasi ampumaaseesi kanssa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteidenhallintasääntöjen mukaisesti.
- Jos EDGE 3.5 Trigger Connector vaurioituu tai sitä ei enää käytetä, noudata paikallisia ohjeita

ampumaaseiden tarvikkeiden turvallisesta hävittämisestä.

- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista erityiset hävitysohjeet ampumaasekomponenteille alueellasi.

Lisätietoja Tukea Varten

Kaikkia EDGE 3.5 Trigger Connectoriin liittyviä kysymyksiä varten viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä pätevään aseasiantuntijaan. Varmista aina, että sinulla on ajankohtaisimmat tiedot turvallisuudesta ja käytöstä.

Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään EDGE 3.5 Trigger Connectoria turvallisesti ja tehokkaasti. Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit nauttia parannetusta suorituskyvystä samalla, kun ylläpidät korkeaa turvallisuustasoa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för EDGE 3.5 Trigger Connector

Introduktion

Tack för att du valt EDGE 3.5 Trigger Connector. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Glockhandkan medan den säkerställer säkerhet och tillförlitlighet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten ansvarsfullt och följer alla säkerhetsåtgärder.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker hantering och användning av EDGE 3.5 Trigger Connector.
- Var medveten om potentiella risker kopplade till modifieringar av skjutvapen.
- Följ alltid tillverkarens riktlinjer och rekommendationer.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om säkerhetsåterkallelser och produktinformation via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Kompatibilitet:** EDGE 3.5 Trigger Connector är kompatibel med Gen 15 Glockmodeller, med undantag för modellerna 42, 43, 43X och 48. Se till att ditt skjutvapen är kompatibelt innan installation.
- **Installation:** Installera endast trigger connector om du har nödvändiga färdigheter eller konsultera en kvalificerad vapensmed. Felaktig installation kan leda till funktionsfel.
- **Testning:** Efter installationen, testa triggerns funktion i en säker miljö med det oladdade skjutvapnet. Kontrollera att triggern fungerar smidigt utan motstånd.
- **Regelbunden underhåll:** Inspektera regelbundet trigger connector för slitage. Byt ut den om skador observeras.
- **Barnsäkerhet:** Håll EDGE 3.5 Trigger Connector och eventuella skjutvapen säkra och otillgängliga för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Glock är oladdad och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation (t.ex. stansverktyg, hammare och skruvmejsel).

2. Installationssteg:

- Ta bort slidan från Glockramen.
- Dela upp triggermekanismen enligt Glockmanualen.
- Byt ut den befintliga trigger connector mot EDGE 3.5 Trigger Connector.
- Montera ihop triggermekanismen och slidan, och se till att alla delar är korrekt placerade.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift innan du använder skjutvapnet.

3. Användning:

- Behandla alltid skjutvapnet som om det är laddat.
- Följ alla standard säkerhetsregler för skjutvapen under användning.
- Öva regelbundet på säkra hanteringstekniker och upprätthåll din kompetens med skjutvapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om EDGE 3.5 Trigger Connector blir skadad eller inte längre används, följ lokala riktlinjer för säker avfallshantering av skjutvapenstillbehör.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera specifika avfallsinstruktioner för skjutvapenkomponenter i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående EDGE 3.5 Trigger Connector, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta en kvalificerad vapenspecialist. Se alltid till att du har den mest aktuella informationen angående säkerhet och användning.

Denna guide är utformad för att hjälpa dig att använda EDGE 3.5 Trigger Connector säkert och effektivt. Genom att följa dessa instruktioner och riktlinjer kan du njuta av förbättrad prestanda samtidigt som du upprätthåller en hög säkerhetsstandard. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro EDGE 3.5 Trigger Connector

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EDGE 3.5 Trigger Connector. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně Glock a zároveň zajistil bezpečnost a spolehlivost. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste porozuměli, jak produkt zodpovědně používat a dodržovat všechny bezpečnostní opatření.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné zacházení a používání EDGE 3.5 Trigger Connector.
- Budte si vědomi potenciálních rizik spojených s úpravami palných zbraní.
- Vždy dodržujte pokyny a doporučení výrobce.
- Ukládejte produkt na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o bezpečnostních staženích a informace o produktu prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Kompatibilita:** EDGE 3.5 Trigger Connector je kompatibilní s Glock modely Gen 15, kromě modelů 42, 43, 43X a 48. Před instalací se ujistěte, že je vaše zbraň kompatibilní.
- **Instalace:** Trigger connector instalujte pouze pokud máte potřebné dovednosti, nebo se poraďte s kvalifikovaným zbrojířem. Nesprávná instalace může vést k poruchám.
- **Testování:** Po instalaci otestujte funkci spouště v bezpečném prostředí, kdy je zbraň vybitá. Ujistěte se, že spoušť funguje hladce bez jakéhokoli odporu.
- **Pravidelná údržba:** Pravidelně kontrolujte trigger connector na opotřebení. Vyměňte jej, pokud je jakékoli poškození zjištěno.
- **Bezpečnost dětí:** Držte EDGE 3.5 Trigger Connector a jakékoli palné zbraně zabezpečené a mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je váš Glock vybitý a míří na bezpečný směr.
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci (např. nástroj na vytlačení, kladivo a šroubovák).

2. Kroky instalace:

- Odstraňte závěr z rámu Glocku.
- Rozmontujte mechanismus spouště podle manuálu Glock.
- Vyměňte stávající trigger connector za EDGE 3.5 Trigger Connector.
- Znovu sestavte mechanismus spouště a závěr, ujistěte se, že jsou všechny části správně umístěny.
- Provedte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou činnost před použitím zbraně.

3. Použití:

- Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabitá.
- Během používání dodržujte všechna standardní pravidla bezpečnosti palných zbraní.
- Pravidelně cvičte techniky bezpečného zacházení a udržujte si dovednosti se svou zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud se EDGE 3.5 Trigger Connector poškodí nebo již není v použití, řiďte se místními pokyny pro bezpečnou likvidaci příslušenství k palným zbraním.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte specifické pokyny pro likvidaci komponentů palných zbraní ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se EDGE 3.5 Trigger Connector se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte kvalifikovaného odborníka na palné zbraně. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o bezpečnosti a používání.

Tento návod je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně používat EDGE 3.5 Trigger Connector. Dodržováním těchto pokynů a doporučení můžete mít vylepšený výkon při zachování vysokého standardu bezpečnosti. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.