

REM 700 LA HUNTER STOCK ADJUSTABLE - MAGPUL HUNTER 700L ADJUSTABLE STOCK FOR REMINGTON 700 LA FDE

Made from reinforced polymer and a machine finished, anodized A380 cast aluminum bedding block, the Magpul Hunter 700 LA stock offers users a fully adjustable length of pull, comb height, and enhanced ergonomics. Compatible with all Remington 700 Long Actions, this stock requires no bedding and is a true “dropin” solution for the end user. This stock is M-LOK compatible to accept a broad range of accessories. Also available is our Bolt Action Magazine Well LA, which allows the rifle to be used with detachable box magazines without the need for custom inletting. Reinforced polymer construction for strength and durability Fully adjustable Length of Pull and Comb Height for a custom fit Aluminum bedding block accepts all Remington 700 Long action receivers M-LOK compatible for additional accessories Sling stud screw in points Available Magpul Bolt Action Well for detachable box magazine capability



Attributes

- Name: MAGPUL HUNTER 700L ADJUSTABLE STOCK FOR REMINGTON 700 LA FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100018699
- Mfr. No.: MAG483-FDE
- Action Type: Long
- Color: Flat Dark Earth
- Make: Remington
- Material: Polymer
- Model: 700
- Style: Long,Adjustable
- Delivery weight: 1.996kg
- UPC: 840815109792

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Ajustable Magpul Hunter 700 LA](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la crosse ajustable Magpul Hunter 700 LA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calciolo Regolabile Magpul Hunter 700 LA](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Magpul Hunter 700 LA Justerbar Stokk](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kolby Magpul Hunter 700 LA Adjustable](#)
- [Suomi: Turvaohjeet REMINGTON 700 LA HUNTER Kiväärin Tukille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Magpul Hunter 700 LA Justerbar Kolv](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock](#)

Sicherheitsanleitung für den Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock

Einführung

Danke, dass du dich für den Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock für dein Remington 700 Long Action Gewehr entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du den Stock verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle dein Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass der Stock vor der Verwendung der Feuerwaffe ordnungsgemäß installiert ist.
- Überprüfe regelmäßig den Stock auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre die Feuerwaffe und den Stock an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Mögliche Gefahren:**
 - Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
 - Die Verwendung inkompatibler Zubehöerteile kann die Sicherheit beeinträchtigen.
- **Anweisungen zur Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle sicher, dass der Stock mit deinem Remington 700 Long Action Gewehr kompatibel ist.
 - Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Grenzen für Zubehöerteile.
 - Sichere alle Komponenten des Stocks vor der Verwendung.
- **Alters oder publikumspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht von Erwachsenen gedacht.
 - Stelle sicher, dass unerfahrene Benutzer über die Sicherheit im Umgang mit Feuerwaffen informiert sind, bevor sie diese handhaben.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Stock von deinem Remington 700 Long Action Gewehr.
- Richte den Magpul Hunter 700 LA Stock mit dem Verschluss und dem Bettblock aus.
- Ziehe alle Schrauben und Komponenten fest, um Stabilität zu gewährleisten.
- Stelle die Länge des Ziehens und die Höhe des Kamms nach deinen Wünschen ein.

2. Verwendung:

- Stelle sicher, dass alle Einstellungen vor der Verwendung sicher verriegelt sind.

- Mache dich mit dem MLOKSystem vertraut, um Zubehörteile anzubringen.
- Überprüfe regelmäßig den Stock und das Zubehör auf Abnutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Stock gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Stock nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Berücksichtige Recyclingmöglichkeiten für Polymermaterialien, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit priorisierst.

Safety Instruction Guide for Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock

Introduction

Thank you for choosing the Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock for your Remington 700 Long Action rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of the product. Please read this guide thoroughly before using the stock.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure the stock is properly installed before using the firearm.
- Regularly inspect the stock for any signs of damage or wear.
- Store the firearm and stock in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

• Potential Hazards:

- Improper installation may lead to malfunction or injury.
- Using incompatible accessories may compromise safety.

• Instructions for Avoiding Hazards:

- Ensure the stock is compatible with your Remington 700 Long Action rifle.
- Do not exceed the manufacturer's recommended limits for accessories.
- Always secure the stock components before use.

• Age or Audience Specific Warnings:

- This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
- Ensure that inexperienced users are educated on firearm safety before handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the existing stock from the Remington 700 Long Action rifle.
- Align the Magpul Hunter 700 LA stock with the action and bedding block.
- Securely fasten all screws and components to ensure stability.
- Adjust the length of pull and comb height to your preference.

2. Usage:

- When using the firearm, ensure all adjustments are securely locked in place.
- Familiarize yourself with the MLOK system for attaching accessories.
- Regularly check the stock and accessories for wear and tear.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the stock in regular household waste.
- Consider recycling options for polymer materials where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Ajustable Magpul Hunter 700 LA

Introducción

Gracias por elegir la Culata Ajustable Magpul Hunter 700 LA para tu rifle Remington 700 de Acción Larga. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso y manejo seguro del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar la culata.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Asegúrate de que la culata esté correctamente instalada antes de usar el arma.
- Inspecciona regularmente la culata en busca de signos de daño o desgaste.
- Almacena el arma y la culata en un lugar seguro, lejos de niños y usuarios no autorizados.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la propiedad y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- La instalación incorrecta puede provocar fallos o lesiones.
- Usar accesorios incompatibles puede comprometer la seguridad.

• Instrucciones para Evitar Peligros:

- Asegúrate de que la culata sea compatible con tu rifle Remington 700 de Acción Larga.
- No excedas los límites recomendados por el fabricante para los accesorios.
- Siempre asegura los componentes de la culata antes de usarla.

• Advertencias Específicas por Edad o Público:

- Este producto no está destinado para uso por individuos menores de 18 años sin supervisión adulta.
- Asegúrate de que los usuarios inexpertos estén educados sobre la seguridad con armas de fuego antes de manipularlas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Retira la culata existente del rifle Remington 700 de Acción Larga.
- Alinea la culata Magpul Hunter 700 LA con la acción y el bloque de cama.
- Asegura todos los tornillos y componentes de manera segura para garantizar la estabilidad.
- Ajusta la longitud de tiro y la altura de la mejilla a tu preferencia.

2. Uso:

- Al usar el arma, asegúrate de que todos los ajustes estén bloqueados de forma segura en su lugar.
- Familiarízate con el sistema MLOK para acoplar accesorios.

- Revisa regularmente la culata y los accesorios en busca de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la culata de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la culata en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para materiales de polímero donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y placentera con tu Culata Ajustable Magpul Hunter 700 LA. Gracias por priorizar la seguridad.

Guide de sécurité pour la crosse ajustable Magpul Hunter 700 LA

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse ajustable Magpul Hunter 700 LA pour ton fusil Remington 700 à action longue. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation sûres du produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser la crosse.

Directives de sécurité générales

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assure-toi que la crosse est correctement installée avant d'utiliser l'arme.
- Inspecte régulièrement la crosse pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Range l'arme et la crosse dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Risques potentiels :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner des dysfonctionnements ou des blessures.
 - L'utilisation d'accessoires incompatibles peut compromettre la sécurité.
- **Instructions pour éviter les risques :**
 - Assure-toi que la crosse est compatible avec ton fusil Remington 700 à action longue.
 - Ne dépasse pas les limites recommandées par le fabricant pour les accessoires.
 - Assure-toi que tous les composants de la crosse sont bien fixés avant utilisation.
- **Avertissements spécifiques à l'âge ou au public :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision adulte.
 - Assure-toi que les utilisateurs inexpérimentés sont informés sur la sécurité des armes à feu avant de les manipuler.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée.
- Retire la crosse existante du fusil Remington 700 à action longue.
- Aligne la crosse Magpul Hunter 700 LA avec l'action et le bloc de lit.
- Fixe solidement toutes les vis et composants pour garantir la stabilité.
- Ajuste la longueur de tir et la hauteur de la crosse selon tes préférences.

2. Utilisation :

- Lorsque tu utilises l'arme, assure-toi que tous les réglages sont bien verrouillés en place.
- Familiarise-toi avec le système MLOK pour attacher des accessoires.
- Vérifie régulièrement la crosse et les accessoires pour des signes d'usure.

Instructions d'élimination

- Élimine la crosse conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la crosse dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage pour les matériaux en polymère lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes de produit, consulte le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ta crosse ajustable Magpul Hunter 700 LA. Merci de donner la priorité à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calciolo Regolabile Magpul Hunter 700 LA

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calciolo Regolabile Magpul Hunter 700 LA per il tuo fucile Remington 700 Long Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una gestione sicura del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il calciolo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura.
- Assicurati che il calciolo sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Controlla regolarmente il calciolo per eventuali segni di danni o usura.
- Conserva l'arma e il calciolo in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Potenziali Rischi:

- Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti o infortuni.
- L'uso di accessori non compatibili può compromettere la sicurezza.

• Istruzioni per Evitare Rischi:

- Assicurati che il calciolo sia compatibile con il tuo fucile Remington 700 Long Action.
- Non superare i limiti raccomandati dal produttore per gli accessori.
- Assicurati sempre che i componenti del calciolo siano fissati in modo sicuro prima dell'uso.

• Avvertenze Specifiche per Età o Pubblico:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione di un adulto.
- Assicurati che gli utenti inesperti siano educati sulla sicurezza delle armi da fuoco prima di maneggiarle.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi il calciolo esistente dal fucile Remington 700 Long Action.
- Allinea il calciolo Magpul Hunter 700 LA con l'azione e il blocco di lettura.
- Fissa saldamente tutte le viti e i componenti per garantire stabilità.
- Regola la lunghezza di trazione e l'altezza del comb secondo le tue preferenze.

2. Uso:

- Quando utilizzi l'arma, assicurati che tutte le regolazioni siano bloccate in modo sicuro.
- Familiarizzati con il sistema MLOK per l'attacco degli accessori.
- Controlla regolarmente il calciolo e gli accessori per usura e deterioramento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il calciolo in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il calciolo nei rifiuti domestici normali.
- Considera opzioni di riciclaggio per materiali in polimero dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o problemi del prodotto, si prega di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Calciolo Regolabile Magpul Hunter 700 LA. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Magpul Hunter 700 LA Justerbar Stokk

Introduksjon

Takk for at du valgte Magpul Hunter 700 LA Justerbar Stokk for din Remington 700 Long Action rifle. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og håndtering av produktet. Vennligst les denne guiden grundig før du bruker stokken.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpenet som om det er ladd.
- Hold alltid våpenet rettet i en trygg retning.
- Sørg for at stokken er riktig installert før du bruker våpenet.
- Inspiser regelmessig stokken for tegn på skade eller slitasje.
- Oppbevar våpenet og stokken på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Potensielle farer:

- Feil installasjon kan føre til feilfunksjon eller skade.
- Bruk av inkompatible tilbehør kan kompromittere sikkerheten.

• Instruksjoner for å unngå farer:

- Sørg for at stokken er kompatibel med din Remington 700 Long Action rifle.
- Ikke overskrid produsentens anbefalte grenser for tilbehør.
- Sikre alltid stokkens komponenter før bruk.

• Alder eller målgruppespesifikke advarsler:

- Dette produktet er ikke ment for bruk av personer under 18 år uten voksen tilsyn.
- Sørg for at uerfarne brukere får opplæring i våpensikkerhet før håndtering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er uladd.
- Fjern den eksisterende stokken fra Remington 700 Long Action riflen.
- Juster Magpul Hunter 700 LA stokken med aksjonen og beddingblokken.
- Fest alle skruer og komponenter sikkert for å sikre stabilitet.
- Juster lengden på trekk og kolbehøyde etter eget ønske.

2. Bruk:

- Når du bruker våpenet, sørg for at alle justeringer er sikkert låst på plass.
- Bli kjent med MLOKsystemet for å feste tilbehør.
- Sjekk regelmessig stokken og tilbehørene for slitasje.

Avfallsinstruksjoner

- Kast stokken i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast stokken i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer for polymermaterialer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktproblemer, vennligst se produsentens nettside eller kundeservice for assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og fornøylig opplevelse med din Magpul Hunter 700 LA Justerbar Stokk. Takk for at du prioriterer sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kolby Magpul Hunter 700 LA Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kolby Magpul Hunter 700 LA Adjustable do Twojego karabinu Remington 700 Long Action. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem kolby.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń, jakby była załadowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo zamontowana przed użyciem broni.
- Regularnie sprawdzaj kolbę pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Przechowuj broń i kolbę w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.

Szczegółne Środki Ostrożności dotyczące Użytkowania

- **Potencjalne Zagrożenia:**
 - Niewłaściwy montaż może prowadzić do awarii lub obrażeń.
 - Używanie niekompatybilnych akcesoriów może zagrażać bezpieczeństwu.
- **Instrukcje unikania zagrożeń:**
 - Upewnij się, że kolba jest kompatybilna z Twoim karabinem Remington 700 Long Action.
 - Nie przekraczaj zalecanych przez producenta limitów dla akcesoriów.
 - Zawsze zabezpieczaj komponenty kolby przed użyciem.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku lub grupy docelowej:**
 - Produkt ten nie jest przeznaczony do użycia przez osoby poniżej 18 roku życia bez nadzoru dorosłych.
 - Upewnij się, że niedoświadczeni użytkownicy są edukowani w zakresie bezpieczeństwa broni przed jej obsługą.

Instrukcje dotyczące Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Usuń istniejącą kolbę z karabinu Remington 700 Long Action.
- Wyreguluj kolbę Magpul Hunter 700 LA w kierunku akcji i bloku osadzenia.
- Solidnie dokręć wszystkie śruby i komponenty, aby zapewnić stabilność.
- Dostosuj długość chwytu i wysokość osady do własnych preferencji.

2. Użytkowanie:

- Podczas używania broni upewnij się, że wszystkie regulacje są solidnie zablokowane na miejscu.
- Zapoznaj się z systemem MLOK do mocowania akcesoriów.

- Regularnie sprawdzaj kolbę i akcesoria pod kątem zużycia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj kolbę zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj kolby do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla materiałów polimerowych, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o konsultację z witryną producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z kolbą Magpul Hunter 700 LA Adjustable. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa.

Turvaohjeet REMINGTON 700 LA HUNTER Kiväärin Tukille

Johdanto

Kiitos, että valitsit REMINGTON 700 LA HUNTER kiväärin tukin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen tukin käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina aseita ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Varmista, että tukki on asennettu oikein ennen aseiden käyttöä.
- Tarkista tukki säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä ase ja tukki turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistusta ja käyttöä.

Erityiset Turvallisuusvaroitukset Käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin tai loukkaantumiseen.
 - Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttö voi vaarantaa turvallisuuden.
- **Ohjeet vaarojen välttämiseksi:**
 - Varmista, että tukki on yhteensopiva REMINGTON 700 LA kiväärin kanssa.
 - Älä ylitä valmistajan suosittelemaa rajaa lisävarusteille.
 - Varmista, että tukin komponentit ovat kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- **Ikä tai kohdeyleisökohtaiset varoitukset:**
 - Tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille ilman aikuisen valvontaa.
 - Varmista, että kokemattomat käyttäjät saavat koulutusta aseiden turvallisuudesta ennen käsittelyä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista olemassa oleva tukki REMINGTON 700 LA kivääristä.
- Kohdista REMINGTON 700 LA HUNTER tukki aseeseen ja petauksen lohkon kanssa.
- Kiinnitä kaikki ruuvit ja komponentit tiukasti vakauden varmistamiseksi.
- Säädä vetopituus ja poskipakan korkeus mieltymyksesi mukaan.

2. Käyttö:

- Kun käytät asetta, varmista, että kaikki säädöt ovat tiukasti lukittu paikoilleen.
- Tutustu MLOKjärjestelmään lisävarusteiden kiinnittämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti tukki ja lisävarusteet kulumisen varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä tukki paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tukkiä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia polymeerimateriaaleille, jos saatavilla.

Lisätietoja ja Tuki

Kaikkien turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyvien kysymysten osalta, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen REMINGTON 700 LA HUNTER kiväärin tukin kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle.

Säkerhetsinstruktionsguide för Magpul Hunter 700 LA Justerbar Kolv

Introduktion

Tack för att du valt Magpul Hunter 700 LA Justerbar Kolv för din Remington 700 Long Actionrifle. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av produkten. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan du använder kolven.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Se till att kolven är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Inspektera regelbundet kolven för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Förvara vapnet och kolven på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenäggande och användning.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

• Potentiella Risker:

- Felaktig installation kan leda till funktionsfel eller skada.
- Användning av inkompatibla tillbehör kan äventyra säkerheten.

• Instruktioner för att Undvika Risker:

- Se till att kolven är kompatibel med din Remington 700 Long Actionrifle.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade gränser för tillbehör.
- Säkerställ alltid att kolvens komponenter är ordentligt säkrade innan användning.

• Ålders eller Målgruppsspecifika Varningar:

- Denna produkt är inte avsedd för användning av personer under 18 år utan vuxen övervakning.
- Se till att oerfarna användare är utbildade i vapenhantering innan de hanterar vapnet.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Ta bort den befintliga kolven från Remington 700 Long Actionriflen.
- Justera Magpul Hunter 700 LAkolven med åtgärden och bäddblocket.
- Säkra alla skruvar och komponenter ordentligt för att säkerställa stabilitet.
- Justera längden på avtryckaren och kindhöjden efter din preferens.

2. Användning:

- När du använder vapnet, se till att alla justeringar är ordentligt låsta på plats.
- Bekanta dig med MLOKsystemet för att fästa tillbehör.
- Kontrollera regelbundet kolven och tillbehören för slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera kolven i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte kolven i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för polymermaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din Magpul Hunter 700 LA Justerbar Kolv. Tack för att du prioriterar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock pro vaši pušku Remington 700 Long Action. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s produktem. Před použitím pažby si prosím důkladně přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou puškou, jako by byla nabitá.
- Držte pušku vždy mířenou bezpečným směrem.
- Ujistěte se, že je pažba správně nainstalována před použitím pušky.
- Pravidelně kontrolujte pažbu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Uložte pušku a pažbu na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k poruše nebo zranění.
 - Použití nekompatibilního příslušenství může ohrozit bezpečnost.
- **Pokyny pro vyhýbání se nebezpečím:**
 - Ujistěte se, že je pažba kompatibilní s vaší puškou Remington 700 Long Action.
 - Nepřekračujte doporučené limity výrobce pro příslušenství.
 - Vždy zajistěte komponenty pažby před použitím.
- **Varování pro specifické věkové skupiny nebo publikum:**
 - Tento produkt není určen pro osoby mladší 18 let bez dospělého dohledu.
 - Ujistěte se, že nezkušené osoby jsou vzdělány v oblasti bezpečnosti zbraní před manipulací.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je puška vybitá.
- Odstraňte stávající pažbu z pušky Remington 700 Long Action.
- Zarovnejte pažbu Magpul Hunter 700 LA s akcí a lůžkem.
- Pevně utáhněte všechny šrouby a komponenty, aby byla zajištěna stabilita.
- Nastavte délku tahu a výšku hřebene podle svých preferencí.

2. Použití:

- Při používání pušky se ujistěte, že jsou všechny úpravy pevně zajištěny.
- Seznamte se se systémem MLOK pro připojení příslušenství.
- Pravidelně kontrolujte pažbu a příslušenství na opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pažbu v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte pažbu do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace polymerových materiálů, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vaší Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost.