

REM 700 LA HUNTER STOCK ADJUSTABLE - MAGPUL HUNTER 700L ADJUSTABLE STOCK FOR REMINGTON 700 LA ODG

Made from reinforced polymer and a machine finished, anodized A380 cast aluminum bedding block, the Magpul Hunter 700 LA stock offers users a fully adjustable length of pull, comb height, and enhanced ergonomics. Compatible with all Remington 700 Long Actions, this stock requires no bedding and is a true “dropin” solution for the end user. This stock is M-LOK compatible to accept a broad range of accessories. Also available is our Bolt Action Magazine Well LA, which allows the rifle to be used with detachable box magazines without the need for custom inletting. Reinforced polymer construction for strength and durability Fully adjustable Length of Pull and Comb Height for a custom fit Aluminum bedding block accepts all Remington 700 Long action receivers M-LOK compatible for additional accessories Sling stud screw in points Available Magpul Bolt Action Well for detachable box magazine capability



Attributes

- Name: MAGPUL HUNTER 700L ADJUSTABLE STOCK FOR REMINGTON 700 LA ODG
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100018738
- Mfr. No.: MAG483-ODG
- Action Type: Long
- Color: O.D. Green
- Make: Remington
- Material: Polymer
- Model: 700
- Style: Adjustable,Long
- Delivery weight: 1.996kg
- UPC: 840815109815

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VerbraucherSicherheitsanleitung für den Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for the Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Stock Ajustable Magpul Hunter 700 LA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calciolo Magpul Hunter 700 LA Regolabile](#)
- [Norsk: Forbrukersikkerhetsinstruksjonsguide for Magpul Hunter 700 LA Justerbar Stokk](#)
- [Polski: Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla kolby Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock](#)
- [Suomi: Kuluttajaturvallisuusohjeet Remington 700 LA Hunter Kiväärin Tukille](#)
- [Svenska: Konsument Säkerhetsinstruktionsguide för Magpul Hunter 700 LA Justerbar Kolv](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů k nastavitelnému pažbě Magpul Hunter 700 LA](#)

Verbraucher Sicherheitsanleitung für den Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock

Einleitung

Danke, dass du dich für den Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock für dein Remington 700 Long Action Gewehr entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Nutzung und Wartung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, um zu verstehen, wie du den Stock sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und gehe davon aus, dass sie jederzeit geladen sind.
- Stelle sicher, dass der Stock ordnungsgemäß installiert ist, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Stock auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte den Stock und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

• Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Stock installierst oder anpasst.
- Befolge alle Installationsanweisungen sorgfältig, um eine falsche Montage zu vermeiden.

• Nutzung:

- Stelle immer sicher, dass der Stock sicher an der Feuerwaffe befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Grenzen für Zubehör, das am Stock angebracht ist.
- Verwende den Stock nur mit kompatiblen Remington 700 Long Action Gewehren.

• Transport:

- Stelle beim Transport der Feuerwaffe sicher, dass sie in einem Gehäuse gesichert ist und der Stock richtig eingestellt ist, um Bewegungen zu vermeiden.

• Reinigung:

- Verwende nur empfohlene Reinigungsprodukte, um den Stock zu pflegen.
- Vermeide die Verwendung von aggressiven Chemikalien, die das Polymermaterial beschädigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den ursprünglichen Stock vom Remington 700 Long Action Gewehr.

- Richte den Magpul Hunter 700 LA Stock mit dem Bettblock des Gewehrs aus.
- Befestige den Stock sicher mit den bereitgestellten Schrauben und stelle sicher, dass sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers festgezogen sind.

2. Anpassung des Stocks:

- Um die Länge des Zugs anzupassen, finde den Einstellhebel am Stock.
- Ziehe den Hebel, um den Stock zu lösen, passe ihn auf die gewünschte Länge an und lasse dann den Hebel los, um ihn zu verriegeln.
- Für Höhenanpassungen des Schaftes folge dem gleichen Verfahren an den vorgesehenen Einstellpunkten.

3. Verwendung des Stocks:

- Stelle sicher, dass der Stock richtig angepasst ist, um zu deinem Körper und deinem Schießstil zu passen.
- Teste die Anpassungen, indem du das Gewehr anlegst und eine bequeme und stabile Position sicherstellst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Stock gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoff und Metallmaterialien.
- Verbrenne den Stock nicht, da beim Verbrennen schädliche Substanzen freigesetzt werden können.
- Wenn der Stock irreparabel beschädigt ist, kontaktiere deine örtliche Abfallwirtschaftsbehörde für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zum Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock oder Sicherheitsanfragen besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Consumer Safety Instruction Guide for the Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock

Introduction

Thank you for choosing the Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock for your Remington 700 Long Action rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this document carefully to understand how to use the stock safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care, treating them as if they are loaded at all times.
- Ensure that the stock is properly installed before using the firearm.
- Regularly inspect the stock for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the stock and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

• Installation Precautions:

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the stock.
- Follow all installation instructions carefully to avoid improper assembly.

• Usage Precautions:

- Always ensure that the stock is securely attached to the firearm before use.
- Do not exceed the manufacturer's recommended limits for accessories attached to the stock.
- Use the stock only with compatible Remington 700 Long Action rifles.

• Transport Precautions:

- When transporting the firearm, ensure it is secured in a case and the stock is properly adjusted to prevent movement.

• Cleaning Precautions:

- Use only recommended cleaning products to maintain the stock.
- Avoid using harsh chemicals that may damage the polymer material.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the original stock from the Remington 700 Long Action rifle.
- Align the Magpul Hunter 700 LA stock with the bedding block on the rifle.
- Securely attach the stock using the provided screws, ensuring they are tightened according to the manufacturer's specifications.

2. Adjusting the Stock:

- To adjust the length of pull, locate the adjustment lever on the stock.
- Pull the lever to release the stock, adjust to the desired length, and then release the lever to lock in place.
- For comb height adjustments, follow the same procedure using the designated adjustment points.

3. Using the Stock:

- Ensure the stock is properly adjusted to fit your body and shooting style.
- Test the adjustments by shouldering the rifle and ensuring a comfortable and stable position.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock in accordance with local regulations for plastic and metal materials.
- Do not incinerate the stock, as it may release harmful substances when burned.
- If the stock is damaged beyond repair, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock or safety inquiries, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock

Introducción

Gracias por elegir la culata ajustable Magpul Hunter 700 LA para tu rifle Remington 700 de acción larga. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso y mantenimiento seguro de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente para entender cómo usar la culata de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado, tratándolas como si estuvieran cargadas en todo momento.
- Asegúrate de que la culata esté instalada correctamente antes de usar el arma de fuego.
- Inspecciona regularmente la culata en busca de signos de desgaste o daño. No la uses si está dañada.
- Mantén la culata y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Verifica si hay actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Precauciones de Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar la culata.
- Sigue todas las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar un ensamblaje incorrecto.

• Precauciones de Uso:

- Asegúrate de que la culata esté firmemente sujeta al arma antes de usarla.
- No excedas los límites recomendados por el fabricante para los accesorios que se adjuntan a la culata.
- Usa la culata únicamente con rifles Remington 700 de acción larga compatibles.

• Precauciones de Transporte:

- Al transportar el arma, asegúrate de que esté asegurada en una funda y que la culata esté correctamente ajustada para evitar movimientos.

• Precauciones de Limpieza:

- Usa únicamente productos de limpieza recomendados para mantener la culata.
- Evita usar productos químicos agresivos que puedan dañar el material de polímero.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira la culata original del rifle Remington 700 de acción larga.
- Alinea la culata Magpul Hunter 700 LA con el bloque de cama en el rifle.
- Sujeta la culata de forma segura utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén ajustados según las especificaciones del fabricante.

2. Ajuste de la Culata:

- Para ajustar la longitud de tiro, localiza la palanca de ajuste en la culata.
- Tira de la palanca para liberar la culata, ajusta a la longitud deseada y luego suelta la palanca para bloquear en su lugar.
- Para ajustes de altura de la mejilla, sigue el mismo procedimiento utilizando los puntos de ajuste designados.

3. Uso de la Culata:

- Asegúrate de que la culata esté ajustada correctamente para adaptarse a tu cuerpo y estilo de tiro.
- Prueba los ajustes al apoyar el rifle en el hombro y asegurarte de que la posición sea cómoda y estable.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la culata de acuerdo con las regulaciones locales para materiales plásticos y metálicos.
- No incinera la culata, ya que puede liberar sustancias nocivas al quemarse.
- Si la culata está dañada más allá de la reparación, contacta a la autoridad de gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta sobre la culata ajustable Magpul Hunter 700 LA o consultas de seguridad, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu culata ajustable Magpul Hunter 700 LA. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour le Stock Ajustable Magpul Hunter 700 LA

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse ajustable Magpul Hunter 700 LA pour ton fusil Remington 700 à action longue. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'entretien sûrs de ton produit. Lis ce document attentivement pour comprendre comment utiliser la crosse de manière sûre et efficace.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution, en les considérant comme chargées en tout temps.
- Assure-toi que la crosse est correctement installée avant d'utiliser l'arme à feu.
- Inspecte régulièrement la crosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Garde la crosse et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Précautions d'Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la crosse.
- Suis toutes les instructions d'installation avec soin pour éviter un assemblage incorrect.

• Précautions d'Utilisation :

- Assure-toi que la crosse est solidement fixée à l'arme à feu avant de l'utiliser.
- Ne dépasse pas les limites recommandées par le fabricant pour les accessoires fixés à la crosse.
- Utilise la crosse uniquement avec des fusils Remington 700 à action longue compatibles.

• Précautions de Transport :

- Lorsque tu transportes l'arme à feu, assure-toi qu'elle est sécurisée dans un étui et que la crosse est correctement ajustée pour éviter tout mouvement.

• Précautions de Nettoyage :

- Utilise uniquement des produits de nettoyage recommandés pour entretenir la crosse.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau en polymère.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire la crosse d'origine du fusil Remington 700 à action longue.
- Aligne la crosse Magpul Hunter 700 LA avec le bloc de lit sur le fusil.
- Fixe solidement la crosse à l'aide des vis fournies, en t'assurant qu'elles sont serrées selon les spécifications du fabricant.

2. Ajustement de la Crosse :

- Pour ajuster la longueur de tir, localise le levier d'ajustement sur la crosse.
- Tire sur le levier pour libérer la crosse, ajuste à la longueur désirée, puis relâche le levier pour verrouiller en place.
- Pour les ajustements de la hauteur de la crosse, suis la même procédure en utilisant les points d'ajustement désignés.

3. Utilisation de la Crosse :

- Assure-toi que la crosse est correctement ajustée pour s'adapter à ton corps et à ton style de tir.
- Teste les ajustements en prenant l'arme à feu en position de tir et en t'assurant que la position est confortable et stable.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la crosse conformément aux réglementations locales concernant les matériaux plastiques et métalliques.
- Ne brûle pas la crosse, car cela pourrait libérer des substances nocives lorsqu'elle est incinérée.
- Si la crosse est endommagée au-delà de toute réparation, contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la crosse ajustable Magpul Hunter 700 LA ou des demandes de sécurité, consulte le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces lignes directrices et instructions, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ta crosse ajustable Magpul Hunter 700 LA. Merci de prêter attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calciolo Magpul Hunter 700 LA Regolabile

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calciolo Magpul Hunter 700 LA Regolabile per il tuo fucile Remington 700 Long Action. Questa guida fornisce istruzioni essenziali per la sicurezza e linee guida per garantire l'uso e la manutenzione sicuri del tuo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per comprendere come utilizzare il calciolo in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cura, trattandole come se fossero cariche in ogni momento.
- Assicurarsi che il calciolo sia correttamente installato prima di utilizzare l'arma.
- Ispezionare regolarmente il calciolo per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Tenere il calciolo e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Precauzioni per l'Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il calciolo.
- Seguire attentamente tutte le istruzioni di installazione per evitare un'assemblaggio improprio.

• Precauzioni per l'Uso:

- Assicurarsi sempre che il calciolo sia saldamente attaccato all'arma prima dell'uso.
- Non superare i limiti raccomandati dal produttore per gli accessori attaccati al calciolo.
- Utilizzare il calciolo solo con fucili Remington 700 Long Action compatibili.

• Precauzioni per il Trasporto:

- Quando si trasporta l'arma, assicurarsi che sia sicura in una custodia e che il calciolo sia correttamente regolato per prevenire movimenti.

• Precauzioni per la Pulizia:

- Utilizzare solo prodotti di pulizia raccomandati per mantenere il calciolo.
- Evitare di utilizzare sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale in polimero.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere il calciolo originale dal fucile Remington 700 Long Action.
- Allineare il calciolo Magpul Hunter 700 LA con il blocco di lettura sul fucile.
- Fissare saldamente il calciolo utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano serrate secondo le specifiche del produttore.

2. Regolazione del Calciolo:

- Per regolare la lunghezza di trazione, individuare la leva di regolazione sul calciolo.
- Tirare la leva per rilasciare il calciolo, regolare alla lunghezza desiderata e poi rilasciare la leva per bloccare in posizione.
- Per le regolazioni dell'altezza del comb, seguire la stessa procedura utilizzando i punti di regolazione designati.

3. Utilizzo del Calciolo:

- Assicurarsi che il calciolo sia correttamente regolato per adattarsi al proprio corpo e allo stile di tiro.
- Testare le regolazioni spalla il fucile e assicurarsi di avere una posizione comoda e stabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il calciolo in conformità con le normative locali per i materiali plastici e metallici.
- Non incenerire il calciolo, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive quando bruciato.
- Se il calciolo è danneggiato oltre la riparazione, contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante il Calciolo Magpul Hunter 700 LA Regolabile o domande sulla sicurezza, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Calciolo Magpul Hunter 700 LA Regolabile. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Forbrukersikkerhetsinstruksjonsguide for Magpul Hunter 700 LA Justerbar Stokk

Introduksjon

Takk for at du valgte Magpul Hunter 700 LA justerbar stokk for din Remington 700 Long Action rifle. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye for å forstå hvordan du bruker stokken på en sikker og effektiv måte.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid skytevåpenet med forsiktighet, og anta at de alltid er ladd.
- Sørg for at stokken er riktig installert før du bruker skytevåpenet.
- Inspiser regelmessig stokken for tegn på slitasje eller skader. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Hold stokken og alle komponenter av skytevåpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de aktuelle myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

• Installasjonsforholdsregler:

- Sørg for at skytevåpenet er uladd før du installerer eller justerer stokken.
- Følg alle installasjonsinstruksjoner nøye for å unngå feilmontering.

• Bruksforholdsregler:

- Sørg alltid for at stokken er sikkert festet til skytevåpenet før bruk.
- Ikke overskrid produsentens anbefalte grenser for tilbehør festet til stokken.
- Bruk stokken kun med compatible Remington 700 Long Action rifler.

• Transportforholdsregler:

- Når du transporterer skytevåpenet, sørg for at det er sikret i et etui og at stokken er riktig justert for å forhindre bevegelse.

• Rengjøringsforholdsregler:

- Bruk kun anbefalte rengjøringsprodukter for å vedlikeholde stokken.
- Unngå å bruke sterke kjemikalier som kan skade polymermaterialet.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at skytevåpenet er uladd og peker i en sikker retning.
- Fjern den originale stokken fra Remington 700 Long Action riflen.
- Juster Magpul Hunter 700 LA stokken med beddingblokken på riflen.
- Fest stokken sikkert ved hjelp av de medfølgende skruene, og sørg for at de er strammet i henhold til produsentens spesifikasjoner.

2. Juster stokken:

- For å justere lengden på trekk, finn justeringshåndtaket på stokken.
- Trekk håndtaket for å frigjøre stokken, juster til ønsket lengde, og slipp deretter håndtaket for å låse på plass.
- For justering av kolbehøyde, følg samme prosedyre ved å bruke de angitte justeringspunktene.

3. Bruke stokken:

- Sørg for at stokken er riktig justert for å passe til kroppen din og skytestilen din.
- Test justeringene ved å skulder riflen og sikre en komfortabel og stabil posisjon.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser stokken i samsvar med lokale forskrifter for plast og metallmaterialer.
- Ikke brenn stokken, da det kan frigjøre skadelige stoffer når den brennes.
- Hvis stokken er skadet utover reparasjon, kontakt ditt lokale avfallshåndteringsmyndighet for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for Ytterligere Støtte

For eventuelle spørsmål angående Magpul Hunter 700 LA justerbar stokk eller sikkerhetsspørsmål, vennligst referer til produsentens nettsted eller kundeservice for hjelp.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din Magpul Hunter 700 LA justerbare stokk. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet!

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla kolby Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kolby Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock do Twojej broni Remington 700 Long Action. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i konserwację Twojego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z kolby.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie, traktując ją tak, jakby była załadowana przez cały czas.
- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo zamontowana przed użyciem broni.
- Regularnie sprawdzaj kolbę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Przechowuj kolbę i wszystkie elementy broni w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Środki ostrożności podczas instalacji:**
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamontowaniem lub dostosowaniem kolby.
 - Dokładnie postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami instalacji, aby uniknąć niewłaściwego montażu.
- **Środki ostrożności podczas użytkowania:**
 - Zawsze upewnij się, że kolba jest mocno przymocowana do broni przed użyciem.
 - Nie przekraczaj zalecanych przez producenta limitów dotyczących akcesoriów przymocowanych do kolby.
 - Używaj kolby tylko z kompatybilnymi karabinami Remington 700 Long Action.
- **Środki ostrożności podczas transportu:**
 - Podczas transportu broni upewnij się, że jest ona zabezpieczona w futerale, a kolba jest odpowiednio dostosowana, aby zapobiec ruchowi.
- **Środki ostrożności podczas czyszczenia:**
 - Używaj tylko zalecanych środków czyszczących do konserwacji kolby.
 - Unikaj stosowania agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić materiał polimerowy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń oryginalną kolbę z karabinu Remington 700 Long Action.
- Wyreguluj kolbę Magpul Hunter 700 LA z blokiem osadzenia na karabinie.
- Mocno przymocuj kolbę przy użyciu dostarczonych śrub, upewniając się, że są one dokręcone

zgodnie ze specyfikacjami producenta.

2. Dostosowywanie kolby:

- Aby dostosować długość chwytu, zlokalizuj dźwignię regulacyjną na kolbie.
- Pociągnij dźwignię, aby zwolnić kolbę, dostosuj do żądanej długości, a następnie zwolnij dźwignię, aby zablokować na miejscu.
- W przypadku regulacji wysokości osady, postępuj w ten sam sposób, korzystając z wyznaczonych punktów regulacyjnych.

3. Używanie kolby:

- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo dostosowana do Twojego ciała i stylu strzelania.
- Przetestuj regulacje, przyjmując pozycję strzelecką i upewniając się, że jest ona komfortowa i stabilna.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj kolbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów plastikowych i metalowych.
- Nie spalaj kolby, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje podczas spalania.
- Jeśli kolba jest uszkodzona ponad możliwość naprawy, skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kolby Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock lub zapytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, zapewnisz sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z kolbą Magpul Hunter 700 LA Adjustable Stock. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

Kuluttajaturvallisuusohjeet Remington 700 LA Hunter Kiväärin Tukille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Remington 700 LA Hunter Kiväärin Tukin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja huollon. Lue tämä asiakirja huolellisesti ymmärtääksesi, miten käyttää tukki turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita varoen, ikään kuin ne olisivat ladattuja koko ajan.
- Varmista, että tukki on asennettu oikein ennen aseiden käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tukki mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tukki ja kaikki asekomponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista palautusilmoitukset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

• Asennusvarotoimet:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tukin asentamista tai säätämistä.
- Noudata kaikkia asennusohjeita huolellisesti välttääksesi väärän kokoamisen.

• Käyttövarotoimet:

- Varmista aina, että tukki on tiukasti kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa rajaa tukkiin kiinnitettävien lisävarusteiden osalta.
- Käytä tukki vain yhteensopivien Remington 700 Long Action kiväärien kanssa.

• Kuljetusvarotoimet:

- Kuljettaessasi asetta varmista, että se on turvallisesti suljetussa laukussa ja että tukki on oikein säädetty liikkeen estämiseksi.

• Puhdistusvarotoimet:

- Käytä vain suositeltuja puhdistustuotteita tukin huoltamiseen.
- Vältä voimakkaiden kemikaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa polymeerimateriaalia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista alkuperäinen tukki Remington 700 Long Action kivääristä.
- Kohdista Remington 700 LA Hunter tukki aseeseen vuodeblokin kanssa.
- Kiinnitä tukki tukevasti mukana tulevilla ruuveilla varmistaen, että ne on kiristetty valmistajan spesifikaatioiden mukaan.

2. Tukin säätäminen:

- Säädä vetopituutta etsimällä säätövipu tukista.
- Vedä vipua vapauttaaksesi tukin, säädä haluttuun pituuteen ja vapauta sitten vipu lukitaksesi paikoilleen.
- Poskipakan korkeuden säätämiseksi seuraa samaa menettelyä käyttämällä määrättyjä säätökohtia.

3. Tukin käyttö:

- Varmista, että tukki on säädetty oikein sopimaan kehoosi ja ampumistyyliisi.
- Testaa säädöt olkapäästäsi vasten asettaen varmistaaksesi mukautuvan ja vakaan asennon.

Hävittämisohteet

- Hävitä tukki paikallisten sääntöjen mukaisesti muoville ja metallille.
- Älä polta tukki, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita palamisen aikana.
- Jos tukki on vahingoittunut korjaamattomaksi, ota yhteys paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä Remington 700 LA Hunter Kiväärin Tukista tai turvallisuuskysymyksistä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Remington 700 LA Hunter Kiväärin Tukin kanssa. Kiitos turvallisuuteen kiinnittäämästäsi huomiosta!

Konsument Säkerhetsinstruktionsguide för Magpul Hunter 700 LA Justerbar Kolv

Introduktion

Tack för att du valde Magpul Hunter 700 LA justerbar kolv för din Remington 700 Long Actionrifle. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och underhåll av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant för att förstå hur du använder kolven på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och behandla dem som om de alltid är laddade.
- Se till att kolven är korrekt installerad innan du använder skjutvapnet.
- Inspektera regelbundet kolven för tecken på slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.
- Håll kolven och alla komponenter av skjutvapnet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

• Installationsåtgärder:

- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller justerar kolven.
- Följ alla installationsanvisningar noggrant för att undvika felaktig montering.

• Användningsåtgärder:

- Se alltid till att kolven är ordentligt fäst vid skjutvapnet innan användning.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade gränser för tillbehör som är fästa vid kolven.
- Använd kolven endast med kompatibla Remington 700 Long Actionvapen.

• Transportåtgärder:

- När du transporterar skjutvapnet, se till att det är säkrat i ett fodral och att kolven är korrekt justerad för att förhindra rörelse.

• Rengöringsåtgärder:

- Använd endast rekommenderade rengöringsprodukter för att underhålla kolven.
- Undvik att använda starka kemikalier som kan skada polymermaterialet.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort den ursprungliga kolven från Remington 700 Long Actionriflen.
- Justera Magpul Hunter 700 LAkolven med bäddblocket på riflen.
- Fäst kolven ordentligt med de medföljande skruvarna och se till att de är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.

2. Justera Kolven:

- För att justera längden på avtryckaren, lokalisera justeringsspaken på kolven.
- Dra i spaken för att frigöra kolven, justera till önskad längd och släpp sedan spaken för att låsa på plats.
- För justeringar av kindhöjd, följ samma procedur med de angivna justeringspunkterna.

3. Använda Kolven:

- Se till att kolven är korrekt justerad för att passa din kropp och skjutstil.
- Testa justeringarna genom att lägga upp riflen på axeln och säkerställa en bekväm och stabil position.

Avfallsinstruktioner

- Kassera kolven i enlighet med lokala föreskrifter för plast och metallmaterial.
- Förbränn inte kolven, eftersom den kan frigöra skadliga ämnen vid förbränning.
- Om kolven är skadad bortom reparation, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående Magpul Hunter 700 LA justerbar kolv eller säkerhetsförfrågningar, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Magpul Hunter 700 LA justerbar kolv. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů k nastavitelnému pažbě Magpul Hunter 700 LA

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nastavitelnou pažbu Magpul Hunter 700 LA pro vaši pušku Remington 700 Long Action. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice k zajištění bezpečného používání a údržby vašeho produktu. Přečtěte si tento dokument pečlivě, abyste pochopili, jak bezpečně a efektivně používat pažbu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s puškami opatrně, zacházejte s nimi jako by byly nabitě za všech okolností.
- Ujistěte se, že je pažba správně nainstalována před použitím pušky.
- Pravidelně kontrolujte pažbu na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Uchovávejte pažbu a všechny komponenty pušky mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Hláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stahování na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Opatření při instalaci:

- Ujistěte se, že je puška vybitá před instalací nebo úpravou pažby.
- Pečlivě dodržujte všechny pokyny k instalaci, abyste se vyhnuli nesprávné montáži.

• Opatření při používání:

- Vždy se ujistěte, že je pažba bezpečně připevněna k pušce před použitím.
- Nepřekračujte doporučené limity výrobce pro příslušenství připojené k pažbě.
- Používejte pažbu pouze s kompatibilními puškami Remington 700 Long Action.

• Opatření při přepravě:

- Při přepravě pušky zajistěte, aby byla zabezpečena v pouzdře a pažba byla správně nastavena, aby se zabránilo pohybu.

• Opatření při čištění:

- Používejte pouze doporučené čisticí prostředky k údržbě pažby.
- Vyhněte se používání agresivních chemikálií, které mohou poškodit polymerový materiál.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je puška vybitá a míří bezpečným směrem.
- Odstraňte původní pažbu z pušky Remington 700 Long Action.
- Zarovnejte pažbu Magpul Hunter 700 LA s ložiskovým blokem na pušce.
- Bezpečně připevněte pažbu pomocí dodaných šroubů a ujistěte se, že jsou utaženy podle specifikací výrobce.

2. Úprava pažby:

- Chceteli upravit délku tahu, najděte nastavovací páku na pažbě.
- Táhněte páku, abyste uvolnili pažbu, upravte na požadovanou délku a poté uvolněte páku, aby se uzamkla na místě.
- Pro úpravy výšky hřebene postupujte stejným způsobem pomocí určených nastavovacích bodů.

3. Používání pažby:

- Ujistěte se, že je pažba správně nastavena tak, aby vyhovovala vaší postavě a stylu střelby.
- Otestujte úpravy tím, že pušku přitisknete k rameni a zajistíte si pohodlnou a stabilní pozici.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pažbu v souladu s místními předpisy pro plastové a kovové materiály.
- Nepalte pažbu, protože může při spalování uvolnit škodlivé látky.
- Pokud je pažba poškozena nad rámec opravy, obraťte se na místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se nastavitelných pažeb Magpul Hunter 700 LA nebo bezpečnostních dotazů se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Přijetím těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vaší nastavitelné pažby Magpul Hunter 700 LA. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!