

EASY RIDER SLING - BUTLER CREEK EASY RIDER SLING-BLACK

A solid backing of rubberized sharkskin keeps the Easy Rider Sling solidly in place through your most active hunts. Plus, its thick, shock-absorbing neoprene body cushions the weight of your firearm. It's simply the best-riding sling you'll ever own. Adjustable to 48" length. Fully bound edges and a urethane cover give it a finished look and add durability.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK EASY RIDER SLING-BLACK
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 100019792
- Mfr. No.: 80073
- Color: Black
- Material: Neoprene
- Style: 2-point Sling
- Width: 22-1/4"
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 051525800736

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK Sicherheitsanleitung](#)
- [English: EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK](#)
- [Italiano: EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: BUTLER CREEK METSÄSTYSHIINA Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK Bezpečnostní pokyny](#)

EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung deines Slings zu gewährleisten. Bitte lies und verstehe dieses Handbuch, bevor du das Produkt verwendest. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den Sling sicher verwendest, indem du diese Richtlinien befolgst:
 - Überprüfe den Sling vor der Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
 - Verwende den Sling nicht, wenn er Anzeichen von Verschleiß zeigt.
 - Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Sicherheit und Handhabung von Feuerwaffen.
 - Halte den Sling außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Im Falle eines Produktrückrufs solltest du standardisierte Rückrufhinweise für Informationen zu Abhilfemaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen beachten.
- Wenn du dieses Produkt online kaufst, stelle sicher, dass der Verkäufer die EUSicherheitsanforderungen erfüllt.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate, um über die Produktsicherheit informiert zu bleiben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Bei der Verwendung des EASY RIDER SLING solltest du die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten:
 - Stelle sicher, dass der Sling richtig eingestellt ist, um sicher und bequem zu sitzen.
 - Verwende den Sling nur mit Feuerwaffen, die mit 2PunktSlings kompatibel sind.
 - Vermeide es, übermäßiges Gewicht auf den Sling zu laden, das über seine vorgesehene Kapazität hinausgeht.
 - Sei vorsichtig beim Wechsel zwischen verschiedenen Umgebungen, z. B. von drinnen nach draußen, um Unfälle zu vermeiden.
 - Verwende den Sling nicht als Tragevorrichtung für etwas anderes als Feuerwaffen.
- Für Personen unter 18 Jahren ist eine Beaufsichtigung durch Erwachsene jederzeit erforderlich, wenn der Sling verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Befolge diese Schritte, um den EASY RIDER SLING effektiv zu installieren und zu verwenden:

1. Installation:

- Identifiziere die Befestigungspunkte an deiner Feuerwaffe.
- Befestige die SlingClips sicher an den vorgesehenen Punkten.
- Stelle die Länge des Slings ein, um eine bequeme Passform über deiner Schulter zu gewährleisten.

2. Verwendung:

- Sobald der Sling befestigt ist, stelle sicher, dass er richtig auf deine bevorzugte Länge (bis zu 48 Zoll) eingestellt ist.
- Achte darauf, dass der Sling beim Tragen deiner Feuerwaffe stabil und leicht zugänglich positioniert ist.
- Halte deine Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du den Sling verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Bei der Entsorgung des EASY RIDER SLING solltest du die folgenden Richtlinien beachten:
 - Entsorge den Sling nicht im regulären Haushaltsmüll.
 - Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Neopren und Gummimaterialien.
 - Wenn der Sling über Gebrauch hinaus beschädigt ist, ziehe Recyclingoptionen in deiner Nähe in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für zusätzliche Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK kontaktiere bitte direkt den Hersteller über deren offizielle Kommunikationskanäle.

Danke, dass du die Sicherheit priorisierst und diese Richtlinien bei der Verwendung deines EASY RIDER SLING befolgst. Deine verantwortungsvolle Nutzung trägt zu einer sichereren Umgebung für alle bei.

EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your sling. Please read and understand this guide before using the product. Your safety is our priority.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the sling by following these guidelines:
 - Always inspect the sling for any signs of wear or damage before use.
 - Do not use the sling if it shows any signs of deterioration.
 - Always follow local laws and regulations regarding firearm safety and handling.
 - Keep the sling out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- In the event of a product recall, please refer to standardized recall notices for information on remedies and safety measures.
- If you purchase this product online, ensure that the seller complies with EU safety requirements.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the EASY RIDER SLING, please observe the following precautions:
 - Ensure that the sling is properly adjusted to fit securely and comfortably.
 - Use the sling only with firearms that are compatible with 2point slings.
 - Avoid placing excessive weight on the sling beyond its designed capacity.
 - Be cautious when transitioning between different environments, such as from indoors to outdoors, to avoid accidents.
 - Do not use the sling as a carrying device for anything other than firearms.
- For individuals under the age of 18, adult supervision is required at all times when using the sling.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps to install and use the EASY RIDER SLING effectively:

1. Installation:

- Identify the attachment points on your firearm.
- Attach the sling clips to the designated points securely.
- Adjust the length of the sling to ensure a comfortable fit around your shoulder.

2. Usage:

- Once the sling is attached, ensure it is properly adjusted to your preferred length (up to 48 inches).
- When carrying your firearm, ensure the sling is positioned to provide stability and ease of access.

- Always keep your firearm pointed in a safe direction when using the sling.

Disposal Instructions

- When disposing of the EASY RIDER SLING, please follow these guidelines:
 - Do not dispose of the sling in regular household waste.
 - Check local regulations for proper disposal methods for neoprene and rubber materials.
 - If the sling is damaged beyond use, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

- For additional safety inquiries or support regarding the EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK, please contact the manufacturer directly through their official communication channels.

Thank you for prioritizing safety and adhering to these guidelines while using your EASY RIDER SLING. Your responsible use contributes to a safer environment for everyone.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK

Introducción

Gracias por elegir el EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de tu correa. Por favor, lee y comprende esta guía antes de usar el producto. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar la correa de manera segura siguiendo estas directrices:
 - Siempre inspecciona la correa en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
 - No uses la correa si muestra signos de deterioro.
 - Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre seguridad y manejo de armas de fuego.
 - Mantén la correa fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- En caso de un retiro del producto, consulta los avisos de retiro estandarizados para obtener información sobre remedios y medidas de seguridad.
- Si compras este producto en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad de la UE.
- Informa de cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes de inmediato.
- Revisa las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al usar el EASY RIDER SLING, observa las siguientes precauciones:
 - Asegúrate de que la correa esté correctamente ajustada para que se ajuste de manera segura y cómoda.
 - Usa la correa solo con armas de fuego que sean compatibles con correas de 2 puntos.
 - Evita colocar un peso excesivo en la correa más allá de su capacidad diseñada.
 - Ten cuidado al cambiar entre diferentes entornos, como de interiores a exteriores, para evitar accidentes.
 - No uses la correa como un dispositivo de transporte para nada que no sean armas de fuego.
- Para individuos menores de 18 años, se requiere supervisión de un adulto en todo momento al usar la correa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Sigue estos pasos para instalar y usar el EASY RIDER SLING de manera efectiva:

1. Instalación:

- Identifica los puntos de sujeción en tu arma de fuego.
- Asegura los clips de la correa a los puntos designados de manera segura.
- Ajusta la longitud de la correa para asegurar un ajuste cómodo alrededor de tu hombro.

2. Uso:

- Una vez que la correa esté sujeta, asegúrate de que esté correctamente ajustada a tu

longitud preferida (hasta 48 pulgadas).

- Al llevar tu arma de fuego, asegúrate de que la correa esté posicionada para proporcionar estabilidad y facilidad de acceso.
- Siempre mantén tu arma de fuego apuntando en una dirección segura al usar la correa.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar el EASY RIDER SLING, sigue estas pautas:
 - No deseches la correa en la basura doméstica regular.
 - Consulta las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados para materiales de neopreno y goma.
 - Si la correa está dañada más allá de su uso, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas de seguridad adicionales o soporte relacionado con el EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK, contacta directamente al fabricante a través de sus canales de comunicación oficiales.

Gracias por priorizar la seguridad y adherirte a estas pautas mientras usas tu EASY RIDER SLING. Tu uso responsable contribuye a un entorno más seguro para todos.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi la EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de votre sangle. Veuillez lire et comprendre ce guide avant d'utiliser le produit. Votre sécurité est notre priorité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous d'utiliser la sangle en toute sécurité en suivant ces directives :
 - Inspectez toujours la sangle pour déceler tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
 - Ne pas utiliser la sangle si elle présente des signes de détérioration.
 - Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant la sécurité et la manipulation des armes à feu.
 - Gardez la sangle hors de portée des enfants et des individus vulnérables pour éviter les accidents.
- En cas de rappel de produit, veuillez consulter les avis de rappel standardisés pour des informations sur les remèdes et les mesures de sécurité.
- Si vous achetez ce produit en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité de l'UE.
- Signalez immédiatement tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous utilisez la EASY RIDER SLING, veuillez observer les précautions suivantes :
 - Assurez-vous que la sangle est correctement ajustée pour s'adapter de manière sécurisée et confortable.
 - Utilisez la sangle uniquement avec des armes à feu compatibles avec les sangles à 2 points.
 - Évitez de placer un poids excessif sur la sangle au-delà de sa capacité conçue.
 - Soyez prudent lors de la transition entre différents environnements, par exemple, de l'intérieur à l'extérieur, pour éviter les accidents.
 - Ne pas utiliser la sangle comme un dispositif de transport pour autre chose que des armes à feu.
- Pour les individus de moins de 18 ans, la supervision d'un adulte est requise à tout moment lors de l'utilisation de la sangle.

Instructions d'installation et d'utilisation

- Suivez ces étapes pour installer et utiliser efficacement la EASY RIDER SLING :

1. Installation :

- Identifiez les points d'attache sur votre arme à feu.
- Fixez les clips de la sangle aux points désignés de manière sécurisée.
- Ajustez la longueur de la sangle pour garantir un ajustement confortable autour de votre épaule.

2. Utilisation :

- Une fois la sangle attachée, assurez-vous qu'elle est correctement ajustée à votre longueur

préférée (jusqu'à 48 pouces).

- Lorsque vous transportez votre arme à feu, assurez-vous que la sangle est positionnée pour offrir stabilité et facilité d'accès.
- Gardez toujours votre arme à feu pointée dans une direction sécurisée lorsque vous utilisez la sangle.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque vous vous débarrassez de la EASY RIDER SLING, veuillez suivre ces directives :
 - Ne pas jeter la sangle dans les déchets ménagers ordinaires.
 - Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées pour les matériaux en néoprène et en caoutchouc.
 - Si la sangle est endommagée au-delà de l'utilisation, envisagez les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de contact pour un support supplémentaire

- Pour des questions de sécurité supplémentaires ou un support concernant la EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK, veuillez contacter directement le fabricant par le biais de ses canaux de communication officiels.

Merci de prioriser la sécurité et de respecter ces directives lors de l'utilisation de votre EASY RIDER SLING. Votre utilisation responsable contribue à un environnement plus sûr pour tous.

EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto l'EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro della tua tracolla. Ti preghiamo di leggere e comprendere questa guida prima di utilizzare il prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la tracolla in modo sicuro seguendo queste linee guida:
 - Controlla sempre la tracolla per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
 - Non utilizzare la tracolla se presenta segni di deterioramento.
 - Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti la sicurezza e la manipolazione delle armi da fuoco.
 - Tieni la tracolla fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- In caso di richiamo del prodotto, fai riferimento agli avvisi di richiamo standardizzati per informazioni sui rimedi e sulle misure di sicurezza.
- Se acquisti questo prodotto online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza dell'UE.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato sulla sicurezza del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi l'EASY RIDER SLING, osserva le seguenti precauzioni:
 - Assicurati che la tracolla sia correttamente regolata per adattarsi in modo sicuro e confortevole.
 - Utilizza la tracolla solo con armi da fuoco compatibili con slings a 2 punti.
 - Evita di esercitare un peso eccessivo sulla tracolla oltre la sua capacità progettata.
 - Fai attenzione quando passi tra diversi ambienti, ad esempio da interni a esterni, per evitare incidenti.
 - Non utilizzare la tracolla come dispositivo di trasporto per nulla di diverso dalle armi da fuoco.
- Per gli individui sotto i 18 anni, è richiesta la supervisione di un adulto in ogni momento durante l'uso della tracolla.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui questi passaggi per installare e utilizzare efficacemente l'EASY RIDER SLING:

1. Installazione:

- Identifica i punti di attacco sulla tua arma da fuoco.
- Attacca i ganci della tracolla ai punti designati in modo sicuro.
- Regola la lunghezza della tracolla per assicurarti che si adatti comodamente alla tua spalla.

2. Uso:

- Una volta che la tracolla è attaccata, assicurati che sia correttamente regolata alla

lunghezza preferita (fino a 48 pollici).

- Quando trasporti la tua arma da fuoco, assicurati che la tracolla sia posizionata per fornire stabilità e facilità di accesso.
- Tieni sempre la tua arma da fuoco puntata in una direzione sicura quando utilizzi la tracolla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci l'EASY RIDER SLING, segui queste linee guida:
 - Non smaltire la tracolla nei rifiuti domestici normali.
 - Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per materiali in neoprene e gomma.
 - Se la tracolla è danneggiata oltre l'uso, considera le opzioni di riciclo disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per ulteriori domande sulla sicurezza o supporto riguardanti l'EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK, ti preghiamo di contattare direttamente il produttore attraverso i loro canali di comunicazione ufficiali.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e per aver rispettato queste linee guida mentre utilizzi il tuo EASY RIDER SLING. Il tuo uso responsabile contribuisce a un ambiente più sicuro per tutti.

EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia, które zapewnią bezpieczne użytkowanie Twojej uprząży. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem przed użyciem produktu. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że używanie uprząży odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami:
 - Zawsze sprawdzaj uprząż pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
 - Nie używaj uprząży, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki pogorszenia stanu.
 - Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa broni palnej i jej obsługi.
 - Trzymaj uprząż z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- W przypadku wycofania produktu, zapoznaj się z ustandaryzowanymi powiadomieniami o wycofaniu, aby uzyskać informacje na temat środków zaradczych i zasad bezpieczeństwa.
- Jeśli kupujesz ten produkt online, upewnij się, że sprzedawca spełnia wymogi bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate Unii Europejskiej, aby być na bieżąco z bezpieczeństwem produktu.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Podczas korzystania z EASY RIDER SLING, przestrzegaj następujących środków ostrożności:
 - Upewnij się, że uprząż jest prawidłowo wyregulowana, aby pasowała bezpiecznie i komfortowo.
 - Używaj uprząży tylko z bronią palną, która jest zgodna z 2point slings.
 - Unikaj umieszczania nadmiernej wagi na uprząży, przekraczającej jej zaprojektowaną nośność.
 - Zachowaj ostrożność podczas przechodzenia między różnymi środowiskami, na przykład z wnętrza na zewnątrz, aby uniknąć wypadków.
 - Nie używaj uprząży jako urządzenia do noszenia czegokolwiek innego niż broń palna.
- Osoby poniżej 18 roku życia muszą być pod stałą opieką dorosłych podczas korzystania z uprząży.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Aby skutecznie zainstalować i używać EASY RIDER SLING, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Instalacja:

- Zidentyfikuj punkty mocowania na swojej broni palnej.
- Solidnie przymocuj klipsy uprząży do wyznaczonych punktów.
- Wyreguluj długość uprząży, aby zapewnić komfortowe dopasowanie wokół ramienia.

2. Użytkowanie:

- Po przymocowaniu uprząży upewnij się, że jest prawidłowo wyregulowana na preferowaną długość (do 48 cali).
- Podczas noszenia broni upewnij się, że uprząż jest ustawiona w sposób zapewniający

stabilność i łatwy dostęp.

- Zawsze kieruj swoją broń w bezpiecznym kierunku podczas korzystania z uprząży.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podczas utylizacji EASY RIDER SLING, przestrzegaj poniższych zasad:
 - Nie wyrzucaj uprząży do zwykłych odpadów domowych.
 - Sprawdź lokalne przepisy dotyczące odpowiednich metod utylizacji materiałów neoprenowych i gumowych.
 - Jeśli uprząż jest uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej użycie, rozważ opcje recyklingu dostępne w Twoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku dodatkowych zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK, prosimy o kontakt z producentem bezpośrednio za pośrednictwem ich oficjalnych kanałów komunikacyjnych.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie tych wytycznych podczas korzystania z EASY RIDER SLING. Twoje odpowiedzialne użytkowanie przyczynia się do bezpieczniejszego środowiska dla wszystkich.

BUTLER CREEK METSÄSTYSHIHNA Safety Instruction Guide

Johdanto

Kiitos, että valitsit BUTLER CREEK METSÄSTYSHIHNA. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön. Lue ja ymmärrä tämä opas ennen tuotteen käyttöä. Turvallisuutesi on meille ensisijainen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista turvallinen käyttö noudattamalla seuraavia ohjeita:
 - Tarkista aina hihna ennen käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta.
 - Älä käytä hihnaa, jos siinä on merkkejä vaurioista.
 - Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden turvallisuutta ja käsittelyä.
 - Pidä hihna lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Tuotteen takaisinvetotapauksessa viittaa standardoituihin takaisinvetotietoihin saadaksesi tietoa korjaustoimenpiteistä ja turvallisuustoimista.
- Jos ostat tämän tuotteen verkossa, varmista, että myyjä noudattaa EU:n turvallisuusvaatimuksia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista välittömästi asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta takaisinvetopäivityksiä pysyäkseen ajan tasalla tuoteturvallisuudesta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä BUTLER CREEK METSÄSTYSHIHNA seuraavien varotoimien mukaisesti:
 - Varmista, että hihna on säädetty oikein, jotta se istuu tukevasti ja mukavasti.
 - Käytä hihnaa vain ampumaaseiden kanssa, jotka ovat yhteensopivia 2point sling hihnojen kanssa.
 - Vältä liiallista painoa hihnassa yli sen suunnitellun kapasiteetin.
 - Ole varovainen siirtyessä eri ympäristöjen välillä, kuten sisätiloista ulos, onnettomuuksien välttämiseksi.
 - Älä käytä hihnaa minkään muun kuin ampumaaseiden kantamiseen.
- Alle 18vuotiaiden osalta aikuisen valvonta on vaatimuksena aina hihnan käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

- Noudata seuraavia vaiheita BUTLER CREEK METSÄSTYSHIHNA asentamiseksi ja käyttämiseksi tehokkaasti:

1. Asennus:

- Tunnista kiinnityspisteet ampumaaseessasi.
- Kiinnitä hihnan klipsit asianmukaisesti kohtiin tukevasti.
- Sääda hihnan pituus niin, että se istuu mukavasti olkapääsi ympäri.

2. Käyttö:

- Kun hihna on kiinnitetty, varmista, että se on säädetty haluamaasi pituuteen (jopa 48 tuumaa).
- Ampumaasetta kantamalla varmista, että hihna on asetettu tarjoamaan vakautta ja helppoa pääsyä.
- Pidä ampumaase aina turvallisessa suunnassa käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- BUTLER CREEK METSÄSTYSHIHNAN hävittämisessä noudata seuraavia ohjeita:
 - Älä hävitä hihnaa tavallisessa kotitalousjätteessä.
 - Tarkista paikalliset säädökset neopreenin ja kumimateriaalien asianmukaisista hävittämismenetelmistä.
 - Jos hihna on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, harkitse alueesi kierrätysmahdollisuuksia.

Lisätietoja ja tuki

- Lisätietoja tai tukea BUTLER CREEK METSÄSTYSHIHNASTA varten, ota yhteyttä valmistajaan suoraan heidän virallisten viestintäkanaviensa kautta.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja noudatat näitä ohjeita käyttäessäsi BUTLER CREEK METSÄSTYSHIHNAA. Vastuutietoisien käyttönne ansiosta ympäristö on turvallisempaa kaikille.

EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av din sele. Vänligen läs och förstå denna guide innan du använder produkten. Din säkerhet är vår prioritet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda selen på ett säkert sätt genom att följa dessa riktlinjer:
 - Inspektera alltid selen för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
 - Använd inte selen om den visar några tecken på försämring.
 - Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenhantering och säkerhet.
 - Håll selen utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Vid en produktåterkallelse, vänligen hänvisa till standardiserade återkallelsemeddelanden för information om åtgärder och säkerhetsåtgärder.
- Om du köper denna produkt online, se till att säljaren följer EU:s säkerhetskrav.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder EASY RIDER SLING, vänligen observera följande försiktighetsåtgärder:
 - Se till att selen är korrekt justerad för att passa säkert och bekvämt.
 - Använd selen endast med vapen som är kompatibla med 2point slings.
 - Undvik att placera överdriven vikt på selen utöver dess avsedda kapacitet.
 - Var försiktig när du övergår mellan olika miljöer, till exempel från inomhus till utomhus, för att undvika olyckor.
 - Använd inte selen som en bäranordning för något annat än vapen.
- För individer under 18 år krävs vuxenövervakning hela tiden när selen används.

Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa steg för att installera och använda EASY RIDER SLING effektivt:

1. Installation:

- Identifiera fästelementen på ditt vapen.
- Fäst selen klipp på de angivna punkterna säkert.
- Justera längden på selen för att säkerställa en bekväm passform runt din axel.

2. Användning:

- När selen är fäst, se till att den är korrekt justerad till din önskade längd (upp till 48 tum).
- När du bär ditt vapen, se till att selen är placerad för att ge stabilitet och enkel åtkomst.
- Håll alltid ditt vapen riktat i en säker riktning när du använder selen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När du gör dig av med EASY RIDER SLING, vänligen följ dessa riktlinjer:
 - Släng inte selen i vanligt hushållsavfall.
 - Kontrollera lokala regler för korrekt avfallshantering av neopren och gummimaterial.
 - Om selen är skadad bortom användning, överväg återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För ytterligare säkerhetsfrågor eller support angående EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK, vänligen kontakta tillverkaren direkt genom deras officiella kommunikationskanaler.

Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa riktlinjer när du använder din EASY RIDER SLING. Din ansvarsfulla användning bidrar till en säkrare miljö för alla.

EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného používání vašeho popruhu. Před použitím produktu si prosím přečtěte a porozumějte tomuto průvodci. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání popruhu dodržováním těchto pokynů:
 - Vždy zkontrolujte popruh na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
 - Nepoužívejte popruh, pokud vykazuje známky zhoršení.
 - Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se bezpečnosti a manipulace se zbraněmi.
 - Držte popruh mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- V případě stažení produktu se prosím řiďte standardizovanými oznámeními o stažení pro informace o nápravných opatřeních a bezpečnostních opatřeních.
- Pokud si produkt zakoupíte online, ujistěte se, že prodejce splňuje požadavky EU na bezpečnost.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU, abyste byli informováni o bezpečnosti produktu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání EASY RIDER SLING dodržujte následující opatření:
 - Ujistěte se, že je popruh správně nastaven, aby bezpečně a pohodlně seděl.
 - Používejte popruh pouze se zbraněmi, které jsou kompatibilní s 2bodovými popruhy.
 - Vyhněte se kladení nadměrné hmotnosti na popruh nad jeho navrženou kapacitu.
 - Budte opatrní při přechodu mezi různými prostředími, například z interiéru na exteriér, abyste se vyhnuli nehodám.
 - Nepoužívejte popruh jako nosič pro nic jiného než pro zbraň.
- Pro osoby mladší 18 let je vyžadován dohled dospělé osoby po celou dobu používání popruhu.

Pokyny pro instalaci a používání

- Postupujte podle těchto kroků pro efektivní instalaci a používání EASY RIDER SLING:

1. Instalace:

- Identifikujte připojovací body na vaší zbrani.
- Bezpečně připevněte klipy popruhu k určeným bodům.
- Nastavte délku popruhu tak, aby byl pohodlně umístěn kolem vašeho ramene.

2. Používání:

- Jakmile je popruh připojen, ujistěte se, že je správně nastaven na požadovanou délku (až 48 palců).
- Při nošení vaší zbraně zajistěte, aby byl popruh umístěn tak, aby poskytoval stabilitu a

snadný přístup.

- Vždy držte svou zbraň namířenou bezpečným směrem při používání popruhu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci EASY RIDER SLING dodržujte prosím tyto pokyny:
 - Nepoužívejte běžný domácí odpad pro likvidaci popruhu.
 - Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace neoprenových a gumových materiálů.
 - Pokud je popruh poškozen natolik, že je nepoužitelný, zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro další bezpečnostní dotazy nebo podporu ohledně EASY RIDER SLING BUTLER CREEK EASY RIDER SLINGBLACK, prosím, kontaktujte výrobce přímo prostřednictvím jejich oficiálních komunikačních kanálů.

Děkujeme, že dáváte prioritu bezpečnosti a dodržujete tyto pokyny při používání vašeho EASY RIDER SLING. Vaše odpovědné používání přispívá k bezpečnějšímu prostředí pro všechny.