

TACTICAL TRIGGER - OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 45CAL/10MM-BLACK

The Overwatch Precision TAC Trigger is a flat flat-faced, direct drop-in replacement for your OEM trigger. Each trigger shoe and trigger safety tab is machined in the USA out of 7075-T6 aluminum alloy, and affixed to an NP3 plated, Gen 3 OEM trigger bar by 316 Stainless Steel coiled spring pins. The trigger shoe and safety tab are both Type III hard coat anodized to MIL-A-8625 standard. The small indexing hook ensures consistent trigger finger placement, and the broad, flat face of the trigger allows a uniquely self-correcting, straight rearward press. The flat face reduces trigger reach is by 0.24", making this an ideal option for smaller statured shooters. Pre-travel has been reduced as much as possible without compromising firearm safety features, resulting in a clean, crisp break, and reduced overtravel. Robar's NP3 plating provides virtually impermeable corrosion resistance and smooth, grit-free operation. Note that trigger pull weight does not change from factory weight with the use of this trigger alone.



Attributes

- Name: OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 45CAL/10MM-BLACK
- Manufacturer: OVERWATCH PRECISION
- Product no.: 100020733
- Mfr. No.: 26322
- Finish: Aluminum
- Make: Glock
- Model: 41,20SF,30,40,20,29,21,21SF
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.025kg
- UPC: 815854020193

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FÜR 45CAL/10MMBLACK Sicherheitsanleitung](#)
- [English: TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 45CAL/10MMBLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER PARA 45CAL/10MMBLACK](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA GÂCHETTE TAC D'OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER POUR 45CAL/10MMBLACK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il GRILLETTO TACTICAL OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER PER 45CAL/10MMBLACK](#)
- [Norsk: TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 45CAL/10MMBLACK Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 45CAL/10MMBLACK Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 45CAL/10MMBLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FÖR 45CAL/10MMBLACK Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnostním pokynům pro TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 45CAL/10MMBLACK](#)

TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FÜR 45CAL/10MMBLACK Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Handhabung deines neuen Abzugs zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du mit der Installation und Benutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Stelle sicher, dass du mit der Bedienung deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du den Abzug installierst.
- Verwende nur kompatible Feuerwaffen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Halte den Abzug und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und den Abzug auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Verwende den Abzug nur für den vorgesehenen Zweck.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation entladen ist.
- Vermeide es, deinen Finger auf den Abzug zu legen, bis du bereit bist zu schießen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für einen sicheren Hintergrund, wenn du deine Feuerwaffe verwendest.
- Modifiziere den Abzug oder die Feuerwaffe nicht auf eine Weise, die vom Hersteller nicht empfohlen wird.
- Wenn du auf Probleme stößt, beende die Benutzung sofort und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Verwende den Abzug nicht unter nassen oder übermäßig schmutzigen Bedingungen ohne entsprechende Reinigung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installationsanweisungen:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den Originalabzug gemäß den Anweisungen des Herstellers von der Feuerwaffe.
- Setze den Overwatch Precision TAC Trigger in das OEMAbzugshaus ein.
- Sichere den Abzug mit den bereitgestellten 316 EdelstahlFederstiften.
- Stelle sicher, dass der Abzug korrekt eingesetzt ist und einwandfrei funktioniert, bevor du die Feuerwaffe wieder zusammenbaust.

2. Benutzungsanweisungen:

- Mach dich mit dem flachen Design des Abzugs vertraut, um die Fingerplatzierung zu verbessern.
- Übe die richtige Abzugskontrolle, indem du einen geraden Druck nach hinten ausübst.
- Halte einen konstanten Griff und eine gleichmäßige Fingerplatzierung für optimale Leistung.
- Übe regelmäßig sichere Handhabungs- und Schießtechniken auf einem kontrollierten Schießstand.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle zugehörigen Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Abzug nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der Abzug beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere die örtliche Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsoptionen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung oder auf der Website des Herstellers angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deines TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER sicherstellen. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit deiner Feuerwaffe.

TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 45CAL/10MMBLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your new trigger. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure you are familiar with the operation of your firearm before installing the trigger.
- Use only compatible firearms as specified in the product description.
- Keep the trigger and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and trigger for any signs of wear or damage.
- Only use the trigger for its intended purpose.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installation.
- Avoid placing your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backstop when using your firearm.
- Do not modify the trigger or firearm in any way that is not recommended by the manufacturer.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Do not use the trigger in wet or excessively dirty conditions without proper cleaning.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Instructions:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory trigger from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Insert the Overwatch Precision TAC Trigger into the OEM trigger housing.
- Secure the trigger using the provided 316 Stainless Steel coiled spring pins.
- Ensure that the trigger is properly seated and functions correctly before reassembling the firearm.

2. Usage Instructions:

- Familiarize yourself with the trigger's flatfaced design for improved finger placement.
- Practice proper trigger control by applying a straight rearward press.
- Maintain a consistent grip and finger placement for optimal performance.
- Regularly practice safe handling and shooting techniques at a controlled range.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any associated packaging in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- If the trigger is damaged or no longer usable, contact your local waste management authority for proper disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on the manufacturer's website.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Always prioritize safety and responsible handling of your firearm.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER PARA 45CAL/10MMBLACK

Introducción

Gracias por elegir el TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso y manejo seguro de tu nuevo gatillo. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de instalar el gatillo.
- Utiliza solo armas de fuego compatibles, tal como se especifica en la descripción del producto.
- Mantén el gatillo y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y el gatillo en busca de signos de desgaste o daño.
- Usa el gatillo solo para su propósito previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de la instalación.
- Evita colocar tu dedo en el gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un respaldo seguro al usar tu arma de fuego.
- No modifiques el gatillo o el arma de fuego de ninguna manera que no sea recomendada por el fabricante.
- Si experimentas alguna falla, cesa el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.
- No uses el gatillo en condiciones húmedas o excesivamente sucias sin la limpieza adecuada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instrucciones de Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira el gatillo de fábrica del arma de fuego según las instrucciones del fabricante.
- Inserta el Overwatch Precision TAC Trigger en la carcasa del gatillo OEM.
- Asegura el gatillo utilizando los pasadores de resorte enrollados de acero inoxidable 316 proporcionados.
- Asegúrate de que el gatillo esté correctamente colocado y funcione correctamente antes de volver a ensamblar el arma de fuego.

2. Instrucciones de Uso:

- Familiarízate con el diseño de cara plana del gatillo para una mejor colocación del dedo.
- Practica el control adecuado del gatillo aplicando una presión recta hacia atrás.
- Mantén un agarre y colocación del dedo consistentes para un rendimiento óptimo.
- Practica regularmente técnicas de manejo y disparo seguro en un campo de tiro controlado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el gatillo y cualquier embalaje asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el gatillo en la basura doméstica regular.

- Si el gatillo está dañado o ya no es utilizable, contacta a la autoridad de gestión de residuos local para opciones de eliminación adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER, por favor, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje del producto o en el sitio web del fabricante.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de tu arma de fuego.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA GÂCHETTE TAC D'OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER POUR 45CAL/10MMBLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi la gâchette TAC d'Overwatch Precision. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de ta nouvelle gâchette. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement de ton arme à feu avant d'installer la gâchette.
- Utilise uniquement des armes à feu compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Garde la gâchette et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton arme à feu et ta gâchette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise la gâchette uniquement à des fins prévues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant l'installation.
- Évite de placer ton doigt sur la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir un bon arrièreplan lorsque tu utilises ton arme à feu.
- Ne modifie pas la gâchette ou l'arme à feu de manière non recommandée par le fabricant.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.
- N'utilise pas la gâchette dans des conditions humides ou excessivement sales sans nettoyage approprié.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Instructions d'Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire la gâchette d'origine de l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Insère la gâchette TAC d'Overwatch Precision dans le boîtier de gâchette OEM.
- Fixe la gâchette à l'aide des goupilles en ressort en acier inoxydable 316 fournies.
- Assure-toi que la gâchette est correctement positionnée et fonctionne correctement avant de réassembler l'arme à feu.

2. Instructions d'Utilisation :

- Familiarise-toi avec le design à face plate de la gâchette pour une meilleure placement du doigt.
- Pratique un contrôle de gâchette approprié en appliquant une pression droite vers l'arrière.
- Maintiens une prise et un placement du doigt constants pour des performances optimales.
- Pratique régulièrement des techniques de manipulation et de tir sûres dans un stand de tir contrôlé.

Instructions d'Élimination

- Élimine la gâchette et tout emballage associé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la gâchette dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si la gâchette est endommagée ou n'est plus utilisable, contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour des options d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la gâchette TAC d'Overwatch Precision, veuillez consulter les coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou sur le site Web du fabricant.

En suivant ces lignes directrices et instructions, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de ta gâchette TAC d'Overwatch Precision. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable de ton arme à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il GRILLETTO TACTICAL OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER PER 45CAL/10MMBLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il GRILLETTO TACTICAL OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso e una gestione sicura del tuo nuovo grilletto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma da fuoco prima di installare il grilletto.
- Usa solo armi da fuoco compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.
- Tieni il grilletto e tutti i componenti dell'arma da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Usa il grilletto solo per lo scopo previsto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione.
- Evita di posizionare il dito sul grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere un backstop sicuro quando usi la tua arma da fuoco.
- Non modificare il grilletto o l'arma da fuoco in alcun modo non raccomandato dal produttore.
- Se riscontri malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un gunsmith qualificato.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni bagnate o eccessivamente sporche senza una corretta pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Istruzioni per l'Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il grilletto di fabbrica dall'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il Grilletto Overwatch Precision TAC nell'alloggiamento del grilletto OEM.
- Fissa il grilletto utilizzando i perni a molla in acciaio inossidabile 316 forniti.
- Assicurati che il grilletto sia correttamente posizionato e funzioni correttamente prima di rimontare l'arma da fuoco.

2. Istruzioni per l'Uso:

- Familiarizzati con il design piatto del grilletto per un miglior posizionamento del dito.
- Pratica un corretto controllo del grilletto applicando una pressione diretta verso il retro.
- Mantieni una presa e un posizionamento del dito costanti per prestazioni ottimali.
- Pratica regolarmente tecniche di gestione e tiro sicure in un campo di tiro controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e qualsiasi imballaggio associato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il grilletto nei normali rifiuti domestici.

- Se il grilletto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per opzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il GRILLETTO TACTICAL OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nel packaging del prodotto o sul sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo GRILLETTO TACTICAL OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile della tua arma da fuoco.

TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION

TACTICAL TRIGGER FOR 45CAL/10MMBLACK

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og håndtering av din nye avtrekker. Vennligst les denne manualen nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid ditt skytevåpen som om det er ladd.
- Sørg for at du er kjent med driften av ditt skytevåpen før du installerer avtrekkeren.
- Bruk kun compatible skytevåpen som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Hold avtrekkeren og alle komponenter av skytevåpenet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig ditt skytevåpen og avtrekkeren for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk kun avtrekkeren til sitt tiltenkte formål.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Sørg for at skytevåpenet er uladd før installasjon.
- Unngå å plassere fingeren på avtrekkeren før du er klar til å skyte.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for en sikker bakgrunn når du bruker ditt skytevåpen.
- Ikke modifier avtrekkeren eller skytevåpenet på noen måte som ikke er anbefalt av produsenten.
- Hvis du opplever noen feil, stopp umiddelbart bruken og kontakt en kvalifisert gunsmith.
- Ikke bruk avtrekkeren i våte eller ekstremt skitne forhold uten riktig rengjøring.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjonsinstruksjoner:

- Sørg for at skytevåpenet er uladd og pekes i en sikker retning.
- Fjern fabrikkavtrekkeren fra skytevåpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sett Overwatch Precision TAC Trigger inn i OEM avtrekkerhuset.
- Sikre avtrekkeren med de medfølgende 316 rustfrie stål fjærpinnene.
- Sørg for at avtrekkeren er riktig plassert og fungerer korrekt før du setter sammen skytevåpenet igjen.

2. Bruksinstruksjoner:

- Bli kjent med avtrekkerens flate design for forbedret fingerplassering.
- Øv på riktig avtrekkerkontroll ved å påføre et rett bakovertrykk.
- Oppretthold et konsistent grep og fingerplassering for optimal ytelse.
- Øv regelmessig på sikker håndtering og skyte teknikker på en kontrollert skytebane.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser avtrekkeren og eventuell tilknyttede emballasje i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast avtrekkeren i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis avtrekkeren er skadet eller ikke lenger brukbar, kontakt din lokale avfallshåndteringsmyndighet for

riktige avfallsalternativer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er angitt i produktemballasjen eller på produsentens nettside.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av ditt skytevåpen.

TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 45CAL/10MMBLACK Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę nowego spustu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną tak, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że znasz zasady działania swojej broni przed instalacją spustu.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych broni, jak określono w opisie produktu.
- Trzymaj spust i wszystkie elementy broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i spust pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Używaj spustu wyłącznie do jego zamierzonego celu.

Szczegółne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją.
- Unikaj umieszczania palca na spuście, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz bezpieczne tło podczas używania broni.
- Nie modyfikuj spustu ani broni w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Nie używaj spustu w mokrych lub nadmiernie brudnych warunkach bez odpowiedniego czyszczenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instrukcje Instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń fabryczny spust z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Włóż spust Overwatch Precision TAC Trigger do obudowy spustu OEM.
- Zabezpiecz spust za pomocą dostarczonych sprężynowych pinów ze stali nierdzewnej 316.
- Upewnij się, że spust jest prawidłowo osadzony i działa poprawnie przed ponownym złożeniem broni.

2. Instrukcje Użytkowania:

- Zapoznaj się z płaskim kształtem spustu, co poprawia umiejscowienie palca.
- Ćwicz prawidłową kontrolę spustu, stosując prosty nacisk w tył.
- Utrzymuj stały chwyt i umiejscowienie palca dla optymalnej wydajności.
- Regularnie ćwicz bezpieczne techniki obsługi i strzelania na kontrolowanym strzelnicy.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj spust i wszelkie związane z nim opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj spustu w zwykłych odpadach domowych.
- Jeśli spust jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania

odpadami w celu uzyskania informacji na temat właściwych opcji utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi w opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialne posługiwanie się bronią.

TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 45CAL/10MMBLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGERin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistamaan uuden liipaisimesi turvallisen käytön ja käsittelyn. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina asetta kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että tunnet aseenn toiminnan ennen liipaisimen asentamista.
- Käytä vain yhteensopivia aseita, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Pidä liipaisin ja kaikki aseenn osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja liipaisimesi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä liipaisinta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta.
- Vältä sormesi asettamista liipaisimelle ennen kuin olet valmis ampumaan.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen taustatuki ampuessasi asetta.
- Älä muokkaa liipaisinta tai asetta millään tavalla, jota valmistaja ei suosittele.
- Jos kohtaat ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.
- Älä käytä liipaisinta kosteissa tai erittäin likaisissa olosuhteissa ilman asianmukaista puhdistusta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennusohjeet:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista tehdasliipaisin aseesta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Aseta Overwatch Precision TAC Trigger OEMliipaisimen koteloon.
- Kiinnitä liipaisin mukana toimitetuilla 316 ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kierrejousipulteilla.
- Varmista, että liipaisin on kunnolla paikoillaan ja toimii oikein ennen aseenn uudelleen kokoamista.

2. Käyttöohjeet:

- Tutustu liipaisimen litteään muotoiluun parannetun sormiasettelun vuoksi.
- Harjoittele oikeaa liipaisinkontrollia painamalla suoraan taaksepäin.
- Säilytä johdonmukainen ote ja sormiasettelu optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Harjoittele säännöllisesti turvallisia käsittely ja ampumistekniikoita valvotulla ampumaradalla.

Hävitysohjeet

- Hävitä liipaisin ja siihen liittyvät pakkaukset paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä liipaisinta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos liipaisin on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen asianmukaisia hävitysmahdollisuuksia varten.

Lisätiedot tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGERista, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGERin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely.

TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION

TACTICAL TRIGGER FÖR 45CAL/10MMBLACK

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och hantering av din nya avtryckare. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Se till att du är bekant med hur ditt vapen fungerar innan du installerar avtryckaren.
- Använd endast kompatibla vapen som anges i produktbeskrivningen.
- Håll avtryckaren och alla vapendelar utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och avtryckaren för tecken på slitage eller skador.
- Använd endast avtryckaren för dess avsedda syfte.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan installation.
- Undvik att placera fingret på avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Var medveten om din omgivning och se till att det finns en säker bakgrund när du använder ditt vapen.
- Modifiera inte avtryckaren eller vapnet på något sätt som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Om du upplever några funktionsfel, sluta använda avtryckaren omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.
- Använd inte avtryckaren i blöta eller extremt smutsiga förhållanden utan korrekt rengöring.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsinstruktioner:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort fabriken avtryckare från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt in Overwatch Precision TAC Trigger i OEMavtryckarhusets.
- Säkra avtryckaren med de medföljande fjädrande stålpinne av 316 rostfritt stål.
- Se till att avtryckaren är korrekt placerad och fungerar som den ska innan du återmonterar vapnet.

2. Användningsinstruktioner:

- Bekanta dig med avtryckarens platta design för förbättrad fingerplacering.
- Öva på korrekt avtryckarkontroll genom att applicera ett rakt bakåtryck.
- Bibehåll ett konsekvent grepp och fingerplacering för optimal prestanda.
- Öva regelbundet på säker hantering och skjuttekniker på en kontrollerad skjutbana.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera avtryckaren och eventuell förpackning i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte avtryckaren i vanligt hushållsavfall.
- Om avtryckaren är skadad eller inte längre användbar, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta avfallshanteringsalternativ.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen eller på tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av ditt vapen.

Návod k bezpečnostním pokynům pro TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 45CAL/10MMBLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Tento návod poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného používání a manipulace s vaší novou spouští. Před instalací a použitím si prosím pozorně přečtete tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou své zbraně před instalací spouště.
- Používejte pouze kompatibilní zbraně, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Držte spoušť a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a spoušť na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte spoušť pouze k jejímu zamýšlenému účelu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací.
- Vyhněte se umisťování prstu na spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné zázemí při používání vaší zbraně.
- Nemanipulujte se spouští nebo zbraní způsobem, který není doporučen výrobcem.
- Pokud dojde k jakýmkoli poruchám, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.
- Nepoužívejte spoušť v mokřích nebo nadměrně znečištěných podmínkách bez řádného čištění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Pokyny pro instalaci:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Odstraňte tovární spoušť ze zbraně podle pokynů výrobce.
- Vložte Overwatch Precision TAC Trigger do OEM spoušťového pouzdra.
- Zajistěte spoušť pomocí dodaných kolíčků z nerezové oceli 316.
- Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a funguje správně před opětovným sestavením zbraně.

2. Pokyny pro používání:

- Seznamte se s plochým designem spouště pro lepší umístění prstu.
- Procvičte si správnou kontrolu spouště tím, že budete aplikovat přímý tlak směrem vzad.
- Udržujte konzistentní úchop a umístění prstu pro optimální výkon.
- Pravidelně cvičte bezpečné manipulace a střelecké techniky na kontrolovaném střelnici.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte spoušť a jakékoli související obaly v souladu s místními předpisy.
- Neličte spoušť do běžného domácího odpadu.
- Pokud je spoušť poškozená nebo již nepoužitelná, kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné možnosti likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy ohledně TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER, prosím, odkažte se na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Dodržováním těchto pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se svou zbraní.