

TACSLIDE HOLSTERS - GALCO INTERNATIONAL TACSLIDE RUGER® SR9®/SR9C®-BLACK-RIGHT HAND

Galco's TacSlide™ combines steerhide and Kydex® for a belt holster that is fast, concealable, and very economical! The wide spacing of the 1 3/4" belt slots pulls the handgun in tight to the body for excellent concealment. The TacSlide's silhouetted, belt-slide design accommodates multiple barrel lengths on the same basic frame size while simultaneously minimizing overall bulk. The steerhide backplate is smooth where it rides against the wearer's body, greatly increasing comfort.



Attributes

- Name: GALCO INTERNATIONAL TACSLIDE RUGER® SR9®/SR9C®-BLACK-RIGHT HAND
- Manufacturer: GALCO INTERNATIONAL
- Product no.: 100022076
- Mfr. No.: TS484B
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Material: Kydex
- Model: SR9,SR9C
- Style: Outside The Waistband
- Delivery weight: 0.17kg
- UPC: 601299011595

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TACSLIDE HOLSTERS SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: TACSLIDE HOLSTERS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA TACSLIDE HOLSTERS](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES HOLSTERS TACSLIDE](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'USO SICURO DEL TACSLIDE HOLSTERS](#)
- [Suomi: TACSLIDE HOLSTERS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: TACSLIDE HOLSTERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)

TACSLIDE HOLSTERS SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für das TACSLIDE Holster für deine Ruger® SR9®/SR9C® entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Pflege deines Holsters zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du das TACSLIDE Holster sicher verwendest, indem du alle Anweisungen sorgfältig befolgst. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit nichtlebensmittelbezogenen Produkten konzipiert und sollte in keiner Weise modifiziert werden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über mögliche Rückrufe des TACSLIDE Holsters informiert. Befolge im Falle einer Benachrichtigung die bereitgestellten Anweisungen zur Abhilfe.
- **Schutz beim OnlineShopping:** Wenn du dieses Holster online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer alle Sicherheitsvorschriften einhält, die auch für physische Geschäfte gelten.
- **Besondere Verbraucherklassifizierung:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es jederzeit außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich an die vom Hersteller angegebene EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Überwache die EU Safety GatePlattform auf Updates zur Sicherheit des TACSLIDE Holsters.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Richtige Passform:** Stelle sicher, dass deine Ruger® SR9®/SR9C® sicher im Holster sitzt. Eine lockere Passform kann zu einem versehentlichen Abzug oder Verlust der Kontrolle führen.
- **Gürteltauglichkeit:** Verwende nur Gürtel mit einer Breite von bis zu 1 3/4", um sicherzustellen, dass das Holster sicher befestigt und stabil während der Verwendung ist.
- **Verbergung:** Überprüfe immer, ob das Holster beim Tragen richtig verdeckt ist. Dies ist entscheidend für deine Sicherheit und die Sicherheit anderer.
- **Modifikationen vermeiden:** Ändere oder modifiziere das Holster in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Effektivität beeinträchtigen kann.
- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfe das Holster regelmäßig auf Abnutzung. Bei festgestellten Schäden setze die Verwendung aus und ersetze das Holster.
- **Sichere Handhabung:** Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen. Befolge alle Regeln zur Sicherheit im Umgang mit Feuerwaffen, einschließlich der Sicherstellung, dass der Lauf in eine sichere Richtung zeigt.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Fädel deinen Gürtel durch die Gürtelöffnungen des Holsters.
- Stelle sicher, dass das Holster bequem an deiner Hüfte positioniert ist für einfachen Zugriff.
- Passe die Position an, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe leicht erreichbar, aber auch verdeckt ist.

2. Verwendung:

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du sie in das Holster einsetzt.
- Setze die Feuerwaffe in das Holster ein, und achte darauf, dass sie vollständig sitzt und sicher ist.
- Achte beim Ziehen der Feuerwaffe darauf, dass dein Finger vom Abzug bleibt, bis du bereit bist zu

schießen.

3. Entfernen des Holsters:

- Um das Holster zu entfernen, ziehe den Gürtel aus den Gürtelöffnungen.
- Lagere das Holster an einem sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das TACSLIDE Holster verantwortungsbewusst. Wenn es beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Holster nicht im regulären Hausmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält. Überprüfe die lokalen Vorschriften für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Fragen oder Bedenken bezüglich des TACSLIDE Holsters wende dich bitte an die vom Hersteller bereitgestellten Kontaktinformationen, die mit deinem Kauf geliefert wurden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, wenn du Unterstützung suchst.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere Verwendung deines TACSLIDE Holsters gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Freude mit deinem Produkt.

TACSLIDE HOLSTERS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the TACSLIDE Holster for your Ruger® SR9®/SR9C®. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your holster. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe usage of the TACSLIDE Holster by following all instructions carefully. This product is designed for nonfood use and should not be modified in any way.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any potential recalls related to the TACSLIDE Holster. If notified, follow the instructions provided for remedy.
- **Online Shopping Protections:** If you purchased this holster online, ensure that the seller complies with all safety regulations applicable to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors at all times.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the designated EU contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU Safety Gate platform for any updates regarding the safety of the TACSLIDE Holster.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Fit:** Ensure that your Ruger® SR9®/SR9C® fits securely in the holster. A loose fit can lead to accidental discharge or loss of control.
- **Belt Compatibility:** Use only belts that are up to 1 3/4" wide to ensure the holster is securely attached and stable during use.
- **Concealment:** Always check that the holster is properly concealed when carrying. This is essential for your safety and the safety of others.
- **Avoid Modifications:** Do not alter or modify the holster in any way, as this may compromise its safety and effectiveness.
- **Regular Inspection:** Periodically check for wear and tear. If any damage is observed, discontinue use and replace the holster.
- **Safe Handling:** Always treat your firearm as if it is loaded. Follow all firearm safety rules, including keeping the muzzle pointed in a safe direction.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Thread your belt through the holster's belt slots.
- Ensure the holster is positioned comfortably on your hip for easy access.
- Adjust the position to ensure that the firearm is easily reachable but also concealed.

2. Usage:

- Always ensure the firearm is unloaded before inserting it into the holster.
- Insert the firearm into the holster, ensuring it is fully seated and secure.
- When drawing the firearm, ensure that your finger is off the trigger until you are ready to shoot.

3. Removing the Holster:

- To remove the holster, unthread the belt from the belt slots.
- Store the holster in a secure location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the TACSLIDE Holster responsibly. If it is damaged or no longer usable, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the holster in regular household waste if it contains any hazardous materials. Check local regulations for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any additional questions or concerns regarding the TACSLIDE Holster, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. Ensure that you have the product details available when seeking assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure safe usage of your TACSLIDE Holster. Thank you for your attention to safety, and enjoy your product responsibly.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA TACSLIDE HOLSTERS

Introducción

Gracias por elegir la funda TACSLIDE para tu Ruger® SR9®/SR9C®. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso y mantenimiento seguro de tu funda. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar la funda TACSLIDE siguiendo todas las instrucciones cuidadosamente. Este producto está diseñado para un uso no alimentario y no debe ser modificado de ninguna manera.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier posible recall relacionado con la funda TACSLIDE. Si te notifican, sigue las instrucciones proporcionadas para el remedio.
- **Protecciones para Compras en Línea:** Si compraste esta funda en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con todas las regulaciones de seguridad aplicables a las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para el uso de niños. Manténlo fuera del alcance de los menores en todo momento.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta sobre seguridad, consulta el punto de contacto designado en la UE proporcionado por el fabricante.
- **Alertas Rápidas:** Monitorea la plataforma Safety Gate de la UE para cualquier actualización sobre la seguridad de la funda TACSLIDE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste Adecuado:** Asegúrate de que tu Ruger® SR9®/SR9C® se ajuste de manera segura en la funda. Un ajuste suelto puede llevar a un disparo accidental o pérdida de control.
- **Compatibilidad con el Cinturón:** Usa solo cinturones que tengan hasta 1 3/4" de ancho para asegurar que la funda esté sujeta de manera segura y estable durante su uso.
- **Concealment:** Siempre verifica que la funda esté debidamente oculta cuando la lleves. Esto es esencial para tu seguridad y la de los demás.
- **Evita Modificaciones:** No alteres ni modifiques la funda de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.
- **Inspección Regular:** Revisa periódicamente si hay desgaste. Si observas algún daño, deja de usarla y reemplaza la funda.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada. Sigue todas las reglas de seguridad de armas de fuego, incluyendo mantener la boca del cañón apuntando en una dirección segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Pasa tu cinturón a través de las ranuras para cinturón de la funda.
- Asegúrate de que la funda esté posicionada cómodamente en tu cadera para un fácil acceso.
- Ajusta la posición para asegurarte de que el arma sea fácilmente accesible pero también esté oculta.

2. Uso:

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de insertarla en la funda.

- Inserta el arma en la funda, asegurándote de que esté completamente asentada y segura.
- Al sacar el arma, asegúrate de que tu dedo esté fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

3. Retiro de la Funda:

- Para retirar la funda, deshace el cinturón de las ranuras.
- Guarda la funda en un lugar seguro cuando no la estés usando.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la funda TACSLIDE de manera responsable. Si está dañada o ya no es utilizable, considera reciclar los materiales donde sea posible.
- No deseches la funda en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos. Consulta las regulaciones locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud adicional sobre la funda TACSLIDE, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles al buscar asistencia.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes asegurar el uso seguro de tu funda TACSLIDE. Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tu producto de manera responsable.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES HOLSTERS TACSLIDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le holster TACSLIDE pour votre Ruger® SR9®/SR9C®. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour assurer une utilisation et un entretien sûrs de votre holster. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser le holster TACSLIDE en suivant toutes les instructions avec soin. Ce produit est conçu pour un usage non alimentaire et ne doit pas être modifié de quelque manière que ce soit.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé de tout rappel potentiel concernant le holster TACSLIDE. Si vous êtes notifié, suivez les instructions fournies pour le remède.
- **Protections pour Achats en Ligne** : Si vous avez acheté ce holster en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte toutes les réglementations de sécurité applicables aux magasins physiques.
- **Focalisation sur les Consommateurs Spéciaux** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs à tout moment.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, référez-vous au point de contact désigné de l'UE fourni par le fabricant.
- **Alertes Rapides** : Surveillez la plateforme de sécurité de l'UE pour toute mise à jour concernant la sécurité du holster TACSLIDE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Ajustement Correct** : Assurez-vous que votre Ruger® SR9®/SR9C® s'adapte correctement dans le holster. Un ajustement lâche peut entraîner un tir accidentel ou une perte de contrôle.
- **Compatibilité de la Ceinture** : Utilisez uniquement des ceintures d'une largeur maximale de 1 3/4" pour garantir que le holster est solidement attaché et stable pendant l'utilisation.
- **Dissimulation** : Vérifiez toujours que le holster est correctement dissimulé lorsque vous le portez. C'est essentiel pour votre sécurité et celle des autres.
- **Évitez les Modifications** : Ne modifiez pas le holster de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- **Inspection Régulière** : Vérifiez périodiquement l'usure. Si des dommages sont observés, arrêtez l'utilisation et remplacez le holster.
- **Manipulation Sûre** : Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée. Suivez toutes les règles de sécurité concernant les armes à feu, y compris garder le canon pointé dans une direction sûre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Passez votre ceinture à travers les fentes du holster.
- Assurez-vous que le holster est positionné confortablement sur votre hanche pour un accès facile.
- Ajustez la position pour vous assurer que l'arme est facilement accessible mais aussi dissimulée.

2. Utilisation :

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de l'insérer dans le holster.
- Insérez l'arme dans le holster, en vous assurant qu'elle est bien en place et sécurisée.
- Lorsque vous tirez l'arme, assurez-vous que votre doigt est hors de la détente jusqu'à ce que vous

soyez prêt à tirer.

3. Retrait du Holster :

- Pour retirer le holster, défilez la ceinture des fentes.
- Rangez le holster dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le holster TACSLIDE de manière responsable. S'il est endommagé ou inutilisable, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le holster dans les déchets ménagers réguliers s'il contient des matériaux dangereux. Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation supplémentaire concernant le holster TACSLIDE, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre achat. Assurez-vous d'avoir les détails du produit disponibles lorsque vous demandez de l'aide.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre de votre holster TACSLIDE. Merci de votre attention à la sécurité et profitez de votre produit de manière responsable.

GUIDA ALL'USO SICURO DEL TACSLIDE HOLSTERS

Introduzione

Grazie per aver scelto la fondina TACSLIDE per il tuo Ruger® SR9®/SR9C®. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso e la manutenzione sicura della tua fondina. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare la fondina TACSLIDE seguendo attentamente tutte le istruzioni. Questo prodotto è progettato per un uso non alimentare e non deve essere modificato in alcun modo.
- **Richiami Potenziati:** Rimani informato su eventuali richiami potenziali relativi alla fondina TACSLIDE. Se ricevi una notifica, segui le istruzioni fornite per il rimedio.
- **Protezione per Acquisti Online:** Se hai acquistato questa fondina online, assicurati che il venditore rispetti tutte le normative di sicurezza applicabili ai negozi fisici.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla portata dei minori in ogni momento.
- **Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto UE designato fornito dal produttore.
- **Allerta Rapida:** Monitora la piattaforma EU Safety Gate per eventuali aggiornamenti sulla sicurezza della fondina TACSLIDE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Adatta Corretta:** Assicurati che il tuo Ruger® SR9®/SR9C® si adatti saldamente nella fondina. Un adattamento allentato può portare a scariche accidentali o perdita di controllo.
- **Compatibilità con la Cintura:** Utilizza solo cinture larghe fino a 1 3/4" per garantire che la fondina sia fissata in modo sicuro e stabile durante l'uso.
- **Occultamento:** Controlla sempre che la fondina sia adeguatamente occultata quando la porti. Questo è essenziale per la tua sicurezza e quella degli altri.
- **Evitare Modifiche:** Non alterare o modificare la fondina in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza ed efficacia.
- **Ispezione Regolare:** Controlla periodicamente l'usura. Se noti danni, interrompi l'uso e sostituisci la fondina.
- **Maneggiamento Sicuro:** Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica. Segui tutte le regole di sicurezza delle armi da fuoco, incluso mantenere la canna puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Infilare la cintura attraverso le aperture della fondina.
- Assicurati che la fondina sia posizionata comodamente sul tuo fianco per un facile accesso.
- Regola la posizione per garantire che l'arma sia facilmente raggiungibile ma anche occultata.

2. Uso:

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di inserirla nella fondina.
- Inserisci l'arma nella fondina, assicurandoti che sia completamente inserita e sicura.
- Quando estrai l'arma, assicurati che il dito sia lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

3. Rimozione della Fondina:

- Per rimuovere la fondina, disinserisci la cintura dalle aperture.
- Riponi la fondina in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la fondina TACSLIDE in modo responsabile. Se è danneggiata o non più utilizzabile, considera di riciclare i materiali dove possibile.
- Non smaltire la fondina nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi. Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la fondina TACSLIDE, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo acquisto. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire l'uso sicuro della tua fondina TACSLIDE. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e goditi il tuo prodotto in modo responsabile.

TACSLIDE HOLSTERS TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit TACSLIDEholsterin Ruger® SR9®/SR9C® mallillesi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää ja ylläpitää holsteria turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista TACSLIDEholsterin turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita huolellisesti. Tämä tuote on suunniteltu eielintarvikekäyttöön, eikä sitä saa muuttaa millään tavoin.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla mahdollisista TACSLIDEholsteriin liittyvistä takaisinvedoista. Jos saat ilmoituksen, noudata annettuja ohjeita korjaamiseksi.
- **Verkkokaupan suojat:** Jos ostit tämän holsterin verkosta, varmista, että myyjä noudattaa kaikkia fyysisiin kaappoihin sovellettavia turvallisuusmääräyksiä.
- **Eriytynen kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se aina poissa alaikäisten ulottuvilta.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa valmistajan tarjoamaan EUyhteyspisteeseen.
- **Nopeat hälytykset:** Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi päivityksiä TACSLIDEholsterin turvallisuudesta.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Oikea istuvuus:** Varmista, että Ruger® SR9®/SR9C® aseesi istuu tiukasti holsterissa. Liian löysä istuvuus voi johtaa vahingossa tapahtuvaan laukaisemiseen tai hallinnan menettämiseen.
- **Vyöyhteensopivuus:** Käytä vain vöitä, joiden leveys on enintään 1 3/4 tuumaa varmistaaksesi, että holsteri on kiinnitetty turvallisesti ja pysyy vakaana käytön aikana.
- **Piilottaminen:** Tarkista aina, että holsteri on asianmukaisesti piilotettu kantamisen aikana. Tämä on välttämätöntä sekä sinun että muiden turvallisuuden kannalta.
- **Vältä muutoksia:** Älä muokkaa tai muuta holsteria millään tavoin, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja tehokkuuden.
- **Säännöllinen tarkastus:** Tarkista ajoittain kuluminen ja vauriot. Jos havaitset vaurioita, lopeta käytön ja vaihda holsteri.
- **Turvallinen käsittely:** Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu. Noudata kaikkia aseiden turvallisuusohjeita, mukaan lukien pidä piippu turvallisessa suunnassa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Thread your belt through the holster's belt slots.
- Varmista, että holsteri on mukavasti lantiollasi, jotta se on helposti saavutettavissa.
- Säädä sijaintia varmistaaksesi, että ase on helposti ulottuvilla mutta myös piilotettuna.

2. Käyttö:

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen sen asettamista holsteriin.
- Aseta ase holsteriin varmistaen, että se on täysin paikoillaan ja turvallisesti.
- Kun vedät asetta, varmista, että sormesi on pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.

3. Holsterin poistaminen:

- Poistaaksesi holsterin, irrota vyö holsterin vyölenkeistä.
- Tallenna holsteri turvalliseen paikkaan, kun et käytä sitä.

Hävitysohjeet

- Hävitä TACSLIDEholsteri vastuullisesti. Jos se on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä holsteria tavallisessa kotitalousjätteessä, jos siinä on vaarallisia materiaaleja. Tarkista paikalliset määräykset oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoa

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai huolenaiheita TACSLIDEholsterista, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu oston yhteydessä. Varmista, että sinulla on tuotetiedot saatavilla, kun haet apua.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa TACSLIDEholsterisi turvallisen käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja nauti tuotteestasi vastuullisesti.

TACSLIDE HOLSTERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt TACSLIDEhölstret för din Ruger® SR9®/SR9C®. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och underhåll av ditt hölster. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av TACSLIDEhölstret genom att noggrant följa alla instruktioner. Denna produkt är avsedd för ickelevsmedelsbruk och får inte modifieras på något sätt.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till TACSLIDEhölstret. Om du blir meddelad, följ de angivna instruktionerna för åtgärd.
- **Skydd vid onlineköp:** Om du har köpt detta hölster online, se till att säljaren följer alla säkerhetsregler som gäller för fysiska butiker.
- **Särskild konsumentfokus:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den alltid utom räckhåll för minderåriga.
- **EUKontaktpunkt:** För alla säkerhetsfrågor, hänvisa till den angivna EUkontaktpunkten som tillhandahålls av tillverkaren.
- **Snabba varningar:** Övervaka EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar angående säkerheten för TACSLIDEhölstret.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Rätt passform:** Se till att din Ruger® SR9®/SR9C® sitter säkert i hölstret. En lös passform kan leda till oavsiktlig avfyrning eller förlust av kontroll.
- **Bälteskompatibilitet:** Använd endast bälten som är upp till 1 3/4" breda för att säkerställa att hölstret är ordentligt fäst och stabilt under användning.
- **Dold bärring:** Kontrollera alltid att hölstret är ordentligt dolt när du bär det. Detta är avgörande för din säkerhet och andras säkerhet.
- **Undvik modifieringar:** Modifiera eller ändra inte hölstret på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet och effektivitet.
- **Regelbunden inspektion:** Kontrollera regelbundet för slitage. Om någon skada observeras, avbryt användningen och byt ut hölstret.
- **Säker hantering:** Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat. Följ alla säkerhetsregler för vapen, inklusive att hålla mynningen riktad i en säker riktning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Trä ditt bälte genom hölstrets bältesöglor.
- Se till att hölstret är placerat bekvämt på din höft för enkel åtkomst.
- Justera positionen för att säkerställa att vapnet är lättillgängligt men också dolt.

2. Användning:

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du sätter in det i hölstret.
- Sätt in vapnet i hölstret och säkerställ att det sitter ordentligt och säkert.
- När du drar vapnet, se till att ditt finger är borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.

3. Ta bort hölstret:

- För att ta bort hölstret, ta bort bältet från bältesöglorna.
- Förvara hölstret på en säker plats när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av TACSLIDEhølstret ska ske ansvarsfullt. Om det är skadat eller inte längre användbart, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.
- Släng inte hølstret i vanligt hushållsavfall om det innehåller några farliga material. Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella ytterligare frågor eller bekymmer angående TACSLIDEhølstret, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med ditt köp. Se till att du har produktens detaljer tillgängliga när du söker hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker användning av ditt TACSLIDEhølster. Tack för att du uppmärksammar säkerheten, och njut av din produkt ansvarsfullt.