

DAKA® POUCHES - MAGPUL DAKA X-LARGE POUCH FDE

The Magpul DAKA Pouch, designed to bring organization to the dusty, dirty, and muddy world we work and play in. Made from polymer infused textiles that are welded on all seams and use a genuine YKK® water resistant zipper. The construction methods and materials used mean that these pouches are at home in hard use applications like tool storage or bulk storage of your reloaded ammunition as well as lighter duties like organizing your personal electronic accessories. Although these pouches are not 100% water proof (read submersible...) they will keep your items dry under most wet weather situations making them a great choice for most outdoor adventures. Made in the U.S.A. FEATURES Large Pouch size 13"H x 9"W Reinforced polymer fabric with anti-slip texture Welded construction creates permanent impenetrable seals YKK AquaGuard® water repellant zipper 550 paracord with heat shrink tubing for enhanced grip, even with gloves Paint pen dot matrix debossed into body for identification marking Carabineer attachment points



Attributes

- Name: MAGPUL DAKA X-LARGE POUCH FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100023364
- Mfr. No.: MAG859-245
- Color: Flat Dark Earth
- Dimensions: 10" x 16.2"
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 840815114673

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch FDE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pouch DAKA® Magpul DAKA XLarge FDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Pochettes DAKA® Magpul DAKA XLARGE FDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Borsette DAKA® Magpul DAKA XLarge Pouch FDE](#)
- [Norsk: DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch FDE Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch FDE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: DAKA® Pouches Magpul DAKA XLARGE POUCH FDE Turvaohjeet](#)
- [Svenska: DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch FDE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch FDE Příručka pro bezpečnostní pokyny](#)

DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch FDE

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch in Flat Dark Earth (FDE) entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner Tasche zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tasche nur für ihren vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Nutzung oder Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Tasche extremen Temperaturen, Chemikalien oder scharfen Gegenständen auszusetzen, die Schäden verursachen könnten.
- Melde im Falle von Unfällen oder unsicheren Bedingungen die Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überlade die Tasche nicht über ihre vorgesehene Kapazität.
- Stelle sicher, dass der Reißverschluss vollständig geschlossen ist, bevor du Gegenstände lagerst, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Vermeide es, die Tasche ins Wasser zu tauchen, da sie nicht 100 % wasserdicht ist.
- Wenn du die Tasche bei nassen Bedingungen verwendest, stelle sicher, dass die darin gelagerten Gegenstände ebenfalls wasserabweisend sind.
- Wenn du Paracord zur Befestigung verwendest, stelle sicher, dass es sicher befestigt ist, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Auspacken der Tasche** Entferne die Tasche vorsichtig aus der Verpackung. Überprüfe sie auf Schäden oder Mängel, bevor du sie verwendest.
2. **Organisieren der Gegenstände** Nutze die Tasche, um persönliche elektronische Zubehörteile, Werkzeuge oder nachgeladene Munitionen zu lagern. Stelle sicher, dass die Gegenstände organisiert sind, um ein Verrutschen während des Transports zu verhindern.
3. **Verwendung des Reißverschlusses**
 - Ziehe den YKK AquaGuard® Reißverschluss vorsichtig, um die Tasche zu öffnen und zu schließen.
 - Stelle sicher, dass der Reißverschluss richtig ausgerichtet ist, um ein Klemmen zu vermeiden.
4. **Befestigungspunkte** Nutze die KarabinerBefestigungspunkte, um die Tasche an einem Gürtel, Rucksack oder anderem Zubehör nach Bedarf zu sichern.
5. **Reinigung und Wartung**
 - Wische die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
 - Lass die Tasche vollständig an der Luft trocknen, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Tasche irreparabel beschädigt ist, recycle die Materialien, wo es möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder dem Produktetikett angegeben sind.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Nutzung deiner DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit. Viel Spaß bei deinen Abenteuern!

DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch FDE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch in Flat Dark Earth (FDE). This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your pouch. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the pouch is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the pouch for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the pouch out of reach of children to prevent accidental use or injury.
- Avoid exposing the pouch to extreme temperatures, chemicals, or sharp objects that may cause damage.
- In case of any accidents or unsafe conditions, report to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not overload the pouch beyond its intended capacity.
- Ensure that the zipper is fully closed before storing items to prevent moisture entry.
- Avoid submerging the pouch in water, as it is not 100% waterproof.
- When using the pouch in wet conditions, ensure that items stored inside are also waterresistant.
- If using paracord for attachment, ensure it is securely fastened to prevent accidental detachment.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unpacking the Pouch** Carefully remove the pouch from its packaging. Inspect for any damage or defects before use.
2. **Organizing Items** Use the pouch to store personal electronic accessories, tools, or reloaded ammunition. Ensure that items are organized to prevent shifting during transport.
3. **Using the Zipper**
 - Pull the YKK AquaGuard® zipper gently to open and close the pouch.
 - Ensure that the zipper is aligned properly to avoid jams.
4. **Attachment Points** Utilize the carabineer attachment points to secure the pouch to a belt, backpack, or other gear as needed.
5. **Cleaning and Maintenance**
 - Wipe the exterior with a damp cloth to remove dirt and debris.
 - Allow the pouch to air dry completely before storing it.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch responsibly in accordance with local regulations.
- If the pouch is damaged beyond repair, recycle materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or product label.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch. Thank you for your attention to safety. Enjoy your adventures!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pouch DAKA® Magpul DAKA XLarge FDE

Introducción

Gracias por elegir el pouch DAKA® Magpul DAKA XLarge en Flat Dark Earth (FDE). Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo de tu pouch. Por favor, lee este documento detenidamente antes de usar el producto.

Directrices de Seguridad Generales

- Asegúrate de que el pouch se utilice solo para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente el pouch en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Mantén el pouch fuera del alcance de los niños para prevenir el uso accidental o lesiones.
- Evita exponer el pouch a temperaturas extremas, productos químicos o objetos afilados que puedan causar daño.
- En caso de cualquier accidente o condición insegura, informa a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrecargues el pouch más allá de su capacidad prevista.
- Asegúrate de que el zipper esté completamente cerrado antes de almacenar objetos para prevenir la entrada de humedad.
- Evita sumergir el pouch en agua, ya que no es 100% impermeable.
- Cuando uses el pouch en condiciones húmedas, asegúrate de que los objetos almacenados dentro también sean resistentes al agua.
- Si utilizas paracord para la sujeción, asegúrate de que esté bien asegurado para prevenir la separación accidental.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Desempaquetado del Pouch** Retira cuidadosamente el pouch de su embalaje. Inspecciona si hay algún daño o defecto antes de usarlo.
2. **Organización de Objetos** Usa el pouch para almacenar accesorios electrónicos personales, herramientas o munición recargada. Asegúrate de que los objetos estén organizados para prevenir desplazamientos durante el transporte.
3. **Uso del Zipper**
 - Tira suavemente del zipper YKK AquaGuard® para abrir y cerrar el pouch.
 - Asegúrate de que el zipper esté alineado correctamente para evitar atascos.
4. **Puntos de Sujeción** Utiliza los puntos de sujeción para mosquetón para asegurar el pouch a un cinturón, mochila u otro equipo según sea necesario.
5. **Limpieza y Mantenimiento**
 - Limpia el exterior con un paño húmedo para eliminar suciedad y escombros.
 - Deja que el pouch se seque al aire completamente antes de guardarlo.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el pouch de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el pouch está dañado más allá de la reparación, recicla los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del pouch DAKA® Magpul DAKA XLarge, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje o etiqueta del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu pouch DAKA® Magpul DAKA XLarge. Gracias por tu atención a la seguridad. ¡Disfruta de tus aventuras!

Guide de Sécurité pour les Pochettes DAKA® Magpul DAKA XLARGE FDE

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette DAKA® Magpul DAKA XLARGE en Flat Dark Earth (FDE). Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de la pochette. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que la pochette est utilisée uniquement pour son usage prévu.
- Inspecte régulièrement la pochette pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne l'utilise pas si elle est endommagée.
- Garde la pochette hors de portée des enfants pour éviter toute utilisation accidentelle ou blessure.
- Évite d'exposer la pochette à des températures extrêmes, des produits chimiques ou des objets coupants qui pourraient l'endommager.
- En cas d'accidents ou de conditions dangereuses, signale-les aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas la pochette au-delà de sa capacité prévue.
- Assure-toi que la fermeture éclair est complètement fermée avant de ranger des objets pour éviter l'entrée d'humidité.
- Évite de plonger la pochette dans l'eau, car elle n'est pas 100 % étanche.
- Lorsque tu utilises la pochette dans des conditions humides, assure-toi que les objets stockés à l'intérieur sont également résistants à l'eau.
- Si tu utilises de la paracorde pour l'attacher, veille à ce qu'elle soit solidement fixée pour éviter tout détachement accidentel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Déballage de la Pochette** Retire soigneusement la pochette de son emballage. Inspecte-la pour tout dommage ou défaut avant utilisation.
2. **Organisation des Objets** Utilise la pochette pour stocker des accessoires électroniques personnels, des outils ou des munitions rechargées. Assure-toi que les objets sont organisés pour éviter qu'ils ne se déplacent pendant le transport.
3. **Utilisation de la Fermeture Éclair**
 - Tire doucement sur la fermeture éclair YKK AquaGuard® pour ouvrir et fermer la pochette.
 - Assure-toi que la fermeture éclair est correctement alignée pour éviter les blocages.
4. **Points d'Attache** Utilise les points d'attache pour mousqueton afin de sécuriser la pochette à une ceinture, un sac à dos ou d'autres équipements selon les besoins.
5. **Nettoyage et Entretien**
 - Essuie l'extérieur avec un chiffon humide pour enlever la saleté et les débris.
 - Laisse la pochette sécher à l'air libre complètement avant de la ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la pochette de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Si la pochette est endommagée au-delà de toute réparation, recycle les matériaux lorsque cela est possible.

possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant la pochette DAKA® Magpul DAKA XLARGE, consulte les coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou l'étiquette du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ta pochette DAKA® Magpul DAKA XLARGE. Merci de prêter attention à la sécurité. Profite bien de tes aventures !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Borsette DAKA® Magpul DAKA XLarge Pouch FDE

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsetta DAKA® Magpul DAKA XLarge Pouch in Flat Dark Earth (FDE). Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace della tua borsetta. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la borsetta sia utilizzata solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la borsetta per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiata.
- Tieni la borsetta fuori dalla portata dei bambini per prevenire usi accidentali o infortuni.
- Evita di esporre la borsetta a temperature estreme, sostanze chimiche o oggetti affilati che possono causare danni.
- In caso di incidenti o condizioni di pericolo, segnala alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la borsetta oltre la sua capacità prevista.
- Assicurati che la cerniera sia completamente chiusa prima di riporre gli oggetti per prevenire l'ingresso di umidità.
- Evita di immergere la borsetta in acqua, poiché non è 100% impermeabile.
- Quando utilizzi la borsetta in condizioni di bagnato, assicurati che anche gli oggetti riposti all'interno siano resistenti all'acqua.
- Se utilizzi il paracord per il fissaggio, assicurati che sia ben fissato per prevenire distacchi accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Disimballaggio della Borsetta** Rimuovi con attenzione la borsetta dalla sua confezione. Controlla eventuali danni o difetti prima dell'uso.
2. **Organizzazione degli Oggetti** Utilizza la borsetta per riporre accessori elettronici personali, attrezzi o munizioni ricaricate. Assicurati che gli oggetti siano organizzati per prevenire spostamenti durante il trasporto.
3. **Utilizzo della Cerniera**
 - Tira delicatamente la cerniera YKK AquaGuard® per aprire e chiudere la borsetta.
 - Assicurati che la cerniera sia allineata correttamente per evitare inceppamenti.
4. **Punti di Attacco** Utilizza i punti di attacco per moschettone per fissare la borsetta a una cintura, uno zaino o altro equipaggiamento secondo necessità.
5. **Pulizia e Manutenzione**
 - Pulisci l'esterno con un panno umido per rimuovere sporco e detriti.
 - Lascia asciugare completamente la borsetta all'aria prima di riporla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la borsetta in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Se la borsetta è danneggiata oltre la riparazione, ricicla i materiali dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza della Borsetta DAKA® Magpul DAKA XLarge Pouch, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione o sull'etichetta del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua Borsetta DAKA® Magpul DAKA XLarge Pouch. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza. Buon divertimento nelle tue avventure!

DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch FDE

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch i Flat Dark Earth (FDE). Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av din pouch. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at pouches brukes kun til sitt tiltenkte formål.
- Inspiser regelmessig pouches for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Hold pouches utenfor rekkevidde for barn for å forhindre utilsiktet bruk eller skade.
- Unngå å utsette pouches for ekstreme temperaturer, kjemikalier eller skarpe gjenstander som kan forårsake skade.
- I tilfelle av ulykker eller usikre forhold, rapporter til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overbelast pouches utover dens tiltenkte kapasitet.
- Sørg for at glidelåsen er helt lukket før du lagrer gjenstander for å forhindre at fuktighet trenger inn.
- Unngå å senke pouches i vann, da den ikke er 100% vanntett.
- Når du bruker pouches i våte forhold, sørg for at gjenstandene som er lagret inni også er vannresistente.
- Hvis du bruker paracord for feste, sørg for at det er sikkert festet for å forhindre utilsiktet løsner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Pakke ut pouches** Forsiktig fjern pouches fra emballasjen. Inspiser for eventuelle skader eller defekter før bruk.
2. **Organisere gjenstander** Bruk pouches til å lagre personlige elektroniske tilbehør, verktøy eller omlastet ammunisjon. Sørg for at gjenstandene er organisert for å forhindre at de flytter seg under transport.
3. **Bruke glidelåsen**
 - Trekk YKK AquaGuard® glidelåsen forsiktig for å åpne og lukke pouches.
 - Sørg for at glidelåsen er riktig justert for å unngå at den setter seg fast.
4. **Festepunkter** Bruk karabinkrokene til å feste pouches til belte, ryggsekk eller annet utstyr etter behov.
5. **Rengjøring og vedlikehold**
 - Tørk av utsiden med en fuktig klut for å fjerne smuss og rusk.
 - La pouches lufttørke helt før du oppbevarer den.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste pouches ansvarlig i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis pouches er skadet utover reparasjon, resirkuler materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge

Pouch, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på emballasjen eller produktetiketten.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet. Nyt dine eventyr!

DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch FDE

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór torby DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge w kolorze Flat Dark Earth (FDE). Niniejsza instrukcja zawiera ważne zasady bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie torby. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że torba jest używana tylko do jej zamierzonego celu.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Trzymaj torbę poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu użyciu lub urazom.
- Unikaj narażania torby na ekstremalne temperatury, chemikalia lub ostre przedmioty, które mogą spowodować uszkodzenie.
- W przypadku jakichkolwiek wypadków lub niebezpiecznych warunków zgłoś to odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przeciążaj torby ponad jej zamierzony limit pojemności.
- Upewnij się, że zamek błyskawiczny jest całkowicie zamknięty przed przechowywaniem przedmiotów, aby zapobiec dostawaniu się wilgoci.
- Unikaj zanurzania torby w wodzie, ponieważ nie jest w 100% wodoodporna.
- Gdy używasz torby w mokrych warunkach, upewnij się, że przedmioty przechowywane wewnątrz są również odporne na wodę.
- Jeśli używasz paracordu do mocowania, upewnij się, że jest on solidnie przymocowany, aby zapobiec przypadkowemu odcięciu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. **Rozpakowywanie Torby** Ostrożnie wyjmij torbę z opakowania. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń lub wad przed użyciem.
2. **Organizowanie Przedmiotów** Użyj torby do przechowywania osobistych akcesoriów elektronicznych, narzędzi lub amunicji. Upewnij się, że przedmioty są zorganizowane, aby zapobiec przesuwaniu się podczas transportu.
3. **Używanie Zamka Błyskawicznego**
 - Delikatnie pociągnij zamek błyskawiczny YKK AquaGuard® w celu otwarcia i zamknięcia torby.
 - Upewnij się, że zamek jest prawidłowo ustawiony, aby uniknąć zacięć.
4. **Punkty Mocowania** Wykorzystaj punkty mocowania karabinka do przymocowania torby do pasa, plecaka lub innego sprzętu w razie potrzeby.
5. **Czyszczenie i Konserwacja**
 - Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię wilgotną szmatką, aby usunąć brud i zanieczyszczenia.
 - Pozwól torbie całkowicie wyschnąć na powietrzu przed jej przechowywaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj torbę odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli torba jest uszkodzona ponad naprawę, poddaj materiały recyklingowi tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z torbą DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub etykiecie produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z torbą DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo. Ciesz się swoimi przygodami!

DAKA® Pouches Magpul DAKA XLARGE POUCH

FDE Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit DAKA® Pouches Magpul DAKA XLARGE POUCH Flat Dark Earth (FDE). Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää pussia turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että pussia käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista pussi säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä pussi lasten ulottumattomissa, jotta vältetään vahinkojen tai vahingoittumisen riski.
- Vältä altistamasta pussia äärimmäisille lämpötiloille, kemikaaleille tai teräville esineille, jotka saattavat aiheuttaa vaurioita.
- Ilmoita kaikista onnettomuuksista tai vaarallisista olosuhteista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä ylikuormita pussia sen tarkoitettun kapasiteetin yli.
- Varmista, että vetoketju on täysin kiinni ennen esineiden säilyttämistä, jotta kosteus ei pääse sisään.
- Vältä pussia veden alla, koska se ei ole 100 % vedenpitävä.
- Kun käytät pussia kosteissa olosuhteissa, varmista, että sisällä säilytettävät esineet ovat myös vedenkestäviä.
- Jos käytät paracordia kiinnittämiseen, varmista, että se on kunnolla kiinnitetty, jotta vältetään vahingossa irtaaminen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Pussin purkaminen** Poista pussi varovasti pakkauksestaan. Tarkista mahdolliset vauriot tai viat ennen käyttöä.
2. **Esineiden järjestäminen** Käytä pussia henkilökohtaisten elektronisten lisävarusteiden, työkalujen tai uudelleenladatun ammuksen säilyttämiseen. Varmista, että esineet on järjestetty, jotta ne eivät siirry kuljetuksen aikana.
3. **Vetoketjun käyttö**
 - Vedä YKK AquaGuard® vetoketjua varovasti avataksesi ja sulkeaksesi pussin.
 - Varmista, että vetoketju on oikein kohdistettu, jotta vältetään jumittuminen.
4. **Kiinnityskohtien käyttö** Hyödynnä karabiinikiinnityspisteitä pussin kiinnittämiseen vyöhön, reppuun tai muuhun varusteeseen tarpeen mukaan.
5. **Puhdistus ja ylläpito**
 - Pyyhi pussin ulkopinta kostealla liinalla lian ja roskien poistamiseksi.
 - Anna pussin kuivua täysin ennen sen säilyttämistä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä pussi vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos pussi on vaurioitunut korjaamattomasti, kierrätä materiaalit mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja Tuki

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka liittyvät DAKA® Pouches Magpul DAKA XLARGE POUCH:iin, voit viitata valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotteen etiketti.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen DAKA® Pouches Magpul DAKA XLARGE POUCHin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen. Nauti seikkailuistasi!

DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch FDE

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch i Flat Dark Earth (FDE). Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din påse. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att påsen endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera regelbundet påsen för tecken på slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.
- Håll påsen utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig användning eller skada.
- Undvik att utsätta påsen för extrema temperaturer, kemikalier eller vassa föremål som kan orsaka skador.
- Vid olyckor eller osäkra förhållanden, rapportera till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överbelasta inte påsen utöver dess avsedda kapacitet.
- Se till att dragkedjan är helt stängd innan du förvarar föremål för att förhindra att fukt tränger in.
- Undvik att sänka ner påsen i vatten, eftersom den inte är 100% vattentät.
- När du använder påsen i våta förhållanden, se till att föremål som förvaras inuti också är vattentåliga.
- Om du använder paracord för fästpunkter, se till att det är ordentligt fastsatt för att förhindra oavsiktlig lossning.

Instruktioner för installation och användning

1. **Packa upp påsen** Var försiktig när du tar bort påsen från förpackningen. Inspektera den för eventuella skador eller defekter innan du använder den.
2. **Organisera föremål** Använd påsen för att förvara personliga elektroniska tillbehör, verktyg eller omladdad ammunition. Se till att föremålen är organiserade för att förhindra att de flyttar sig under transport.
3. **Använda dragkedjan**
 - Dra försiktigt i YKK AquaGuard® dragkedjan för att öppna och stänga påsen.
 - Se till att dragkedjan är korrekt inriktad för att undvika att den fastnar.
4. **Fästpunkter** Använd karbinhake fästpunkterna för att säkra påsen till ett bälte, ryggsäck eller annan utrustning efter behov.
5. **Rengöring och underhåll**
 - Torka av utsidan med en fuktig trasa för att ta bort smuts och skräp.
 - Låt påsen lufttorka helt innan du förvarar den.

Avfallsinstruktioner

- Kassera påsen på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om påsen är skadad bortom reparation, återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på förpackningen eller produktetiketten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch. Tack för att du uppmärksammar säkerheten. Njut av dina äventyr!

DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch FDE

Příručka pro bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch v barvě Flat Dark Earth (FDE). Tato příručka poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho pouchu. Před použitím výrobku si prosím tuto dokumentaci pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že pouch je používán pouze pro zamýšlený účel.
- Pravidelně kontrolujte pouch na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Držte pouch mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému použití nebo úrazu.
- Vyhněte se vystavování pouchu extrémním teplotám, chemikáliím nebo ostrým předmětům, které by mohly způsobit poškození.
- V případě jakýchkoliv nehod nebo nebezpečných podmínek informujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřepřínajte pouch nad jeho zamýšlenou kapacitu.
- Ujistěte se, že je zip plně uzavřen před uložením předmětů, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti.
- Vyhněte se ponoření pouchu do vody, protože není 100% vodotěsný.
- Při používání pouchu za vlhkých podmínek zajistěte, aby byly předměty uloženy uvnitř také voděodolné.
- Pokud používáte paracord k připevnění, ujistěte se, že je bezpečně upevněn, aby se předešlo náhodnému odpojení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Rozbalení pouchu** Opakujte pouch opatrně z obalu. Zkontrolujte, zda není poškozen nebo má nějaké vady před použitím.
2. **Organizace předmětů** Použijte pouch k uložení osobních elektronických příslušenství, nástrojů nebo přebíjené munice. Ujistěte se, že jsou předměty organizovány, aby se během přepravy nepohybovaly.
3. **Používání zipu**
 - Jemně táhněte za YKK AquaGuard® zip, abyste pouch otevřeli a zavřeli.
 - Ujistěte se, že je zip správně zarovnaný, aby se předešlo zaseknutí.
4. **Místa pro připojení** Využijte body pro připojení karabiny k zabezpečení pouchu k opasku, batohu nebo jinému vybavení podle potřeby.
5. **Údržba a čištění**
 - Otřete vnější stranu vlhkým hadříkem, abyste odstranili špínu a nečistoty.
 - Nechte pouch úplně uschnout na vzduchu před jeho uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte pouch odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Pokud je pouch poškozen natolik, že jej nelze opravit, recyklujte materiály, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch, prosím, odkažte se na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu nebo štítku výrobku.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho DAKA® Pouches Magpul DAKA XLarge Pouch. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti. Užijte si své dobrodružství!