

TEN-SPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT - HIGH RISE M4 MAG POUCH, BLACK

Lightweight, Comfortable, Adjustable Quick-Access Rifle Mag Pouches

Blue Force Gear's Ten-Speed M4 Belt Pouch combines combat-proven, military-grade elasticized fabric with a belt attachment system that conveniently holds one M4 magazine or similar sized. High Rise pouch holds sits higher on the belt for maximum concealability under a jacket. Low Rise holds a magazine lower on the belt for easier access during a reload. Common features of the Blue Force Gear Ten-Speed M4 Belt Pouches include: Accepts one 30-round AR-15 / M4 magazine Can also be used to carry bandages, small radios, flash bangs, and similar sized items May be oriented vertically (belts up to 2" wide) or horizontally (belts up to 1.25" wide) The Ten-Speed M4 Belt Pouch uses a hook-and-loop system to attach on to trouser belts, rigger's belts, or duty belts. It's designed to straddle a belt loop, preventing inadvertent movement rotation.



Attributes

- Name: HIGH RISE M4 MAG POUCH, BLACK
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 100023701
- Mfr. No.: BT-TSP-M4-HM-BK
- Cartridge: 5.56 mm NATO
- Color: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Material: Ten-Speed Elastic
- Size: Single
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 15mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 812114022119

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TenSpeed M4 Gürteltasche von Blue Force Gear](#)
- [English: TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT HIGH RISE M4 MAG POUCH, BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pouch de Cinturón TenSpeed M4 de Blue Force Gear](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette de Ceinture TenSpeed M4](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Porta Caricatori da Cintura TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT](#)
- [Polski: TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání pouzdra na zásobník TenSpeed M4](#)

Sicherheitshinweise für die TenSpeed M4 Gürteltasche von Blue Force Gear

Einführung

Die TenSpeed M4 Gürteltasche von Blue Force Gear ist ein hochwertiges Produkt, das entwickelt wurde, um M4Magazine und ähnliche Artikel sicher zu transportieren. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Gürteltasche vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Verschleiß überprüft wird.
- Verwende die Gürteltasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte die Gürteltasche von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Bewahre die Gürteltasche an einem trockenen, kühlen Ort auf, um Materialverschlechterung zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Achte darauf, dass die Gürteltasche sicher am Gürtel befestigt ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeide übermäßigen Druck auf die Tasche, insbesondere wenn sie voll beladen ist.
- Überprüfe regelmäßig die KlettverschlussSysteme auf ihre Funktionstüchtigkeit.
- Verwende die Gürteltasche nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigung aufweist.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Führe die Gürtelschleife durch den Gürtel.
- Stelle sicher, dass die Tasche richtig sitzt und sicher befestigt ist.
- Überprüfe den Klettverschluss, um sicherzustellen, dass er fest schließt.

2. Benutzung:

- Lade das M4Magazin oder andere Gegenstände vorsichtig in die Gürteltasche.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überladen wird.
- Ziehe die Tasche bei Bedarf nach, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Gürteltasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Textil und Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Gürteltasche ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Sicherheitsanfragen wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Benutzer hat höchste Priorität. Bitte befolge diese Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass die TenSpeed M4 Gürteltasche sicher und effektiv verwendet wird. Bei Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Produkts zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT

HIGH RISE M4 MAG POUCH, BLACK Safety

Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Blue Force Gear TenSpeed M4 Magazine Pouch. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your safety and the effective use of the product. Please read this guide carefully before using the pouch.

General Safety Guidelines

- The TenSpeed M4 Magazine Pouch is designed for safe use in carrying M4 magazines and similar items.
- Always inspect the pouch for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the pouch is securely attached to your belt before carrying any items.
- Follow all local laws and regulations regarding the carrying of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper attachment may lead to loss of the magazine or other items.
 - Carrying heavy items may cause discomfort or strain.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure the pouch is properly straddling a belt loop to prevent inadvertent movement.
 - Do not overload the pouch beyond its intended capacity.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the belt loop where you wish to attach the pouch.
- Slide the pouch over the belt loop and adjust it to the desired height.
- Ensure the hookandloop system is securely fastened to prevent movement.

2. Usage:

- Place one M4 magazine or similar item into the pouch.
- Ensure the magazine is seated securely within the pouch.
- For optimal concealability, use the highrise option under a jacket.
- For easier access during reloads, consider the lowrise option.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch in accordance with local regulations.
- If the pouch is damaged beyond use, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the official Blue Force Gear website or contact your local distributor.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your TenSpeed M4 Magazine Pouch. Stay safe and responsible while enjoying your product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pouch de Cinturón TenSpeed M4 de Blue Force Gear

Introducción

Gracias por elegir el pouch de cinturón TenSpeed M4 de Blue Force Gear. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un almacenamiento seguro y accesible para cargadores M4 y otros artículos similares. Al utilizar este pouch, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para asegurarte de que lo uses de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el pouch.
- Mantén el pouch y su contenido fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el pouch antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el pouch si está dañado o defectuoso.
- Si experimentas cualquier problema o accidente, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este pouch está diseñado para llevar cargadores AR15/M4 de 30 disparos. No lo uses para otros fines no recomendados.
- **Orientación:** Puedes usar el pouch de forma vertical u horizontal. Asegúrate de que esté bien asegurado en el cinturón para evitar que se deslice o se caiga.
- **Carga:** No sobrecargues el pouch. Asegúrate de que el contenido no exceda la capacidad recomendada.
- **Acceso rápido:** Si utilizas el pouch en una situación táctica, asegúrate de que tengas un acceso rápido y seguro a su contenido.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- El pouch de cinturón TenSpeed M4 utiliza un sistema de gancho y bucle.
- Asegúrate de que el pouch esté bien fijado a tu cinturón de pantalón, cinturón de rigger o cinturón de servicio.
- Asegúrate de pasar el pouch a través de un lazo del cinturón para evitar movimientos rotacionales.

2. Uso:

- Coloca el cargador M4 dentro del pouch. Asegúrate de que esté bien ajustado.
- Si usas el pouch en una posición alta, verifica que esté oculto bajo tu chaqueta.
- Si usas el pouch en una posición baja, asegúrate de que puedas acceder fácilmente al cargador durante una recarga.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el pouch, asegúrate de desecharlo de manera segura.
- Puedes reciclar los materiales si son reciclables en tu área.
- Si el pouch está dañado, consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos de nylon o materiales similares.

Información de Contacto para Más Soporte

Si necesitas más información sobre el pouch de cinturón TenSpeed M4 de Blue Force Gear o tienes preguntas sobre su uso seguro, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas pautas, puedes asegurarte de que el uso de tu pouch de cinturón sea seguro y efectivo.

Guide de Sécurité pour la Pochette de Ceinture TenSpeed M4

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette de ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear. Ce produit est conçu pour offrir une solution pratique et sécurisée pour le transport de chargeurs M4 et d'autres équipements. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et éviter tout risque.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la pochette est toujours en bon état avant chaque utilisation. Inspectez-la pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas la pochette au-delà de sa capacité recommandée. Cela peut entraîner des défaillances.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants. Certains éléments peuvent présenter des risques d'étouffement ou de blessure.
- Utilisez la pochette uniquement pour l'usage prévu. Ne la modifiez pas ou n'y attachez pas d'objets non recommandés.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous insérez ou retirez un chargeur, assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Ne tirez pas sur la pochette ou sur les objets qui y sont stockés de manière brusque. Cela pourrait endommager la pochette ou causer un accident.
- Évitez de porter la pochette dans des environnements où elle pourrait se coincer ou être accrochée, ce qui pourrait entraîner des blessures.
- Si vous utilisez la pochette pour transporter des objets autres que des chargeurs, assurez-vous qu'ils sont correctement sécurisés à l'intérieur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Glissez la pochette sur la boucle de votre ceinture. Assurez-vous qu'elle est bien fixée et qu'elle ne peut pas glisser ou tourner.
- Vérifiez que le système de crochet et boucle est bien en place pour éviter tout mouvement involontaire.

2. Utilisation:

- Pour un accès rapide, positionnez la pochette à la hauteur souhaitée sur votre ceinture.
- Pour retirer un chargeur, tirez doucement sur le chargeur tout en maintenant la pochette en place.
- Pour insérer un chargeur, alignez-le avec l'ouverture de la pochette et poussez-le doucement jusqu'à ce qu'il soit en place.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la pochette dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements militaires et tactiques.
- Si la pochette est endommagée ou usée, envisagez de la recycler ou de la donner à une organisation qui peut en faire bon usage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la pochette de ceinture TenSpeed M4, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage ou le site Web du fabricant. Assurez-vous de suivre les mises à jour concernant les rappels ou les alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une utilisation sûre et efficace de votre pochette de ceinture TenSpeed M4.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Porta Caricatori da Cintura TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del prodotto per il Porta Caricatori da Cintura TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT di Blue Force Gear. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti, ovvero il trasporto di caricatori M4 o di dimensioni simili e accessori compatibili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. In caso di danni, non utilizzare il prodotto.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite nel presente documento.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il porta caricatori oltre le specifiche raccomandate.
- Assicurarsi che il prodotto sia ben fissato alla cintura per evitare movimenti indesiderati.
- Evitare di utilizzare il prodotto in situazioni che potrebbero comportare un rischio di caduta o di impatto.
- Non utilizzare il prodotto se si è sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere la capacità di giudizio e coordinazione.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti estremi che potrebbero compromettere la sua integrità o funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Scegliere una cintura compatibile (fino a 2" di larghezza per l'orientamento verticale e fino a 1.25" di larghezza per l'orientamento orizzontale).
- Posizionare il gancio del porta caricatori sul passante della cintura.
- Assicurarsi che il sistema a gancio e anello sia ben bloccato e non si muova.

2. Uso

- Inserire il caricatore M4 nel porta caricatori, assicurandosi che sia ben fissato.
- Per un accesso più facile durante il ricaricamento, utilizzare la borsa Low Rise.
- Per una maggiore occultabilità, utilizzare la borsa High Rise.
- Rimuovere il caricatore solo quando necessario e in un ambiente sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato, assicurarsi di smaltirlo in modo sicuro per evitare infortuni.
- Controllare se ci sono programmi di riciclaggio disponibili per materiali specifici utilizzati nel prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni sul prodotto al momento del contatto.

Conclusione

La sicurezza è una priorità fondamentale. Seguendo queste linee guida, è possibile utilizzare il Porta Caricatori da Cintura TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT in modo sicuro ed efficace. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il vostro impegno nella sicurezza.

TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby na magazynki TenSpeed M4 od Blue Force Gear. Ta torba została zaprojektowana z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie użytkowania. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem torby, upewnij się, że jest ona w dobrym stanie. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń ani zużycia materiału.
- Nigdy nie używaj torby do transportu przedmiotów, które nie są do tego przeznaczone, takich jak niebezpieczne substancje chemiczne.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć urazów lub uszkodzeń.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Torba jest przeznaczona do przenoszenia jednego 30rzędowego magazynka AR15/M4 lub podobnego. Nie przeciążaj torby.
- Upewnij się, że torba jest prawidłowo przymocowana do pasa przed użyciem, aby uniknąć przypadkowego upuszczenia.
- Podczas przeładowania, zachowaj ostrożność, aby nie narażać siebie ani innych na niebezpieczeństwo.
- Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z torby pod nadzorem dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Mocowanie torby

- Upewnij się, że torba jest prawidłowo zamocowana do pasa.
- Możesz zamocować torbę w orientacji pionowej (pasy do 2" szerokości) lub poziomej (pasy do 1.25" szerokości).
- Użyj systemu haczyków i pętli do mocowania torby do pasa spodni, pasa riggera lub pasa służbowego.

2. Użytkowanie torby

- Umieść magazynki w torbie, upewniając się, że jest on dobrze osadzony.
- Podczas noszenia torby, dbaj o to, aby nie była narażona na uszkodzenia mechaniczne.
- W przypadku korzystania z torby do przenoszenia innych przedmiotów, takich jak bandaż czy granaty hukowe, upewnij się, że są one odpowiednio zabezpieczone.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj torby do ognia ani nie wystawiaj jej na działanie wysokich temperatur.
- Jeśli torba jest uszkodzona, nie próbuj jej naprawiać. Zamiast tego, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, zachęcamy do skontaktowania się z odpowiednimi służbami lub organami w Twoim kraju. Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim władzom.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie torby na magazynki TenSpeed M4. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego korzystania z produktu.

TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TENSPEED M4 Magazine Pouch Belt Mount tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä vyötäröpussi on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja käytännöllistä tilaa M4lippaille ja muille tarvikkeille. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa avotulen ja muiden kuumien pintojen läheisyydestä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on likainen tai kostea. Puhdista ja kuivaa tuote ennen käyttöä.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että vyötäröpussi on kiinnitetty kunnolla vyöhön ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita pussia yli suositellun kapasiteetin. Pussi on suunniteltu kantamaan vain yhtä 30laukkuista AR15 / M4lippaita tai samankokoisia esineitä.
- Käytä pussia vain sen tarkoitukseen. Vältä käyttämästä pussia muihin kuin siihen suunniteltuihin esineisiin.
- Huomioi ympäristösi ja varmista, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ilman esteitä tai vaaroja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta vyötäröpussi vyöhön. Varmista, että tarrakiinnitysjärjestelmä on kunnolla kiinnitetty.
- Voit asentaa pussin pystysuoraan (vyöt jopa 2" leveitä) tai vaakasuoraan (vyöt jopa 1.25" leveitä).
- Varmista, että pussi on kulkemassa vyölenkin yli, estäen tahattoman liikkeen kiertymisen.

2. Käyttö:

- Avaa tarrakiinnitys ja aseta M4lippaat tai muut tarvikkeet pussiin.
- Tarkista, että lippaat ovat kunnolla paikallaan ennen kuin käytät pussia.
- Pidä pussi puhtaana ja tarkista säännöllisesti sen kunto.

Hävittämisohteet

- Kun tuote ei ole enää käytössä, hävitä se ympäristöystävällisellä tavalla.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Vältä tuotteen hävittämistä polttamalla tai kaatamalla se jätevesiin.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja ostopäivämäärä valmiina.

Muista, että tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit

nauttia TENSPEED M4 Magazine Pouch Belt Mount tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt Blue Force Gears TenSpeed M4 Bälte Pouch. Detta produkt är designad för att ge en säker och bekväm lösning för att bära M4 magasin och liknande föremål. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt instruktionerna i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Var medveten om att denna produkt inte är avsedd för barn under 14 år.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att bältet är korrekt justerat och att bältet fäste är ordentligt fastsatt innan användning.
- Undvik att överbelasta pouches med mer än ett 30runds AR15 / M4 magasin eller dess motsvarighet.
- Använd inte produkten för att bära föremål som kan orsaka skada på användaren eller andra.
- Kontrollera att inga föremål blockerar pouches öppning för att säkerställa enkel åtkomst under omladdning.
- Använd produkten endast för avsedda ändamål, inklusive bärande av magasin, bandage, små radioapparater, och liknande föremål.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Bälte Pouch:

- Fäst pouch på bältet genom att trä den över bältesöglan.
- Använd hookandloop systemet för att säkra pouch på plats.
- Kontrollera att pouch sitter fast och att det inte finns någon risk för oavsiktlig rörelse eller rotation.

2. Användning av Bälte Pouch:

- För att placera ett magasin i pouches, öppna den övre delen av pouch och placera magasinet med den bakre delen först.
- Stäng pouch noggrant för att säkerställa att magasinet hålls på plats.
- För att ta ut magasinet, öppna pouch och dra ut magasinet försiktigt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av textilmaterial och andra komponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kontaktkanaler.

Vänligen kom ihåg att följa de angivna säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna för att säkerställa en trygg och effektiv användning av din TenSpeed M4 Bälte Pouch. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Bezpečnostní pokyny pro používání pouzdra na zásobník TenSpeed M4

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pouzdro na zásobník TenSpeed M4 od společnosti Blue Force Gear. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní nošení zásobníků a dalších předmětů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze k určenému účelu.
- Před prvním použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a informace o produktu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Pouzdro na zásobník je určeno pro nošení jednoho 30ranného AR15/M4 zásobníku. Nepokoušejte se do něj umístit jiný typ zásobníku, pokud to není výslovně povoleno.
- Při nošení pouzdra zajistěte, aby bylo správně upevněno na opasku, aby se předešlo jeho neúmyslnému pohybu.
- Při manipulaci se zásobníky dbejte na bezpečnost a ujistěte se, že jsou prázdné, pokud je to možné.
- Nepoužívejte pouzdro, pokud je poškozené nebo neúplné.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace na opasek:

- Ujistěte se, že máte vhodný opasek (šířka do 2" pro vertikální orientaci nebo do 1,25" pro horizontální orientaci).
- Pouzdro upevněte pomocí systému háčku a smyčky na opasek.
- Zkontrolujte, zda je pouzdro pevně uchyceno a neklouže.

2. Použití:

- Vložte zásobník do pouzdra tak, aby byl pevně usazen.
- Při přebíjení se ujistěte, že máte přístup k pouzdru a zásobníku.
- Po použití zkontrolujte, zda je pouzdro stále bezpečně upevněno.

Pokyny pro likvidaci

- Pouzdro na zásobník likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušného dodavatele nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste se rozhodli pro pouzdro TenSpeed M4. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.