

TEN-SPEED PISTOL MAGAZINE POUCH - BLUE FORCE GEAR SINGLE PISTOL MAG POUCH, BLACK

Lightweight, Adjustable Magazine Pouch Won't Dig Into Your Side

Whether worn on a duty belt, or under clothing for concealed carry, the Blue Force Gear Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch securely holds your pistol magazine, yet permits immediate access. Made of Blue Force Gear's ULTRAcamp military-grade elastic fabric, the Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch has no sharp edges or hard corners to bite you because it conforms closely to the shape of the magazine, making it comfortable for all-day wear. The Blue Force Gear Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch has a hook and loop belt strap that lets the user wear the pouch either vertically or horizontally for greater concealment and comfort. Available in a Single or Double magazine configuration Accepts both single and double-stack mags Mount it vertically (fits belts up to 2" wide) or horizontally (fits belts 1.25") Fits up to an HK45 Size .125" x 2" x 4" The Blue Force Gear Ten-Speed Belt Mounted Pistol Pouch is so versatile it can even be used for carrying a flashlight, folding knife, multi-tool, or any other similar-sized items.



Attributes

- Name: BLUE FORCE GEAR SINGLE PISTOL MAG POUCH, BLACK
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 100023707
- Mfr. No.: BT-TSP-PISTOL-1-BK
- Color: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Material: Ten-Speed Elastic
- Size: Single
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 812114021167

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die TenSpeed Pistol Magazine Pouch](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the TenSpeed Pistol Magazine Pouch](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el TenSpeed Pistol Magazine Pouch](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TenSpeed Pistol Magazine Pouch](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la TenSpeed Pistol Magazine Pouch](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TenSpeed Pistol Magazine Pouch](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kieszeni na Magazynek Pistoletowe TenSpeed](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TenSpeed Pistol Magazine Pouchille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TenSpeed Pistol Magazine Pouch](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro pouzdro na zásobník pistole TenSpeed](#)

Sicherheitsanleitung für die TenSpeed Pistol Magazine Pouch

Einleitung

Danke, dass du dich für die Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Tasche verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tasche mit deinem Pistol Magazin und dem beabsichtigten Gebrauch kompatibel ist.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Überlade die Tasche nicht über ihre vorgesehene Kapazität.
- Halte die Tasche und ihren Inhalt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge stets die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Tragens von Feuerwaffen und verwandten Zubehörteilen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass das Magazin entladen ist, bevor du es in die Tasche einfügst.
- Vermeide es, scharfe Gegenstände oder schwere Objekte in die Tasche zu legen, die ihre Integrität gefährden oder Verletzungen verursachen könnten.
- Wenn du die Tasche trägst, stelle sicher, dass sie sicher befestigt ist, um ein versehentliches Abnehmen oder Verrutschen zu verhindern.
- Wenn du die Tasche zum Tragen von NichtMagazinGegenständen verwendest, stelle sicher, dass sie sicher verstaut sind, um Verlust oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Tasche nicht für andere Zwecke als die, die vom Hersteller angegeben sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Befestigung der Tasche:

- Die Tasche kann vertikal oder horizontal montiert werden.
- Für die vertikale Montage stelle sicher, dass der Gürtel bis zu 2 Zoll breit ist.
- Für die horizontale Montage stelle sicher, dass der Gürtel 1,25 Zoll breit ist.

2. Einlegen des Magazins:

- Öffne die Tasche, indem du den KlettverschlussGurt anpasst.
- Lege das Magazin in die Tasche ein und achte darauf, dass es eng anliegt.
- Schließe die Tasche sicher, um zu verhindern, dass das Magazin herausfällt.

3. Anpassen des Gurtes:

- Passe den KlettverschlussGurt an, um einen sicheren Sitz an deinem Gürtel zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass die Tasche bequem sitzt und die Bewegung nicht einschränkt.

4. Verwendung der Tasche für andere Gegenstände:

- Die Tasche kann auch verwendet werden, um eine Taschenlampe, ein Klappmesser, ein Multitool

- oder ähnliche Gegenstände zu tragen.
- Stelle sicher, dass alle Gegenstände, die in die Tasche gelegt werden, von ähnlicher Größe sind, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Tasche beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder produktbezogenen Fragen besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

Safety Instruction Guide for the TenSpeed Pistol Magazine Pouch

Introduction

Thank you for choosing the Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the pouch.

General Safety Guidelines

- Ensure the pouch is compatible with your pistol magazine and intended use.
- Inspect the pouch regularly for any signs of wear or damage.
- Do not overload the pouch beyond its intended capacity.
- Keep the pouch and its contents out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow local laws and regulations regarding the carrying of firearms and related accessories.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the magazine is unloaded before inserting it into the pouch.
- Avoid placing sharp objects or heavy items in the pouch that could compromise its integrity or cause injury.
- When wearing the pouch, ensure it is securely fastened to prevent accidental removal or movement.
- If using the pouch for carrying nonmagazine items, ensure they are securely enclosed to prevent loss or injury.
- Do not use the pouch for purposes other than those specified by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Mounting the Pouch:

- The pouch can be mounted vertically or horizontally.
- For vertical mounting, ensure the belt is up to 2 inches wide.
- For horizontal mounting, ensure the belt is 1.25 inches wide.

2. Inserting the Magazine:

- Open the pouch by adjusting the hook and loop strap.
- Insert the magazine into the pouch, ensuring it fits snugly.
- Close the pouch securely to prevent the magazine from falling out.

3. Adjusting the Strap:

- Adjust the hook and loop strap to ensure a secure fit on your belt.
- Ensure the pouch is comfortable and does not impede movement.

4. Using the Pouch for Other Items:

- The pouch can also be used to carry a flashlight, folding knife, multitool, or similar items.
- Ensure that any items placed in the pouch are of similar size to maintain a secure fit.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch in accordance with local regulations.
- If the pouch is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of safely to prevent any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or productrelated questions, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el TenSpeed Pistol Magazine Pouch

Introducción

Gracias por elegir el Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información de uso para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el pouch.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el pouch sea compatible con tu cargador de pistola y su uso previsto.
- Inspecciona el pouch regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- No sobrecargues el pouch más allá de su capacidad prevista.
- Mantén el pouch y su contenido fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre el porte de armas de fuego y accesorios relacionados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el cargador esté descargado antes de insertarlo en el pouch.
- Evita colocar objetos afilados o pesados en el pouch que puedan comprometer su integridad o causar lesiones.
- Cuando uses el pouch, asegúrate de que esté bien sujeto para evitar su extracción o movimiento accidental.
- Si usas el pouch para llevar artículos que no son cargadores, asegúrate de que estén bien cerrados para evitar pérdidas o lesiones.
- No uses el pouch para propósitos distintos a los especificados por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Pouch:

- El pouch se puede montar de forma vertical u horizontal.
- Para el montaje vertical, asegúrate de que el cinturón tenga hasta 2 pulgadas de ancho.
- Para el montaje horizontal, asegúrate de que el cinturón tenga 1.25 pulgadas de ancho.

2. Inserción del Cargador:

- Abre el pouch ajustando la correa de gancho y bucle.
- Inserta el cargador en el pouch, asegurándote de que encaje de manera ajustada.
- Cierra el pouch de forma segura para evitar que el cargador se caiga.

3. Ajuste de la Correa:

- Ajusta la correa de gancho y bucle para asegurar un ajuste seguro en tu cinturón.
- Asegúrate de que el pouch sea cómodo y no impida el movimiento.

4. Uso del Pouch para Otros Artículos:

- El pouch también se puede usar para llevar una linterna, un cuchillo plegable, una multiherramienta u otros artículos similares.

- Asegúrate de que cualquier artículo colocado en el pouch sea de tamaño similar para mantener un ajuste seguro.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el pouch de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el pouch está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de desecharlo de forma segura para evitar cualquier peligro potencial.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o preguntas sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le TenSpeed Pistol Magazine Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi le TenSpeed Pistol Magazine Pouch de Blue Force Gear. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser la pochette.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la pochette est compatible avec votre chargeur de pistolet et son utilisation prévue.
- Inspectez régulièrement la pochette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas la pochette au-delà de sa capacité prévue.
- Gardez la pochette et son contenu hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant le port d'armes à feu et les accessoires associés.
- Signalez toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que le chargeur est déchargé avant de l'insérer dans la pochette.
- Évitez de placer des objets pointus ou lourds dans la pochette qui pourraient compromettre son intégrité ou causer des blessures.
- Lorsque vous portez la pochette, assurez-vous qu'elle est bien fixée pour éviter tout retrait ou mouvement accidentel.
- Si vous utilisez la pochette pour transporter des objets autres que des chargeurs, assurez-vous qu'ils sont correctement enfermés pour éviter toute perte ou blessure.
- Ne pas utiliser la pochette à des fins autres que celles spécifiées par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Montage de la Pochette :

- La pochette peut être montée verticalement ou horizontalement.
- Pour un montage vertical, assurez-vous que la ceinture fait jusqu'à 2 pouces de large.
- Pour un montage horizontal, assurez-vous que la ceinture fait 1,25 pouce de large.

2. Insertion du Chargeur :

- Ouvrez la pochette en ajustant la sangle à crochets et boucles.
- Insérez le chargeur dans la pochette, en vous assurant qu'il s'adapte bien.
- Fermez la pochette en toute sécurité pour éviter que le chargeur ne tombe.

3. Ajustement de la Sangle :

- Ajustez la sangle à crochets et boucles pour assurer un ajustement sécurisé sur votre ceinture.
- Assurez-vous que la pochette est confortable et ne gêne pas les mouvements.

4. Utilisation de la Pochette pour D'autres Objets :

- La pochette peut également être utilisée pour transporter une lampe de poche, un couteau pliant, un multioutil ou des objets similaires.
- Assurez-vous que tout objet placé dans la pochette est de taille similaire pour maintenir un

ajustement sécurisé.

Instructions de Disposal

- Disposez de la pochette conformément aux règlements locaux.
- Si la pochette est endommagée ou n'est plus utilisable, assurez-vous de la jeter en toute sécurité pour éviter tout risque potentiel.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des questions relatives au produit, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou aux ressources du service client.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre TenSpeed Pistol Magazine Pouch de Blue Force Gear. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la TenSpeed Pistol Magazine Pouch

Introduzione

Grazie per aver scelto la Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso del prodotto per garantire un utilizzo sicuro ed efficace. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare la borsa.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la borsa sia compatibile con il tuo caricatore per pistola e l'uso previsto.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare la borsa oltre la sua capacità prevista.
- Tieni la borsa e il suo contenuto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti il trasporto di armi da fuoco e accessori correlati.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che il caricatore sia scarico prima di inserirlo nella borsa.
- Evita di inserire oggetti appuntiti o pesanti nella borsa che potrebbero comprometterne l'integrità o causare infortuni.
- Quando indossi la borsa, assicurati che sia fissata saldamente per prevenire rimozioni accidentali o movimenti.
- Se utilizzi la borsa per trasportare oggetti non relativi ai caricatori, assicurati che siano ben chiusi per prevenire perdite o infortuni.
- Non utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli specificati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio della Borsa:

- La borsa può essere montata verticalmente o orizzontalmente.
- Per il montaggio verticale, assicurati che la cintura sia larga fino a 2 pollici.
- Per il montaggio orizzontale, assicurati che la cintura sia larga 1,25 pollici.

2. Inserimento del Caricatore:

- Apri la borsa regolando la cinghia con chiusura a strappo.
- Inserisci il caricatore nella borsa, assicurandoti che si adatti saldamente.
- Chiudi la borsa saldamente per evitare che il caricatore cada.

3. Regolazione della Cinghia:

- Regola la cinghia con chiusura a strappo per garantire una vestibilità sicura sulla tua cintura.
- Assicurati che la borsa sia comoda e non ostacoli i movimenti.

4. Utilizzo della Borsa per Altri Oggetti:

- La borsa può essere utilizzata anche per trasportare una torcia, un coltello pieghevole, un multitool o oggetti simili.
- Assicurati che gli oggetti inseriti nella borsa siano di dimensioni simili per mantenere una

vestibilità sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la borsa in conformità con le normative locali.
- Se la borsa è danneggiata o non più utilizzabile, assicurati di smaltirla in modo sicuro per prevenire eventuali pericoli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o questioni relative al prodotto, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della tua Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TenSpeed Pistol Magazine Pouch

Introduksjon

Takk for at du valgte Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og bruksinformasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker pouches.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at pouches er kompatibel med pistolmagasinet ditt og tiltenkt bruk.
- Inspiser pouches regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke overbelast pouches utover dens tiltenkte kapasitet.
- Hold pouches og innholdet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bæring av skytevåpen og relaterte tilbehør.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at magasinet er uladd før du setter det inn i pouches.
- Unngå å plassere skarpe gjenstander eller tunge elementer i pouches som kan kompromittere integriteten eller forårsake skade.
- Når du bruker pouches, sørg for at den er sikkert festet for å forhindre utilsiktet fjerning eller bevegelse.
- Hvis du bruker pouches til å bære ikkemagasin gjenstander, sørg for at de er sikkert lukket for å forhindre tap eller skade.
- Ikke bruk pouches til formål som ikke er spesifisert av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av pouches:

- Pouches kan monteres vertikalt eller horisontalt.
- For vertikal montering, sørg for at beltet er opptil 2 tommer bredt.
- For horisontal montering, sørg for at beltet er 1,25 tommer bredt.

2. Sette inn magasinet:

- Åpne pouches ved å justere krok og løkkestroppen.
- Sett inn magasinet i pouches, og sørg for at det sitter godt.
- Lukk pouches sikkert for å forhindre at magasinet faller ut.

3. Juster stroppen:

- Juster krok og løkkestroppen for å sikre en sikker passform på beltet ditt.
- Sørg for at pouches er komfortabel og ikke hindrer bevegelse.

4. Bruke pouches til andre gjenstander:

- Pouches kan også brukes til å bære en lommelykt, sammenleggbare kniv, multiverktøy eller lignende gjenstander.
- Sørg for at eventuelle gjenstander plassert i pouches er av lignende størrelse for å opprettholde en sikker passform.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste pouches i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis pouches er skadet eller ikke lenger brukbar, sørg for at den kastes på en sikker måte for å forhindre potensielle farer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet eller produktrelaterte spørsmål, vennligst referer til produsentens nettsted eller kundeservice ressurser.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kieszeni na Magazynki Pistoletowe TenSpeed

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kieszeni na magazynki pistoletowe TenSpeed od Blue Force Gear. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem kieszeni.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że kieszeń jest kompatybilna z Twoim magazynkiem pistoletowym i zamierzonym zastosowaniem.
- Regularnie sprawdzaj kieszeń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Nie przeciążaj kieszeni ponad jej zamierzoną pojemność.
- Trzymaj kieszeń i jej zawartość z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących noszenia broni palnej i akcesoriów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że magazynek jest rozładowany przed umieszczeniem go w kieszeni.
- Unikaj umieszczania ostrych przedmiotów lub ciężkich przedmiotów w kieszeni, które mogą zagrażać jej integralności lub powodować obrażenia.
- Podczas noszenia kieszeni upewnij się, że jest ona pewnie przymocowana, aby zapobiec przypadkowemu zdjęciu lub przesunięciu.
- Jeśli używasz kieszeni do przenoszenia innych przedmiotów, upewnij się, że są one odpowiednio zamknięte, aby zapobiec ich zgubieniu lub obrażeniom.
- Nie używaj kieszeni do celów innych niż te określone przez producenta.

Instrukcje dotyczące Montażu i Użytkowania

1. Montaż Kieszeni:

- Kieszeń można zamontować pionowo lub poziomo.
- Przy montażu pionowym upewnij się, że pasek ma do 2 cali szerokości.
- Przy montażu poziomym upewnij się, że pasek ma 1.25 cala szerokości.

2. Wkładanie Magazynka:

- Otwórz kieszeń, regulując pasek na rzep.
- Włóż magazynek do kieszeni, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Zamknij kieszeń pewnie, aby zapobiec wypadnięciu magazynka.

3. Regulacja Paska:

- Dostosuj pasek na rzep, aby zapewnić pewne dopasowanie do pasa.
- Upewnij się, że kieszeń jest wygodna i nie utrudnia ruchów.

4. Używanie Kieszeni do Innych Przedmiotów:

- Kieszeń można również używać do przenoszenia latarki, składanego noża, multitoola lub podobnych przedmiotów.

- Upewnij się, że wszelkie przedmioty umieszczone w kieszeni mają podobny rozmiar, aby zapewnić bezpieczne dopasowanie.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj kieszeń zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli kieszeń jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, upewnij się, że zostanie bezpiecznie zutylizowana, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub pytań związanych z produktem, prosimy o zapoznanie się z zasobami internetowymi producenta lub obsługi klienta.

Proszę przestrzegać powyższych wytycznych, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie kieszeni na magazynki pistoletowe TenSpeed od Blue Force Gear. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet TenSpeed Pistol Magazine Pouchille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Blue Force Gearin TenSpeed Pistol Magazine Pouchin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen pussin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että pussi on yhteensopiva pistoolin lippaasi ja käyttötarkoituksesi kanssa.
- Tarkista pussi säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä ylikuormita pussia sen tarkoitetun kapasiteetin yli.
- Pidä pussi ja sen sisältö lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja niihin liittyvien lisävarusteiden kantamista.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että lipas on tyhjennetty ennen kuin asetat sen pussiin.
- Vältä terävien esineiden tai raskaitten esineiden sijoittamista pussiin, jotka voivat vaarantaa sen eheyden tai aiheuttaa vammoja.
- Kun käytät pussia, varmista, että se on kiinnitetty turvallisesti estämään vahingossa tapahtuva irtominen tai liikkuminen.
- Jos käytät pussia muiden kuin lippaisiin liittyvien esineiden kantamiseen, varmista, että ne ovat turvallisesti suljettuja, jotta ne eivät katoa tai aiheuta vammoja.
- Älä käytä pussia muihin tarkoituksiin kuin valmistajan määrittämiin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Pussin kiinnittäminen:

- Pussi voidaan kiinnittää pystysuoraan tai vaakasuoraan.
- Pystysuoraa kiinnittämistä varten varmista, että vyö on enintään 2 tuumaa leveä.
- Vaakasuoraa kiinnittämistä varten varmista, että vyö on 1,25 tuumaa leveä.

2. Lippaan asettaminen:

- Avaa pussi säätämällä tarranauhaa.
- Aseta lipas pussiin varmistaen, että se sopii tiukasti.
- Sulje pussi turvallisesti estääksesi lippaan putoamisen.

3. Nauhan säätäminen:

- Säädä tarranauhaa varmistaaksesi turvallisen istuvuuden vyöllesi.
- Varmista, että pussi on mukava eikä estä liikettä.

4. Pussin käyttäminen muihin esineisiin:

- Pussia voidaan käyttää myös taskulampun, taittuvan veitsen, monitoimityökalun tai vastaavien esineiden kantamiseen.
- Varmista, että pussissa olevat esineet ovat saman kokoisia, jotta ne pysyvät turvallisesti paikallaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä pussi paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos pussi on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään turvallisesti mahdollisten vaarojen estämiseksi.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, viittaat valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Blue Force Gearin TenSpeed Pistol Magazine Pouchin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för TenSpeed Pistol Magazine Pouch

Introduktion

Tack för att du valt Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder pungen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att pungen är kompatibel med ditt pistolmagasin och avsett användningsområde.
- Inspektera pungen regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Överbelasta inte pungen utöver dess avsedda kapacitet.
- Håll pungen och dess innehåll utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående bärande av skjutvapen och relaterade tillbehör.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att magasinet är avlastat innan du sätter in det i pungen.
- Undvik att placera vassa föremål eller tunga föremål i pungen som kan kompromettera dess integritet eller orsaka skada.
- När du bär pungen, se till att den är ordentligt fäst för att förhindra oavsiktlig borttagning eller rörelse.
- Om du använder pungen för att bära ickemagasin föremål, se till att de är ordentligt inneslutna för att förhindra förlust eller skada.
- Använd inte pungen för andra ändamål än de som specificerats av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av pungen:

- Pungen kan monteras vertikalt eller horisontellt.
- För vertikal montering, se till att bältet är upp till 2 tum brett.
- För horisontell montering, se till att bältet är 1,25 tum brett.

2. Införande av magasinet:

- Öppna pungen genom att justera kardborrebandet.
- Sätt in magasinet i pungen och se till att det passar tätt.
- Stäng pungen ordentligt för att förhindra att magasinet faller ut.

3. Justering av remmen:

- Justera kardborrebandet för att säkerställa en säker passform på ditt bälte.
- Se till att pungen är bekväm och inte hindrar rörelse.

4. Använda pungen för andra föremål:

- Pungen kan också användas för att bära en ficklampa, fällkniv, multiverktyg eller liknande föremål.
- Se till att eventuella föremål som placeras i pungen har liknande storlek för att upprätthålla en säker passform.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta pungen i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om pungen är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras säkert för att förhindra eventuella potentiella faror.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktrelaterade frågor, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din Blue Force Gear TenSpeed Pistol Magazine Pouch. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro pouzdro na zásobník pistole TenSpeed

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pouzdro na zásobník pistole TenSpeed od Blue Force Gear. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o používání produktu, aby se zajistilo jeho bezpečné a efektivní používání. Před použitím pouzdra si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že pouzdro je kompatibilní s vaším zásobníkem pistole a zamýšleným použitím.
- Pravidelně kontrolujte pouzdro na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nepřetěžujte pouzdro nad jeho zamýšlenou kapacitu.
- Držte pouzdro a jeho obsah mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se nošení střelných zbraní a souvisejících doplňků.
- Hlášte jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Před vložením zásobníku do pouzdra se vždy ujistěte, že je zásobník vybitý.
- Vyhnete se umísťování ostrých předmětů nebo těžkých položek do pouzdra, které by mohly ohrozit jeho integritu nebo způsobit zranění.
- Při nošení pouzdra se ujistěte, že je bezpečně připevněno, aby se předešlo náhodnému odstranění nebo pohybu.
- Pokud používáte pouzdro pro nošení jiných předmětů než zásobníků, ujistěte se, že jsou bezpečně uzavřeny, aby se předešlo ztrátě nebo zranění.
- Nepoužívejte pouzdro k jiným účelům, než které určil výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž pouzdra:

- Pouzdro lze namontovat vertikálně nebo horizontálně.
- Pro vertikální montáž se ujistěte, že opasek je široký až 2 palce.
- Pro horizontální montáž se ujistěte, že opasek je široký 1,25 palce.

2. Vkládání zásobníku:

- Otevřete pouzdro úpravou popruhu se suchým zipem.
- Vložte zásobník do pouzdra, ujistěte se, že je pevně usazen.
- Zavírejte pouzdro bezpečně, aby se zabránilo vypadnutí zásobníku.

3. Úprava popruhu:

- Upravte popruh se suchým zipem, aby zajistil bezpečné uchycení na vašem opasku.
- Ujistěte se, že pouzdro je pohodlné a neomezuje pohyb.

4. Používání pouzdra pro jiné předměty:

- Pouzdro lze také použít k nošení baterky, skládacího nože, multitoolu nebo podobných předmětů.
- Ujistěte se, že jakékoli předměty umístěné v pouzdře mají podobnou velikost pro udržení bezpečného uchycení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pouzdro v souladu s místními předpisy.
- Pokud je pouzdro poškozeno nebo již není použitelné, zajistěte jeho bezpečnou likvidaci, aby se předešlo jakýmkoli potenciálním nebezpečím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo produktových otázek se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho pouzdra na zásobník pistole TenSpeed od Blue Force Gear. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost.