

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS STEEL CLAMP ON - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .625 ADJUSTABLE STEEL CLAMP ON

Feed Your AR-15 the Gas It Needs

The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block gives AR owners total control over their rifle's gas systems, giving them the chance to fine-tune the gun with different ammo or with an attached suppressor. The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block doesn't operate with any small screws or balls like other gas blocks, removing the chance these parts could fail or get lost. Constructed from 4140 billet steel Features QPQ Melonite finish The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block is adjustable with an included tool and features a clamp-on attachment design that is guaranteed to provide a solid gas seal.



Attributes

- Name: SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .625 ADJUSTABLE STEEL CLAMP ON
- Manufacturer: SLR RIFLEWORKS
- Product no.: 100025363
- Mfr. No.: SA6-CM
- Inside Diameter: .625
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Clamp-On
- Delivery weight: 0.05kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Sentry Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instructions for the AR15 Sentry Adjustable Gas Block](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Bloc Gaz Réglable SLR Rifleworks Sentry](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Sentry Adjustable AR15](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 Sentry Justerbar Gassblokk](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Regulowanego Bloku Gazowego AR15 Sentry](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Sentry Adjustable Gas Blockille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Sentry Justerbar Gasblock](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 SENTRY nastavitelné plynové bloky](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Sentry Adjustable Gas Block

Einleitung

Danke, dass du dich für den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block für dein AR15 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Kontrolle über das Gassystem deines Gewehrs zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Gasblocks zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Gasblock mit deinem spezifischen AR15Modell kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen stets vorsichtig vor und befolge die gängigen Sicherheitsprotokolle.
- Halte den Gasblock und seine Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Gasblock regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen.
- Wenn du während der Installation oder Nutzung auf Probleme stößt, suche Unterstützung bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende immer passende Munition, die mit deinem Gasblock und Gewehr kompatibel ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Einstellungen des Herstellers, wenn du den Gasblock einstellst.
- Stelle sicher, dass der Gasblock vor dem Abfeuern des Gewehrs sicher geklemmt ist.
- Verwende das mitgelieferte Einstellwerkzeug, um Änderungen an den Gaseinstellungen vorzunehmen; benutze keine improvisierten Werkzeuge.
- Wenn du einen Schalldämpfer verwendest, stelle sicher, dass er ordnungsgemäß befestigt ist und dass der Gasblock entsprechend eingestellt ist.
- Bei einem Malfunction höre sofort auf zu schießen und überprüfe die Feuerwaffe sowie den Gasblock auf Probleme.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung zur Installation

- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich des mitgelieferten Einstellwerkzeugs und aller anderen benötigten Werkzeuge.

2. Installationsschritte

- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend.
- Reinige den Bereich, in dem der Gasblock installiert werden soll, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten.
- Positioniere den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block auf dem Lauf.
- Richte den Gasport mit dem Gaskanal aus, um einen ordnungsgemäßen Gasfluss sicherzustellen.
- Verwende das mitgelieferte Werkzeug, um den Gasblock sicher am Lauf zu klemmen, und achte darauf, dass er fest, aber nicht überdreht ist.

3. Einstellung des Gasblocks

- Verwende das mitgelieferte Einstellwerkzeug, um die Gaseinstellschraube zu drehen.
- Beginne mit der Gaseinstellschraube in geschlossener Position und öffne sie schrittweise, um die optimale Einstellung zu finden.
- Testfeuere das Gewehr und nehme bei Bedarf weitere Anpassungen vor, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

4. Nach der Installation überprüfen

- Überprüfe nach der Installation und Einstellung, ob der Gasblock sicher befestigt ist.
- Führe eine Funktionsprüfung des Gewehrs durch, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock und alle zugehörigen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Gasblock nicht auf eine Weise, die die Umwelt schädigen könnte.
- Wenn du dir unsicher bist, konsultiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundensupport für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitshinweise und Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit in deinem Schießerlebnis priorisierst.

Safety Instructions for the AR15 Sentry Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block for your AR15. This product is designed to provide you with improved control over your rifle's gas system. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the gas block.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is compatible with your specific AR15 model before installation.
- Always handle firearms with care and follow standard safety protocols.
- Keep the gas block and its components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the gas block regularly for any signs of wear or damage.
- If you experience any issues during installation or use, seek assistance from a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use appropriate ammunition that is compatible with your gas block and rifle.
- Do not exceed the manufacturer's recommended settings when adjusting the gas block.
- Ensure that the gas block is securely clamped before firing the rifle.
- Use the included adjustment tool to make changes to the gas settings; do not use makeshift tools.
- If using a suppressor, ensure it is properly attached and that the gas block is adjusted accordingly.
- In the event of a malfunction, cease firing immediately and inspect the firearm and gas block for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation for Installation

- Ensure your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools, including the included adjustment tool and any other required tools.

2. Installation Steps

- Remove the existing gas block if applicable.
- Clean the area where the gas block will be installed to ensure a proper seal.
- Position the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block onto the barrel.
- Align the gas port with the gas tube to ensure proper gas flow.
- Use the included tool to securely clamp the gas block onto the barrel, ensuring it is tight but not overtorqued.

3. Adjusting the Gas Block

- Use the included adjustment tool to turn the gas adjustment screw.
- Start with the gas adjustment screw in the closed position and gradually open it to find the optimal setting.
- Test fire the rifle and make further adjustments as necessary for reliable operation.

4. PostInstallation Check

- After installation and adjustment, inspect the gas block to ensure it is securely attached.
- Conduct a function check of the rifle to ensure proper operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the gas block in a manner that could harm the environment.
- If in doubt, consult local waste disposal authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block. Thank you for prioritizing safety in your shooting experience.

Instructions de Sécurité pour le Bloc Gaz Réglable SLR Rifleworks Sentry

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry à pince pour votre AR15. Ce produit est conçu pour vous offrir un contrôle amélioré sur le système de gaz de votre fusil. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du bloc gaz.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le bloc gaz est compatible avec votre modèle spécifique d'AR15 avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et suivez les protocoles de sécurité standard.
- Gardez le bloc gaz et ses composants hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bloc gaz pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation, demandez de l'aide à un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des munitions appropriées compatibles avec votre bloc gaz et votre fusil.
- Ne dépassez pas les réglages recommandés par le fabricant lors de l'ajustement du bloc gaz.
- Assurez-vous que le bloc gaz est solidement fixé avant de tirer avec le fusil.
- Utilisez l'outil d'ajustement inclus pour effectuer des modifications des réglages de gaz ; n'utilisez pas d'outils improvisés.
- Si vous utilisez un silencieux, assurez-vous qu'il est correctement fixé et que le bloc gaz est ajusté en conséquence.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement de tirer et inspectez l'arme à feu et le bloc gaz pour détecter d'éventuels problèmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation à l'Installation

- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris l'outil d'ajustement inclus et tout autre outil requis.

2. Étapes d'Installation

- Retirez le bloc gaz existant si applicable.
- Nettoyez la zone où le bloc gaz sera installé pour garantir un bon joint.
- Positionnez le bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry sur le canon.
- Alignez le port de gaz avec le tube de gaz pour garantir un bon flux de gaz.
- Utilisez l'outil inclus pour fixer solidement le bloc gaz sur le canon, en vous assurant qu'il est bien serré mais pas trop.

3. Ajustement du Bloc Gaz

- Utilisez l'outil d'ajustement inclus pour tourner la vis de réglage du gaz.
- Commencez avec la vis de réglage du gaz en position fermée et ouvrez-la progressivement pour trouver le réglage optimal.
- Testez le fusil et effectuez d'autres ajustements si nécessaire pour un fonctionnement fiable.

4. Vérification PostInstallation

- Après l'installation et l'ajustement, inspectez le bloc gaz pour vous assurer qu'il est solidement fixé.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement du fusil pour garantir un fonctionnement correct.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le bloc gaz et tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le bloc gaz d'une manière qui pourrait nuire à l'environnement.
- En cas de doute, consultez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry à pince, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry à pince. Merci de donner la priorité à la sécurité dans votre expérience de tir.

Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Sentry Adjustable AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block per il tuo AR15. Questo prodotto è progettato per fornirti un controllo migliorato sul sistema di gas del tuo fucile. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del gas block.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il gas block sia compatibile con il tuo specifico modello di AR15 prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui i protocolli di sicurezza standard.
- Tieni il gas block e i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il gas block per eventuali segni di usura o danni.
- Se riscontri problemi durante l'installazione o l'uso, chiedi assistenza a un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre munizioni appropriate che siano compatibili con il tuo gas block e fucile.
- Non superare le impostazioni raccomandate dal produttore quando regoli il gas block.
- Assicurati che il gas block sia fissato saldamente prima di sparare.
- Usa l'attrezzo di regolazione incluso per apportare modifiche alle impostazioni del gas; non utilizzare attrezzi improvvisati.
- Se utilizzi un soppressore, assicurati che sia attaccato correttamente e che il gas block sia regolato di conseguenza.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente il tiro e ispeziona l'arma e il gas block per eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione per l'Installazione

- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogli gli attrezzi necessari, incluso l'attrezzo di regolazione incluso e qualsiasi altro attrezzo richiesto.

2. Passaggi per l'Installazione

- Rimuovi il gas block esistente, se applicabile.
- Pulisci l'area in cui il gas block sarà installato per garantire una corretta tenuta.
- Posiziona il SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block sul barilotto.
- Allinea il port gas con il tubo del gas per garantire un corretto flusso di gas.
- Usa l'attrezzo incluso per fissare saldamente il gas block al barilotto, assicurandoti che sia stretto ma non sovrattirato.

3. Regolazione del Gas Block

- Usa l'attrezzo di regolazione incluso per ruotare la vite di regolazione del gas.
- Inizia con la vite di regolazione del gas in posizione chiusa e aprila gradualmente per trovare l'impostazione ottimale.
- Prova a sparare con il fucile e apporta ulteriori regolazioni se necessario per un funzionamento affidabile.

4. Verifica PostInstallazione

- Dopo l'installazione e la regolazione, ispeziona il gas block per assicurarti che sia fissato saldamente.
- Esegui un controllo di funzionamento del fucile per garantire un funzionamento corretto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il gas block e qualsiasi componente associato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il gas block in un modo che potrebbe danneggiare l'ambiente.
- Se hai dubbi, consulta le autorità locali per lo smaltimento dei rifiuti per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nella tua esperienza di tiro.

Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 Sentry Justerbart Gassblokk

Introduksjon

Takk for at du valgte SLR Rifleworks Sentry Justerbart Clamp On Gassblokk for din AR15. Dette produktet er designet for å gi deg bedre kontroll over gasssystemet på riflen din. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av gassblokken.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at gassblokken er kompatibel med din spesifikke AR15modell før installasjon.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg standard sikkerhetsprosedyrer.
- Hold gassblokken og dens komponenter utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser gassblokken regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Hvis du opplever problemer under installasjon eller bruk, søk hjelp fra en kvalifisert våpensmed.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Bruk alltid passende ammunisjon som er kompatibel med gassblokken og riflen.
- Ikke overskrid produsentens anbefalte innstillinger når du justerer gassblokken.
- Sørg for at gassblokken er sikkert festet før du avfyrrer riflen.
- Bruk det medfølgende justeringsverktøyet for å foreta endringer i gassinstillingene; bruk ikke improviserte verktøy.
- Hvis du bruker en demper, sørg for at den er riktig festet og at gassblokken er justert deretter.
- Ved eventuell feilfunksjon, stopp umiddelbart avfyringen og inspiser skytevåpenet og gassblokken for problemer.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse for Installasjon

- Sørg for at riflen er uladet og pek mot en sikker retning.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert det medfølgende justeringsverktøyet og eventuelle andre nødvendige verktøy.

2. Installeringsstrinn

- Fjern den eksisterende gassblokken hvis aktuelt.
- Rengjør området der gassblokken skal installeres for å sikre et ordentlig tetningsforhold.
- Plasser SLR Rifleworks Sentry Justerbart Clamp On Gassblokk på løpet.
- Juster gassporten med gassrøret for å sikre riktig gassflyt.
- Bruk det medfølgende verktøyet til å sikre gassblokken på løpet, og sørg for at den er stram, men ikke overstrammet.

3. Juster gassblokken

- Bruk det medfølgende justeringsverktøyet til å dreie gassjusteringsskruen.
- Start med gassjusteringsskruen i lukket posisjon og åpne den gradvis for å finne optimal innstilling.
- Testfyr riflen og gjør ytterligere justeringer etter behov for pålitelig drift.

4. Etterinstallasjonskontroll

- Etter installasjon og justering, inspiser gassblokken for å sikre at den er sikkert festet.
- Gjennomfør en funksjonskontroll av riflen for å sikre riktig drift.

Avfallsinstruksjoner

- Kast gassblokken og eventuelle tilknyttede komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast gassblokken på en måte som kan skade miljøet.
- Hvis du er usikker, kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående SLR Rifleworks Sentry Justerbart Clamp On Gassblokk, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres kundestøtte for hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din SLR Rifleworks Sentry Justerbart Clamp On Gassblokk. Takk for at du prioriterer sikkerhet i din skyteopplevelse.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Regulowanego Bloku Gazowego AR15 Sentry

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór regulowanego bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Clamp On do Twojego AR15. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia lepszej kontroli nad systemem gazowym Twojego karabinu. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie bloku gazowego.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że blok gazowy jest kompatybilny z Twoim modelem AR15 przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj standardowych protokołów bezpieczeństwa.
- Trzymaj blok gazowy i jego komponenty z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas instalacji lub użytkowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze używaj odpowiedniej amunicji, która jest kompatybilna z Twoim blokiem gazowym i karabinem.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień producenta podczas regulacji bloku gazowego.
- Upewnij się, że blok gazowy jest solidnie zamocowany przed oddaniem strzału.
- Używaj dołączonego narzędzia do regulacji, aby wprowadzać zmiany w ustawieniach gazu; nie używaj improwizowanych narzędzi.
- Jeśli używasz tłumika, upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany i że blok gazowy jest odpowiednio dostosowany.
- W przypadku awarii natychmiast zaprzestań strzelania i sprawdź broń oraz blok gazowy pod kątem problemów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Instalacji

- Upewnij się, że Twój karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym dołączone narzędzie do regulacji oraz inne wymagane narzędzia.

2. Kroki Instalacji

- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli dotyczy.
- Wyczyść obszar, w którym blok gazowy będzie instalowany, aby zapewnić odpowiednie uszczelnienie.
- Umieść regulowany blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Clamp On na lufie.
- Wyrównaj port gazowy z rurą gazową, aby zapewnić prawidłowy przepływ gazu.
- Użyj dołączonego narzędzia, aby solidnie zamocować blok gazowy na lufie, upewniając się, że jest mocno, ale nie przekręcone.

3. Regulacja Bloku Gazowego

- Użyj dołączonego narzędzia do regulacji, aby obrócić śrubę regulacyjną gazu.
- Zacznij od zamkniętej pozycji śruby regulacyjnej gazu i stopniowo ją otwieraj, aby znaleźć

optymalne ustawienie.

- o Testuj strzelanie z karabinu i dokonuj dalszych regulacji w razie potrzeby dla niezawodnej pracy.

4. Sprawdzenie po Instalacji

- o Po instalacji i regulacji sprawdź blok gazowy, aby upewnić się, że jest solidnie zamocowany.
- o Przeprowadź kontrolę funkcji karabinu, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy i wszelkie powiązane komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie utylizuj bloku gazowego w sposób, który mógłby zaszkodzić środowisku.
- W razie wątpliwości skonsultuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się utylizacją odpadów.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących regulowanego bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Clamp On, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego regulowanego bloku gazowego SLR Rifleworks Sentry Clamp On. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoim doświadczeniu strzeleckim.

Turvaohjeet AR15 Sentry Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Blockin AR15:lle. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan sinulle parempaa hallintaa kiväärin kaasujärjestelmästä. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi kaasublokin turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva oman AR15mallisi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata vakioturvaprotokollia.
- Pidä kaasublokki ja sen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista kaasublokki säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksen tai käytön aikana, pyydä apua pätevältä asekorjaajalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina sopivaa ammusta, joka on yhteensopiva kaasublokin ja kiväärin kanssa.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa asetusta kaasublokin säätämisessä.
- Varmista, että kaasublokki on tukevasti kiinnitetty ennen kiväärin ampumista.
- Käytä mukana tulevaa säätötyökalua kaasuasetusmuutokseen; älä käytä improvisoituja työkaluja.
- Jos käytät vaimenninta, varmista, että se on kunnolla kiinnitetty ja että kaasublokki on säädetty vastaavasti.
- Mahdollisessa toimintahäiriössä lopeta ampuminen heti ja tarkista ase ja kaasublokki ongelmien varalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennuksen valmistelu

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana tuleva säätötyökalu ja muut tarvittavat työkalut.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa oleva kaasublokki, jos se on tarpeen.
- Puhdista alue, johon kaasublokki asennetaan, varmistaaksesi kunnollisen tiivistyksen.
- Aseta SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Block piippuun.
- Kohdista kaasuputki kaasuputken kanssa varmistaaksesi oikean kaasun virtauksen.
- Käytä mukana olevaa työkalua kiinnittääksesi kaasublokki tiukasti piippuun, varmistaen, ettei se ole liian tiukalla.

3. Kaasublokin säätäminen

- Käytä mukana olevaa säätötyökalua kaasuasetusruuvien kääntämiseen.
- Aloita kaasuasetusruuvien suljetusta asennosta ja avaa sitä asteittain löytääksesi optimaalisen asetuksen.
- Testiampu kivääri ja tee tarvittaessa lisäsäätöjä luotettavan toiminnan varmistamiseksi.

4. Asennuksen jälkeinen tarkastus

- Asennuksen ja säädön jälkeen tarkista kaasublokki varmistaaksesi, että se on tukevasti kiinnitetty.
- Suorita toiminnallinen tarkastus kiväärille varmistaaksesi oikean toiminnan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaasublokki ja siihen liittyvät osat paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia tavalla, joka voisi vahingoittaa ympäristöä.
- Jos olet epävarma, ota yhteyttä paikallisiin jätteiden hävittämistä valvoviin viranomaisiin ohjeiden saamiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Blockista, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivustolla tai ottamaan yhteyttä heidän asiakastukeensa saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja suosituksia voit varmistaa SLR Rifleworks Sentry Adjustable Clamp On Gas Blockin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ampumakokemuksessasi.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Sentry Justerbar Gasblock

Introduktion

Tack för att du valt SLR Rifleworks Sentry Justerbar Clamp On Gasblock för din AR15. Denna produkt är utformad för att ge dig förbättrad kontroll över ditt gevärs gasystem. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av gasblocket.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att gasblocket är kompatibelt med din specifika AR15modell innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ standard säkerhetsprotokoll.
- Håll gasblocket och dess komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera gasblocket regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Om du upplever några problem under installation eller användning, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig ammunition som är kompatibel med ditt gasblock och gevär.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade inställningar när du justerar gasblocket.
- Se till att gasblocket är ordentligt klämt innan du avfyrar geväret.
- Använd det medföljande justeringsverktyget för att göra ändringar i gasinställningarna; använd inte improviserade verktyg.
- Om du använder en dämpare, se till att den är korrekt fäst och att gasblocket är justerat därefter.
- Vid en funktionsstörning, sluta omedelbart att avfira och inspektera vapnet och gasblocket för problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse för installation

- Se till att ditt gevär är avlastat och riktat i en säker riktning.
- Samla de nödvändiga verktygen, inklusive det medföljande justeringsverktyget och eventuella andra nödvändiga verktyg.

2. Installationssteg

- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.
- Rengör området där gasblocket ska installeras för att säkerställa en korrekt tätning.
- Placera SLR Rifleworks Sentry Justerbar Clamp On Gasblock på pipan.
- Justera gasporten med gasröret för att säkerställa korrekt gasflöde.
- Använd det medföljande verktyget för att säkert klämma gasblocket på pipan, se till att det är tight men inte överdrivet åtdraget.

3. Justering av gasblocket

- Använd det medföljande justeringsverktyget för att vrida på gasjusteringsskruven.
- Börja med gasjusteringsskruven i stängd position och öppna den gradvis för att hitta den optimala inställningen.
- Testa att avfira geväret och gör ytterligare justeringar vid behov för tillförlitlig drift.

4. Kontroll efter installation

- Efter installation och justering, inspektera gasblocket för att säkerställa att det är ordentligt fäst.
- Genomför en funktionskontroll av geväret för att säkerställa korrekt drift.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gasblocket och eventuella relaterade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte gasblocket på ett sätt som kan skada miljön.
- Vid osäkerhet, kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående SLR Rifleworks Sentry Justerbar Clamp On Gasblock, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt SLR Rifleworks Sentry Justerbar Clamp On Gasblock. Tack för att du prioriterar säkerhet i din skjutupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 SENTRY nastavitelné plynové bloky

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SLR Rifleworks Sentry nastavitelné clampon plynové bloky pro vaši AR15. Tento produkt je navržen tak, aby vám poskytl lepší kontrolu nad plynovým systémem vaší pušky. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnostním pokynům, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání plynového bloku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl plynový blok kompatibilní s vaším konkrétním modelem AR15 před instalací.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a dodržujte standardní bezpečnostní protokoly.
- Uchovávejte plynový blok a jeho komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud během instalace nebo používání narazíte na jakékoli problémy, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojře.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodnou municí, která je kompatibilní s vaším plynovým blokem a puškou.
- Nepřekračujte doporučené nastavení výrobce při nastavování plynového bloku.
- Ujistěte se, že je plynový blok bezpečně upevněn před výstřelem z pušky.
- Používejte přiložený nástroj pro úpravu při změnách nastavení plynu; nepoužívejte improvizované nástroje.
- Pokud používáte tlumič, ujistěte se, že je správně připojen a že je plynový blok odpovídajícím způsobem nastaven.
- V případě poruchy okamžitě přestaňte střílet a zkontrolujte zbraň a plynový blok na případné problémy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že je vaše puška vybitá a míří na bezpečné místo.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně přiloženého nástroje pro úpravu a dalších potřebných nástrojů.

2. Kroky instalace

- Pokud je to možné, odstraňte stávající plynový blok.
- Vyčistěte oblast, kde bude plynový blok instalován, aby se zajistilo správné utěsnění.
- Umístěte SLR Rifleworks Sentry nastavitelné clampon plynové blok na hlaveň.
- Zarovnejte plynový otvor s plynovou trubicí, aby se zajistil správný průtok plynu.
- Použijte přiložený nástroj k bezpečnému upevnění plynového bloku na hlaveň, ujistěte se, že je těsný, ale nepřešroubovaný.

3. Nastavení plynového bloku

- Použijte přiložený nástroj pro úpravu k otočení šroubu pro nastavení plynu.
- Začněte s šroubem pro nastavení plynu v uzavřené poloze a postupně ho otvírejte, abyste našli optimální nastavení.
- Otestujte pušku a proveďte další úpravy podle potřeby pro spolehlivý provoz.

4. Kontrola po instalaci

- Po instalaci a nastavení zkontrolujte, zda je plynový blok bezpečně připevněn.
- Provedte kontrolu funkce pušky, abyste zajistili správný provoz.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok a jakékoli související komponenty v souladu s místními předpisy.
- Neličte plynový blok způsobem, který by mohl poškodit životní prostředí.
- Pokud si nejste jisti, obraťte se na místní úřady pro likvidaci odpadu pro radu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně SLR Rifleworks Sentry nastavitelného clampon plynového bloku, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho SLR Rifleworks Sentry nastavitelného clampon plynového bloku. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve vašem střeleckém zážitku.