

RUGER® MARK IV™ "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE - RUGER MKIV "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE-BLACK

Drop the Mag Fast, Without Changing Hand Position

The Tandemkross Titan Extended Magazine Release for the Ruger® Mark IV™ has a larger surface area than the factory button, so even shooters with small hands can operate it easily without changing hand position to reach the button. Tandemkross includes two buttons with each Titan Extended Magazine Release. The checkered round button is taller and wider than the factory Mark IV™ button, but low enough so shooters with large hands won't accidentally activate it. The grooved, paddle-style button extends back toward the shooter, so it's just the ticket for juniors or other shooters with short thumbs. You can even angle the paddle up or down to position it in the sweet spot that's best for you. Easy installation - if you can read instructions & field strip a pistol, YOU can install the Titan Ideal for young shooters, competition shooters, or shooters with small hands Robust steel and anodized aluminum construction for years of service Deeply textured surfaces for non-slip finger contact The Tandemkross Titan Extended Magazine Release for Ruger® Mark IV™ comes in black or silver, so you can get it in a color that matches - or contrasts with - your Ruger® rimfire pistol. Also fits the following Ruger® .22 pistols: Mark III™ Mark IV™ Target Mark IV™ Hunter Mark IV™ Competition



Attributes

- Name: RUGER MKIV "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE-BLACK
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100025724
- Mfr. No.: TK24N0249BLK1
- Finish: Black
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Model: Mark IV
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 769498483206

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Tandemkross Titan Extended Magazine Release](#)
- [English: RUGER® MARK IV™ "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Revistas Ampliado RUGER® MARK IV™ "TITAN" de TANDEMKROSS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Chargeur Étendu Titan](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® MARK IV™ "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)
- [Norsk: RUGER® MARK IV™ "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla rozszerzonego zwolnienia magazynka Tandemkross Titan do Ruger® Mark IV™](#)
- [Suomi: RUGER® MARK IV™ "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tandemkross Titan Extended Magazine Release](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání rozšířené uvolňovací páčky zásobníku Tandemkross Titan pro Ruger® Mark IV™](#)

Sicherheitshinweise für den Tandemkross Titan Extended Magazine Release

Einleitung

Der Tandemkross Titan Extended Magazine Release ist ein Zubehörteil für die Ruger® Mark IV™, das entwickelt wurde, um die Bedienung zu erleichtern. Diese Anleitung gibt dir wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Installation und Nutzung des Produkts, um sicherzustellen, dass du es sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen in dieser Anleitung befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Berichte unsichere Produkte und Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass du die Handposition nicht ändern musst, um den Knopf zu erreichen.
- Verwende den geriffelten, runden Knopf, um versehentliches Aktivieren zu vermeiden.
- Wenn du das Paddel neigen möchtest, stelle sicher, dass es in der optimalen Position für deine Hand ist.
- Installiere den Titan Extended Magazine Release nur, wenn du die Anleitung vollständig gelesen und verstanden hast.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Lese die Anleitung sorgfältig durch.
- Zerlege die Ruger® Mark IV™ gemäß der Herstelleranleitung.
- Entferne den Standardmagazinknopf.
- Setze den Titan Extended Magazine Release an der vorgesehenen Stelle ein.
- Überprüfe, ob alles fest sitzt und sicher ist.

3. Nutzung:

- Betätige den Titan Extended Magazine Release mit dem Daumen, ohne die Handposition zu ändern.
- Achte darauf, dass deine Finger nicht im Weg sind, wenn du den Knopf drückst.
- Teste die Funktionalität vor dem Einsatz auf dem Schießstand.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise und Anweisungen kannst du sicherstellen, dass du den Tandemkross Titan Extended Magazine Release sicher und effektiv nutzt.

RUGER® MARK IV™ "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Tandemkross Titan Extended Magazine Release for your Ruger® Mark IV™. This product is designed to enhance your shooting experience by providing an improved magazine release mechanism. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this manual.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Be aware of your surroundings and ensure that there is a safe backstop.
- Store firearms and ammunition securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Regularly inspect your firearm and accessories for wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- This product is intended for use with the Ruger® Mark IV™ series. Do not use it with any other firearm models.
- Ensure the firearm is unloaded before installation or adjustment of the magazine release.
- Only use the Titan Extended Magazine Release as intended. Do not modify or alter the product.
- Be cautious when using the paddlestyle button, especially if you have small hands or short thumbs.
- If you experience any issues with the magazine release, stop using it immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Field strip the Ruger® Mark IV™ according to the manufacturer's instructions.
- Locate the factory magazine release button and remove it.
- Install the Tandemkross Titan Extended Magazine Release by following these steps:
 - Align the new button with the release mechanism.
 - Press firmly until it clicks into place.
 - Ensure the button is secure and functions properly before reassembling the firearm.
- Reassemble the firearm and perform a function check to ensure proper operation.

2. Usage:

- To release the magazine, press the Titan Extended Magazine Release button with your thumb.
- Practice using the button to become familiar with its operation.
- Adjust the angle of the paddle if necessary to find the most comfortable position for your hand.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Tandemkross Titan Extended Magazine Release, please refer to the manufacturer's website or contact their support team for assistance.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Tandemkross Titan Extended Magazine Release for the Ruger® Mark IV™. Always remain vigilant and responsible when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Revistas Ampliado RUGER® MARK IV™ "TITAN" de TANDEMKROSS

Introducción

Gracias por elegir el lanzador de revistas ampliado "Titan" de TANDEMKROSS para tu Ruger Mark IV™. Este producto ha sido diseñado para mejorar la experiencia de tiro y facilitar el uso del arma. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo deshacerte del producto de manera responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el lanzador de revistas esté instalado correctamente antes de usar tu Ruger Mark IV™.
- Mantén siempre el arma descargada cuando no esté en uso.
- Nunca apuntes el arma hacia algo que no desees dañar.
- Mantén el lanzador y el arma fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Si experimentas alguna dificultad con el lanzador de revistas, consulta las instrucciones antes de intentar usarlo.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el lanzador de revistas solo con las pistolas Ruger Mark IV™ y modelos compatibles.
- Asegúrate de que tus manos estén secas y libres de grasa o suciedad al manipular el lanzador.
- No fuerces el botón del lanzador si no responde; esto podría causar un mal funcionamiento.
- Si el lanzador de revistas presenta signos de daño, no lo uses y contacta a un profesional para su revisión.
- Evita realizar modificaciones no autorizadas al lanzador de revistas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Lanzador de Revistas Ampliado "Titan":

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una superficie plana.
- Retira el lanzador de revistas original siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el lanzador de revistas ampliado "Titan" en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Verifica que el lanzador esté firmemente instalado antes de usar el arma.

2. Uso del Lanzador de Revistas:

- Para liberar el cargador, presiona el botón del lanzador con el pulgar.
- Si utilizas el botón redondo, asegúrate de que esté en la posición adecuada para tu mano.
- Si utilizas el botón estilo paleta, ajusta el ángulo según tu comodidad.
- Practica el uso del lanzador en un entorno controlado antes de usarlo en situaciones de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el lanzador de revistas ampliado "Titan", asegúrate de hacerlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos de metal y plástico.

- Consulta las pautas de reciclaje en tu área para asegurarte de que el producto se elimine de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el lanzador de revistas ampliado "Titan", consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado para obtener asistencia.

Recuerda que seguir estas directrices de seguridad es esencial para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de tiro con el lanzador de revistas ampliado "Titan" de TANDEMKROSS.

Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Chargeur Étendu Titan

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de libération de chargeur étendu Titan de Tandemkross pour votre Ruger® Mark IV™. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute installation ou manipulation.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de toute personne non qualifiée.
- Signale tout produit défectueux ou toute anomalie à l'autorité compétente.
- Consulte les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le bouton de libération de chargeur uniquement avec les modèles Ruger® Mark IV™, Mark III™, et autres modèles compatibles.
- Assuretoi que tes mains sont sèches et propres lors de l'utilisation du bouton pour éviter de glisser.
- Ne modifie pas le bouton de libération de chargeur d'une manière non autorisée, car cela peut entraîner des risques de sécurité.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures extrêmes, humidité excessive) qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assuretoi que l'arme est déchargée et que tu as un espace de travail propre et organisé.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retire le bouton d'origine du Ruger® Mark IV™ en suivant les instructions du fabricant.
- Prends le bouton de libération de chargeur étendu Titan et aligne-le avec le mécanisme de l'arme.
- Appuie fermement jusqu'à ce que le bouton soit en place. Vérifie qu'il est bien fixé.

3. Utilisation:

- Pour libérer le chargeur, appuie sur le bouton de libération avec ton pouce.
- Prends soin de maintenir une prise ferme sur l'arme pendant l'utilisation.

4. Vérification:

- Après installation, vérifie que le bouton fonctionne correctement en effectuant plusieurs essais de libération du chargeur.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Recherche des points de collecte appropriés pour les déchets d'équipement électrique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, consulte les ressources disponibles sur le site officiel de Tandemkross ou contacte le point de contact de l'UE pour des questions de sécurité.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et précautions, tu peux profiter d'une expérience de tir plus sûre et plus agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® MARK IV™ "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Introduzione

Grazie per aver scelto il rilascio del caricatore esteso Tandemkross Titan per il Ruger® Mark IV™. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'uso e sull'installazione del prodotto, garantendo così un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e da persone non autorizzate.
- Utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il rilascio del caricatore.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza la supervisione di un professionista qualificato.
- Utilizzare guanti protettivi durante l'installazione per evitare lesioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
2. Rimuovere il pulsante originale del caricatore seguendo le istruzioni del produttore.
3. Posizionare il pulsante rotondo zigrinato o il pulsante a forma di pala zigrinato nel supporto.
4. Fissare il nuovo pulsante in modo sicuro.
5. Verificare il corretto funzionamento del rilascio del caricatore prima dell'uso.

• Uso:

- Utilizzare il pulsante rotondo per una maggiore superficie di contatto e per una facile attivazione.
- Scegliere il pulsante a forma di pala se si hanno pollici corti o si è un giovane tiratore.
- Inclinare la pala verso l'alto o verso il basso per un accesso ottimale.
- Assicurarsi che le mani siano asciutte e pulite durante l'uso per evitare scivolamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contattare un centro di smaltimento autorizzato per una corretta gestione.
- Rimuovere qualsiasi parte non utilizzabile prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza del prodotto, è possibile contattare il produttore o consultare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni e aggiornamenti.

Conclusione

Seguendo attentamente queste istruzioni di sicurezza e utilizzando il rilascio del caricatore esteso Tandemkross Titan per il Ruger® Mark IV™, si contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. Assicurarsi di rimanere informati sulle eventuali avvertenze di sicurezza e sui richiami attraverso le risorse ufficiali.

RUGER® MARK IV™ "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduksjon

Takk for at du har valgt Tandemkross Titan Extended Magazine Release for Ruger® Mark IV™. Dette produktet er designet for å forbedre din opplevelse som skytter. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din spesifikke Ruger® Mark IV™ modell før bruk.
- Oppbevar alltid magasinet på en trygg og utilgjengelig plass for barn.
- Bruk produktet kun som angitt i denne veiledningen.
- Kontroller jevnlig at produktet ikke har synlige skader eller slitasje.
- Rapportér eventuelle usikre produkter til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Håndtering:** Hold alltid våpenet sikkert og pek det aldri mot deg selv eller andre.
- **Installasjon:** Følg installasjonsinstruksjonene nøye. Feil installasjon kan føre til ulykker.
- **Bruk:** Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- **Vedlikehold:** Rengjør og inspiser produktet regelmessig for å sikre at det fungerer som det skal.
- **Ulykkesrapportering:** Hvis du opplever en ulykke eller feil med produktet, kontakt myndighetene umiddelbart.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Verktøy:** Du vil trenge en skrutrekker for å installere Titan Extended Magazine Release.
2. **Demontering av pistol:**
 - Sørg for at våpenet er avfyrt og at magasinet er fjernet.
 - Følg produsentens instruksjoner for å demontere pistolens eksisterende magasinutløser.
3. **Installasjon av Titan:**
 - Plasser den nye Titan Extended Magazine Release i riktig posisjon.
 - Fest den med skruene som følger med produktet.
 - Kontroller at den sitter sikkert før du bruker våpenet.
4. **Justering:**
 - Du kan justere paddlen for å finne den mest komfortable vinkelen for deg.
5. **Test:** Før du bruker våpenet i en skyttersituasjon, test at magasinutløsningen fungerer som den skal.

Avfallsinstruksjoner

- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, må du avhende det på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metall og plast.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Tandemkross Titan Extended Magazine Release, vennligst kontakt den relevante myndigheten eller produsenten.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt Tandemkrossprodukt. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja bezpieczeństwa dla rozszerzonego zwolnienia magazynka Tandemkross Titan do Ruger® Mark IV™

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rozszerzonego zwolnienia magazynka Tandemkross Titan do Ruger® Mark IV™. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użycia z pistoletami Ruger® Mark IV™. Nie używaj go z innymi modelami.
- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Nie stosuj go w sposób, który może być niebezpieczny.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj go.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że pistolet jest zawsze w stanie bezpiecznym przed instalacją lub obsługą zwolnienia magazynka.
- Nie kieruj broni w kierunku ludzi ani zwierząt, nawet gdy nie jest załadowana.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i słuchawki.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być dokonywane przez wykwalifikowanego specjalistę.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że pistolet jest rozłożony i niezaładowany.
- Zdejmij oryginalne zwolnienie magazynka, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj rozszerzone zwolnienie magazynka Tandemkross Titan, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowione.
- Sprawdź, czy przyciski są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Używaj przycisku zgodnie z jego przeznaczeniem, pamiętając o odpowiedniej technice chwytu.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że pistolet jest w stanie bezpiecznym.
- Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek trudności z obsługą zwolnienia, zapoznaj się z instrukcją lub skonsultuj się z ekspertem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktami zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej

utylicacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z odpowiednimi władzami lub organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem produktów.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

RUGER® MARK IV™ "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RUGER® MARK IV™ "TITAN" EXTENDED MAGAZINE RELEASE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä tuotteen käytössä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain, kun olet täysin tietoinen ympäristöstäsi.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käytössä, jotta vältetään vahingot.
- Huomioi, että tuote voi olla liukas, joten pidä siitä hyvä ote.
- Jos huomaat tuotteen toimivan epäilyttävästi, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista se.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja ohjeet käytettävissäsi.
- Poista vanha lippaiden vapautus, jos sellainen on asennettuna.
- Asenna Titanpidennetty lippaiden vapautus seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että uusi vapautus on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Pidä ase aina turvallisessa tilassa.
- Käytä lippaiden vapautusta varovasti ja tarkasti.
- Varmista, että sormesi eivät ole liipaisimella käytön aikana.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai muita tapahtumia.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet tai kysy asiantuntijalta oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, voit ottaa yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen malli ja sarjanumero.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti varmistaen, että tuotteesi on turvallinen ja käyttökelpoinen. Huolellinen ohjeiden noudattaminen auttaa sinua välttämään mahdollisia vaaroja ja nauttimaan tuotteen käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för Tandemkross Titan Extended Magazine Release

Introduktion

Tack för att du valt Tandemkross Titan Extended Magazine Release för Ruger® Mark IV™. Denna produkt är designad för att förbättra användarupplevelsen och säkerheten för skyttar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan installation och användning av produkten.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller hanterar tillbehör.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen och tillbehör.
- Kontrollera att knappen på den utvidgade magasinutlösningen inte blockerar andra funktioner på vapnet.
- Justera paddeln på knappen så att den passar din handstorlek för att undvika oavsiktlig aktivering.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan orsaka fara.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att ingen obehörig är i närheten när du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Titan Extended Magazine Release:

- Se till att vapnet är avstängt och tomt.
- Följ installationsanvisningarna i manualen som medföljer produkten.
- Om du har frågor eller behöver hjälp, konsultera en professionell eller kontakta tillverkaren.

2. Användning av Titan Extended Magazine Release:

- Använd den rutiga knappen för en större yta och bättre grepp.
- Justera paddeln för att passa din hand, vinkla uppåt eller nedåt för optimal placering.
- Kontrollera att knappen fungerar korrekt innan du använder vapnet i skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Tandemkross Titan Extended Magazine Release, vänligen kontakta tillverkaren.

Dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att skydda dig och andra samt att säkerställa en säker och effektiv användning av din Tandemkross Titan Extended Magazine Release. Tack för att du följer dessa riktlinjer.

Návod k bezpečnému používání rozšířené uvolňovací páčky zásobníku Tandemkross Titan pro Ruger® Mark IV™

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání rozšířené uvolňovací páčky zásobníku Tandemkross Titan pro Ruger® Mark IV™. Je důležité, abyste si přečetli a porozuměli všem pokynům a bezpečnostním opatřením, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo nefunkčnosti produktu okamžitě přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a používáním se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci s pistolí dbejte na bezpečnostní zásady zacházení se zbraněmi.
- Používejte produkt pouze s kompatibilními modely Ruger®.
- Pokud máte malé ruce nebo jste junior, ujistěte se, že rozumíte, jak správně používat rozšířenou uvolňovací páčku.
- Při používání produktu buďte obezřetní a dbejte na to, abyste nezpůsobili náhodné výstřely.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace rozšířené uvolňovací páčky:

- Přečtěte si pokyny k instalaci dodané s produktem.
- Odstraňte původní uvolňovací páčku podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte rozšířenou uvolňovací páčku Titan podle pokynů.
- Zkontrolujte, zda je páčka správně a bezpečně nainstalována.

3. Používání rozšířené uvolňovací páčky:

- Při používání páčky dbejte na to, abyste měli správnou úchopovou techniku.
- Upravte polohu páčky podle svých potřeb, pokud je to možné.
- Při střelbě se ujistěte, že máte kontrolu nad zbraní a že je bezpečně umístěna.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici informace o produktu a jeho specifikacích pro efektivní řešení problémů.

Děkujeme vám za zakoupení rozšířené uvolňovací páčky zásobníku Tandemkross Titan pro Ruger® Mark IV™. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.