

THREADED FULL-SIZE BARREL FOR GLOCK® 17 GEN 1-4 - FAXON FIREARMS DUTY 9MM THREADED BBL FOR GLOCK-17 GEN 2-4 BLACK

Gives Tight, Consistent Lockup for Superior Accuracy Potential

The Faxon threaded barrel for Glock® 17 has been carefully engineered, meticulously machined, and exhaustively tested at Faxon's Cincinnati, Ohio, factory to deliver top-notch performance. These barrels are machined from triple stress-relieved, GBQ 4150 carbon steel for a tighter-than-OEM barrel fit. As a result, the Faxon threaded barrel for Glock® 17 gives an impressively precise lockup for greater accuracy potential. Faxon's G17 threaded barrel has conventional 1-10" twist rifling that stabilizes all 9mm projectiles, including heavy subsonic bullets, as well as economical cast lead bullets that some pistol shooters like to use for practice (a no-no in factory "polygonal rifled" barrels!). Universal fit - compatible with G17 Gen1-4 ½"-28 threaded muzzle is ready for a comp, brake, or sound suppressor 11° target crowned muzzle helps ensure the bullet stays on a true trajectory 9mm SAAMI-spec chamber Hard black Nitride finish resists surface wear & corrosion An excellent upgrade for your existing pistol, Faxon's threaded barrel for Glock® 17 is also an ideal starting point for a custom build.



Attributes

- Name: FAXON FIREARMS DUTY 9MM THREADED BBL FOR GLOCK-17 GEN 2-4 BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 100026101
- Mfr. No.: GA910N17NGQ-T
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 17
- Style: Threaded
- Delivery weight: 0.145kg
- UPC: 816341022195

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für den Faxon Gewindelauf für Glock® 17 Gen 14](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Faxon Threaded FullSize Barrel for Glock® 17 Gen 14](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le canon fileté Faxon pour Glock® 17 Gen 14](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cilindro Filettato FullSize Faxon per Glock® 17 Gen 14](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Faxon Gjengede FullSize Løp for Glock® 17 Gen 14](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Faxon Kierretty Täysikokoinen Piippu Glock® 17 Gen 14:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Faxon Gängad Fullstor Pipa för Glock® 17 Gen 14](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro závitovou hlaveň Faxon pro Glock® 17 Gen 14](#)

Sicherheitshinweis für den Faxon Gewindelauf für Glock® 17 Gen 14

Einführung

Danke, dass du dich für den Faxon Gewindelauf für Glock® 17 Gen 14 entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung deines neuen Laufs. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Handhabung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Halte den Lauf jederzeit in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du mit deiner Feuerwaffe umgehst.
- Lagere den Lauf und die Feuerwaffe sicher, um unbefugten Zugriff, insbesondere durch Kinder, zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig deinen Lauf und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen.
- Verwende keine Munition, die nicht mit den Spezifikationen deines Laufs kompatibel ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur 9mm Luger Munition mit deinem Faxon Gewindelauf.
- Stelle sicher, dass der Lauf ordnungsgemäß installiert ist, bevor du schießt.
- Vermeide die Verwendung von schweren subsonischen Geschossen in Verbindung mit Schalldämpfern, es sei denn, der Schalldämpfer ist dafür ausgelegt.
- Verwende keine gegossenen Bleigeschosse in polygonal geriffelten Läufen, es sei denn, dies wird vom Hersteller angegeben.
- Sei vorsichtig mit dem erhöhten Geräuschpegel beim Schießen ohne Schalldämpfer.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Sicherheit überprüfen:** Vergewissere dich, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Den vorhandenen Lauf entfernen:** Befolge die Anweisungen des Herstellers, um deine Glock® 17 zu zerlegen und den vorhandenen Lauf zu entfernen.
3. **Den neuen Lauf inspizieren:** Überprüfe den Faxon Gewindelauf auf sichtbare Schäden oder Mängel.
4. **Den neuen Lauf installieren:**
 - Richte den Lauf mit dem Schlitten aus.
 - Schiebe den Lauf in den Schlitten, bis er ordnungsgemäß sitzt.
5. **Die Feuerwaffe wieder zusammenbauen:** Befolge die Anweisungen des Herstellers, um deine Glock® 17 wieder zusammenzubauen.
6. **Funktionalität überprüfen:** Stelle sicher, dass der Schlitten reibungslos mit dem neuen Lauf funktioniert.

Nutzung

- **Schießen:** Lade deine Feuerwaffe mit 9mm Luger Munition und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Schießumgebung befindest.
- **Reinigung:** Reinige den Lauf nach der Benutzung gemäß den Empfehlungen des Herstellers, um Leistung und Langlebigkeit zu erhalten.
- **Lagerung:** Lagere den Lauf und die Feuerwaffe an einem sicheren Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf und alle zugehörigen Verpackungen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Lauf nicht im regulären Hausmüll. Erkundige dich bei der lokalen Abfallwirtschaft nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen, Bedenken oder Sicherheitsanfragen zu deinem Faxon Gewindelauflauf besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceteam. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Produktrückrufen oder Sicherheitsmitteilungen hast.

Fazit

Durch die Befolgung der in diesem Sicherheitsleitfaden dargelegten Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung deines Faxon Gewindelauflaufs für Glock® 17 Gen 14 gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen. Danke, dass du Faxon Firearms gewählt hast.

Safety Instruction Guide for Faxon Threaded FullSize Barrel for Glock® 17 Gen 14

Introduction

Thank you for choosing the Faxon Threaded FullSize Barrel for Glock® 17 Gen 14. This guide provides important safety information and instructions for the proper use and maintenance of your new barrel. Please read this guide carefully to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that you are in a safe environment when handling your firearm.
- Store the barrel and firearm securely to prevent unauthorized access, especially from children.
- Regularly inspect your barrel and firearm for any signs of wear or damage.
- Do not use ammunition that is not compatible with your barrel specifications.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only 9mm Luger ammunition with your Faxon threaded barrel.
- Ensure that the barrel is properly installed before firing.
- Avoid using heavy subsonic bullets in conjunction with suppressors unless the suppressor is rated for such use.
- Do not use cast lead bullets in polygonal rifled barrels unless specified by the manufacturer.
- Be cautious of the increased noise level when firing without a suppressor.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Verify that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Barrel:** Follow the manufacturer's instructions to disassemble your Glock® 17 and remove the existing barrel.
3. **Inspect the New Barrel:** Check the Faxon threaded barrel for any visible damage or defects.
4. **Install the New Barrel:**
 - Align the barrel with the slide.
 - Push the barrel into the slide until it is seated properly.
5. **Reassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to reassemble your Glock® 17.
6. **Check Functionality:** Ensure that the slide operates smoothly with the new barrel installed.

Usage

- **Firing:** Load your firearm with 9mm Luger ammunition and ensure that you are in a safe shooting environment.
- **Cleaning:** After use, clean the barrel according to the manufacturer's recommendations to maintain performance and longevity.
- **Storage:** Store the barrel and firearm in a secure location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel and any associated packaging in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the barrel in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or safety inquiries regarding your Faxon threaded barrel, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support team. Always ensure that you have the latest information regarding product recalls or safety notices.

Conclusion

By following the guidelines and instructions outlined in this safety instruction guide, you can ensure the safe and effective use of your Faxon Threaded FullSize Barrel for Glock® 17 Gen 14. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for choosing Faxon Firearms.

Guide de sécurité pour le canon fileté Faxon pour Glock® 17 Gen 14

Introduction

Merci d'avoir choisi le canon fileté Faxon pour Glock® 17 Gen 14. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour une utilisation et un entretien appropriés de ton nouveau canon. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

Directives générales de sécurité

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde le canon pointé dans une direction sûre à tout moment.
- Assure-toi que tu es dans un environnement sûr lorsque tu manipules ton arme à feu.
- Range le canon et l'arme de manière sécurisée pour éviter tout accès non autorisé, surtout de la part des enfants.
- Inspecte régulièrement ton canon et ton arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- N'utilise pas de munitions qui ne sont pas compatibles avec les spécifications de ton canon.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement des munitions 9 mm Luger avec ton canon fileté Faxon.
- Assure-toi que le canon est correctement installé avant de tirer.
- Évite d'utiliser des balles subsoniques lourdes avec des modérateurs de son, à moins que le modérateur ne soit conçu pour une telle utilisation.
- Ne pas utiliser de balles en plomb coulé dans des canons à rayures polygonales, sauf si cela est spécifié par le fabricant.
- Fais attention au niveau de bruit accru lorsque tu tires sans modérateur.
- Porte toujours des protections oculaires et auditives appropriées lors du tir.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Assure la sécurité** : Vérifie que ton arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retire le canon existant** : Suis les instructions du fabricant pour démonter ton Glock® 17 et retirer le canon existant.
3. **Inspecte le nouveau canon** : Vérifie le canon fileté Faxon pour tout dommage ou défaut visible.
4. **Installe le nouveau canon** :
 - Aligne le canon avec la glissière.
 - Pousse le canon dans la glissière jusqu'à ce qu'il soit correctement en place.
5. **Réassemble l'arme** : Suis les instructions du fabricant pour réassembler ton Glock® 17.
6. **Vérifie la fonctionnalité** : Assure-toi que la glissière fonctionne correctement avec le nouveau canon installé.

Utilisation

- **Tir** : Charge ton arme avec des munitions 9 mm Luger et assure-toi que tu es dans un environnement de tir sûr.
- **Nettoyage** : Après utilisation, nettoie le canon selon les recommandations du fabricant pour maintenir ses performances et sa longévité.
- **Stockage** : Range le canon et l'arme dans un endroit sécurisé lorsque tu ne les utilises pas.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du canon et de tout emballage associé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le canon dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie auprès de la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question, préoccupation ou demande de sécurité concernant ton canon fileté Faxon, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur équipe de support client. Assure-toi toujours de disposer des dernières informations concernant les rappels de produits ou les avis de sécurité.

Conclusion

En suivant les directives et instructions décrites dans ce guide de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton canon fileté Faxon pour Glock® 17 Gen 14. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci d'avoir choisi Faxon Firearms.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cilindro Filettato FullSize Faxon per Glock® 17 Gen 14

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cilindro Filettato FullSize Faxon per Glock® 17 Gen 14. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso e la manutenzione corretta del tuo nuovo cilindro. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni sempre la bocca rivolta in una direzione sicura.
- Assicurati di trovarti in un ambiente sicuro quando maneggi la tua arma.
- Conserva il cilindro e l'arma in modo sicuro per prevenire accessi non autorizzati, specialmente da parte di bambini.
- Ispeziona regolarmente il tuo cilindro e la tua arma per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare munizioni che non siano compatibili con le specifiche del tuo cilindro.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni 9mm Luger con il tuo cilindro filettato Faxon.
- Assicurati che il cilindro sia installato correttamente prima di sparare.
- Evita di utilizzare proiettili pesanti subsonici in combinazione con silenziatori a meno che il silenziatore non sia certificato per tale uso.
- Non utilizzare proiettili di piombo fuso in cilindri rigati poligonali a meno che non sia specificato dal produttore.
- Fai attenzione all'aumento del livello di rumore quando spara senza un silenziatore.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Assicurati della Sicurezza:** Verifica che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Cilindro Esistente:** Segui le istruzioni del produttore per smontare il tuo Glock® 17 e rimuovere il cilindro esistente.
3. **Ispeziona il Nuovo Cilindro:** Controlla il cilindro filettato Faxon per eventuali danni o difetti visibili.
4. **Installa il Nuovo Cilindro:**
 - Allinea il cilindro con il carrello.
 - Spingi il cilindro nel carrello fino a quando non è correttamente posizionato.
5. **Rimonta l'Arma:** Segui le istruzioni del produttore per rimontare il tuo Glock® 17.
6. **Controlla la Funzionalità:** Assicurati che il carrello funzioni senza intoppi con il nuovo cilindro installato.

Uso

- **Sparare:** Carica la tua arma con munizioni 9mm Luger e assicurati di trovarti in un ambiente di tiro sicuro.
- **Pulizia:** Dopo l'uso, pulisci il cilindro secondo le raccomandazioni del produttore per mantenere prestazioni e longevità.
- **Conservazione:** Conserva il cilindro e l'arma in un luogo sicuro quando non sono in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il cilindro e qualsiasi imballaggio associato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il cilindro nei rifiuti domestici normali. Controlla con la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda, preoccupazione o richiesta di sicurezza riguardante il tuo cilindro filettato Faxon, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il loro team di assistenza clienti. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardanti richiami di prodotto o avvisi di sicurezza.

Conclusione

Seguendo le linee guida e le istruzioni delineate in questa guida alle istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo Cilindro Filettato FullSize Faxon per Glock® 17 Gen 14. Prioritizza sempre la sicurezza e la gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per aver scelto Faxon Firearms.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Faxon Gjengede FullSize Løp for Glock® 17 Gen 14

Introduksjon

Takk for at du valgte Faxon Gjengede FullSize Løp for Glock® 17 Gen 14. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for korrekt bruk og vedlikehold av ditt nye løp. Vennligst les denne guiden nøye for å sikre trygg og effektiv drift.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid ditt våpen som om det er ladd.
- Hold løpet alltid rettet i en sikker retning.
- Sørg for at du befinner deg i et trygt miljø når du håndterer ditt våpen.
- Oppbevar løpet og våpenet sikkert for å forhindre uautorisert tilgang, spesielt fra barn.
- Inspiser regelmessig løpet og våpenet for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke bruk ammunisjon som ikke er kompatibel med spesifikasjonene til løpet ditt.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun 9mm Luger ammunisjon med ditt Faxon gjengede løp.
- Sørg for at løpet er korrekt installert før du avfyrrer.
- Unngå å bruke tunge subsoniske kuler sammen med lyddempere med mindre demperen er godkjent for slik bruk.
- Ikke bruk støpt blykuler i polygonalt riflede løp med mindre det er spesifisert av produsenten.
- Vær oppmerksom på det økte støynivået når du avfyrrer uten lyddemper.
- Bruk alltid passende øye og hørselsbeskyttelse når du skyter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Sikre sikkerhet:** Bekreft at ditt våpen er uladd og rettet i en sikker retning.
2. **Fjern det eksisterende løpet:** Følg produsentens instruksjoner for å demontere din Glock® 17 og fjerne det eksisterende løpet.
3. **Inspiser det nye løpet:** Sjekk Faxon gjengede løp for synlige skader eller defekter.
4. **Installer det nye løpet:**
 - Juster løpet med gliden.
 - Trykk løpet inn i gliden til det sitter ordentlig.
5. **Monter våpenet på nytt:** Følg produsentens instruksjoner for å montere din Glock® 17 på nytt.
6. **Sjekk funksjonalitet:** Sørg for at gliden fungerer jevnt med det nye løpet installert.

Bruk

- **Avfyring:** Last ditt våpen med 9mm Luger ammunisjon og sørg for at du befinner deg i et sikkert skytemiljø.
- **Rengjøring:** Etter bruk, rengjør løpet i henhold til produsentens anbefalinger for å opprettholde ytelse og levetid.
- **Oppbevaring:** Oppbevar løpet og våpenet på et sikkert sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste løpet og eventuell tilknyttede emballasje i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast løpet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål, bekymringer eller sikkerhetshenvendelser angående ditt Faxon gjengede løp, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres kundestøtteteam. Sørg alltid for at du har den nyeste informasjonen angående produktoppfordringer eller sikkerhetsvarsler.

Konklusjon

Ved å følge retningslinjene og instruksjonene som er beskrevet i denne sikkerhetsinstruksjonsguiden, kan du sikre trygg og effektiv bruk av ditt Faxon Gjengede FullSize Løp for Glock® 17 Gen 14. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av våpen. Takk for at du valgte Faxon Firearms.

Turvallisuusohjeet Faxon Kierretty Täysikokoinen Piippu Glock® 17 Gen 14:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Faxon Kierretyn Täysikokoisen Piipun Glock® 17 Gen 14:lle. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita uuden piipun asianmukaiseen käyttöön ja huoltoon. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä piippu turvallisessa suunnassa koko ajan.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi asetta.
- Säilytä piippu ja ase turvallisesti estääksesi luvattoman pääsyn, erityisesti lasten osalta.
- Tarkista säännöllisesti piippusi ja aseesi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkejä.
- Älä käytä ammuksia, jotka eivät ole yhteensopivia piippusi teknisten tietojen kanssa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä vain 9mm Luger ammuksia Faxon kierretyn piipun kanssa.
- Varmista, että piippu on asennettu oikein ennen ampumista.
- Vältä raskaan alitehoisen luodin käyttöä yhdessä äänenvaimentimien kanssa, ellei äänenvaimennin ole hyväksytty tällaiseen käyttöön.
- Älä käytä valukappaleita polygonirihlatuissa piipuissa, ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.
- Ole varovainen, kun ammut ilman äänenvaimenninta, koska äänenvoimakkuus voi olla suurempi.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Varmista Turvallisuus:** Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. **Poista Nykyinen Piippu:** Noudata valmistajan ohjeita purkaaksesi Glock® 17:si ja poistaaksesi nykyisen piipun.
3. **Tarkista Uusi Piippu:** Tarkista Faxon kierretty piippu mahdollisten näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta.
4. **Asenna Uusi Piippu:**
 - Aseta piippu liikusäätimen kanssa.
 - Työnnä piippu liikusäätimen sisään, kunnes se on kunnolla paikallaan.
5. **Kokoa Ase Uudelleen:** Noudata valmistajan ohjeita kootaksesi Glock® 17:si uudelleen.
6. **Tarkista Toimivuus:** Varmista, että liikusäädin toimii sujuvasti uuden piipun kanssa.

Käyttö

- **Ampuminen:** Lataa aseesi 9mm Luger ammuksilla ja varmista, että olet turvallisessa ampuma ympäristössä.
- **Puhdistus:** Käytön jälkeen puhdista piippu valmistajan suositusten mukaisesti suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden ylläpitämiseksi.
- **Säilytys:** Säilytä piippu ja ase turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Hävitä piippu ja siihen liittyvät pakkaukset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä piippua tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliselta jätehuolloilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä, huolenaiheita tai turvallisuuskysymyksiä liittyen Faxon kierrettyyn piippuun, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakastukitiimiinsä. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuushavainnoista.

Yhteenveto

Noudattamalla tässä turvallisuusohjeessa esitettyjä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa Faxon Kierretyn Täysikokoisen Piipun turvallisen ja tehokkaan käytön Glock® 17 Gen 14:lle. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely. Kiitos, että valitsit Faxon Firearms.

Säkerhetsinstruktionsguide för Faxon Gängad Fullstor Pipa för Glock® 17 Gen 14

Introduktion

Tack för att du valt Faxon Gängad Fullstor Pipa för Glock® 17 Gen 14. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och underhåll av din nya pipa. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv drift.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll mynningen riktad i en säker riktning vid alla tillfällen.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar ditt vapen.
- Förvara pipan och vapnet säkert för att förhindra obehörig åtkomst, särskilt från barn.
- Inspektera regelbundet din pipa och ditt vapen för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte ammunition som inte är kompatibel med dina pipspecifikationer.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenägande och användning.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast 9mm Luger ammunition med din Faxon gängade pipa.
- Se till att pipan är korrekt installerad innan du avfyrar.
- Undvik att använda tunga subsoniska kulor tillsammans med ljuddämpare om inte ljuddämparen är klassad för sådan användning.
- Använd inte gjutna blykulor i polygonal riflade pipor om inte tillverkaren anger det.
- Var försiktig med den ökade ljudnivån när du skjuter utan ljuddämpare.
- Bär alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du skjuter.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Säkerhet:** Verifiera att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. **Ta bort den befintliga pipan:** Följ tillverkarens instruktioner för att demontera din Glock® 17 och ta bort den befintliga pipan.
3. **Inspektera den nya pipan:** Kontrollera den Faxon gängade pipan för synliga skador eller defekter.
4. **Installera den nya pipan:**
 - Justera pipan med sliden.
 - Tryck pipan in i sliden tills den sitter ordentligt.
5. **Återmontera vapnet:** Följ tillverkarens instruktioner för att återmontera din Glock® 17.
6. **Kontrollera funktionalitet:** Se till att sliden fungerar smidigt med den nya pipan installerad.

Användning

- **Avfyrning:** Ladda ditt vapen med 9mm Luger ammunition och se till att du befinner dig i en säker skjutmiljö.
- **Rengöring:** Efter användning, rengör pipan enligt tillverkarens rekommendationer för att upprätthålla prestanda och livslängd.
- **Förvaring:** Förvara pipan och vapnet på en säker plats när de inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera pipan och eventuell förpackning i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte pipan i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor, bekymmer eller säkerhetsförfrågningar angående din Faxon gängade pipa, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupportteam. Se alltid till att du har den senaste informationen angående produktåterkallelser eller säkerhetsmeddelanden.

Slutsats

Genom att följa riktlinjerna och instruktionerna som anges i denna säkerhetsinstruktionsguide kan du säkerställa säker och effektiv användning av din Faxon Gängad Fullstor Pipa för Glock® 17 Gen 14. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen. Tack för att du valde Faxon Firearms.

Návod k bezpečnosti pro závitovou hlavěň Faxon pro Glock® 17 Gen 14

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali závitovou hlavěň Faxon pro Glock® 17 Gen 14. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro správné použití a údržbu vaší nové hlavně. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte hlavěň nasměrovanou bezpečným směrem po celou dobu.
- Zajistěte, aby jste byli v bezpečném prostředí při manipulaci se zbraní.
- Udržujte hlavěň a zbraň zabezpečené, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu, zejména dětem.
- Pravidelně kontrolujte hlavěň a zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte munici, která není kompatibilní se specifikacemi vaší hlavně.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze munici 9mm Luger se svou závitovou hlavní Faxon.
- Ujistěte se, že je hlavěň správně nainstalována před střelbou.
- Vyhněte se používání těžkých subsonických projektilů v kombinaci s tlumiči, pokud není tlumič určen k takovému použití.
- Nepoužívejte odlévané olověné projektily v polygonálně drážkovaných hlavních, pokud to výrobce neuvádí.
- Budte opatrní zvýšené hlučnosti při střelbě bez tlumiče.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Zajistěte bezpečnost:** Ověřte, že je vaše zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
2. **Odstraňte stávající hlavěň:** Postupujte podle pokynů výrobce k rozebrání vašeho Glock® 17 a odstranění stávající hlavně.
3. **Zkontrolujte novou hlavěň:** Zkontrolujte závitovou hlavěň Faxon na jakékoli viditelné poškození nebo vady.
4. **Nainstalujte novou hlavěň:**
 - Zarovnejte hlavěň se závěrem.
 - Vtlačte hlavěň do závěru, dokud není správně usazena.
5. **Sestavte zbraň:** Postupujte podle pokynů výrobce k opětovnému sestavení vašeho Glock® 17.
6. **Zkontrolujte funkčnost:** Ujistěte se, že závěr hladce funguje s novou hlavní nainstalovanou.

Použití

- **Střelba:** Nabití zbraně municí 9mm Luger a ujistěte se, že jste v bezpečném střeleckém prostředí.
- **Údržba:** Po použití vyčistěte hlavěň podle doporučení výrobce, abyste udrželi výkon a životnost.
- **Skladování:** Uložte hlavěň a zbraň na bezpečné místo, když se nepoužívají.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte hlavěň a jakékoli související obaly v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte hlavěň do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní odpadové hospodářství pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy, obavy nebo bezpečnostní dotazy ohledně vaší závitové hlavěň Faxon, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich tým zákaznické podpory. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace ohledně stažení výrobků nebo bezpečnostních oznámení.

Závěr

Dodržováním pokynů a pokynů uvedených v tomto návodu k bezpečnosti můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší závitové hlavěň Faxon pro Glock® 17 Gen 14. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se zbraněmi. Děkujeme, že jste si vybrali Faxon Firearms.