

AR-15 MAGAZINE CATCH BUTTON ALUMINUM

Luth-AR factory replacement Aluminum Magazine Catch Button. Fits standard AR-15 rifles.



Attributes

- Name: AR-15 MAGAZINE CATCH BUTTON ALUMINUM
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 100028036
- Mfr. No.: LR-17
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 859819007454

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Magazinfangknopf aus Aluminium von LuthAR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Magazine Catch Button Aluminum](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación del Cargador de Aluminio LuthAR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouton de Maintien de Chargeur en Aluminium LuthAR](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore AR15 in Alluminio LuthAR](#)
- [Norsk: AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON ALUMINUM Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przycisku Zatrzasku Magazynka AR15 LUTHAR](#)
- [Suomi: AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON ALUMINUM Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON ALUMINUM](#)
- [Český: Návod k použití pro tlačítko záchyty zásobníku AR15 LuthAR](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Magazinfangknopf aus Aluminium von LuthAR

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 Magazinfangknopfes aus Aluminium von LuthAR. Dieser Ersatzknopf wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Funktionalität für StandardAR15Gewehre zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts in einwandfreiem Zustand sind, bevor Sie es verwenden.
- Lagern Sie den Magazinfangknopf an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Magazinfangknopf ordnungsgemäß installiert ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung aufweist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit Waffen umgehen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Mechanismus des Magazinfangknopfes gelangen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Magazinfangknopfes:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Magazinfangknopf, indem Sie die Schraube lösen.
- Setzen Sie den neuen AluminiumMagazinfangknopf ein und ziehen Sie die Schraube fest, um ihn zu sichern.
- Überprüfen Sie die Funktion des Magazinfangknopfes, indem Sie ihn mehrmals betätigen.

2. Verwendung des Magazinfangknopfes:

- Drücken Sie den Magazinfangknopf, um das Magazin zu lösen.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr immer in eine sichere Richtung zeigt, wenn Sie das Magazin wechseln.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Knopfes, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile für Kinder unzugänglich sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die Sicherheitswarnungen und

Rückrufinformationen auf der offiziellen Website des Herstellers überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsrichtlinien dazu dienen, Ihnen eine sichere Nutzung des AR15 Magazinfangknopfes aus Aluminium von LuthAR zu ermöglichen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for AR15 Magazine Catch Button Aluminum

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Magazine Catch Button Aluminum by LuthAR. This product is designed to enhance the functionality of your AR15 rifle. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It contains important information about product safety, installation, usage, and disposal.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any maintenance or installation work.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine catch button for wear or damage.
- If you experience any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine catch button is compatible with your specific AR15 model before installation.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the firearm or the product.
- Do not modify the magazine catch button or the firearm in any way that could compromise safety.
- Always wear appropriate eye protection when working with firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling your firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Gather Tools:** You will need a screwdriver and any other tools specified in your AR15 manual.
2. **Unload the Firearm:** Ensure that your AR15 is completely unloaded.
3. **Remove the Old Magazine Catch Button:**
 - Locate the existing magazine catch button.
 - Use the screwdriver to carefully remove it.
4. **Install the New Magazine Catch Button:**
 - Align the new magazine catch button with the designated slot.
 - Gently press it into place until it is secure.
5. **Test Functionality:**
 - After installation, test the magazine catch button to ensure it functions properly.
 - Make sure that the magazine can be securely attached and released.

Usage Instructions

- To release the magazine, press the magazine catch button firmly.
- Always check that the magazine catch button is functioning correctly before use.
- Regularly clean the magazine catch button to ensure proper operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you are unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Magazine Catch Button Aluminum, please refer to the manufacturer's contact details found in the product packaging or visit their official website for more information.

Important Note: This guide is intended to provide general safety instructions and should not replace comprehensive training on firearm safety. Always follow local laws and regulations regarding the use and handling of firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación del Cargador de Aluminio LuthAR

Introducción

Gracias por elegir el Botón de Liberación del Cargador de Aluminio LuthAR. Este producto está diseñado para ser un reemplazo seguro y efectivo para los rifles AR15 estándar. Asegúrate de seguir todas las instrucciones y pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño.
- Si el producto muestra signos de daño, no lo uses y contacta a un profesional.
- Usa el producto solo para su propósito previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes modificar el botón de liberación del cargador.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o retirar el botón.
- Usa gafas de seguridad al realizar la instalación para proteger tus ojos.
- Mantén las manos alejadas de las partes móviles durante la instalación.
- Si no estás seguro de cómo instalar el botón, consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias: destornillador y posiblemente una llave.

2. Instalación:

- Retira el botón de liberación antiguo si es necesario.
- Coloca el nuevo botón de liberación del cargador en su lugar.
- Asegúrate de que el botón esté firmemente instalado.
- Realiza una prueba para asegurarte de que el botón funcione correctamente.

3. Uso:

- Para liberar el cargador, presiona el botón de liberación.
- Asegúrate de que el cargador se libere sin obstrucciones.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del producto, hazlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de armas.
- No arrojes el producto en la basura común.
- Consulta con un centro de reciclaje local o con las autoridades sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda ayudarte.

Recuerda siempre seguir las pautas de seguridad y actuar con responsabilidad al utilizar productos relacionados con armas. Tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Bouton de Maintien de Chargeur en Aluminium LuthAR

Introduction

Le bouton de maintien de chargeur en aluminium LuthAR est conçu pour s'adapter aux fusils AR15 standard. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du bouton pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas forcer le bouton en cas de résistance.
- Évite d'utiliser le produit si tu remarques des fissures ou des déformations.
- Ne pas utiliser le bouton avec des chargeurs non compatibles.
- Ne pas démonter le bouton sans connaissance appropriée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé avant l'installation.
- Retire l'ancien bouton de maintien de chargeur, si nécessaire.
- Insère le nouveau bouton en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Teste le bouton pour t'assurer qu'il fonctionne correctement avant d'utiliser le fusil.

2. Utilisation :

- Pour libérer le chargeur, appuie sur le bouton avec le pouce.
- Vérifie que le chargeur est correctement maintenu avant de tirer.
- Ne pas utiliser le fusil si le bouton ne fonctionne pas comme prévu.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les points de collecte pour les matériaux recyclables ou dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte un professionnel ou un service client approprié.

Ce guide a été conçu pour te fournir toutes les informations nécessaires pour utiliser le bouton de maintien de chargeur en aluminium LuthAR en toute sécurité. Suis ces instructions pour garantir une expérience sûre et efficace.

Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore AR15 in Alluminio LuthAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pulsante di Rilascio del Caricatore in Alluminio LuthAR per il tuo fucile AR15. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire l'uso corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il pulsante di rilascio del caricatore.
- Utilizza solo il pulsante di rilascio del caricatore progettato per l'AR15.
- Non forzare il pulsante di rilascio; usa una pressione moderata durante l'uso.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni ambientali estreme (e.g., temperature molto elevate o basse).
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso corretto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile AR15 sia completamente scarico e privo di munizioni.
2. **Rimozione del Pulsante Esistente:**
 - Utilizza un cacciavite adatto per rimuovere il pulsante di rilascio del caricatore esistente.
 - Fai attenzione a non danneggiare il meccanismo interno durante la rimozione.
3. **Installazione del Nuovo Pulsante:**
 - Posiziona il nuovo pulsante di rilascio del caricatore nella sua sede.
 - Assicurati che sia allineato correttamente con il meccanismo.
 - Fissa il pulsante utilizzando il cacciavite, facendo attenzione a non stringere eccessivamente.
4. **Controllo Finale:**
 - Verifica che il pulsante funzioni correttamente premendolo più volte.
 - Assicurati che il caricatore si inserisca e si rimuova senza problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per assistenza o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a rivolgerti a un rappresentante autorizzato o a consultare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Pulsante di Rilascio del Caricatore in Alluminio LuthAR. La tua sicurezza è la nostra priorità.

AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON ALUMINUM

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte LuthAR AR15 Magazine Catch Button i aluminium. Dette produktet er designet for å erstatte den originale magasinutløserknappen i AR15 rifler. Denne sikkerhetsinstruksjonen gir viktig informasjon for å sikre trygg bruk og håndtering av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å lese og forstå alle instruksjoner før du bruker produktet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, ikke bruk det.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for installasjon og bruk.
- Hold produktet tørt og rent for å forhindre rust eller skade.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk vernebriller når du installerer eller håndterer produktet for å beskytte øynene.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du installerer eller fjerner delen for å unngå skade.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand (sikret og avfyringsklart) før du begynner installasjonen.
- Test alltid funksjonaliteten etter installasjonen for å sikre at produktet fungerer som det skal.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har de nødvendige verktøyene for installasjonen, inkludert en skrutrekker og eventuelt en tang.
- Fjern magasinet fra AR15 riflen og sørg for at våpenet er tomt.

2. Fjern den gamle magasinutløserknappen:

- Bruk skrutrekkeren for å løsne skruen som holder den gamle knappen på plass.
- Ta forsiktig ut den gamle knappen og sett den til side.

3. Installer den nye LuthAR knappen:

- Plasser den nye aluminium knappen i posisjonen der den gamle knappen var.
- Fest knappen med skruen, og stram den forsiktig til. Unngå å overstramme.

4. Test funksjonalitet:

- Sett inn magasinet i riflen.
- Kontroller at magasinutløserknappen fungerer som den skal ved å trykke på den og sikre at magasinet frigjøres.

5. Vedlikehold:

- Rengjør knappen regelmessig for å fjerne smuss og støv.
- Sjekk jevnlig for tegn på slitasje eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall. Det kan inneholde materialer som må resirkuleres.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for effektiv hjelp.

Vennligst vær oppmerksom på at dette produktet er underlagt EU General Product Safety Regulation (GPSR). Det er viktig å rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter. Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przycisku Zatrzasku Magazynka AR15 LUTHAR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Przycisku Zatrzasku Magazynka AR15 LUTHAR. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni i akcesoriów.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi produktu, aby uniknąć obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj produktu wyłącznie w standardowych karabinach AR15.
- Unikaj używania produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie pozwól dzieciom na dostęp do produktu ani na jego użytkowanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i bezpieczny do pracy.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja:

- Zdejmij stary przycisk zatrzasku, jeśli jest obecny.
- Umieść nowy przycisk zatrzasku w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że przycisk jest prawidłowo osadzony i działa płynnie.

3. Użytkowanie:

- Używaj przycisku zatrzasku zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zapewnić prawidłowe działanie magazynka.
- Regularnie sprawdzaj, czy przycisk działa bez zarzutu podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera elementy, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za wybór Przycisku Zatrzasku Magazynka AR15 LUTHAR. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych podczas korzystania z naszego produktu.

AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON ALUMINUM

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON ALUMINUM tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. LuthAR:n alumiininen lipasvapautin on suunniteltu käytettäväksi standardeissa AR15 kiväreissä. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai huoltoa.
- Käytä vain hyväksytyjä osia ja tarvikkeita asennuksessa.
- Älä muokkaa tai muuta tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Ole erityisen varovainen, kun käytät tuotetta, jos olet nuori tai kokematon käyttäjä.
- Seuraa kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja niiden osien käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen asennusta.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen aloittamista.

2. Asennus

- Poista ensin vanha lipasvapautin, jos sellainen on.
- Aseta uusi alumiininen lipasvapautin paikalleen.
- Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty ja toimii oikein.

3. Käyttö

- Tarkista, että lipasvapautin toimii ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä ase aina turvallisessa tilassa, kun et käytä sitä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos olet epävarma hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON ALUMINUM

Introduktion

Tack för att du valt LuthAR AR15 Magazine Catch Button i aluminium. Denna produkt är en fabriksersättning som är designad för att passa standard AR15 gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten som avsett. Försök inte att modifiera eller ändra produkten.
- Se till att vapnet är säkert och avtryckaren är låst innan du installerar eller byter ut magazine catch button.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda mot eventuella skador.
- Kontrollera att magazine catch button är korrekt installerad innan du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt AR15 gevär är avstängt och säkert.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation

- Ta bort det gamla magazine catch button genom att försiktigt lossa det med hjälp av ett lämpligt verktyg.
- Placera den nya LuthAR magazine catch button på plats.
- Säkerställ att den sitter ordentligt och är korrekt justerad.

3. Användning

- När magazine catch button är installerad, testa den genom att sätta i och ta ut magasinet för att säkerställa att den fungerar som den ska.
- Använd vapnet enligt tillverkarens instruktioner och lokala lagar.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort gamla delar och förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support gällande denna produkt, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod k použití pro tlačítko záchyty zásobníku AR15 LuthAR

Úvod

Toto tlačítko záchyty zásobníku je určeno pro pušky AR15 a je vyráběno společností LuthAR. Je vyrobeno z hliníku a je navrženo tak, aby poskytovalo spolehlivý a bezpečný provoz. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny, abyste zajistili jeho bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.
- Před instalací a používáním produktu se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Zkontrolujte, zda je tlačítko správně nainstalováno a pevně drží, než začnete zbraň používat.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně použití se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nikdy se nepokoušejte upravit nebo modifikovat tlačítko záchyty zásobníku.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození tlačítka, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.
- Při manipulaci se zbraní vždy používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Dbejte na to, aby se při použití zbraně v blízkosti jiných osob dodržovaly bezpečnostní vzdálenosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák).

2. Instalace:

- Odstraňte staré tlačítko záchyty zásobníku, pokud je to nutné.
- Umístěte nové tlačítko na správné místo a ujistěte se, že je správně orientováno.
- Pomocí šroubováku upevněte tlačítko na místě, dokud není pevně připevněno.

3. Použití:

- Před použitím zkontrolujte, zda tlačítko správně funguje.
- Při vypouštění zásobníku stiskněte tlačítko a ujistěte se, že zásobník je bezpečně uvolněn.

Pokyny pro likvidaci

- Tlačítko záchyty zásobníku a jeho obaly by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho bezpečně a ekologicky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu.