

AR-15 5.56MM WELD SPRING

The Luth-AR factory replacement .223/5.56 Weld Spring. Fits standard AR-15 rifles.



Attributes

- Name: AR-15 5.56MM WELD SPRING
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 100028049
- Mfr. No.: BL08
- Color: Black
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 859819007713

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die LuthAR AR15 5.56MM Weld Spring](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 5.56MM Weld Spring](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Resorte de Soldadura LuthAR AR15 5.56MM](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort à Souder AR15 5.56MM LuthAR](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Molla di Saldatura AR15 5.56MM LuthAR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 5.56MM WELD SPRING](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Spawanej LUTHAR AR15 5.56MM](#)
- [Suomi: AR15 5.56MM WELD SPRING Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 5.56MM WELD SPRING](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu AR15 5.56MM WELD SPRING](#)

Sicherheitshinweise für die LuthAR AR15 5.56MM Weld Spring

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der LuthAR AR15 5.56MM Weld Spring. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres AR15 Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen AR15 Gewehren.
- Tragen Sie bei der Installation und Nutzung geeignete Schutzausrüstung (z. B. Handschuhe, Schutzbrille).
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und gut belüfteten Bereich.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation entladen ist.
- Überprüfen Sie die Weld Spring auf Risse oder andere Beschädigungen, bevor Sie sie installieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge bereit haben.
- Überprüfen Sie, ob das Gewehr entladen ist.

2. Installation

- Entfernen Sie die alte Feder gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie die LuthAR Weld Spring in die vorgesehene Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder sicher sitzt und nicht verrutschen kann.

3. Nutzung

- Führen Sie nach der Installation eine Funktionsprüfung durch.
- Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen während des Gebrauchs.
- Bei Problemen oder Anzeichen von Fehlfunktionen, stellen Sie die Nutzung sofort ein und überprüfen Sie das Produkt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle.

Safety Instruction Guide for AR15 5.56MM Weld Spring

Introduction

Thank you for choosing the LuthAR factory replacement .223/5.56 Weld Spring for your AR15 rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only in accordance with the manufacturer's guidelines.
- Always handle firearms and their components responsibly and safely.
- Store the Weld Spring in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Weld Spring for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Weld Spring with standard AR15 rifles.
- Do not attempt to modify or alter the Weld Spring in any way.
- Ensure that the rifle is unloaded before installing or replacing the Weld Spring.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, during installation.
- Keep hands and other body parts away from moving parts during installation and use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the rifle is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, such as a punch tool and hammer.

2. Installation:

- Remove the existing Weld Spring from the rifle.
- Align the new Weld Spring with the appropriate mounting point in the rifle.
- Use the punch tool to securely insert the Weld Spring into place.
- Ensure that the Weld Spring is seated properly and is not loose.

3. PostInstallation Check:

- Inspect the installation to confirm that the Weld Spring is secure and functioning correctly.
- Test the rifle in a safe environment to ensure proper operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the Weld Spring in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Weld Spring in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 5.56MM Weld Spring, please refer to the manufacturer's website or customer support resources for further assistance.

This guide is provided to ensure your safety and the proper use of the LuthAR factory replacement .223/5.56 Weld Spring. Following these instructions will help you avoid potential hazards and ensure a safe shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Resorte de Soldadura LuthAR AR15 5.56MM

Introducción

Gracias por elegir el resorte de soldadura .223/5.56 de reemplazo de fábrica de LuthAR. Este producto está diseñado para ser compatible con rifles AR15 estándar. Al utilizar este producto, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las precauciones de seguridad, instrucciones de instalación y uso, y detalles sobre el contacto para obtener más apoyo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el resorte de soldadura sea adecuado para tu rifle AR15 antes de la instalación.
- Mantén el resorte fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con armas de fuego.
- Inspecciona el resorte antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- Almacena el resorte en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y fuentes de humedad.
- Si sientes que el resorte no está funcionando correctamente, no lo uses y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre protección ocular al manipular el resorte o el rifle.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier trabajo en él.
- No intentes modificar el resorte ni realizar reparaciones que no estén recomendadas por el fabricante.
- Si no tienes experiencia en la instalación de resortes de rifle, busca la ayuda de un profesional calificado.
- Nunca apuntes el rifle hacia ti mismo o hacia otras personas durante la instalación o el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación del Resorte:

- Descarga el rifle y verifica que no haya municiones en la recámara.
- Retira la parte superior del receptor del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Retira el resorte viejo, si es necesario, y limpia el área de instalación.
- Coloca el nuevo resorte de soldadura en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Vuelve a ensamblar el rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Uso del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Realiza un chequeo de seguridad cada vez que vayas a disparar.
- Sigue todas las normas de seguridad de armas de fuego al usar el rifle.

Instrucciones de Eliminación

- Si el resorte está dañado o ya no es necesario, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de piezas de armas de fuego.
- No arrojes el resorte en la basura común; busca un centro de reciclaje que acepte metales.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para obtener más información sobre el producto, las instrucciones de seguridad o para reportar un producto inseguro, por favor contacta a un representante de LuthAR. Asegúrate de tener a mano el número de modelo del producto y cualquier otra información relevante al realizar tu consulta.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al manejar armas de fuego y sus componentes. Siguiendo estas pautas, puedes ayudar a garantizar un uso seguro y responsable de tu resorte de soldadura LuthAR.

Guide de Sécurité pour le Ressort à Souder AR15 5.56MM LuthAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort à souder .223/5.56 de remplacement d'origine LuthAR. Ce produit est conçu pour les fusils AR15 standards. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Ne modifie pas le ressort de manière non autorisée, car cela peut compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Utilise uniquement des outils appropriés et en bon état lors de l'installation.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant toute manipulation du ressort.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifie que tu as tous les outils nécessaires : tournevis, clé à molette, etc.
- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée et sécurisée.

2. Installation:

- Retire l'ancien ressort en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Insère le nouveau ressort LuthAR en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
- Vérifie que le ressort est bien en place avant de remonter les autres composants de l'arme.

3. Utilisation:

- Teste le fonctionnement du ressort après l'installation pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Suis les recommandations du fabricant de l'arme pour l'entretien régulier du ressort.

Instructions de Disposal

- Ne jette pas le ressort à la poubelle. Consulte les réglementations locales sur l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Si le ressort est endommagé ou usé, rapportele à un centre de recyclage approprié ou à un professionnel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du ressort à souder AR15 5.56MM LuthAR. Merci de respecter ces recommandations pour une utilisation sûre et responsable.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Molla di Saldatura AR15 5.56MM LuthAR

Introduzione

La molla di saldatura .223/5.56 di ricambio della fabbrica LuthAR è progettata per l'uso con fucili AR15 standard. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni fornite nel manuale per garantire un utilizzo sicuro del prodotto.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è stato danneggiato o se presenta difetti visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la manutenzione della molla.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione della molla.
- Non forzare mai la molla in posizione; segui le istruzioni di installazione per evitare danni.
- Non utilizzare la molla con armi non compatibili o modifiche non autorizzate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione della Molla

- Rimuovi la molla usurata o difettosa seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di fucile AR15.
- Posiziona la nuova molla LuthAR nella posizione corretta, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Verifica che la molla sia fissata saldamente e che non ci siano movimenti anomali.

3. Controllo PostInstallazione

- Dopo l'installazione, controlla che tutto funzioni correttamente.
- Esegui un test di funzionamento con attenzione, assicurandoti che non ci siano problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle parti metalliche.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare prodotti difettosi, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova d'acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile della molla di saldatura AR15 5.56MM LuthAR. È importante rimanere informati e aggiornati su eventuali richiami o avvisi di sicurezza attraverso piattaforme ufficiali come il Safety Gate dell'Unione Europea.

Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 5.56MM WELD SPRING

Introduksjon

Takk for at du valgte LuthAR AR15 5.56MM Weld Spring. Denne produktmanualen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og håndtering av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller regelmessig for slitasje eller skader på produktet.
- Rapportér eventuelle farlige forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller og hansker under installasjon og håndtering av produktet.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller defekter.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du påfører eller fjerner fjæren.
- Følg produsentens instruksjoner for installasjon for å unngå feilbruk.
- Unngå å bruke produktet med uforenlige komponenter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er avfyrt og helt tomt.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon (f.eks. skrutrekker, tang).

2. Installasjon

- Fjern den eksisterende fjæren fra AR15riflen.
- Plasser den nye LuthAR Weld Spring i fjærrommet.
- Kontroller at fjæren sitter riktig og er sikkert festet.

3. Bruk

- Test våpenet etter installasjon for å sikre at det fungerer som forventet.
- Unngå å bruke våpenet med mindre det er korrekt montert og testet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallavfall.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale resirkuleringssentraler for retningslinjer om hvordan du skal kvitte deg med produktet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten direkte eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre trygg bruk av LuthAR AR15 5.56MM Weld Spring. For din sikkerhet og andres, vær oppmerksom på de nødvendige tiltakene og retningslinjene som er beskrevet i denne manualen. Takk for at du tar ansvar for sikkerheten!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Spawanej LUTHAR AR15 5.56MM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny spawanej LUTHAR AR15 5.56MM. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji o jego instalacji i użytkowaniu. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyny przed użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim służbom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że sprężyna jest odpowiednio zainstalowana przed każdorazowym użyciem.
- Nie używaj sprężyny, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność przy manipulacji z bronią, w której sprężyna jest zainstalowana.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia.
- Upewnij się, że pracujesz w dobrze oświetlonym miejscu.

2. Instalacja sprężyny:

- Otwórz komorę broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Usuń starą sprężynę, jeśli jest zainstalowana.
- Umieść nową sprężynę w odpowiedniej pozycji, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zamknij komorę broni zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Sprawdź, czy sprężyna działa prawidłowo przed każdym użyciem.
- Używaj broni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj sprężyny do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu na przyszłość. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu i życzymy bezpiecznego użytkowania.

AR15 5.56MM WELD SPRING Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 5.56MM Weld Spring tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on suojattu lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen turvallisuusominaisuudet ovat heikentyneet.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja että siinä ei ole esteitä.
- Älä koskaan osoita tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Vältä tuotteen käyttöä, kun olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, josta lapset eivät pääse siihen käsiksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennuksen aikana.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja että ne toimivat oikein ennen tuotteen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki turvatoimet ovat käytössä ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita tuotetta tai käytä sitä yli sen suunnitellun kapasiteetin.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate järjestelmä ajankohtaisista turvallisuustiedoista ja mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 5.56MM WELD SPRING

Introduktion

Tack för att du valt LuthAR AR15 5.56MM Weld Spring. Denna produkt är designad för att passa standard AR15 gevär och är tillverkad av högkvalitativt stål. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och hörselskydd, när du hanterar gevär.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan du använder geväret.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för hantering av gevär och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att geväret är avstängt och tomt på ammunition innan installation.
- Följ tillverkarens specifika instruktioner för installation av Weld Spring.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad och att alla delar är på plats.

2. Användning

- Använd endast produkten med kompatibla AR15 gevär.
- Undvik att använda produkten i extrema miljöer som kan påverka dess prestanda.
- Utför regelbundna kontroller av fjädern för att säkerställa att den fungerar som den ska.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt metallkomponenter.
- Kassera produkten på ett sätt som minimerar miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av LuthAR AR15 5.56MM Weld Spring, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsuppgifter tillgängliga för snabbare hjälp.

Návod k bezpečnému používání produktu AR15 5.56MM WELD SPRING

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili svářecí pružinu AR15 5.56MM od výrobce LuthAR. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci, likvidaci a kontaktní informace pro další podporu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze v souladu s jeho určením.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Dbejte na to, aby se produkt nacházel mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte veškeré místní zákony a předpisy týkající se zbraní a jejich příslušenství.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací pružiny si důkladně přečtěte návod a ujistěte se, že rozumíte všem krokům.
- Používejte ochranné brýle a rukavice během instalace a manipulace s pružinou.
- Nikdy se nedotýkejte pružiny, pokud je zbraň nabitá.
- Pružinu instalujte pouze na zbraň, které jsou určeny pro použití s AR15.
- Při jakýchkoliv známkách poškození nebo abnormálního chování produktu přestaňte ihned používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, že zbraň je bezpečně vybitá a odložena na stabilní povrch.
- Připravte si potřebné nástroje (např. šroubovák, klíč).

2. Instalace:

- Odstraňte starou pružinu, pokud je to nutné.
- Umístěte novou svářecí pružinu AR15 5.56MM na správné místo.
- Ujistěte se, že pružina je správně usazena a zajištěna.

3. Kontrola:

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je pružina správně umístěna a funkční.
- Před použitím zbraně proveďte testování na bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědné používání našich produktů.